

## Инструкция к сейфам OFFICE Onix с электронным замком.

Благодарим Вас за покупку сейфа торговой марки Onix.

### 1. ПРИ ПОКУПКЕ СЕЙФА

Убедитесь, что в гарантийном талоне на сейф проставлен штамп фирмы продавца, дата продажи и подпись продавца. Это обеспечит Вам бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.

### 2. УСТАНОВКА СЕЙФА

Сейф рекомендуется устанавливать в помещении с комнатной температурой и относительной влажностью не более 85%.

В сейфе (на задней стенке и/или в полу, в зависимости от модели) предусмотрены отверстия для крепления к массивным конструкциям.

### 3. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

По умолчанию в сейфе установлен заводской код 0 0 0 0 0 0 или 123456.

Наберите 0 0 0 0 0 0 или 123456 ENTER

Если код введен правильно, загорится зеленый индикатор «ОК».

В течение 5 (пяти) секунд поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь сейфа.

В случае ошибочного ввода кода прозвучат 3(три) коротких звуковых сигнала, сопровождающиеся миганием красного индикатора ERROR.

**Если Вы 3(три) раза подряд ввели неправильный код, электроника заблокируется на 3(три) минуты, в течение которых будет мигать красный индикатор «ERROR».**

### 4. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА

Обязательно измените заводской код на Ваш личный код после покупки сейфа.

Порядок изменения кода:

-Откройте дверь сейфа.

-Нажмите кнопку, расположенную внутри отверстия на задней стенке двери сейфа. Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала.

-Введите Ваш новый код (от 6 до 8 цифр) и подтвердите его кнопкой ENTER. Прозвучит характерная мелодия, извещающая, что код изменён.

**Проверьте правильность ввода нового кода при открытой двери сейфа!**

### 5. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

В случае малого заряда батареек желтый индикатор «БАТТ» будет сигнализировать о необходимости их замены. Откройте сейф и замените батарейки в сейфе (4 батарейка типа AA, 1,5В), расположенные на внутренней двери сейфа. Используйте качественные алкалиновые батарейки.

### 6. АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ

**Разрядились основные элементы питания:**

- в сейфе предусмотрено аварийное электропитание. Используйте батарейку типа «Крона», 9V.

Приложите контакты батарейки «+» к соответствующим контактам «+» на клавиатуре сейфа.

**Будьте внимательны – соблюдайте полярность!**

**Вы забыли код:**

- в сейфе предусмотрен ключевой замок. Откройте сейф ключом и произведите установку нового кода в соответствии с п.4 .

### 7. ПАМЯТЬ

В случае разряда батареек Ваш код будет храниться в памяти до установки новых батареек.