



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР 150 ВТ PM6517



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: Каждое изделие ZIPOWER проходит предварительное тестирование. При покупке изделия требуйте проверки его работоспособности и комплектности. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящей инструкции.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЬНОМ ИНВЕРТОРЕ

Инвертор предназначен для преобразования напряжения бортовой сети автомобиля 12 В в напряжение бытовой электросети 220 В.

Выходная мощность	150 Вт
Максимальная выходная мощность (кратковременная нагрузка)	300 Вт
Выходное напряжение	220 – 230 В
USB – выход (напряжение/ток)	5 В/500 мА
Автовыключение при напряжении АКБ	9,5 В
Автовыключение при длительной нагрузке	180 Вт
Автовыключение при нагреве устройства выше	70 °С
Автовыключение при коротком замыкании	

ВНИМАНИЕ

- Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не давайте устройство детям.
- В процессе работы инвертор может нагреваться до 60 °С. Располагайте устройство на поверхностях, которые не могут быть повреждены в результате нагрева.
- Соблюдайте правила электробезопасности. НЕ включайте устройство, имеющее видимые повреждения. Не работайте с инвертором с поврежденным электрическим кабелем.

ВНЕШНИЙ ВИД ИНВЕРТОРА



1 – Тумблер включения/выключения

2 – Разъем USB

3 – Индикатор включения/неисправности

4 – Розетка 220 В

5 – Электрический кабель 12 В

ПОРЯДОК РАБОТЫ

— Подключить инвертор к разъему прикуривателя.

— Подключить внешний потребитель к розетке инвертора или USB-разъему.

— Нажмите ON (1).

— При нормальной работе индикатор включения (3) горит постоянно.

— Выключение индикатора (3) при работе устройства может произойти в случае превышения нагрузки на инвертор или падения напряжения АКБ до 9,5 В. В этих условиях работу устройства рекомендуется прекратить, сначала выключите подключенный потребитель, затем само устройство тумблером (1), после чего отключите инвертор от разъема прикуривателя.

ВАЖНО:

Подключайте внешние потребители только соответствующей инвертору мощности.

Контролируйте нагрев инвертора при работе.

При зарядке различных устройств (телефоны, планшеты и т. п.), имеющих аккумулятор, предварительно убедитесь в том, что производитель заряжаемого устройства допускает подобный способ зарядки. Устройства, не рассчитанные на зарядку с использованием инвертора, могут быть повреждены или привести инвертор к выходу из строя.

Храните инвертор в сухом месте.



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР 150 ВТ PM6517

Дата продажи:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

При условии правильной эксплуатации гарантия на изделие составляет 6 месяцев со дня продажи.

ВАЖНО:

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий. Изображения изделия в данной инструкции схематичны и могут не соответствовать реальному внешнему виду изделия.



Piece of Mind Products, Inc.
США, 01420 Массачусетс, Фичбург
www.pieceofmind-products.com

MADE IN CHINA BY TECHNOLOGY AND UNDER SUPERVISION OF PIECE OF MIND PRODUCTS, INC., USA
СДЕЛАНО В КИТАЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПОД НАДЗОРОМ PIECE OF MIND PRODUCTS, INC., США