


# ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

## terneo k2

простое управление теплом



**Использование  
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ это:**

**ЭКОНОМИЯ**  
электроэнергии до 30 %  
**комфортный**  
уровень температуры

## Технический паспорт Инструкция по установке и эксплуатации



Сертификат соответствия  
№ TC RU C-UA.AB15.B.00542  
Срок действия с 21.02.2017 по 20.02.2020  
Орган по сертификации: ООО «ЦЕНТРОТЕСТ»  
Соответствует требованиям Технического  
регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011  
«О безопасности низковольтного оборудования»,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная  
совместимость технических средств»  
Полный перечень сертификатов представлен на  
официальном сайте производителя [www.ds-electronics.ru](http://www.ds-electronics.ru)

## Назначение

Перед началом монтажа и использования терморегулятора, пожалуйста, ознакомьтесь до конца с данным документом. Это поможет избежать ошибки и недоразумения.

**terneo k2** — это два независимых терморегулятора в одном корпусе, каждый из которых предназначен для поддержания постоянной температуры. С помощью **terneo K2** можно отдельно управлять двумя зонами нагрева или охлаждения. Если датчики обоих каналов разместить в одном месте и на один канал подключить нагреватель, а на другой охладитель, то температуру можно поддерживать в нужных пределах круглый год.

Температура контролируется в том месте, где расположен датчик температуры. Датчик должен располагаться так, чтобы была возможность его замены в будущем.

Датчики, входящие в комплект поставки, предназначены для регулирования температуры в пределах  $-9\dots+99^{\circ}\text{C}$ .

**Данный терморегулятор отлично подходит для регулирования температуры в системе теплый водяной пол с помощью электротермического сервопривода с рабочим напряжением 230В. Сервопривод может быть как нормально закрытым, так и нормально открытый. Подключение нормально открытого сервопривода производите по схеме 3, нормально закрытого — по схеме 2.**

## Технические данные

№ п/п	Параметр	Значения
1	Предели регулирования	$-9\dots+99^{\circ}\text{C}$
2	Диапазон измеряемой температуры	$-30\dots+109^{\circ}\text{C}$
3	Максимальный ток нагрузки	2 × 16 А
4	Максимальная мощность нагрузки	2 × 3 000 ВА
5	Напряжение питания	230 В ±10 %
6	Масса в полной комплектации	0,37 кг ±10 %
7	Габаритные размеры	80 × 90 × 54 мм
8	Датчик температуры	2 × R10-4 в термоусадке
9	Длина соед. кабеля датчика	4 м
10	Кол-во ком-ций под нагр., не менее	50 000 циклов
11	Кол-во ком-ций без нагр., не менее	20 000 000 циклов
12	Температурный гистерезис	1...30 °C
13	Ток потребления при 230 В	не более 100 mA
14	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20

## Комплект поставки

- Терморегулятор
- Датчик температуры с соед. проводом
- Гарантийное свидетельство и талон
- Техпаспорт, инструкция по установке и эксп-ции
- Упаковочная коробка

## Схема подключения

Терморегулятор поддерживает работу с двумя типами датчиков: аналоговым (R10) или цифровым (D18).

Аналоговый датчик к.1 (канала №1) подключается к клеммам 1 и 2 (цифровой желтым/красным проводом к клемме 2, белым к клемме 1).


Аналоговый датчик к.2 (канала №2) подключается к клеммам 7 и 8 (цифровой желтым/красным проводом к клемме 8, белым к клемме 7). Цвета проводов при подключении аналогового датчика значения не имеют.

Напряжение питания ( $230 \text{ В} \pm 10\%$ , 50 Гц) подается на клеммы 6 и 12, причем фаза (L) определяется индикатором и подключается на клемму 12, а ноль (N) — на клемму 6.

Для управления каналом №1 применяются клеммы 3, 4, 5, каналом №2 — клеммы 9, 10, 11.

### к.1 – канал №1

### к.2 – канал №2



Упрощенная внутренняя схема  
и схема подключения




Схема 1.




Схема 2. Подключение двух каналов, каждый на отдельную нагрузку



Схема 3. Подключение нормально открытого сервопривода на примере канала 1

Терморегулятор **terneo k2** монтируется в специальный шкаф, который позволяет осуществлять удобный монтаж и эксплуатацию. Шкаф должен быть оборудован стандартной монтажной рейкой шириной 35 мм (DIN-рейка). Терморегулятор занимает в ширину три стандартных модуля по 18 мм.

Высота установки терморегулятора должна находиться в пределах 0,4...1,7 м от уровня пола.

Терморегулятор монтируется и подключается после установки и проверки нагрузки.

Для защиты от короткого замыкания в цепи нагрузки, **обязательно** устанавливайте автоматические выключатели (AB) номиналом не более 16 А, которые устанавливаются в разрыв фазного провода, как показано на схеме 2.

Клеммы терморегулятора рассчитаны на провод с сечением не более  $2,5 \text{ mm}^2$ . Для уменьшения механической нагрузки на клеммы желательно использовать мягкий провод. Концы провода необходимо зачистить и обжать наконечниками с изоляцией. Провода затягиваются в клеммах с помощью отвертки с шириной жала не более 3 мм. Отвертка с жалом шириной более 3 мм может нанести повреждения клеммам. Это может привести к потере права на гарантийное обслуживание.

При необходимости допускается укорачивание и нарощивание (не более 20 м) соединительных проводов

## Установка

Терморегулятор предназначен для установки внутри помещений. Риск попадания влаги и жидкости в месте установки должен быть минимален. При установке в ванной комнате, туалете, кухне, бассейне терморегулятор должен быть установлен в месте недоступном случайному воздействию брызг.

Температура окружающей среды при монтаже должна находиться в пределах  $-5\dots+45^{\circ}\text{C}$ .




Схема 4. Использование контактора для увеличения коммутируемой мощности канала датчика.


Необходимо, чтобы терморегулятор коммутировал ток не более 2/3 максимального тока, указанного в паспорте. Если ток превышает это значение, то необходимо нагрузку подключить через контактор (магнитный пускатель, силовое реле), который рассчитан на данный ток (схема 4).

Сечение проводки, к которой подключается терморегулятор, должна быть для меди не менее  $2 \times 1,0 \text{ мм}^2$ .


## Отображение температуры при выходе за диапазон -9...+99.

Из-за физического ограничения в разрядности экрана отображение температур будет производится следующим образом:

Измеряемая температура выше 99 (на примере канала №1)



При измерении температуры ниже -9, отображение температуры будет чередоваться знаком минус в старшем разряде.



## Эксплуатация

### Выбор канала

Выбор канала для отображения на экране терморегулятора осуществляется кратковременным нажатием средней кнопки. Черточка в крайнем правом разряде будет указывать на выбранный канал.

### Температура уставки (завод. настр. 30 °C)

Для просмотра температуры уставки выбранного канала нажмите на «+» или «-». Следующее нажатие на «+» увеличит уставку, на «-» — уменьшит. Пределы регулирования -9...+99 °C.

Если температура уставки будет выше температуры датчика, включится нагреватель и загорится красный индикатор.



### Гистерезис (завод. настр. 1 °C)

Для просмотра гистерезиса выбранного канала удерживайте среднюю кнопку в течение 5 с. Для изменения используйте кнопки «+» и «-». Диапазон изменения в пределах 1-30 °C.

Гистерезис — это разница между температурой уставки и температурой включения нагрузки. Меньший гистерезис позволяет достичь более точного температурного режима. Большой гистерезис позволяет уменьшить количество включений / выключений, то есть увеличить срок эксплуатации терморегулятора.



### Режимы работы охлаждение / нагрев

#### (завод. настр. – режим нагрев)

Для просмотра режима работы выбранного канала удерживайте среднюю кнопку в течение 10 с. Для изменения режима работы каналов используйте кнопки «+» и «-».

Каждый канал терморегулятора можно настроить индивидуально для работы с нагревательным или охлаждающим оборудованием.



### Защита от внутреннего перегрева



В случае, если температура внутри корпуса превысит 80 °C, состоится аварийное отключение нагрузки обоих каналов и на экране будет отображаться «ПРГ» (перегрев) до тех пор, пока температура внутри корпуса не снизится до 60 °C.


### ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

**При включении терморегулятора экран и индикатор не светятся.**


**Возможная причина:** отсутствует напряжение питания.

**Необходимо:** убедиться в наличии напряжения питания на клеммах 6 и 12.

#### На экране высвечиваются три черточки.



— неисправность датчика k.1;



— неисправность датчика k.2;



— неисправность обоих датчиков.

Если была выбрана индикация k.1, то при повреждении датчика k.2, к основной индикации присоединяется мигающий нижний сегмент правого разряда экрана.

Если была выбрана индикация k.2, то при повреждении датчика k.1, к основной индикации присоединяется мигающий верхний сегмент правого разряда экрана.

#### Возможные причины:

- произошел обрыв или короткое замыкание в цепи датчика;
- датчик другого типа;
- рядом с проводом датчика присутствует источник электромагнитного поля, который препятствует передаче данных.

#### Необходимо проверить:

- место присоединения датчика к терморегулятору, а также отсутствие механических повреждений по всей длине соединительного провода датчика;
- отсутствие источника электромагнитного поля рядом с проводом датчика.

## Меры безопасности

Чтобы не получить травму и не повредить терморегулятор, внимательно прочтите и уясните для себя эти инструкции.

Подключение терморегулятора должно производится квалифицированным электриком.

Перед началом монтажа (демонтажа) и подключения (отключения) терморегулятора отключите напряжение питания, а также действуйте в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

Не включайте терморегулятор в сеть в разобранном виде.

Не допускать попадания жидкости или влаги на терморегулятор.

Не подвергайте терморегулятор воздействию экстремальных температур (выше +45 °C или ниже -5 °C).

Не чистите терморегулятор с использованием химикатов, таких как бензол и растворители.

Не храните терморегулятор в пыльных местах.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать терморегулятор.

Не превышайте предельные значения тока и мощности.

Для защиты от перенапряжений вызванных разрядами молний используйте грозозащитные разрядники.

Не погружайте датчик с соединительным проводом в жидкые среды.

Не сжигайте и не выбрасывайте терморегулятор вместе с бытовыми отходами.

Использованный терморегулятор подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Транспортировка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

Терморегулятор перевозится любым видом транспортных средств (ж/д, авто-, морским, авиатранспортом).

Дата изготовления указана на обратной стороне терморегулятора.

Если у вас появятся какие-то вопросы, или вам что-то не понятно, позвоните в Сервисный Центр по телефону, указанному ниже.

v190711

Производитель: ООО "ДС Электроникс"  
Адрес: 04136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, д. 1-3  
Телефон: +38 (044) 485-15-01

Импортер в Россию: ООО "ТЕЗУРА"  
Адрес: 308015, Россия, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49а, оф. 28в  
Телефон: +7 (499) 403-34-90  
e-mail: support@terneo.ru

[www.terneo.ru](http://www.terneo.ru)