

Уважаемые покупатели! В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией TIMBERK HHA Company и ее сервисным обслуживанием, просим вас обращаться в представительства производителя в вашем регионе, к продавцу, по телефонам, указанным на сайте www.timberk.com, либо по эл. адресу service@timberk.com. Мы сможем помочь Вам квалифицированно и в кратчайшие сроки.



TIMBERK HHA Company
Design in Sweden.
Website: <http://www.timberk.com>
Website in Russia: <http://www.timberk.ru>



timberk

ВНИМАНИЕ!

В момент покупки изделия убедительно просим Вас потребовать от продавца:

- осмотра внешнего вида изделия на отсутствие механических повреждений,
- полного, четкого и правильного заполнения гарантийного талона в вашем присутствии. Гарантийный талон находится в комплекте с прибором. Если гарантийный талон не найден в комплекте поставки, Вы можете обратиться к продавцу в течении 10 дней с момента покупки изделия.

для России :



внимание

! ПРОЧИТАЙТЕ
ВНИМАТЕЛЬНО
ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS

* для России и стран СНГ
+ ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТИП : ПРОТОЧНЫЙ

Optikum PRO 3
Optikum PRO 6

серия

модель

- | | | |
|-------|--------------|--------------|
| кран | * WHEX-3 ос | * WHEX-6 ос |
| душ | * WHEX-3 os | * WHEX-6 os |
| комби | * WHEX-3 osc | * WHEX-6 osc |

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретение  **электрического водонагревателя проточного типа timberk**. Он прослужит Вам долго.

Проточный водонагреватель серии Opticum PRO предназначен для моментального подогрева водопроводной воды. Водонагреватель может быть установлен там, где есть возможность подключения к водопроводу и электропроводке (требуется однофазное электропитание), кроме помещений, в которых температура бывает ниже 0 °C.

Водонагреватель удобен в установке и экономичен в использовании в связи с минимальными потерями электроэнергии и эффективным расходом горячей воды. Конструкция прибора, состоящая из термостойкой, прочной нагревательной колбы, долговечных медных элементов нагрева и устройств, контролирующих безопасную работу, позволяет с уверенностью утверждать, что удобный в эксплуатации водонагреватель **TIMBERK** прослужит Вам долгие, долгие годы.

Просим внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации до монтажа и начала эксплуатации водонагревателя.

I. ИНФОРМАЦИЯ для ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Технические характеристики

	Единицы измерения	Optikum PRO 3			Optikum PRO 6		
		WHEX-3 ос	WHEX-3 ос	WHEX-3 ос	WHEX-6 ос	WHEX-6 ос	WHEX-6 ос
Комплектация		Кран	Душ	Душ+кран	Кран	Душ	Душ+кран
Номинальное напряжение	В-		220			220	
Номинальный ток (на входе)	А, Гц		16А, 50Гц			25А, 50Гц	
Номинальная мощность	Вт		3500			5500	
Рабочее давление	МПа		0,03-0,6			0,03-0,6	
Производительность (при +20°C)	л/мин		~ 2,0-2,5			-4	
Класс электрозащиты			IP24			IP24	
Кабель подключения к эл.сети	мм ²		3x1,5			3x2,5	

2. Требования к установке

Водонагреватель может быть установлен в любом месте при условии, что температура в помещении не будет ниже 0 °C.

Установка водонагревателя на месте эксплуатации и подвод электропитания должны производится специализированной организацией, представителями сервисной службы изготовителя или специалистами, имеющими разрешения на проведение работ по монтажу электрического оборудования с соблюдением требований безопасности.

При нарушении инструкции по установке и эксплуатации водонагревателя, прибор гарантийному обслуживанию не подлежит, а изготовитель ответственности не несет.

Подключение к водопроводу

Водонагреватель следует подключать к водопроводной сети с давлением воды от 0,03 до 0,6 МПа. Водонагреватель можно снабжать водой из резервуара, уровень воды в котором должен быть не менее, чем на 4 метра выше уровня водонагревателя.

Подключение электроэнергии

Водонагреватель должен быть подключен к электрической сети переменного тока с напряжением 220 В, трех жильным электрическим кабелем с минимальным сечением провода для Optikum PRO 3 3 x 1,5 мм² (медь) с автоматом защиты на 16 А, для Optikum PRO 6 - провод 3 x 2,5 мм² и автомат защиты на 25А.

ВНИМАНИЕ! Водонагреватель требует обязательного подключения электрического заземления.

Следует помнить об увеличении сечения провода, если водонагреватель и сам электрический кабель расположены на термоизолированной или нагревающейся стене.

Водонагреватель должен быть подключен к электрической сети постоянно (стационарным методом).

3. Меры безопасности

Неправильное обращение с водонагревателем может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

- Использовать только в бытовых целях. Водонагреватель не предназначен для промышленного использования.
- Не используйте водонагреватель с поврежденным электрическим кабелем или с другими повреждениями. Для диагностики и проведения ремонта обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр изготовителя в вашем регионе.
- Следите за тем, чтобы электрический кабель не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей.

- Никогда не оставляйте включенный водонагреватель без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать водонагреватель без контроля взрослых.
- Тщательно соблюдайте порядок подключения водонагревателя, поскольку неправильное подключение приведет к выходу его из строя и может причинить вред пользователю.
- Не меняйте местами позиции входа и выхода воды, т.к. это приведет к поломке водонагревателя и может причинить вред пользователю.(См. указатели **IN** -вход, **OUT** -выход)
- Водонагреватель необходимо подключать только выводами водяных патрубков вниз. Подключение водонагревателя в ином положении приведет к выходу его из строя.
- Водонагреватель необходимо эксплуатировать только с оригинальной душевой насадкой и/или кухонным изливом, не допуская их засорения.
- Водонагреватель предназначен только для нагрева воды. Не используйте изделие для нагревания других жидкостей, это может причинить серьезный вред водонагревателю.
- Не подключай те электрические провода устройства к водопроводу, газопроводу и т п.
- Убедитесь в правильном подключении электропроводки (в т.ч. к контуру заземления)
- Перед использованием убедитесь, что параметры Вашей электросети совпадают с характеристиками данного водонагревателя.
- Температура воды на входе не должна превышать +35 °C.
- Для использования водонагревателя в ванной комнате, устанавливать его рекомендуется на высоте больше человеческого роста, так, чтобы водяные брызги не попадали на его корпус .
- Запрещается разбрызгивать воду на нагреватель или поливать его.

ВНИМАНИЕ!

Водонагреватель обязательно должен быть заземлен.

4. Правила пользования

- Следует подвести воду к водонагревателю и включить электрическое питание.
- Поток воды контролируется смесителем на входе воды в водонагреватель. Запрещено устанавливать смеситель и перекрывать подачу воды на её выходе из водонагревателя.
- Следует подождать 10-20 секунд для стабилизации температуры нагреваемой воды.
- Для выключения водонагревателя необходимо закрыть проток воды на входе в прибор. При этом датчик давления автоматически разомкнет цепь подачи электроэнергии к нагревательному элементу. Для последующего включения водонагревателя достаточно вновь открыть кран.

5. Работа водонагревателя

Входящая вода нагревается во время протекания через нагревательный элемент внутри колбы. Температура воды в водопроводной сети может колебаться в течение года от 3 °C до 20 °C. Для получения оптимальной температуры зимой проток воды следует делать меньше, чем летом.

Для регулировки температуры горячей воды можно использовать кран на входном патрубке (вход холодной воды), меняя интенсивность потока воды. Уменьшая поток воды на входе, Вы увеличиваете температуру на выходе и, соответственно, наоборот.

Для изменения температуры нагрева можно использовать переключатель (Рис.1):

- Регулятор в положении "OFF" - нагрев не производится

- Регулятор в положении "I" - вода тёплая

"II" - вода более теплая

"III" - максимальный нагрев воды

* для серии Optikum PRO 6

- Регулятор в положении "ON" - максимальный нагрев воды

* для серии Optikum PRO 3

ВНИМАНИЕ! При выключении прибора переведите переключатель в положение "OFF" и закройте кран подачи холодной воды.

! Не рекомендуется устанавливать максимальную мощность нагрева при давлении холодной воды на входе менее 0,04 МПа.

ВНИМАНИЕ !

Не включайте водонагреватель если существует подозрение, что вода в нем замерзла.



Рис.1

Водонагреватель оснащен следующими контрольно - управляющими устройствами:

- Нагревательный элемент включается только при оптимальном давлении воды в диапазоне от 0,03 до 0,6 МПа. Его нижний диапазон автоматически контролирует встроенный датчик давления.

Если давление воды на входе понизится чрезмерно (ниже 0,03 МПа), встроенный датчик давления сработает и отключит электропитание.

- Термовыключатель: прекратит подачу электроэнергии к ТЭНу, при перегреве воды в водонагревателе. Если водонагреватель включен в сеть, но не происходит нагрев воды возможно отключился или не был включен термовыключатель. Для возврата водонагревателя в рабочее состояние надо включить кнопку на термовыключателе. Для этого следует проделать следующее:

Отключить питание от электронагревателя, снять лицевую панель, нажать до щелчка чёрную кнопку, расположенную по центру термовыключателя, который находится с правой стороны колбы водонагревателя на ТЭНе.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Информация потребителю

Вода слишком горячая	<ul style="list-style-type: none">- Увеличить поток воды- Очистить отверстия излива- Переключить * режим работы на низшую ступень нагрева
Вода слишком холодная	<ul style="list-style-type: none">- Проверить электропитание- Уменьшить поток воды- Переключить * режим работы на высшую ступень нагрева- Включить термовыключатель

ВНИМАНИЕ!

Если данные действия не дали положительного результата или отключение термовыключателя происходит неоднократно, в течение короткого промежутка времени, тогда следует отключить питание водонагревателя, перекрыть подачу воды в водонагреватель и обратиться в Авторизованный Сервисный Центр Timberk в Вашем регионе для получения консультации или ремонта изделия. Адрес Авторизованного сервисного центра Вы можете узнать у продавца или на сайте www.timberk.ru

* для серии Optikum PRO 6

II ИНФОРМАЦИЯ для УСТАНОВЩИКА

Водонагреватель должен быть установлен и проверен после монтажа лицом, имеющим соответствующую квалификацию.

1. Комплект поставки

Артикул / Количество в комплекте	шт	WHEX - 3 os	WHEX - 3 os	WHEX - 3 osc
Душевая насадка	1		+	+
Настенный держатель для душа	1		+	+
Шланг к душевой насадке	1		+	+
Переходник - переключатель потока воды	1			+
Переходник - трубка	1	+		
Кран - кухонный излив	1	+		+
Прокладки уплотнительные	3	+	+	+
Кольца кухонного излива (сменные)	2	+		+
Фильтр в уплотнительном кольце	1	+		+
Монтажная фурнитура (винт - дюбель)	3	+	+	+
Водонагреватель в сборе	1	+	+	+
Руководство по эксплуатации	1	+	+	+
Гарантийный талон (внутри Руководства)	1	+	+	+
Сетевой шнур с вилкой *	1	+	+	+

* для серии Optikum PRO 3

2. Практические замечания

Рекомендуется:

- Тщательно ознакомиться с данным Руководством по эксплуатации водонагревателя до проведения установочных работ.
- Убедиться, обеспечена ли электросеть соответственной защитной цепью (автомат электрозащиты, кабель электропитания) и эл. сеть с необходимыми для подключения параметрами.
- До установки водонагревателя промыть проточной водой водопроводные трубы.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Тянуть за электропроводку внутри водонагревателя,
- Снимать корпус водонагревателя при включенном электропитании,
- Подключать кабель электропитания водонагревателя через штепсельную розетку, кроме Optikum PRO 3
- Монтировать другую арматуру, кроме арматуры, рекомендованной изготовителем.

ВНИМАНИЕ! Водонагреватель обязательно должен быть заземлен.

3. Монтаж водонагревателя

a) Расположение:

Возможные варианты размещения водонагревателя показаны на Рис.4

б) Подготовка:

- Снять корпус водонагревателя, выкрутив три крепежных винта.
- Определить место для введения электрического кабеля. При необходимости - устраниТЬ с помощью ножа тонкую стенку на корпусе в надлежащем месте.
- Определить место монтажа водонагревателя.
- Установите аппарат на стенку горизонтально, патрубками вниз, прикрепив его шурупами из вложенного изготовителем комплекта монтажной фурнитуры.
- На входе холодной воды РЕКОМЕНДУЕМ использовать отдельный фильтр очистки воды для увеличения срока службы нагревательного элемента.

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации водонагревателя в особо сложных (в т.ч.устаревших) водопроводных сетях с большим количеством взвешенных частиц и примесей в протекающей в них воде, применение очистительных фильтров на входе в водонагреватель ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Воспользуйтесь данной рекомендацией, в противном случае невыполнение данного пункта может повлиять на срок службы изделия и условия гарантийного обслуживания (вплоть до отказа в выполнении гарантийных обязательств изготовителем изделия и его сервисными службами).

в) Подсоединение к водопроводу:

- Водонагреватель следует подключать к водопроводной сети с давлением воды от 0,03 до 0,6 МПа. Водонагреватель можно снабжать водой из резервуара, уровень воды в котором должен быть не менее, чем на 4 метра выше уровня водонагревателя.

При давлении в водопроводной сети свыше 0,6 МПа требуется ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ установка редуктора давления. Рекомендуется использовать на входе холодной воды отсечной предохранительный клапан.

- Произвести подсоединение водонагревателя к смесителю (трубному резьбовому выходу с обязательной установкой крана, перекрывающего подачу воды в водонагреватель) при помощи отдельного гибкого шланга (! не входит в комплект поставки).
- ОБЯЗАТЕЛЬНО установите все имеющиеся в комплекте поставки уплотнительные прокладки и фильтр грубой очистки воды, который монтируется в месте ввода холодной воды.

При этом следует соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ:

Кран, перекрывающий подачу холодной воды, необходимо устанавливать перед ее входом в водонагреватель. (Правильная установка водонагревателя показана на Рис.2)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

установка перекрывающего крана на выходе горячей воды из водонагревателя. (Рис.2а)

Это приведет к выходу водонагревателя из строя и может причинить вред пользователю.

Рис.2



Рис.2а



4. Обслуживание

В процессе пользования водонагревателем в отверстиях распылителя душевого или кухонного изливов может появляться накипь. Это снижает эффективность нагрева, ухудшает разбрызгивание воды и повышает давление воды в нагревательной колбе.

Для предотвращения подобных явлений необходимо осуществлять периодическую чистку распылителя с применением бытовых химических средств и мягких щеток. Не применяйте для чистки абразивные чистящие вещества и химические средства не предназначенные для этого.

а) Внешний уход :

- Отключите прибор от сети электропитания и дайте ему возможность полностью остить.
- Очистите внешнюю поверхность корпуса прибора с помощью слегка влажной, мягкой тряпочки, а затем протрите насухо. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.

б) Чистка фильтра :


Если скорость подачи воды из нагревателя уменьшилась, необходимо очистить фильтр грубой очистки, установленный на входе холодной воды в водонагреватель. Для этого необходимо:

- Отключить прибор от сети электропитания и дать ему возможность полностью остить.
- Перекрыть подачу холодной воды.
- Открутить шланг подачи холодной воды от водонагревателя, вынуть сетчатый фильтр грубой очистки и промыть его под струей проточной воды.
- Восстановить соединительную подводку в обратной последовательности.

Рис.4

Варианты возможной установки водонагревателя

- на кухне
- в душевой кабине
- в ванной комнате



- Убедитесь в работоспособности водонагревателя, пропустив водяной поток через него.

- Проверьте плотность всех соединений и, если понадобится, подтяните гайки и винты крепления, в т.ч. винты на фланцах нагревательной колбы.

г) Подсоединение к электрической сети:

- Водонагреватель должен быть подключен к электрической сети переменного тока с напряжением 220 В. трех жильным электрическим кабелем с минимальным сечением провода для серии Optikum PRO 3 - 3 x 1,5 мм² и автоматом защиты на 16 А , для серии Optikum PRO 6 - кабелем с минимальным сечением 3 x 2,5 мм² и автоматом защиты на 25 А.

ВНИМАНИЕ! Максимальная длина электрического кабеля должна быть не более 15 метров.

- Следует помнить об увеличении сечения провода, если водонагреватель и сам электрический кабель расположены на термоизолированной или нагревающейся стене.
- Водонагреватель должен быть подключен к электрической сети постоянно.


д) Монтаж электрической сети:

- Установить внешний автомат защиты электрической цепи.
- Ввести электрический кабель в водонагреватель.
- Закрепить оголенные концы электрического кабеля в разъемную колодку, жестко притянув их винтами, и в строгом соответствии с нанесенной на ней маркировкой. (см. Рис.3)
- Проверить плотность соединения всех внутренних электрических контактов, включая съемные контактные группы и болтовое контактное соединение на нагревательных элементах. При наличии ослабленных мест необходимо выполнить их закрепление и затяжку.
- Подсоединить электрический кабель стационарным методом к источнику электропитания 220 В. , переменного тока с применением автомата защиты с обязательным электрическим заземлением.

е) Завершение монтажа и проверка:

- Установить корпус водонагревателя и закрутить три крепежных винта.
- Включить электропитание 220 В.переменного тока и проверить работоспособность водонагревателя практическим методом во всех режимах работы.

Рис 3





Мы с радостью сообщаем вам, что в августе '09 открылся новый информационный портал Timberk в сети Internet, созданный на базе старого русскоязычного web-ресурса.



Добро пожаловать на [www.timberk.ru!](http://www.timberk.ru)

Здесь вы можете узнать краткую историю основных «ассортиментных вех» Timberk, заглянув в раздел НОВОСТИ. Также регулярно обновляется информация обо всех событиях в жизни Timberk.



Удобный КАТАЛОГ позволит вам не только изучить подробным образом ассортимент Timberk, но и ознакомиться со всем спектром уникальных технологий Timberk. Кроме того, вы можете всегда посмотреть (или скачать) все информационные и рекламные материалы прямо с сайта!



Посетите интереснейший раздел РЕКЛАМА, где вы можете просматривать видео-ролики и слайд-шоу.





1000 Max BATT **750** Min BATT

500
Max Batt



- ЖК панель управления: интуитивное управление по технологии «Clever House». Декоративная алюминиевая вставка на панели конвектора, на которой расположена панель управления прибором (кнопки, ЖК дисплей, дополнительные индикаторы режимов работы) Уникальный нагревательный элемент Duo Advantage: Электронный термостат с высокой точностью регулировки и увеличенным сроком службы 13 программируемых режимов работы («Спальня», «Кухня», «Офис», «Детская» и т.п.). Возможности настройки программ в зависимости от необходимого алгоритма работы Точный выбор температуры с шагом 1°C Индикация времени и дня недели Возможность установки недельной программы работы конвектора по дням и часам 24-ти часовой таймер Функция «Защита от детей / Блокировка»

НИЕ! - П

- жалуйста, потребуйте от продавца полностью, четко и правильным образом заполнить бланк Гарантийного талона.*
и гарантийный талон является неотъемлемой частью данного документа по эксплуатации изделия.

rk

TOK

пажа приобретенного оборудования Вы можете воспользоваться платной услугой специалистов
ванных сервисных центров TIMBERK HHA Company, которые проведут все необходимые работы
ного и безопасного использования купленного Вами изделия. Вы можете также воспользоваться
любых других квалифицированных специалистов, однако в этом случае, если изделие вышло
вследствие неправильной установки, Вы теряете право на бесплатное гарантийное обслуживание.