


Инструкция по эксплуатации и возможности подключения

Пульт дистанционного управления BFU, BFU/F

EAC



**Сначала прочти - потом
регулируй!**

Хранить для дальнейшего использования!

Общие положения

Пульт дистанционного управления оборудован различными функциями. Данные функции определяются при установке оборудования Вашим специалистом по отопительной технике.

- При воздействии отпускного режима горит только контрольная лампа в клавише .
- Чтобы обеспечить безотказную работу устройства регулирования комнатной температуры, в помещении, где установлен пульт дистанционного управления или наружный датчик температуры помещения, все терmostатные клапаны должны быть постоянно полностью открыты.
- Не следует подвергать пульт дистанционного управления прямому воздействию посторонних источников тепла, например, ламп, телевизионных приемников, солнечных лучей, а также открытых дверей и окон.

Пульт дистанционного управления BFU/F = часы с радиосигналом

Посредством пульта дистанционного управления BFU/F для устройства управления обеспечивается функция часов с радиосигналом. Пульт дистанционного управления имеет приемник радиосигнала времени, который постоянно контролирует и корректирует таймер выключения в устройстве регулирования. Таким образом, отпадает необходимость настройки времени при вводе в эксплуатацию, после длительного перерыва в подаче электроэнергии, после длительного периода отключения отопительной установки посредством аварийного выключателя отопления, а также необходимость корректировки при переходе на летнее или на зимнее время.

Прием радиосигнала времени невозможен, если пульт дистанционного управления подключен к устройствам управления HS 2102, HS 4201 и HW 4201.

Режим отопления

Регулирование дневной температуры помещения

- Установить поворотный регулятор на желаемую дневную температуру помещения, например, 21 °C. Диапазон настройки: 11 °C - 30 °C.
- Колебания температуры передаются датчиком температуры помещения (расположенным в пульте управления или в виде отдельного элемента) на электронное устройство управления и автоматически выравниваются путем повышения или понижения температуры котловой воды.

Пониженный режим отопления

Регулирование ночной температуры помещения

Установка ночной температуры помещения выполняется в виде разности относительно дневной температуры помещения с помощью поворотного регулятора  расположенного под крышкой корпуса.

Диапазон настройки составляет 1 - 10 °C.


Заводская настройка: 4 °C.

Настройка должна выполняться специализированным предприятием при вводе в эксплуатацию.

Пример:

Настройка на поворотном регуляторе дневной температуры помещения 21 °C.

Настройка на поворотном регуляторе  4 °C = ночная температура помещения 17 °C.



Поворотный регулятор
дневной температуры помещения

Пульт дистанционного управления BFU, BFU/F

Функции клавиш

Посредством клавиш на пульте дистанционного управления возможна настройка трех различных видов режима.

Режим автоматического отопления

Вместе с зеленой контрольной лампой в клавише горит также контрольная лампа в клавише дневного или ночного режима - в зависимости от действующего в настоящий момент режима отопления.

Режим отопления и пониженный режим отопления сменяется автоматически по истечении времени переключения заданной программы.

Режим постоянного отопления

Путем нажатия клавиши производится переключение на режим постоянного отопления.

О действии данного режима свидетельствует зеленая контрольная лампа в клавише.

При данном режиме отопление производится с установленной дневной температурой помещения независимо от времени суток.

Программа таймера при этом отключена.

Пример: Вы устраиваете вечеринку, и все помещения должны отапливаться в течение более длительного времени:

- Нажать клавишу .
- После окончания вечеринки повторно нажать клавишу .

Режим постоянного пониженного отопления

Путем нажатия клавиши производится переключение на режим постоянного пониженного отопления.

О действии данного режима свидетельствует зеленая контрольная лампа в клавише.

В данном режиме постоянно осуществляется пониженный режим отопления независимо от времени суток.

Программа таймера при этом отключена.

Пример: Вы покидаете квартиру на несколько часов и хотите, чтобы в это время отопление производилось в пониженном режиме:


- Нажать клавишу .
- После возвращения повторно нажать клавишу .

Летний режим

Контрольная лампа сообщает о переключении на летний режим.

Прерывание летнего режима возможно путем действия клавиши День или Ночь .

Путем нажатия клавиши прерывание летнего режима отменяется.



Указание

Контрольная лампа не горит в том случае, если пульт дистанционного управления подключен к устройствам регулирования HS 2102, HS 4201 и HW 4201.

- При вводе отпускной программы горит только контрольная лампа в клавише .
- В случае, если пульт дистанционного управления подключен к устройствам управления HS 2102, HS 4201 и HW 4201, горит, в зависимости от режима, контрольная лампа в клавише или .
- О неисправностях соединения с устройством регулирования свидетельствует мигание контрольных ламп в клавишах.

1. Общие положения

Пульт дистанционного управления с датчиком температуры помещения должен быть установлен в помещении, температура которого соответствует привычному режиму отопления. Термостатные клапаны батарей отопления в данном помещении необходимо полностью открыть.

Пульт дистанционного управления не должен подвергаться прямому воздействию посторонних источников тепла и должен быть смонтирован на внутренней стене.

Конструктивно датчик температуры помещения встроен в пульт дистанционного управления. Однако, имеется возможность расположить его отдельно от пульта дистанционного управления (покупная деталь).

На цокольной части расположены поворотные переключатели для согласования с системой отопления, которые необходимо обязательно проверить и при необходимости настроить.

2. Монтаж



Пульт дистанционного управления сконструирован таким образом, что он предназначен для настенного монтажа.

При использовании пульта дистанционного управления BFU/F прием радиосигнала времени зависит от места и расположения.

В обычном случае прием возможен в радиусе 1500 км от Франкфурта на Майне.

При проблемах с приемом сигнала необходимо обратить внимание на следующее:

- В железобетонных помещениях, подвалах, высотных домах и т.п. принимаемый сигнал слабее.
- Расстояние от источников помех, например, от компьютерных мониторов и телевизионных приемников должно составлять минимум 1 - 1,50 м.
- В ночное время количество атмосферных помех меньше, и вследствие этого прием сигнала почти всегда возможен.
- При монтаже следует использовать цокольную часть в качестве шаблона.
- Откинуть крышку с помощью отвертки.
- Закрепить цокольную часть в подходящем месте, используя приложенные в комплекте поставки винты и дюбели.
- Проследить за тем, чтобы вентиляционные отверстия в крышке вверху и внизу не были закрыты.




3. Электрическое подключение

- При длине линии 50 м достаточно использовать линию с поперечным сечением 2 x 0,6 мм² (например, телефонный кабель JY(ST)Y 2 x 2 x 0,6 мм²).
- Необходимо отключить напряжение установки (посредством аварийного выключателя системы отопления или предохранителя).
- Отдельный датчик температуры помещения может быть подключен только к цокольной части пульта дистанционного управления.

Непосредственное подключение отдельного датчика температуры помещения к устройству регулирования отопительного котла невозможно.

Пульт дистанционного управления BFU, BFU/F с встроенным датчиком температуры помещения


Клеммы на устройстве регулирования



Клеммы на пульте дистанционного управления

Пульт дистанционного управления BFU, BFU/F с отдельно расположенным датчиком температуры помещения

Клеммы на устройстве регулирования



Клеммы на пульте дистанционного управления

Датчик температуры помещения

4. Настройка поворотного переключателя НК

С помощью данного поворотного переключателя осуществляется настройка отопительного контура, на который должен воздействовать пульт дистанционного управления.

Заводская настройка: 1



5. Настройка поворотного переключателя

Установка ночной температуры помещения осуществляется в виде разности относительно дневной температуры помещения с помощью поворотного переключателя .

Диапазон настройки составляет 1 - 10 °C.

Настройка 0 соответствует 10 °C.

Заводская настройка: 4 °C.

Для защиты от замерзания поддерживается ночная температура помещения 10 °C.



6. Особая функция

К клеммам EXT можно вместо отдельного датчика комнатной температуры подключить переключатель, с помощью которого возможен однократный нагрев накопительного бойлера горячей воды.

При наличии циркуляционного насоса он будет автоматически включен в работу на 3 минуты.

Данная особая функция, однако, невозможна, если пульт дистанционного управления подключен к устройствам регулирования HS 2102, HS 4201 и HW 4201.

Пульт дистанционного управления BFU, BFU/F с встроенным датчиком температуры помещения

Клеммы на устройстве регулирования



ООО "Бош Термотехника"
141400, Московская обл., г.Химки, Вашутинское шоссе, вл. 24
Телефон: +7 (495) 560-90-65
www.buderus.ru | info@buderus.ru

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
D-35576 Wetzlar
www.bosch-thermotechnology.com

Buderus

Возможны изменения!