



Инструкция к сейфам серии LS, KE, BL, LTS



ООО "ОНИКС"

WEB: www.onixsafe.ru www.safetronics.ru
E-mail: vopros@onixsafe.ru vopros@safetronics.ru

Адрес: 117534, Россия, г.Москва,
ул. Кировоградская, д.23А, корп.1
Тел/факс. (495) 9892503

Внимание: Не храните аварийный ключ в сейфе

1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Для первоначального открытия сейфа снимите крышку на лицевой панели, откройте сейф с помощью ключа. Вставьте батарейки в отсек на задней стенке двери. Введите заводской код **1, 5, 9** или **1, 2, 3, 4** нажимаем # на клавиатуре. После этого раздастся звуковой сигнал, загораться зеленый индикатор. В течении 5 секунд откройте дверь сейфа, повернув ручку направо. Если код введен неверно, прозвучат четыре звуковых сигнала. При введении трех подряд неверных комбинаций кода, клавиатура заблокируется на 20 сек. Чтобы открыть сейф, поверните ручку до упора против часовой стрелки.

2. ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

Закройте дверь сейфа и поверните ручку против часовой стрелки до упора.

3. УСТАНОВКА НОВЫХ КОДОВЫХ КОМБИНАЦИЙ

Установка первого пользовательского кода:

- Нажмите красную кнопку, расположенную на обратной стороне дверцы
- Прозвучит два звуковых сигнала и загорится желтая лампочка
- Введите свой код (от 3 до 8 цифр) и нажмите * или # для подтверждения. Прозвучит два звуковых сигнала

Первый код установлен

Установка второй пользовательской комбинации:

- Нажмите цифру 0 два раза
- Нажмите красную кнопку, расположенную на обратной стороне дверцы
- Прозвучит два звуковых сигнала и загорится желтая лампочка
- Введите свой код (от 3 до 8 цифр) и нажмите * или # для подтверждения.

Прозвучит два звуковых сигнала

Второй код установлен

4. ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙФОМ

Введите один из двух установленных ранее кодовых комбинаций. Подтвердите ввод кнопками * или # для подтверждения операции. Если код введен верно, загорится зеленый диод и прозвучат три коротких звуковых сигнала. Поверните ручку до упора и откройте дверь.

5. ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- Мигающий красный индикатор на клавиатуре сейфа свидетельствует о необходимости замены батарей.
- Используется 4 батареи AA (1.5 V)
- Для замены батарей необходимо открыть сейф и произвести замену батарей. Затем необходимо ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ КОД (см. пункт 3)
- Рекомендуется использовать батарейки серии alkaline.

6. ПРИ УТЕРЕ КОДА

В случае утери кода снимите центральную панель с двери сейфа. В открывшееся отверстие вставьте ключ и откройте сейф, повернув до упора ручку направо.

7. УСТАНОВКА СЕЙФА

Сейф должен быть закреплен болтами через отверстия 8 мм. В каждом сейфе предусмотрено 4 или 8 отверстий для крепежа. Сейф может быть установлен на пол, прикреплен к стене или встроен в мебель.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на сейф установлен на 3 года со дня продажи. Гарантия не распространяется на элементы питания.

Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации и комплектности сейфа или его существенном механическом повреждении гарантийное обслуживание не производится.

Замена сейфов через торговую сеть возможна только по заключению представителя сервисной службы и в соответствии с действующими правилами обмена.

Гарантийный талон	
Сейф "ONIX" серии _____	№ _____
Сейф продан _____ числа _____	месяца 200 _____
Наименование организации _____	
Штамп фирмы-продавца _____	Подпись _____