

Radiator components

1. Operation indicator
2. Thermostat knob
3. Power switch
4. 11-section case
5. Wheel
6. Compartment for cord
7. Handle

Safe use rules

1. Read the operating manual carefully to use the heater correctly.
2. In order to avoid the risk of electric shock:
 - a) Disconnect the plug coupler from socket coupler if the heater is not used.
 - b) Take care the heater is not exposed to ingress of water or high humidity. Do not turn on the radiator if its surfaces are wet.
 - c) Do not use the heater with damaged cord or with other damages.
3. Attend to children if stay around the activated heater.
4. Ensure free place near heater: sides – 20 cm, top – 50 cm.
5. Disconnect the heater before the cleaning.
6. While disconnecting the power cord, do not pull out the plug from socket when taking the cord. Hold the plug.
7. Keep the heater in cool dry place.
8. The heater is equipped with European plug coupler, which should be inserted only into European socket coupler.
9. If the cord is damaged, change it only in authorized service center. Do not try to repair the heater independently.
10. Do not use the heater outdoor.

Assembly

1. Turn the case.
2. Place two U-clamps between the first and second section on each side of radiator.
3. Insert the clamps into openings on plates.
4. Fasten the clamps with eared nuts.
5. Connect the wheels to plates.
6. Set the heater on wheels.
7. Assemble the drier following Figure.
8. Insert the assembled drier into radiator sections following Figure.

OPERATION

1. Turn on the heater.
 - a) Make sure that there are not any inflammable or easy-to deform objects at the distance of one meter.
 - b) Do not cover the heater.
2. Voltage indicated on the heater marking should comply with the voltage in your electrical network.
3. Then set the temperature switch to the following positions:
Switch LOW: to set low temperature;
Switch MED: to set medium temperature;
Switch HIGH: to set high temperature.
4. Upon setting the necessary temperature, turn the thermostat knob counterclockwise until it is OFF. Thus the ambient temperature is maintained constantly.
5. If it is required to set lower temper-

ature and save electric energy, set one of the switches to the position "OFF".

3. Upon using first set the switches to the position "OFF" and then turn the thermostat to the minimum position and disconnect it.

NOTES:

- 1) Room should be closed otherwise the heater is not succeeded.
- 2) Do not close air holes on the control panel.

Service and cleaning

1. Perform regular cleaning to avoid dust accumulation on its surface.
2. Disconnect the heater; wait until it is getting cool and then wipe it with soft wet cloth. Do not use washing agents or abrasive materials.
3. Make sure the heater does not contact with the sharp objects to avoid surface damage and rust occurrence.

PRECAUTIONS

1. Never use the heater on unstable surface.
2. Do not touch the plug coupler with wet hands as it can result in electric shock.
3. Heater should be used only in vertical position. Never turn on the heater if fell.
4. Section surface is hot that's why do not touch the heater with hands. Contact only with buttons.
5. Do not dry the wet cloths and etc. on the surface of control panel as it can damage the thermostat.

Specification
Supply voltage: 220-230V~50 Hz
Maximum power: 2300 W

The manufacturer reserves the right to change heater specifications without preliminary notification.

SERVICE TIME OF HEATER IS MIN. 5 YEARS.**Guarantee**

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

Elemente des Radiators

1. Betriebsindikator
2. Temperaturregler
3. Leistungsschalter
4. Gehäuse mit 11 Sektionen
5. Rad
6. Vorrichtung zum Aufwickeln des Kabels
7. Griff

Regeln für die sichere Anwendung

1. Lesen Sie vor dem Aufbau und vor der Anwendung aufmerksam die Gebrauchsanweisung durch.
2. Um ein Stromschlagrisiko zu vermeiden:
 - a) Nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
 - b) Das Gerät darf nicht unter Einwirkung von Wasser oder hoher Feuchtigkeit kommen. Schalten Sie den Radiator nicht an, wenn seine Oberflächen feucht sind.
 - c) Benutzen Sie das Heizgerät nicht, wenn die Stromschnur beschädigt ist oder wenn es andere Schäden aufweist.
3. Seien Sie besonders aufmerksam, wenn sich neben dem angeschalteten Gerät Kinder befinden sollten.
4. Lassen Sie freien Raum um das Gerät: an den Seiten – 20cm, von oben – 50cm.
5. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz ab.
6. Bei dem Herausziehen der Netzsteckur aus der Steckdose sollten Sie nicht an der Schnur, sondern am Stecker ziehen.
7. Bewahren Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Platz auf.
8. Das Heizgerät ist mit einer Steckgabel nach dem europäischen Standard ausgestattet, die nur an eine Steckdose des europäischen Standards angeschlossen werden kann.
9. Wenn die Schnur beschädigt ist, darf sie nur in einem autorisierten Service-Center ersetzt werden. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbstständig zu reparieren.
10. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.

ANMERKUNGEN
1. Der Raum muss geschlossen sein, sonst kann das Gerät nicht die gewünschte Leistung liefern.
2. Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen auf der Bedienungsstafel.

Pflege und Reinigung

1. Reinigen Sie das Heizgerät regelmäßig, um einer Staubsammlung auf seiner Oberfläche vorzubeugen.
2. Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, lassen sie es abkühlen, und wischen Sie es danach mit einem weichen, feuchten Stofflappen ab. Benutzen Sie keine Reinigungs- oder Schleifmittel.
3. Lassen Sie keinen Kontakt des Heizgerätes mit scharfen oder spitzen Gegenständen zu, um es nicht zu beschädigen und dem Auftreten von Rost vorzubeugen.

WARNUNG
1. Benutzen Sie das Gerät nie auf einer instabilen Oberfläche.
2. Fassen Sie die Steckgabel nicht mit feuchten Händen an, da dies einen Stromschlag verursachen kann.
3. Das Heizgerät darf nur in senkrechter Stellung angewendet werden. Schalten Sie das Gerät nie an, wenn es hingefallen ist.

SPEZIFIKATION
Speisespannung: 220-230V ~ 50Hz
Maximale Leistungskraft: 2300 Watt

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Betrieb

1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
 - a) Überzeugen Sie sich davon, dass sich innerhalb einer Entfernung von einem Meter keine feuergefährlichen oder leicht verformbaren Gegenstände befinden.
 - b) Decken Sie das Gerät nicht zu.
 - c) Die Stromspannung, die auf der Markierung des Gerätes angegeben ist, muss der Stromspannung in Ihrem Haus entsprechen.
2. Stellen Sie den Temperaturregler in die höchste Position, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Schalter LOW: für das Einstellen einer niedrigen Temperatur; Schalter MED: für das Einstellen einer mittleren Temperatur;

Schalter HIGH: für das Einstellen einer hohen Temperatur.
Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, drehen Sie den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich ausschaltet. Die Raumtemperatur wird auf derselben Höhe erhalten.

3. Nach der Anwendung stellen Sie zuerst die Schalter in die Position „OFF“. Drehen Sie danach den Temperaturregler auf die Mindeststufe und schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab.

ANMERKUNGEN

1. Der Raum muss geschlossen sein, sonst kann das Gerät nicht die gewünschte Leistung liefern.
2. Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen auf der Bedienungsstafel.

Pflege und Reinigung

1. Reinigen Sie das Heizgerät regelmäßig, um einer Staubsammlung auf seiner Oberfläche vorzubeugen.
2. Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, lassen sie es abkühlen, und wischen Sie es danach mit einem weichen, feuchten Stofflappen ab. Benutzen Sie keine Reinigungs- oder Schleifmittel.
3. Lassen Sie keinen Kontakt des Heizgerätes mit scharfen oder spitzen Gegenständen zu, um es nicht zu beschädigen und dem Auftreten von Rost vorzubeugen.

WARNUNG

1. Benutzen Sie das Gerät nie auf einer instabilen Oberfläche.
2. Fassen Sie die Steckgabel nicht mit feuchten Händen an, da dies einen Stromschlag verursachen kann.
3. Das Heizgerät darf nur in senkrechter Stellung angewendet werden. Schalten Sie das Gerät nie an, wenn es hingefallen ist.

SPEZIFIKATION
Speisespannung: 220-230V ~ 50Hz
Maximale Leistungskraft: 2300 Watt

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Betrieb
1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

- a) Überzeugen Sie sich davon, dass sich innerhalb einer Entfernung von einem Meter keine feuergefährlichen oder leicht verformbaren Gegenstände befinden.
- b) Decken Sie das Gerät nicht zu.
- c) Die Stromspannung, die auf der Markierung des Gerätes angegeben ist, muss der Stromspannung in Ihrem Haus entsprechen.

- 2. Stellen Sie den Temperaturregler in die höchste Position, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Schalter LOW: für das Einstellen einer niedrigen Temperatur; Schalter MED: für das Einstellen einer mittleren Temperatur;

ANMERKUNGEN
1. Der Raum muss geschlossen sein, sonst kann das Gerät nicht die gewünschte Leistung liefern.

Pflege und Reinigung
1. Reinigen Sie das Heizgerät regelmäßig, um einer Staubsammlung auf seiner Oberfläche vorzubeugen.

WARNUNG
1. Benutzen Sie das Gerät nie auf einer instabilen Oberfläche.

SPEZIFIKATION
Speisespannung: 220-230V ~ 50Hz
Maximale Leistungskraft: 2300 Watt

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Betrieb

ANMERKUNGEN

Pflege und Reinigung

WARNUNG

SPEZIFIKATION

