

Инструкция к сейфам с ключевым замком

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ

Сейф оснащен ключевым сувальдным замком. Чтобы открыть сейф необходимо вставить ключ в отверстие на двери сейфа и повернуть его по часовой стрелке до упора, после чего открыть дверь. Для закрытия ключ следует поворачивать против часовой стрелки..

Инструкция к сейфам с электронным замком

Внимание! Не храните аварийный ключ в сейфе.

1. УСТАНОВКА СЕЙФА

Сейф рекомендуется устанавливать в помещении с комнатной температурой и относительной влажностью не более 85%.

В сейфе (на задней стенке и/или в полу, в зависимости от модели) предусмотрены отверстия для крепления к массивным конструкциям.

2. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

По умолчанию в сейфе установлен заводской код 123456 ENTER или 000000 ENTER

Если код введен правильно, загорится зеленый индикатор «ОК».

В течение 5 (пяти) секунд поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь сейфа. В случае ошибочного ввода кода прозвучат 3(три) коротких звуковых сигнала, сопровождающиеся миганием красного индикатора ERROR.

Если Вы 3(три) раза подряд ввели неправильный код, электроника блокируется на 3(три) минуты, в течение которых будет мигать красный индикатор «ERROR».

3. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА

Обязательно измените заводской код на Ваш личный код после покупки сейфа.

Порядок изменения кода:

-Откройте дверь сейфа.

-Нажмите кнопку, расположенную внутри отверстия на задней стенке двери сейфа. Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала.

-Введите Ваш новый код (от 6 до 8 цифр) и подтвердите его кнопкой ENTER. Прозвучит характерная мелодия, извещающая, что код изменён.

Проверьте правильность ввода нового кода при открытой двери сейфа!

4. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

В случае малого заряда батареек желтый индикатор «BATT» будет сигнализировать о необходимости их замены. Откройте сейф и замените батарейки в сейфе (4 батарейка типа AA, 1,5В), расположенные на внутренней двери сейфа. Используйте качественные щелочные батарейки.

5. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Если Вы не можете открыть сейф правильным набором кода из-за разряда основных элементов питания, в сейфе предусмотрено аварийное электропитание. Используйте батарейку типа «Крона», 9V. Приложите контакты батарейки к соответствующим контактам на клавиатуре сейфа.

Будьте внимательны – соблюдайте полярность!

ИЛИ ОТКРОЙТЕ СЕЙФ КЛЮЧОМ АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ

6. ПАМЯТЬ

В случае разряда батареек Ваш код будет храниться в памяти до установки новых батареек

Гарантийный талон

Сейф "ONIX" серии _____ № _____

Дата продажи _____

Наименование организации _____

М.П. фирмы-продавца

Подпись

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на сейф установлен на 1 год со дня продажи. Гарантия не распространяется на элементы питания.

Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации и комплектности сейфа или его существенном механическом повреждении гарантийное обслуживание не производится.

Замена сейфов через торговую сеть возможна только по заключению представителя сервисной службы и в соответствии с действующими правилами обмена.