



ООО «Нылгинский механический
завод»

427250, УР, с. Нылга, Ул. Садовая, 14

тел.: 8(3412)56-26-62

8(912)873-55-51

nylga@yandex.ru

НАСАДКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛЬНАЯ ДЛЯ
СЕРИЙНО ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ БЕНЗОПИЛ

НУП

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Насадка универсальная пильная (в дальнейшем НУП) отвечает требованиям стандарта качества, функциональности и дизайна. Надеемся, Вы в полной мере будете довольны Вашим новым приобретением - НУП.

Внимание

Прежде чем начать пользоваться НУП, внимательно и в полном объёме ознакомьтесь с данным руководством.

Вращающиеся части бензопилы, НУП и инструмент могут нанести серьёзные травмы как оператору НУП, так и окружающим людям и животным, поэтому следует выполнять ряд правил при работе с НУП:

1. Чётко выполнять требования техники безопасности при работе с бензопилой.
2. Запрещается работать в непосредственной близости с людьми и животными.
3. Запрещается использовать инструмент со скоростью резания ниже 80 м/сек.
4. Управлять бензопилой с установленной НУП допускается только 2-мя руками.
5. Ручка управления газом должна быть в правой руке.
6. Запрещается находиться в плоскости вращения режущего инструмента.
7. НУП не предназначена для использования детьми, лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, лицами, не изучившими данное руководство по эксплуатации.
8. Не допускается использовать рабочие инструменты для НУП ненадлежащего качества, с видимыми дефектами, трещинами и сколами.
9. Ремонт и замену подшипников в НУП должны производить технические специалисты. Неправильный и неквалифицированный ремонт может создать большую угрозу здоровью, жизни пользователя и окружающих.
10. Не развивать частоту вращения коленчатого вала бензопилы свыше 13500 об./мин.

Назначение:

НУП предназначена для обработки различных материалов (в зависимости от используемого инструмента) в сочетании с серийно изготавливаемыми бензопилами.

Устройство:

Основным узлом НУП является подшипниковый узел с валом, на одном конце которого установлен ведомый шкив с левой резьбой, приводимый во вращение клиновым ремнём, на другом планшайба с гайкой с левой резьбой для установки режущего инструмента. НУП имеет паз (вилку) для крепления к бензопиле. Защитный кожух не съёмный. Расчётное передаточное отношение между ведущим и ведомым шкивами 2:3. НУП устанавливается взамен пильной шины бензопилы (см. руководство по эксплуатации бензопилы).

Комплектация:

	НУП-1	НУП-2	НУП-3	НУП-4	НУП-5	НУП-6
1.Насадка универсальная пильная	+	+	+	+	+	+
2.Муфта сцепления	+	+	+	+	+	+
3.Ремень	Z(0)600	Z(0)600	Z(0)630	Z(0)670	Z(0)600	Z(0)600

4.Шайбы установочные	+	+	+	+	+	+
5.Приспособление для мерного распила	-	-	-	-	+	+
6. Шайбы установочные	+	+	+	+	+	+
7. Руководство по эксплуатации	+	+	+	+	+	+
8. Упаковка (коробка)	+	+	+	+	+	+

Габариты режущего инструмента:

	НУП-1	НУП-2	НУП-3	НУП-4	НУП-5	НУП-6
Наружный диаметр не более, мм	150	180	230	300	150	180
Посадочный диаметр, мм	22	22	22	32	22	22
Посадочная ширина не более, мм	8	8	8	8	8	8
Посадочная ширина не менее, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Установка НУП на бензопилу



Для установки Вам потребуется ключ 17(в комплект с НУП не входит).

Последовательность сборки:

1. Слить масло с бензопилы.
2. Снять пильную шину и цепь (см. руководство по эксплуатации бензопилы).
3. При наличии съёмной гребёнки (опоры) – снять.
4. Снять муфту сцепления (звезду).
5. При наличии в корпусе устройства натяжения цепи, устройство снять.
6. Установить муфту сцепления (ведущий шкив из комплекта насадки) при необходимости используя установочные шайбы.
7. Снять (открутить) ведомый шкив с вала НУП (**Внимание левая резьба**), накинуть ремень на шкив, установить (прикрутить) шкив с ремнём обратно, затем используя ключ 17 окончательно затянуть ведомый шкив.

8. Накинув ремень на шкив муфты установить НУП на бензопилу с использованием комплекта шайб и прикрутить (наживить) гайки крепления пильной шины.
9. Во избежание затиранья ремня - крышку тормоза не ставить.
10. Используя ключ-отвёртку бензопилы провести следующие действия:
 - А) произвести слабую затяжку НУП к бензопиле
 - Б) вставить ключ-отвёртку в паз между корпусом бензопилы и вилкой НУП.
 - В) провести ключом-отвёрткой натяжку ремня (ремень не должен болтаться-провисать)
 - Г) провести окончательную затяжку гаек крепления НУП к бензопиле (момент затягивания см. в руководстве по эксплуатации бензопилы)
11. Установить режущий инструмент на насадку (с помощью ключа 17-затянуть)

Установка приспособления для мерного распила на НУП



1.-упор для мерного распила
2.-кронштейн мерного распила
3.-НУП

1. Соединить упор для мерного распила (поз.1) и кронштейн мерного распила (поз.2)
2. Соединить НУП (поз.3) с кронштейном мерного распила (поз.2) с помощью 2-х болтов М8
3. Отрегулировать упор для мерного распила (поз.1) на кронштейне мерного распила (поз.2)

и закрепить с помощью болта М8

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев с момента продажи изделия. Без отметки даты продажи изделия потребителю, срок гарантии исчисляется с даты изготовления.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Гарантия обретает силу, только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице руководства по эксплуатации, которая является гарантийным талоном. Гарантия теряет силу, если ремонт производился лицом без должной на то квалификации или использованы не оригинальные детали.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований руководства по эксплуатации;
- неправильная установка НУП, избыточное натяжение ремня;
- внесение технических изменений;
- механические повреждения.

Дата

изготовления _____

Отметка ОТК

Дата

продажи _____

Сертификат: РОСС RU.АГ.63.Н00101

Срок действия: с 17.12.2014

по

16.12.2017