

ENGLISH

Oil-based Heater

Parts description

1. Thermostat regulator (MIN/MAX)
2. Power level selector (OFF/LOW/MID/HIGH)
3. Indicator
4. Reservoir for water
5. Ventilation openings
6. Wheels
7. Place to wind cord

Safety Measures

- Carefully read these instructions before assembling or using this device.
- Before turning on the heater, make sure that the supply voltage matches the voltage indicated on the device's information plate.
- Connect the heater to a grounded electrical outlet.
- The heater should be in a vertical position while in operation. Do not turn it or lean it in any direction while in use.
- The distance between easily ignitable materials (furniture, pillows, bed sheets, paper, clothes, blinds, etc.) and the metal surfaces of the heater should be at least 0.9 m.
- Do not use the heater near bathtubs, showers, sinks or swimming pools.
- To avoid fire, do not cover the heater with items of clothing or other fabrics while in use.
- Special cautionary means should be taken when the heater is operating near or being used by children or the handicapped.
- Do not move the heater by pulling on the electrical cord.
- Do not cover the electrical cord with carpets, runners, etc. The cord should be placed away from foot traffic and should not affect external activities.
- Disconnect the heater from AC power when not in use or before cleaning.
- When disconnecting the heater from AC power, pull on the plug, not on the cord.
- Do not turn on the heater if the power cord or plug is damaged, if the heater is malfunctioning, fell or was damaged. In these cases, contact an authorized service center for inspection and repair. Do not attempt to repair the heater yourself.

Assembly

- Turn the heater upside-down.
- Install the wheels and tighten them with the four-sided bolts, turning them clockwise.
- Place the heater on its wheels.

Turning on the heater

- Before turning on the heater, make sure that the voltage of the electrical supply matches that which is indicated on the device's information plate.
- Connect the heater to a grounded outlet.
- To avoid overloading the electrical supply, make sure that the plug to which the heater is connected is not on the same circuit as other electrical devices with high energy demands.

Turning on the device

- Connect the power cord to the outlet.
- Rotate the thermostat regulator (1) clockwise to the MAX position.
- Set the desired power level using the selector (2) (LOW/MID/HIGH).
- Turn the power on by pressing the power (2) button to the OFF position.

Thermostat regulator

- When the temperature in the room reaches the desired temperature, slowly turn the temperature knob (1) clockwise until the indicator (3) turns off.
- This way the set temperature will be automatically maintained by the thermostat.
- The desired power level is selected by the LOW/MID/HIGH selector (2).

To humidify the air in the room, fill the reservoir (6) with water and place it on the rear panel of the heater.

Service and cleaning

- Clean the unit regularly in order to avoid the collection of dust its surfaces.
- Disconnect the heater from AC power, let cool and then wipe with a soft, damp cloth.
- Do not use cleansers or abrasive substances.
- To avoid damage to the sealed coating on the radiator, avoid contact with sharp objects, this can lead to rust.

Specification

Voltage: 220-230V ~ 50 Hz
Power use: 2300 W
LOW - 1000 W,
MID - 1300 W,
HIGH - 2300 W
Recommended heating area: up to 28 m²

The manufacturer reserves the right to change heater specifications without preliminary notification.

SERVICE TIME OF THE UNIT IS MIN. 5 YEARS.

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

CE
This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

Ölheizgerät

Elemente des Heizgerätes

1. Temperaturregler (MIN/MAX)
2. Leistungswahlschalter (OFF/LOW/MID/HIGH)
3. Lichtindikator
4. Reservoir für Wasser
5. Lüftungsöffnungen
6. Rädchen
7. Aufwickelvorrichtung für Stromkabel

Vorsichtsmaßnahmen

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Aufbau und der Anwendung des Gerätes aufmerksam durch.
- Bevor Sie das Heizgerät einschalten, sollten Sie sich davon überzeugen, dass die Stromspannung in Ihrem Haushalt der auf der Markierung des Gerätes angegebenen Spannung entspricht.
- Benutzen Sie für den Anschluss des Heizgerätes eine Steckdose mit Erdung.
- Die Betriebsstellung des Heizgerätes ist senkrecht. Es ist verboten das Heizgerät während des Betriebs umzudrehen oder zu kippen.
- Der Abstand zwischen leicht entflammaren Stoffen (Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung, Gardinen etc.) und der Metalloberfläche des Heizgerätes muss mindestens 0,9 m betragen.
- Benutzen Sie das Heizgerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Schwimmbecken.
- Aufgrund von Feuervermeidung ist es verboten das Heizgerät im Betrieb mit Kleidungsstücken oder Textilien zu verdecken.
- Besondere Vorsichtsmassnahmen müssen vorgenommen werden, wenn sich das Heizgerät in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen befindet oder unmittelbar von ihnen verwendet wird.
- Es ist verboten das Heizgerät an der Netzschur zu transportieren.
- Die Netzschur sollte nicht mit Fußstülfern, Teppichen etc. verdeckt werden. Eine verlegte Netzschur muss von den Verkehrsbereichen der Menschen entfernt liegen und keinen äußeren Einwirkungen ausgesetzt sein.
- Schalten Sie das Heizgerät, wenn es nicht benutzt wird oder wenn Sie es reinigen wollen vom Stromnetz ab. Ziehen Sie dabei nicht an der Netzschur, halten Sie sich an der Steckgabel fest.
- Es ist verboten das Heizgerät einzuschalten, wenn die Steckgabel schadhaft ist, wenn in der Arbeit des Heizgerätes Störungen auftreten, wenn es gestürzt oder beschädigt wurde. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an ein autorisiertes Service-Center, um das Heizgerät prüfen und reparieren zu lassen. Versuchen Sie nicht das Heizgerät selbstständig zu reparieren.

Für die Raumluftbefeuchtung füllen Sie den Behälter (6) mit Wasser und setzen Sie ihn in die obere Tafel des Heizgerätes ein.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Heizgerät regelmäßig, um Staubsammlung auf seiner Oberfläche zu verhindern.
- Schalten Sie das Heizgerät aus, schalte Sie es vom Stromnetz ab, lassen Sie es abkühlen, und wischen Sie es danach mit einem weichen feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Heizgerätes keine Schleifmittel.
- Um eine Beschädigung der Farblackierung zu vermeiden, schützen Sie das Heizgerät vor dem Kontakt mit spitzen Gegenständen – das kann zu Rostbildung führen.

Technische Kenndaten

Speisespannung: 220-230V ~ 50 Hz
Aufgenommene Leistung: 2300 W
LOW - 1000 W,
MID - 1300 W,
HIGH - 2300 W
Empfohlene Heizfläche: bis 28 m²

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5 JAHRE

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebigem Anspruchsrehabung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Aufbau

- Drehen Sie das Heizgerät um.
- Setzen Sie die Rädchen an und befestigen Sie sie mit den 4 Schrauben im Uhrzeigersinn.
- Stellen Sie das Heizgerät auf die Rädchen.

Anschluss des Heizgerätes

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss des Heizgerätes davon, dass die Stromspannung in Ihrem Haushalt der auf der Markierung des Gerätes angegebenen Spannung entspricht.
- Benutzen Sie für den Anschluss des Heizgerätes eine Steckdose mit Erdung.
- Um eine Überlastung des

Stromnetzes zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, das an die Steckdose, an die das Heizgerät angeschlossen ist, keine anderen leistungsstärkeren Geräte angeschlossen sind.

Einschalten

- Schließen Sie die Steckgabel an eine Steckdose an.
- Drehen Sie den Temperaturreglergriff (1) im Uhrzeigersinn in die Position (MAX)
- Stellen Sie die gewünschte Leistungskraft des Heizgerätes mit dem Schalter (2) (LOW/MID/HIGH) ein.
- Um das Heizgerät auszuschalten, stellen Sie den Schalter (2) in die Position (OFF).

Temperaturregelung

- Wenn die Raumtemperatur den gewünschten Wert erreicht, drehen Sie den Temperaturreglergriff (1) langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis der Indikator (3) erlischt.
- Die auf diese Weise eingestellte Temperatur wird vom Temperaturregler automatisch aufrechterhalten.
- Die gewünschte Leistungskraft des Heizgerätes wird mit dem Schalter (2) (LOW/MID/HIGH) gewählt.

Für die Raumluftbefeuchtung füllen Sie den Behälter (6) mit Wasser und setzen Sie ihn in die obere Tafel des Heizgerätes ein.

Obслуживание и чистка

- Регулярно очищайте обогреватель, чтобы избежать скопления пыли на его поверхности.
- Выключите обогреватель, отключите его от сети, дайте ему остыть, а затем протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте для чистки обогревателя абразивные моющие средства.
- Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия не допускайте контакта обогревателя с острыми предметами - это может привести к появлению ржавчины.

Технические характеристики

Напряжение питания: 220-230В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 2300 Вт
LOW - 1000 Вт,
MID - 1300 Вт,
HIGH - 2300 Вт
Рекомендуемая площадь обогрева: до 28 м²

Производитель оставляет за собой право изменить характеристики прибора без предварительного уведомления.

СБОРКА

Срок службы прибора не менее 5-ти лет

Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Сборка

- Переверните обогреватель.
- Установите колесики и прикрутите их четырьмя фигурными винтами, закручивая их по часовой стрелке.
- Поставьте обогреватель на колесики.

Подключение обогревателя

- Перед включением обогревателя убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на информационной табличке устройства.

Масляный обогреватель

Элементы радиатора

1. Регулятор термостата (MIN/MAX)
2. Переключатель мощности (OFF/LOW/MID/HIGH)
3. Световой индикатор
4. Резервуар для воды
5. Вентиляционные отверстия
6. Колесики
7. Место для намотки сетевого шнура

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией прибора.
- Перед включением обогревателя убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на информационной табличке устройства.
- Для подключения обогревателя используйте сетевую розетку с заземлением.
- Рабочее положение обогревателя - вертикальное. Запрещается переворачивать или наклонять обогреватель во время работы.
- Расстояние между легко воспламеняющимися материалами (мебелью, подушками, постельным бельем, бумагой, одеждой, шторами и т.п.) и металлической поверхностью обогревателя должно составлять как минимум 0,9 м.
- Не пользуйтесь обогревателем вблизи ванн, душа, раковин или бассейнов.
- Во избежание пожара запрещается накрывать обогреватель предметами одежды или тканевыми материалами во время его работы.
- Особые меры предосторожности следует соблюдать в тех случаях, когда обогреватель находится рядом с детьми или инвалидами либо используется ими.
- Запрещается перемещать обогреватель с помощью сетевого шнура.
- Не следует накрывать сетевой шнур ковчиками, ковровыми дорожками и т.п. Проложенный сетевой шнур должен находиться в стороне от маршрута движения людей и не должен подвергаться внешним воздействиям.
- Отключайте обогреватель от электрической сети, если он не используется или перед чисткой.
- При отключении от сети не выдергивайте сетевую вилку из розетки, держась за шнур, держитесь за вилку.
- Запрещается включать обогреватель, если поврежден сетевой шнур или неисправна сетевая вилка, если обогреватель работает со сбоями, падал или был поврежден.

Для увлажнения воздуха в помещении намотайте резервуар (6) водой и установите его на верхнюю панель обогревателя.

Обслуживание и чистка

- Регулярно очищайте обогреватель, чтобы избежать скопления пыли на его поверхности.
- Выключите обогреватель, отключите его от сети, дайте ему остыть, а затем протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте для чистки обогревателя абразивные моющие средства.
- Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия не допускайте контакта обогревателя с острыми предметами - это может привести к появлению ржавчины.

Технические характеристики

Напряжение питания: 220-230В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 2300 Вт
LOW - 1000 Вт,
MID - 1300 Вт,
HIGH - 2300 Вт
Рекомендуемая площадь обогрева: до 28 м²

Производитель оставляет за собой право изменить характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 5-ти лет

Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Сборка

- Переверните обогреватель.
- Установите колесики и прикрутите их четырьмя фигурными винтами, закручивая их по часовой стрелке.
- Поставьте обогреватель на колесики.

Подключение обогревателя

- Перед включением обогревателя убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на информационной табличке устройства.

РУССКИЙ

Масляный обогреватель

Элементы радиатора

1. Регулятор термостата (MIN/MAX)
2. Переключатель мощности (OFF/LOW/MID/HIGH)
3. Световой индикатор
4. Резервуар для воды
5. Вентиляционные отверстия
6. Колесики
7. Место для намотки сетевого шнура

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией прибора.
- Перед включением обогревателя убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на информационной табличке устройства.
- Для подключения обогревателя используйте сетевую розетку с заземлением.
- Рабочее положение обогревателя - вертикальное. Запрещается переворачивать или наклонять обогреватель во время работы.
- Расстояние между легко воспламеняющимися материалами (мебелью, подушками, постельным бельем, бумагой, одеждой, шторами и т.п.) и металлической поверхностью обогревателя должно составлять как минимум 0,9 м.
- Не пользуйтесь обогревателем вблизи ванн, душа, раковин или бассейнов.
- Во избежание пожара запрещается накрывать обогреватель предметами одежды или тканевыми материалами во время его работы.
- Особые меры предосторожности следует соблюдать в тех случаях, когда обогреватель находится рядом с детьми или инвалидами либо используется ими.
- Запрещается перемещать обогреватель с помощью сетевого шнура.
- Не следует накрывать сетевой шнур ковчиками, ковровыми дорожками и т.п. Проложенный сетевой шнур должен находиться в стороне от маршрута движения людей и не должен подвергаться внешним воздействиям.
- Отключайте обогреватель от электрической сети, если он не используется или перед чисткой.
- При отключении от сети не выдергивайте сетевую вилку из розетки, держась за шнур, держитесь за вилку.
- Запрещается включать обогреватель, если поврежден сетевой шнур или неисправна сетевая вилка, если обогреватель работает со сбоями, падал или был поврежден.

Для увлажнения воздуха в помещении намотайте резервуар (6) водой и установите его на верхнюю панель обогревателя.

Обслуживание и чистка

- Регулярно очищайте обогреватель, чтобы избежать скопления пыли на его поверхности.
- Выключите обогреватель, отключите его от сети, дайте ему остыть, а затем протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте для чистки обогревателя абразивные моющие средства.
- Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия не допускайте контакта обогревателя с острыми предметами - это может привести к появлению ржавчины.

Технические характеристики

Напряжение питания: 220-230В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 2300 Вт
LOW - 1000 Вт,
MID - 1300 Вт,
HIGH - 2300 Вт
Рекомендуемая площадь обогрева: до 28 м²

Производитель оставляет за собой право изменить характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 5-ти лет

Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Сборка

- Переверните обогреватель.
- Установите колесики и прикрутите их четырьмя фигурными винтами, закручивая их по часовой стрелке.
- Поставьте обогреватель на колесики.

Подключение обогревателя

- Перед включением обогревателя убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на информационной табличке устройства.

FRANÇAIS

Radiateur à bain d'huile

Éléments du radiateur

1. Régulateur du thermostat (MIN/MAX)
2. Sélecteur de puissance (OFF/LOW/MID/HIGH)
3. Voyant lumineux
4. Réservoir pour l'eau
5. Orifices de ventilation
6. Roues
7. Emplacement pour enroulement du cordon d'alimentation

Précautions

- Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avant de monter ou d'utiliser l'appareil.
- Avant de brancher le radiateur assurez-vous que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant avec une bonne mise à la terre.
- La position de fonctionnement de l'appareil est à la verticale. Il est interdit de renverser ou incliner l'appareil pendant qu'il est en marche.
- La distance minimale à garder entre les objets inflammables (meubles, coussins, linge, papier, vêtements, rideaux etc.) et la surface métallique du radiateur est de 0,9 m.
- N'exploitez pas le radiateur à proximité des baignoires, douches, lavabos ou piscines.
- Au risque d'incendie il est interdit de couvrir le radiateur en utilisation avec des vêtements ou des toiles.
- Soyez particulièrement prudent si le radiateur se trouve à proximité des enfants ou des handicapés ou s'il est exploité par eux.
- Il est interdit de déplacer le radiateur en le tirant par le cordon d'alimentation.
- Il ne faut pas couvrir le cordon d'alimentation avec des tapis, moquettes etc. Le cordon d'alimentation doit passer à l'écart des itinéraires de passage des gens, il ne doit pas subir d'influence externe.
- Déconnectez l'appareil de la prise de courant s'il n'est pas utilisé aussi qu'avant le nettoyage.
- Pour déconnecter l'appareil du secteur ne tirez pas par le cordon, prenez la fiche avec une main et sortez-la de la prise de courant.
- Il est interdit de brancher le radiateur si le cordon d'alimentation ou la fiche de l'appareil est endommagé, si vous avez remarqué des défaillances d' fonctionnement de l'appareil, s'il est tombé ou a été endommagé. Dans ces cas adressez-vous qu'centres de service agréé pour l'examen et réparation du radiateur.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation: 220-230V ~ 50Hz
Puissance consommée: 2300 W
LOW - 1000 W,
MID - 1300 W,
HIGH - 2300 W
Surface recommandée de chauffage: jusqu'à 28 m²

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'appareil sans préavis.

LE DÉLAI DE SERVICE DE L'APPAREIL EST PAS MOINS QUE 5 ANS

Garantie

Pour des conditions de garantie plus détaillées adressez-vous au distributeur qui vous a vendu l'appareil. En cas de toute sorte de prétention pendant la période de la présente garantie il faudra présenter le ticket quittance de l'achat.

Montage

- Renversez le radiateur.
- Montez les roues et fixez-les avec quatre vis.
- Mettez le radiateur sur les roues.

Connexion du radiateur

- Avant de brancher le radiateur assurez-vous que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant avec une bonne mise à la terre.
- Au risque de surcharge du secteur veillez que plusieurs appareils puissants ne soient pas connectés à la même prise que le radiateur.

ITALIANO

Riscaldatore ad olio

Elementi del radiatore

1. Regolatore del termostato (MIN/MAX)
2. Selettore della potenza (OFF/LOW/MID/HIGH)
3. Indicatore luminoso
4. Serbatoio per acqua
5. Aperture di ventilazione
6. Rotelle
7. Scompartmento per avvolgimento del cavo di rete

Norme di sicurezza

- Leggete con attenzione le presenti istruzioni prima dell'installazione e la manutenzione dell'apparecchio.
- Prima dell'accensione del riscaldatore accertatevi che la tensione della rete elettrica corrisponde alla tensione indicata sulla tabella dei dati tecnici del dispositivo.
- Per l'allacciamento del riscaldatore usate la presa con la messa a terra.
- La posizione di funzionamento del riscaldatore è verticale. E' vietato girare o inclinare il riscaldatore durante il suo funzionamento.
- La distanza fra i materiali infiammabili (i mobili, i cuscini, la biancheria da letto, la carta, i vestiti, le tende ecc.) e la superficie metallica del riscaldatore dev'essere almeno 0,9 m.
- Non usate il riscaldatore vicino alle vasche, alla doccia, ai lavandini o alle piscine.
- Per evitare l'incendio, e' vietato coprire il riscaldatore con i vestiti o con i tessuti durante il suo funzionamento.
- Bisogna rispettare le particolari norme di sicurezza nei casi in cui il riscaldatore si trova vicino ai bambini o alle persone handicappate, oppure viene usato da loro.
- E' vietato rimuovere il riscaldatore tramite il cavo di rete.
- Non bisogna coprire il cavo di rete con i tappetini, le passate o a rete pete ecc. Bisogna posare il cavo di rete in disparte dal percorso dello spostamento della spina, il cavo non dev'essere sottoposto alle azioni esterne.
- Staccate il riscaldatore dalla rete elettrica se non lo usate o prima della sua pulizia.
- Durante il disinserimento dalla rete non staccate la spina dalla presa trattenendo il cavo, trattenele la spina.
- E' vietato accendere il riscaldatore se e' danneggiato il cavo di rete o la spina, se il riscaldatore funziona con irregolarità, se e' caduto o guastato. In questo caso rivolgetevi al centro riparazione autorizzato per il controllo e la riparazione del riscaldatore. Non cercate di riparare il riscaldatore da voi se'.

Le condizioni dettagliate della garanzia si possono richiedere al rivenditore dell'apparecchio. Qualsiasi reclamo deve essere richiesto prima della scadenza della garanzia e deve essere accompagnato dallo scontrino fiscale oppure da un altro documento che attesti l'acquisto.

Il periodo di utilizzo dell'apparecchio è non meno di 5 anni

Garanzia

Le condizioni dettagliate della garanzia si possono richiedere al rivenditore dell'apparecchio. Qualsiasi reclamo deve essere richiesto prima della scadenza della garanzia e deve essere accompagnato dallo scontrino fiscale oppure da un altro documento che attesti l'acquisto.

Installazione

- Girate il riscaldatore.
- Montate le ruote e avvitatele con quattro viti sagomate, avvitandole secondo il senso orario.
- Mettete il riscaldatore sulle rotelle.

Allacciamento del radiatore

- Prima dell'accensione del riscaldatore accertatevi che la tensione della rete elettrica corrisponde alla tensione indicata sulla tabella dei dati tecnici del dispositivo.
- Per l'allacciamento del riscaldatore usate la presa con la messa a terra.
- Per evitare i sovraccarichi nella rete elettrica badate che alla presa a cui e' stato attaccato il riscaldatore non siano attaccati gli altri apparecchi elettrici con la grande potenza di consumo.

Accensione

- Attaccate la spina di rete alla presa.
- Girate la manopola del termostato (1) secondo il senso orario fino alla posizione (MAX).
- Mettete la potenza desiderata del riscaldatore tramite l'interruttore (2) (LOW/MID/HIGH).
- Per spegnere il riscaldatore, metete l'interruttore (2) in posizione (OFF).

FRANÇAIS

Radiateur à bain d'huile

Éléments du radiateur

1. Régulateur du thermostat (MIN/MAX)
2. Sélecteur de puissance (OFF/LOW/MID/HIGH)
3. Voyant lumineux
4. Réservoir pour l'eau
5. Orifices de ventilation
6. Roues
7. Emplacement pour enroulement du cordon d'alimentation

Précautions

- Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avant de monter ou d'utiliser l'appareil.
- Avant de brancher le radiateur assurez-vous que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant avec une bonne mise à la terre.
- La position de fonctionnement de l'appareil est à la verticale. Il est interdit de renverser ou incliner l'appareil pendant qu'il est en marche.
- La distance minimale à garder entre les objets inflammables (meubles, coussins, linge, papier, vêtements, rideaux etc.) et la surface métallique du radiateur est de 0,9 m.
- N'exploitez pas le radiateur à proximité des baignoires, douches, lavabos ou piscines.
- Au risque d'incendie il est interdit de couvrir le radiateur en utilisation avec des vêtements ou des toiles.
- Soyez particulièrement prudent si le radiateur se trouve à proximité des enfants ou des handicapés ou s'il est exploité par eux.
- Il est interdit de déplacer le radiateur en le tirant par le cordon d'alimentation.
- Il ne faut pas couvrir le cordon d'alimentation avec des tapis, moquettes etc. Le cordon d'alimentation doit passer à l'écart des itinéraires de passage des gens, il ne doit pas subir d'influence externe.
- Déconnectez l'appareil de la prise de courant s'il n'est pas utilisé aussi qu'avant le nettoyage.
- Pour déconnecter l'appareil du secteur ne tirez pas par le cordon, prenez la fiche avec une main et sortez-la de la prise de courant.
- Il est interdit de brancher le radiateur si le cordon d'alimentation ou la fiche de l'appareil est endommagé, si vous avez remarqué des défaillances d' fonctionnement de l'appareil, s'il est tombé ou a été endommagé. Dans ces cas adressez-vous qu'centres de service agréé pour l'examen et réparation du radiateur.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation: 220-230V ~ 50Hz
Puissance consommée: 2300 W
LOW - 1000 W,
MID - 1300 W,
HIGH - 2300 W
Surface recommandée de chauffage: jusqu'à 28 m²

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'appareil sans préavis.

LE DÉLAI DE SERVICE DE L'APPAREIL EST PAS MOINS QUE 5 ANS

Garantie

Pour des conditions de garantie plus détaillées adressez-vous au distributeur qui vous a vendu l'appareil. En cas de toute sorte de prétention pendant la période de la présente garantie il faudra présenter le ticket quittance de l'achat.

Montage

- Renversez le radiateur.
- Montez les roues et fixez-les avec quatre vis.
<

