

ČESKÝ

VENTILÁTOR

POPIS VENTILÁTORU

1. Čelní ochranný mříž
2. Šroub pro fixaci ráfku
3. Ráfek
4. Fixátor
5. Malé listy
6. Velké listy
7. Matka upevnění zadního vika
8. Zadní mříže
9. Osa
10. Korpus
11. Připínáček rotace korpusu
12. Ovládací panel
13. Boční držák vysouvacího stojanu
14. Ozdobná lišta
15. Podložka
16. Stojan
17. Tyč
18. Šroub pro upevnění korpusu
19. Upínací šrouby
20. Ovládací pult

POZOR!

- Před spuštěním vybavení pozorně přečte- te předepsanou směrnici.
- Před prvním zapojením se přesvědčte, že napětí v síti odpovídá pracovnímu napětí vybavení.
- Řiďte se zvláštními bezpečnostními opat- ění v těch případech, kdy ventilátoru využívají děti nebo lidé s omezenými mož- nostmi.
- Nesmí se posouvat, přivěšovat, přenášet vybavení za elektrickou síťovou šňůru.
- Pro odpojení ventilátoru od sítě třeba stisknout na tlačítko «OFF» na ovládací panelu, i vytáhnutou síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nesmí se s úsilím omatovat elektrickou šňůru okolo ventilátoru, to je může přivést k přetržení šňůry nebo k poškození jeho spoje.
- Nesmí se zapínat ventilátor, pokud poško- zená elektrická šňůra nebo ručená síťová zástrčka, resp. kabelové pokažd ventilá- toru je chybý, padá nebo poškozený. V takovém případě třeba obrátit se v servisní středisko pro kontrolu i opravu vybavení
- Nesmí se využívat ventilátor věd prostorů.
- Nesmí se zapojovat ventilátor bez zamon- tovaných bezpečnostních mříž.
- Nastavujte ventilátor na rovny stálý proud.
- Nepoužívejte ventilátor v koupelných pokojích nebo podobných prostorech.
- Nesmí se rozmísťovat ventilátor na povr- chy, s kterých on může spadnout ve vanu nebo na tvář, naplněnou vodou.
- Jestliže na ventilátoru se ocitne voda, to dříve než dotknout do něho, třeba vytáh- nutou síťovou zástrčku ze zásuvky, aby se vyhnout rizika úhynu elektrickým proud- em.
- Nesmí se zasazovat nepovolané předměty do mříže ventilátoru v zamezení traumatu nebo poruchy vybavení. Ne týkaje se obrac- ejících dílů uprostřed před ventilátoru.
- Ne nechávejte odpojovat ventilátor od elektrické sítě, pokud vy jeho ne používá- te.
- Ventilátor je určený jen pro domácí použi- tí.

ZACHOVEJTE DANÝ NAVOD JAKO INFORMÁČNÍ MATERIÁL.

MONTÁŽ VENTILÁTORU

- Ventilátor se dodává v rozebraném stavu. Ne připojuje přístroj k elektrické síti, ne smon- tovat jeho plně.
- Smontujte podložku (15), nastavív jednu část na druhou.
 - Vložte stojan (16) na podložku (15) i ustavte její čtyřma upínacími šrouby (19).
 - Vytáhně ze stojanu fixátor (13) a obkličněte na stojan dekorální desku (14).
 - Vytáhnete ze stojanu (16) tyč (17) na požadovanou výšku i zaznamenejte její bočním držákem (13).
 - Vložte korpus ventilátoru (10) na tyč (17) i zafixujte jeho šroubem (18).
 - Odšroubujte matku (7), obracejce jí proti směru hodinových ručiček, a vložte mříže (8); pozorujte, aby vyběžky na korpusu ventilátoru (10) souložili s otvory na mříže, a rukověť pro přenosění byla navrchu.
 - Zafixujte mříže matkou (7), obracemín její ve směru hodinových ručiček.
 - Vložte listy (5,6) na osu elektrického motoru (9) pomocí fixátoru (4), obracejíc jeho proti směru hodinových ručiček.
 - Obkličněte čelní mříže (1) na zadní (8), zafixujte mříže ráfčkem (3) pomocí matky (2).
 - Ventilátor hotový k provozu.

Ovládací panel (12)

21. ON SPEED – Tlačítko výбору výkonu rychlosti vzdušného proudu
22. MODE – Tlačítko výбору jednoho z třech režimů provozu:
 - (normal wind) – prostě ventilace
 - (natural wind) – přirodní vítr
 - (sleep wind) – tichnocuí vítr
23. TIMER – Tlačítko ustavení času časo- vače
24. OFF – Tlačítko odpojení napájení

UKRAЇНСЬКА

Світельні індикаторы

25. Рэжымі провозу вентілятара:
L - нізкая рыхлост proudění vzduchu
M - střední průřezová rychlost vzdu- chu
H - vysoká rychlost proudění vzduchu
26. Рэжымі MODE:
Červený - (normal wind) prostě věn- tlace
Zelený - (natural wind) přirodní vítr
Žlutý- (sleep wind) tichnocuí vítr

27. Čas, stanovený časovačem automatic- kého odpojení.
Ovládací pult (20)
28. MODE - Knopka výбору одного з трьох режимів роботи:
(normal wind) – prostě ventilace
(natural wind) – přirodní vítr
(sleep wind) - tichnocuí vítr
29. SPEED – Tlačítko výбору výkonu rych- losti vzdušného proudu
30. TIMER – Tlačítko ustavení času časo- vače
31. ON / OFF – Tlačítko odpojení napájení

VYUŽITÍ

- Prvníм запутím se přesvědčíte, že napětí v síti odpovídá pracovnímu napětí přístroje.
- Vložte zástrčku síťové šňůry v zásuvku.
 - Používatí tlačítek na ovládacím panelu
 - Stiskněte tlačítko ON SPEED (21), přitom vzplane jeden ze světelných indikátorů (25), zazní zvukový signál a ventilátor zač- ne fungovat.
 - Výbor výkonu vzdušného proudu uskuteč- ňuje se střídaním stisknutím tlačítka (21); o vybraném výkonu informují světelné indikátory (25):
 - M - nízká rychlost proudění vzduchu
 - M - střední průřezová rychlost vzduchu
 - H - vysoká rychlost proudění vzduchu
 - Výbor času provozu časovače automatic- kého odpojení uskutečňuje se tlačítkem (23), přitom světelné indikátory (27) budou informovat co do stanoveného času. Vy můžete ustavit čas práce od 0,5 do 7,5 hodin (stupání ustavení 0,5 hodin).
 - Pro výbor režimů provozu ventilátoru stisknete tlačítko MODE (22). Je možný provoz ze třech režimů:
 - 1. (normal wind) prostě ventilace; rychlost vzdušného proudění záleží od vybraného tlačítkem režimu (21) [LED dioda (26) planě červeným svítem].
 - 2. (natural wind) prostě ventilace; režim, imitující přirodní vítr, intenzita vzdušného proudu mění se chaotické; od lehkého zádvaní do mocného nárazu [LED dioda (26) planě zeleným svítem].
 - 3. (sleep wind) tichnocuí vítr : rychlost vzduš- ného proudu cyklicky se mění, diskonti- nuálně stoupající a sestupující [LED dioda (26) planě žlutou barvou].

FUNKCE ROTACE KORPUSU

- Pro zapojení režimů provozu ventilátoru s ovláčením na 90° klepněte na tlačítko (11). Pro zastavení rotace nadzdvihněte tlačítko (11), popotáhnete její směrem nahoru. Pro změnu úhlu sklonu ventilátoru uvolníte šroub upevnění korpusu (18), vložte potřeb- ný úhel sklonu, potom zaznamenejte šroub.

OBSLUHA A ÚDRŽBA

- Před čištěním ventilátoru odpojte ven- tilátor, stisknutím na tlačítko «OFF» na ovládací panelu (12) i vytáhnete síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte pro leštění vybavení mycí kapalný i brousící čisticí prostředky.
- Prošlapujte vybavení měkkou suchou lát- kou.
- Pokud nutno očistit listy, světlečte čelní mříže (1), odšroubujte šroub (2), světlečte ráfek (3), prošlapte listy suchou látkou.
- Vložte čelní mříže (1) a ráfek (3) na místo.
- Nesmí se ponořovat ventilátor ve vodu nebo další kapalnou. Pozorujte, aby ka- palina ne ocitla se v korpusu ventilátoru v zamezení východu jeho z činnosti i rizika úderu elektrickým proudem.
- Chraňte ventilátor v suchém chladném místě.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napájení: 220-240 V – 50 Hz
Výkon: 60 W
Díаметr: 16" (40 cm.)
3 rychlostních režimů

Výrobce si vyhrazuje právo změnit charakte- ristiky přístroje bez předchozího upozornění.
Životnost přístroje - 5 roky
Záruka
Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadav- kům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direk- tivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapětových přístrojích.

БЕЛАРУСЬКІ

ВЕНТЫЛЯТОР

ОПИС ВЕНТЫЛЯТОРА

1. Передняя защитная решётка
2. Гвинт для фиксации обода
3. Обод
4. Фиксатор
5. Мали лопасти
6. Великі лопаці
7. Гайка кріплення задньої кришки
8. Задня решітка
9. Оса
10. Корпус
11. Кнопка обертання корпусу
12. Панель управління
13. Фіксатор висувної стійки
14. Декоративна накладка
15. Підставка
16. Стійка
17. Штанга
18. Гвинт для фіксації корпусу
19. Кріпильні гвинти
20. Пульт керування

УВАГА!

- Перед включенням пристрою уважно прочитайте дану інструкцію.
- Перед першим включенням переконайтеся, що напруга в мережі відповідає робочій напрузі приладу.
- Встаєте вилку в розетку. Використання кнопк на панелі управління
- Натисніть кнопку ON SPEED (21), при цьому загоряться один з світлових індикаторів режимів роботи (25), пролунає звуковий сигнал, і вентилятор почне працювати.
- Вибір потужності повітряного потоку здійснюється почерговим натисканням кнопки (21); про обрану потужність інформують світлові індикатори (25):
 - L - низька швидкість потоку повітря
 - M - середня швидкість потоку повітря
 - H - висока швидкість потоку повітря
- Вибір часу роботи таймера автоматичного відключення здійснюється кнопкою (23), при цьому світлові індикатори (27) будуть інформувати про встановлений час. Ви можете встановити час роботи від 0,5 до 7,5 години (крок установок 0,5 години).
- Для вибору режиму роботи вентилятора натисніть на кнопку MODE (22). Можлива робота в трьох режимах:
 - 1. (normal wind) просто вентиляція; швидкість повітряного потоку залежить від обраного режиму кнопкою (21) [світлодіод (26) горить червоним кольором].
 - 2. (natural wind) природний вітер; режим, що імітує натуральний вітер, інтенсивність повітряного потоку, хочотинь змінюється: від легкого подиху до сильного пориву [світлодіод (26) горить зеленим кольором].
 - 3. (sleep wind) стихаючий вітер, швидкість повітряного потоку змінюється хаотично, від незначного наростаючі і стихаючи [світлодіод (26) горить жовтим кольором].
- Не використовуйте вентилятор у ванних кімнатах або подібних приміщеннях.
- Забороняється розміщувати вентилятор на поверхнях, з яких він може впасти у ванну або в іншу емальовану, наповнену водою.
- Якщо на вентилятор потрапить вода, то перш ніж доторкнутися до нього, слід витягнути вилку з розетки, щоб уникнути ризику ураження струмом.
- Забороняється вставляти сторонні предмети в решітку вентилятора, щоб уникнути травм або пошкодження вентилятору.
- Не забувайте вимикати вентилятор від електричної мережі, якщо ви ім не користуєтесь.
- Вентилятор призначений тільки для домашнього використання.

25. Рэжымі провозу вентілятара:
L - нізкая швидкість потоку повітря
M - середня швидкість потоку повітря
H - висока швидкість потоку повітря
26. Режимі MODE:
Червоны - (normal wind) просто вентыляцыя
Зелены - (natural wind) прыродны вiтер
Жоўты - (sleep wind) стихаючы вiтер

27. Час, що задається таймером автоматичного відключення.

ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ (20)
28. MODE - Кнопка вибору одного з трьох режимів роботи:
(normal wind) - просто вентиляція
(natural wind) - природний вітер
(sleep wind) - стихаючий вітер
29. SPEED - Кнопка вибору потужності швидкості повітряного потоку
30. TIMER - Кнопка встановлення часу таймера
31. ON / OFF - Кнопка включення / вимикання живлення

ЗАБЕЖИТЕ ДАДЗЕНУЮ ІНСТРУКЦІЮ У ЯКОСТІ ДОВІДКОВОГО МАТЕРІАЛУ.

ЗЫРКА ВЕНТЫЛЯТОРА

- Вентылятор паставляецца ў разбірабам выглядзе. Не підключайте прилад до мережі, не клавіши його щіпком.
- Зберіть підставку (15), встановивши одну частину на іншу.
 - Установіть стійку (16) на підставку (15) і закріпіть її чотирма кріпильними гвинтами (19).
 - Виверніть зі стійки фіксатор (13) і надіньте на стійку декоративну накладку (14).
 - Висуніть зі стійки (16) штангу (17) на бажану висоту і зафіксуйте її фіксатором (13).
 - Встановіть корпус вентилятора (10) на штангу (17) і зафіксуйте його гвинтом (18).
 - Відкрутіть гайку (7), повертаючи її проти годинникової стрілки, і встановіть решітку (8); стежте, щоб виступи на корпусі вентилятора (10) збіглися з отворами на решітці, а ручка для перенесення знаходилася зверху. Закріпіть решітку гайкою (7), повертаючи її за годинниковою стрілкою.
 - Установіть лопасти (5,6) на вісь електромотора (9) за допомогою фіксатора (4), повертаючи його проти годинникової стрілки.
 - Обкличіть чітні мріжі (1) на задню (8), зафіксуйте решітку ободом (3) за допомогою гайки (2).
 - Вентилятор готовий до роботи.

Панель управління (12)
21. ON SPEED - Кнопка вибору потужності швидкості повітряного потоку
22. MODE - Кнопка вибору одного з трьох режимів роботи:
(normal wind) - просто вентиляція
(natural wind) - природний вітер
(sleep wind) - стихаючий вітер
23. TIMER - Кнопка встановлення часу таймера
24. OFF - Кнопка відключення живлення

Світлові індикатори

25. Режимі роботи вентилятора:

ВЕНТЫЛЯТОР

АПІСАЊНЕ ВЕНТЫЛЯТОРА

1. Пярэдняя ахоўная рашотка
2. Шруб для фіксацыі вобода
3. Вобод
4. Фіксатар
5. Малыя лопаці
6. Вялікія лопаці
7. Гайка мацавання задняга вёчка
8. Задняя рашотка
9. Вось
10. Корпус
11. Кнопка кручэння корпусу
12. Панэль кіравання
13. Фіксатар высюнай стойкі
14. Дэкаратыўная накладка
15. Падстаўка
16. Стойка
17. Штанга
18. Шруб для фіксацыі корпусу
19. Крапёжныя шруб
20. Пульта кіравання

УВАГА!

- Перад ўключэннем прыладу ўважліва прачытайце дадзёную інструкцыю.
- Перад першым ўключэннем пераканайцеся, што напруга ў сетцы адпавядае працоўнай напрузе прыладу.
- Выконвайце адмысловыя меры засцярогі ў тых выпадках, калі вентылятарам карыстацца дзеці ці людзі з абмежаванымі магчымасцямі.
- Забараняцца перасоўваць, падвешваць, пераносіць прыладу за электрычны сеткавы шнур.
- Для адключэння вентылятара ад сеткі варта націснуць на кнопку «OFF» на панелі кіравання і выняць сеткавую вилку з розеткі.
- Забараняцца з высілкам абмотваць электрычны шнур вакол вентылятара, гэта можа прывесці да абрыву шнур і да парушэння яго злучэння.
- Забараняцца ўключаць вентылятар, калі пашкоджаны электрычны шнур ці неспраўна сеткавая вилка, ці ж калі вентылятар працуе са збоямі, валіўся з месца ўстаноўкі. У гэтым выпадку трэба звярнуцца ў сервісны цэнтр для правэркі і рамонт прыладу.
- Забараняцца выкарыстоўваць вентылятар па-за памішкавання.
- Забараняцца ўключаць вентылятар без ўсталявання сеткавай вилкі (21) [святлодыёд (26) гарыць чырвоным колерам].
- Усталяўвайце вентылятар на роўную ўстойлівую паверхню.
- Не выкарыстоўвайце вентылятар у ваннах пакоях ці падобных памяшканнях.
- Забараняцца месцаваць вентылятар на паверхнях, з якіх ён можа заваліцца ў ванну ці ў іншую ёмістасць, напўненую вадой.
- Калі на вентылятар патрапіць вада, то перш чым даражнуцца да яго, варта выняць сеткавую вилку з розеткі, каб пазбегнуць электрычнага удару.
- Забараняцца ўстаўляць староння прадметы ў рашоткі вентылятара ў пазбяганне атрымання траўмаў ці пашкоджання прыладу. Не даражніцеся крыхавымі часткамі падчас працы вентылятара.
- Не забывайце адключаць вентылятар ад электрычнай сеткі, калі вы ім не карыстаецеся.
- Вентылятар прызначаны толькі для хатняга выкарыстання.

ЗАХАВАЙЦЕ ДАДЗЕНУЮ ІНСТРУКЦІЮ У ЯКОСТІ ДАВЕДКАВАГА МАТЭРЫАЛУ.

ЗБОРКА ВЕНТЫЛЯТАРА

- Вентылятар паставляецца ў разбірабам выглядзе. Не падлучайце прыбор да электрасеткі, не сабраўшы яго цалкам.
- Зборчыце падстаўку (15), усталяваўшы адну частку на іншую.
 - Усталяўвайце стійку (16) на падстаўку (15) і замацуўвайце яе чатырма крапелкавымі шрубамі (19).
 - Вывярніце са стойкі фіксатар (13) і надзеўце на стойку дэкаратыўную накладку (14).
 - Висуніце са стойкі (16) штангу (17) на жаданую вышыню і зафіксуйце яе фіксатарам (13).
 - Усталяўвайце корпус вентылятара (10) на штангу (17) і зафіксуйце яго шрубамі (18).
 - Акручуйце гайку (7), паварочваючы яе супраць гадзіннікавай стрэлкі, і ўсталяўвайце рашотку (8); сэнчыце, каб выступы на корпусе вентылятара (10) супаілі з адтулінамі на рашотцы, а ручка для пераносі знаходзілася зверху. Замацувайце рашотку гайкай (7), паварочваючы яе па гадзіннікавай стрэлцы.
 - Усталяўвайце лопаці (5,6) на вось электраматора (9) з дапамогай фіксатара (4), паварочваючы яго супраць гадзіннікавай стрэлкі.
 - Усталяўвайце пярэднюю рашотку (1) на заднюю (8), зафіксуйце рашоткі вободам (3) з дапамогай гайкі (2).
 - Вентылятар гатовы да працы.

Панель кіравання (12)

21. ON SPEED - Кнопка выбару магутнасці хуткасці паветранага струменя
22. MODE - Кнопка выбару аднаго з трох рэжымў працы:
(normal wind) - проста вентыляцыя
(natural wind) - натуральны вецер
(sleep wind) - вецер, які суіхае
23. TIMER - Кнопка устаўляўкі часу таймера
24. OFF - Кнопка адключэння сілкавання

Светлавыя індикатары

25. Рэжымы працы вентылятара:
L - нізкая хуткасць струменя паветра
M - сярэдняя хуткасць струменя паветра
H - высокая хуткасць струменя паветра
26. Рэжымы MODE:
Чырвоны - (normal wind) проста вентыляцыя
Зялёны - (natural wind) натуральны вецер
Жоўты - (sleep wind) вецер, які суіхае
27. Час, які задаецца таймерам аўтаматычнага адключэння.
Пульт кіравання (20)
28. MODE - Кнопка выбару аднаго з трох рэжымў працы:
(normal wind) - проста вентыляцыя
(natural wind) - натуральны вецер
(sleep wind) - вецер, які суіхае
29. SPEED - Кнопка выбару магутнасці хуткасці паветранага струменя
30. TIMER - Кнопка устаўляўкі часу таймера
31. ON/OFF - Кнопка ўключэння/адключэння сілкавання

БЕЛАРУСЬКІ

ВЕНТЫЛЯТОР

АПІСАЊНЕ ВЕНТЫЛЯТОРА

1. Пярэдняя ахоўная рашотка
2. Шруб для фіксацыі вобода
3. Вобод
4. Фіксатар
5. Малыя лопаці
6. Вялікія лопаці
7. Гайка мацавання задняга вёчка
8. Задняя рашотка
9. Вось
10. Корпус
11. Кнопка кручэння корпусу
12. Панэль кіравання
13. Фіксатар высюнай стойкі
14. Дэкаратыўная накладка
15. Падстаўка
16. Стойка
17. Штанга
18. Шруб для фіксацыі корпусу
19. Крапёжныя шруб
20. Пульта кіравання

УВАГА!

- Перад ўключэннем прыладу ўважліва прачытайце дадзёную інструкцыю.
- Перад першым ўключэннем пераканайцеся, што напруга ў сетцы адпавядае працоўнай напрузе прыладу.
- Устаўце вилку сеткавага шнур у разетку.
- Выкарыстанне вентылятара ад сеткі варта націснуць на кнопку «OFF» на панелі кіравання і выняць сеткавую вилку з розеткі.
- Забараняцца з высілкам абмотваць электрычны шнур вакол вентылятара, гэта можа прывесці да абрыву шнур і да парушэння яго злучэння.
- Забараняцца ўключаць вентылятар, калі пашкоджаны электрычны шнур ці неспраўна сеткавая вилка, ці ж калі вентылятар працуе са збоямі, валіўся з месца ўстаноўкі. У гэтым выпадку трэба звярнуцца ў сервісны цэнтр для правэркі і рамонт прыладу.
- Забараняцца выкарыстоўваць вентылятар па-за памішкавання.
- Забараняцца ўключаць вентылятар без ўсталявання сеткавай вилкі (21) [святлодыёд (26) гарыць чырвоным колерам].
- Усталяўвайце вентылятар на роўную ўстойлівую паверхню.
- Не выкарыстоўвайце вентылятар у ваннах пакоях ці падобных памяшканнях.
- Забараняцца месцаваць вентылятар на паверхнях, з якіх ён можа заваліцца ў ванну ці ў іншую ёмістасць, напўненую вадой.
- Калі на вентылятар патрапіць вада, то перш чым даражнуцца да яго, варта выняць сеткавую вилку з розеткі, каб пазбегнуць электрычнага удару.
- Забараняцца ўстаўляць староння прадметы ў рашоткі вентылятара ў пазбяганне атрымання траўмаў ці пашкоджання прыладу. Не даражніцеся крыхавымі часткамі падчас працы вентылятара.
- Не забывайце адключаць вентылятар ад электрычнай сеткі, калі вы ім не карыстаецеся.
- Вентылятар прызначаны толькі для хатняга выкарыстання.

ФУНКЦЫЯ КРУЧЭННЯ КОРПУСА

- Для ўключэння рэжыму работы вентылятара з кручэннем на 90° націснуць на кнопку (11). Для прыняцця кручэння прыкладзіце кнопку (11), пацягнуўшы яе на кірунку ўдару.
- Для змены вугла нахілу вентылятара прыслабце шруб фіксацыі корпуса (18), усталяўце неабходны вугал нахілу, затым зафіксуйце шруб.

ДОГЛЯД І АБСЛУГОВАННЕ

- Перад чысткай вентылятара адключіце вентылятар, націснуўшы на кнопку «Off» на панелі кіравання (12) і выняць сеткавую вилку з розеткі.
- Ніколі не выкарыстоўвайце для чысткі прылады мыльную вадкасць і абразівыя сродкі для чысткі.
- Прашарпайце прыладу мяккай сухой тканкай.
- Калі неабходна пачысціць, лапсці, зніміце пярэднюю рашотку (1), адкруціце шруб (2), зніміце вобад (3), пратрыце лапсці сухой тканкай.
- Усталяўвайце пярэднюю рашотку (1) і вобад (3) на месца.
- Забараняцца апускаць вентылятар у вадзі ці іншыя вадкасці. Сэнчыце, каб вадкасць не трапіла ў корпус вентылятара ў станцыю (17) і зафіксуйце яе шрубамі (18).
- Акручуйце гайку (7), паварочваючы яе супраць гадзіннікавай стрэлкі, і ўсталяўвайце рашотку (8); сэнчыце, каб выступы на корпусе вентылятара (10) супаілі з адтулінамі на рашотцы, а ручка для пераносі знаходзілася зверху. Замацувайце рашотку гайкай (7), паварочваючы яе па гадзіннікавай стрэлцы.
- Усталяўвайце лапсці (5,6) на вось электраматора (9) з дапамогай фіксатара (4), паварочваючы яго супраць гадзіннікавай стрэлкі.
- Усталяўвайце пярэднюю рашотку (1) на заднюю (8), зафіксуйце рашоткі вободам (3) з дапамогай гайкі (2).
- Вентылятар гатовы да працы.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТЕРЫСТЫКІ

Электрычнае напружанне: 220-240 В – 50 Гц
Мгутнасць: 60 Вт
Дыяметр: 16" (40 см.)
3 хуткасных рэжыма
Выворачы пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прыбораў без пазначэння паведамлення.

Тэрмін службы прыбора - 5 гады

Гарантыя
Падрабязнае апісанне умоў гарантыянага абслугоўвання могуць быць атрыманы ў таго дылера, у якога была набыта тэаніка. Пры звароце за гарантыянным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'яўлена купчая або кватанцыя аб апаце.

Дадзены выбар адпавядае патрабаванням ЕМС, якія вызначаны ў дэкрэце ЕС 89/336/EEC, і паўважэнням закона аб прытрымліванні напружання (73/23/EC)

ЎЗБЕК

VENTILYATOR

VENTILYATOR ASOSIY QISMLARI

1. Oldingi himoya panjarasi
2. Halqani mustahkamlash uchun vint
3. Halka
4. Mustahkamlash moslamasi
5. Kichik parraklar
6. Katta parraklar
7. Orqa qopqog'ini mustahkamlovchi gayka
8. Zadnaya rashotka
9. O'q
10. Korpus
11. Korpusni aylantirish tugmasi
12. Boshqarish paneli
13. Suriladigan tirgakni mustahkamlash moslamasi
14. Dekorativ qoplam
15. Taglik
16. Tirgak
17. Shlanga
18. Korpusni mustahkamlash uchun vint
19. Mustahkamlovchi vintlar
20. Boshqarish pult

DIQQAT!

- Buyumni yoqishdan avval ushbu foydalanish yo'riqnomasini diqqat bilan o'qib chiqing.
- Buyumni elektr tarmog'iga birinchi yoqishdan avval buyumning ish kuchlanishiga yuqingizdagi elektr tarmog'ining kuchlanishiga mos kelishini tekshiring.
- Bolalar yoki imkoniyati cheklangan kishilar shamollatgichdan foydalanganda alohida