



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

REXANT

Электрический полотенцесушитель REXANT - современный аналог водяных полотенцесушителей.

- Прост в установке (крепеж в комплекте)
- Экономичен в использовании (потребляемая мощность как у лампы накаливания)

Артикул	Наименование	Характеристики
51-0701	Электрический полотенцесушитель REXANT 701 S-образный	<p>Дизайн: S-образный Размещение: настенное Размеры: 320*500*85 мм Длина провода питания: 1 метр Цвет профиля: белый Энергопотребление: 60 W  Наполнение профиля: кабель Температура: от 30 до 70 °C Напряжение на входе: 220 V Защита от влажности: IP22 Крепеж: 2 настенных держателя в комплекте Гарантийный период: 3 ГОДА</p>
51-0702	Электрический полотенцесушитель REXANT 702 M-образный	<p>Дизайн: M-образный Размещение: настенное Размеры: 600*400*100 мм Длина провода питания: 1 метр Цвет профиля: белый Энергопотребление: 60 W Наполнение профиля: кабель Температура: от 30 до 70 °C Напряжение на входе: 220 V Защита от влажности: IP22 Крепеж: 3 настенных держателя в комплекте Гарантийный период: 3 ГОДА</p>
51-0703	Электрический полотенцесушитель REXANT 703 M-образный с боковым креплением	<p>Дизайн: M-образный Размещение: настенное Размеры: 740*400*80 мм Длина провода питания: 1 метр Цвет профиля: белый Энергопотребление: 60 W  Наполнение профиля: кабель Температура: от 30 до 70 °C Напряжение на входе: 220 V Защита от влажности: IP22 Крепеж: 2 настенных держателя в комплекте Гарантийный период: 3 ГОДА</p>

Назначение прибора

Прибор является бытовым и предназначен для сушки полотенец и предметов одежды. Внимание! Температура поверхности прибора достигает 70 С°, не рекомендуется использовать для сушки деликатных тканей. Прибор не является обогревателем для помещений.

Инструкция по установке

1. Выберите место для полотенцесушителя рядом с электрической розеткой 220 В или воспользуйтесь удлинителем 220 В
2. Отметьте на стене места крепления кронштейнов;
3. Сделайте отверстия для крепежа;
4. Закрепите кронштейны;
5. Присоедините полотенцесушитель к кронштейнам.

Инструкция по подключению

1. Перед первым подключением проверьте надежность крепления;
2. Подключите вилку полотенцесушителя к розетке 220В;
3. В зависимости от модели:
 - 3.1 На устройстве, оборудованном переключателем положения на корпусе, установите переключатель из положения 0 в положение I;
 - 3.2 Не оборудованный переключателем полотенцесушитель начнёт нагреваться сразу после подключения вилки к розетке;
4. Оптимальная температура для сушки будет достигнута через 10 минут после начала нагрева и до выключения;

5. После использования, выключите устройство переключателем положения или вытащите вилку из розетки.

Внимание!

- Непрерывная работа от сети не более 24x часов
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется
- Храните и используйте устройство в недоступном для детей месте
- Не используйте устройство с механическими повреждениями
- В случае поломки устройства или механических повреждений обратитесь в сервисный центр
- Не используйте для очистки абразивные и агрессивные вещества
- Не допускайте прямого попадания струй воды на устройство

REXANT

Гарантийный талон

действителен при наличии всех штампов и отметок.

Бесплатное сервисное обслуживание 12 МЕСЯЦЕВ!



Модель №:

Дата приобретения:

Серийный номер:

Название и юридический адрес продавающей организации:

ФИО и телефон покупателя:

Подпись продавца и печать продавающей организации:

Изготовитель: «Лин'ан КФ Ко., ЛтД»; Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханжкоу, Чжэцзян, Китай; Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»; Адрес импортера: 14344, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11