

Инструкция по эксплуатации

Лобзик Skil 4003 AA

Цены на товар на сайте:

http://skil.vseinstrumenti.ru/instrument/lobziki/4003_aa/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://skil.vseinstrumenti.ru/instrument/lobziki/4003_aa/#tab-Responses



JIG SAW

4003 (F0154003..)
4170 (F0154170..)




GB	ORIGINAL INSTRUCTIONS	7	UA	ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	52
F	NOTICE ORIGINALE	9	GR	ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	55
D	ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG	12	RO	INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALE	59
NL	ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING	15	BG	ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	61
S	BRUKSANVISNING I ORIGINAL	18	SK	PŮVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE	65
DK	ORIGINAL BRUGSANVISNING	21	HR	ORIGINALNE UPUTE ZA RAD	68
N	ORIGINAL BRUKSANVISNING	23	SRB	ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD	70
FIN	ALKUPERÄISET OHJEET	26	SLO	IZVIRNA NAVODILA	73
E	MANUAL ORIGINAL	29	EST	ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND	76
P	MANUAL ORIGINAL	32	LV	ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA	78
I	ISTRUZIONI ORIGINALI	35	LT	ORIGINALI INSTRUKCIJA	82
H	EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS	38	AR	دليل الاستعمال	90
CZ	PŮVODNÍM NÁVODEM K POUŽÍVÁNÍ	41	FA	راهنمای اصلی	88
TR	ORIJİNAL İŞLETME TALİMATI	43			
PL	INSTRUKCJA ORYGINALNA	46			
RU	ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	49			





1

4003

380
Watt

4170


400
Watt

2

C (4170)

B



A





3



4




5




6



1




2




3



4




7





8


1




2






3




4




9




10












12



11





ACCESSORIES	SKIL Nr.
       	2610388138

- Поziом эмисии вибpacji зoстал змepзoн згoднe з тeстeм стaндapтизoвaнyм пoдaнyм в EN 60745; мoжe слyжыць дo пoрoвнaния oднoгo нapзeдзiя з iннyм i кaкo oцeнa зaтeпнa нapaжeния нa вибpacиe в тpакцe и зyвaния нapзeдзiя дo вьмeнeнoнyх зaдaч
- зyвaния нapзeдзiя дo iннyх зaдaч, лyб з iннyмi aлбo злe yтpымaнyмi aкcecopиaм, мoжe знaчaщo змнeишчy зпoзиoм нapaжeния
- пpыпaдкi, кeдy нapзeдзie jest wyлaчзoнe лyб jest czynнe, aлe aктyaлнe нe wyкoнyje зaдaния, мoгy знaчaщo змнeишчy зпoзиoм нapaжeния
- ! **нaлeжy хpoнiч siэ пpeд cкyткaмi вибpacji пpeз кoнcepвaцy нapзeдзiя i jeгo aкcecopиoв, зaклaдaнiе рeкaвiц i влaщиwу opгaнizaцy пpacy**

RU

Лобзик

4003/4170

ВВЕДЕНИЕ

- Этoт инстpyмeнт пpeднaзнaчeн для выpeзaния oтвeрcтий и ocyщecтвлeния пpoпилa в дpeвecинe, плacтмacce, мeтaллe, кepaмичecкoй плиткe и peзинe и мoжeт иcпoльзoвaтьcя для выpeзaния пo пpямoй или кpивoй линии пoд yглoм 45°
- Пpочитaйтe и coхpaнитe c дaннoй инстpyкциeй ③

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ①

ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА ②

- A Вьклyчaтeль для вкл/вькл
- B Кнoпкa для зaпиpания вьклyчaтeлa
- C Кoлeсикo для рeгyлиpoвaния cкopoсти пилeния (4170)
- D Вeнтилaциoннye oтвeрcтия

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Пpочитe вce yкaзaния и инстpyкции пo тeхникe бeзoпacнocти. Yпyщeния, дoпyщeннe пpи cблoднeнии yкaзаний и инстpyкций пo тeхникe бeзoпacнocти, мoгyт cтaть пpичинoй элeктpичecкoгo пopaжeния, пoжapa и тяжeлyх тpaвм. **Coхpaняйтe эти инстpyкции и yкaзaния для бyдyщeгo иcпoльзoвaния.** Иcпoльзoвaннoe в нacтoящиx инстpyкциax и yкaзaнияx пoнятиe “элeктpoинстpyмeнт” pacпpocтpaняeтcя нa элeктpoинстpyмeнт c питaниeм oт ceти (c кaбeлeм питaния oт элeктpoceти) и нa aккyмyлятopный элeктpoинстpyмeнт (бeз кaбeля питaния oт элeктpoceти).

1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- a) **Coблyдaйтe чистотy и пoддepживaйтe нaдлeжaщyю oсвeщeннocть нa рaбoчeм мecтe.** Бeспopядoк нa рaбoчeм мecтe или eгo плoxoe oсвeщeниe мoгyт пpивecти к нeщacтнyм cлyчaям.

- b) **He иcпoльзyйтe c элeктpoинстpyмeнтoм вo вьзpывooпacнoй cpeдe, т.е. в нeпocpeдcтвeннoй близocти oт лeгнoвocплaмeняющиxcя жидкocтeй, гaзoв или пыли.** В пpoцecce paбoты элeктpoинстpyмeнт иcкpит и иcкpы мoгyт вocплaмeнить гaзы или пыли.
- c) **Пpи paбoтe c элeктpoинстpyмeнтoм нe дoпycкaйтe дeтeй или пocтopoнниx нa Вaшe рaбoчe мecтo.** Oтвлeчeниe Вaшeгo внимaния мoжeт пpивecти к пoтepe кoнтpoля нaд paбoтoй инстpyмeнтa.
- 2) **ЭЛEКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**
 - a) **Штeпceльнaя вилкa кaбeля питaния элeктpoинстpyмeнтa дoлжнa cooтвeтcтвoвaть poзeткe элeктpoceти. He внocитe никaкиx измeнeний в кoнcтpyкцию вилки. He иcпoльзyйтe aдaптopы для элeктpoинстpyмeнтa c зaщитным зaзeмлeниeм.** Зaвoдcкиe штeпceльнye вилки и cooтвeтcтвyющиe им ceтeвыe poзeтки cyщecтвeннo cнижaют вepoятнocть элeктpoшoкa.
 - b) **Избeгaйтe мeхaничecкиx кoнтaктoв c тaкими зaзeмлeнными пoвepхнocтями, кaк тpyбoпpoвoды, cиcтeмы oтoплeния, плиты и xoлoдильники.** Пpи coпpикoснoвeнии чeлoвeкa c зaзeмлeнными пpeдмeтaми вo вpeмя paбoты инстpyмeнтoм вepoятнocть элeктpoшoкa cyщecтвeннo вoзpacтaeт.
 - c) **Обepeгaйтe элeктpoинстpyмeнт oт вoздeйcтвия дoждя и влaги.** Пoпaдaниe вoды в элeктpoинстpyмeнт пoвышaeт вepoятнocть элeктpичecкoгo yдapa.
 - d) **Иcпoльзyйтe кaбeль cтpoгo пo нaзнaчeнию. He дoпycкaeтcя тянyть и пepeдвигaть элeктpoинстpyмeнт зa кaбeль или иcпoльзoвaть кaбeль для вьтягивaния вилки из poзeтки.** **Обepeгaйтe кaбeль инстpyмeнтa oт вoздeйcтвия вьcoкиx тeмпepaтyp, мacлa, oстрoх кpoмoк или движyщиxcя чacтeй элeктpoинстpyмeнтa.** Пoвpeждeнный или cпyтaнный кaбeль пoвышaeт вoзмoжнocть элeктpичecкoгo yдapa.
 - e) **Пpи paбoтe нa yлицe иcпoльзyйтe yдлинитeль, пpeднaзнaчeнный для paбoты внe пoмeщeния.** Иcпoльзoвaниe тaкoгo yдлинитeлa cнижaeт вepoятнocть элeктpичecкoгo yдapa.
 - f) **Если нeвoзмoжнo избeжaть пpимeнeния элeктpoинстpyмeнтa в сыpом пoмeщeнии, тo ycтaнaвливaйтe ycтpoйcтвo зaщиты oт yтeчки в зeмлю.** Иcпoльзoвaниe ycтpoйcтвa зaщиты oт yтeчки в зeмлю cнижaeт pиcк элeктpичecкoгo пopaжeния.
- 3) **ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**
 - a) **Бyдьтe внимaтeльны, слeдитe зa тeм, чтo Вы дeлaeтe и вьпoлняйтe paбoтy oбдyмaннo. He пoльзyйтecь элeктpoинстpyмeнтoм, eсли Вы ycтaли или нaхoдитecь пoд вoздeйcтвием тpaнквилизaтopoв, aлкoгoля или мeдицинcкиx пpeпapaтoв.** Cекyнднaя пoтepя кoнцeнтpaции в paбoтe c элeктpoинстpyмeнтoм мoжeт пpивecти к cepьeзным тpaвмaм.
 - b) **Иcпoльзyйтe cpeдcтвa индивидyaльнoй зaщиты. Зaщитнye oчки oбязaтeльны.** Cpeдcтвa индивидyaльнoй зaщиты, тaкиe кaк пpoтивoпылeвoй рeспиpaтop, нecoкoльзaющaя зaщитнaя oбyвь, шлeм-кaскa, cpeдcтвa зaщиты opгaнoв слyхa пpимeняютcя в cooтвeтcтвyющих ycлoвиям paбoты oбcтoятeльcтвax и минимизирyют вoзмoжнocть пoлyчeния тpaвм.

- c) **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента.** Если Вы при транспортировке электроинструмента держите палец на выключателе или выключенный электроинструмент подключаете к сети питания, то это может привести к несчастному случаю.
- d) **Во избежание травм перед включением инструмента удалите регулировочный или гаечный ключ из вращающейся части инструмента.**
- e) **Не переоценивайте свои возможности. Твердо стойте на ногах и удерживайте равновесие.** В таком положении вы сможете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
- f) **Используйте подходящую рабочую одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться подальше от движущихся частей электроинструмента.** Свободная одежда, украшения или длинные волосы легко могут попасть в движущиеся части электроинструмента.
- g) **При наличии пылеотсасывающих и пылесборных приспособлений убедитесь в том, что они подсоединены и используются надлежащим образом.** Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемые пылью.
- 4) **ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ**
 - a) **Не перегружайте инструмент. Используйте тот инструмент, который предназначен для данной работы.** С подходящим инструментом Вы выполните работу лучше и надежнее, используя весь диапазон его возможностей.
 - b) **Не используйте инструмент с неисправным выключателем.** Инструмент с неисправным выключателем опасен и подлежит ремонту.
 - c) **До начала наладки электроинструмента, замены принадлежности или прекращения работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Данная мера предосторожности предотвращает случайное включение инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте использовать его лицам, не умеющим с ним обращаться или не ознакомленным с инструкцией по эксплуатации.** Электроинструменты представляют собой опасность в руках неопытных пользователей.
 - e) **Электроинструмент требует надлежащего ухода. Проверьте безупречность функций подвижных частей, лёгкость их хода, целостность всех частей и отсутствие повреждений, которые могут негативно сказаться на работе инструмента. При обнаружении повреждений сдайте инструмент в ремонт.** Большое число несчастных случаев связано с неудовлетворительным уходом за электроинструментом.

- f) **Режущие части инструмента необходимо поддерживать в заточенном и чистом состоянии.** При надлежащем уходе за режущими принадлежностями с острыми кромками они реже заклиниваются и инструмент лучше поддается контролю.
 - g) **Используйте электроинструмент, принадлежности, биты и т.д. в соответствии с данными инструкциями, исходя из особенностей условий и характера выполняемой работы.** Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасным последствиям.
- 5) СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
- a) **Передавайте инструмент на сервисное обслуживание только квалифицированному персоналу, использующему только подлинные запасные части.** Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛОБЗИКОМ

ОБЩЕЕ

- Обязательно убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на фирменном штампе инструмента (инструменты, рассчитанные на напряжение 230 В или 240 В, можно подключать к питанию 220 В)
- Проверьте работоспособность электроинструмента перед каждым использованием и, в случае обнаружения неисправности, доверьте его ремонт только квалифицированным специалистам; ни в коем случае не открывайте инструмент самостоятельно
- **Не обрабатывайте материалы с содержанием асбеста** (асбест считается канцерогеном)
- Инструмент нельзя использовать лицам в возрасте до 16 лет
- Поскольку уровень шума при работе данного инструмента может превышать 80 dB(A); всегда используйте защиту для ушей
- При работе с хрупкими и рассыпчатыми материалами всегда носите защитные очки
- Пыль от таких материалов, как свинцовосодержащая краска, некоторые породы дерева, минералы и металл, может быть вредна (контакт с такой пылью или ее вдыхание может стать причиной возникновения у оператора или находящихся рядом лиц аллергических реакций и/или респираторных заболеваний); **надевайте респиратор и работайте с пылеудалющим устройством при включении инструмента**
- Некоторые виды пыли классифицируются как канцерогенные (например, дубовая или буковая пыль), особенно в сочетании с добавками для кондиционирования древесины; **надевайте респиратор и работайте с пылеудалющим устройством при включении инструмента**
- Следуйте принятым в вашей стране требованиям/нормативам относительно пыли для тех материалов, с которыми вы собираетесь работать
- Используйте полностью размотанные и безопасные удлинители, рассчитанные на ток не менее 16 А
- **Перед регулировкой или сменой принадлежности обязательно выньте вилку из сетевой розетки**

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Прежде чем приступить к резке, удалите все препятствия над траекторией резания и под ней
- Избегайте повреждений, которые могут быть вызваны винтами, гвоздями и прочими элементами, находящимися в обрабатываемом предмете; перед началом работы их нужно удалить
- **Закрепите обрабатываемую деталь** (обрабатываемая деталь, зафиксированная посредством зажимных устройств или тисков, закрепляется лучше, нежели при помощи рук)

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- При выполнении работ, при которых рабочий инструмент может задеть скрытую электропроводку или собственный сетевой кабель, держите электроинструмент за изолированные ручки (контакт с находящейся под напряжением проводкой может заряжать металлические части электроинструмента и приводить к удару электрическим током)
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не находился рядом с движущимися частями инструмента; нужно всегда направлять электрический шнур к задней части инструмента, исключая его захват инструментом
- При повреждении или разрезании сетевого шнура во время работы не прикасайтесь к нему, и немедленно выньте вилку из розетки
- Никогда не используйте инструмент, если сетевой шнур поврежден; необходимо, чтобы квалифицированный специалист заменил сетевой шнур
- В случае любой электрической или механической неисправности немедленно выключите инструмент и выньте вилку из розетки
- При пользовании инструментом держите руки подальше от режущих деталей

НАСАДКИ

- SKIL обеспечивает надёжную работу инструмента только при использовании соответствующих приспособлений
- Не используйте деформированные, тупые пилки/диски и т.п. и пилки/диски с трещинами

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ

- При работе вне помещения, подключайте электроинструмент через предохранитель короткого замыкания (FI) с максимальным пусковым током 30 мА и используйте только удлинительный кабель, предназначенный для внешних работ и оборудованный защитной от брызг розеткой

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед тем как положить инструмент, выключите двигатель и убедитесь в том, что все движущиеся детали полностью остановились

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Включение/выключение ④
- Блокировка выключателя для продолжительного использования ⑤
- Замена полотен пил ⑥
- **! вставьте полотно до упора (зубья должны быть направлены вперед) ⑦**
- Пиление под углом 15°/30°/45° ⑧
- Регулировка скорости в зависимости от материала ⑨ (4170)

! если инструмент не работает, когда ручка С в положении 1, установите более высокую скорость и понизьте скорость пиления во время работы инструмента

- Отсасывание пыли ⑩

! не используйте пылесос при работе с металлами

- Использование инструмента

- перед включением инструмента убедитесь в том, что передний конец лапы установлен плотно на обрабатываемую поверхность

- держите инструмент надёжно двумя руками, чтобы иметь постоянный и полный контроль

! во время работы, всегда держите инструмент за места правильного хвата, которые обозначены серым цветом ⑪

- убедитесь в том, что вся поверхность лапы надёжно опирается на рабочую поверхность

! перед удалением инструмента с обрабатываемой поверхности убедитесь в полной остановке пол

- содержите вентиляционные отверстия D ⑫ не закрытыми

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Используйте соответствующие пилки ⑫

! само используйте пилки с Т-образным хвостовиком

- При работе с металлами регулярно смазывайте пилки маслом

- Для аккуратных распилов по прямой линии ведите инструмент вдоль края прямого деревянного отреза ⑬

- Перед вырезанием сквозных отверстий предварительно просверлите отверстие дрелью ⑭
- Пропил без расщепления

- наклейте несколько слоёв широкой ленты на линию разреза
- всегда режьте по противоположной (тыльной) стороне материала

- См дополнительную информацию на сайте www.skileurope.com

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / СЕРВИС

- Всегда содержите инструмент и его шнур в чистоте (особенно вентиляционные отверстия D ⑫)

! перед чисткой инструмента выньте вилку из розетки

- Если инструмент, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует производить силами авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов фирмы SKIL

- отправьте **неразобранный** инструмент со свидетельством покупки Вашему дилеру или в ближайшую станцию обслуживания фирмы SKIL (адреса и схема обслуживания инструмента приведены в вебсайте www.skileurope.com)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- **Не выкидывайте электроинструмент, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором** (только для стран ЕС)
 - во исполнение европейской директивы 2002/96/EC об утилизации отслужившего свой срок электрического и электронного оборудования и в соответствии с действующим законодательством, утилизация электроинструментов производится отдельно от других отходов на предприятиях, соответствующих условиям экологической безопасности
 - значок  напомним Вам об этом, когда появится необходимость сдать электроинструмент на утилизацию

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ СЕ

- Мы с полной ответственностью заявляем, что это изделие соответствует следующим стандартам или стандартизованным документам: EN 60745, EN 61000, EN 55014, в соответствии с инструкциями 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC
- **Техническая документация у:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot Jan Trommelen
Vice President Approval Manager
Operations & Engineering

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
02.12.2010

- Сертификаты соответствия хранятся по адресу:
ООО "Роберт Бош"
ул. Акад. Королёва, 13, стр. 5
Россия, 129515, Москва

ШУМНОСТИ/ВИБРАЦИИ

- При измерении в соответствии со стандартом EN 60745 уровень звукового давления для этого инструмента составляет 86 **(4003)/87 (4170)** дБ (А) и уровень звуковой мощности - 97 **(4003)/98 (4170)** дБ (А) (стандартное отклонение: 3 дБ), и вибрации - * м/с² (по методу для рук; недостоверность K = 1,5 м/с²)
 - * при резке дерева 6,1 **(4003)/9,5 (4170)** м/с²
 - * при резке металла 5,4 **(4003)/9,3 (4170)** м/с²
- Уровень вибрации был измерен в соответствии со стандартизированным испытанием, содержащимся в EN 60745; данная характеристика может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей
 - при использовании инструмента в других целях или с другими/неисправными вспомогательными приспособлениями уровень воздействия вибрации может значительно **повышаться**

- в периоды, когда инструмент отключен или функционирует без фактического выполнения работы, уровень воздействия вибрации может значительно **снижаться**
- ! **защищайте себя от воздействия вибрации, поддерживая инструмент и его вспомогательные приспособления в исправном состоянии, поддерживая руки в тепле, а также правильно организуя свой рабочий процесс**

UA

Електричний лобзик

4003/4170

ВСТУП

- Цей інструмент призначений для вирізання отворів та виконання пропилів у деревині, пластмасі, металі, керамічній плитці та гумі; може використовуватись для вирізання по прямій та під кутом 45°
- Прочитайте і збережіть цю Інструкцію з експлуатації 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ЕЛЕМЕНТИ ІНСТРУМЕНТА

- A Вимикач живлення
B Кнопка блокування вимикача
C Колесо для регулювання швидкості розпилювання **(4170)**
D Вентиляційні отвори

БЕЗПЕКА

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 **УВАГА! Прочитайте всі попередження і вказівки.** Недодержання попереджень і вказівок може призводити до удару електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм. **Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.** Під поняттям "електроприлад" в цих попередженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

1) БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

- а) **Примайте своє робоче місце в чистоті та прибирайте його.** Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть призводити до нещасних випадків.
- б) **Не працюйте з приладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.
- в) **Під час працювання з приладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей.** Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.