

- stipra dzirksteļošana starp sukām un kolektoru, uguns joslas parādišanās ap kolektoru;
  - parādījušies dūmi vai degošai izolācijai raksturīga smaka.
- Nenesiet urbjmašīnu, turot to aiz vada.
- Nepieļaujiet vada saskari ar karstām vai ēlīainām virsmām, kā arī asām šķautnēm.
- Pirms darba sākšanas pārbaudiet urbjā vai tapņa, patronas un urbjā stiprinājumu.
- Sekojiet, lai urbis būtu labi uzasināts.
- Urbjmašīnu nav jāiezemē.
- Nedrīkst urbt vietās, kur varētu atrasties apslēptā elektroinstalācija.
- Ja urbjmašīna pēkšni apstājas (elektrotiķlā pazūd spriegums, iekilējas urbis, u.t.t.), urbjmašīnu nekavējoties izslēdziet.
- Lai pasargātu acis no skaidām un šķembām, lietojiet aizsargbrilles.
- Strādājot ar triecienurbmašīnām izmantot dzirdes orgānu aizsargierices. Trokšņu iedarbība var novest pie dzirdes zaudēšanas.
- Izmantojiet kopā ar ražojumu piegādātos papildrokturus. Kontroles zaudēšana pār mašīnu var novest pie traumām.
- Urbjot betonā vai akmenī, lietojiet respirātoru vai marles apsēju.
- Neļaujiet bērniem un nepiederošām personām atrasties darba zonā vai skarties pie kabeja.
- Nestrādājiet telpās ar sprādzienbīstamu vai ķimiski aktīvu vidi.
- Nepieļaujiet ūdens vai citu šķidrumu, kā arī atmosfēras nokrišņu nokļūšanu uz urbjmašīnas vai tās iekšpusē.
- Beidzot darbu atvienojiet urbjmašīnu no elektrotiķla.
- Sargieties no elektriskā triecienu – nepieskarieties ar ķermenī iezemētiem priekšmetiem (piemēram: caurulēm, apkures radiatoriem, plītēm, ledusskapjiem).
- Neizmantojamo mašīnu uzglabājiet drošā vietā – neizmantojamo mašīnu jānovieto sausā, paaugstinātā vai aizslēdzamā vietā, kur nevar piekļūt bērni.
- Nepārslogojiet jūsu mašīnu – tā strādā labāk un drošāk norādītajā jaudu diapazonā.
- Valkājiet atbilstošu apgērbu – nevalkājiet platu apgērbu un rotaslietas, tās var satvert kustīgās daļas. Strādājot telpu ārpusē, ieteicam izmantot gumijas cimdus un neslidošus gumijas apavus. Ja ir gari mati, lietojiet matu tiklinu.
- Nostipriniet detaļu – detaļas nostiprināšanai izmantojiet īespilēšanas ierīces vai skrūvspiles. Tāda veida stiprinājums ir drošs un maz bistams, nekā turot ar roku, un jums, bez tam, ir brīvas abas rokas, lai vadītu mašīnu.
- Neienemiet nenormālu ķermēņa stāvokli – ieņemiet stabili stāju un vienmēr saglabājiet līdzsvaru.
- Neievietojiet instrumentu atslēgas – pirms mašīnas ieslēgšanas pārbaudiet, vai izņemtas atslēgas un regulēšanas instrumenti.
- Vairieties no netišas ieslēgšanas – nepārnēsājiet elektrotiķlam pieslēgtu mašīnu, turot pirkstu uz slēdža sprūda. Pārliecinieties, ka, ievietojot dakšu rozetē, slēdzis izslēgts.
- Strādājot āpus telpām, izmantojiet tikai atļautos tādiem mērķiem pagarinātākabējus.
- Esiet uzmanīgi – pievērsiet uzmanību tam, ko jūs darāt. Darbam pieejiet prātīgi. Neizmantojiet mašīnu, ja neesat koncentrējušies.
- UZMANIBU! Izmantojot citu, nekā rekomendēto ekspluatācijas instrukcijā apraksumu vai papildierices, var jums radīt briesmas traumēties.



Pārējos drošības tehnikas noteikumus lasiet "Drošības instrukcijā".

## PIRMS DARBA SĀKŠANAS

**⚠** Pārbaudiet barošanas tīkla parametru atbilstību instrumenta ekspluatācijas noteikumos norāditajām vērtībām. Barošanas tīkla parametri norādīti arī uz mašīnas markēšanas uzlīmes, (pieļaujama novirze  $\pm 10\%$  no norāditajām vērtībām).

## DARBA SĀKUMS

### Islaicīga ieslēgšana.

ieslēgšana: piespiediet slēdzi 8 (zīm.1).

Izslēgšana: atlaidiet slēdzi 8.

### Ilgstoša ieslēgšana.

ieslēgšana: piespiediet slēdzi 8 un šajā stāvoklī nolik-sējet to, piespiežot slēdža ieslēgta stāvokļa fiksācijas pogu 7.

Izslēgšana: piespiediet un atlaidiet slēdzi 8.

## DARBAVĀRPSTAS ROTACIJAS FREKVENCES IZVĒLE

Urbjmašīnā ar regulēšanas ripiņas 9 palīdzību iestādīt nepieciešamo darbavarpstas apgriezienu skaitu.

## DARBS AR URBJMAŠĪNU

**⚠** Mašīnas kalpošanas ilgums un bezdefektu darbs lielā mērā atkarīgi no pareizas apiešanās un kopšanas.

Lai darbs ar mašīnu būtu ērtāks un drošāks, komplektā ir sānu rokturis 3 (zīm.1), kurš stiprinās pie mašīnas pirms darba sākuma. Darbs ar doto mašīnu iespējams divos darbavarpstas rotācijas frekvences diapazonos: I (0-330 min<sup>-1</sup>) un II (0-500 min<sup>-1</sup>). Rotācijas frekvences diapazonu pārslēgšanu veic ar pārslēdzēja 2 (zīm.1) palīdzību.

Pārslēdzot pavelciet uz sevi pārslēdzēja rokturi, pagriežot to uz vienu vai otru pusī, un, vienlaicīgi pagriežot darbavārpstu, iestādīt vajadzīgo ātrumu diapazonu, kas norādīts uz reduktora korpusa (I , II) un nolik-sējet pārslēdzēja stāvokli.

Darba režīma izvēli katrā ātrumu diapazonā veic ar slēdža palīdzību , kurā ir iemontēts apgriezienu skaita bezpakāpu regulēšanas elektronu bloks.

Pamatrežīms-urbumu urbšana tiek veikta ar maksimālo darbavārpstas rotācijas frekvenci. Tamdēļ regulēšanas ripiņu 9 iestāda stāvoklī " + ", bet slēdža sprūdu piespiež līdz atdurai. Darbus, kam nav nepieciešama maksimālā mašīnas slodze, piemēram, iepriekšēja, urbumu centrēšana, veic ar pazeminātu apgriezienu skaitu , ko iestāda, pagriežot ripiņu stāvoklī starp " + " un " - ". Nospiežot slēdža sprūdu līdz atdurai, mašīna strādās Jūsu izvēlētā režīmā.

Urbjmašīnām ir rotācijas virziena maiņas pārslēdzējs 10. Darbavārpstas nepieciešamo rotācijas virzienu izvēlas, pārbīdot pārslēdzēju.

Rotācijas virziena maiņu var veikt tikai atslēgtai no tīkla urbjmašīnāi.


Darbavārpstas kreisais rotācijas virziens lauj izskrūvēt skrūves un kokskrūves, izvilkst urbi no urbuma.

**⚠** Nav pieļaujama urbjmašīnas apstāšanās darba laikā. Šo prasību neievērošana var bojāt apgriezienu skaita regulēšanas elektronisko bloku vai elektrodzinēju. Paplašinot urbumas metālā, nepieciešams iepriekš ieurbt urbumas atbilstoši tabulai:

Paplašināmā urbuma diametrs, mm	Iepriekšējā urbuma diametrs, mm
līdz 14	6
līdz 23	9
līdz 32	12

## Patronas uzstādišana un noņemšana


- Atslēdziet urbjmašīnu no elektrotikla.
- Pirms patronas uzstādišanas vai noņemšanas atveriet tā žokļus tā, lai tie būtu iegremdēti patronas korpusā.  
**Uzstādišana:** Uzlieciet patronu uz tapņa un ar viegliem koka āmura uzsitieniem noliksējiet to.  
**Noņemšana:** Turot tapni rokā, ar viegliem koka āmura uzsitieniem noņemiet to no tapņa.



## Patronas ar tapni vai urbja ar konisko asteni uzstādišana vai noņemšana no urbjmašīnas

### Uzstādišana:


- Atslēdziet urbjmašīnu no elektrotikla.
- Ievietojiet patronu ar tapni vai urbi ar konisko asteni urbjmašīnas darbavārpstā un noliksējiet.




### Noņemšana:

- Ar urbjmašīnas ūsu ieslēgšanu panākiet, lai sakrīt urbumi reduktora korpusā un darbavārpstā.
- Atslēdziet urbjmašīnu no elektrotikla.
- Piesardzīgi ar kīla un āmura palīdzību, izsietiet tapni vai urbi.


## Urbja ar cilindrisko asteni uzstādišana vai noņemšana



- Atslēdziet urbjmašīnu no elektrotikla.



- Nemiet atslēgu un ievietojiet to vienā no patronas urbumiem. Griežot atslēgu pret pulkstenrāditāja virzienā, atveriet žokļus, līdz var ievietot urbi.



- Lai izņemtu urbi, ievietojiet atslēgu vienā no trim patronas urbumiem un, griežot to pret pulkstenrāditāja virzienā, atspilējiet žokļus.

Urbjot vai paplašinot urbumus vajag stingri nostiprināt apstrādājamo detaļu, strādāt ar uzasinatu urbi, samazināt slodzi urbim izejot no apstrādājamā materiāla, urbjot caurejošus urbumus.

Izvelkot urbi no izurbtā urbuma, ieteicams strādāt ar urbjmašīnu reversa režīmā.



Beidzot darbu, izņemiet urbi no patronas un ar koka āmura viegliem uzsitieniem pa patronas sānu virsmu atbrīvojiet to no putekļiem un skaidām.

## UZGLABĀŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

 Veicot tehnisko apkopi, kontaktdakšai jābūt atvienotai no elektrotīkla!

 Regulāra tehniskā apkope ilga mašīnas darbamūža garantija.

Mašīnu ieteicams uzglabāt sausās telpās ar gaisa temperatūru virs +5°C.

 Pēc mašīnas transportēšanas ziemas apstākļos ļaujiet tai 2–3 stundas sasilt līdz istabas temperatūrai.

 Ja mašīna ir norasojis, neieslēdziet to līdz mitrums būs pilnīgi nožuvis.

 Pēc darba mašīnu attīriet no netīrumiem, sekojiet, lai ventilācijas atveres būtu brīvas un tīras.

### Kolektora tehniskā apkope

Ilgstoši uzglabājot kolektors pārkājas ar oksīdu kārtiņu, kas pastiprina dzirksteļošanu starp kolektoru un sukām, un var būt cēlonis priekšlaicīgai elektrodzinēja enkura iziešanai no ierindas. Lai notīritu kolektoru no oksīdiem, Jūs varat griezties «REBIR» RSEZ AS vai specializētajās remontdarbničās.

### Suku pārbaude

Pēc 50 mašīnas darba stundām ieteicam griezties specializētās remontdarbničās suku stāvokļa apskatei un, vajadzības gadījumā, tās nomainit (elektrodzinēja suku garums mazāks par 11 mm).

### Smērvielas nomaiņa

Smērvielu zobratru pārim reduktorā un gulņos nomainiet ne retāk kā ik pēc 50 darba stundām. Smērvielas nomaiņu ieteicam veikt specializētā darbničā.

### GARANTIJAS SAISTĪBAS

Prasījumu pieteikšanas termiņš par izstrādājuma kvalitāti tiek noteikts no tā pārdošanas datuma un nosaka saskaņā ar «Patērētāju tiesību aizsardzības likumu». Izstrādājuma remonts un servisa apkalpošana garantijas termiņa laikā jāveic servisa darbničās.

Garantijas termiņš tiek pagarināts uz laiku, ko izstrādājums ir pavadijis garantijas remonta. Detaļām un mezgliem, kas nomainīti remontējot darbničā, tiek piešķirta 3 mēnešu garantija.

Izstrādājuma ekspluatācija ir aizliegta parādoties paaugstinātas sasilšanas pazīmēm, paaugstinātai dzirksteļošanai starp sukām un kolektoru, kā arī troksnim reduktorā. Bojājumu iemeslu noskaidrošanai pircējam jāgriežas garantijas darbničā.

Bojājumi, kas radušies ražotāja vairas dēļ, garantijas termiņa laikā darbničā vai rūpničā-izgatavotājā tiek novērsti bez maksas.

Noteikumos rāteikto izstrādājuma darba noteikurnu, kā arī tā eljošanas un apkopes prasību neievērošana novēd pie tā priekšlaicīgas salūšanas un tiesībām uz garantijas apkalpošanu.

Garantijas remontu veic tikai gadījumos, kad ir pilnībā pareizi noformēts apkalpošanas talons.

Garantijas remonta ilgumu reglamentē likumdošana.

Rūpniča-izgatavotāja nesniedz garantiju maināmām detaļām, kas ir bijušas darbā (patronas urbjmašīnām un akumulatoru skrūvgriežiem, smalkzāģiši, naži, zāģripas, to stiprinājuma elementi, urbji, sliedes, kēdes, kēžu zāģu maināmie vainagi, slipripas, lenka slipmašīnas uzgrieznis, spilžokļi, akumulatori akumulatoru skrūvgriežiem, slipmašīnu platformas u.t.t.) un ātri dilstošām daļām (oglu sukas, zobsiksnes un skriemeļi, gumijas manšetes un blives, aizsargapvalki, stobri, vadrulliši). Bojājumus, kas radušies laicīgi nenomainītu ogļu suku dēļ, novērš uz pircēja rēķina.

Izstrādājuma kalpošanas termiņš - 3 gadi.

## **Garantijas remonts netiek veikts sekojošos gadījumos:**

- Iztečējis garantijas termiņš.
- Ekspluatācijas noteikumos un apkalpošanas talonā atzimētās ziņas neatbilst uzrādītajam izstrādājumam vai nesakrīt numurs uz izstrādājuma un apkalpošanas talonā.
- Uzrādīts apkalpošanas talons, kas neatbilst apstiprinātajam paraugam, vai nav pienācīgā veidā noformēta (nav: tirdzniecības organizācijas zīmoga, pārdošanas datuma, pārdevēja paraksta, izstrādājuma rūpničas numura, izstrādājuma īpašnieka paraksta).
- Dokuments aizpildīts ar atpakaļejošu datumu.

## **Garantija neattiecas**

Uz izstrādājumiem ar bojājumiem, kas radušies:

- ekspluatējot neievērojot doto noteikumu prasības, nevižības vai nepareizas regulešanas rezultātā;
- mehānisko bojājumu, kas radušies trieciena, kritiena u.t.t. rezultātā;
- uguns, agresīvu vielu iedarbības rezultātā;
- šķidrumu, nepiederošu priekšmetu iekļūšanas izstrādājuma iekšpusē rezultātā;
- nevērīga apiešanās ar mašīnu darba laikā un uzglabājot, kā rezultātā parādās apkusuma pēdas vai plaisas, iespiedumi uz ražojuma ārējām virsmām, stiprs piesārnojums, barošanas vada bojājums, mašīnas detaļu korozija;
- tehniskās apkalpes veikšana, pārkāpjot periodiskuma termiņus (elektrodzinēja sukas garums mazāks par norādīto noteikumos, nav izdarīta smērvielas nomaina reduktorā).

## **Garantija izstrādājumam tiek noņemta, ja:**

- izstrādājumu izmanto ne pēc tā pielietojuma;
- pielietoti kompletējošie, piederumi, izlietojamie materiāli un daļas, kas nav paredzētas šajos noteikumos;
- veikta izjaukšana, patērētajam mēģinot novērst defektu;
- nesankcionēta konstrukcijas izmaiņa;
- parādījušies defekti, ko izraisījuši nepārvarami spēki (ugunsgrēks, plūdi, zibens spēriens, u.c.);
- nepareizi ekspluatē nomaināmo instrumentu (ķedes, sliedes, smalkzāģišus, frēzes, zāģripas, slīpripas).

Citi iemesli, kuru dēļ var tikt atteikls izstrādājuma garantijas remonts, norādīti Garantijas saistību Pielikumā.

## **SERVISS**

Ja mašīnai nepieciešams remonts, Jums vienmēr palidzēs rūpnicā REBIR RSEZ AS vai specializētajās remontdarbnīcās.

## **APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA**

 **Neizmetiet elektriskos instrumentus sadzīves atkritumos!**  
Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EU par elektronisko un elektrisko izstrādājumu atkritumiem, elektroniskos un elektriskos instrumentus jāsavāc utilizācijai atsevišķi un atkārtoti jāpārstrādā, pielietojot dabai nekaitīgas metodes.

Elektroinstrumentu, kas nokalpojis savu laiku, īpašnieks var nodot tālākai utilizācijai un regenerācijai REBIR servisa centrā vai dilerim.  
Elektroinstrumenta plastmasas detaļām ir markējums, kas ļauj tās sašķirot atkārtotai pārstrādei.

## **TROKŠNU UN VIBRĀCIJU LĪMENIS**

Mērāmie lielumi noteikti saskaņā ar EN 60745.

Strādājot ar mašīnu, trokšņu spiediena līmenis sasniedz 95 dB(A), trokšņu spiediena jauda 108 dB(A). Izmantojet dzirdes orgānu aizsarglīdzekļus!

Vibrācijas paātrinājuma vērtība sistēmā roka-plecs nepārsniedz 2,5 m/s<sup>2</sup>.

# CE STANDARTATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Uz pašu atbildībumēs paziņojam, ka šis produkts atbilst sekojošām direktīvām: 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2011/65/EU.

Apstiprinām, ka produkts atbilst arī sekojošām normām: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

REBIR RSEZ AS

valdes priekšsēdētāja palīgs sertifikācijas jautājumos

V.Oskolkovs

*Rūpnica patur sev tiesības izdarīt izmaiņas instrumenta konstrukcijā, neatspoguļojot tās ekspluatācijas noteikumos!*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Машина ручная электрическая сверлильная (двухскоростная, реверсивная) IE-1206-16/2000ER (далее – машина) предназначена для сверления и рассверливания отверстий диаметром до 32 мм в стальных, цветных металлах, пластмассе, дереве и других материалах сверлами с коническими хвостовиками и, применяя переходную оправку и патрон, сверлами с цилиндрическими хвостовиками. В машине применен выключатель со встроенным электронным блоком регулирования числа оборотов, что позволяет работать в необходимом режиме. С целью повышения производительности труда при работе машиной, в ней предусмотрен реверс для извлечения сверла из просверленного отверстия.

Рис.1

1 – редуктор	8 – выключатель
2 – переключатель скоростей	9 – регулировочное колесико
3 – ручка боковая	10 – переключатель
4 – электродвигатель	направления вращения
5 – держатель для инструмента	11 – переходная оправка
6 – кабель в сборе	12 – патрон
7 – кнопка фиксации	13 – ключ
включенного положения	14 – клин

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность .....	2000 W
Номинальное напряжение .....	230 V~
Частота тока .....	50 Hz
Частота вращения шпинделя на холостом ходу ...	0-330 min <sup>-1</sup> /0-500 min <sup>-1</sup>
Максимальный диаметр режущей кромки сверла .....	32 mm
Класс защиты (EN 60745, ГОСТ IEC 60745-1) .....	<input checked="" type="checkbox"/> / II (Двойная изоляция)
Режим работы.....	S1(продолжительный)
Масса (без ручки боковой, патрона, оправки...) .....	5,96 kg

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Машина ручная электрическая сверлильная .....	1 шт.
Ручка боковая в сборе .....	1 шт.
Клин .....	1 шт.
Оправка .....	1 шт.
Патрон .....	1 шт.
Ключ.....	1 шт.
Щетка .....	2 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Инструкция по безопасности .....	1 шт.
Схема запчастей .....	1 шт.

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Подготовку машины к работе и техническое обслуживание производите при отключенной от электросети штепсельной вилке.
- До включения вилки в розетку проверьте кабель и вилку на отсутствие повреждений. При наличии повреждений обратитесь в мастерскую для замены.
- Запрещается эксплуатировать машину
  - при наличии трещин и повреждений в ручке и корпусе электродвигателя;
  - при нечеткой работе выключателя;
  - при искрении щеток на коллекторе, сопровождающимся появлением кругового огня на его поверхности;
  - при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции.

- Не носите машину за кабель.
- Не допускайте соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями.
- Перед работой проверьте крепление сверла или оправки, патрона и сверла.
- Применяйте только хорошо заточенные сверла.
- Машина не требует заземления.
- Запрещается сверлить отверстия в тех местах стен, панелей и перекрытий, где может быть расположена скрытая проводка.
- При внезапной остановке (исчезновение напряжения в сети, заклинивание сверла и т.п.) машину немедленно выключите.
- Для защиты глаз от стружки работайте в защитных очках.
- При работе с ударно-сверлильными машинами пользоваться средствами защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.
- Используйте поставляемые с изделием дополнительные рукоятки. Потеря контроля над машиной может привести к травмам.
- При работе с бетоном и камнем используйте респиратор (или повязку из марли).
- Следите за тем, чтобы в зоне работы не находились посторонние лица. Не допускайте, также, касания кабеля посторонними лицами.
- Не работайте машиной во взрывоопасной и химически активной среде.
- Не допускайте попадания на машину и внутрь ее воды и других жидкостей, а также атмосферных осадков.
- По завершении работы отключайте машину от электросети.
- Поддерживайте порядок на вашем рабочем месте — беспорядок на рабочем месте может быть следствием несчастного случая.
- Предохраняйтесь от поражения электрическим током — избегайте прикосновения тела к заземленным частям (например - трубам, радиаторам отопления, плитам, холодильникам).
- Надежно храните неиспользуемую машину — неиспользуемая машина должна быть складирована в сухом, возвышенном или запираемом месте, вне досягаемости детей.
- Не перегружайте вашу машину — она работает лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощностей.
- Носите соответствующую одежду — не носите широкую одежду и украшения, они могут быть захвачены подвижными частями. При работе вне помещений рекомендуем ношение резиновых перчаток и нескользкой резиновой обуви. При наличии длинных волос, пользуйтесь сеточкой для волос.
- Закрепляйте деталь — для закрепления детали используйте зажимные приспособления или тиски. Закрепление таким образом надежно и безопасно, нежели удерживание рукой, и вы, кроме того, имеете обе свободные руки для управления машиной.
- Избегайте ненормального положения тела — позаботьтесь об устойчивой позе и всегда сохраняйте равновесие.
- Не вставляйте инструментальные ключи — перед включением машины проверьте вынуты ли ключи и регулировочные инструменты.
- Избегайте непреднамеренного пуска — не переносите подключенную к электросети машину, положив палец на курок выключателя. Убедитесь, что при подсоединении вилки в розетку выключатель выключен.
- При работе вне помещений применяйте только допущенные для этого удлинительные кабели.
- Будьте внимательны — обращайте внимание на то, что вы делаете. К работе подходите разумно. Не пользуйтесь машиной, если вы не сконцентрировались.
- **ВНИМАНИЕ!** Использование других, нежели рекомендованных в инструкции по эксплуатации, принадлежностей или дополнительных устройств может означать для вас опасность травмирования.



Дополнительные указания по технике безопасности см.  
в "Инструкции по безопасности".

## ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

**⚠** Проверьте соответствие напряжения питающей сети указанному на маркировочной наклейке машины (допускается отклонение от указанных значений  $\pm 10\%$ ).

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### Кратковременное включение:

**Включение:** нажмите на курок выключателя 8 (рис.1).

**Выключение:** отпустите курок выключателя 8.

### Длительное включение:

**Включение:** нажмите на курок выключателя 8 и зафиксируйте в нажатом состоянии кнопкой фиксации 7.

**Выключение:** повторно нажмите и отпустите курок выключателя 8.

## ВЫБОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ

В машине при помощи регулировочного колесика 9 устанавливается необходимая частота вращения шпинделя.

## УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

**⚠** Продолжительность службы машины и ее безотказная работа во многом зависят от правильного обращения и ухода.

Для более удобной и безопасной работы машиной в комплекте имеется боковая рукоятка 3 (рис.1), которая крепится к машине перед началом работы.

Работа данной машиной возможна в двух диапазонах скоростей вращения шпинделя: I ( $0-330 \text{ min}^{-1}$ ) и II ( $0-500 \text{ min}^{-1}$ ). Переключение диапазона скоростей производится переключателем 2 (рис.1).

При переключении ручку переключателя оттяните на себя, проворачивая ее в ту или иную сторону и, одновременно вращая шпиндель, установите нужный диапазон скоростей, указанный на корпусе редуктора (I, II) и зафиксируйте положение переключателя.

Выбор режима работы в каждом диапазоне скоростей производится при помощи выключателя со встроенным электронным блоком бесступенчатого регулирования числа оборотов.

Основной режим - сверление отверстий производится при максимальной частоте вращения шпинделя. Для этого регулировочное колесико 9 устанавливается в положение "+", а курок выключателя нажимается до упора. Работы, не требующие максимальной нагрузки машины, например, предварительная центровка отверстий, производятся при пониженных оборотах шпинделя, которые устанавливаются путем поворота колесика в промежутке от "+" до "-". При нажатии курка выключателя до упора машина будет работать в выбранном Вами режиме.

У машины установлен переключатель направления вращения 10. Необходимое направление вращения шпинделя выбирается путем бокового перемещения переключателя.

Изменение направления вращения должно выполняться только при выключенной машине.

Левое направление вращения шпинделя позволяет отвинчивать винты и шурупы, извлекать сверло из просверленного отверстия.


**⚠** Не допускайте остановки шпинделя в процессе работы. Несоблюдение этого требования может привести к выходу из строя электронного блока регулирования числа оборотов или электродвигателя.

При рассверливании отверстий в металле необходимо предварительно засверлить отверстия согласно таблице:

Диаметр рассверливаемого отверстия, мм	Диаметр предварительно засверленного отверстия, мм
до 14	6
до 23	9
до 32	12


## Установка и снятие патрона

- Отключите машину от электросети.



- Перед установкой или снятием патрона раскройте его кулачки так, чтобы они были утоплены в корпусе патрона.
- Установка:** Насадите патрон на оправку и легкими постукиваниями деревянного молотка зафиксируйте его.
- Снятие:** Удерживая оправку в руке, легкими постукиваниями деревянного молотка, снимите патрон с оправки.

## Установка и снятие патрона с оправкой или сверла с коническим хвостовиком в сверлильную машину



### Установка:

- Отключите машину от электросети.
- Вставьте патрон с оправкой или сверло с коническим хвостовиком в шпиндель сверлильной машины и зафиксируйте.

### Снятие:

- Пробным включением машины добейтесь совпадения отверстий в корпусе редуктора и шпинделе машины.
- Отключите машину от электросети.


- Соблюдая осторожность, с помощью клина и молотка, выбейте оправку или сверло.

## Установка и замена сверла с цилиндрическим хвостовиком




- Отключите машину от электросети.

- Вращением поворотной части сверлильного патрона против часовой стрелки раскройте кулачки до необходимого размера и вставьте сверло.



- Возьмите ключ и вставьте его в одно из трех отверстий сверлильного патрона. Вращая ключ по часовой стрелке, зажмите кулачки. Затем ключ уберите.



- Для извлечения сверла вставьте ключ в одно из трех отверстий патрона и поворотом его против часовой стрелки разожмите кулачки.

При сверлении и рассверливании отверстий необходимо прочно закрепить обрабатываемое изделие, работать заточенным сверлом, уменьшать нагрузку при выходе сверла при сквозном сверлении.

- . При извлечении сверла из просверленного отверстия рекомендуем работать машиной в реверсном режиме.



По окончании работы извлеките сверло из патрона и легкими постукиваниями деревянным молотком по боковым поверхностям патрона удалите стружку и пыль.

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуем хранить машину в сухом, проветриваемом помещении при температуре не ниже +5° С.

После транспортировки машины в зимних условиях дать ей прогреться до комнатной температуры в течение 2-3 часов.

В случае запотевания машину не включать до полного высыхания влаги.

Регулярное техническое обслуживание - гарантия продолжительной работы машины.

Техническое обслуживание проводите, предварительно отключив машину от электросети.

**⚠** После работы машину очистите от пыли; следите, чтобы вентиляционные окна были свободными и чистыми.

**Внимание!** При самостоятельной разборке машины в течение гарантийного срока эксплуатации Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт машины.

#### **Проверка состояния коллектора.**

При длительном хранении коллектор покрывается окислами, что ухудшает коммутацию (сильное искрение между щетками и коллектором) и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя якоря электродвигателя. Для удаления окислов и почернений коллектора обращайтесь в специализированную мастерскую или на завод-изготовитель.

#### **Проверка состояния щеток.**

Через 50 часов работы машины рекомендуем обратиться в специализированную мастерскую для осмотра состояния щеток и, при необходимости, их замены, (длина щетки электродвигателя менее 11 мм).

#### **Замена смазки.**

Смазку подшипников и редуктора производите не реже, чем через 50 часов работы. Для замены смазки обращайтесь в специализированную мастерскую.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается со дня его продажи и определяется законодательством страны, где продано изделие.

Ремонт и сервисное обслуживание изделия в течение гарантийного срока эксплуатации должны проводиться в сервисных мастерских.

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте. На детали и узлы, заменённые при ремонте в мастерской, предоставляется гарантия на 3 месяца.

Запрещается эксплуатация изделия при появлении признаков повышенного нагрева, повышенного искрения между щетками и коллектором, а также шума в редукторе. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.

Неисправности, допущенные по вине изготовителя, в течение гарантийного срока устраняются бесплатно в мастерской или на заводе-изготовителе.

Невыполнение требований данного Руководства по правилам работы с изделием, а также по смазке и уходу за ним приводят к преждевременной поломке и потере права на гарантийное обслуживание.

Гарантийный ремонт производится только при наличии полностью и правильно оформленной гарантийной карты. Срок выполнения гарантийного ремонта регламентируется законодательством.

Завод-изготовитель не даёт гарантию на сменные детали, которые были в работе (патроны к дрелям и аккумуляторным шуруповёртам, пилки, ножи, пильные диски, элементы их крепления, свёрла, буры, шины, цепи, сменные венцы цепных пил, шлифовальные круги, затягивающие гайки к УШМ, цанги, аккумуляторы изнашивающие части (угольные щетки, зубчатые ремни и шкивы, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, стволы, направляющие ролики)).

Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток, устраняются за счёт покупателя.

Срок службы изделия – 3 года.

#### **Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:**

- истёк срок гарантии;
- сведения об изделии, отмеченные в руководстве по эксплуатации и гарантийной карте не соответствуют предъявленному изделию или не совпадает номер на изделии и в гарантийной карте;
- предъявлена гарантийная карта, не соответствующая установленному образцу, или оформленная ненадлежащим образом (отсутствуют: штамп торговой организации, дата продажи, подпись продавца, заводской номер изделия, подпись покупателя);
- документ заполнен задним числом.

#### **Гарантия не распространяется:**

На изделия с повреждениями, наступившими в результате:

- эксплуатации с нарушениями требований данного руководства, неправильной регулировки;
- механических повреждений в результате удара, падения и т.п.;
- воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия;
- небрежного обращения с изделием, при работе и хранении, проявлением чего являются следы оплавления или трещины, вмятины на наружных поверхностях изделия, сильное загрязнение, повреждение шнура питания, коррозии деталей изделия;
- проведения технического обслуживания с нарушением сроков периодичности (длина щётки электродвигателя менее указанной в данном руководстве, не проведена замена смазки в редукторе).

**Гарантия с изделия снимается в случае:**

- использования изделия не по назначению;
- использования комплектующих, принадлежностей, расходных материалов и частей, не предусмотренных данным руководством;
- разборки при попытке устранения дефекта покупателем;
- самовольного изменения конструкции;
- появления дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.);
- неправильной эксплуатации сменного инструмента (цепи, шины, пилки, фрезы, пильные диски, шлифовальные круги).

Другие причины, по которым пользователю может быть отказано в гарантийном ремонте изделия, указаны в Приложении к Гарантийным обязательствам.

**СЕРВИС**

При выходе машины из строя по истечении гарантийного срока эксплуатации, обращайтесь в специализированную мастерскую или на завод-изготовитель.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

 Не выбрасывайте электрические инструменты в бытовой мусор! В соответствие с европейской директивой 2012/19/EU об отходах электронных и электрических изделий, электрические инструменты должны подвергаться сбору для утилизации отдельно и подвергаться вторичной переработке способами, безвредными для окружающей среды. Владелец электрического изделия, отработавшего свой срок, может передать изделие в сервисный центр REBIR или дилеру с целью дальнейшей утилизации и регенерации.

Пластмассовые детали электроинструмента имеют маркировку, что позволяет производить их сортировку и вторичную переработку.

**ШУМОИЗЛУЧЕНИЕ И ВИБРАЦИЯ**

Измеряемые величины определены в соответствии с EN 60745 и ГОСТ 12.2.030-2000.


Уровень звукового давления машин составляет 95 dB(A), мощность звукового давления 108 dB(A). Необходимо использовать средства защиты органов слуха! Значение виброускорения не превышает 2,5 m/s<sup>2</sup>.

**CE ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФОРМНОСТИ**

Мы заявляем под собственную ответственность, что этот продукт соответствует следующим директивам: 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2011/65/EU. Подтверждаем, что продукт соответствует также следующим нормам: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ГОСТ IEC 60745-1-2011; ГОСТ IEC 60745-2-1-2011, ГОСТ 12.2.030-2000, ГОСТ 17770-86, ГОСТ 30805.14.1-2013, ГОСТ 30805.14.2-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013.

Помощник председателя правления

АО РСЭЗ REBIR по вопросам сертификации



В.Осколков

**Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без отражения в данном руководстве по эксплуатации!**

**PIENEMŠANAS UN PĀRDOŠANAS APLIECĪBA  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ**

Rokas elektriskā urbjmašīna (divu ātrumu, ar reversu) IE-1206-16/2000ER atbilst LV TN 000 302839- 029-2000 un atzīta par derīgu ekspluatācijai.

Elektriskā urbjmašīna iekonservēta un iepakota saskaņā ar normatīvi-tehniskās dokumentācijas noteikumiem.

Машина ручная электрическая сверлильная (двухскоростная, реверсивная) IE-1206-16/2000ER соответствует LV TN 000 302839- 029-2000 и признана годной для эксплуатации.

Машина сверлильная законсервирована и упакована согласно требованиям, предусмотренным нормативно-технической документацией.

Konservācijas laiks – trīs gadi.  
Срок консервации – три года.

Aizpilda, pārdodot veikalā:  
Заполняется при продаже в магазине:

Rūpnīcas numurs \_\_\_\_\_  
(norādīts uz marķēšanas uzlīmes)  
Заводской номер  
(указан на маркировочной наклейке)

Veikala zīmogs  
Штамп магазина

Pārdošanas datums  
Дата продажи

Pārdevējs  
Продавец .....

Ar garantijas piešķiršanas noteikumiem esmu iepazinies un tiem piekritu. Izstrādājums ir saņemts darbderīgā stāvoklī, bez redzamajiem bojājumiem, pilnā komplektā, pārbaudīts manā klātbūtnē. Pretenziju pret izstrādājuma ārējo izskatu un kvalitāti nav.

С условиями предоставления гарантии ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверено в моем присутствии. Претензий ко внешнему виду и качеству изделия не имею.

Pircēja paraksts  
Подпись покупателя.....