

Инструкция по эксплуатации

Угловая шлифмашина Калибр МШУ 230/2500

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/bolgarka_ushm/kalibr/mshu_230_2500/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/bolgarka_ushm/kalibr/mshu_230_2500/#tab-Responses



МШУ-230/ 2500
МШУ-180/ 1800
МШУ-150/ 1200
МШУ-125/ 800
МШУ-125/ 600
МШУ-230/ 2000Р



МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
УГЛОВАЯ

[illegible]

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место
печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место
печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)



МШУ-230/ 2500
МШУ-180/ 1800
МШУ-150/ 1200
МШУ-125/ 800
МШУ-125/ 600
МШУ-230/ 2000P

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
УГЛОВАЯ

Паспорт



Внимание!

Уважаемый покупатель!

При покупке электрической шлифовальной угловой машины: модели: **(МШУ - 230/2500, МШУ - 180/1800, МШУ - 150/1200, МШУ - 125/800, МШУ - 125/600, МШУ - 230/2000P)**

требуйте проверки её работоспособности пробным запуском и проверки соответствия комплектности разделу 3 настоящего паспорта.

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и заводской номер инструмента.

Перед включением внимательно изучите настоящий паспорт. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего паспорта, чтобы обеспечить оптимальное функционирование инструмента и продлить срок его службы.

Приобретенный Вами инструмент может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

Внимание! При продаже инструмента должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона № 2

на гарантийный ремонт шлифмашины

(модель: _____)
(Изъят " _____ 200_г.
(Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона № 1

на гарантийный ремонт шлифмашины

(модель: _____)
(Изъят " _____ 200_г.
(Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН № 1

на гарантийный ремонт шлифмашины

(модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
(подпись)

(_____)
(фамилия, имя, отчество)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН № 2

на гарантийный ремонт шлифмашины

(модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
(подпись)

(_____)
(фамилия, имя, отчество)

- при появлении неисправностей , вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.)
 Внешние проявления дефектов шлифмашины, возникших в результате неправильной эксплуатации приведены в таблице ниже:

Причина отказа изделия	Внешние проявления дефектов
1. Работа с перегрузкой электродвигателя	1. Одновременное сгорание якоря и статора 2. Сгорание якоря с оплавлением изоляционных втулок 3. Сгорание статора с оплавлением изоляционных втулок
2. Небрежное обращение с шлифмашиной при работе и хранении.	1. Следы оплавления, трещины и вмятины на корпусе. 2. Повреждение шнура питания. 3. Механические повреждения и коррозия деталей

10. Воможные неисправности

Перечень возможных неисправностей приведён в таблице ниже:

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина неисправности
1. При включении машины электродвигатель не работает (напряжение в сети имеется)	1. Неисправен выключатель 2. Обрыв шнура питания или монтажных проводов 3. Обрыв в обмотке якоря или статора
2. Круговой огонь на коллекторе	1. Неисправность в обмотке статора 2. Износ или зависание щёток
3. Повышенный шум в редукторе	1. Износ или поломка зубчатой пары 2. Износ подшипника
4. При включении машины из вентиляционных отверстий появляется дым или запах горелой изоляции	1. Межвитковое замыкание обмоток статора

Примечание - Устранение неисправностей производится в гарантийной мастерской

1. Основные сведения об изделии

Внимание! Данный инструмент предназначен только для бытового использования.

1.1 Ручная электрическая угловая шлифовальная машина (далее по тексту - шлифмашина) изготавливается шести моделей :

- МШУ - 230/2500 (плавный пуск);
- МШУ - 180/1800 (плавный пуск);
- МШУ - 150/1200 ;
- МШУ - 125/800 ;
- МШУ - 125/600;
- МШУ - 230/2000Р (плавный пуск, поворотная рукоятка)

Шлифмашина предназначена для резки и шлифования металлов без применения воды. Не допускается выполнять работу машиной по бетону, камню, кирпичу и аналогичным стройматериалам.

Внимание! Сильное загрязнение внутренних полостей машины бетонной, кирпичной, керамической пылью является нарушением условий эксплуатации машины и основанием для отказа изготовителя от гарантийных обязательств.

Рабочим инструментом шлифмашины является шлифовальный или отрезной круг (далее по тексту - круг).

- 1.2 Данные модели предназначены для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.
 Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
 Допускаемые отклонения напряжения +/- 10%, частоты +/-5%.

1.3 Транспортировка инструмента производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

2. Основные технические данные

	МШУ-230/ 2500	МШУ-180/ 1800	МШУ-150/ 1200	МШУ-125/ 800	МШУ-230/ 2000P	МШУ-125/ 600
Напряжение, В	220					
Частота, Гц	50					
Потребляемая мощность, Вт	2500	1800	1200	800	2000	600
Отрезной круг, мм	230	180	150	125	230	125
Частота вращения круга на холостом ходу, об. мин	6000	6000	8000	11000	6000	11000
Резьба на шпинделе, мм	M14					
Электродвигатель	Однофазный коллекторный					
Длина шнура питания с вилкой, не менее, м	2					
Масса, не более, кг	6,5	5	4	3	5,5	2

3. Комплектация

Шлифмашина постовляется в торговую сеть в следующей комплектации:

	МШУ-230/ 2500	МШУ-180/ 1800	МШУ-150/ 1200	МШУ-125/ 800	МШУ-230/ 2000P	МШУ-125/ 600
Шлифмашина	1					
Ключ для затягивания рабочего круга	2					
Защитный кожух/ рукоятка боковая	1/ 1					
Щётки графитовые	2					
Ключ - шестигранник	1					
Паспорт	1					
Упаковка	1					

9. Гарантии изготовителя (поставщика)

- 9.1 Гарантийный срок эксплуатации шлифмашины - 12 месяцев со дня продажи.
- 9.2 В случае выхода из строя шлифмашины в течении гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении гарантийного талона.
- Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить шлифмашину с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую в жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.
- Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».
- Адреса гарантийных мастерских:
- 1)129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

2)141074, г. Королёв, М. О., ул. Пионерская, д. 1а

3)140091, г. Дзержинский, М. О., ул. Энергетиков, д. 22, кор. 2
- т. (495) 730 32 48

т. (495) 513 50 45

т. (459) 221 66 53
- При гарантийном ремонте срок гарантии шлифмашины продлевается на время ремонта и пересылки.
- 9.3 Гарантия не распространяется на шлифмашины с дефектами, возникающими в результате эксплуатации их с нарушениями требований паспорта, в т.ч.:
- работа машины с перегрузкой электродвигателя;
 - механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
 - повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
 - проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия.
- 9.4 Гарантия не распространяется:
- на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки инструмента, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения (коррозия металлических частей) и небрежной эксплуатации;
 - на быстроизнашиваемые части (угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (отрезные и шлифовальные круги), за исключением случаев повреждений вышеперечисленных частей, произошедших вследствие гарантийной поломки шлифмашины;
 - естественный износ шлифмашины (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
 - на шлифмашину, вскрывавшуюся или ремонтировавшуюся в течение гарантийного срока вне гарантийной мастерской;
 - на машину с удаленным, стрёртым или измененным заводским номером.

7.3 После монтажа круга сделать пробный запуск шлифмашины холостую. При наличии сильной вибрации круг заменить

Внимание! Эксплуатируйте только круги, не вызывающие вибрации. Проверяйте круги на отсутствие трещин. Не пользуйтесь кругами, имеющими максимально допустимую скорость вращения менее 80 м/с

7.4 В случае затруднения демонтажа рабочего круга, во избежание поломки стопора 1 (рис. 2), используйте гаечный ключ для удержания вала инструмента.

7.5 При работе шлифмашиной:

- выполняйте все требования раздела 5 настоящего паспорта;
- подключайте и отключайте шлифмашину от сети штепсельной вилкой только при выключенном электродвигателе;
- включайте электродвигатель, держа шлифмашину в руках так, чтобы круг не соприкасался с обрабатываемой поверхностью, что предотвратит шлифмашину от сильного толчка;
- приступать к работе можно через 2-3 с после включения шлифмашины.

7.6 При абразивной обработке материалов не прикладывайте больших усилий, так как это приводит к преждевременному износу рабочего инструмента и перегрузке шлифмашины.

7.7 При шлифовании рекомендуется шлифовальный круг перемещать возвратно - поступательными движениями под углом от 10 до 150 к обрабатываемой поверхности.

7.8 Не допускайте торможения вращающегося круга нажимом на него каким - нибудь предметом.

7.9 По окончании работы очистите от пыли и грязи защитный кожух, детали крепления круга, шнур питания.

8. Срок службы и хранение

8.1 Срок службы шлифмашины 3 года.

8.2 Шлифмашины должны храниться до начала эксплуатации законсервированными в упаковке изготовителя в складских помещениях при температуре среды от - 20°C до +40 °C.

8.3 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

4. Общий вид инструмента

4.1 Общий вид шлифмашины модели МШУ-230/2000Р представлен на рис. 1

Общий вид шлифмашины моделей МШУ-230/2500; МШУ-180/1800; МШУ-125/800; МШУ-150/1200 представлен на рис. 2.

Общий вид шлифмашины модели МШУ-125/600 представлен на рис. 3




рис. 1




рис. 2




рис. 3

1 - корпус редуктора; 2 - кнопка стопора; 3 - корпус; 4 - рукоятка; 5 - кнопка ; 6 - выключатель; 7 - фиксатор рукоятки (только для модели МШУ-230/2000Р); 8 - защитный кожух; 9 - рукоятка боковая; 10 - вал; 11 - шайба; 12 - круг; 13 - гайка; 14 - ключ.

5. Меры безопасности

5.1 Применение в шлифмашине коллекторного электропривода с двойной изоляцией обеспечивает максимальную электробезопасность при работе от сети переменного тока напряжением 220 В без применения индивидуальных средств защиты и заземляющих устройств.

5.2 Шлифмашина должна применяться в соответствии с назначением и требованиями, указанными в данном паспорте.

5.3 При работе шлиф машиной должны соблюдаться следующие правила:

- работать только с защитным кожухом и защитными очками;
- не пользоваться кругами с трещинами на поверхности, с просроченным сроком хранения и не имеющими отметки об испытании на механическую прочность;

- не допускать натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура питания, соприкосновения его с горячими и масляными поверхностями (шнур питания следует подвешивать);

- включать шлифмашину в сеть только перед началом ее работы;

- не оставлять без надзора шлифмашину, включенную в сеть;

- отключать шлифмашину от сети штепсельной вилкой: при замене кругов, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва, по окончании работы;

- отключать шлифмашину выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей, при перегреве и перегрузке электродвигателя);

- не работать шлифмашинкой с приставных лестниц;

- использовать противозумные наушники.

5.4 Эксплуатация шлифмашины ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- для шлифования асбестовых, асбестоцементных, железобетонных изделий и т.п.;

- в помещениях со взрывоопасной, а также химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию;

- в условиях воздействия капель и брызг, на открытых площадках во время снегопада или дождя;

- в случае повреждения штепсельной вилки или изоляции шнура питания;

- при неисправном выключателе или нечеткой его работе;

- при искрении щеток на коллекторе, сопровождающемся появлением кругового огня на его поверхности;

- при появлении дыма или запаха, характерного для горячей изоляции;

- при появлении повышенного шума, стука или вибрации;

- при поломке или появлении трещин в корпусных деталях, рукоятке;

- при повреждении рабочего инструмента.

6. Подготовка шлифмашины к работе

6.1 Продолжительность службы шлифмашины и ее безотказная работа во многом зависит от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей, тщательной подготовке к работе, соблюдения правил хранения.

6.2 После транспортировки шлифмашины в зимних условиях, в случае ее включения в помещении, необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов до полного высыхания влаги на инструменте.

6.3 Перед пуском, при отключенной от сети шлифмашине необходимо проверить:

- соответствие напряжения и частоты тока в сети паспортным данным машины;

- надежность крепления корпусных деталей и затяжку всех резьбовых соединений, исправность редуктора (вращение вала от руки должно быть без заеданий);

- исправность шнура питания и штепсельной вилки, целостность корпуса.

После проведения всех перечисленных проверок необходимо проверить работу выключателя кратковременным включением шлифмашины на холостом ходу.

6.4 Проверяется общее техническое состояние, в том числе отсутствие повышенных шумов, стуков и вибраций, дыма или запаха горячей изоляции.

6.5 При обнаружении несоответствия хотя бы одному из перечисленных требований работать шлифмашинкой запрещается.

7. Использование инструмента

7.1 Непрерывная работа со шлифмашинкой не должна превышать 15 минут; сделайте перерыв на 5 минут - это время может быть использовано для отдыха, смены обрабатываемой детали.

7.2 Для монтажа рабочего инструмента отключить от сети штепсельную вилку шлифмашины. Фиксируя вал нажатием кнопки 1 механизма стопорения (рис.2), смонтировать круг в соответствии с рис. 2. Для закручивания гайки использовать ключ, имеющийся в комплекте поставки. Не прилагать усилия затяжки более 3 кг/м. Проверить вращение вала с рабочим инструментом (вращение от руки должно быть свободным).




Рис. 2

- 1 - кнопка стопора;
- 2 - защитный корпус;
- 3 - шайба;
- 4 - шлифовальный/отрезной круг;
- 5 - закрепляющая гайка;

Осторожно! Кнопку стопорения вала можно нажимать только после полной остановки вала (круга).