

Инструкция по эксплуатации

Газонокосилка Bosch Rotak 37 NEU 0.600.881.B30

Цены на товар на сайте:

http://bosch.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/gazonokosilki/elektricheskie/nemoshodnye/rotak_37_ne_u_0600881b30/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://bosch.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/gazonokosilki/elektricheskie/nemoshodnye/rotak_37_ne_u_0600881b30/#tab-Responses



Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-garden.com

F 016 L70 837 (2011.05) O / 101 UNI

3 165140 708371

Rotak

34 | 37






- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| de Originalbetriebsanleitung | el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης | sr Originalno uputstvo za rad |
| en Original instructions | tr Orijinal işletme talimatı | sl Izvirna navodila |
| fr Notice originale | pl Instrukcja oryginalna | hr Originalne upute za rad |
| es Manual original | cs Původní návod k používání | et Algupārane kasutusjuhend |
| pt Manual original | sk Pôvodný návod na použitie | lv Instrukcijas oriģinālvalodā |
| it Istruzioni originali | hu Eredeti használati utasítás | lt Originali instrukcija |
| nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing | ru Оригинальное руководство по эксплуатации | |
| da Original brugsanvisning | uk Оригінальна інструкція з експлуатації | |
| sv Bruksanvisning i original | ro Instrucțiuni originale | |
| no Original driftsinstruks | bg Оригинална инструкция | |
| fi Alkuperäiset ohjeet | | |













| | | | | | |
|------------------|--------|----|-------------------|----------|----|
| Deutsch | Seite | 5 | Česky | Strana | 55 |
| English | Page | 9 | Slovensky | Strana | 58 |
| Français | Page | 13 | Magyar | Oldal | 62 |
| Español | Página | 17 | Русский | Страница | 66 |
| Português | Página | 21 | Українська | Сторінка | 70 |
| Italiano | Pagina | 25 | Română | Pagina | 74 |
| Nederlands | Pagina | 29 | Български | Страница | 78 |
| Dansk | Side | 32 | Srpski | Strana | 82 |
| Svenska | Sida | 35 | Slovensko | Stran | 85 |
| Norsk | Side | 38 | Hrvatski | Stranica | 88 |
| Suomi | Sivu | 41 | Eesti | Lehekülg | 91 |
| Ελληνικά | Σελίδα | 44 | Latviešu | Lappuse | 94 |
| Türkçe | Sayfa | 48 | Lietuviškai | Puslapis | 98 |
| Polski | Strona | 51 | | | |

1


11,5 kg

**2****3**


4**5****6**



7



8



Rotak 34.....F 016 800 271
Rotak 37.....F 016 800 272

Sicherheitshinweise

Achtung! Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem ordnungsgemäßen Gebrauch des Gartengeräts vertraut. Bewahren Sie die Betriebsanleitung für eine spätere Verwendung bitte sicher auf.

Erläuterung der Bildsymbole

Allgemeiner Gefahrenhinweis.



Lesen Sie die Betriebsanleitung durch.



Achten Sie darauf, dass in der Nähe stehende Personen nicht durch weggeschleuderte Fremdkörper verletzt werden.



Halten Sie in der Nähe stehende Personen auf sicherem Abstand zum Gartengerät.



Scharfe(s) Messer. Hüten Sie sich vor dem Verlust von Zehen und Fingern.



Nicht zutreffend.



Schalten Sie das Gartengerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen oder eine Reinigung vornehmen, wenn sich das Kabel verfangen hat oder wenn Sie das Gartengerät auch nur für kurze Zeit unbedacht lassen. Halten Sie das Stromkabel von den Schneidmessern fern.



Warten Sie, bis alle Teile des Gartengeräts vollständig zur Ruhe gekommen sind, bevor Sie diese anfassen. Die Messer rotieren nach dem Abschalten des Gartengeräts noch weiter und können Verletzungen verursachen.



Das Gartengerät nicht bei Regen benutzen oder dem Regen aussetzen.



Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.



Halten Sie das Anschlusskabel von den Schneidmessern fern.

Bedienung

- ▶ Niemals Kindern oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten Personen erlauben das Gartengerät zu benutzen. Nationale Vorschriften beschränken möglicherweise das Alter des Bedieners. Bewahren Sie das Gartengerät für Kinder unerreichbar auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- ▶ Dieses Gartengerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gartengerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gartengerät spielen.
- ▶ Mähen Sie niemals während sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere, in unmittelbarer Nähe aufhalten.
- ▶ Der Bediener oder Nutzer ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich.
- ▶ Benutzen Sie das Gartengerät nicht barfuß oder mit offenen Sandalen. Tragen Sie stets festes Schuhwerk und eine lange Hose.
- ▶ Inspizieren Sie die zu bearbeitende Fläche sorgfältig und beseitigen Sie Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und sonstige Fremdkörper.

▶ Prüfen Sie vor der Benutzung immer, ob Messer, Messerschrauben und Schneidbaugruppe abgenutzt oder beschädigt sind. Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Messer sowie Messerschrauben immer im ganzen Satz aus, um Unwucht zu vermeiden.

- ▶ Mähen Sie nur bei Tageslicht oder gutem künstlichen Licht.
- ▶ Betreiben Sie das Gartengerät nach Möglichkeit nicht bei nassem Gras.
- ▶ Stets ruhig gehen, niemals schnell laufen.
- ▶ Betreiben Sie das Gartengerät niemals mit defekten Schutzvorrichtungen, Abdeckungen oder ohne Sicherheitseinrichtungen, wie z. B. Prallschutz und/oder Grasfangkorb.

▶ Das Arbeiten an Böschungen kann gefährlich sein.

- Mähen Sie keine besonders steilen Abhänge.
- Achten Sie auf schrägen Flächen oder auf nassem Gras stets auf sicherem Tritt.
- Mähen Sie auf schrägen Flächen immer quer und niemals auf- und abwärts.
- Gehen Sie beim Richtungswechsel an Abhängen äußerst vorsichtig vor.
- Gehen Sie beim Rückwärtsgehen oder Ziehen des Gartengeräts äußerst vorsichtig vor.
- Schieben Sie das Gartengerät beim Mähen immer vorwärts und ziehen Sie dieses niemals zum Körper hin.

▶ Die Messer müssen stehen, wenn Sie das Gartengerät für den Transport kippen müssen, wenn Sie nicht mit Gras beplante Flächen überqueren und wenn Sie das Gartengerät zu und von dem zu mähenden Bereich transportieren.

▶ Kippen Sie das Gartengerät beim Starten oder Anlassen des Motors nicht, außer dies ist zum Starten in hohem Gras erforderlich. In diesem Fall, die vom Bediener abgewandte Seite durch Niederdrücken des Handgriffes nicht weiter als unbedingt nötig anheben. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Hände am Griff befinden, wenn Sie das Gartengerät wieder ablassen.

▶ Schalten Sie das Gartengerät wie in der Betriebsanleitung beschrieben ein und achten Sie darauf, dass Ihre Füße ausreichend weit von rotierenden Teilen entfernt sind.

▶ Bringen Sie Ihre Hände und Füße nicht in die Nähe oder unter rotierende Teile.

▶ Halten Sie Abstand zur Auswurffuge, wenn Sie mit dem Gartengerät arbeiten.

▶ Heben bzw. tragen Sie das Gartengerät niemals bei laufendem Motor.

▶ **Halten Sie Strom- und Verlängerungskabel vom Messer fern.** Das Messer kann die Kabel beschädigen und Sie mit spannungsführenden Teilen in Berührung bringen. Vorsicht, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Netzstecker aus der Steckdose ziehen:

- immer wenn Sie sich vom Gartengerät entfernen,
- vor dem Beseitigen von Blockierungen,
- wenn Sie das Gartengerät überprüfen, reinigen oder an ihm arbeiten,
- nach der Kollision mit einem Fremdkörper. Überprüfen Sie das Gartengerät sofort auf Beschädigungen und lassen Sie es wenn notwendig instandsetzen,
- wenn das Gartengerät ungewöhnlich zu vibrieren beginnt (sofort prüfen).

Stromanschluss

- ▶ **Tragen Sie immer Gartenhandschuhe, wenn Sie im Bereich der scharfen Messer hantieren oder arbeiten.**
- ▶ Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- ▶ Es wird empfohlen, dieses Gerät nur an eine Steckdose anzuschließen, die mit einem 30 mA Fehlerstrom-Schutzschalter abgesichert ist.
- ▶ Beim Austausch des Kabels an diesem Gerät, nur die vom Hersteller vorgesehene Netzanschlussleitung verwenden, Bestell-Nr. und Typ siehe Betriebsanleitung.
- ▶ Den Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- ▶ Die Netzanschlussleitung oder das Verlängerungskabel nicht überfahren, quetschen oder daran zerren, da es beschädigt werden könnte. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- ▶ Das Verlängerungskabel muss den in der Betriebsanleitung aufgeführten Querschnitt haben und spritzwassergeschützt sein. Die Steckerverbindung darf nicht im Wasser liegen.

Wartung

- ▶ Tragen Sie immer Gartenhandschuhe, wenn Sie im Bereich der scharfen Messer hantieren oder arbeiten.
- ▶ Stellen Sie den Festsitz aller Muttern, Bolzen und Schrauben sicher, damit ein sicherer Arbeitszustand des Gartengeräts gewährleistet ist.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig den Grasfangkorb auf Zustand und Abnutzung.
- ▶ Überprüfen Sie das Gartengerät und ersetzen Sie sicherheitshalber abgenutzte oder beschädigte Teile.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass auszuwechselnde Teile von Bosch stammen.

Elektrische Sicherheit

- ▶ Achtung! Vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Gleichtes gilt, wenn das Stromkabel beschädigt, angeschnitten oder verwickelt ist.
- ▶ Nachdem das Gartengerät abgeschaltet wurde, drehen sich die Messer noch einige Sekunden weiter.
- ▶ Vorsicht – das rotierende Schneidmesser nicht berühren.

Ihr Gartengerät ist zur Sicherheit schutzzisoliert und benötigt keine Erdung. Die Betriebsspannung beträgt 230 V AC, 50 Hz (für Nicht-EU-Länder 220 V, 240 V je nach Ausführung). Nur zugelassene Verlängerungskabel verwenden. Informationen erhalten Sie bei Ihrer autorisierten Kundendienststelle.

Es dürfen nur Verlängerungskabel der Bauart H05VV-F, H05RN-F oder IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57) verwendet werden.

Falls Sie für den Betrieb des Gerätes ein Verlängerungskabel verwenden, dürfen nur Kabel mit folgenden Leiterquerschnitten verwendet werden:

- 1,0 mm²: maximale Länge 40 m
- 1,5 mm²: maximale Länge 60 m
- 2,5 mm²: maximale Länge 100 m

Hinweis: Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses – wie bei den Sicherheitsvorschriften beschrieben – einen Schutzleiter besitzen, der über den Stecker mit dem Schutzleiter Ihrer elektrischen Anlage verbunden ist.

In Zweifelsfällen fragen Sie einen ausgebildeten Elektriker oder die nächste Bosch Service-Vertretung.

- ▶ **VORSICHT: Nicht vorschriftsmäßige Verlängerungskabel können gefährlich sein. Verlängerungskabel, Stecker und Kupplung müssen waserdicht, für den Außenbereich zugelassene Ausführungen sein.**

Technische Daten

| Rasenmäher | | Rotak 34 | Rotak 37 |
|---|----|------------------------------|------------------------------|
| Sachnummer | | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Nennaufnahmleistung | W | 1300 | 1400 |
| Messerbreite | cm | 34 | 37 |
| Schnithöhe | mm | 20 – 70 | 20 – 70 |
| Volumen, Grasfangkorb | l | 40 | 40 |
| Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 | 11,2 |
| Schutzklasse | | <input type="checkbox"/> /II | <input type="checkbox"/> /II |

Seriennummer

siehe Typenschild am Gartengerät

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschild Ihres Gartengeräts. Die Handelsbezeichnungen einzelner Gartengeräte können variieren.

Geräusch-/Vibrationsinformation

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend 2000/14/EG (1,60 m Höhe, 1 m Abstand). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise: | | | |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 83 | 84 |
| Schalleistungspiegel | dB(A) | 93 | 94 |
| Unsicherheit K | dB | = 1 | = 1 |
| Gehörschutz tragen! | | | |
| Schwingungsgesamtwerthe (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60335: | | | |
| Schwingungsemissionswert a _h | m/s ² | < 2,5 | < 2,5 |
| Unsicherheit K | m/s ² | = 1,5 | = 1,5 |

Konformitätserklärung CE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60335 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Garantierte Schallleistungspegel
Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang VI.

| | | |
|-----------|----------|----------|
| 3 600 ... | H82 0 .. | H82 1 .. |
| dB(A) | 94 | 95 |

Produktkategorie: 32

Benannte Stelle:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Technische Unterlagen bei:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

 i.v. Nutzen

Montage und Betrieb

| Handlungsziel | Bild |
|---------------------------------|-------|
| Lieferumfang | 1 |
| Montage der Griffbügel | 2 |
| Grasfangkorb zusammenfügen | 3 |
| Grasfangkorb einsetzen/abnehmen | 3 |
| Schnitthöhe einstellen | 4 |
| Verlängerungskabel anbringen | 5 |
| Einschalten | 5 |
| Ausschalten | 5 |
| Arbeitshinweise | 5 – 6 |
| Messerwartung | 7 |
| Zubehör auswählen | 8 |

Fehlersuche



| Symptome | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|--|---|
| Motor läuft nicht an | Netzspannung fehlt | Überprüfen und einschalten |
| | Netzsteckdose defekt | Andere Steckdose benutzen |
| | Verlängerungskabel beschädigt | Kabel überprüfen und austauschen, falls beschädigt |
| | Sicherung hat ausgelöst | Sicherung austauschen |
| | Gras zu lang | Größere Schnitthöhe einstellen und Garten-gerät kippen, um die Anfangsbelastung zu reduzieren |
| | Motorschutz hat angesprochen | Motor abkühlen lassen und größere Schnitthöhe einstellen |
| Gartengerät läuft mit Unterbrechungen | Verlängerungskabel beschädigt | Kabel überprüfen und austauschen, falls beschädigt |
| | Interne Verkabelung des Gartengerätes defekt | Kundendienst aufsuchen |
| | Motorschutz hat angesprochen | Motor abkühlen lassen und größere Schnitthöhe einstellen |
| Gartengerät hinterlässt unregelmäßiges Schnittbild und/oder Motor arbeitet schwer | Schnitthöhe zu niedrig | Größere Schnitthöhe einstellen |
| | Messer stumpf | Messer wechseln |
| | Verstopfung möglich | Unterseite des Gartengeräts prüfen und ggf. frei machen (tragen Sie immer Gartenhandschuhe) |
| | Messer falsch herum montiert | Messer richtig herum montieren |
| Nach Einschalten des Gartengeräts dreht sich das Messer nicht | Messer durch Gras behindert | Gartengerät ausschalten Verstopfung entfernen (tragen Sie immer Gartenhandschuhe) |
| | Messermutter/-schraube locker | Messermutter/-schraube festziehen (17 Nm) |
| Starke Vibrationen/ Geräusche | Messermutter/-schraube locker | Messermutter/-schraube festziehen (17 Nm) |
| | Messer beschädigt | Messer wechseln |

Kundendienst und Kundenberatung

www.bosch-garden.com

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Gartengerätes an.

Deutschland

Robert Bosch GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2
37589 Kalefeld – Willershausen
Tel. Kundendienst: +49 (1805) 70 74 10*
Fax: +49 (1805) 70 74 11*
(*Festnetzpreis 14 ct/min, höchstens 42 ct/min aus Mobilfunknetzen)
E-Mail: Servicezentrum.Elektrwerkzeuge@de.bosch.com
Tel. Kundenberatung: +49 (1803) 33 57 99
(Festnetzpreis 9 ct/min, höchstens 42 ct/min aus Mobilfunknetzen)
Fax: +49 (711) 7 58 19 30
E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Österreich

Tel.: +43 (01) 7 97 22 20 10
Fax: +43 (01) 7 97 22 20 11
E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Tel.: +41 (044) 8 47 15 11
Fax: +41 (044) 8 47 15 51

Luxemburg

Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Werfen Sie Gartengeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:



Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- und Elektronikgeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Änderungen vorbehalten.

Safety Notes

Warning! Read these instructions carefully, be familiar with the controls and the proper use of the machine. Please keep the instructions safe for later use!

Explanation of symbols

General hazard safety alert.



Read instruction manual.



Pay attention that bystanders are not injured through foreign objects thrown from the machine.



Keep bystanders a safe distance away from the machine.



Sharp blade(s). Beware of severing toes or fingers.



Not applicable.



Switch off and remove plug from mains before adjusting, cleaning or if the cable is entangled and before leaving the garden product unattended for any period. Keep the supply flexible cord away from the cutting blades.



Wait until all machine components have completely stopped before touching them. The blades continue to rotate after the machine is switched off, a rotating blade can cause injury.



Do not use the machine in the rain or leave it outdoors when it is raining.



Beware electric shock hazard.



Keep supply flexible cord away from cutting means.

Operation

- ▶ Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Local regulations may restrict the age of the operator. When not in use store the machine out of reach of children.
- ▶ This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ▶ Never mow while people, especially children or pets, are nearby.
- ▶ The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- ▶ Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals, always wear substantial footwear and long trousers.
- ▶ Thoroughly inspect the area where the machine is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones and other foreign objects.
- ▶ Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.
- ▶ Mow only in daylight or in good artificial light.
- ▶ Avoid operating the machine in wet grass, where feasible.
- ▶ Walk, never run.

- ▶ Never operate the appliance with defective guards or shields, or without safety devices, for example deflectors and/or grass catchers in place.
- ▶ **Working on banks can be dangerous.**
 - Do not mow excessively steep slopes.
 - Always be sure of your footing on slopes or wet grass.
 - Mow across the face of slopes – never up and down.
 - Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
 - Use extreme caution when stepping back or pulling the machine towards you.
 - Never mow by pulling the mower towards you.
- ▶ Stop the blades if the machine has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass and when transporting the machine to and from the area to be mowed.
- ▶ Do not tilt the machine when starting or switching on the motor, except if the machine has to be tilted for starting in long grass. In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and tilt only the part which is away from the operator. Always ensure that both hands are in the operating position before returning the machine to the ground.
- ▶ Switch on the motor according to the instructions with feet well away from rotating parts.
- ▶ Do not put hands or feet near or under rotating parts.
- ▶ Always stand clear of the discharge zone when operating the machine.
- ▶ Never pick up or carry the machine while the motor is running.
- ▶ **Keep supply cables and extension cables away from the blade.** The blade can cause damage to the cables and lead to contact with live parts. Beware electric shock hazard.

Remove the plug from the socket:

- whenever you leave the machine,
- before clearing a blockage,
- before checking, cleaning or working on the machine,
- after striking a foreign object. Inspect the machine for damage and make repairs as necessary,
- if the machine starts to vibrate abnormally (check immediately).

Power supply

- ▶ **Always wear gardening gloves when handling or working near the sharp blades.**
- ▶ The voltage indicated on the rating plate must correspond to the voltage of the power source.
- ▶ We recommend that this equipment is only connected into a socket which is protected by a circuit-breaker that would be actuated by a 30 mA residual current.
- ▶ Only use or replace power supply cables for this unit which correspond to the types indicated by the manufacturer. See the operating instructions for the order no. and types.
- ▶ Never touch the mains plug with wet hands.
- ▶ Do not run over, crush or pull the power supply cable or extension lead, otherwise it may be damaged. Protect the cable from heat, oil and sharp edges.
- ▶ The extension lead must have a cross section in accordance with the operating instructions and be protected against splashed water. The connection must not be in water.

Maintenance

- ▶ **Always wear gardening gloves when handling or working near the sharp blades.**
- ▶ Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure that the machine is in safe working condition.
- ▶ Check the grass catcher frequently for wear or deterioration.
- ▶ Examine the machine and replace worn or damaged parts for safety.
- ▶ Ensure replacement parts fitted are Bosch approved.

Electrical Safety

- ▶ **Warning! Switch off, remove plug from mains before adjusting, cleaning or if cable is cut, damaged or entangled.**
- ▶ **The blades continue to rotate for a few seconds after the machine is switched off.**
- ▶ **Caution – do not touch the rotating blade.**

Your machine is double insulated for safety and requires no earth connection. The operating voltage is 230 V AC, 50 Hz (for non-EU countries 220 V, 240 V as applicable). Only use approved extension cables. Contact your Bosch Service Centre for details.

Extension cords/leads should only be used if they comply with H05VV-F, H05RN-F types or IEC type design (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

If you want to use an extension cable when operating your product, only the following cable dimensions should be used:

- 1.0 mm²: max. length 40 m
- 1.5 mm²: max. length 60 m
- 2.5 mm²: max. length 100 m

Note: If an extension cable is used it must be earthed and connected through the plug to the earth cable of your supply network in accordance with prescribed safety regulations.

If in doubt contact a qualified electrician or the nearest Bosch Service Centre.

- ▶ **WARNING! Inadequate extension cables can be dangerous. Extension cable, plug and socket must be of watertight construction and intended for outdoor use.**

It is recommended for increased electrical safety to use a Residual Current Device (RCD) with a tripping current of not more than 30 mA. Always check your RCD every time you use it.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a Bosch Service Centre.

For products **not sold in GB:**

WARNING: For your safety, it is required that the plug attached to the machine is connected with the extension cord. The coupling of the extension cord must be protected against splash water, be made of rubber or coated with rubber. The extension cord must be used with a cable strain relief.

The connection lead must be inspected for signs of damage at regular intervals and may only be used if in perfect condition.

Products sold in GB only: Your product is fitted with a BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Symbols

The following symbols are important for reading and understanding the operating instructions. Please take note of the symbols and their meaning. The correct interpretation of the symbols will help you to use the garden product in a better and safer manner.

| Symbol | Meaning |
|--------|-------------------------|
| | Movement direction |
| | Wear protective gloves |
| | Weight |
| | Switching On |
| | Switching Off |
| | Permitted action |
| | Prohibited action |
| | Accessories/Spare Parts |

Intended Use

The garden product is intended for domestic lawn mowing.

Technical Data

| Lawnmower | Rotak 34 | Rotak 37 |
|--|--------------------------------------|---------------|
| Article number | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Rated power input | W | 1400 |
| Blade width | cm | 37 |
| Height of cut | mm | 20 – 70 |
| Grassbox, capacity | l | 40 |
| Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11.0 |
| Protection class | | □/II |
| Serial number | see type plate on the garden product | |

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

Please observe the article number on the type plate of your garden product. The trade names of the individual garden products may vary.

Noise/Vibration Information

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Measured sound values determined according to 2000/14/EC (1.60 m height, 1 m distance away). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Typically the A-weighted noise levels of the product are: | | | |
| Sound pressure level | dB(A) | 83 | 84 |
| Sound power level | dB(A) | 93 | 94 |
| Uncertainty K | dB | =1 | =1 |
| Wear hearing protection! | | | |
| Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60335: | | | |
| Vibration emission value a _h | m/s ² | < 2.5 | < 2.5 |
| Uncertainty K | m/s ² | = 1.5 | = 1.5 |

Declaration of Conformity CE

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical data" is in conformity with the following standards or standardization documents: EN 60335 according to the provisions of the directives 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC.

2000/14/EC: Guaranteed sound power level
Conformity assessment procedure according to Annex VI.

| | | |
|-----------|----------|----------|
| 3 600 ... | H82 0 .. | H82 1 .. |
| dB(A) | 94 | 95 |

Equipment category: 32

Notified body:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Technical file at:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Mounting and Operation

| Action | Figure |
|-------------------------------|--------|
| Delivery Scope | 1 |
| Handle Assembly | 2 |
| Snap together the Grassbox | 3 |
| Grassbox fitting/removing | 3 |
| Adjusting the Cutting Height | 4 |
| Connecting the Extension Lead | 5 |
| Starting | 5 |
| Stopping | 5 |
| Working Advice | 5 – 6 |
| Blade Maintenance | 7 |
| Selecting Accessories | 8 |

Troubleshooting



| Problem | Possible Cause | Corrective Action |
|--|---|---|
| Motor refuses to start | Power turned off | Turn power on |
| | Mains socket faulty | Use another socket |
| | Extension cable damaged | Inspect cable, replace if damaged |
| | Fuse faulty/blown | Replace fuse |
| | Grass too long | Increase height of cut and tilt garden product to reduce starting load |
| | Motor protector has activated | Allow motor to cool and increase height of cut |
| Garden product functions intermittently | Extension cable damaged | Inspect cable, replace if damaged |
| | Internal wiring of garden product damaged | Contact Service Agent |
| | Motor protector has activated | Allow motor to cool and increase height of cut |
| Garden product leaves ragged finish and/or Motor labours | Height of cut too low | Increase height of cut |
| | Cutting blade blunt | Replace the blade |
| | Possible clogging | Check underneath the garden product and clear out as necessary (always wear gardening gloves) |
| | Blade fitted upside down | Refit blade correctly |
| Blade not rotating while garden product switched on | Cutting blade obstructed | Switch off garden product Clear obstruction (always wear gardening gloves) |
| | Blade nut/bolt loose | Tighten blade nut/bolt (17 Nm) |
| Excessive vibrations/noise | Blade nut/bolt loose | Tighten blade nut/bolt (17 Nm) |
| | Cutting blade damaged | Replace the blade |

After-sales Service and Customer Assistance

www.bosch-garden.com

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the garden product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham
Uxbridge
UB 9 5HJ
Tel. Service: +44 (0844) 736 0109
Fax: +44 (0844) 736 0146
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.
Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park
City West
Dublin 24
Tel. Service: +353 (01) 4 66 67 00
Fax: +353 (01) 4 66 68 88

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: +61 (01300) 307 044
Fax: +61 (01300) 307 045
Inside New Zealand:
Phone: +64 (0800) 543 353
Fax: +64 (0800) 428 570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 (03) 9541 5555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service

Hotline: +27 (011) 6 51 96 00

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre

Johannesburg

Tel.: +27 (011) 4 93 93 75

Fax: +27 (011) 4 93 01 26

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: +27 (031) 7 01 21 20

Fax: +27 (031) 7 01 24 46

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park

Milnerton

Tel.: +27 (021) 5 51 25 77

Fax: +27 (021) 5 51 32 23

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: +27 (011) 6 51 96 00

Fax: +27 (011) 6 51 98 80

E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Disposal

Do not dispose of garden products into household waste!

Only for EC countries:



According to the European directive 2002/96/EC for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national law, electrical and electronic equipment that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Subject to change without notice.

Avertissements de sécurité

Attention ! Lisez avec attention toutes les instructions suivantes. Familiarisez-vous avec les éléments de commande et l'utilisation appropriée de l'outil de jardin. Conservez les instructions d'utilisation pour une utilisation ultérieure.

Explication des symboles

-  Indications générales sur d'éventuels dangers.
-  Lisez soigneusement ces instructions d'utilisation.
-  Faites attention à ce que les personnes se trouvant à proximité ne soient pas blessées par des projections provenant de la machine.
-  Gardez une distance de sécurité entre l'outil de jardin et les personnes se trouvant à proximité.
-  Lame(s) coupante(s). Attention à ne pas se couper les orteils ou les doigts.
-  Non valable.
-  Arrêtez l'outil de jardin et retirez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des réglages sur l'appareil ou de le nettoyer, lorsque le câble se trouve coincé ou que l'appareil soit laissé sans surveillance même pour une courte durée. Maintenez le câble d'alimentation à distance des lames.
-  Attendez l'arrêt total de tous les éléments de l'outil de jardin avant de les toucher. Après la mise hors tension de l'outil de jardin, les lames continuent à tourner, pouvant provoquer ainsi des blessures.
-  N'utilisez l'outil de jardin pas par temps de pluie et ne l'exposez pas à la pluie.
-  Protégez-vous contre les chocs électriques.
-  Maintenez le câble de raccordement hors de portée des lames.

Mode d'emploi

- Ne laissez jamais un enfant ou une autre personne n'ayant pas pris connaissance des instructions d'utilisation se servir de l'outil de jardin. Il est possible que les réglementations locales fixent une limite d'âge minimum de l'utilisateur. Gardez l'outil de jardin non utilisé hors de la portée des enfants.
- Cet outil de jardin n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou par des personnes n'ayant l'expérience et/ou les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient été instruites quant au maniement de l'outil de jardin. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'outil de jardin.
- Ne tondez jamais la pelouse lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux domestiques se trouvent à proximité.
- L'opérateur ou l'utilisateur de la tondeuse est responsable des accidents et des dommages causés à autrui ou à ses biens.
- Ne faites jamais fonctionner l'outil de jardin si vous marchez pieds nus ou portez des sandales ouvertes. Portez toujours des chaussures fermées et des pantalons longs.
- Inspectez soigneusement la surface à travailler et éliminez pierres, bâtons, fils métalliques, os et autres objets étrangers.

- Avant de mettre l'appareil en fonctionnement, contrôlez toujours si les lames, les vis des lames et le sous-groupe de coupe sont usés ou endommagés. Remplacez les lames usées ou endommagées toujours en même temps que les vis des lames pour éviter tout balourd.
- Ne tondez que de jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- Si possible, n'utilisez pas l'outil de jardin lorsque l'herbe est mouillée.
- Ne menez l'appareil qu'au pas, ne jamais courir.
- N'utilisez jamais l'outil de jardin quand les équipements de sécurité sont défectueux, sans coque ou sans équipements de protection tels que par exemple le pare-chocs et/ou le bac de ramassage.
- **Travailler sur des talus peut être dangereux.**
 - Ne tondez pas des pentes très abruptes.
 - Sur des pentes ou de l'herbe mouillée, faites attention à ne pas perdre l'équilibre.
 - Tondez toujours perpendiculairement à la pente – jamais de haut en bas ou de bas en haut.
 - Faites très attention lors d'un changement de direction sur une pente.
 - Faites très attention en reculant ou en tirant l'outil de jardin vers vous.
 - Lors des travaux de tonte, poussez l'outil de jardin toujours vers l'avant et ne le tirez jamais vers vous.
- Les lames doivent être totalement à l'arrêt quand vous devez incliner l'outil de jardin pour le transporter, quand vous traversez des surfaces autres que le gazon ou quand vous transportez l'outil de jardin entre deux surfaces à tondre.
- N'inclinez pas l'outil de jardin lors du démarrage ou lorsque vous mettez le moteur en fonctionnement, sauf si ceci est nécessaire pour la mettre en marche quand l'herbe est haute. Dans ce cas-là, soulevez alors l'outil de jardin juste ce qu'il faut et uniquement sur le côté opposé à l'utilisateur en poussant le guidon vers le bas. Veillez toujours à ce que vos mains soient placées sur le guidon lorsque vous posez l'outil de jardin sur le sol.
- Mettez l'outil de jardin en marche conformément aux instructions du mode d'emploi et veillez à maintenir les pieds bien à l'écart des parties en rotation.
- Tenez les pieds et les mains éloignés des parties rotatives de l'outil de jardin.
- Gardez une distance suffisante par rapport à la zone d'éjection lorsque vous travaillez avec l'outil de jardin.
- Ne soulevez ni transportez jamais l'outil de jardin pendant que le moteur est en marche.
- **Maintenez les câbles d'alimentation et de rallonge à distance de la lame.** La lame peut endommager les câbles et vous mettre en contact avec des parties sous tension. Attention, il y a risque de choc électrique.

Retirer la fiche de la prise de courant :

- à chaque fois que vous vous éloignez de l'outil de jardin,
- avant d'éliminer un engorgement,
- pour contrôler, nettoyer ou effectuer des travaux sur l'outil de jardin,
- après avoir heurté un objet étranger. Vérifiez immédiatement que l'outil de jardin ne présente pas d'endommagements, et, si nécessaire, faites-le réparer,
- si l'outil de jardin commence à vibrer anormalement (vérifier immédiatement).

Branchemennt électrique

- **Portez toujours des gants de jardin, si vous manipulez l'appareil ou travaillez à proximité des lames aiguës.**
- La tension de la source de courant doit coïncider avec les indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Il est recommandé de ne brancher cet appareil que sur une prise de courant protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel avec un courant de défaut de 30 mA.
- En cas de remplacement du câble, n'utilisez que le câble d'alimentation prévu par le fabricant de l'appareil, pour le numéro de commande et le type, voir les instructions de service.
- Ne touchez jamais la prise électrique avec des mains humides.
- N'écrasez pas le câble d'alimentation ou la rallonge, ne les coincez pas et ne les tirez pas sous risque de les endommager. Protégez le câble contre la chaleur, l'huile et les bords tranchants.

- La rallonge doit disposer de la section indiquée dans les instructions d'utilisation et être étanche aux projections d'eau. La connexion électrique ne doit pas se trouver dans l'eau.

Entretien

- Portez toujours des gants de jardin, si vous manipulez l'appareil ou travaillez à proximité des lames aigues.
- Vérifiez que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés afin d'assurer que l'outil de jardin se trouve dans un état de fonctionnement ne présentant aucun danger.
- Contrôlez régulièrement le bac de ramassage pour vous assurer de son état d'usure.
- Contrôlez l'outil de jardin et, pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Veillez à ce que les pièces de rechange soient des pièces d'origine Bosch.

Sécurité électrique

- **Attention ! Avant d'effectuer des travaux de maintenance ou de nettoyage, arrêtez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant. Ceci vaut également lorsque le câble électrique est endommagé, coupé ou emmêlé.**
- **Une fois l'outil de jardin mis hors tension, les lames continuent encore à bouger pendant quelques secondes.**

► Attention – ne pas toucher la lame en rotation.

Pour des raisons de sécurité, l'outil de jardin est équipé d'une double isolation et ne nécessite pas de prise de terre. La tension de fonctionnement est de 230 V CA, 50 Hz (pour les pays hors de l'Union européenne 220 V, 240 V suivant la version). N'utiliser qu'une rallonge électrique homologuée. Pour des renseignements supplémentaires, contactez le Service Après-Vente autorisé.

Seules les rallonges de type H05VV-F, H05RN-F ou IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57) doivent être utilisées.

Au cas où vous utiliseriez une rallonge pendant le travail avec l'appareil, n'utilisez que des câbles ayant les sections de conducteur suivantes :

- 1,0 mm² : longueur maximale 40 m
- 1,5 mm² : longueur maximale 60 m
- 2,5 mm² : longueur maximale 100 m

Remarque : Au cas où une rallonge devrait être utilisée, celle-ci doit disposer, conformément à la description figurant dans les instructions de sécurité, d'un câble de protection de terre raccordé à la terre de l'installation électrique par l'intermédiaire de la fiche.

En cas de doute, consultez un électricien de formation ou le Service Après-Vente Bosch le plus proche.

► PRECAUTION : Des rallonges non conformes aux instructions peuvent être dangereuses. Les versions de câble de rallonge, fiche et accouplement doivent être étanches à l'eau et autorisées pour l'extérieur.

Pour plus de sécurité, il est recommandé d'utiliser un disjoncteur différentiel avec un courant de défaut de 30 mA maximum. Avant chaque utilisation de la machine, contrôlez ce disjoncteur différentiel.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne doit être réparé que dans un atelier agréé Bosch.

Remarque concernant les produits **non commercialisés en GB** :

ATTENTION : Pour votre propre sécurité, il est nécessaire que la fiche montée sur l'outil de jardin soit raccordée à la rallonge. Le dispositif de couplage de la rallonge doit être protégé des projections d'eau, être en caoutchouc ou être recouvert de caoutchouc. La rallonge doit être utilisée avec un serre-câble.

Contrôlez régulièrement le câble d'alimentation afin de détecter des dommages éventuels. Il ne doit être utilisé que s'il est en bon état.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et mieux comprendre le mode d'emploi. Veuillez mémoriser ces symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil de jardin en toute sécurité.

| Symbol | Signification |
|--------|--------------------------------|
| | Direction de déplacement |
| | Portez des gants de protection |
| | Poids |
| | Mise en marche |
| | Arrêt |
| | Action autorisée |
| | Interdit |
| | Accessoires/pièces de rechange |

Utilisation conforme

L'outil de jardin est conçu pour tondre le gazon dans le domaine privé.

Caractéristiques techniques

| Tondeuse | | Rotak 34 | Rotak 37 |
|--------------------------------------|----|---|---|
| N° d'article | | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Puissance nominale absorbée | W | 1300 | 1400 |
| Largeur de la lame | cm | 34 | 37 |
| Hauteur de coupe | mm | 20 – 70 | 20 – 70 |
| Volume, bac de ramassage | l | 40 | 40 |
| Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 | 11,2 |
| Classe de protection | | <input checked="" type="checkbox"/> /II | <input checked="" type="checkbox"/> /II |

Numéro de série

voir plaque signalétique sur l'outil de jardin

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des versions spécifiques à certains pays.

Respectez impérativement le numéro d'article se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil de jardin. Les dénominations commerciales des différents outils de jardin peuvent varier.

Niveau sonore et vibrations

| | | | |
|---|------------------|---------|---------|
| Valeurs de mesure du niveau sonore relevées conformément à 2000/14/CE (hauteur 1,60 m, distance 1 m). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l'appareil sont : | | | |
| Niveau de pression acoustique | dB(A) | 83 | 84 |
| Niveau d'intensité acoustique | dB(A) | 93 | 94 |
| Incertitude K | dB | = 1 | = 1 |
| Porter une protection acoustique ! | | | |
| Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle des trois axes directionnels) relevées conformément à la norme EN 60335 : | | | |
| Valeur d'émission vibratoire a _h | m/s ² | < 2,5 | < 2,5 |
| Incertitude K | m/s ² | = 1,5 | = 1,5 |

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous « Caractéristiques Techniques » est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants : EN 60335 conformément aux termes des réglementations en vigueur 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE.
2000/14/CE : Niveau d'intensité acoustique garanti
Procédures d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe VI.

| | | |
|-----------|----------|----------|
| 3 600 ... | H82 0 .. | H82 1 .. |
| dB(A) | 94 | 95 |

Catégorie des produits : 32

Office désigné :
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Dossier technique auprès de :
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

 i.v. Motzen

Montage et mise en service

| Opération | Figure |
|------------------------------------|--------|
| Accessoires fournis | 1 |
| Montage des guidons | 2 |
| Assembler le bac de ramassage | 3 |
| Monter/retirer le bac de ramassage | 3 |
| Réglage de la hauteur de coupe | 4 |
| Montage de la rallonge | 5 |
| Mise en marche | 5 |
| Arrêt | 5 |
| Instructions d'utilisation | 5 – 6 |
| Entretien des lames | 7 |
| Sélection des accessoires | 8 |

Dépistage d'erreurs



| Problème | Cause possible | Remède |
|---|--|---|
| Le moteur ne démarre pas | Pas de tension du secteur | Vérifier et mettre en fonctionnement |
| | Prise secteur défectueuse | Utiliser une autre prise |
| | Rallonge endommagée | Vérifier le câble et le remplacer, s'il est endommagé |
| | Le fusible a sauté | Remplacer le fusible |
| | Herbe trop haute | Régler sur une hauteur de coupe plus élevée et basculer l'outil de jardin pour réduire la sollicitation initiale |
| | Le dispositif de protection de surcharge est déclenché | Laisser refroidir le moteur et régler sur une hauteur de coupe plus élevée |
| L'outil de jardin fonctionne par intermittence | Rallonge endommagée | Vérifier le câble et le remplacer, s'il est endommagé |
| | Le câblage interne de l'outil de jardin est défectueux | Contactez le Service Après-Vente |
| | Le dispositif de protection de surcharge est déclenché | Laisser refroidir le moteur et régler sur une hauteur de coupe plus élevée |
| L'outil de jardin donne un résultat irrégulier et/ou Le moteur fonctionne avec difficulté | Hauteur de coupe trop basse | Régler sur une hauteur de coupe plus élevée |
| | Les lames sont émoussées | Remplacement de la lame |
| | Obturation possible | Le cas échéant, contrôler la face inférieure de l'outil de jardin et la dégager (portez toujours des gants de jardin) |
| | Lames montées dans le faux sens | Monter les lames dans le bon sens |
| La lame ne tourne pas après avoir mis en marche l'outil de jardin | La lame est bloquée par l'herbe | Eteindre l'outil de jardin Éliminer l'obstruction (portez toujours des gants de jardin) |
| | Ecrou/vis de la lame desserré | Serrer l'écrou/la vis de la lame (17 Nm) |
| Vibrations/bruit excessifs | Ecrou/vis de la lame desserré | Serrer l'écrou/la vis de la lame (17 Nm) |
| | La lame est endommagée | Remplacement de la lame |

Service Après-Vente et Assistance Des Clients

www.bosch-garden.com

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres de l'outil de jardin indiqué sur la plaque signalétique.

France

Vous êtes un utilisateur, contactez :
Le Service Clientèle Bosch Outilage Electroportatif
Tel. : 0 811 36 01 22
(coût d'une communication locale)
Fax : +33 (0) 1 49 45 47 67
E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Après-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad
93705 DRANCY Cédex
Tel. : +33 (0) 1 43 11 90 06
Fax : +33 (0) 1 43 11 90 33
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 (070) 22 55 65
Fax : +32 (070) 22 55 75
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Tel. : +41 (044) 8 47 15 12

Fax : +41 (044) 8 47 15 52

Elimination des déchets

Ne jetez pas les outils de jardin avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'Union Européenne :



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les équipements électriques et électroniques dont on ne peut plus se servir doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.

Instrucciones de seguridad

¡Atención! Lea detenidamente las siguientes instrucciones. Familiarícese con los elementos de manejo y el uso reglamentario del aparato para jardín. Guarde estas instrucciones de servicio en un lugar seguro para posteriores consultas.

Explicación de la simbología

Advertencia general de peligro.



Lea las instrucciones de servicio con detenimiento.



Preste atención a que las personas circundantes no resulten lesionadas por los cuerpos extraños que pudieran salir proyectados.



Cuide que las personas circundantes mantengan una distancia segura respecto al aparato para jardín.



Cuchilla(s) afilada(s). Tenga cuidado de no cercenarse los dedos de los pies y de las manos.



No procede.



Desconecte el aparato para jardín y saque el enchufe de la red antes de realizar un ajuste, al limpiarlo, si se hubiese enganchado el cable, o siempre que deje desatendido el aparato para jardín, incluso durante un tiempo breve. Mantenga el cable de red alejado de las cuchillas.



Espera a que todas las piezas del aparato para jardín se hayan detenido por completo antes de tocarlas. Al desconectar el aparato para jardín, las cuchillas se mantienen todavía en movimiento cierto tiempo, y pueden lesionarle.



No trabajar con el aparato para jardín en la lluvia, ni exponerlo a ésta.



Evite exponerse a una descarga eléctrica.



Mantenga el cable de conexión alejado de las cuchillas.

► Antes de su uso, verifique siempre que las cuchillas, los tornillos de sujeción de las mismas y el conjunto de corte no estén demasiado desgastados ni dañados. Siempre sustituya a la vez las cuchillas y tornillos de sujeción desgastados o dañados para evitar que se produzca un desequilibrio.

► Únicamente corte el césped con luz diurna o con buena iluminación artificial.

► Siempre que sea posible, evite utilizar el aparato para jardín si el césped estuviese mojado.

► Siempre marche de forma pausada y nunca de forma apresurada.

► Jamás trabaje con el aparato para jardín si los dispositivos protectores o cubiertas estuviesen defectuosos, o sin estar montados los dispositivos de seguridad como, p. ej., la cubierta de protección y/o el cesto colector de césped.

► El trabajo en pendientes puede resultar peligroso.

– No corte el césped en pendientes muy pronunciadas.

– Cuide en mantener un paso seguro al trabajar superficies inclinadas o césped húmedo.

– Siempre corte el césped en superficies inclinadas procediendo de un lado a otro y jamás hacia arriba o hacia abajo.

– Proceda con especial cautela al invertir la dirección de marcha en pendientes.

– Preste gran atención al andar hacia atrás o al tirar del aparato para jardín hacia Ud.

– Siempre corte el césped empujando el aparato para jardín hacia delante y jamás atrayéndolo hacia su cuerpo.

► Las cuchillas deberán estar detenidas si tuviese que inclinar el aparato para jardín para transportarlo, al sobreasar áreas sin césped y al aproximarse o apartarse del lugar en el que desee cortar el césped.

► No incline el aparato para jardín al poner en marcha el motor, a no ser que ello sea necesario por ser el césped muy alto. En este caso, presione hacia abajo la empuñadura lo imprescindible nada más, para bascular hacia arriba el lado contrario del aparato para jardín al que se encuentra Ud. Cuide que ambas manos estén sujetando la empuñadura cuando vuelva a descender el aparato para jardín.

► Conecte el aparato para jardín según se indica en las instrucciones de uso, prestando atención a que sus pies mantengan una separación suficiente respecto a las piezas en rotación.

► No aproxime sus manos ni los pies a las piezas en rotación.

► Guarde una separación respecto a la zona de expulsión al trabajar con el aparato para jardín.

► Jamás alcce o sostiene el aparato para jardín con el motor en marcha.

► **Mantenga apartados de las cuchillas los cables de red y prolongación.** La cuchilla puede dañar los cables exponiéndose Ud. así a tocar partes que se encuentren bajo tensión. Atención, podría sufrir una descarga eléctrica.

Manejo

- Jamás permita que usen el aparato para jardín niños, ni aquellas personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones. Tenga en cuenta la edad mínima que pudiera prescribirse en su país para el usuario. Guarde el aparato para jardín fuera del alcance de los niños cuando no lo utilice.
- Este aparato para jardín no ha sido diseñado para ser utilizado por personas o niños que presenten una discapacidad física, sensorial o mental, o que dispongan de una experiencia y/o conocimientos insuficientes, a no ser que sean supervisados por una persona encargada de velar por su seguridad o de instruirles en el manejo del aparato para jardín. Los niños deberán ser vigilados con el fin de evitar que jueguen con el aparato para jardín.
- Nunca corte el césped si en las inmediaciones se encuentran personas, y muy en especial niños, así como animales domésticos.
- El usuario es responsable de los accidentes o daños provocados a otras personas o a sus pertenencias.
- No utilice el aparato para jardín si está descalzo o si lleva puestas sandalias. Siempre lleve puesto calzado fuerte y pantalones largos.
- Examine con detenimiento la superficie a trabajar y retire piedras, palos, alambres, huesos, y demás cuerpos extraños que pudieran existir.

Extraiga el enchufe de la toma de corriente:

- Siempre que se aparte del aparato para jardín.
- Antes de eliminar una obstrucción de material.
- Al examinar, limpiar o manipular en el aparato para jardín.
- Tras chocar contra un cuerpo extraño. Examine de inmediato si está dañado el aparato para jardín y hágalo reparar, si procede.
- Si el aparato para jardín comienza a vibrar de forma anormal (verifíquelo de inmediato).

Conexión eléctrica

- **Póngase siempre unos guantes de protección al manipular o trabajar en el área de las cuchillas.**
- La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características del aparato.
- Recomendamos conectar este aparato solamente a tomas de corriente protegidas por un fusible diferencial para una corriente de fuga de 30 mA.
- En caso de cambiar el cable de red de este aparato, deberá emplearse exclusivamente el cable previsto por el fabricante, cuyo nº de pedido y tipo figuran en las instrucciones de servicio.
- Jamás toque el enchufe de red con las manos mojadas.
- No pasar por encima, ni aplastar, ni dar tirones del cable de red o de prolongación, para no dañarlos. Proteja el cable del calor, del aceite y de las esquinas agudas.

- El cable de prolongación debe tener la sección indicada en las instrucciones de servicio y debe ir protegido contra salpicaduras de agua. La conexión de empalme no deberá encontrarse en el agua.

Mantenimiento

- **Póngase siempre unos guantes de protección al manipular o trabajar en el área de las cuchillas.**
- Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos están firmemente sujetos para garantizar un trabajo seguro con el aparato para jardín.
- Controle con regularidad el estado y el nivel de desgaste del cesto colector de césped.
- Controle el aparato para jardín y sustituya las piezas desgastadas o dañadas para mayor seguridad.
- Únicamente deberán emplearse piezas de recambio originales Bosch.

Seguridad eléctrica

- **¡Atención! Desconecte el aparato y saque el enchufe de red antes de realizar trabajos de mantenimiento o limpieza. Lo mismo deberá realizarse en caso de que se dañe, corte, o enrede el cable de alimentación.**
- **Tras la desconexión del aparato para jardín, las cuchillas se mantienen en movimiento durante algunos segundos.**
- **Atención – no tocar la cuchilla en rotación.**

Para su seguridad, el aparato para jardín dispone de un aislamiento de protección y no precisa por lo tanto ser conectado a tierra. La tensión de régimen es de 230 V AC, 50 Hz (para países no pertenecientes a la CE 220 V ó 240 V según ejecución). Solamente emplear cables de prolongación homologados. Informaciones al respecto las obtiene Ud. en su taller de servicio técnico habitual.

Únicamente deberán emplearse cables de prolongación del tipo H05VV-F, H05RN-F o IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Si precisa un cable de prolongación para trabajar con el aparato, solamente deberá emplear cables con las siguientes secciones y longitudes:

- 1,0 mm²: longitud máxima 40 m
- 1,5 mm²: longitud máxima 60 m
- 2,5 mm²: longitud máxima 100 m

Observación: Al utilizar un cable de prolongación, éste deberá disponer de un conductor de protección – tal como se describe en las prescripciones de seguridad – conectado a través del enchufe con el conductor de protección de su instalación eléctrica.

En caso de duda, pregunte a un profesional electricista o al servicio técnico autorizado Bosch más próximo.

- **PRECAUCIÓN: Los cables de prolongación no reglamentarios pueden resultar peligrosos. Los cables de prolongación, enchufes y empalmes deberán ser estancos al agua y aptos para su uso a la intemperie.**

Datos técnicos

| Cortacésped | Rotak 34 | Rotak 37 |
|--|--|---------------|
| Nº de artículo | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Potencia absorbida nominal | W | 1300 |
| Ancho de la cuchilla | cm | 34 |
| Altura de corte | mm | 20 – 70 |
| Capacidad del cesto colector de césped | l | 40 |
| Peso según EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 |
| Clase de protección | [□]/II | [□]/II |
| Número de serie | ver placa de características del aparato para jardín | |

Estos datos son válidos para una tensión nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones específicas para ciertos países.

Preste atención al nº de artículo en la placa de características de su aparato para jardín. Las denominaciones comerciales de algunos aparatos para jardín pueden variar.

Información sobre ruidos y vibraciones

| | | | |
|---|------------------|---------|---------|
| Valores de ruido determinados según 2000/14/CE (altura 1,60 m, separación 1 m). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a: | | | |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 83 | 84 |
| Nivel de potencia acústica | dB(A) | 93 | 94 |
| Tolerancia K | dB | = 1 | = 1 |
| ¡Utilice unos protectores auditivos! | | | |
| Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones) determinado según EN 60335: | | | |
| Valor de vibraciones generadas a _h | m/s ² | < 2,5 | < 2,5 |
| Tolerancia K | m/s ² | = 1,5 | = 1,5 |

Declaración de conformidad CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto descrito bajo "Datos técnicos" está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60335 de acuerdo con las disposiciones en las directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE.

2000/14/CE: Nivel de potencia acústica garantizado

Procedimiento para evaluación de la conformidad según anexo VI.

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| dB(A) | 94 | 95 |

Categoría de producto: 32

Centro oficial de inspección citado:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Expediente técnico en:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,

Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Montaje y operación

| Objetivo | Figura |
|---|--------|
| Material que se adjunta | 1 |
| Montaje de la empuñadura de estribo | 2 |
| Ensamble del cesto colector de césped | 3 |
| Montaje y desmontaje del cesto colector de césped | 3 |
| Ajuste de la altura de corte | 4 |
| Conexión del cable de prolongación | 5 |
| Conexión | 5 |
| Desconexión | 5 |
| Instrucciones para la operación | 5 – 6 |
| Mantenimiento de la cuchilla | 7 |
| Selección de los accesorios opcionales | 8 |

Localización de fallos



| Síntomas | Possible causa | Solución |
|--|---|---|
| El motor no funciona | No hay tensión de red | Verificar y conectar |
| | Toma de corriente defectuosa | Emplear otra toma de corriente |
| | Cable de prolongación defectuoso | Verificar y sustituir el cable, si procede |
| | El fusible se ha fundido | Cambiar el fusible |
| | Césped demasiado alto | Ajustar una altura de corte mayor e inclinar hacia arriba la parte delantera del aparato para jardín al iniciar el corte, para reducir la carga |
| | El guardamotor se ha activado | Dejar que se enfrie el motor y ajustar una altura de corte mayor |
| El aparato para jardín funciona de forma intermitente | Cable de prolongación defectuoso | Verificar y sustituir el cable, si procede |
| | Cableado interior de la máquina defectuoso | Acudir al servicio técnico |
| | El guardamotor se ha activado | Dejar que se enfrie el motor y ajustar una altura de corte mayor |
| El corte del césped es irregular y/o el motor trabaja con dificultad | Altura de corte muy baja | Ajustar una altura de corte mayor |
| | Cuchilla mellada | Cambiar cuchilla |
| | Puede que exista una obstrucción | Examine la parte inferior del aparato para jardín y desobstrúyala, si procede (utilice siempre unos guantes de protección) |
| | Cuchilla montada al revés | Montar la cuchilla en la posición correcta |
| Al conectar el aparato para jardín, la cuchilla de corte no gira | Cuchilla obstaculizada por la hierba | Desconectar el aparato para jardín Desobstruirlo (utilice siempre unos guantes de protección) |
| | Tuerca/tornillo de sujeción de la cuchilla flojos | Apretar la tuerca/tornillo de sujeción de la cuchilla (17 Nm) |
| Vibraciones o ruidos intensos | Tuerca/tornillo de sujeción de la cuchilla flojos | Apretar la tuerca/tornillo de sujeción de la cuchilla (17 Nm) |
| | Cuchilla dañada | Cambiar cuchilla |

Servicio técnico y atención al cliente

www.bosch-garden.com

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del aparato para jardín.

España

Robert Bosch España, S.A.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel. Asesoramiento al cliente: +34 (0901) 11 66 97
Fax: +34 (91) 902 53 15 54

Venezuela

Robert Bosch S.A.
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte
Caracas 107
Tel.: +58 (02) 207 45 11

México

Robert Bosch S.A. de C.V.
Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286
Tel. D.F.: +52 (01) 52 84 30 62
E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.
Av. Córdoba 5160
C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Atención al Cliente
Tel.: +54 (0810) 555 2020
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perú

Autorex Peruana S.A.
República de Panamá 4045,
Lima 34
Tel.: +51 (01) 475-5453
E-Mail: vhe@autorex.com.pe

Chile

EMASA S.A.
Irarrázaval 259 – Ñuñoa
Santiago
Tel.: +56 (02) 520 3100
E-Mail: emasa@emaschl

Eliminación

¡No arroje los aparatos para jardín a la basura!

Sólo para los países de la UE:



Conforme a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado los aparatos eléctricos y electrónicos para ser sometidos a un reciclaje ecológico.

Reservado el derecho de modificación.



Indicações de segurança

Atenção! Leia atentamente as seguintes instruções. Familiarize-se com os elementos de comando e com a utilização do aparelho de jardinagem. Guarde as instruções de serviço em lugar seguro para uma utilização posterior.

Descrição dos pictogramas

Indicação geral de perigos.



Leia atentamente estas instruções de serviço.



Observe que as pessoas ao redor não podem ser feridas por objectos catapultados para longe.



As pessoas ao redor devem ser mantidas suficientemente afastadas do aparelho de jardinagem.



Lâmina(s) afiada(s). Proteja-se contra a perda de dedos dos pés e das mãos.



Não aplicável.



Desligar o aparelho e puxar a ficha da tomada antes realizar ajustes no aparelho ou da limpeza, se o cabo tiver se enganchado ou se deixar o aparelho de jardinagem sem vigilância, mesmo que apenas por curto tempo. Manter o cabo de rede eléctrica afastado das lâminas de corte.



Aguarde até que todas as peças do aparelho de jardinagem parem por completo antes de tocar nelas. As lâminas ainda continuam a girar após o desligamento do aparelho de jardinagem e podem causar lesões.



Não utilizar o aparelho de jardim na chuva nem expô-lo à chuva.



Proteja-se contra choque eléctrico.



Manter o cabo de conexão afastado das lâminas de corte.

► Antes a utilização deverá sempre controlar se as lâminas, os parafusos das lâminas e o módulo de corte estão gastos ou danificados. Lâminas e parafusos de lâminas gastos ou danificados devem sempre ser substituídos por completo, para evitar desequilíbrios.

► Só cortar relva à luz do dia ou com boa iluminação artificial.

► Se possível não deverá operar o aparelho de jardinagem com a relva molhada.

► Sempre andar com calma, jamais andar com rapidez.

► Jamais operar o aparelho de jardinagem se os dispositivos de protecção e coberturas estiverem defectuosos ou se os dispositivos de segurança, como por exemplo a protecção contra colisão e/ou o cesto de recolha da relva, não estiverem montados.

► O trabalho em taludes pode ser perigoso.

- Não cortar a relva em locais extremamente inclinados.

- Ao trabalhar em superfícies inclinadas ou sobre relva molhada deverá sempre andar com cuidado.

- Em superfícies inclinadas, a relva deverá sempre ser cortada transversalmente à inclinação, jamais na direcção da inclinação.

- Ao mudar de direcção em declives deverá sempre tomar muito cuidado.

- Ao andar para trás ou ao puxar o aparelho de jardinagem deverá proceder com muito cuidado.

- Ao cortar a relva deverá sempre empurrar o aparelho de jardinagem para frente e jamais puxá-lo na direcção do corpo.

► As lâminas devem estar paradas se tiver que inclinar o aparelho de jardinagem para o transporte, se tiver que passar por superfícies sem relva e se tiver que transportar o aparelho de jardinagem de ou para a área onde a relva deverá ser cortada.

► Não inclinar o aparelho de jardinagem ao ligá-lo nem ao dar partida no motor, a não ser que isto seja necessário para a partida em relva alta. Neste caso deverá elevar o lado afastado do operador, premindo o punho para baixo, no entanto não mais do que estritamente necessário. Observe que as suas mãos se encontrem no punho ao abaixar novamente o aparelho de jardinagem.

► Desligar o aparelho de jardinagem como descrito nas instruções de serviço e observe que os seus pés estejam numa distância suficiente das peças em rotação.

► Não permita que as suas mãos e os seus pés se encontrem perto nem sob as partes em rotação.

► Manter-se afastado da zona de expulsão ao trabalhar com o aparelho de jardinagem.

► Jamais levantar e transportar o aparelho de jardinagem com o motor ligado.

► **Manter o cabo de corrente eléctrica e o cabo de extensão afastados das lâminas.** As lâminas podem danificar o cabo de modo que o operador possa entrar em contacto com as peças sob tensão. Cuidado, há perigo de um choque eléctrico.

Operação

- Jamais permitir que crianças ou pessoas não familiarizadas com as instruções utilizem o aparelho de jardim. É possível que directivas nacionais limitem a idade do operador. Quando não estiver em uso, o aparelho de jardim deverá ser guardado em local inacessível para crianças.
- Este aparelho de jardim não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com limitadas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimento, a não ser que, sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que sejam instruídas por elas quanto à utilização do aparelho de jardim. Crianças deveriam ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho de jardim.
- Jamais cortar a relva enquanto pessoas, especialmente crianças, ou animais, estiverem ao redor.
- O operador ou o utilizador é responsável por acidentes ou danos, se outras pessoas forem feridas e se as suas propriedades forem danificadas.
- Não usar o aparelho de jardinagem com os pés descalços nem com sandálias abertas. Sempre usar sapatos firmes e calças longas.
- Controlar cuidadosamente a superfície a ser trabalhada e remover pedras, gravetos, arames, ossos e quaisquer outros corpos estranhos.

Puxar a ficha da tomada de corrente:

- sempre que se afastar do aparelho de jardim,
- antes de eliminar bloqueios,
- ao controlar e limpar o aparelho de jardim ou antes de trabalhar nele,
- após a colisão com um corpo estranho. Controlar imediatamente se o aparelho de jardim apresenta danos e, se necessário, permita que seja reparado,
- se o aparelho de jardim começar a vibrar de forma anormal (controlar imediatamente).

Conexão de rede eléctrica

- **Sempre usar luvas de jardinagem se estiver a trabalhar na área das lâminas afiadas.**
- A tensão da fonte de corrente deve coincidir com a placa de características do aparelho.
- É recomendável conectar este aparelho a uma tomada protégida com um dispositivo de corrente residual de 30 mA.
- Ao substituir o cabo neste aparelho, só deverá usar cabos de ligação à rede previstos pelo fabricante, com o nº de encomenda e tipo indicado nas instruções de serviço.
- Jamais tocar na ficha de rede com as mãos molhadas.

- Não passar por cima do cabo conexão à rede ou do cabo de extensão, nem esmagá-lo ou esticá-lo, pois isto poderia danificá-lo. Proteger o cabo contra calor, óleo e cantos afiados.
- O cabo de extensão deve ter o diâmetro indicado na instrução de serviço e deve ser protegido contra respingos de água. A conexão de encaixe não deve estar na água.

Manutenção

- Sempre usar luvas de jardinagem se estiver a trabalhar na área das lâminas afiadas.
- Controlar se todas as porcas, caivilhas e parafusos estão firmes, para assegurar-se de que o aparelho de jardinagem trabalhe de forma impecável.
- Verificar regularmente o estado e o desgaste do cesto de recolha para a relva.
- Controlar o aparelho de jardinagem e, se necessário, substituir as peças gastas ou danificadas.
- Assegure-se de que as peças substituídas sejam da Bosch.

Segurança eléctrica

- **Atenção! Desligar o aparelho e puxar a ficha de rede da tomada antes de trabalhos de manutenção ou de limpeza. O mesmo vale, se o cabo de corrente eléctrica estiver danificado, cortado ou emaranhado.**
- **A lâmina ainda continua a girar durante alguns minutos após ter desligado o aparelho de jardinagem.**
- **Cuidado – não tocar nas lâminas de corte em rotação.**

Para a sua segurança, este aparelho de jardinagem tem um isolamento de proteção e não necessita uma ligação à terra. A tensão de funcionamento é de 230 V AC, 50 Hz (para países fora da União Europeia 220 V, 240 V conforme o modelo). Só utilizar cabos de extensão homologados. As informações podem ser obtidas numa oficina de serviço pós-venda Bosch.

Só devem ser utilizados cabos de extensão do modelo H05VV-F, H05RN-F ou IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Se utilizar um cabo de extensão para colocar o aparelho em funcionamento, só devem ser utilizados cabos com os seguintes diâmetros de condutor:

- 1,0 mm² máximo comprimento de 40 m
- 1,5 mm² máximo comprimento de 60 m
- 2,5 mm² máximo comprimento de 100 m

Nota: Se for utilizado um cabo de extensão, este deve possuir um condutor de protecção – como descrito nas directivas de segurança – conectado através de uma ficha ao condutor de protecção do seu equipamento eléctrico.

No caso de dúvidas consulte um electricista especializado ou a representação de serviço pós-venda Bosch mais próxima.

- **CUIDADO: Cabos de extensão incorrectos podem ser perigosos. Cabos de extensão, fichas e acoplamentos devem ser de modelos homologados para a utilização em áreas exteriores.**

Para uma maior segurança, recomendamos a utilização de um disjuntor de corrente de avaria (DCA), com uma corrente de avaria inferior a 30 mA. Este dispositivo de corrente residual deveria ser controlado antes de cada funcionamento.

Se o cabo de ligação estiver danificado, este só deve ser reparado numa oficina de serviço autorizada Bosch.

Indicação para produtos, que **não foram vendidos na GB:**

ATENÇÃO: Para a sua segurança é necessário que a ficha de rede do aparelho de jardinagem esteja conectada ao cabo de extensão. O acoplamento do cabo de extensão deve ser protegido contra respingos de água, ser de borracha ou ter um revestimento de borracha. O cabo de extensão deve ser utilizado com um protector contra esforços mecânicos.

O cabo de conexão deve ser controlado em intervalos regulares quanto a sinais de danos e só deve ser utilizado se estiver em estado impecável.

Símbolos

Os símbolos a seguir são importantes para a leitura e para a compreensão destas instruções de serviço. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correcta dos símbolos facilita a utilização segura e aprimorada do aparelho de jardinagem.

| Símbolo | Significado |
|---------|---------------------------------|
| | Direcção do movimento |
| | Usar luvas de protecção |
| | Peso |
| | Ligar |
| | Desligar |
| | Acção permitida |
| | Acção proibida |
| | Acessórios/peças sobressalentes |

Utilização conforme as disposições

O aparelho de jardinagem é destinado para cortar relva em áreas privadas.

Dados técnicos

| Corta relvas | | Rotak 34 | Rotak 37 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------------|
| Nº do produto | | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Potência nominal consumida | W | 1300 | 1400 |
| Largura da lâmina | cm | 34 | 37 |
| Altura de corte | mm | 20 – 70 | 20 – 70 |
| Volume, cesto para recolha de relva | l | 40 | 40 |
| Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 | 11,2 |
| Classe de protecção | | <input type="checkbox"/> /II | <input type="checkbox"/> /II |
| Número de série | | veja a placa de características do aparelho de jardinagem | |

As indicações valem para tensões nominais [U] de 230 V. Estas indicações podem variar dependendo de tensões inferiores e dos modelos específicos dos países.

Observar o número de produto na placa de características do seu aparelho de jardinagem. A designação comercial dos aparelhos de jardinagem individuais pode variar.

Informação sobre ruídos/vibrações

| | | | |
|---|------------------|---------|---------|
| Valores de medição para ruídos, determinados conforme 2000/14/CE (1,60 m de altura, 1 m de distância). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| O nível de ruído avaliado A, do aparelho, é tipicamente de: | | | |
| nível de pressão acústica | dB(A) | 83 | 84 |
| nível de potência acústica | dB(A) | 93 | 94 |
| incerteza K | dB | =1 | =1 |
| Usar protecção auricular! | | | |
| Valores totais de vibração (soma de vectores de três direcções) averiguada conforme EN 60335: | m/s ² | <2,5 | <2,5 |
| valores totais de vibração a _h | m/s ² | =1,5 | =1,5 |
| incerteza K | | | |

Declaração de conformidade CE

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto descrito nos "Dados técnicos" cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60335 conforme as determinações das directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| 2000/14/CE: Nível de potência acústica garantido | dB(A) | 94 | 95 |
| Processo de avaliação da conformidade de acordo com o anexo VI. | | | |

Categoria de produto: 32


Entidade mencionada:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Processo técnico em:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Montagem de funcionamento

| Meta de actuação | Figura |
|--|--------|
| Volume de fornecimento | 1 |
| Montagem dos punhos | 2 |
| Adicionar o cesto de recolha da relva | 3 |
| Montar/retirar o cesto de recolha da relva | 3 |
| Ajustar a altura de corte | 4 |
| Aplicar o cabo de extensão | 5 |
| Ligar | 5 |
| Desligar | 5 |
| Indicações de trabalho | 5 – 6 |
| Manutenção da lâmina | 7 |
| Selecionar acessórios | 8 |

Busca de erros



| Sintomas | Possível causa | Solução |
|--|---|---|
| O motor não arranca | Falta tensão de rede | Controlar e ligar |
| | Tomada de rede eléctrica com defeito | Utilizar uma outra tomada |
| | Cabo de extensão danificado | Controlar o cabo e substituir se estiver danificado |
| | O fusível foi accionado | Substituir o fusível |
| | Relva longa demais | Ajustar uma altura de corte maior e inclinar o aparelho de jardinagem para reduzir a carga inicial |
| | A protecção motor foi activada | Deixar o motor arrefecer e aumentar a altura de corte |
| O aparelho de jardinagem funciona com interrupções | Cabo de extensão danificado | Controlar o cabo e substituir se estiver danificado |
| | A cablagem interna do aparelho de jardinagem está com defeito | Dirija-se a uma oficina de serviço pós-venda |
| | A protecção motor foi activada | Deixar o motor arrefecer e aumentar a altura de corte |
| O aparelho de jardinagem produz um resultado de corte irregular e/ou | Altura de corte pequena demais | Aumentar a altura de corte |
| O motor trabalha com dificuldades | As lâminas estão embotadas | Substituir a lâmina |
| | É possível que haja uma obstrução | Controlar o lado de baixo do aparelho de jardinagem e eliminar a obstrução, se for necessário (sempre usar luvas de jardinagem) |
| | Lâmina montada do lado errado | Montar a lâmina do lado certo |
| Após ligar o aparelho de jardinagem, a lâmina de corte não gira | A lâmina é impedida pela relva | Desligar o aparelho de jardinagem Remover a obstrução (sempre usar luvas de jardinagem) |
| | Porca/parafuso da lâmina soltos | Apertar porca/parafuso da lâmina (17 Nm) |
| Fortes vibrações/ruidos | Porca/parafuso da lâmina soltos | Apertar porca/parafuso da lâmina (17 Nm) |
| | Lâmina danificada | Substituir a lâmina |

Serviço pós-venda e assistência ao cliente

www.bosch-garden.com

Para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes é imprescindível indicar o número de produto de 10 dígitos como consta na placa de características do aparelho de jardim.

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E
1800 Lisboa
Tel.: +351 (021) 8 50 00 00
Fax: +351 (021) 8 51 10 96

Brasil

Robert Bosch Ltda.
Caixa postal 1195
13065-900 Campinas
Tel.: +55 (0800) 70 45446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminação

Não deitar aparelhos de jardinagem no lixo doméstico!

Apenas países da União Europeia:

 De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE para aparelhos eléctricos e electrónicos velhos, e com as respectivas realizações nas leis nacionais, os aparelhos eléctricos e electrónicos que não servem mais para a utilização, devem ser enviados separadamente a uma reciclagem ecológica.

Sob reserva de alterações.

Norme di sicurezza

Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni sotto indicate. Acquisire dimestichezza con gli elementi di comando ed il corretto utilizzo dell'apparecchio per il giardinaggio. Conservare in luogo sicuro il presente manuale di istruzioni d'uso per ogni necessità futura.

Descrizione dei simboli

Allarme generale di pericolo.



Leggere le istruzioni d'uso.



Attenzione a non mettere in pericolo l'inconvenienza di persone che si trovano nelle vicinanze attraverso corpi lanciati o fatti volare per aria.



Fare in modo che persone che si trovano nelle vicinanze rimangano a distanza di sicurezza dall'apparecchio per il giardinaggio.



Lame/a affilate/a Prestare attenzione a non tagliarsi le dita dei piedi e delle mani.



Non applicabile.



Spegnere l'apparecchio per il giardinaggio ed estrarre la spina dalla presa elettrica prima di effettuare regolazioni oppure pulizia allo stesso, prima di scioglierlo il cavo attorcigliato oppure prima di lasciare l'apparecchio per il giardinaggio incustodito anche per un breve periodo. Tenere il cavo elettrico lontano dalle lame da taglio.



Prima di intervenire sui componenti dell'apparecchio per il giardinaggio, attendere che gli stessi si siano completamente fermati. Le lame continuano a ruotare dopo lo spegnimento dell'apparecchio per il giardinaggio e possono provocare lesioni gravi.



Non utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio quando piove e neppure esporlo alla pioggia.



Proteggersi contro scosse elettriche.



Tenere il cavo di collegamento lontano dalle lame da taglio.

Impiego

- ▶ Non permettere a bambini oppure a persone che non abbiano preso visione delle presenti istruzioni di utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio. Le norme nazionali prevedono eventualmente dei limiti di restrizione relativamente all'età dell'operatore. Se l'apparecchio per il giardinaggio non viene impiegato, conservarlo fuori della portata dei bambini.
- ▶ Questo apparecchio per il giardinaggio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure a cui manchi esperienza e/o conoscenza, se le stesse non sono sorvegliate oppure istruite relativamente all'uso dell'apparecchio per il giardinaggio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.
I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio per il giardinaggio.
- ▶ Non utilizzare mai il tosaerba quando nelle immediate vicinanze vi sono persone ed in modo particolare bambini oppure animali domestici.
- ▶ L'operatore o l'utente è responsabile degli incidenti o dei rischi in cui possono incorrere le altre persone o le loro proprietà.
- ▶ Mai utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio a piedi nudi né calzando sandali aperti. Portare sempre robuste scarpe di sicurezza e pantaloni lunghi.

▶ Ispezionare accuratamente la superficie da lavorare ed avere cura di rimuovere eventuali pietre, bastoni, fili metallici, ossi e qualunque altro tipo di corpo estraneo.

▶ Prima dell'impiego controllare sempre visivamente che le lame, le viti delle lame ed il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati. Al fine di evitare squilibri, in caso di usura o danneggiamento delle lame e delle viti delle lame, sostituire sempre la serie completa.

▶ Procedere alla tosatura dell'erba solamente di giorno o con una buona illuminazione artificiale.

▶ Se possibile, evitare di utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio sull'erba bagnata.

▶ Camminare sempre e non correre mai.

▶ Mai utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio con dispositivi di protezione e coperture difettosi oppure senza dispositivi di sicurezza, come per esempio deflettore protettivo e/o cestello raccoglierba.

► La tosatura dell'erba sulle scarpate può essere pericolosa.

- Non tosare l'erba su pendenze eccessivamente ripide.

- In caso di superfici con una certa pendenza oppure in caso di erba bagnata, attenzione a non scivolare.

- In caso di superfici con una certa pendenza, tosare l'erba trasversalmente e non procedere mai in senso perpendicolare alla pendenza.

- Porre estrema cautela nell'invertire direzione sulle pendenze.

- Operare con estrema attenzione quando si arretra o quando si tira l'apparecchio per il giardinaggio.

- Durante la tosatura dell'erba avere cura di spingere l'apparecchio per il giardinaggio sempre in avanti e di non tirarla mai in direzione del proprio corpo.

▶ Le lame devono essere sempre completamente ferme prima di ribaltare l'apparecchio per il giardinaggio per trasportarla su superfici non erbose e a/dalla zona da trattare.

▶ Durante l'operazione di accensione oppure avviamento del motore non ribaltare l'apparecchio per il giardinaggio a meno che questo non sia indispensabile per l'avviamento nell'erba alta. In questo caso, premendo verso il basso l'impugnatura, sollevare la parte lontana dall'operatore non più di quanto strettamente necessario. Al momento di abbassare di nuovo l'apparecchio per il giardinaggio, fare attenzione a tenere entrambe le mani sull'impugnatura.

▶ Accendere l'apparecchio per il giardinaggio come descritto nelle istruzioni d'uso e fare attenzione che i piedi siano a distanza sufficiente dalle parti rotanti.

▶ Non mettere le mani ed i piedi vicino o sotto le parti rotanti.

▶ Lavorando con l'apparecchio per il giardinaggio mantenere sempre una certa distanza dalla zona di espulsione.

▶ Non sollevare, né trasportare mai l'apparecchio per il giardinaggio con il motore in funzione.

▶ **Tenere il cavo elettrico ed il cavo di prolunga lontano dalle lame.** La lama può danneggiare i cavi e far toccare di conseguenza parti sotto tensione. Attenzione, esiste il pericolo di una scossa elettrica.

Estrarre la spina dalla presa:

- ogniqualsiasi si lascia l'apparecchio per il giardinaggio incustodito,
- prima dell'eliminazione di blocaggi,
- quando si effettuano controlli, interventi di pulizia oppure lavori all'apparecchio per il giardinaggio,
- in seguito ad una collisione con corpi estranei. Controllare immediatamente l'apparecchio per il giardinaggio in merito a danneggiamenti e, se necessario, far effettuare le dovute riparazioni,
- se l'apparecchio per il giardinaggio inizia a vibrare in modo insolito (controllare immediatamente).

Collegamento all'alimentazione elettrica

▶ **Mettere sempre guanti da giardino maneggiando o lavorando nel settore delle lame taglienti.**

▶ La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

▶ Si consiglia di collegare questo apparecchio soltanto ad una presa di corrente protetta con un interruttore di sicurezza per correnti di guasto con 30 mA.

- In caso di sostituzione del cavo su questo apparecchio, utilizzare esclusivamente il cavo di collegamento alla rete previsto dal produttore, per quanto riguarda No. di ordinazione e tipo vedi istruzioni d'uso.
- Non afferrare mai la spina di rete con mani bagnate.
- Non passare con veicoli sul cavo di collegamento alla rete oppure sul cavo di prolunga, non schiacciarli né sotterrare a strappi in quanto potrebbero subire dei danni. Proteggere il cavo da calore troppo forte, da olio e da spigli taglienti.
- Il cavo di prolunga deve avere il diametro riportato nelle istruzioni d'uso e deve essere protetto contro gli spruzzi dell'acqua. Il collegamento a spina non deve trovarsi in acqua.

Manutenzione

- **Mettere sempre guanti da giardino maneggiando o lavorando nel settore delle lame taglienti.**
- Per essere certi che la tagliasiepi possa operare in condizioni di assoluta sicurezza, assicurarsi sempre che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano ben avvitati.
- Controllare regolarmente la condizione e lo stato di usura del cestello raccoglierba.
- Controllare l'apparecchio per il giardinaggio e per ragioni di sicurezza sostituire parti usurate o danneggiate.
- Accertarsi che le parti di ricambio montate siano approvate da Bosch.

Sicurezza elettrica

- **Attenzione! Prima di effettuare interventi di pulizia oppure di manutenzione spegnere l'apparecchio e staccare la spina di rete. Lo stesso vale se il cavo della corrente dovesse essere danneggiato, tagliato oppure aggrovigliato.**
- **Le lame continuano a ruotare ancora per alcuni secondi dopo lo spegnimento dell'apparecchio per il giardinaggio.**
- **Attenzione – mai toccare la lama di taglio in rotazione.**

Per sicurezza, il Vostro apparecchio per il giardinaggio è equipaggiato con un isolamento di protezione e non richiede nessuna messa a terra. La tensione di esercizio corrisponde a 230 V AC, 50 Hz (per paesi non appartenenti all'UE 220 V, 240 V a seconda del modello). Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omologati. Per ulteriori informazioni rivolgersi ad un Centro di assistenza Clienti autorizzato.

Possono essere utilizzati esclusivamente cavi di prolunga del tipo H05VV-F, H05RN-F o IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

In caso di utilizzo della macchina con un cavo di prolunga, devono essere impiegati esclusivamente cavi che abbiano le seguenti sezioni trasversali:

- 1,0 mm²: lunghezza massima 40 m
- 1,5 mm²: lunghezza massima 60 m
- 2,5 mm²: lunghezza massima 100 m

Avvertenza: Se si utilizza un cavo di prolunga è necessario che questo – come indicato nelle norme di sicurezza – sia dotato di un conduttore di protezione che, attraverso la spina, sia collegato al conduttore di protezione del Vostro impianto elettrico.

Dati tecnici

| Tosaerba | Rotak 34 | Rotak 37 |
|---|--|---------------|
| Codice prodotto | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Potenza nominale assorbita | W | 1300 |
| Larghezza lame | cm | 34 |
| Altezza di taglio | mm | 20 – 70 |
| Capacità cestello raccoglierba | l | 40 |
| Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 |
| Classe di sicurezza | | □/II |
| Numeri di serie | vedi targhetta del tipo sull'apparecchio per il giardinaggio | |

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati possono variare.

Si prega di tenere presente il codice prodotto applicato sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio per il giardinaggio. Le denominazioni commerciali di apparecchi per il giardinaggio possono essere differenti.

In caso di dubbi, rivolgersi ad un elettricista professionista oppure alla rappresentanza Bosch Service più vicina.

- **ATTENZIONE: Cavi di prolunga non conformi alle norme possono essere pericolosi. I cavi di prolunga, le spine ed i raccordi devono essere di tipo impermeabile all'acqua e devono essere omologati per l'uso in ambienti esterni.**

Per una maggiore sicurezza, si consiglia di usare un interruttore a corrente di guasto (RCD) con una corrente di guasto massima di 30 mA. Questo interruttore a corrente di guasto dovrebbe essere controllato prima di ogni impiego.

Se il cavo di collegamento è danneggiato, lo stesso può essere riparato esclusivamente da un'Officina Bosch autorizzata.

Indicazione per prodotti che **non vengono venduti in GB:**

ATTENZIONE: Per la Vostra sicurezza è necessario che la spina applicata all'apparecchio per il giardinaggio sia collegata al cavo di prolunga. Il raccordo del cavo di prolunga deve essere protetto contro gli spruzzi dell'acqua, deve essere di gomma oppure essere coperto da gomma. Il cavo di prolunga deve essere usato con un dispositivo di scarico della trazione.

Il cavo di collegamento deve essere controllato regolarmente in merito ad eventuali danneggiamenti e può essere impiegato esclusivamente in perfette condizioni.

Simboli

I simboli seguenti sono importanti per la lettura e la comprensione delle istruzioni d'uso. Memorizzarli e i simboli ed il loro significato. L'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad un utilizzo migliore e più sicuro dell'apparecchio per il giardinaggio.

| Simbolo | Significato |
|---------|---------------------------------------|
| | Direzione di movimento |
| | Mettere i guanti di protezione |
| | Peso |
| | Accensione |
| | Spegnimento |
| | Operazione permessa |
| | Operazione vietata |
| | Accessori opzionali/pezzi di ricambio |

Uso conforme alle norme

Questo apparecchio per il giardinaggio è stato progettato per tosare l'erba di prati in settori privati.

Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

| | | | |
|---|-----------|---------|---------|
| Valori misurati per la rumorosità rilevati conformemente alla norma 2000/14/CE (1,60 m altezza, 1,0 m distanza). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Il livello di rumore stimato A dell'apparecchio ammonta normalmente a: | | | |
| Livello di pressione acustica | dB(A) | 83 | 84 |
| Livello di potenza sonora | dB(A) | 93 | 94 |
| Incertezza della misura K | dB | =1 | =1 |
| Usare la protezione acustica! | | | |
| Valori totali delle oscillazioni (somma dei vettori in tre direzioni) rilevati conformemente alla norma EN 60335: | | | |
| Valore di emissione dell'oscillazione a_h | m/s^2 | <2,5 | <2,5 |
| incertezza della misura K | m/s^2 | =1,5 | =1,5 |

Dichiarazione di conformità

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nei «Dati tecnici» è conforme alle seguenti normative oppure ai relativi documenti: EN 60335 in base alle prescrizioni delle direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| 2000/14/CE: Livello di potenza sonora garantito | dB(A) | 94 | 95 |
| Procedimento di valutazione della conformità secondo appendice VI. | | | |

Categoria di prodotto: 32

Ente designato:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Fascicolo tecnico presso:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Montaggio ed uso

| Scopo dell'operazione | Figura |
|---|--------|
| Volume di fornitura | 1 |
| Montaggio dell'impugnatura | 2 |
| Assemblaggio del cestello raccoglierba | 3 |
| Inserimento/rimozione del cestello raccoglierba | 3 |
| Regolazione dell'altezza di taglio | 4 |
| Collegamento del cavo di prolunga | 5 |
| Avviamento | 5 |
| Arresto | 5 |
| Indicazioni operative | 5–6 |
| Manutenzione della lama | 7 |
| Selezione accessori | 8 |

Individuazione dei guasti e rimedi



| Problema | Possibili cause | Rimedi |
|--|---|---|
| Il motore non funziona | Tensione di rete assente Presa elettrica difettosa Cavo di prolunga danneggiato Il fusibile è scattato Erba troppo lunga La protezione del motore è scattata | Controllare ed inserire Utilizzare un'altra presa Controllare il cavo e, se necessario, sostituirlo Sostituire il fusibile Regolare un'altezza di taglio maggiore e ribaltare l'apparecchio per il giardinaggio per ridurre la sollecitazione iniziale Lasciare raffreddare il motore e regolare un'altezza di taglio maggiore |
| L'apparecchio per il giardinaggio funziona con interruzioni | Cavo di prolunga danneggiato Cablaggio interno dell'apparecchio per il giardinaggio difettoso La protezione del motore è scattata | Controllare il cavo e, se necessario, sostituirlo Contattare il centro assistenza clienti Lasciare raffreddare il motore e regolare un'altezza di taglio maggiore |
| L'apparecchio per il giardinaggio lascia tracce di taglio irregolari e/o Il motore lavora con difficoltà | Altezza di taglio troppo bassa Lame senza filo Possibile ostruzione Lama montata in posizione errata | Regolare una maggiore altezza di taglio Sostituzione della lama Controllare la parte inferiore dell'apparecchio per il giardinaggio e, se necessario, eliminare l'ostruzione (portare sempre guanti per giardinaggio) Montare la lama nella posizione corretta |
| La lama da taglio non ruota dopo aver acceso l'apparecchio per il giardinaggio | Lama bloccata da erba | Spegnere l'apparecchio per il giardinaggio Eliminare l'ostruzione (portare sempre guanti per giardinaggio) |
| Vibrazioni e rumore eccessivi | Dado/vite della lama allentato/allentata Lama danneggiata | Serrare saldamente il dado/vite della lama (17 Nm) Sostituzione della lama |

Servizio di assistenza ed assistenza clienti

www.bosch-garden.com

Per ogni tipo di richiesta o di ordinazione di pezzi di ricambio, è indispensabile comunicare sempre il codice prodotto a dieci cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'apparecchio per il giardinaggio.

Italia

Officina Elettrotensili

Robert Bosch S.p.A. c/o GEODIS

Viale Lombardia 18

20010 Arluno

Tel.: +39 (02) 36 96 26 63

Fax: +39 (02) 36 96 26 62

Fax: +39 (02) 36 96 86 77

E-Mail: officina.elettrotensili@it.bosch.com

Svizzera

Tel.: +41 (044) 8 47 15 13

Fax: +41 (044) 8 47 15 53

Smaltimento

Non gettare gli apparecchi per il giardinaggio tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:



Conformemente alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, le apparecchiature elettriche ed elettroniche diventate inservibili devono essere raccolte separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Veiligheidsvoorschriften

Let op! Lees de volgende voorschriften zorgvuldig door. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het tuingereedschap. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later te kunnen raadplegen.

Verklaring van de pictogrammen

Algemene waarschuwing.



Lees de gebruiksaanwijzing door.



Voorkom dat personen in de buurt gewond raken door weggeslingerde voorwerpen.



Houd in de buurt staande personen op een veilige afstand tot het tuingereedschap.



Scherp(e) mes(sen). Wees uiterst voorzichtig met tenen en vingers.



Niet van toepassing.



Schakel het tuingereedschap uit en trek de netstekker uit het stopcontact voordat u het gereedschap instelt of reinigt, als de kabel ergens blijft vastzitten of als u het gereedschap onbeheerd laat, ook als dat slechts voor korte tijd is. Houd de stroomkabel uit de buurt van de snijmessen.



Wacht tot alle delen van het tuingereedschap volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u deze aanraakt. De messen draaien na het uitschakelen van het tuingereedschap nog. Letsel kan het gevolg zijn.

Gebruik het tuingereedschap niet in de regen en laat het niet in de regen liggen of staan.



Bescherm uzelf tegen een elektrische schok.



Houd de aansluitkabel uit de buurt van de snijmessen.



Bediening

- ▶ Laat kinderen of personen die deze voorschriften niet hebben gelezen dit tuingereedschap nooit gebruiken. In uw land gelden eventuele voorschriften ten aanzien van de leeftijd van de bediener. Bewaar het tuingereedschap buiten het bereik van kinderen wanneer het niet wordt gebruikt.
- ▶ Dit tuingereedschap is er niet voor bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrekrijke ervaring en/of gebrekrijke kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of zij van deze persoon instructies ontvangen ten aanzien van het gebruik van het tuingereedschap.
- ▶ Kinderen moeten onder toezicht staan, om zeker te stellen dat zij niet met het tuingereedschap spelen.
- ▶ Maai nooit dicht in de buurt van personen, in het bijzonder kinderen, of huisdieren.
- ▶ De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen, persoonlijk letsel of schade aan het ei-gendom van anderen.
- ▶ Gebruik het tuingereedschap niet met blote voeten of met open sandalen. Draag altijd stevige schoenen en een lange broek.
- ▶ Controleer het te bewerken oppervlak zorgvuldig op stenen, stokken, metaaldraad, botten en andere voorwerpen en verwijder deze.

▶ Controleer vóór gebruik altijd of de messen, de messchroeven of het maaimechanisme versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en messchroeven altijd als complete set, om onbalans te voorkomen.

- ▶ Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
- ▶ Gebruik het tuingereedschap bij voorkeur niet wanneer het gras nat is.
- ▶ Loop altijd rustig, nooit te snel.
- ▶ Gebruik het tuingereedschap nooit met defecte veiligheidsvoorzieningen of afschermingen of zonder veiligheidsvoorzieningen zoals stoobbescherming en/of grasvanger.

▶ Het werken op hellingen kan gevaarlijk zijn.

- Mai geen bijzonder steile hellingen.
- Zorg ervoor dat u op een helling of op nat gras altijd stevig staat.
- Mai altijd dwars op een helling, nooit naar boven of naar beneden.
- Ga altijd uiterst voorzichtig te werk bij het veranderen van richting op een helling.
- Ga uiterst voorzichtig te werk bij het achteruitlopen of bij het trekken van het tuingereedschap.
- Duw het tuingereedschap tijdens het maaien altijd voorwaarts en trek het nooit naar het lichaam toe.
- ▶ De messen moeten stilstaan als u het tuingereedschap voor het vervoer moet kantelen, als u rijdt over een plaats waar geen gras groeit en als u het tuingereedschap verplaatst naar een plaats waar u wilt maaien.
- ▶ Kantel het tuingereedschap bij het starten of aanbreken van de motor niet, behalve wanneer dit nodig is voor het starten in hoog gras. Til in dit geval de van de bediener afgewende zijde door het omlaagduwen van de handgreep niet verder dan nodig omhoog. Let erop dat uw handen zich op de greep bevinden wanneer u het tuingereedschap weer laat lopen.
- ▶ Schakel het tuingereedschap in zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven en let erop dat uw voeten ver genoeg van ronddraaiende delen verwijderd zijn.
- ▶ Breng handen en voeten niet in de buurt van of onder ronddraaiende delen.
- ▶ Houd afstand tot de uitworpselzone terwijl u met het tuingereedschap werkt.
- ▶ Het tuingereedschap nooit optillen of dragen terwijl de motor loopt.
- ▶ **Houd stroom- en verlengkabels uit de buurt van het mes.** Het mes kan de kabels beschadigen en deze met spanningsvoerende delen in aanraking brengen. Letsel, er bestaat gevaar voor een elektrische schok.

Trek de stekker uit het stopcontact:

- altijd wanneer u zich van het tuingereedschap verwijderd,
- vóór het verwijderen van blokkeringen,
- als u het tuingereedschap controleert, reinigt of eraan werkt,
- na het raken van een voorwerp. Controleer het tuingereedschap onmiddellijk op beschadigingen en laat het indien nodig repareren,
- als het tuingereedschap op een ongewone manier begint te trillen (onmiddellijk controleren).

Stroomaansluiting

- ▶ Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe messen vastpakt of er aan werkt.
- ▶ De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat.
- ▶ Geadviseerd wordt om dit apparaat alleen aan te sluiten op een stopcontact dat is beveiligd met aardlekschakelaar van 30 mA.
- ▶ Gebruik bij het vervangen van de kabel van apparaat alleen de door de fabrikant geadviseerde aansluitkabel. Zie de gebruiksaanwijzing voor bestellnummer en type.
- ▶ Pak de stekker nooit met natte handen vast.
- ▶ Rijd niet over de aansluitkabel of de verlengkabel, klem deze niet vast en trek er niet aan. De kabel kan anders beschadigd raken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe randen.
- ▶ De verlengkabel moet de in de gebruiksaanwijzing vermelde diameter hebben en moet spatwaterbeschermend zijn. De verbinding van stekker en contrastekker mag niet in het water liggen.

Onderhoud

- ▶ Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe messen vastpakt of er aan werkt.
- ▶ Controleer of alle moeren, bouten en Schroeven vastzitten, zodat een veilige toestand van het tuingereedschap gewaarborgd is.
- ▶ Controleer de grasbak regelmatig op toestand en slijtage.
- ▶ Controleer het tuingereedschap. Versleten of beschadigde delen moeten veiligheidshalve worden vervangen.
- ▶ Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkomstig zijn.

Elektrische veiligheid

- ▶ Let op! Schakel het apparaat vóór onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uit en trek de stekker uit het stopcontact. Hetzelfde geldt wanneer de stroomkabel beschadigd, doorgesneden of in de war is.
- ▶ Nadat het tuingereedschap is uitgeschakeld, draaien de messen nog enkele seconden.
- ▶ Voorzichtig! Raak het ronddraaiende snijmes niet aan.

Het tuingereedschap is voor uw veiligheid geïsoleerd en heeft geen aarding nodig. De bedrijfsspanning bedraagt 230 V AC, 50 Hz (voor landen buiten de EU 220 V of 240 V, afhankelijk van de uitvoering). Gebruik alleen goedgekeurde verlengkabels. Informatie is verkrijgbaar bij de erkende klantenservice.

Er mogen alleen verlengkabels van het type H05VV-F, H05RN-F of IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57) worden gebruikt.

Als u een verlengkabel voor het gereedschap gebruikt, moeten dat kabels met de volgende aderdiamenten zijn:

- 1,0 mm²: maximale lengte 40 m
- 1,5 mm²: maximale lengte 60 m
- 2,5 mm²: maximale lengte 100 m

Opmerking: Als u een verlengkabel gebruikt, moet deze (zoals bij de veiligheidsvoorschriften beschreven) een aarde draad bezitten die via de stekker met de aarde draad van uw elektrische installatie verbonden is.

Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of de Bosch-klantenservice om advies.

- ▶ **VOORZICHTIG: Verlengkabels die niet volgens de voorschriften zijn, kunnen gevaarlijk zijn. Verlengkabels, stekkers en contrasteekkers moeten waterdicht uitgevoerd en voor gebruik buitenshuis goedgekeurd zijn.**

Voor extra veiligheid wordt het gebruik van een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom van maximaal 30 mA geadviseerd. De aardlekschakelaar moet vóór gebruik altijd worden gecontroleerd.

Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen door een erkende Bosch-werkplaats worden gerepareerd.

Informatie over producten die **niet in Groot-Brittannië** worden verkocht:

LET OP: Voor uw veiligheid is het noodzakelijk dat de aan het tuingereedschap aangebrachte stekker met de verlengkabel wordt verbonden. De stekker van de verlengkabel moet tegen spatwater bestemd zijn en uit rubber bestaan of met rubber bekleed zijn. De verlengkabel moet met een trekontlasting worden gebruikt.

De aansluitkabel moet regelmatig op beschadigingen worden gecontroleerd en mag alleen in onbeschadigde toestand worden gebruikt.

Symbool

De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het tuingereedschap goed en veilig te gebruiken.

| Symbol | Betekenis |
|--------|-------------------------------------|
| | Bewegingsrichting |
| | Draag werkhandschoenen |
| | Gewicht |
| | Inschakelen |
| | Uitschakelen |
| | Toegestane handeling |
| | Verboden handeling |
| | Toebehoren en vervangingsonderdelen |

Gebruik volgens bestemming

Het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van tuinen, alleen voor particulier gebruik.

Technische gegevens

| Gazonmaaier | Rotak 34 | Rotak 37 |
|--|------------------------------------|---------------|
| Zaaknummer | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Opgenomen vermogen | W | 1300 |
| Mesbreedte | cm | 34 |
| Maaihoogte | mm | 20 – 70 |
| Inhoud grasbak | l | 40 |
| Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 |
| Isolatieklasse | | □/II |
| Serienummer | zie typeplaatje op tuingereedschap | |

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.

Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuingereedschappen kunnen afwijken.

Informatie over geluid en trillingen

| | | | |
|---|------------------|---------|---------|
| Meetwaarden voor geluid bepaald volgens 2000/14/EG (1,60 m hoogte, 1 m afstand). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Het A-gewogen geluids niveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend: | | | |
| Geluidsdruckniveau | dB(A) | 83 | 84 |
| Geluidsvermogen niveau | dB(A) | 93 | 94 |
| Onzekerheid K | dB | = 1 | = 1 |
| Draag een gehoorbescherming. | | | |
| Totale trillingswaarden (vector som van drie richtingen) bepaald volgens EN 60335: | | | |
| Trillingsemmissiewaarde a _h | m/s ² | < 2,5 | < 2,5 |
| Onzekerheid K | m/s ² | = 1,5 | = 1,5 |

Conformiteitsverklaring **CE**

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60335 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG, 2006/42/EG en 2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsvermogeniveau Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel VI.

| | | |
|-----------|----------|----------|
| 3 600 ... | H82 0 .. | H82 1 .. |
| dB(A) | 94 | 95 |

Productcategorie: 32

Benoemde instantie:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Technisch dossier bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Montage en gebruik

| Handelingsdoel | Afbeelding |
|--------------------------------|------------|
| Meegeleverd | 1 |
| Montage van de greepbeugels | 2 |
| Grasbak in elkaar zetten | 3 |
| Gasbak inzetten en verwijderen | 3 |
| Maaithoogte instellen | 4 |
| Verlengkabel aanbrengen | 5 |
| Inschakelen | 5 |
| Uitschakelen | 5 |
| Tips voor de werkzaamheden | 5 – 6 |
| Onderhoud van de messen | 7 |
| Toebehoren kiezen | 8 |

Storingen opsporen



| Symptomen | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|--|---|---|
| Motor start niet | Netspanning ontbreekt | Controleren en inschakelen |
| | Stopcontact defect | Gebruik een ander stopcontact |
| | Verlengkabel beschadigd | Kabel controleren en vervangen, indien beschadigd |
| | Zekering doorgeslagen | Zekering vervangen |
| | Gras te lang | Grottere maaithoogte instellen en tuingereedschap kantelen om de startbelasting te verminderen |
| | Motorbeveiliging aangesproken | Laat de motor afkoelen en stel een grotere maaithoogte in |
| Tuingereedschap loopt met onderbrekingen | Verlengkabel beschadigd | Kabel controleren en vervangen, indien beschadigd |
| | Interne bekabeling van tuingereedschap defect | Neem contact op met klantenservice |
| | Motorbeveiliging aangesproken | Laat de motor afkoelen en stel een grotere maaithoogte in |
| Tuingereedschap maait onregelmatig en/of Motor loopt moeilijk | Maaithoogte te laag | Grottere maaithoogte instellen |
| | Messen bot | Mes vervangen |
| | Verstopping mogelijk | Onderzijde van het tuingereedschap controleren en indien nodig vrij maken (draag altijd tuinhandschoenen) |
| | Mes omgekeerd gemonteerd | Mes goed monteren |
| Na het inschakelen van het tuingereedschap draait het mes niet | Mes wordt gehinderd door gras | Tuingereedschap uitschakelen Verstopping verwijderen (draag altijd tuinhandschoenen) |
| | Moer of Schroef van mes los | Draai de moer of de schroef van het mes vast (17 Nm) |
| Sterke trillingen of geluiden | Moer of Schroef van mes los | Draai de moer of de schroef van het mes vast (17 Nm) |
| | Mes beschadigd | Mes vervangen |

Klantenservice en advies

www.bosch-garden.com

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens het typeplaatje van het tuingereedschap.

Nederland

Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

België en Luxemburg

Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Gooi tuingereedschappen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:


Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende oude elektrische en elektronische apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische en elektronische apparaten worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

Sikkerhedsinstrukser

Pas på! Læs efterfølgende instrukser omhyggeligt.
Gør dig fortrolig med haveværktøjets betjeningsanordninger og korrekte anvendelse. Opbevar betjeningsvejledningen til senere brug.

Forklaring af billedsymboletterne

Generel sikkerhedsadvarsel.



Læs betjeningsvejledningen.



Pas på udkastede eller flyvende genstande, der kan kvæste tilskuerne.



Hold tilskuerne i sikker afstand fra haveværktøjet.



Skarp tand (skarpe tænder). Pas på tærne og fingrene – de kan blive skåret af.



Gælder ikke.



Sluk for haveværktøjet og træk stikket ud af stikdåsen, før værktøjet indstilles eller rengøres, hvis ledningen er sammenfiltret eller før haveværktøjet forlades uden opsyn i længere tid. Hold ledningen borte fra skæreknivene.



Vent til alle haveværktøjets dele er standset helt, før de berøres. Knivene fortsætter med at rottere, efter at der er blevet slukket for haveværktøjet. En roterende kniv kan forårsage kvæstelser.



Brug ikke haveværktøjet, når det regner, og udsæt ikke værktøjet for regn.



Beskyt dig selv mod elektrisk stød.



Hold tilslutningskablet borte fra skæreknivene.

Betjening

- ▶ Lad aldrig børn eller personer, der ikke har gennemlæst denne betjeningsvejledning, anvende haveværktøjet. Lokale regler kan bestemme alderen på den person, som må betjene haveværktøjet. Haveværktøjet skal opbevares utilgængeligt for børn, når det ikke er i brug.
- ▶ Dette haveværktøj er ikke egnet til at blive brugt af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, medmindre de overvåges af en sikkerhedsansvarlig person eller modtager instruktioner fra denne person om, hvordan haveværktøjet skal håndteres.
Bør skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med haveværktøjet.
- ▶ Slå aldrig græs, mens der er nogen, især børn eller kæledyr, i nærheden.
- ▶ Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader, der sker på andre mennesker eller deres ejendom.
- ▶ Betjen ikke haveværktøjet med bare fødder eller åbne sandaler. Bær altid fastsiddende fodtøj og lange buksar.
- ▶ Undersøg det område, der skal bearbejdes, og fjern sten, pinde, ståltråd, kødben og andre fremmedlegemer.
- ▶ Kontrollér altidinden brug, at knivene, knivboltene og klippeheden ikke er slidte eller beskadigede. Udsift altid slidte eller beskadigede knive samt knivbolte sammen for at undgå ubalance.
- ▶ Slå kun græs i dagslys eller i god kunstig belysning.
- ▶ Haveværktøjet må helst ikke anvendes i vådt græs.
- ▶ Gå altid – løb aldrig.

► Brug aldrig haveværktøjet med defekte beskyttelsesanordninger, afdækninger eller uden sikkerhedsudstyr som f.eks. udkastningsskærm og/eller græsboks.

► **Det kan være farligt at arbejde på skråninger:**

- Slå aldrig græs på alt for stejle skråninger.
- Man skal altid passe på ikke at miste fodfæstet på skråninger eller vådt græs.
- Slå altid græs på tværs af skråninger – aldrig op og ned.
- Vær altid meget forsiktig, når du vender.
- Vær altid meget forsiktig, når haveværktøjet kører tilbage eller trækkes.
- Skub altid haveværktøjet frem under græsslåningen og træk det aldrig hen mod kroppen.

► Knivene skal stå stille, når haveværktøjet vippes til transport, når der køres hen over andre overflader end græs og ved transport af haveværktøjet til og fra det område, hvor plænen skal slås.

► Vip ikke haveværktøjet ved start eller når motoren startes, medmindre dette er nødvendigt for at starte det i højt græs. I dette tilfælde hæves den side af haveværktøjet, som vender bort fra brugerne, ved at trykke håndgrebet ned. Haveværktøjet må ikke hæves mere end nødvendigt. Sørg for, at begge hænder er på grebet, når haveværktøjet sænkes ned igen.

► Tænd for haveværktøjet som beskrevet i betjeningsvejledningen og sørge for, at dine fødder er tilstrækkeligt langt væk fra roterende dele.

► Anbring ikke hænder eller fødder i nærheden af eller under roterende dele.

► Hold afstand til udkastningszonen, når haveværktøjet kører.

► Loft eller bær aldrig haveværktøjet, når motoren kører.

► **Hold strøm- og forlængerledninger borte fra kniven.** Kniven kan beskadige ledningerne og bringe dig i berøring med spændingsførende dele. Fare for elektrisk stød.

Man skal altid tage stikket ud af stikkontakten:

- før du fjerner dig fra haveværktøjet,
- inden man fjerner en blokering,
- før du kontrollerer, rengør eller arbejder på haveværktøjet,
- efter at man har ramt et fremmedlegeme. Kontroller straks haveværktøjet for beskadigelser og få det repareret, hvis det er nødvendigt,
- hvis haveværktøjet begynder at vibrere unormalt meget (kontrollér omgående).

Strømtilslutning

► **Brug altid havehandsker, hvis du håndterer eller arbejder i nærheden af skarpe knive.**

► Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på maskinens typeskilt.

► Det anbefales, at denne maskine kun tilsluttet til en stikdåse, der er sikret med en afbrydelsesstrøm på 30 mA.

► Skal ledningen udskiftes, må man kun benytte den af fabrikanten fastlagte nettilslutningsledning (bestil.nr. und type, se betjeningsvejledning).

► Tag aldrig fat omkring netstikket med våde hænder.

► Kør ikke hen over ledningen eller forlængerledningen, mas dem ikke og træk ikke i dem, da de kan blive beskadiget. Beskyt ledningen mod varme, olie og skarpe kanter.

► Forlængerledningen skal være stænkvandsbeskyttet og have det tværsnit, der er angivet i betjeningsvejledningen. Stikforbindelsen må ikke ligge i vand.

Vedligeholdelse

► **Brug altid havehandsker, hvis du håndterer eller arbejder i nærheden af skarpe knive.**

► Kontroller, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder rigtigt, så haveværktøjets arbejdertilstand er sikret.

► Kontrollér græsboksen tilstand og slidniveau med regelmæssige mellemrum.

► Kontroller haveværktøjet og erstat for en sikkerheds skyld slidte eller beskadigede dele.

► Sørg for kun at montere reservedele, der er godkendt af Bosch.

Elektrisk sikkerhed

- **Pas på!** Sluk maskinen og træk stikket ud, før vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde påbegyndes. Gør det samme, når strømkablet er beskadiget, hvis den er blevet skåret i kabelet eller hvis kablet har viklet sig sammen.
- Når haveværktøjet slukkes, roterer knivene sig i endnu et par sekunder.
- **Pas på – berør ikke den roterende skærekniv.**

Det haveværktøj er for din egen sikkerheds skyld beskyttelsesisolert og har ikke brug for nogen jordforbindelse. Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU-lande 220 V, 240 V afhængigt af modellen). Brug kun godkendte forlængerledninger. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til din nærmeste autoriserede forhandler.

De benyttede forlængerledninger skal være af typen H05VV-F, H05RN-F eller IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Er der brug for en forlængerledning, må der kun bruges ledninger med følgende ledertværsnit:

- 1,0 mm²: max. længde 40 m
- 1,5 mm²: max. længde 60 m
- 2,5 mm²: max. længde 100 m

Henvisning: Hvis der benyttes en forlængerledning, skal denne – som beskrevet under sikkerhedsforskrifterne – være forsynet med en jordledning, der skal være forbundet med jordledningen til det elektriske anlæg via stikket.

Hvis du er i tvivl: Kontakt en uddannet elektriker eller henvend dig til det nærmeste Bosch serviceværksted.

- **VÆR FORSIGTIG: Ikke forskriftsmæssige forlængerledninger kan være farlige. Forlængerledning, stik og kobling skal være vandtætte og de skal være godkendt til udendørs brug.**

Det anbefales, at man før ekstra elektrisk sikkerhed anvender et fejstrømsrelæ med en afbrydelsesstrøm på ikke over 30 mA. Dette fejstrømsrelæ skal altid kontrolleres, for haveværktøjet anvendes.

En beskadiget ledning må kun repareres på et autoriseret Bosch værksted.

Tips vedr. produkter, der **ikke sælges i GB**:

PAS PÅ: For din sikkerheds skyld er det nødvendigt, at stikket på haveværktøjet forbindes med forlængerledningen. Koblingen på forlængerledningen skal være beskyttet mod stænkvand, være fremstillet af gummi eller være overtrukket med gummi. Forlængerledningen skal benyttes med en trækaflastning.

Tilslutningsledningen skal kontrolleres for beskadigelser med regelmæssige mellemrum og må kun benyttes, når den er i fejlfri tilstand.

Symboler

De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse og forstå betjeningsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af haveværktøjet.

| Symbol | Betydning |
|--------|---------------------------|
| | Bevægelsesretning |
| | Brug beskyttelseshandsker |
| | Vægt |
| | Start |
| | Stop |
| | Tilladt handling |
| | Forbudt handling |
| | Tilbehør/reservedele |

Beregnet anvendelse

Haveværktøjet er beregnet til græsslåning i private haver.

Tekniske data

| Plæneklipper | Rotak 34 | Rotak 37 |
|--|-------------------------------|---------------|
| Type-nummer | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Nominel optagens effekt | W | 1 300 |
| Knivbredde | cm | 34 |
| Slåhøjde | mm | 20 – 70 |
| Volumen, græsboks | l | 40 |
| Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 |
| Beskyttelsesklasses | □/II | □/II |
| Serienummer | se typeskilt på haveværktøjet | |

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.

Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit haveværktøj. Handelsbetegnelserne for de enkelte haveværktøjer kan variere.

Støj-/vibrationsinformation

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Måleværdier for støj beregnet iht. 2000/14/EF (1,60 m højde, 1 m afstand). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk: | | | |
| Lydtryksniveau | dB(A) | 83 | 84 |
| Lydeffekt niveau | dB(A) | 93 | 94 |
| Usikkerhed K | dB | =1 | =1 |
| Brug høreværn! | | | |
| Sammeldsvindningsværdier (vektorsum for tre retninger) beregnet iht. EN 60335: | | | |
| Svingningsemissons værdi a_h | m/s^2 | <2,5 | <2,5 |
| Usikkerhed K | m/s^2 | =1,5 | =1,5 |

Overensstemmelseserklæring

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60335 iht. bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF, 2000/14/EF: Garanteret lydeffekt niveau Procedurer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag VI. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| | dB(A) | 94 | 95 |

Produktkategori: 32

Bemyndiget kontrolorgan:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Teknisk dossier hos:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, EnglandDr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Montering og drift

| Handlingsmål | Fig. |
|----------------------------|-------|
| Leveringsomfang | 1 |
| Montering af bøjlegrebene | 2 |
| Græsboks føjes sammen | 3 |
| Græsboks sættes i/tages af | 3 |
| Slåhøjde indstilles | 4 |
| Forlængerledning anbringes | 5 |
| Tænding | 5 |
| Slukning | 5 |
| Arbejdsanvisninger | 5 – 6 |
| Vedligeholdelse af kniv | 7 |
| Valg af tilbehør | 8 |

Fejsøgning



| Symptom | Mulig årsag | Afhjælpning |
|--|---|--|
| Motor går ikke i gang | Strøm er afbrudt | Kontroller og tænd for strømmen |
| | Stikkontakt er defekt | Prøv en anden stikkontakt |
| | Forlængerledning er beskadiget | Ledning kontrolleres og skiftes, hvis den er beskadiget |
| | Defekt/sprunget sikring | Udskift sikring |
| | Græs for langt | Indstil en større slåhøjde og vip haveværktøjet for at reducere belastningen i starten |
| | Motorværn er aktiveret | Lad motoren afkøle og indstil en større slåhøjde |
| Haveværktøj kører i intervalle | Forlængerledning er beskadiget | Ledning kontrolleres og skiftes, hvis den er beskadiget |
| | Haveværktøjets indvendige ledninger er beskadiget | Kontakt serviceforhandleren |
| | Motorværn er aktiveret | Lad motoren afkøle og indstil en større slåhøjde |
| Haveværktøj klipper ikke jævnt og/eller Motoren arbejder tungt | Slåhøjden er for lav | Indstil en større slåhøjde |
| | Knive er sløve | Kniv skiftes |
| | Tilstopning mulig | Kontrollér haveværktøjet og frigør det evt. for græs (brug altid havehandsker) |
| | Kniven er monteret forkert | Montér kniven rigtigt |
| Når haveværktøjet tændes, drejer kniven ikke | Kniven bremses af græsset | Sluk for haveværktøjet Fjern tilstopning (brug altid havehandsker) |
| | Knivmøtrikken/-skruen er løs | Spænd knivmøtrikken/-skruen (17 Nm) |
| For stor vibration/støj | Knivmøtrikken/-skruen er løs | Spænd knivmøtrikken/-skruen (17 Nm) |
| | Knivene er beskadigede | Kniv skiftes |

Kundeservice og kunderådgivning

www.bosch-garden.com

Det 10-cifrede typenummer på haveværktøjets typeskilt skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

Smid ikke haveværktøjet ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:



Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og omsætning af dette til national ret skal kasseret elektrisk og elektronisk udstyr indsamasles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.

Säkerhetsanvisningar

Obs! Läs noggrant igenom anvisningarna. Gör dig förtrogen med trädgårdsredskapets manöverorgan och dess korrekta användning. Förvara bruksanvisningen för senare behov.

Förklaring till bildsymbolerna

Allmän varning för riskmoment.



Läs noga igenom bruksanvisningen.



Se till att personer som står i närheten inte skadas av föremål som eventuellt slungas ut.



Håll personer på betryggande avstånd från trädgårdsredskapet.



Skarpa knivar. Se till att tår eller fingrar inte skadas.



Gäller inte.



Före inställningar eller rengöring av trädgårdsredskapet, om kabeln blivit hängande eller när trädgårdsredskapet är under en kort tid lämnas utan uppsikt ska det slås från och stickproppen dras ur nättuttaget. Håll nätsladden på betryggande avstånd från skärknivarna.



Värna tills trädgårdsredskapets alla delar stannat fullständigt innan du berör dem. Knivarna roterar en stund efter det trädgårdsredskapet stängts av och detta kan leda till kroppsskada.



Använd inte trädgårdsredskapet i regn och utsätt det inte heller för regn.



Skydda dig mot elstöt.



Håll anslutningskabeln på betryggande avstånd från skärknivarna.

Användning

- Låt aldrig barn eller personer som inte är förtrogna med bruksanvisningen använda trädgårdsredskapet. Nationella föreskrifter begränsar eventuellt tillåten ålder för användning. När trädgårdsredskapet inte används ska det förvaras oåtkomligt för barn.
- Trädgårdsredskapet får inte användas av person (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga och/eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs för hantering. Undantag görs om personen övervakas av en ansvarig person som kan undervisa i trädgårdsredskapets användning. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med trädgårdsredskapet.
- Klipp aldrig gräset när personer, speciellt då barn eller husdjur, uppehåller sig i närheten.
- Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor och skador som drabbar andra människor eller deras egendom.
- Du får inte använda trädgårdsredskapet barfota eller med öppna sandaler. Använd alltid kraftiga skor och långa byxor.
- Granska noga gräsmattan innan du startar och plocka bort stenar, kvistar, stålträdar, ben och andra främmande föremål.
- Kontrollera innan arbetet påbörjas att knivarna, knivskruvarna och skärgruppen inte är slitna eller skadade. Byt alltid samtidigt ut slitna eller skadade knivar och knivskruvar för att undvika obalans.
- Arbeta endast i dagsljus eller vid god belysning.
- Använd trädgårdsredskapet helst inte i vått gräs.

- Gå lugnt, gå aldrig snabbt.
- Använd aldrig trädgårdsredskapet med defekta skyddsanordningar, kåpor eller säkerhetsutrustning som t. ex. avledningsskydd och/eller uppsamlingskorg.

Arbete på sluttning kan innebära fara.

- Klipp inte gräset på mycket brant sluttning.
- Se till att du har bra fotfäste på lutande mark och vått gräs.
- Klipp gräset på lutande mark alltid tvärs över och aldrig upp- och nedför.
- Var ytterst försiktig när riktningen växlas.
- Var ytterst försiktig när du går bakåt eller drar trädgårdsredskapet.
- Skjut trädgårdsredskapet vid gräsklippling alltid framåt och dra det inte mot kroppen.
- Knivarna måste stå stilla när trädgårdsredskapet tippas för transport, när det körs över ytor utan gräs och när trädgårdsredskapet transportereras till eller från området som ska klippas.
- Tippa inte trädgårdsredskapet när motorn startas om inte högt gräs kräver tipplning. I detta fall tryck inte ned handtaget på motsats sida mer än vad som är nödvändigt för lyftning. Se till att du håller händerna på handtaget när du åter lägger ned trädgårdsredskapet.
- Koppla på trädgårdsredskapet enligt beskrivning i bruksanvisningen och se till att du håller fötterna på betryggande avstånd från roterande delar.
- Håll händerna och fötterna på betryggande avstånd från roterande delar.
- Håll dig på avstånd till utkastningszonen när du använder trädgårdsredskapet.
- Trädgårdsredskapet får aldrig lyftas upp eller bäras med motorn igång.
- **Håll nätsladdarna på betryggande avstånd från knivarna.** Knivarna kan skada sladdarna och leda till att spänningssförande delar berörs. Se upp, risk finns för elstöt.

Dra stickproppen ur stickuttaget:

- alltid när trädgårdsredskapet lämnas utan uppsikt,
- innan blockeringar åtgärdas,
- när kontroll, rengöring eller arbeten utförs på trädgårdsredskapet,
- efter kontakt med främmande föremål. Kontrollera genast trädgårdsredskapet avseende skada och låt det vid behov repareras,
- när trädgårdsredskapet börjar vibrera på ovanligt sätt (kontrollera genast).

Strömanslutning

- **Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder krävs i närheten av skarpa knivar.**
- Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på redskapets data-skylt.
- Vi rekommenderar att ansluta redskapet endast till ett stickuttag som har säkrats med en jordfelsbrytare på 30 mA.
- Vid byte av redskapets nätsladd får endast en av tillverkaren godkänd nätsladd användas, för artikel-nr och -typ se bruksanvisningen.
- Grip aldrig tag i stickproppen med våta händer.
- Nätsladden eller skarvsladden får inte överköras, komma i kläm eller rivas i, då risk finns för att den skadas. Skydda sladden mot hetta, olja och vassa kanter.
- Skarvsladden måste ha det tvärsnitt som anges i bruksanvisningen och dessutom vara spolsäker. Stickanslutningen får inte ligga i vatten.

Service

- **Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder krävs i närheten av skarpa knivar.**
- Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt fast; detta garanterar att trädgårdsredskapets tillförlitlighet upprätthålls.
- Kontrollera regelbundet uppsamlingskorgens tillstånd och försilting.
- Kontrollera trädgårdsredskapet och byt av säkerhetsskål ut försilta och skadade delar.
- Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.

Elektrisk säkerhet

- ▶ Obs! Före underhålls- och rengöringsarbeten skall redskapet kopplas ifrån. Detta gäller även om nätsladden skadats eller är tilltrasslad.
- ▶ Efter fränkoppling av trädgårdsredskapet rör sig knivarna ännu några sekunder.
- ▶ Varning – berör inte den roterande kniven.

Trädgårdsredskapet är skyddsisolaterat och kräver därför ingen jordning. Driftspänningen är 230 V AC, 50 Hz (för icke EU-länder 220 V, 240 V alltefter utförande). Använd endast godkända skarvsladdar. För information kontakta auktoriserad kundservice.

Använd endast förlängningssladdar med beteckningen H05VV-F, H05RN-F eller IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

För redskapet får endast en förlängningssladd med följande ledararea användas:

- 1,0 mm²: maximal längd 40 m
- 1,5 mm²: maximal längd 60 m
- 2,5 mm²: maximal längd 100 m

Anvisning: Om en skarvsladd använts måste den – enligt beskrivning i säkerhetsföreskrifterna – ha en skyddsledare som via stickproppen ansluts till skyddsledaren i elsystemet.

I tveksamma fall hör med en utbildad elektriker eller närmaste Bosch servicestation.

- ▶ SE UPP: Skarvsladdar av annat slag kan innebära fara. Skarvsladdar, stickproppen och kontakttdonen måste vara vattentäta och godkända för användning utomhus.

För ökat skydd rekommenderar vi att använda en Fljordfelsbrytare (RCD) med en utlösningsström på högst 30 mA. Denna Fljordfelsbrytare ska kontrolleras före varje användning.

Om anslutningssladden skadats får den repareras endast i en auktoriserad Bosch-verkstad.

Anvisningar för produkter som **inte säljs i GB**:

OBSERVERA: För din säkerhet krävs att trädgårdsredskapets stickprop ansluts till skarvsladden. Skarvsladdens koppling måste skyddas mot stänkvatten, bestå av gummi eller ha gummimantel. Skarvsladden ska vara försedd med dragavlastning.

Tekniska data

| Gräsklippare | | Rotak 34 | Rotak 37 |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Produktnummer | | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Upptagen märkeffekt | W | 1300 | 1400 |
| Knivbredd | cm | 34 | 37 |
| Snitthöjd | mm | 20–70 | 20–70 |
| Volym, uppsamlingskorg | l | 40 | 40 |
| Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 | 11,2 |
| Skyddsklass | | □/II | □/II |
| Serienummer | se dataskylten på trädgårdsredskapet | | |

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Beakta produktumröt på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap kan variera.

Buller-/vibrationsdata

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Mätvärdena för buller har tagits fram baserande på 2000/14/EG (1,60 m höjd, 1 m avstånd). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Verktygets A-vägda ljudnivå är i typiska fall: | | | |
| Ijudtrycksnivå | dB(A) | 83 | 84 |
| Ijudeffektnivå | dB(A) | 93 | 94 |
| onogrannhet K | dB | =1 | =1 |
| Använt hörselskydd! | | | |
| Totala vibrationsemisjonsvärden (vektorsumma i tre riktningar) framtaget enligt EN 60335: | | | |
| vibrationsemisjonsvärde a _h | m/s ² | <2,5 | <2,5 |
| onogrannhet K | m/s ² | =1,5 | =1,5 |

Försäkran om överensstämelse

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i "Tekniska data" överensstämmer med följande normer och normativa dokument: EN 60335 uppfyller bestämmelserna i direktiven 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG. 2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå Bedömningsmetod för överensstämelse enligt bilaga VI. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| | dB(A) | 94 | 95 |

Produktkategori: 32

Nämnd provningsanstalt:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, EnglandDr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering CertificationRobert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Felsökning



| Symptom | Möjlig orsak | Åtgärd |
|--|---|---|
| Motorn startar inte | Nätspänning saknas | Kontrollera och slå på |
| | Nätuttaget defekt | Använd ett annat nätuttag |
| | Skarvsladden har skadats | Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats |
| | Säkringen har löst ut | Byt ut säkringen |
| | Gräset är för långt | Ställ in större snitthöjd och tippla trädgårdsredskapet för att i början reducera belastningen |
| | Motorskyddet har löst ut | Låt motorn avkylas och ställ in större snitthöjd |
| Trädgårdsredskapet går med avbrott | Skarvsladden har skadats | Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats |
| | Trädgårdsredskapspetsen inre kablar defekta | Uppsök kundservicen |
| | Motorskyddet har löst ut | Låt motorn avkylas och ställ in större snitthöjd |
| Trädgårdsredskapet klipper oregelbundet och/eller Motorn går tungt | Snitthöjden för liten | Ställ in större snitthöjd |
| | Kniven är trubbig | Byte av knivar |
| | Eventuellt tilläppt | Kontrollera trädgårdsredskapspetsens undre sida och rensa vid behov (använd alltid trädgårdshandskar) |
| | Kniven monterad i fel riktning | Montera kniven i rätt riktning |
| Efter trädgårdsredskapspetsens tillslag roterar inte kniven | Kniven blockeras av gräs | Slå från trädgårdsredskapspeten Åtgärda tillämpningen (använd alltid trädgårdshandskar) |
| | Knivmuttern/-skruven lös | Dra fast knivmuttern/-skruven (17 Nm) |
| Kraftiga vibrationer/buller | Knivmuttern/-skruven lös | Dra fast knivmuttern/-skruven (17 Nm) |
| | Kniven skadad | Byte av knivar |

Kundservice och kundkonsulter

www.bosch-garden.com

Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktnumret som består av 10 siffror och som finns på trädgårdsredskapspetsens typskyld.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91

Montering och drift

| Handlingsmål | Figur |
|---|-------|
| Leveransen omfattar | 1 |
| Montering av bygelhandtag | 2 |
| Hopsättning av uppsamlingskorgen | 3 |
| Insättning/borttagning av uppsamlingskorgen | 3 |
| Inställning av snitthöjd | 4 |
| Anslut skarvsladden | 5 |
| Inkoppling | 5 |
| Urkoppling | 5 |
| Arbetsanvisningar | 5 – 6 |
| Underhåll av kniv | 7 |
| Välj tillbehör | 8 |

Avfallshantering

Släng inte trädgårdsredskapet i hushållsavfall!

Endast för EU-länder:



Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG för elektriska och elektroniska apparater och dess modifiering till nationell lag måste obrukbara elektriska och elektroniska apparater omhändertas separat och lämnas in för återvinning på miljövänligt sätt.

Ändringar förbehålls.

Sikkerhetsinformasjon

OBS! Les nøye gjennom nedenstående instrukser. Gjør deg kjent med betjeningselementene og den korrekte bruken av hageredskapet. Ta godt vare på driftsinstruksen til senere bruk.

Forklaring av bildesymbolene

Generell fareinformasjon.



Les gjennom denne driftsinstruksen.



Pass på at personer som står i nærheten ikke skades av fremmedlegemer som slynges bort.



Hold personer i nærheten på sikker avstand fra hageredskapet.



Skarp(e) kniv(er). Beskytt tær og fingre.



Stemmer ikke.



Slå av hageredskapet og trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører innstillinger eller en rengjøring, hvis ledningen har høpt seg opp eller hvis du må slå hageredskapet stå ute oppsyn – også hvis det kun er en kort stund. Hold ledningen unna kniven.



Ikke berør noen av delene på hageredskapet før de er helt ståset. Knivene fortsetter å rotere etter at hageredskapet er slått av og kan forårsake skader.



Ikke bruk hageredskapet i regn eller la den stå ute i regnvær.



Beskytt deg mot elektriske støt.



Hold ledningen unna kniven.

Betjening

- La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksene få lov til å bruke hageredskapet. Nasjonale forskrifter innskrenker eventuelt brukerens alder. Oppbevar hageredskapet utilgjengelig for barn når det ikke er i bruk.
- Dette hageredskapet er ikke beregnet til å brukes av personer (inklusive barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskaper, hvis de ikke er under oppsyn eller får instruksjer om bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må være under oppsyn for å forhindre at de leker med hageredskapet.
- Klipp aldri plenen når det oppholder seg personer, særlig barn eller husdyr, like i nærheten.
- Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på andre mennesker eller deres eiendom.
- Ikke bruk hageredskapet barbett eller med åpne sandaler. Bruk alltid solide sko og lange buksar.
- Undersøk flaten som skal bearbeides nøyde og fjern steiner, stokker, tråder eller andre fremmedlegermer.
- Før bruk må du alltid sjekke om knivene, knivskruene og klippekomponenten er slitt eller skadet. Skift slitte eller skadete kniver og knivskruer alltid ut som komplettssett, slik at det ikke oppstår en ubalanse.
- Klipp kun i dagslys eller ved bra kunstig lys.
- Bruk hageredskapet helst ikke i vått gress.
- Du må alltid gå rolig, aldri løpe.

► Bruk aldri hageredskapet med defekte beskyttelsessinnretninger, deksler eller uten sikkerhetsinnretninger, som f. eks. avbøyervern og/eller gressopp-samlerkurv.

Det kan være farlig å arbeide i skråninger:

- Klipp ikke spesielt bratte skråninger.
- På skrå flater eller vått gress må du passe på å stå stødig.
- På skrå flater må du klappe på tvers og ikke opp- og nedover.
- Vær svært forsiktig når du skifter retning i skråninger.
- Vær spesielt forsiktig når du går bakover eller trekker hageredskapet.
- Skyv hageredskapet alltid fremover når du klapper gressplenen og trekk det aldri mot kroppen.

► Knivene må stå stille når du vipper hageredskapet til transport, når du går over flater uten gress og når du transporterer hageredskapet til og fra området som skal klippes.

► Ikke vipp hageredskapet når motoren startes, unntatt hvis dette er nødvendig til starting i høyt gress. I dette tilfellet må siden som peker bort fra bruken ikke løftes lengre opp med håndtaket enn nødvendig. Pass på at hendene dine holder i grepene når du slipper hageredskapet ned igjen.

► Slå hageredskapet på som beskrevet i driftsinstruksen, og pass på at føttene dine er godt unna de roterende delene.

► Sørg for at hender og føtter ikke kommer i nærheten av eller under roterende deler.

► Hold deg på avstand til utkastsonen når du arbeider med hageredskapet.

► Du må aldri løfte eller bære hageredskapet mens motoren går.

► **Hold strøm- og skjøteleddninger unna kniven.** Kniven kan skade ledningen og medføre at du berører spenningsførende deler. OBS! Det er fare for elektriske støt.

Trekk støpselet ut av stikkontakten:

- alltid når du forlater hageredskapet,
- før blokkeringer fjernes,
- når du sjekker, rengjør eller arbeider på hageredskapet,
- etter kollisjon med et fremmedlegeme. Sjekk straks om hageredskapet er skadet og la det om nødvendig repareres,
- hvis hageredskapet begynner å vibrere uvanlig sterkt (må straks sjekkes).

Strømtilkobling

- **Bruk alltid arbeidshansker når du håndterer eller arbeider i nærheten av de skarpe knivene.**
- Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på maskinens typeskilt.
- Det anbefales å koble denne maskinen kun til en stikkontakt som er sikret med en 30 mA jordfeilbryter.
- Ved utskifting av kabelen på denne maskinen må det kun brukes en strømløsning som anbefales av produsenten, bestillings-nr. og type se bruksanvisningen.
- Ta aldri i støpselet med våte hender.
- Ikke kjør over, press eller dra i strøm- eller skjøteleddningen, ellers kan den ta skade. Beskytt ledningen mot varme, olje og skarpe kanter.
- Skjøteleddningen må ha det tverrsnittet som er angitt i bruksanvisningen og må være vannsprutbeskyttet. Stikkforbindelsen må ikke ligge i vannet.

Vedlikehold

- **Bruk alltid arbeidshansker når du håndterer eller arbeider i nærheten av de skarpe knivene.**
- Sørg for at alle mutre, bolter og skruer sitter godt fast, slik at hageredskapet befinner seg i en sikker arbeidstilstand.
- Kontroller gressoppsamlerkurvens tilstand og slitasje med jevne mellomrom.
- Sjekk hageredskapet og skift for sikkerhets skyld ut slitte eller skadede deler.
- Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.

Elektrisk sikkerhet

- **OBS! Før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider må maskinen slås av og støpselet trekkes ut. Det samme gjelder hvis strømledningen er skadet, kuttet eller oppviklet.**
- Etter at hageredskapet er slått av, fortsetter knivenne å dreie seg i noen få sekunder.
- **Vær forsiktig – ikke ta på den roterende kniven.**
Hageredskapet er verneisolert for din egen sikkerhet og trenger ingen jording. Driftsspenningen er på 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU land 220 V, 240 V avhengig av modellen). Bruk kun godkjente skjøteleddninger. Informasjon får du av ditt autoriserte serviceverksted. Det må kun brukes skjøteleddninger av typen H05VV-F, H05RN-F eller IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Hvis du bruker skjøteleddning for maskinen, må du kun bruke ledninger med følgende ledertversnitt:

- 1,0 mm²; maksimal lengde 40 m
- 1,5 mm²; maksimal lengde 60 m
- 2,5 mm²; maksimal lengde 100 m

Merk: Hvis det brukes en skjøteleddning må denne ha en jordingstråd – som beskrevet i sikkerhetsforskriften – som via støpselet er forbundet med jordingstråden i det elektriske anlegget.

I tilstilfeller må du spørre en utdannet elektriker eller nærmeste Bosch serviceverksted.

- **OBS! Ikke forschriftsmessige skjøteleddninger kan være farlige. Skjøteleddninger, støpsler og koblinger må være vanntette modeller som er godkjent for utendørs bruk.**

Til øking av sikkerheten anbefales det å bruke en jordfeilbryter (RCD) med en jordfeilstørrelse på maksimalt 30 mA. Denne jordfeilbryteren skal kontrolleres før hver bruk.

Hvis tilkoplingsledningen er skadet må den kun repareres av et autorisert Bosch-verksted.

Informasjon for produkter som **ikke selges i GB:**

OBS! For din egen sikkerhet er det nødvendig at støpselet på hageredskapet forbindes med skjøteleddning-

gen. Koplingen til skjøteleddningen må være beskyttet mot vannsprut, bestå av gummi eller ha gummitrekkt. Skjøteleddningen må brukes med strekkavlastning. Tilkoplingsledningen må sjekkes mht. skader med jevne mellomrom og må kun brukes i en feilfri tilstand.

Symboler

Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av driftsinstrukksjonen. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke hageredskapet på en bedre og sikrere måte.

| Symbol | Betydning |
|--------|-----------------------|
| | Bevegelsesretning |
| | Bruk vernehansker |
| | Vekt |
| | Innkobling |
| | Utkobling |
| | Tillatt aksjon |
| | Dette er forbudt |
| | Tilbehør/reservedeler |

Formålmessig bruk

Hageredskapet er beregnet til å klippe gressplener på private områder.

Tekniske data

| Gressklipper | Rotak 34 | Rotak 37 |
|---|---------------------------------|-----------------------------|
| Produktnummer | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Oppatt effekt | W | 1300 1400 |
| Knivbredde | cm | 34 37 |
| Klippehøyde | mm | 20 – 70 20 – 70 |
| Volum, gressoppssamlerkurv | l | 40 40 |
| Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 11,2 |
| Beskyttelseskasse | <input type="checkbox"/> II | <input type="checkbox"/> II |
| Serienummer | se typeskiltet på hageredskapet | |

Informasjonene gjelder for nominell spennin [U] på 230 V. Ved avvikende spennin og på visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere noe.

Legg merke til produktnumeret på typeskiltet til hageredskapet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte hageredskapene kan variere.

Støy-/vibrasjonsinformasjon

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Måleverdier for lyden funnet i henhold til 2000/14/EU (1,60 m høyde, 1 m avstand). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Maskinens A-bedømte typiske støynivå er: lydtrykknivå | dB(A) | 83 | 84 |
| lydfekknivå | dB(A) | 93 | 94 |
| usikkerhet K | dB | =1 | =1 |
| Bruk hørselvern! | | | |
| Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf. EN 60335: Svingningsemisjonsverdi a_h | m/s^2 | <2,5 | <2,5 |
| Usikkerhet K | m/s^2 | =1,5 | =1,5 |

Samsvarsberetning CE

| | | | |
|---|-----------|---------|---------|
| Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives under «Tekniske data» stemmer overens med følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN 60335 jf. bestemmelser i direktivene 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF. 2000/14/EF: Garantert lydfekknivå samsvarsbedømmelsesmetode jf. vedlegg VI. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| | dB(A) | 94 | 95 |

Produktkategori: 32

Angitt instans:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Tekniske underlag hos:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckhard Strötgen
 Senior Vice President Head of Product
 Engineering Certification




Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen
 10.03.2011

Montering og drift

| Mål for aktiviteten | Bilde |
|---|-------|
| Leveranseomfang | 1 |
| Montering av bøylehåndtaket | 2 |
| Sammensetting av gressoppsamler-kurven | 3 |
| Innsetting/fjerning av gressoppsamlerkurven | 3 |
| Innstilling av klippehøyde | 4 |
| Montering av skjøteleddningen | 5 |
| Innkopling | 5 |
| Utkopling | 5 |
| Arbeidshenvisninger | 5 – 6 |
| Vedlikehold av kniven | 7 |
| Valg av tilbehør | 8 |

Feilsøking



| Symptomer | Mulig årsak | Utbedring |
|---|---|---|
| Motoren starter ikke | Nettspenningen finnes ikke | Sjekk og slå på |
| | Nett-stikkontakten er defekt | Bruk en annen stikkontakt |
| | Skjøteleddningen er skadet | Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er skadet |
| | Sikringen er utløst | Utskifting av sikringen |
| | For høyt gress | Innstill en større klippehøyde og vipp hageredskapet for å redusere startbelastningen |
| | Motorvernet er utløst | La motoren avkjøle og innstill større klippehøyder |
| Hageredskapet går rykkvis | Skjøteleddningen er skadet | Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er skadet |
| | Interne kabelforbindelser i hageredskapet er defekt | Ta kontakt med kundeservice |
| | Motorvernet er utløst | La motoren avkjøle og innstill større klippehøyder |
| Hageredskapet etterlater et uregelmessig klippebilde og/eller motoren går tungt | For liten klippehøyde | Innstill en høyere klippehøyde |
| | Kniven er butt | Utskifting av kniven |
| | Tetting mulig | Sjekk undersiden av hageredskapet og frigjør den eventuelt igjen (bruk alltid arbeidshansker) |
| | Kniven er galt montert | Monter kniven riktig |
| Etter innkopling av hageredskapet dreier kniven seg ikke | Knivene blokkeres av gress | Slå av hageredskapet Fjern tettingen (bruk alltid arbeidshansker) |
| | Løs knivmutter/-skrue | Trekk fast knivmutter/-skrue (17 Nm) |
| Sterke vibrasjoner/lyder | Løs knivmutter/-skrue | Trekk fast knivmutter/-skrue (17 Nm) |
| | Skadet kniv | Utskifting av kniven |

Kundeservice og kunderådgivning

www.bosch-garden.com

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på hageredskapets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
 Postboks 350
 1402 Ski
 Tel.: (+47) 64 87 89 50
 Faks: (+47) 64 87 89 55

Depонering

Hageredskaper må ikke kastes i vanlig søppel!

Kun for EU-land:



Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gamle elektriske og elektroniske maskiner som ikke lenger kan brukes samlles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

Turvallisuusohjeita

Huom! Lue seuraavat ohjeet tarkasti. Tutustu puutarhalaitteen käyttöelementteihin ja asianmukaiseen käyttöön. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

Kuvatunnusten selitys

Yleiset varoitusohjeet.



Lue käyttöohje huolellisesti.



Varmista, että sivulle sinkoutuvat vieraat esineet eivät loukkaa lähellä seisovia ihmisiä.



Pidä lähistöllä olevat henkilöt turvallisella etäisyydyllä puutarhalaitteesta.



Terävä(t) terä(t). Suojele varpaat ja sormet, jotta et menettäisi niitä.



Ei sopiva.



Ennen puutarhalaitteeseen tehtäviä säätöjä tai puhdistusta, kun johto on tarttunut kiinni tai jättääessäsi laitteen ilman valvontaa edes hetkeksi, tulee se pysäytää ja pistotulppa irrottaa pistorasiasta. Pidä verkkohohja kaukana leikkuteristä.



Odota, että puutarhalaitteen kaikki osat ovat pysähtyneet täysin, ennen kuin kosketat niitä. Terät pyörivät vielä puutarhalaitteen poiskytkennän jälkeen ja voivat aiheuttaa loukaantumisia.



Älä käytä puutarhalaitetta sateessa äläkä aseta sitä alittuksi sateelle.



Suojele itsesi sähköiskulta.



Pidä verkkohohja kaukana leikkuteristä.

Käyttö

- ▶ Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole tutustuneet näihin ohjeisiin käyttää puutarhalaitetta. Kansalliset säännökset saattavat määrätä käyttäjän alaiääräjan. Säilytä puutarhalaitte lasten ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
- ▶ Tätä puutarhalaitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapsit mukaan lukien), joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva kokemus ja/tai puuttuva tieto paitsi, jos he ovat turvallisuudesta vastaavaa henkilön valvonnansta tai saamassa häneltä ohjeita puutarhalaitteen oikeasta käytöstä. Lapsia tulisi valvoa varmistaakseen, etteivät leiki puutarhalaitteen kanssa.
- ▶ Älä koskaan leikkaa ruohoja, jos ihmisiä, etenkin lapsia tai eläimiä ovat välittömässä läheisyydessä.
- ▶ Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja toisille ihmisiille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamis-taan vaurioista.
- ▶ Älä käytä puutarhalaitetta paljain jaloin tai avoimissa sandaalaisissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja.
- ▶ Tarkista perusteellisesti työstettävä alue ja poista siitä kivet, oksat, langat, luut ja muut vieraat esineet.
- ▶ Tarkista aina silmämääristä ennen käyttöä, etteivät terät, teränpultit tai leikkuriosa ole loppuun käytetty tai vaurioituneet. Vaihda loppuunkäytetyt tai vaurioituneet terät sekä teränpultit aina yhdes-sä epätasapainon estämiseksi.
- ▶ Käytä laitetta vain valoisaan aikaan tai hyvässä keinovalossa.
- ▶ Vältä puutarhalaitteen käyttöä märässä ruohossa.
- ▶ Kävele aina rauhallisesti, älä koskaan juokse.

▶ Älä koskaan käytä puutarhalaitetta, jos sujalait-teet tai suojukset ovat viallisia tai ilman turvalaitteita, kuten esimerkiksi silpunohjainta ja/tai ruohonkokoojasäiliötä.

Käyttö rinteessä saattaa olla vaarallista.

- Älä koskaan leikkaa erityisen jyrkissä rinteissä.
- Varmista aina kaltevalla pinnalla ja märässä ruohossa tukeva askellus.
- Leikkaa kaltevissa pinnissa poikittain rinteeseen nähden äläkä koskaan ylös- alas suunna-sa.
- Ole erityisen varovainen suunnanmuutoksissa rinteissä.
- Liiku taaksepäin tai vedä puutarhalaitetta äärimmäisen varovasti.
- Työnnä aina puutarhalaitetta leikatesa eteen-päin äläkä koskaan vedä sitä kehoasi kohti.

▶ Terien tulee olla pyhädyksissä, kun puutarhalaitetta tulee kallista kuljetusta varten, jos joutuu ylit-tämään pintoja, joissa ei ole ruohoja tai siirtää puutarhalaitte työstettävälle alueelle tai siitä pois.

▶ Älä kallista puutarhalaitetta moottoria käynnistet-täessä paitsi, jos se on välttämätöntä korkean ruo-hon takia. Tässä tapauksessa tulee ainoastaan nostaa käyttäjäästi poispäin suunnattua puolta painamalla kahva alas-päin juuri niin paljon, kun on välttämätöntä. Tarkista, että molemmat kädet ovat kahvassa, kun puutarhalaitte taas lasketaan alas.

▶ Käynnistä puutarhalaitte käyttöohjeessa neuvotulla tavalla ja varmista, että jalkasi ovat riittävän kauka-na teristä.

▶ Älä pidä käsiä tai jalkoja lähellä pyöriviä osia.

▶ Pysy puutarhalaitteen kanssa työskentelyn aikana etäällä laitteen poistovyöhykkeestä.

▶ Älä koskaan nostaa tai kanna puutarhalaitetta moot-orin käydessä.

▶ **Pidä verkkohohja ja jatkohohja loitolla leikkuute-rästä.** Terä voi vaurioitaa johtoa ja voit joutua kos-keutseen jännitteisten osien kanssa. Varo, on ole-massa sähköiskun vaara.

Irrota pistotulppa pistorasiasta:

- kun poistut puutarhalaitteen luota,
- ennen tukosten poistamista,
- tarkistaessasi, puhdistaessasi puutarhalaitetta tai tehessäsi puutarhalaitteeseen kohdistuvia töitä,
- töröttäyysi vieraaseen esineeseen. Tarkista vä-littömästi puutarhalaitteen mahdolliset vauriot ja anna kunnostaa se tarvittaessa,
- jos puutarhalaitte alkaa täristä poikkeuksellisesti (tarkista heti).

Sähköliitintä

- ▶ **Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet terävien terien alueella.**
- ▶ Virtalähteen jännitteen tulee vastata laitteen typ-pikilvessä olevia tietoja.
- ▶ Suosittelallaan, että tämä laite liitetään vain pistora-siaan, jota suojaa 30 mA vikavirtasuoja-ykitkin.
- ▶ Vaihda tähän laitteen verkkojohto tulee käyttää ainoastaan valmistajan suunnitelman mu-kaista verkkojohtoa, katso tilaus nro ja malli käytö-ohjeesta.
- ▶ Älä koskaan tarttu pistotulppaan käsien ollessa kos-teita.
- ▶ Verkkojohdon tai jatkojohdon yli ei saa ajaa, niitä ei saa litistää eikä murtaa, koska ne saattavat vahing-oitua. Suojaa johtoa kuumuudelta, öljyltä ja terä-viltä reunoilta.
- ▶ Jatkojohdon halkaisijan tulee olla käyttöohjeen mukainen ja sen tulee olla roiskevesisuojattu. Pis-tokeilittäntä ei saa olla vedessä.

Huolto

- ▶ **Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet terävien terien alueella.**
- ▶ Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien hyvä kiinnitys, jotta puutarhalaitteen turvallinen työkunto olisi taattu.
- ▶ Tarkista säännöllisesti ruohonkokoojasäiliön kunto ja kuluneisuus.
- ▶ Tarkista puutarhalaitte ja vaihda varmuuden vuoksi kaikki loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat uu-siin.
- ▶ Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.

Sähköturvallisuus

- ▶ **Huom!** Katkaise virta ja vedä pistotulppa irti pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä tai puhdistusta. Sama sääntö pätee, jos verkkokohto on vaurioitunut, leikattu tai sotkeutunut.
- ▶ **Terät** pyörivät vielä muutama sekunti sen jälkeen, kun puutarhalaitteita on sammuttettu.
- ▶ **Varoitus** – älä kosketa pyörivää leikkukutterää.

Puutarhalaitteesi on turvallisuuksista suojaeristetty, eikä sitä tarvitse maaodittaa. Käytöjänne on 230 V AC, 50 Hz (ei-EU maista varten 220 V, 240 V mallista riippuen). Käytä ainoastaan hyväksyttyjä jatkojohtoja. Tietoa saat Bosch-sopimushuollossa.

Vain rakenteita H05VV-F, H05RN-F tai IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57) vastaavia jatkojohdoja saa käyttää.

Jos käytät jatkojohdoa laitteen kanssa, tulee johtimien poikkipinnan olla jokin seuraavista:

- 1,0 mm²: suurin pituus 40 m
- 1,5 mm²: suurin pituus 60 m
- 2,5 mm²: suurin pituus 100 m

Huomio: Jos käytät jatkojohdoa, on siinä – kuten turvaojeissa on selostettu – oltava suojaohdinkin, joka pistotulpan kautta on yhteydessä verkon maaoditukseen. Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkömieheltä tai lähimästä Bosch-sopimushuollostasi.

- ▶ **VAROITUS:** Sääntöjen vastaiset jatkojohdot saatavat olla vaarallisia. Jatkojohdon, pistotulpan ja liittimen tulee olla vesitiivitä ulkokäytöön hyväksyttyä mallia.

Turvallisuden parantamiseksi suoositellaan käyttämään FI-kytkintä (RCD), jonka vikavirta on korkeintaan 30 mA. Tästä FI-kytkintä tulisi tarkistaa ennen jokaista käyttöä.

Jos liitintäjohdo on vahingoittunut, sen saa korjata vain Bosch-sopimushuolto.

Ohjeita tuotteille, joita ei myydä alueella GB:

HUOMIO: Turvallisutesi takia on välttämätöntä, että puutarhalaitteen pistotulppa kiinnitetään jatkojohdoon. Jatkojohdon liitin on oltava roiskevesisuoja, kumia tai kumipäällysteinen. Jatkojohdossa on oltava vedonpoistin.

On säännöllisesti tarkistettava, että liitintäjohdossa ei ole merkkejä varioista, ainoastaan moitteettomassa kunnossa olevaa johtoa saa käyttää.

Tunnusmerkit

Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttööhjeen lukemisessa ja ymmärtämisessä. Paina mielesi tunnusmerkit ja niiden merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käytämään puutarhalaitetta paremmin ja turvallisemmin.

| Tunnusmerkki | Merkitys |
|--------------|-----------------------|
| | Liikesuunta |
| | Käytä suojakäsineitä |
| | Paino |
| | Käynnistys |
| | Poiskytkentä |
| | Sallittu käsitteily |
| | Kielletty menettely |
| | Lisälaitteet/varaosat |

Määräyksenmukainen käyttö

Puutarhalaitteita on tarkoitettu ruohonleikkauun yksityisalueella.

Tekniset tiedot

| Ruohonleikkuri | Rotak 34 | Rotak 37 |
|-------------------------------------|--|---------------|
| Tuotenumero | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Ottoteho | W | 1300 |
| Terän leveys | cm | 34 |
| Leikkukorkeus | mm | 20 – 70 |
| Kokoojasäiliön tilavuus | l | 40 |
| Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 |
| Suojausluokka | []/II | []/II |
| Sarjanumero | katso sarjanumero puutarhalaitteen typpikilvestä | |

Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.

Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.

Melu-/tärinätiedot

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Melon mittausarvot on määritetty 2000/14/EY mukaan (1,60 m korkeus, 1 m etäisyys). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Laitteen typillinen A-painotettu melutaso on: | | | |
| Äänen painetaso | dB(A) | 83 | 84 |
| Äänen tehotaso | dB(A) | 93 | 94 |
| Epävarmuus K | dB | =1 | =1 |
| Käytä kuulonsuojaamia! | | | |
| Värihelytyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mitattuna EN 60335 mukaan: | | | |
| Värihelytemissioarvo a _h | m/s ² | <2,5 | <2,5 |
| Epävarmuus K | m/s ² | =1,5 | =1,5 |

Standardinmukaisuusvakuutus CE


| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa "Tekniset tiedot" selostettu tuote vastaa seuraavaa standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60335 direktiivien 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY määräysten mukaan. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| 2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso | dB(A) | 94 | 95 |

Yhteensovivuuden arvointimenetelmä liitteen VI mukaan.

Tuotelaji: 32

Nimetty tarkastusasema:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Tekninen tiedosto kohdasta:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, EnglandDr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering CertificationRobert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Asennus ja käyttö

| Tehtävä | Kuva |
|--------------------------------------|-------|
| Toimitukseen kuuluu | 1 |
| Sankakahvan asennus | 2 |
| Ruohonkokoojasäiliön kokoaminen | 3 |
| Ruohonkokoojasäiliön asennus/irrotus | 3 |
| Leikkuukorkeuden säätö | 4 |
| Jatkojohdon kiinnitys | 5 |
| Käynnistys | 5 |
| Poiskytkentä | 5 |
| Työskentelyohjeita | 5 – 6 |
| Teränhoito | 7 |
| Lisälaitteen valinta | 8 |

Vianetsintä



| Vian oire | Mahdolliset vikalähteet | Korjaus |
|---|---|--|
| Moottori ei käynnisty | Verkkojännitettä ei ole Verkkopistorasia on viallinen Jatkojohto on vaurioitunut Varoke on lauennut Ruoho on liian pitkä Moottorin suojakytkin on lauennut | Tarkista ja kytke Käytä toista pistorasiaa Tarkista johta ja vaihda se, jos se on vaurioitunut Vaihda sulake Aseta suurempi leikkuukorkeus ja kallista puutarhalaitetta lähtökuormitukseen pienentämiseksi Anna moottorin jäähytyä ja aseta suurempi leikkuukorkeus |
| Puutarhalaite käytetään | Jatkojohto on vaurioitunut Puutarhalaitteen sisäisessä johdotuksessa vika Moottorin suojakytkin on lauennut | Tarkista johta ja vaihda se, jos se on vaurioitunut Hakeudu asiakaspalveluun Anna moottorin jäähytyä ja aseta suurempi leikkuukorkeus |
| Puutarhalaite jättää epätasaisen leikkujäljen ja/tai Moottori työkentee raskaasti | Leikkuukorkeus on liian pieni Terä on tylsä Tukkeutuma mahdollinen Terä asennettu väärinpäin Ruoho tukkii terän Terän mutteri/-ruuvi on löysällä | Aseta suurempi leikkuukorkeus Terän vaihto Tarkista puutarhalaitteen alapinta ja puhdistaa se tarvittaessa (käytä aina puutarhakäsinneitä) Asenna terä oikeinpäin Sammuta puutarhalaite Poista tukkeutuma (käytä aina puutarhakäsinneitä) Kiristä terän mutteri/-ruuvi (17 Nm) |
| Puutarhalaitteen käynnistykseen jälkeen terä ei pyöri Voimakas värinä/melu | Terän mutteri/-ruuvi on löysällä | Kiristä terän mutteri/-ruuvi (17 Nm) |
| | Terä on vahingoittunut | Terän vaihto |

Huolto ja asiakasneuvonta

www.bosch-garden.com

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauskissa 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy puutarhalaitteen mallikilvestä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: +358 102 961 838
www.bosch.fi

Hävitys

Älä heitä puutarhalaitteita talousjätteisiin!

Vain EU-maita varten:



Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro- niikkalaitteita koskevan direktiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten lakiens muunnosteen mukaan, tulee käyttökelvottomat sähkö- ja elektroniikkalaitteet kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöstäävälliseen uusiokäyttöön.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

- Μην πιάσετε ποτέ το φίς του ηλεκτρικού καλωδίου με υγρά χέρια.
- Να μην ζουλίζετε και να μην τραβάτε με δύναμη το ηλεκτρικό καλώδιο και το καλώδιο επιμήκυνσης και να μην περνάτε με το μηχάνημα κήπου πάνω απ' αυτά, επειδή αυτά μπορεί να υποστούν ζημιά. Να προστατεύετε το καλώδιο από υπερβολική ζέστη, λάδια και κοφτερές ακμές.
- Το καλώδιο επιμήκυνσης πρέπει να έχει τη διατομή που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης και να αντέξει στον ψεκασμό με νερό. Ο συμπλέκτης δεν επιτρέπεται να βρίσκεται μέσα σε νερό.

Συντήρηση

- Να φοράτε πάντοτε γάντια κηπουρικής όταν βάζετε τα χέρια σας στην περιοχή των μαχαιριών ή όταν εργάζεστε.
- Να βεβιώνεστε ότι κάθονται γερά και ασφαλώς όλα τα παξιμάδια, οι πίφαι και οι βίδες. Έτσι έχετε την εγγύηση ότι το μηχάνημα κήπου λειτουργεί ασφαλώς.
- Να βεβιώνεστε τακτικά ότι το καλάθι συλλογής χορταριού βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ότι δεν παρουσιάζει φθορές.
- Να ελέγχετε το μηχάνημα κήπου και για λόγους ασφαλείας να αντικιθίστατε τυχόν φθαρμένα ή/και χαλασμένα εξαρτήματα.
- Να βεβιώνεστε ότι τα ανταλλακτικά προέρχονται από την Bosch.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Προσοχή! Πριν διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή/και καθαρισμού στο ίδιο το μηχάνημα θέστε το εκτός λειτουργίας και βγάλτε το φίς από την πρίζα. Το ίδιο ισχύει, αν το ηλεκτρικό καλώδιο χαλάσει, κοπεί ή μπερδευτεί.
- Μετά την απενεργοποίηση του μηχανήματος κήπου τα μαχαίρια συνεχίζουν να κινούνται για μερικά δευτερόλεπτα ακόμη.
- Προσοχή – μην αγγίξετε το περιστρεφόμενο μαχαίρι κοπής.

Για λόγους ασφαλείας το μηχάνημα κήπου διαθέτει μια προστατευτική μόνωση και επομένων δε χρειάζεται γείωση. Η τάση λειτουργίας ανέχεται σε 230 V AC, 50 Hz (για χώρες εκτός της ΕΕ 220 V, 240 V ανάλογα με τον εκάστοτε τύπο). Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες μπαλαντέζες. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από το αρμόδιο για σας Service. Επιτρέπεται μόνο η χρήση καλώδιων επιμήκυνσης τύπου H05VV-F, H05RN-F ή IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Όταν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε μηχάνημα κήπου μέσω ενός καλωδίου επιμήκυνσης (μιας μπαλαντέζας) τότε οι πρέπει απαιτούνται οι εξής διατομές καλωδίων:

- 1,0 mm²; για μέγ. μήκος έως 40 m
- 1,5 mm²; για μέγ. μήκος έως 60 m
- 2,5 mm²; για μέγ. μήκος έως 100 m

Υπόδειξη: Όταν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο επιμήκυνσης αυτό πρέπει να διαθέτει – όπως περιγράφεται στις αντίστοιχες διατάξεις ασφαλείας – έναν προστατευτικό αγών, ο οποίος θα συνδέεται μέσω του φίς με τον προστατευτικό αγών της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Χλοοκοπτικό μηχάνημα | | Rotak 34 | Rotak 37 |
|---|----|--|---------------|
| Αριθμός ευρετηρίου | | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Ονομαστική ισχύς | W | 1 300 | 1 400 |
| Πλάτος μαχαιριών | cm | 34 | 37 |
| Ύψος κοπής | mm | 20 – 70 | 20 – 70 |
| Ογκός, κάλαθος συλλογής χορταριού | I | 40 | 40 |
| Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 | 11,2 |
| Κατηγορία μόνωσης | | [II] | [II] |
| Αριθμός σειράς | | βλέπε την πινακίδα κατασκευαστή στο μηχάνημα κήπου | |

Τα στοιχεία ισχύουν για ονομαστικές τάσεις [U] 230 V. Υπό διαφορετικές τάσεις και σε εκδόσεις ειδικές για τις διάφορες χώρες τα στοιχεία αυτά μπορεί να διαφέρουν.

Παρακαλούμε να προσέξετε τον αριθμό ευρετηρίου στην πινακίδα κατασκευαστή του μηχανήματος κήπου. Οι εμπορικοί χαρακτηρισμοί ορισμένων μηχανημάτων κήπου μπορεί να διαφέρουν.

Σε αμφιβολείς περιπτώσεις ωριάτησης έναν εκπαίδευμένο ηλεκτρολόγο ή το πλησιέστερο κατάστημα Service της Bosch.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ: Αντικανονικά καλώδια επιμήκυνσης μπορεί να είναι επικίνδυνα. Το καλώδιο επιμήκυνσης, το φίς και ο συνδετήρας πρέπει να είναι στεγανά και εγκριμένα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.**

Για να αυξήσετε την προστασία σας συνιστάμε τη χρήση ενός αυτόματου διακόπτη διαφορής διακόπτης (FI/RCD) 30 mA. Να ελέγχετε αυτόν το διακόπτη πριν από κάθε χρήση του μηχανήματος κήπου.

Η επιδιόρθωση ενός τυχόν χαλασμούν ηλεκτρικού καλωδίου επιτρέπεται να διεξαχθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Bosch.

Υπόδειξη για προϊόντα που **δεν πωλούνται στη Μεγάλη Βρετανία**:

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το φίς του μηχανήματος κήπου πρέπει να είναι συνδεμένο με την μπαλαντέζα. Ήτοι συμβάλλετε στην ασφαλεία σας. Η πρίζα της μπαλαντέζας πρέπει να αντέξει στον ψεκασμό με νερό, να είναι λαστιχένια ή επιστρωμένη με λάστιχο. Η μπαλαντέζα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα σφιγκτήρα καλωδίου.

Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά μήπως παρουσιάζει ζημιές ή/και φθορές, και να το χρησιμοποιείτε μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Σύμβολα

Τα σύμβολα που ακολουθούν είναι σημαντικά για την ανάγνωση και την κατανόηση των οδηγιών χρήσης. Παρακαλούμε να αποτυπώσετε στο μυαλό σας τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η σωστή ερμηνεία των συμβόλων συμβάλλει στον καλύτερο και ασφαλέστερο χειρισμό του μηχανήματος κήπου.

| Σύμβολο | Σημασία |
|---------|------------------------------|
| | Κατεύθυνση κίνησης |
| | Φορέστε προστατευτικά γάντια |
| | Βάρος |
| | Θέση σε λειτουργία |
| | Θέση εκτός λειτουργίας |
| | Εγκεκριμένη ενέργεια |
| | Απαγορευμένη ενέργεια |
| | Εξαρτήματα/Ανταλλακτικά |

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το μηχάνημα κήπου προορίζεται για την κοπή γρασιδιού στον ιδιωτικό τομέα.

Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις

| | | | |
|---|-----------|----------|----------|
| Οι τιμές μέτρησης του θορύβου εξακριβώθηκαν κατά 2000/14/EK (ύψος 1,60 m, απόσταση 1 m). | 3 600 ... | H82 0... | H82 1... |
| Η χαρακτηριστική στάθμη θορύβου του μηχανήματος κήπου εξακριβώθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε: | | | |
| Στάθμη ακουστικής πίεσης | dB(A) | 83 | 84 |
| Στάθμη ακουστικής ισχύος | dB(A) | 93 | 94 |
| Ανασφάλεια μέτρησης K | dB | =1 | =1 |
| Φοράτε ωταστίδες! | | | |
| Οι οικικές τιμές κραδασμών (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) εξακριβώθηκαν κατά EN 60335: | | | |
| Τιμή εκπομπής κραδασμών a_h | m/s^2 | <2,5 | <2,5 |
| Ανασφάλεια μέτρησης K | m/s^2 | =1,5 | =1,5 |

Δήλωση συμβατότητας CE

| | | | |
|---|-----------|----------|----------|
| Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» εκπληρώνει τους εξής κανονισμούς ή κατακευαστικές συστάσεις: EN 60335 σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2000/14/EK. | 3 600 ... | H82 0... | H82 1... |
| 2000/14/EK: Εγγυόμαστε στάθμη ακουστικής ισχύος Διαδικασία αξιολόγησης της Δήλωσης συμβατότητας σύμφωνα με το παράρτημα VI. | dB(A) | 94 | 95 |

Κατηγορία προϊόντος: 32


Δηλούμενος οργανισμός:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Τεχνικός φάκελος από:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAЕ, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Συναρμολόγηση και λειτουργία

| Στόχος ενέργειας | Εικόνα |
|---|--------|
| Περιεχόμενο συσκευασίας | 1 |
| Συναρμολόγηση των ελασμάτων λαβής | 2 |
| Συναρμολόγηση του καλαθιού συλλογής χορταριού | 3 |
| Τοποθέτηση/Αφαιρέση του καλαθιού συλλογής χορταριού | 3 |
| Ρύθμιση ύψους κοπής | 4 |
| Σύνδεση της μπαλαντέζας | 5 |
| Θέση σε λειτουργία | 5 |
| Θέση εκτός λειτουργίας | 5 |
| Υποδείξεις εργασίας | 5 – 6 |
| Συντήρηση των μαχαιριών | 7 |
| Επιλογή εξαρτημάτων/παρελκομένων | 8 |

Αναζήτηση σφαλμάτων



| Συμπτώματα | Πιθανή αιτία | Θεραπεία |
|--|---|---|
| Ο κινητήρας δεν ξεκινάει | Λείπει η τάση δικτύου | Ελέγχετε και θέστε σε λειτουργία |
| | Χαλασμένη πρίζα δικτύου | Βάλτε το φίς σε άλλη πρίζα |
| | Χαλασμένο καλώδιο επιμήκυνσης | Ελέγχετε το καλώδιο και, αν είναι χαλασμένο, αντικαταστήστε το |
| | «Επεσε/Κάηκε» η ασφάλεια | Ανεβάστε/Αλλάξτε την ασφάλεια |
| | Πολύ μακρύ χορτάρι | Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής και γειρέτε λίγο το μηχάνημα κήπου για να μειώσετε την επιβάρυνση κατά την εκκίνηση |
| | Ενεργοποιήθηκε η προστασία κινητήρα | Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει και ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής |
| Το μηχάνημα κήπου κάνει διακοπές | Χαλασμένο καλώδιο επιμήκυνσης | Ελέγχετε το καλώδιο και, αν είναι χαλασμένο, αντικαταστήστε το |
| | Σφάλμα στην εσωτερική καλωδίωση του μηχανήματος κήπου | Απευθυνθείτε στο Service |
| | Ενεργοποιήθηκε η προστασία κινητήρα | Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει και ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής |
| Το μηχάνημα κήπου κόβει ανομοιόμορφα και/ή ο κινητήρας εργάζεται με δυσκολία | Πολύ χαμηλό ύψος κοπής | Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής |
| | Τα μαχαίρια δεν είναι κοφτερά | Αλλαγή μαχαιριού |
| | Πιθανός φραγμός | Ελέγχετε την κάτω πλευρά του μηχανήματος κήπου και, αν χρειαστεί, καθαρίστε την (να φοράτε πάντοτε γάντια κηπουρικής) |
| | Μαχαιριά λάθος συναρμολογημένα | Συναρμολογήστε σωστά τα μαχαίρια |
| Το μαχαίρι δεν γυρίζει όταν το μηχάνημα κήπου θέτεται σε λειτουργία | Το χορτάρι εμποδίζει τα μαχαίρια | Θέστε το μηχάνημα κήπου εκτός λειτουργίας Εξουδετερώστε το φραγμό (να φοράτε πάντοτε γάντια κηπουρικής) |
| | Χαλαρή/Χαλαρό βίδα/παξιμάδι μαχαιριού | Σφίξτε τη βίδα/το παξιμάδι μαχαιριού (17 Nm) |
| Ισχυροί κραδασμοί/θόρυβοι | Χαλασμένο μαχαίρι | Αλλαγή μαχαιριού |

Service και σύμβουλος πελατών

www.bosch-garden.com

Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα κατασκευαστή του μηχανήματος κήπου.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.

Ερχείας 37

19400 Κορωπί – Αθήνα

Tel.: +30 (0210) 57 01 270

Fax: +30 (0210) 57 01 283

www.bosch.com

www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.

Tel.: +30 (0210) 57 01 380

Fax: +30 (0210) 57 01 607

Απόσυρση

Μην ρίξετε τα μηχανήματα κήπου στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:



Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2002/96/EK σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα όχρηστα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Güvenlik Talimatı

Dikkat! Aşağıdaki talimatı dikkatle okuyun. Bahçe aletinin usulüne uygun olarak kullanımını ve kumanda elemanlarının işlevlerini tam olarak öğrenin. Bu kullanım kılavuzunu ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Resimli semboller hakkında açıklamalar

Genel tehlike uyarısı.



Kullanım kılavuzunu tam olarak okuyun.



Çalışırken yakınında bulunan kişilerin etrafına savrulabilecek yabancı cisimler tarafından yaralanmaması için gerekli önlemleri alın.



Çalışırken çevrenizdeki kişileri bahçe aletinden güvenli bir uzaklıkta tutun.



Keskin bıçak(lar). El ve ayak parmaklarınızın kaybindan kendinizi koruyun.



Aletle ilgili değildir.



Ayarlama veya temizlik işlemleri yapmadan önce, kablo sıkışlığında ve aleti kısa süre bırakmadan önce bahçe aletini kapatın ve şebeke bağlantı fisini prizden çekin. Akım kablosunu kesici bıçaklardan uzak tutun.



Bahçe aletinin herhangi bir parçasını tutmadan önce, bütün parçaların tam olarak durmasını bekleyin. Bahçe aleti kapandıkten sonra da bıçaklar bir süre serbest dönütte dönerler ve yaralanmalara neden olabilirler.



Bu bahçe aletini yağmur altında kullanmayın ve yağmur altında bırakmayın.



Elektrik çarpmasına karşı kendinizi koruyun.



Bağlantı kablosunu kesici bıçaklardan uzak tutun.

- ▶ Aleti kullanmaya başlamadan önce daima bıçakların, bıçak civatalarının veya kesme modülünün aşınmış veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Balanssız çalışmayı önlemek için aşınmış veya hasar görmüş bıçakları ve bıçak civatalarını her zaman takım halinde değiştirin.
- ▶ Sadece gün ışığında veya iyi aydınlatma koşullarında bıçme yapın.
- ▶ Bahçe aletini mümkün olduğu kadar ıslak çimlerde kullanmayın.

► Meyilli yüzeylerde çalışmak tehlikeli olabilir.

- Çok meyilli yüzeylerde bıçme yapmayın.
- Meyilli yüzeylerde veya ıslak çimlerde yere sağlam basmaya dikkat edin.
- Dik yüzeylerde her zaman enine bıçme yapın, aşağı yukarı yapmayın.
- Dik yerlerde yön değiştirirken özellikle dikkatli olun.
- Geriye doğru giderken veya bahçe aletini çekeren çok dikkatli olun.
- Bıçme yaparken bahçe aletini daima öne doğru itin ve hiçbir zaman kendinize doğru çekmeyin.
- ▶ Taşımak için bahçe aletini devirdiğinizde, çimle kaplı olmayan yüzeylerden geçerken ve bahçe aletini çim alanlarından geçirir götürürken bıçaklarını duruyor olması gereklidir.
- ▶ Uzun çimlerin bulunduğu yerlerde start için gerekli olması haricinde motoru çalıştırırken bahçe aletini devirmeyin. Buna zorunlu olduğunuz durumlarda, kullanımının karşısındaki tarafı tutamaya bastırmak suretiyle gerektiğinden fazla kaldırılmayın. Bahçe aletini bırakırken ellerinizi tutamak olmasına dikkat edin.
- ▶ Bahçe aletini kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi çalışırın ve ayaklarınızın dönen bıçaklardan yeterli uzaklıkta olmasına dikkat edin.
- ▶ Ellerinizi ve ayaklarınızı aletin dönen parçalarının yakınına getirmeyin.
- ▶ Bahçe aleti ile çalışırken aletin atma bölgesinde yeterli uzaklıktaki durun.
- ▶ Motor çalışır durumda iken bahçe aletini hiçbir zaman kaldırmayın veya taşımayın.
- ▶ **Akim ve uzatma kablosunu bıçaktan uzak tutun.** Bıçak kabloyu hasar verebilir ve sizi gerilim altındaki parçalarla temas etirebilir. Dikkat, elektrik çarpması tehlikesi vardır.

Şu durumlarda şebeke fisini prizden çekin:

- bahçe aletinin yanından ayrılırken,
- blokajları giderirken,
- bahçe aletini kontrol ederken, temizlenken veya kendinde bir çalışma yaparken,
- yabancı bir nesnede çarptığınızda. Hemen bahçe aletinde bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa onarıma yollayın,
- bahçe aleti alıştırmışın dışında titreşim yapmaya başlayınca (hemen kontrol edin).

Akim bağlantısı

- ▶ **Keskin bıçakların alanında meskul olurken veya çalışırken daima bahçe eldivenleri kullanın.**
- ▶ Akım kaynağının gerilimi aletin tip etiketinde belirtilen gerilime uygun olmalıdır.
- ▶ Bu aletin sadece 30 mA'lık hatalı akım koruma şalteri ile işaretlenmiş bir prize bağlanması tavsiye olunur.
- ▶ Bu aletin kablosunu değiştirirken sadece üretici tarafından öngörülen şebeke bağlantı kablolardan kullanın; sipariş numarası ve tip için kullanım kılavuzuna bakın.
- ▶ Şebeke fisini hiçbir zaman ıslak elle tutmayın.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu veya uzatma kablosunu kırın, ezmeyin veya aleti bunların üzerinden geçirmezsin, aksi takdirde hasar görebilirler. Kabloyu sıçtan, yağıtan ve keskin kenarlı cisimlerden koruyun.
- ▶ Uzatma kablosu kullanım kılavuzunda belirtilen kesit sahip olmalı ve püskürme suyunu karşı korunmalı olmalıdır. Fiş bağlantısı suya girmemelidir.

Kullanım

- ▶ Çocukların veya bu talimatı okumamış kişilerin bahçe aletini kullanmasına hiçbir zaman izin vermeyin. Ulusal güvenlik yönetmelikleri bazı ülkelerde bu aleti kullanma yaşını kısıtlamaktadır. Kullanımı dışındaki bahçe aletini çocukların erişmeyeceği bir yerde saklayın.
- ▶ Bu bahçe aleti; fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı, yetersiz deneyime ve/veya eksik bilgiye sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaya uygun değildir. Bu kişiler aleti ancak güvenilirlerinden sorumlu birisinin gözetiminde veya onlardan bahçe aletinin nasıl kullanılacağı hakkında talimat alarak kullanabilirler. Çocukların bahçe aleti ile oynamamasına dikkat edilmelidir.
- ▶ Yakınından başkaları, özellikle de çocuklar ve evcil hayvanlar varken hiçbir zaman bıçme yapmayın.
- ▶ Bu aleti kullananlar başkalarının başına gelebilecek kazalarдан veya bunların özel mülkiyetinde bulunan mallarda meydana gelebilecek hasarlarından sorumludur.
- ▶ Bahçe aletini çipal ayaklı veya açık sandaletlerle kullanmayın. Sağlam iş ayakkabınızı ve uzun pantolon kullanın.
- ▶ İşleyeceğiniz yüzeyi dikkatli biçimde inceleyin ve taş, dal, tel, kemik ve benzeri yabancı nesneleri temizleyin.

Bakım

- ▶ Keskin bıçakların alanında mesgul olurken veya çalışırken daima bahçe eldivenleri kullanın.
- ▶ Çit kesme makinesini güvenli bir durumda kullanabilmek için bütün somunların, civataların ve pimlerin yerlerine iyice oturmalarını sağlayın.
- ▶ Çim toplama selesiñin aşınmış olup olmadığını düzenli aralıklarla kontrol edin.
- ▶ Bahçe aletini kontrol edin ve güvenlik önlemi olarak aşınmış veya hasar görmüş parçaları değiştirin.
- ▶ Yenilenen parçaların orijinal Bosch ürünü olduğundan emin olun.

Elektrik güvenliği

- ▶ Dikkat! Bakım ve temizlik işlerinden önce aleti kapatın ve fişi prizden çekin. Akım kablosu hasar görürse, kesilirse veya sarılırsa da aynısını yapın.
- ▶ Bahçe aleti kapatıldıktan sonra da bıçaklar birkaç saniye serbest dönüste dönerler.
- ▶ Dikkat – Dönümekte olan kesici bıçağa dokunmayın.

Bahçe aletinizin güvenlik sağlamak üzere koruyucu izolasyonludur ve topraklama gerektirmez. İşletme gerilimi 230 V AC, 50 Hz'dır (AB üyesi olmayan ülkeler için tipe göre 220 V, 240 V). Sadece bahçe aletinizle kullanılmaya müsaadeeli uzatma kablosu kullanın. Bu konudaki bilgileri yetkili müşteri servisinden alabilirsiniz.

Bu aletle sadece H05VV-F, H05RN-F veya IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57) tipi uzatma kablosu kullanılabilir.

Aleti uzatma kablosu ile kullanıyorsanız, sadece şu kesitli kabloları kullanmanızı:

- 1,0 mm²: maksimum uzunluk 40 m
- 1,5 mm²: maksimum uzunluk 60 m
- 2,5 mm²: maksimum uzunluk 100 m

Uyarı: Bir uzatma kablosu kullanılırken, bu kablo – güvenlik talimatında belirtildiği gibi – fiş üzerinden elektrik sistemimize bağlı bir koruyucu iletkene sahip olmalıdır.

Emin olmadığınız durumlarda eğitimli bir elektrik teknisyenine veya en yakınındaki Bosch servis temsilcisine danışın.

- ▶ DİKKAT: Usulüne uygun olmayan uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Uzatma kablosu, fiş ve kuplaj su sızdırmaz ve açık havada kullanılmaya müsaadeeli olmalıdır.

Teknik veriler

| Çim biçme makinesi | | Rotak 34 | Rotak 37 |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Ürün kodu | | 3 600 H82 0 .. | 3 600 H82 1 .. |
| Giriş gücü | W | 1300 | 1400 |
| Bıçak genişliği | cm | 34 | 37 |
| Kesme yüksekliği | mm | 20 – 70 | 20 – 70 |
| Çim toplama selesi hacmi | l | 40 | 40 |
| Ağırlığı EPTA-Procedure 01/2003'e göre | kg | 11,0 | 11,2 |
| Koruma sınıfı | | □ / II | □ / II |
| Seri numarası | bahçe aletindeki tip etiketine bakın | | |

Veriler 230 Volt'luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.

Lütfen bahçe aletinizin tip etiketindeki ürün koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodları değişik olabilir.

Gürültü/Titreşim bilgisi

| | | | |
|---|------------------|----------|----------|
| Gürültüye ait ölçüme değerleri 2000/14/AT'ye göre belirlenmektedir (1,60 m yükseklik, 1 m mesafe). | 3 600 ... | H82 0 .. | H82 1 .. |
| Aletin A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şöyledir: | | | |
| Ses basıncı seviyesi | dB(A) | 83 | 84 |
| Gürültü emisyonu seviyesi | dB(A) | 93 | 94 |
| Tolerans K | dB | =1 | =1 |
| Koruyucu kulaklık kullanın! | | | |
| Toplam titreşim değeri (üç yönün vektör toplamı) EN 60335'e göre belirlenmektedir: | | | |
| Titreşim emisyon değeri a _h | m/s ² | <2,5 | <2,5 |
| Tolerans K | m/s ² | =1,5 | =1,5 |

Uygunluk beyanı

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanana ürünün aşağıdaki norm veya normatif belgelere uygun olduğunu beyan ederiz: 2004/108/AT, 2006/42/AT, 2000/14/AT yönetmeliğin hükümleri uyarınca EN 60335. 2000/14/AT: Garanti edilen gürültü emisyonu seviyesi
Uyumluluk değerlendirme yöntemi ek VI uyarınca.

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| dB(A) | 94 | 95 |

Ürün kategorisi: 32

Resmen tanınmış merkez:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Teknik belgelerin bulunduğu merkez:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Montaj ve işletim

| İşlemin amacı | Şekil |
|---|-------|
| Teslimat kapsamı | 1 |
| Tutamak kolumnun takılması | 2 |
| Çim tutma selesiinin takılması | 3 |
| Çim tutma selesiinin takılması/çırparılması | 3 |
| Kesme yüksekliğinin ayarlanması | 4 |
| Uzatma kablosunun takılması | 5 |
| Açma | 5 |
| Kapama | 5 |
| Çalışırken dikkat edilecek hususlar | 5 – 6 |
| Bıçakların bakımı | 7 |
| Aksesuar seçimi | 8 |

Hata arama



| Hata göstergesi | Olası neden | Giderilme yolu |
|---|---|---|
| Motor çalışmıyor | Şebeke gerilimi yok | Kontrol edin ve açın |
| | Şebeke prizi arızalı | Başa bir priz kullanın |
| | Uzatma kablosunda hasar var | Kabloyu kontrol edin ve hasarlı ise değiştirin |
| | Sigorta atmış durumda | Sigortayı değiştirin |
| | Çimler çok uzun | Daha büyük bir kesme yüksekliği ayarlayın ve başlangıç yükünü azaltmak için bahçe aletini devirin |
| Bahçe aleti kesintili olarak çalışıyor | Motor koruma sistemi devreye girmiş durumda | Motoru soğutun ve daha büyük kesme yüksekliği ayarlayın |
| | Uzatma kablosunda hasar var | Kabloyu kontrol edin ve hasarlı ise değiştirin |
| | Bahçe aletinin içindeki kablo sisteminde hata var | Müşteri servisine başvurun |
| | Motor koruma sistemi devreye girmiş durumda | Motoru soğutun ve daha büyük kesme yüksekliği ayarlayın |
| Bahçe aleti düzensiz kesme izi bırakıyor ve/veya Motor ağır çalışıyor | Kesme yüksekliği çok düşük | Daha büyük kesme yüksekliği ayarlayın |
| | Bıçaklar körelmiş | Bıçak değiştirme |
| | Tikanma olabilir | Bahçe aletinin alt tarafını kontrol edin ve gerekiyorsa temizleyin (daima bahçe eldivenleri kullanın) |
| | Bıçaklar yanlış takılmış | Bıçakları doğru takın |
| Bahçe aleti açıldıktan sonra bıçak dönüyor | Bıçakların dönmesi çim tarafından engelleniyor | Bahçe aletini kapatın Tikanmaya giderin (daima bahçe eldivenleri kullanın) |
| | Bıçak somunu/-civatası gevşek | Bıçak somununu/-civatasını sıkın (17 Nm) |
| | Bıçak somunu/-civatası gevşek | Bıçak somununu/-civatasını sıkın (17 Nm) |
| Aşırı titreşim ve gürültü var | Bıçaklar hasarlı | Bıçak değiştirme |

Müşteri servisi ve müşteri danışmanlığı

www.bosch-garden.com

Lütfen bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde bahçe aletinin tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.

Türkçe

Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza

80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danışmanı: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hattı: +90 (0212) 335 07 52

Tasfiye

Bahçe aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB üyesi ülkeler için:



Elektronik ve elektrikli aletlere ilişkin 2002/96/AT sayılı Avrupa yönetmeliği ve bu yönetmeliğin ulusal hukuka uyarlanmış hükümleri uyarınca kullanım ömrünü tamamlamış elektronik ve elektrikli aletler ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye amacıyla geri kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

Wskazówki bezpieczeństwa

Uwaga! Poniższe wskazówki należy dokładnie przeczytać. Należy zapoznać się z elementami sterującymi i z prawidłową obsługą narzędzi ogrodowego. Instrukcję eksploatacji należy zachować i starannie przechowywać w celu dalszego zastosowania.

Opis symboli obrazkowych

Ogólna wskazówka ostrzegająca przed potencjalnym zagrożeniem.



Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji.



Należy zwracać uwagę, aby osoby, przebywające w pobliżu, nie zostały skaleczone przez odrzucone podczas pracy ciała obce.



Osoby, przebywające się w pobliżu, powinny zachować bezpieczną odległość od narzędzia ogrodowego.



Ostre(y) noże(nóż). Istnieje niebezpieczeństwo utraty palców u rąk i nóg.



Nie dotyczy.



Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności regulacyjnych lub konserwacyjnych przy narzędziu ogrodowym, w przypadku zablokowania się przewodu sieciowego, a także w czasie (nawet krótkiej) przerwy w pracy należy wyłączyć narzędzie i wyjąć wtyk z gniazdka sieciowego. Przewód sieciowy należy trzymać z dala od noży tnących.



Nie wolno dotykać żadnego z elementów narzędzia ogrodowego przed ich całkowitym zatrzymaniem się. Noże obracają się jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu silnika narzędzia ogrodowego i mogą spowodować obrażenia.



Nie wolno stosować narzędzia ogrodowego podczas deszczu, ani wystawać go na działanie deszczu.



Należy strzec się przed porażeniem prądem elektrycznym.



Przewód zasilający należy trzymać z dala od noży tnących.

► Przed przystąpieniem do pracy dokładnie zbadać teren, na którym będzie użyte urządzenie i usunąć z niego wszystkie kamienie, gałęzie, druty, kości i inne przedmioty.

► Przed każdym przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny noży, śrub i zespołów tnących pod kątem ich zużycia lub uszkodzenia. Zużyte bądź uszkodzone noże, jak i śruby, przytrzymujące noże należy wymieniać całymi zestawami dla zachowania prawidłowego wyważenia.

► Pracować tylko w ciągu dnia lub przy dobrym sztucznym oświetleniu.

► W miarę możliwości należy unikać koszenia mokrej trawy.

► Podczas pracy należy iść spokojnym krokiem, nie wolno w żadnym wypadku biec.

► Nie wolno eksplataować narzędzi ogrodowego, jeżeli urządzeniaabezpieczające i pokrywy są uszkodzone lub gdy zabezpieczenia, takie jak na przykład osłona i/lub pojemnik na trawę, nie są zamontowane.

► **Praca na terenie o dużym nachyleniu może być niebezpieczna.**

- Nie wolno kosić na zbyt stromych zboczach.
- Na pochylonych powierzchniach lub wilgotnej trawie należy pracować ostrożnie, aby nie stracić równowagi.
- Urządzenie prowadzić należy tylko w poprzek zbocza, nigdy nie należy kosić w góre lub w dół.
- Zachować szczególną ostrożność podczas nawrotów (zmianie kierunku) przy pracy na zboczach.
- Cofając się z narzędziem ogrodowym lub ciągnąc je, należy zachować szczególną ostrożność.
- Podczas pracy narzędzie ogrodowe należy przesuwać zawsze do przodu, nie wolno nigdy ciągnąć je do siebie.

► Narzędzia ogrodowego nie wolno przechylać (w celu transportu), przeprowadzać go przez powierzchnie nie pokryte trawą, a także transportować na miejsce pracy i z powrotem, przed całkowitym zatrzymaniem się noży.

► Uruchamiając narzędzie ogrodowe lub włączając silnik, nie wolno go przechylać, chyba że jest to niezbędne do włączenia narzędzia w wysokiej trawie. W tym przypadku należy, naciskając na uchwyt, unieść tylną część narzędzia, ale tylko na tyle, na ile jest to niezbędnie konieczne. Zwrócić uwagę, by przy ponownym opuszczaniu narzędzia ogrodowego na podłożę, obie dłonie znajdowały się na uchwycie.

► Włączyć narzędzie ogrodowe zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, zwracając przy tym uwagę, by stopy znajdowały się w dostatecznej odległości od obracających się elementów.

► Zachować bezpieczną odległość dloni i stóp od obracających się elementów maszyny.

► Podczas pracy należy zawsze stawać poza zasięgiem materiału wyrzucanego przez narzędzie ogrodowe.

► Nie podnosić i nie przenosić narzędzia ogrodowego z pracującym silnikiem.

► **Przewód sieciowy i przedłużacz należy trzymać w bezpiecznej odległości od noża.** Nóż może uszkodzić przewód i narazić operatora na kontakt z elementami przewodzącymi prąd. Zachować ostrożność – istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Obsługa urządzenia

- Nie wolno udostępniać narzędzi ogrodowego do użytkowania dzieciom, a także osobom, które nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami. Należy zwrócić uwagę, czy w danym kraju nie istnieją przepisy, ograniczające wiek użytkownika podobnych narzędzi. Nieużywane narzędzie ogrodowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Niniejsze narzędzie ogrodowe nie jest dostosowane do obsługi przez osoby (fizycznie z dziećmi) ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, a także przez osoby z niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedostateczną wiedzą. Wyjątek stanowi sytuacja, w której znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i otrzymują od tej osoby instrukcje dotyczące posługiwanie się narzędziem ogrodowym.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, a narzędzie ogrodowe zabezpieczone w taki sposób, żeby nie mogły się one nim bawić.
- Nie wolno nigdy kosić trawy, jeżeli w pobliżu znajdują się osoby postronne, w szczególności dzieci lub zwierzęta domowe.
- Osoba obsługująca lub użytkująca urządzenie odpowiedzialna jest za wypadki i szkody na osobie i mieniu, wyrządzone innym osobom.
- Nie wolno używać narzędzia ogrodowego boso ani w odkrytym obuwiu. Podczas pracy należy zawsze zakładać stabilne obuwie robocze i długie spodnie.

Wyjmować wtyczkę sieciową z gniazda:

- zawsze, gdy oddalamy się od narzędzia ogrodowego,
- przed przystąpieniem do usuwania materiału blokującego,
- przed kontrolą funkcjonowania, czyszczeniem, a także przed przystąpieniem do wszelkich prac obsługowych przy narzędziu ogrodowym,
- po zderzeniu z twardym przedmiotem. Natychmiast sprawdzić, czy narzędzie ogrodowe nie zostało uszkodzone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia oddać je do naprawy,
- gdy narzędzie ogrodowe zaczyna wibrować w nietypowy sposób (natychmiast zbadać tego przyczynę).

Zasilanie

- **Podczas wykonywania prac usługowych w pobliżu ostrzych noży, należy zawsze nosić rękawice ogrodowe.**

- ▶ Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- ▶ Zaleca się podłączanie urządzenia wyłącznie do gniazda zabezpieczonego w wyłącznik różnicowoprądowy z prądem wyzwalającym równym 30 mA.
- ▶ W razie konieczności wymiany przewodu w tym urządzeniu, stosować wolno tylko przewody sieciowe przewidziane do tego celu przez producenta. Numer zamówieniowy i typ zob. Instrukcja eksploatacji.
- ▶ Niemniej dotykać wtyczki zasilania mokrymi rękami.
- ▶ Nie wolno najeźdzać na przewód sieciowy lub na przedłużacz, zginać go lub szarpać, gdyż mogłyby to spowodować jego uszkodzenie. Chrońić przewód przed działaniem wysokiej temperatury, olejem/smarami oraz ostrymi krawędziami.
- ▶ Stosować przedłużacze o przekroju zgodnym z instrukcją obsługi, zaopatrzone w zabezpieczenie przez rozpryskami wody. Połączenie wtykowe przewodu z przedłużaczem nie może leżeć w wodzie.

Konservacja

- ▶ Podczas wykonywania prac obsługowych w pobliżu ostrych noży, należy zawsze nosić rękawice ogrodowe.
- ▶ Aby mieć pewność, że stan techniczny narzędzia ogrodowego gwarantuje bezpieczną pracę, należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie nakrętki, trzepienie i śruby są mocno dokręcone.
- ▶ Regularnie sprawdzać stan kosza zbierającego trawę, a także jego zużycie.
- ▶ Skontrolować narzędzie ogrodowe i w trosce o własne bezpieczeństwo, wymienić zużyte lub uszkodzone części.
- ▶ Upewnić się, czy części zamienne zostały wyproducedowane przez firmę Bosch.

Bezpieczeństwo elektryczne

- ▶ Uwaga! Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub do czyszczenia urządzenia, urządzenie należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Powyższe dotyczy również przypadków, gdy przewód zasilający jest przecięty, uszkodzony lub splatany.
- ▶ Po wyłączeniu narzędzia ogrodowego noże tnące obracają się jeszcze przez parę sekund.
- ▶ Zachować ostrożność – nie dotykać obracającego się noża.

Nabyte narzędzie ogrodowe jest zaopatrzone w izolację ochronną i nie wymaga uziemienia. Napięcie robocze wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla krajów nie należących do UE 220 V, 240 V – w zależności od modelu). Stosować wolno jedynie przedłużacze posiadające atest. Szczegółowych informacji można uzyskać w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Stosować wolno jedynie przedłużacze H05VV-F, H05RN-F lub IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

W przypadku, gdy do uruchomienia urządzenia konieczne jest użycie kabla przedłużającego, należy zastosować przedłużacze z następującymi przekrojami (żyły) przewodu:

- 1,0 mm²; maks. długość 40 m
- 1,5 mm²; maks. długość 60 m
- 2,5 mm²; maks. długość 100 m

Wskazówka: Jeśli stosowany jest przedłużacz, powinien on być – zgodnie z przepisami bezpieczeństwa – uziemiony i podłączony za pomocą wtyczki z przewodem uziemiającym instalacji elektrycznej. W razie wątpliwości należy skonsultować wykwalifikowanego elektryka albo zwrócić się do najbliższego punktu serwisowego firmy Bosch.

- ▶ **UWAGA: Przedłużacze niezgodne z przepisami mogą stanowić zagrożenie. Przedłużacz, wtyczka i łącznik wtykowy powinny mieć wodoszczelną budowę i być przeznaczone do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń.**

Dla podwyższenia bezpieczeństwa pracy zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie różnicowym, nie większym niż 30 mA. Wyłącznik ten powinien być kontrolowany przed każdym użyciem.

Naprawy uszkodzonego przewodu przyłączeniowego może dokonać wyłącznie autoryzowany warsztat serwisowy firmy Bosch.

Wskazówka dla produktów, nie sprzedawanych w Wielkiej Brytanii:

UWAGA: Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika wymagane jest, aby wtyk znajdujący się przy narzędziu ogrodowym połączony był z kablem przedłużającym łącznika przewodu przedłużającego powinny być zabezpieczone przed bryzgami wody, a także być wykonane z gumy lub posiadać osłonę gumową. Przedłużacz musi być zaopatrzony w uchwyt kablowy odciążający (zabezpieczenie przed wyrwaniem).

Przewód przyłączeniowy należy regularnie kontroliować pod kątem uszkodzeń; można go użytkować wyłącznie w nienagannym stanie.

Symbole

Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Należy zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu elektronarzędzia.

| Symbol | Znaczenie |
|--------|-----------------------------------|
| | Kierunek ruchu |
| | Należy nosić rękawice ochronne |
| | Masa |
| | Uruchomienie |
| | Wyłączenie |
| | Dozwolone czynności |
| | Zabronione czynności |
| | Osprzęt dodatkowy/części zamienne |

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Narzędzie ogrodowe przeznaczone jest do koszenia trawników w prywatnym zakresie.

Dane techniczne

| Kosarka | Rotak 34 | Rotak 37 |
|--|---------------|---------------|
| Numer katalogowy | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Moc znamionowa | W | 1300 |
| Odstęp między nożami | cm | 34 |
| Wysokość cięcia | mm | 20 – 70 |
| Pojemność pojemnika na trawę | l | 40 |
| Ciążar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 |
| Klasa ochrony | | □/II |
| Numer seryjny | | □/II |

zob tabliczkę znamionową na narzędziu ogrodowym

Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli specyficznych dla danego kraju dane te mogą się różnić.

Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego narzędzia ogrodowego. Nazwy handlowe poszczególnych modeli narzędzi ogrodowych mogą się różnić.

Informacja na temat hałasu i wibracji

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Zmierzone wartości hałasu wyznaczono zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE (wysokość 1,60 m, odstęp 1 m). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo: | | | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 83 | 84 |
| Poziom natężenia dźwięku | dB(A) | 93 | 94 |
| Niepewność pomiaru K | dB | =1 | =1 |
| Stosować środki ochrony słuchu! | | | |
| Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków) oznaczone zgodnie z EN 60335 wynoszą: | | | |
| Poziom emisji drgań a_h | m/s^2 | <2,5 | <2,5 |
| Niepewność pomiaru K | m/s^2 | =1,5 | =1,5 |

Deklaracja zgodności CE

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne” odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: EN 60335 – zgodnie z wymaganiami dyrektywy: 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2000/14/WE. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| 2000/14/WE: Gwarantowany poziom natężenia dźwięku | dB(A) | 94 | 95 |
| Sposób oceny zgodności wg załącznika VI. | | | |

Kategoria produktów: 32

Jednostka certyfikująca:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Dokumentacja techniczna:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

 
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Montaż i praca

| Planowane działanie | Rysunek |
|------------------------------------|---------|
| Zakres dostawy | 1 |
| Montaż uchwytu prowadzącego | 2 |
| Składanie pojemnika na trawę | 3 |
| Montaż/demontaż pojemnika na trawę | 3 |
| Ustawianie wysokości cięcia | 4 |
| Montaż przedłużacza | 5 |
| Włączanie | 5 |
| Wyłączanie | 5 |
| Wskazówki robocze | 5 – 6 |
| Konserwacja noża | 7 |
| Wybór osprzętu | 8 |

Lokalizacja usterek



| Symptomy | Możliwa przyczyna | Usunięcie usterek |
|--|---|--|
| Brak rozruchu silnika | Brak napięcia sieciowego Uszkodzone gniazdko sieciowe Przedłużacz jest uszkodzony Zadziałał bezpiecznik Zbyt długa trawa Zadziałał wyłącznik przeciwprzeciążeniowy silnika | Skontrolować i włączyć Podłączyć urządzenie do innego gniazdka Skontrolować przewód, w razie potrzeby wymienić Wymienić bezpiecznik Ustawić wyższą wysokość cięcia i przechylić narzędzią ogrodowym, aby zredukować obciążenie początkowe Doprowadzić do ochłodzenia silnika i ustawić wyższą wysokość cięcia |
| Narzędzie ogrodowe pracuje z przerwami | Przedłużacz jest uszkodzony Nastąpiło uszkodzenie wewnętrznego okablowania narzędzia ogrodowego Zadziałał wyłącznik przeciwprzeciążeniowy silnika | Skontrolować przewód, w razie potrzeby wymienić Zwrócić się do punktu serwisowego Doprowadzić do ochłodzenia silnika i ustawić wyższą wysokość cięcia |
| Narzędzie ogrodowe tnie nierównomiernie lub niedokładnie i/lub Silnik ciężko pracuje | Za nisko ustalona wysokość cięcia Tępy nóż Możliwość zablokowania maszyny wyrzuconym materiałem | Ustawić wyższą wysokość cięcia Wymiana ostrza Skontrolować spód narzędzia ogrodowego i w razie potrzeby oczyścić (zawsze stosować rękawice ogrodowe) |
| Po włączeniu narzędzia ogrodowego, nóż nie obraca się | Nóż zablokowany trawą | Wyłączyć narzędzie ogrodowe Usunąć przyczynę blokady (zawsze stosować rękawice ogrodowe) |
| Silne wibracje/ dźwięki | Niedokręcona śruba/nakrętka noża Uszkodzony nóż | Dokręcić śrubę/nakrętkę noża (17 Nm) Dokręcić śrubę/nakrętkę noża (17 Nm) |

Obsługa klienta oraz doradztwo techniczne

www.bosch-garden.com

Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie dziesięciocyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej narzędzia ogrodowego.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: +48 (022) 715 44 60

Faks: +48 (022) 715 44 41

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100 900

(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com

www.bosch.pl

Usuwanie odpadów

Nie wolno wyrzucać narzędzi ogrodowych do odpadów z gospodarstwa domowego!

Tylko dla państw należących do UE:



Zgodnie z europejską wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2002/96/WE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdane do użycia narzędzia elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

Bezpečnostní upozornění

Pozor! Pročtěte si pozorně následující pokyny. Seznamte se s obslužnými prvky a řádným používáním zahradního nářadí. Uschověte si prosím pečlivě návod k použití pro pozdější potřebu.

Vysvětlivky obrázkových symbolů

Všeobecné upozornění na nebezpečí.



Pročtěte si návod k použití.



Dbejte na to, aby osoby stojící v blízkosti nebyly poraněny odmrštěnými cizími tělesy.



Pobliž stojící osoby zadržte v bezpečné vzdálenosti vůči zahradnímu nářadí.



Ostrý(e) nůž(onože). Chraňte se před ztrátou prstů na nohou a rukou.



Nehodíci se.



Než budete stroj nastavovat nebo čistit, pokud se zamotá kabel nebo necháte zahradní nářadí i jen krátkou dobu bez dozoru, pak zahradní nářadí vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Elektrický kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od střížných nožů.



Než se dotknete dílů zahradního nářadí, počkejte, až se všechny zcela dostanou do stavu klidu. Nože po vypnutí zahradního nářadí ještě dále rotují a mohou způsobit zranění.



Zahradní nářadí nepoužívejte v dešti ani je dešti nevy stavujte.



Chraňte se před zásahem elektrickým proudem.



Udržujte napájecí kabel daleko od střížných nožů.

► Zahradní nářadí podle možnosti neprovozujte při mokré trávě.

► Choděte stále klidným tempem, nikdy neběhejte. ► Nikdy neprovozujte zahradní nářadí s vadnými ochrannými přípravky, kryty nebo bez bezpečnostních zařízení, jako např. bez ochrany proti odmrštění a/nebo bez sběrného koše na trávu.

► Práce na svazích může být nebezpečná.

- Neseče žádné obzvlášť příkře stráně.
- Na skloněných plochách nebo na mokré trávě dbejte neustále na bezpečnou stopu.
- Na skloněných plochách sečte vždy napříč a nikdy směrem nahoru a dolů.
- Při změně směru na svazích si počínejte nanejvýš opatrně.
- Při chůzi pozpatku nebo při tažení zahradního nářadí si počínejte nanejvýš opatrně.
- Zahradní nářadí posunujte při sečení vždy kupředu a nikdy ho netáhněte k tělu.

► Pokud musíte zahradní nářadí kvůli přepravě naklopit, když přejížděte nezatravněné plochy nebo když přepravujete zahradní nářadí k sečené a od sečené oblasti, pak musí nože stát.

► Zahradní nářadí při zapnutí nebo rozběhu motoru nenákláňejte, ledaže je to potřeba ke startu ve vysoké trávě. V tom případě nadzdvíhněte jen tolik, jak je nezbytně nutné, od obsluhy odvrátenou stranu stlačením rukojeti dolů. Když zahradní nářadí zase spouštíte dolů, dbejte na to, aby se Vaše ruce nacházely na rukojeti.

► Zahradní nářadí zapněte jak je popsáno v návodu k obsluze a dbejte na to, aby byly Vaše nohy vzdáleny dostatečně daleko od rotujících dílů.

► Nedávejte své ruce a nohy do blízkosti nebo pod rotující díly.

► Když pracujete se zahradním nářadím, udržujte odstup vůči chrániči zóně.

► Nikdy nevezdejte resp. nenoste zahradní nářadí s běžícím motorem.

► Udržujte původní a prodlužovací kabel v dostatečné vzdálenosti od nožů. Nůž může kabely poškodit a Vy se dostanete do kontaktu s díly pod napětím. Pozor, existuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Sítovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky:

- když se od zahradního nářadí vzdálíte,
- před odstraněním zablokování,
- když zahradní nářadí kontrolujete, čistíte nebo na ně pracujete,
- po kolizi s cizím tělesem. Ihned zkontrolujte poškození zahradního nářadí a, pokud je to nutné, nechte jej opravit,
- když zahradní nářadí začne nezvykle vibrovat (okamžitě zkontrolujte).

Připojení do sítě

► Když manipulujete nebo pracujete v oblasti ostrých nožů, vždy nosete zahradní rukavice.

► Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku stroje.

► Je doporučeno připojit tento stroj jen na zásuvku, která je jistěna proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA.

► Při výměně kabelu na tomto stroji použijte pouze výrobcem určený připojovací sítový kabel, obj. č. a typ viz návod k provozu.

► Sítovou zástrčku nikdy neuchopujte mokrýma rukama.

► Připojovací sítový kabel nebo prodlužovací kabel nepřejíždějte, nepříškripněte nebo jím neškubejte, poněvadž jinak by se mohl poškodit. Kabel chráňte před horkem, olejem a ostrými hranaři.

► Prodlužovací kabel musí mít průřez uvedený v návodu k provozu a musí být chráněný proti stříkající vodě. Zástrčkový spoj nesmí ležet ve vodě.

Údržba

► Když manipulujete nebo pracujete v oblasti ostrých nožů, vždy nosete zahradní rukavice.

► Zajistěte pevné usazení všech matic, čepů a šroubů, aby byl zaručen bezpečný pracovní stav zahradního nářadí.

► Pravidelně kontrolujte stav a opotrebení sběrného koše na trávu.

► Zahradní nářadí kontrolujte a opotrebované nebo poškozené díly pro jistotu nahradit.

► Zajistěte, aby vyměněné díly pocházely od firmy Bosch.

Elektrická bezpečnost

- ▶ **Pozor! Před pracemi údržby a čištění stroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Totéž platí, pokud se elektrický kabel poškodi, nařízne nebo zamotá.**
- ▶ **Poté, co bylo zahradní náradí vypnuto, se nože ještě několik sekund dále točí.**
- ▶ **Pozor – nedotýkejte se rotujícího střížného nože.**

Vaše zahradní náradí má kvůli bezpečnosti ochrannou izolaci a nepotřebuje uzemnění. Provozní napětí činí 230 V AC, 50 Hz (pro země mimo EU 220 V, 240 V podle provedení). Používejte pouze schválené prodlužovací kably. Informace obdržíte ve Vašem autorizovaném zákaznickém servisu.

Smí se používat pouze prodlužovací kably typu H05VV-F, H05RN-F nebo IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Jestliže pro provoz stroje použijete prodlužovací kabel, smí se používat pouze kably s následujícími průřezy vodičů:

- 1,0 mm²: maximální délka 40 m
- 1,5 mm²: maximální délka 60 m
- 2,5 mm²: maximální délka 100 m

Upozornění: Pokud se použije prodlužovací kabel, musí mít – jak je popsáno v bezpečnostních předpisech – ochranný vodič, který je přes zástrčku spojený s ochranným vodičem Vašeho elektrického rozvodu.

Ve sporých případech se zeptejte vyškoleného elektrikáře nebo v nejbližším servisním zastoupení firmy Bosch.

- ▶ **POZOR: Prodlužovací kabely nevyhovující předpisu mohou být nebezpečné. Prodlužovací kabel, zástrčka a spojka musejí být vodotěsné a v provedení připustnému pro použití venku.**

Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje použít proudový chránič FI (RCD) s vybavovacím proudem maximálně 30 mA. Tento proudový chránič FI by měl být před každým použitím přezkoušen.

Je-li připojovací kabel poškozený, smí jej opravit pouze v autorizovaném servisu Bosch.

Upozornění pro výrobky prodávané **mimo Velkou Británnii**:

POZOR: pro Vaši bezpečnost je nutné, aby byla zástrčka, umístěná na zahradním náradí, spojena s prodlužovacím kabelem. Spojka prodlužovacího kabelu musí být chráněna proti stříkající vodě, musí sestávat z gumy nebo být gumou potažena. Prodlužovací kabel se musí používat s odlehčením tahu.

Připojovací kabel musí být pravidelně kontrolován na příznaky poškození a smí se používat pouze v nepoškozeném stavu.

Symboly

Následující symboly mají význam pro čtení a pochopení návodu k obsluze. Zapamatujte si symboly a jejich význam. Správná interpretace symbolů Vám pomůže zahradní náradí lépe a bezpečněji používat.

| Symbol | Význam |
|--------|-----------------------------|
| | Směr pohybu |
| | Noste ochranné rukavice |
| | Hmotnost |
| | Zapnutí |
| | Vypnutí |
| | Dovolené počínání |
| | Zakázané počínání |
| | Příslušenství/náhradní díly |

Určené použití

Zahradní náradí je určeno k sečení trávy v soukromém sektoru.

Technická data

| Travní sekačka | Rotak 34 | Rotak 37 |
|---------------------------------------|---|---|
| Objednací číslo | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Jmenovitý príkon | W | 1300 |
| Šířka nože | cm | 34 |
| Výška sečení | mm | 20 – 70 |
| Objem, sběrný koš na trávu | l | 40 |
| Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 |
| Třída ochrany | <input checked="" type="checkbox"/> /II | <input checked="" type="checkbox"/> /II |

Sériové číslo viz typový štítek na zahradním náradí

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.

Dbejte prosím objednacího čísla na typovém štítku Vašeho zahradního náradí. Obchodní označení jednotlivých zahradních náradí se mohou měnit.

Informace o hluku a vibracích

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle 2000/14/ES (výška 1,60 m, vzdálenost 1 m). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Hodnocená hladina hluku A stroje činí typicky: | | | |
| hladina akustického tlaku | dB(A) | 83 | 84 |
| hladina akustického výkonu | dB(A) | 93 | 94 |
| nepřesnost K | dB | = 1 | = 1 |
| Noste ochranu sluchu! | | | |
| Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří os) zjištěny podle EN 60335: | | | |
| hodnota emise vibrací a _h | m/s ² | < 2,5 | < 2,5 |
| nepřesnost K | m/s ² | = 1,5 | = 1,5 |

Prohlášení o shodě

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Prohlašujeme ve výhradní zodpovědnosti, že v odstavci „Technická data“ popsaný výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60335 podle ustanovení směrnic 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES. 2000/14/ES: garantovaná hladina akustického výkonu Metoda posouzení shody podle dodatku VI. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| | dB(A) | 94 | 95 |

Kategorie výrobků: 32

Jmenované místo:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Technická dokumentace u:

Bosch Lawi and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, EnglandDr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering CertificationRobert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011**Hledání závad**

| Příznaky | Možná příčina | Náprava |
|--|---|--|
| Motor se nerozeběhne | Chybí síťové napětí Vadná síťová zásuvka Poškozený prodlužovací kabel Vypnula pojistka Příliš dlouhá tráva Projevila se motorová ochrana | Zkontrolujte a zapněte Použijte jinou zásuvku Kabel zkонтrolujте a vyměňte, je-li poškozený Pojistku vyměňte Nastavte větší výšku sečení a zahradní nářadí naklopte, abyste snížili počáteční zatížení Motor nechte vychladnout a nastavte větší výšku sečení |
| Zahradní nářadí běží přerušovaně | Poškozený prodlužovací kabel Vadná vnitřní kabeláž zahradního nářadí Projevila se motorová ochrana | Kabel zkонтrolujte a vyměňte, je-li poškozený Vyhledejte servis Motor nechte vychladnout a nastavte větší výšku sečení |
| Zahradní nářadí zanechává nepravidelný obraz sečení a/nebo Motor pracuje těžce | Příliš nízká výška sečení Tupé nože Možné ucpaní Nesprávně okolo namontované nože | Nastavte větší výšku sečení Výměna nožů Zkontrolujte a popř. uvolněte spodní stranu zahradního nářadí (noste vždy zahradní rukavice) Nože namontujte okolo správně |
| Po zapnutí zahradního nářadí se nůž netočí | Noži překáží tráva Uvolněná matica/šroub nože | Zahradní nářadí vypněte Odstraňte ucpaní (noste vždy zahradní rukavice) Matici/šroub nože utáhněte (17 Nm) |
| Silné vibrace/hluk | Uvolněná matica/šroub nože Poškozené nože | Matici/šroub nože utáhněte (17 Nm) Výměna nožů |

Zákaznická a poradenská službawww.bosch-garden.com

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku zahradního nářadí.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: +420 (519) 305 700
Fax: +420 (519) 305 705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Zpracování odpadů

Nevyhazujte zahradní nářadí do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musejí být neupotřebitelná elektrická a elektronická zařízení rozebraná shromážděna a dodána k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Změny vyhrazeny.**Montáž a provoz**

| Cíl počínání | Obrázek |
|---|---------|
| Obsah dodávky | 1 |
| Montáž rukojeti | 2 |
| Sestavení sběrného koše na trávu | 3 |
| Nasazení/odejmoutí sběrného koše na trávu | 3 |
| Nastavení výšky sečení | 4 |
| Upevnění prodlužovacího kabelu | 5 |
| Zapnutí | 5 |
| Vypnutí | 5 |
| Pracovní pokyny | 5 – 6 |
| Údržba nožů | 7 |
| Volba příslušenství | 8 |

Bezpečnostné pokyny

Dôležité upozornenie! Starostlivo si prečítajte pokyn uvedené v nasledujúcom texte. Dobre sa oboznámte s obslužnými prvkami a so správnym používaním tohto záhradníckeho náradia. Návod na používanie si láskavo starostlivo uschovajte na neskoršie používanie.

Vysvetlenie obrázkových symbolov



Všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo.



Pozorne si prečítajte tento Návod na používanie.



Dávajte pozor na to, aby ste pri práci nezranili blízko stojace osoby odletujúcimi cudzími telieskami.



Postarájte sa o to, aby osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, mali bezpečný odstup od pracovného priestoru záhradníckeho náradia.



Ostrý nôž/ostré nože. Chráňte sa pred stratou prstov na nohách alebo na rukách.



Netýka sa daného typu.



Záhradnícke náradie vypnite a vytiahnite aj zástrčku zo zásuvky vždy predtým, ako budete náradie nastavovať, prípadne čistiť, alebo v situácii, keď sa sieťová šnúra o niečo zachytila, alebo v takom prípade, keď náradie čo len na krátku chvíľu opustíte zo svojho dohľadu. Sieťovú šnúru majte vždy v takej polohe, aby bola v dostatočnej vzdialosti od rezacích nožov.



Skôr ako sa budeste dôtykať niektorých súčiastok náradia, počkajte, kým sa všetky súčiastky úplne zastavia. Po vypnutí tohto záhradníckeho náradia nože ešte rotujú ďalej a môhli by Vám spôsobiť poranenie.



Nepoužívajte toto záhradnícke náradie v daždi, ani ho vplyvom dažďa nevystavujte.



Chráňte sa pred zásahom elektrickým prúdom.



Sieťovú šnúru majte vždy v takej polohe, aby bola v dostatočnej vzdialnosti od rezacích nožov.

Obsluha

- Nikdy nedovoľte používať toto záhradnícke náradie deťom ani žiadnym iným osobám, ktoré nie sú dôkladne oboznámené s jeho používaním. Predpisy niektoré krajiny môžu prípadne obmedzovať vek obsluhujúcej osoby. Keď záhradnícke náradie nepoužívate, uschovávajte ho tak, aby nebolo dosiahnutelné pre deti.
- Toto záhradnícke náradie nie je určené na používanie pre osoby (vrátane detí) s obmedzenými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými vedomosťami, s výnimkou prípadu, ak na ne dozerá kompetentná osoba, alebo ak od nej dostali presné pokyny, ako majú toto záhradnícke náradie používať. Dávajte pozor na deti, aby ste zabezpečili, že sa nebudú môcť s týmto záhradníckym náradím hrať.
- Nikdy nekoste vtedy, keď sa v bezprostrednej blízkosti zdrižavajú nejaké osoby, predovšetkým deti, alebo domáce zvieratá.
- Obsluhujúca osoba alebo využívateľ je zodpovedný za úrazy a škody spôsobené iným ľuďom alebo za škody na ich majetku.
- Nepracujte s týmto záhradníckym náradím vtedy, keď ste bosý, alebo keď máte obuté otvorené sandále. Pri práci noste vždy pevnú obuv a dlhé nohavice.

► Dôkladne preskúmajte plochu, ktorú budete kultivovať a odstráňte kamene, palice, drôty, kosti a iné cudzie telesá.

► Pred použitím vždy zrakom skontrolujte, či nie sú nôž, skrutky nožá a konštrukčná rezacia skupina opotrebované alebo poškodené. Opotrebované alebo poškodené nože a skrutky nožov vymieňajte vždy po celých súpravach, aby ste zabránili nevyváženosťi.

► Pracujte iba za denného svetla alebo za dobrého umelého osvetlenia.

► Podľa možnosti nepoužívajte záhradnícke náradie vtedy, keď je tráva mokrá.

► Kráčajte vždy pokojne, nikdy rýchlo nebeže.

► Toto záhradnícke náradie sa zásadne nesmie používať s poškodenými ochrannými prvkami, krytmi alebo bez bezpečnostných zariadení, ako sú napríklad ochranný kryt a/alebo zberaci kôš na trávu.

► Práca na svahu môže byť nebezpečná.

- Nekoste žiadne príliš strmhé svahy.
- Na šikmých plochách alebo na mokrej tráve dávajte vždy pozor na bezpečnú chôdzu.
- Na šikmých plochách vždy postupujte pri kosení priečne, nikdy nie smerom hore a smerom dole.
- Mimoriadne opatrne postupujte pri zmene smeru na svahoch.
- Mimoriadnu opatrnosť zachovávajte pri chôdzi dozadu alebo pri tahaní záhradníckeho náradia smerom dozadu.
- Pri kosení trávnika posúvajte záhradnícke náradie vždy smerom dopredu a nikdy ho netiahajte smerom k svojmu telu.

► Nože musia byť vždy zastavené, keď potrebujete záhradnícke náradie preklopiť kvôli transportu, keď prechádzate križom cez plochy, ktoré nie sú zarastené trávou, a keď plánujete záhradnícke náradie prepárať na inú plochu, ktorú chcete pokosiť, a takisto aj späť.

► Záhradnícke náradie pri štartovaní alebo pri spúšťaní motora nenaklajajte, s výnimkou prípadu, ak je to potrebné na spustenie vo vysokej tráve. V takomto prípade stranu odvŕtenú od obsluhy nenadvívajte stláčaním rukoväte viac, ako je podpomienčne potrebné. Dávajte pozor na to, aby ste mali ruky položené na rukoväti, keď náradie opäťovne spúšťate do pracovnej polohy.

► Zapnite záhradnícke náradie podľa popisu v Návode na používanie a dávajte pozor na to, aby ste mali chodidlá v dostatočnej vzdialnosti od rotujúcich súčiastok.

► Nedávajte svoje ruky ani chodidlá do blízkosti rotujúcich súčiastok ani pod ne.

► Ked' budete pracovať s týmto záhradníckym náradím, buďte vždy v dostatočnej vzdialnosti od vyhadzovacej zóny.

► Záhradnícke náradie nikdy nezdvívajte ani neprenášajte vtedy, keď je motor v chode.

► **Sieťovú a predĺžovaciu šnúru majte vždy v takej polohe, aby bola v dostatočnej vzdialnosti od noža.** Nôž môže spôsobiť poškodenie sieťovej šnúry a zapričíniť, že sa dostanete do kontaktu s takými súčiastkami náradia, ktoré sú pod prúdom. Budte veľmi opatrný, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Zástrčku prívodnej šnúry vytiahnite zo zásuvky:

- vždy vtedy, keď sa od záhradníckeho náradia vzdialite,
- ked' chcete odstrániť blokovanie (blokujúce nečistoty),
- ked' budete záhradnícke náradie kontrolovať, čistiť, alebo na ňom niečo iné robiť (opravovať ho),
- napríklad po kolízii s cudzím telesom. Ihned záhradnícke náradie prezrite, či nie je poškodené a dajte ho podľa potreby opravit,
- ak začne záhradnícke náradie nezvyčajne vibrovať (okamžite skontrolujte).

Pripojenie na elektrickú sieť

- **Ked' s niečim manipulujete, alebo ked' niečo robíte v priestore ostrých nožov, používajte vždy záhradnícke pracovné rukavice.**
- Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku náradia.
- Odporúčame pripájať tento výrobok len na takú elektrickú zášuvku, ktorá je vybavená ochranným spínačom pri poruchových prúdoch s hodnotou 30 mA.

- Pri výmene siet'ovej šnúry tohto produktu použite len sietovú šnúru schválenú výrobcom, pozri objednávacie číslo a typ v Návode na používanie.
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky siet'ovej šnúry mokrými rukami.
- Neprechádzajte po prívodnej šnúre ani po predlžovacej šnúre motorovým vozidlom, nestláčajte ich nadmieru, ani ich netáhnite, pretože sa môhli poškodiť. Chráňte sietovú šnúru pred horúčavou, olejom a ostrými hranami.
- Predlžovacia šnúra musí mať vodiče s priemerom uvedeným v Návode na používanie a musí byť v takom vyhotovení, aby bola chránená pred ostrekujúcou vodou. Zástrčkové spojenie sa nesmie nachádzať vo vode.

Údržba

- Ked' s niečím manipulujete, alebo ked' niečo robíte v priestore ostrych nožov, používajte vždy záhradnícke pracovné rukavice.
- Postarajte sa o to, aby boli všetky matice, zavŕtané skrutky a ostatné skrutky dobre utiahnuté, aby bol zaručený bezpečný prevádzkový stav záhradníckeho náradia.
- Pravidelne kontrolujte stav a opotrebovanie zberacieho kôša na trávu.
- Kontrolujte pravidelne svoje záhradnícke náradie a ked' zistíte, že niektoré súčiastky sú opotrebované alebo poškodené, preventívne ich kvôli vlastnej bezpečnosti vymeňte.
- Postarajte sa o to, aby boli použité originálne náhradné súčiastky značky Bosch.

Elektrická bezpečnosť

- **Pozor!** Pre údržbu a čistením prístroj vždy vypnite a zástrčku siet'ovej šnúry vytiahnite zo zásuvky. To isté platí v prípade, ak je poškodená, narezaná alebo zauzlená prívodná šnúra.
- Po vypnutí záhradníckeho náradia sa nože ešte niekoľko sekúnd otáčajú ďalej.
- **Pozor – nedotýkajte sa rotujúceho rezacieho noža.**

Vaše záhradnícke náradie je kvôli bezpečnosti vybavené ochrannou izoláciou a nepotrebuje žiadne uzemnenie. Prevádzkové napätie náradia je 230 V AC (striedavý prúd), 50 Hz (pre krajinu mimo EÚ 220 V, 240 V – podľa konkrétnego vyhotovenia). Používajte len schválené predlžovacie šnúry zodpovedajúce predpisom. Blížšie informácie Vám poskytne Vaše autorizované servisné stredisko.

Šnúu sa používať výlučne iba predlžovacie šnúry konštrukčného typu H05VV-F, H05RN-F alebo IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Ak budete pri práci s týmto náradím musieť používať predlžovacie šnúry, smie sa používať iba predlžovacia šnúra s nasledujúcim prierezom vodičov:

- 1,0 mm²: maximálna dĺžka 40 m
- 1,5 mm²: maximálna dĺžka 60 m
- 2,5 mm²: maximálna dĺžka 100 m

Upozornenie: Ak používate pri práci predlžovaci šnúru, musí byť táto vybavená – ako je to popísané v Bezpečnostných predpisoch – ochranným vodičom, ktorý je prostredníctvom zástrčky prepojený s ochranným vodičom Vášho elektrického zariadenia.

Technické údaje

| Kosačka na trávu | | Rotak 34 | Rotak 37 |
|---------------------------------------|----|---------------|---------------|
| Vencné číslo | | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Menovitý príkon | W | 1300 | 1400 |
| Šírka nožov | cm | 34 | 37 |
| Pracovná výška nožov | mm | 20 – 70 | 20 – 70 |
| Objem zberacieho koša na trávu | l | 40 | 40 |
| Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 | 11,2 |
| Trieda ochrany | | □/II | □/II |

Sériové číslo
Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špecifické pre niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať.

Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku svojho záhradníckeho náradia. Obchodné názvy jednotlivých kusov záhradníckeho náradia sa môžu odlišovať.

V prípade pochybností prekonzultujte problém s vyučeným elektrikárom alebo s najblížším autorizovaným servisným strediskom Bosch.

- **BUĎTE OPATRNÝ:** Nevhodné predlžovacie šnúry, ktoré nezodpovedajú predpisom, môžu byť nebezpečné. Predlžovacia šnúra, zástrčka a spojka musia byť na používanie vo vonkajšom prostredí vyrobené vo vodotesnom vyhotovení, ktoré je schválené na používanie vo vonkajšom prostredí.

Na zaručenie bezpečnosti odporúčame používať ochranný spínač pri poruchových prúdoch (FI) s maximálnym chybovým 30 mA. Tento ochranný spínač pri poruchových prúdoch (FI) treba pred každým použitím prekontrolovať.

Keď je prívodná šnúra poškodená, smie sa zveriť do opravy len autorizovanému servisnému stredisku Bosch.

Pokyny k produktom, ktoré sa vo Veľkej Británii nepredávajú:

UPOZORNENIE: Pre Vašu bezpečnosť je potrebné, aby zástrčka namontovaná na záhradníckom náradí bola spojená s predlžovacou šnúrou. Spojenie predlžovacej šnúry musí byť chránené pred ostrekujúcou vodou, musí byť vyrobené z gumeného alebo musí byť potiahnuté gumou. Predlžovacia šnúra musí byť vybavená odľahčovacími prípravkami pri namáhaní na ťah.

Prívodné vedenie treba pravidelne kontrolovať, či nevykazuje znaky poškodenia a smie sa používať len vtedy, keď je v bezchybnom stave.

Symboly

Nasledujúce symboly sú pre čítanie a pochopenie tohto Návodu na používanie veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly a ich významy zapamäťajte. Správna interpretácia týchto symbolov Vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať toto ručné elektrické náradie.

| Symbol | Význam |
|---|---------------------------------------|
|  | Smer pohybu |
|  | Používajte ochranné pracovné rukavice |
|  | Hmotnosť |
|  | Zapnutie |
|  | Vypnutie |
|  | Dovolená manipulácia |
|  | Zakázaný druh manipulácie |
|  | Príslušenstvo/náhradné súčiastky |

Používanie podľa určenia

Toto záhradnícke náradie je určené na kosenie trávnika pri súkromnom používaní.

pozri typový štítok na záhradníckom náradí

Informácia o hlučnosti/vibráciách

| | | | |
|---|------------------|----------|----------|
| Namerané hodnoty pre hlučnosť zistované podľa 2000/14/ES (výška 1,60 m, vzdialenosť 1 m). | 3 600 ... | H82 0... | H82 1... |
| Vyhodnotená hladina hluku A tohto náradia je typicky: | | | |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 83 | 84 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 93 | 94 |
| Nespoľahlivosť merania K | dB | =1 | =1 |
| Používajte chrániče sluchu! | | | |
| Celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov troch smerov) zistované podľa normy EN 60335: | | | |
| Hodnota emisie vibrácií a_h | m/s ² | <2,5 | <2,5 |
| Nespoľahlivosť merania K | m/s ² | =1,5 | =1,5 |

Vyhľásenie o konformite

| | | | |
|---|-----------|----------|----------|
| | 3 600 ... | H82 0... | H82 1... |
| Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok, popísaný nižšie v časti „Technické údaje“ sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi: EN 60335 podľa ustanovení smerníc 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES. | | | |
| 2000/14/ES: Garantovaná hladina akustického výkonu Spôsob hodnotenia konformity podľa prílohy VI. | dB(A) | 94 | 95 |

Kategória produktu: 32

Poverené pracovisko:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Súbor technickej dokumentácie sa nachádzajú na adresе:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

10.03.2011

Montáž a používanie

| Ciel činnosti | Obrázok |
|--|---------|
| Obsah dodávky (základná výbava) | 1 |
| Montáž oblúkov rukoväte | 2 |
| Poskladanie zberacieho koša na trávu | 3 |
| Vyberanie/vkladanie zberacieho koša na trávu | 3 |
| Nastavanie pracovnej výšky nožov | 4 |
| Zapojenie predlžovacej šnúry | 5 |
| Zapnutie | 5 |
| Vypnutie | 5 |
| Pokyny na používanie | 5 – 6 |
| Údržba nožov | 7 |
| Volba príslušenstva | 8 |

Hľadanie porúch



| Symptómy | Možná príčina | Odstránenie príčiny |
|---|---|--|
| Motor sa nerozbehne | Výpadok sieťového napätia Zásuvka elektrickej siete je chybná Predlžovacia šnúra je poškodená Poistka vypadla Tráva je príliš vysoká Motorový istič sa inicioval | Skontrolujte a zapnite Použite inú zásuvku Skontrolovať prívodnú šnúru a v prípade, že je poškodená, ju vymeniť Vymeňte poistku Nastavte väčšiu pracovnú výšku nožov záhradníckeho náradia a naklopte stroj tak, aby ste znížili začiatočné zaťaženie motora Nechajte motor vychladnúť a nastavte väčšiu pracovnú výšku nožov |
| Záhradnícke náradie beží prerušované | Predlžovacia šnúra je poškodená Vnútorná kabeláž záhradníckeho náradia je porušená Motorový istič sa inicioval | Skontrolovať prívodnú šnúru a v prípade, že je poškodená, ju vymeniť Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu Nechajte motor vychladnúť a nastavte väčšiu pracovnú výšku nožov |
| Záhradnícke náradie zanecháva nepravidelné pokosený trávnik a/alebo Motor pracuje tăžko | Pracovná výška nožov je príliš nízka Nože sú tupé Náradie môže byť upchaté (zablokované) Nôž je namontovaný nesprávne | Nastavte väčšiu pracovnú výšku nožov Výmena nožov Skontrolujte dolnú stranu náradia a v prípade potreby ju uvoľnite (vyčistite) (používajte pritom vždy záhradnícke pracovné rukavice) Nôž je namontovaný nesprávne (naopak) |
| Po zapnutí záhradníckeho náradia sa nôž neotáča | Nôž je zablokovaný trávou Matica noža/skrutka noža je uvoľnená | Záhradnícke náradie vypnite Odstráňte blokujúce nečistoty (používajte pritom vždy záhradnícke pracovné rukavice) Utiahnite maticu/skrutku noža (17 Nm) |
| Silné vibrácie/hluk | Matica noža/skrutka noža je uvoľnená Nôž je poškodený | Utiahnite maticu/skrutku noža (17 Nm) Výmena nožov |

Servisné stredisko a poradenská služba pre zákazníkov

www.bosch-garden.com

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte láskavo bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku záhradníckeho náradia.

Slovakia

Tel.: +421 (02) 48 703 800

Fax: +421 (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk

Likvidácia

Neodhadzujte záhradnícke náradie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:



Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve Vášho štátu sa musia už nepoužiteľné elektrické a elektronické prístroje zbierať separované a dávať na recykláciu zodpovedajúcemu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

Biztonsági előírások

Figyelem! Gondosan olvassa el a következő utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a kerti kisgép előírásszerű használataval. Örizze meg biztos helyen a későbbi használathoz az Üzemeltetési Utasítást.

A képjelek magyarázata

Általános tájékoztató a veszélyekről.



Gondosan olvassa el az Üzemeltetési útmutatót.



Ügyeljen arra, hogy a berendezésből kirepülő idegen anyagok ne sebesíthessék meg a közelben álló személyeket.



Gondoskodjon arról, hogy a közelben álló személyek a kerti kisgéptől biztonságos távolságban maradjanak.



Éles kés(ek). Vigyázzon, nehogy levágja a kéz- vagy lábujjait.



Nem vonatkozik rá.



A berendezésen végzett beállítások, vagy egy tisztítás előtt, ha a kábel beakadt valamibe, vagy ha a kerít kisgépet csak rövid időre felügyelet nélkül hagyja, kapcsolja ki a kerti kisgépet és húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoláljazatból. Tartsa távol a hálózati csatlakozóvezetéket a vágókések töl.



Várja meg, amíg a kerti kisgép minden része teljesen leállt, mielőtt hozzáérne valamelyik alkatrészhez. A késék a kerti kisgép kikapcsolása után még tovább forognak és sérüléseket okozhatnak.



Ne használja a kerti kisgépet esőben és ne tegye ki az eső hatásának.



Védekezzen az áramütés lehetősége ellen.



Tartsa távol a csatlakozóvezetéket a vágókések töl.

Kezelés

- ▶ Sohase engedje meg gyerekeknek, vagy az ezen előírásokat nem ismerő személyeknek, hogy a kerti kisgépet használják. Az Ön országában érvényes előírások lehet hogy korlátozzák a kezelő korát. Ha a kerti kisgépet nem használja, azt gyereknek számára nem elérhető helyen tárolja.
- ▶ Ez a kerti kisgép nincs arra előírányozva, hogy azt olyan személyek (beleértve a gyerekeket) használják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, kivéve ha az ilyen személyek a bontásúkért felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad arra, hogyan kell használni a kerti kisgépet. Gyerekek nem szabad a kerti kisgéppel felügyelet nélkül hagyni, nehogy játszanak a késűlékkel.
- ▶ Sohase nyírjon füvet, ha a berendezés közvetlen közelében személyek, mindenek előtt gyerekek vagy háziállatok, tartózkodnak.
- ▶ A más személyek által elszenvendett balesetekért, illetve a más tulajdonában keletkezett károkért a kezelő vagy felhasználó felel.
- ▶ Ne használja a kerti kisgépet mezítláb vagy nyitott szandálban. Viseljen mindenig stabil lábbelit és egy hosszú nadrágot.
- ▶ Gondosan vizsgálja meg a megmunkálni kívánt területet, és távolítsa el a köveket, botokat, drótokat, csontokat és egyéb idegen tárgyakat.

▶ A használat előtt minden ellenőrizze, nincsenek-e elkopva vagy megrongálódva a kés, a kés csavarai és a vágó egység. Az elhasználódott vagy megrongálódott késéket és késavarokat minden teljes készletekben cserélje ki, hogy elkerülje a kiegyszínűsítetlenséget.

- ▶ Csak nappali fénynél vagy jó mesterséges megvilágítás mellett nyírjon füvet.
- ▶ A kerti kisgépet nedves fűben lehetőség szerint ne használja.

▶ Mindig nyugodtan menjen, sohase fusson gyorsan.

▶ A kerti kisgépet sohase üzemeltesse meghibásodott védőberendezésekkel, vagy fedéllel, illetve biztonsági berendezések, mint például ütközésvédő és/vagy függetlő kosár nélkül.

► A lejtökön végzett munka veszélyes lehet.

- Különösen meredek lejtökön ne nyírjon füvet.
- Ferde felületeken, vagy nedves fűben minden őrülhetően arra, hogy csak biztonságos, szilárd helyre lejön.
- Ferde felületeken minden kereszten haladva, sohase fel- vagy lefelé haladva nyírjon füvet.
- A lejtökön irányváltoztatás esetén különösen óvatosan kell eljárni.
- Hártafelé menjen vagy a kerti kisgép húzása esetén igen óvatosan kell eljárni.
- A kerti kisgépet a fűnyírás közben minden előrefelé tolja és sohase a teste felé húzza.
- ▶ A késéknél nyugalmi helyzetben kell lenniük, ha a kerti kisgépet a szállításhoz meg kell billenteni, ha a kerti kisgéppel fűmentes területen halad keresztlől, valamint amikor a kerti kisgépet a nyírásra kerülő területhez illetve attól elszállítja.
- ▶ A kerti kisgépet az elindításnál vagy a motor bekapcsolásánál ne billentse meg, kivéve ha ehhez a magas fűben való munkához okvetlenül szükség van. Ebben az esetben a kerti kisgépkép a kezelőtől távolabbi oldalát a fogantyú lenyomásával ne emelje fel jobban, mint amennyire okvetlenül szükséges. Ügyeljen arra, hogy minden keze a fogantyú legyen, amikor a kerti kisgépet ismét leereszti.
- ▶ Az Üzemeltetési útmutatónak megfelelően kapcsolja be a kerti kisgépet, és ügyeljen arra, hogy a lábai elég messze legyenek a forgó alkatrészektől.
- ▶ A kezét és a lábait sohase tegye a forgó alkatrészek közelébe vagy azok alá.
- ▶ Tartson be megfelelő távolságot a kivető zóna felé, ha a kerti kisgéppel dolgozik.
- ▶ Sohase emelje fel és sohase vigye a kerti kisgépet mindenkorral a motor mellett.
- ▶ **Tartsa távol a késéktől a hálózati csatlakozó és hosszabbító kábelből.** A késék megsérthetik a kábelt és a kábel feszültség alatt álló alkatrészekkel juthat érintkezésbe. Vigyázzat, ez áramütéshez vezethet.

Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoláljazatból:

- minden olyan esetben, ha örizet nélkül hagyja a kerti kisgépet,
- a beékelődések elhárítása előtt,
- mielőtt a kerti kisgépet ellenőrizné, megtisztítaná, vagy azon valamelyen munkát végezne,
- egy idegen testtel való ütközés után. Azonnal ellenőrizze a kerti kisgép esetleges megrongálódásait és szükség esetén javítassa meg,
- ha a kerti kisgép szokatlan módon rezgésbe jön (azonnal ellenőrizze).

Áramcsatlakozás

- ▶ Viseljen mindenidőben a kerti kisgépet, ha az éles kés körül végez munkát.
- ▶ Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a berendezés típusávaljának található adatokkal.
- ▶ Célszerű a berendezést csak olyan dugaszoláljazathoz csatlakoztatni, amely fel van szerelve egy 30 mA hibaáram védőkapcsolóval.
- ▶ Enzen készülékek kábelének kicséréléséhez csak a gyártó által előírányozott hálózati csatlakozó vezetéket használja, a megrendelési szám és típusjel az Üzemeltetési útmutatóban található.
- ▶ Sohase fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozó dugót.
- ▶ Ne menjen keresztlő járművel a hálózati csatlakozó vezetéken vagy a hosszabbító kábelén, ne préselje össze és ne húzza meg erősen azt, mert megrongálódhat. A kábel óvja meg az éles peremektől, magas hőmérséklettől és olajtól.

- A hosszabbító kábelnek legalább az Üzemeltetési útmutatóban megadott vezetékeresztmetszettel kell rendelkeznie és fröccsenő víz ellen védett kivitelűnek kell lennie. A dugós csatlakozó nem feküdhet vízben.

Karbantartás

- Viseljen mindig kerti védőkesztyűt, ha az éles késék körül végez munkát.**
- Gondoskodjon arról, hogy valamennyi anya, csapszeg és csavar biztonságosan rögzítve legyen, hogy garantálhassa a kerti kisgép biztonságos munkavégzési állapotát.
- Rendszeresen ellenőrizze a fügyűjtő kosár állapotát és elhasználódását.
- Vizsgálja a kerti kisgépet és a biztonság érdekelben cserélje ki az elhasználódott vagy megrongálódott alkatrészeket.
- Gondoskodjon arról, hogy a cserealkatrészektől csak Bosch gyártmányú alkatrészeket használjanak.

Elektromos biztonsági előírások

- Figyelem! A berendezés karbantartása vagy tisztítása előtt kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót. Ugyanez érvényes azokra az esetekre is, amikor a hálózati csatlakozó kábel megrongálódott, belevágta, vagy beakadt valamibe.**
- A kerti kisgép kikapcsolása után a késék még néhány másodpercig tovább forognak.**
- Vigyázat – ne érintse meg a forgó vágókést.**

Az Ön kerti kisgépe biztonsági megrendelésekkel védőszigeteléssel van ellátva és földelésre nincs szüksége. Az üzemű feszültség 230 V AC, 50 Hz (az EU-n kívüli országokban a kivitelről függően 220 V, 240 V). Csak engedélyezett hosszabbító kábelt használjon. További információkat az erre feljogosított vevőszolgálatról kaphat.

Csak a H05VV-F, H05RN-F vagy IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57) kivitelnek megfelelő hosszabbító kábelt szabad használni.

Ha a berendezés üzemeltetéséhez hosszabbítókábelt használ, akkor csak a következő keresztmetszetű vezetékeket tartalmazó hosszabbítókábelt szabad használni:

- 1,0 mm²: Maximális hosszúság 40 m
- 1,5 mm²: Maximális hosszúság 60 m
- 2,5 mm²: Maximális hosszúság 100 m

Megjegyzés: Ha egy hosszabbító kábelt használ, akkor annak – amint az a biztonsági előírásokban leírásra került – egy védővezetékkal kell rendelkeznie, amely a csatlakozó dugón keresztül össze van kötve az Ön elektromos berendezésének védővezetékével.

Kétséges esetekben kérdezzen meg erről egy megfelelő képzésű villanyüzemelőt vagy a következő Bosch szerviz képviseletét.

Műszaki adatok

| Fünyírógép | Rotak 34 | Rotak 37 |
|---|---------------|---------------|
| Cikkszám | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Névleges felvett teljesítmény | W | 1 300 |
| Kés szélessége | cm | 34 |
| Vágási magasság | mm | 20 – 70 |
| Tér fogat, fügyűjtő kosár | l | 40 |
| Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint | kg | 11,0 |
| Érintésvédelmi osztály | □ / II | □ / II |

Gyári szám

lásd a kerti kisgépen elhelyezett típustáblát

Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges kivitelekben ezek az adatok változhatnak.

Kérjük vegye figyelembe a kerti kisgép típustábláján található alkatrészszámot. Egyes kerti kisgépeknek több különböző kereskedelmi megnevezése is lehet.

- VIGYÁZAT: A nem előírásszerű hosszabbító kábelek veszélyesek lehetnek. A hosszabbító kábeleknek, csatlakozó dugóknak és csatlakozásoknak vizhatlan, szabadtéri használatra engedélyezett kivitelüknek kell lenniük.**

A biztonság megnövelése érdekében célszerű egy legfeljebb 30 mA hibaáram-kapcsolót használni. Ezt a hibaáram kapcsolót minden használat előtt külön ellenőrizni kell.

Ha a csatlakozó vezeték megrongálódott, azt csak egy Bosch márkaszervizzel szabad megjavítattni.

Tájékoztatás azon termékekről, amelyek **nem Nagybritanniában** kerülnek eladásra:

FIGYELEM: A kerti kisgépre szerelt csatlakozó dugót az Ön biztonsága érdekében össze kell kapcsolni a hosszabbító kábellel. A hosszabbító csatlakozójának fröccsenő víz ellen védett kivitelűnek kell lennie, gumiból kell készülnie, vagy gumival kell bevonva lennie. A hosszabbítókábel csak egy húzásmentesítővel felszerelve szabad használni.

A csatlakozó vezeték megrongálódásának esetleges jeleit rendszeresen ellenőrizni kell, a vezetéket csak kifogástalan állapotban szabad használni.

Jelképes ábrák

Az ezt követő jelmagyarázat az Üzemeltetési útmutató elolvasásának és megértésének megkönnyítésére szolgál. Jegyezte meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes interpretálása segítsége lehet a kerti kisgép jobb és biztonságosabb használatában.

| Jel | Magyarázat |
|-----|---------------------------|
| | Mozgásirány |
| | Viseljen védő kesztyűt |
| | Tömeg |
| | Bekapcsolás |
| | Kikapcsolás |
| | Megendedett tevékenység |
| | Tilos tevékenység |
| | Tartozékok/pótalkatrészek |

Rendeltetésszerű használat

A kerti kisgép magánterületeken végzett fünyírásra szolgál.

Zaj és vibráció értékek

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| A zajmérési eredmények a 2000/14/EK szabványnak (1,60 m magasságban, 1 m távolságban) megfelelően kerültek meghatározásra. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: | | | |
| Hangnyomászsínt | dB(A) | 83 | 84 |
| Hangteljesítményszínt | dB(A) | 93 | 94 |
| Szórás, K | dB | =1 | =1 |
| Viseljen fülvédőt! | | | |
| Rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) az EN 60335 szabvány szerint: | | | |
| Rezgés kibocsátási érték a_h | m/s ² | <2,5 | <2,5 |
| Szórás, K | m/s ² | =1,5 | =1,5 |

Megfelelőségi nyilatkozat C E

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN 60335 az 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2000/14/EK irányelveknek megfelelően. 2000/14/EK: Garantált hangteljesítmény-szint A konformitás megállapítási eljárás leírása a VI függelékben található. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| | dB(A) | 94 | 95 |

Termék kategória: 32

Megnevezett vizsgálóhely:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

A műszaki dokumentáció a következő helyen található:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EEA,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, EnglandDr. Egbert Schneider Dr. Eckhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Felszerelés és üzemetetés

| A tevékenység célja | Ábra |
|---------------------------------------|-------|
| Szállítmány tartalma | 1 |
| A kengyeles fogantyú felszerelése | 2 |
| Rakja össze a fügyűjtő kosarat | 3 |
| A fügyűjtő kosár behelyezése/levétele | 3 |
| A vágási magasság beállítása | 4 |
| A hosszabbító kábel felszerelése | 5 |
| Bekapcsolás | 5 |
| Kikapcsolás | 5 |
| Munkavégzési tanácsok | 5 – 6 |
| A kések karbantartása | 7 |
| Tartozék kiválasztása | 8 |

Hibakeresés



| Probléma | Lehetséges ok | Elhárítás módja |
|---|---|---|
| A motor nem indul el | Hálózati feszültség hiányzik A dugaszoló aljzat hibás A hosszabbító kábel megrongálódott A biztosíték leoldott A fű túl hosszú A motorvédelem kioldott | Ellenőrizze és kapcsolja be Használjon egy másik dugaszolóaljzatot A káblel vizsgálja meg, és ha megrongálódott, cserélje ki Cserélje ki a biztosítékot Állítsan be egy nagyobb vágási magasságot és billentse meg a kerti kisgépet, hogy ezzel csökkentsen az indítási terhelést Hagyja lehülni a motort és állítsan be egy nagyobb vágási magasságot |
| A kerti kisgép csak működik megszakításokkal | A hosszabbító kábel megrongálódott A kerti kisgép belsei vezetékei meghibásodtak A motorvédelem kioldott | A káblel vizsgálja meg, és ha megrongálódott, cserélje ki Kereszen fel egy vevőszolgálatot Hagyja lehülni a motort és állítsan be egy nagyobb vágási magasságot |
| A kerti kisgép egyenetlen vágási mintával hoz létre és/vagy a motor nehezen működik | A vágási magasság túl alacsony A kés eltompult Dugulás lehetséges A kés fordítva van felszerelve | Állítsa be nagyobbra a vágási magasságot Késcsere Ellenőrizze és szükség esetén tegye szabadabbá a kerti kisgép alsó részét (viseljen mindenkor minden kerti védőkesztyűt) Szerelje fel helyes helyzetben a kést |
| A kerti kisgép bekapcsolása után a vágók nem forog | A kést a fű leblokkolja A kés anyája/csavarja kilazult | A kerti kisgép kikapcsolása Távolítsa el a dugulást (viseljen minden kor minden kerti védőkesztyűt) Húzza meg szorosra a kés anyáját/csavarját (17 Nm) |
| Erős rezgések/zajok | A kés anyája/csavarja kilazult A kés megrongálódott | Húzza meg szorosra a kés anyáját/csavarját (17 Nm) Késcsere |

Vevőszolgálat és tanácsadás

www.bosch-garden.com

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adja meg a kerti kisgép típustáblaján található 10-jegyű megrendelési számot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888

Eltávolítás

Ne dobja ki a kerti kisgépeket a háztartási szemetbe!

Csak az EU-tagországok számára:



Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EK európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való áttületésének megfelelően a már nem használható elektromos és elektronikus berendezéseket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

A változtatások jogá fenntartva.

Указания по безопасности

Внимание! Внимательно прочтите следующие указания. Ознакомьтесь с элементами управления и правильным использованием садового инструмента. Сохраняйте руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

Пояснение пиктограмм

Общее указание на наличие опасности.



Прочтайте руководство по эксплуатации.



Следите за тем, чтобы отбрасываемые работающей машиной предметы не травмировали находящихся вблизи людей.



Держите стоящих рядом людей на безопасном расстоянии от садового инструмента.



Острый/е нож/и. Берегите пальцы ног и рук.



Неприменимо.



Выключайте садовый инструмент и вытаскивайте штепсельную вилку из розетки перед изменением настроек на садовом инструменте или его очисткой, если запутался шнур или если Вам нужно оставить садовый инструмент без присмотра даже на короткое время. Держите шнур питания на расстоянии от ножей.



Прежде чем прикасаться к деталям садового инструмента, подождите, пока все его детали полностью не остановятся. Ножи продолжают вращаться некоторое время после выключения садового инструмента и могут причинить телесные повреждения.



Не используйте садовый инструмент в дождь и не подвергайте его воздействию дождя.



Берегитесь удара электрическим током.



Держите шнур питания на расстоянии от ножей.

▶ Тщательно осмотрите участок работы и уберите камни, палки, проволоку, кости и прочие посторонние предметы.

▶ Перед использованием всегда проверяйте ножи, винты ножей и ножевой узел на предмет износа и повреждения. Во избежание дисбаланса всегда меняйте сразу все износившиеся или поврежденные ножи и винты ножей.

▶ Косите только при дневном свете либо хорошем искусственном освещении.

▶ По возможности не пользуйтесь садовым инструментом на влажной траве.

▶ Передвигайтесь всегда спокойно, никогда не бегите.

▶ Никогда не используйте садовый инструмент с поврежденными защитными устройствами и крышками или без предохранительных приспособлений, как напр., без дефлектора и/или травосборника.

Работа на склонах может быть опасной.

- Не косите на особенно круtyх склонах.

- На склонах и на мокрой траве всегда следите за уверенным шагом.

- На наклонных поверхностях всегда работайте поперек и никогда не работайте в направлении вверх или вниз.

- Будьте особенно осторожны при смене направления на склонах.

- Будьте крайне осторожны, если Вы идете спиной вперед или тяните садовый инструмент за собой.

- При скашивании травы всегда толкайте садовый инструмент перед собой и никогда не подтягивайте его к себе.

▶ Ножи должны быть полностью остановлены, если Вам нужно наклонить садовый инструмент для транспортировки, пересечь участок, не засеянный травой, или убрать садовый инструмент с участка/переместить на участок, где Вы производили/намерены производить скашивание.

▶ Не наклоняйте садовый инструмент, начиная работу с ним или запуская двигатель, за исключением тех случаев, когда это необходимо для работы в высокой траве. В таком случае приподнимите садовый инструмент с противоположной Вам стороны нажатием на рукоятку, однако не больше нужного. Следите за тем, чтобы Ваши руки были на рукоятке, когда будете опять опускать садовый инструмент.

▶ Включите садовый инструмент, как описано в инструкции по эксплуатации, следите за тем, чтобы Ваши ноги были на достаточном расстоянии от вращающихся ножей.

▶ Держите руки и ноги на расстоянии от вращающихся частей и не подставляйте их под вращающиеся части.

▶ При работе с садовым инструментом держитесь на расстоянии от зоны выброса.

▶ Никогда не поднимайте и не переносите садовый инструмент при работающем двигателе.

▶ **Держите шнур питания и удлинительный кабель на расстоянии от ножа.** Нож может повредить шнур и привести к соприкосновению с частями, находящимися под напряжением. Осторожно, имеется опасность поражения электрическим током.

Эксплуатация

▶ Никогда не позволяйте пользоваться садовым инструментом детям или лицам, не знакомым с этими указаниями. Национальные предписания могут ограничивать возраст оператора. Если Вы не пользуетесь садовым инструментом, храните его в недоступном для детей месте.

▶ Этот садовый инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными психическими или сенсорными способностями, с нарушениями психического здоровья, а также с недостаточным опытом/знаниями, исключая случаи, когда эксплуатация осуществляется такими лицами под наблюдением ответственного за их безопасность либо после получения от ответственного за безопасность соответствующих разъяснений относительно эксплуатации данного садового инструмента. Необходимо проследить, чтобы дети не играли с садовым инструментом.

▶ Никогда не осуществляйте стрижку газона, если поблизости находятся другие люди, в особенности дети или домашние животные.

▶ Оператор или пользователь ответственен за несчастные случаи и ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу.

▶ Не работайте с садовым инструментом босиком или в открытых сандалиях. Всегда одевайте прочную обувь и длинные брюки.

Вытаскивайте штепсель из розетки:

- всегда, когда оставляете садовый инструмент без присмотра,
- перед устранением застрявания,
- перед проверкой, очисткой или выполнением прочих работ на садовом инструменте,
- после столкновения с чужеродными предметами. Немедленно проверьте садовый инструмент на предмет повреждений и при необходимости отремонтируйте его,
- если садовый инструмент начнет необычно вибрировать (немедленно проверить).

Электроподключение

▶ **При манипуляциях или работах в зоне острых ножей всегда одевайте садовые рукавицы.**

▶ Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке агрегата.

▶ Рекомендуется включать этот агрегат только в розетку, оборудованную устройством защитного отключения на 30 мА.

- ▶ При замене шнура используйте только шнур, рекомендованный изготовителем агрегата, № для заказа и тип см. в инструкции по эксплуатации.
- ▶ Никогда не беритесь за штепсель мокрыми руками.
- ▶ Не переезжайте через шнур питания и через удлинитель, не сдавливайте их и не тяните за них, поскольку этим Вы можете повредить их. Защищайте шнур от высоких температур, масел и острых краев.
- ▶ Удлинитель должен иметь указанное в инструкции по эксплуатации сечение и быть защищен от брызг воды. Штепсельный разъем не должен лежать в воде.

Техобслуживание

- ▶ При манипуляциях или работах в зоне острых ножей всегда одевайте садовые рукавицы.
- ▶ Проверяйте все гайки, болты и винты на предмет прочной посадки с целью обеспечения безопасного рабочего состояния садового инструмента.
- ▶ Регулярно проверяйте состояние и степень износа травосборника.
- ▶ Проверяйте садовый инструмент и на всякий случай меняйте износившиеся или поврежденные детали.
- ▶ Для замены используйте оригинальные запасные части фирмы Bosch.

Электробезопасность

- ▶ Внимание! До начала работ по техобслуживанию или очистке выключайте аппарат и вынимайте вилку сети из штепсельной розетки. То же самое следует сделать, если будет поврежден, перерезан или перекручен сетевой шнур.
- ▶ После выключения садового инструмента ножи еще несколько секунд продолжают вращаться.
- ▶ Осторожно – не касайтесь врачающегося ножа.

Из соображений безопасности Ваш садовый инструмент имеет защитную изоляцию и не нуждается в заземлении. Рабочее напряжение составляет 230 В ~, 50 Гц (для стран, не входящих в ЕС: 220 В или 240 В в зависимости от исполнения). Используйте только разрешенный кабель-удлинитель. Информацию можно получить в авторизованной сервисной мастерской.

Разрешается использовать только удлинители типа H05VV-F, H05RN-F или IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Если Вам нужен удлинитель к агрегату, разрешается использовать только удлинители с сечением провода:

- 1,0 мм²: максимальная длина 40 м
- 1,5 мм²: максимальная длина 60 м
- 2,5 мм²: максимальная длина 100 м

Указание: Кабель-удлинитель должен, по предписаниям техники безопасности, иметь защитный проводник, который соединен через вилку сети с защитным проводником Вашей электрической сети.

Технические данные

| Газонокосилка | Rotak 34 | Rotak 37 |
|-------------------------------------|---|---------------|
| Товарный № | 3 600 H82 .. | 3 600 H82 1.. |
| Ном. потребляемая мощность | Вт | 1 300 |
| Ширина ножа | см | 34 |
| Высота скашивания | мм | 20 – 70 |
| Вместимость травосборника | л | 40 |
| Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003 | кг | 11,0 |
| Класс защиты | | II |
| Серийный номер | см. заводскую табличку садового инструмента | |

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Обращайте внимание на товарный номер на заводской табличке Вашего садового инструмента. Торговые названия отдельных садовых инструментов могут различаться.

В сомнительных случаях обратитесь к профессиональному электрику или в ближайшую сервисную мастерскую фирмы Bosch.

- ▶ **ОСТОРОЖНО: От кабелей-удлинителей, не отвечающих предписаниям, может исходить опасность. Кабель-удлинитель, вилка и муфта должны быть выполнены в водонепроницаемом исполнении и допущены для использования под открытым небом.**

Для повышения безопасности рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО), срабатывающее при макс. 30 мА. УЗО следует проверять перед каждым использованием аппарата.

Поврежденный сетевой шнур разрешается ремонтировать только в авторизированной мастерской Bosch.

Указание для продуктов за пределами Великобритании:

ВНИМАНИЕ: В интересах Вашей безопасности необходимо соединить штекер садового инструмента с кабелем-удлинителем. Соединительная муфта кабеля-удлинителя должна быть защищена от водяных брызг, сделана из резины или покрыта резиной. Кабель-удлинитель должен использоваться с приспособлением для разгрузки провода от натяжения.

Шнур необходимо регулярно проверять на наличие признаков повреждения, его можно использовать только в безупречном состоянии.

Символы

Следующие символы помогут Вам при чтении и понимании руководства по эксплуатации. Запомните символы и их значение. Правильная интерпретация символов поможет Вам правильнее и надежнее работать с садовым инструментом.

| Символ | Значение |
|--------|-----------------------------|
| | Направление движения |
| | Надевайте защитные рукавицы |
| | Вес |
| | Включение |
| | Выключение |
| | Разрешенное действие |
| | Запрещенное действие |
| | Принадлежности/запчасти |

Применение по назначению

Садовый инструмент предназначен для скашивания травы на частных газонах.

Данные по шуму и вибрации

| | | | |
|---|------------------|---------|---------|
| Измеренные значения уровня шума получены в соответствии с 2000/14/EC (высота 1,60 м, расстояние 1 м). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| А-взвешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно: | | | |
| уровень звукового давления | ΔБ(А) | 83 | 84 |
| уровень звуковой мощности | ΔБ(А) | 93 | 94 |
| погрешность K | ΔБ | =1 | =1 |
| Одевайте наушники! | | | |
| Суммарная величина вибрации (векторная сумма трех направлений) определена в соответствии с европейской нормой EN 60335: | | | |
| вибрация a_h | м/с ² | <2,5 | <2,5 |
| погрешность K | м/с ² | =1,5 | =1,5 |

Заявление о соответствии CE

| | | | |
|---|-----------|---------|---------|
| Мы заявляем с полной ответственностью, что описанный в «Технических данных» продукт отвечает следующим стандартам и нормативам: EN 60335 в соответствии с положениями директив 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC. 2000/14/EC: гарантированный уровень звуковой мощности | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Процедура оценки соответствия согласно приложения VI. | ΔБ(А) | 94 | 95 |

Категория продукта: 32

Указанный испытательный пункт:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088Техническая документация:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, EnglandDr. Egbert Schneider Dr. Eckhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Монтаж и эксплуатация

| Действие | Рисунок |
|--------------------------------|---------|
| Комплект поставки | 1 |
| Монтаж рукавки | 2 |
| Сборка травосборника | 3 |
| Установка/снятие травосборника | 3 |
| Настройка высоты скашивания | 4 |
| Монтаж кабеля-удлинителя | 5 |
| Включение | 5 |
| Выключение | 5 |
| Указания по работе | 5 – 6 |
| Техническое обслуживание ножей | 7 |
| Выбор принадлежностей | 8 |

Поиск неисправностей



| Проблема | Возможная причина | Устранение |
|---|--|---|
| Двигатель не включается | Отсутствует питание Неисправна розетка Поврежден кабель-удлинитель Сработал предохранитель Трава слишком высокая Сработала защита двигателя | Проверьте и включите Воспользуйтесь другой штепсельной розеткой Проверьте кабель-удлинитель и замените его в случае повреждения Замените предохранитель Настройте большую высоту скашивания и наклоните садовый инструмент, чтобы снизить начальную нагрузку Дайте двигателю остыть и установите большую высоту скашивания |
| Садовый инструмент работает с перебоями | Поврежден кабель-удлинитель Повреждена внутренняя проводка садового инструмента Сработала защита двигателя | Проверьте кабель-удлинитель и замените его в случае повреждения Обратитесь в сервисную мастерскую Дайте двигателю остыть и установите большую высоту скашивания |
| Садовый инструмент скашивает неравномерно и/или Двигатель работает с трудом | Высота скашивания слишком мала Затупился нож Возможно, агрегат забился Нож установлен неправильной стороной | Установите большую высоту скашивания Замените нож Проверьте нижнюю часть садового инструмента и при необходимости устранитите причину (обязательно одевайте садовые рукавицы) Установите нож правильной стороной |
| После включения садового инструмента нож не вращается | На нож намоталась трава Ослабились гайка ножа/винт ножа | Выключите садовый инструмент Устранитите причину (обязательно одевайте садовые рукавицы) Затяните гайку ножа/винт ножа (17 Нм) |
| Чрезмерная вибрация/шум | Ослабились гайка ножа/винт ножа Нож поврежден | Затяните гайку ножа/винт ножа (17 Нм) Замените нож |

Сервисное обслуживание и консультация покупателей

www.bosch-garden.com

При всех дополнительных вопросах и заказе запчастей, пожалуйста, обязательно указывайте 10-значный товарный номер, указанный на заводской табличке садового инструмента.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

ООО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию
электроинструмента
ул. Академика Королева, стр. 13/5
129515, Москва

Россия

Тел.: +7 (800) 100 800 7
E-Mail: pt-service@ru.bosch.com
Полную информацию о расположении сервисных центров Вы можете получить на официальном сайте www.bosch-pt.ru либо по телефону справочно-сервисной службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный).

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ОOO
Сервисный центр по обслуживанию
электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service@by.bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию
электроинструмента
ул. Сейфуллина 51
050037 г. Алматы
Казахстан
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 251 13 36
E-Mail: pt-service@kz.bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.kz

Утилизация

Не выбрасывайте садовые инструменты в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:



В соответствии с европейской директивой 2002/96/EC об отработанных электрических и электронных приборах и ее претворением в национальное законодательство отслужившие электрические и электронные приборы и инструменты нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

Возможны изменения.



ME77

Вказівки з техніки безпеки

Увага! Уважно прочитайте наступні вказівки. Ознайомтеся з елементами управління і правильним користуванням садовим інструментом. Добре зберігайте інструкцію з експлуатації для подальшого користування нею.

Пояснення щодо символів

Загальна вказівка на небезпеку.



Прочитайте цю інструкцію з експлуатації.



Слідкуйте за тим, щоб чужорідні тіла, що відлітають, не поранили людей поблизу.



Тримайте інших осіб на безпечній відстані від садового приладу.



Гострий(i) ніж(ножі). Бережіть пальці рук і ніг.



Не стосується.



Вимикайте садовий інструмент та витягайте штепсель з розетки, якщо Ви хочете перенастроїти або очистити його, якщо шнур запутався або якщо Ви залишаєте садовий інструмент без нагляду навіть на короткий проміжок часу. Не допускайте потрапляння шнура живлення під ножі.



Перш ніж торкатися до деталей садового інструменту, зачекайте, доки всі деталі не зупиняться. Після вимкнення садового інструменту ножі ще продовжують обертатися і можуть привести до поранень.



Не користуйтесь садовим інструментом в дощ, на прилад взагалі не повинен попадати дощ.



Захищайте себе від удару електричним струмом.



Не допускайте потрапляння шнура живлення під ножі.

► Перед користуванням газонокосаркою завжди продивляйтесь, чи не зносилася і чи не пошкоджені ножі, гвинти ножів і ножовий вузол. Шоб уникнути дисбалансу, ножі і гвинти ножів, що зносилася або пошкоджені, завжди мінайте усі разом.

► Скошуйте траву лише при денному світлі або при добром штучному освітленні.

► За можливістю не користуйтесь садовим інструментом на мокрій траві.

► Завжди йдіть стопійним кроком, ніколи не біжіть.

► Ніколи не користуйтесь садовим інструментом з пошкодженими захисними пристроями і кришками або без запобіжних пристроїв, як напр., без дефектора та/або без кошика для скошеної трави.

► **Скошування трави на косогорах може бути небезпечною.**

- Не скошуйте траву на занадто крутих схилах.

- На схилах та на мокрій траві завжди слідкуйте за тим, щоб Ви стійко стояли на ногах.

- На схилах завжди косіть газон поперек, а не вгору-вниз.

- Якщо Ви працюєте на схилах, будьте особливо обережними на поворотах.

- Будьте особливо обережними, коли Ви задекуєте або тягнете садовий інструмент за собою.

- При скошуванні трави завжди штовхайте садовий інструмент попереду себе і ніколи не тягніть його до себе.

► Нахиляти садовий інструмент для його перевезення, перевозити його через голі ділянки, а також до місця, де Ви збираетесь скошувати траву, або з такого місця дозволяється лише, коли ножі стоять.

► При запуску садового інструменту і вимиканні мотора не нахиляйте садовий інструмент – за винятком тих випадків, коли це необхідно зважаючи на високу траву. У такому випадку піднімайте садовий інструмент, притискаючи рукотку, лише наскільки це необхідно і лише з протилежного до Вас боку. Коли будете опускати садовий інструмент, слідкуйте за тим, щоб Ваші руки були на рукотці.

► Вмикайте садовий інструмент, як описано в інструкції з експлуатації, і слідкуйте за тим, щоб Ваші ноги були на достатній відстані від ножів, що обертаються.

► Не підсовуйте руки і ноги під деталі, що обертаються, і не тримайте поблизу від таких деталей.

► Тримайтеся на відстані від викидної зони, коли працюєте із садовим інструментом.

► Ніколи не піднімайте і не переносьте садовий інструмент, коли працює мотор.

► **Не допускайте потрапляння шнура живлення та подовжуваального кабелю під ніж.** Ніж може пошкодити шнур і привести до контакту з частинами приладу, що знаходяться під напругою. Обережно, існує небезпека удара електричним струмом.

Витягуйте штепсель з розетки:

- завжди, коли залишаєте садовий інструмент без нагляду,
- перед тим, як звільнити штипи що застрияли,
- перед тим, як перевірити або прочистити садовий інструмент, або виконати якісь роботи в ньому,
- після зіткнення з чужорідним тілом. Негайно перевірте садовий інструмент на предмет пошкодження і за необхідності відремонтуйте,
- якщо садовий інструмент почав незвичайно вібрувати (негайно перевірте).

Підключення до джерела струму

► **Вядайте завжди садові рукашинці, якщо Ви збираетесь орудувати або працювати поблизу гострих ножів.**

► Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській таблиці приладу.

► Радимо підключати цей прилад лише до розетки, що захищена автоматом захисного вимкнення на 30 mA.

► При заміні шнура на цьому приладі використовуйте лише мережний шнур, що передбачений виробником, номер для замовлення та тип див. в інструкції з експлуатації.

► Ніколи не беріться за штепсель мокрими руками.

- ▶ Не переїджайте, не здавлюйте та не смикайте мережкий шнур або подовжуvalnyj shnur, оскільки його можна пошкодити. Захищайте шнур від високої температури, масла і гострих країв.
- ▶ Подовжуvalnyj shnur повинен мати вказаний в інструкції з експлуатації переріз та бути захищений від близькі води. Штепсельний роз'єм не повинен лежати в воді.

Технічне обслуговування

- ▶ Вдягайте завжди садові рукавиці, якщо Ви збираетесь орудувати або працювати поблизу гострих ножів.
- ▶ Перевіряйте всі гайки, прогоничі і гвинти на предмет міцної посадки, щоб забезпечити безпекний робочий стан садового інструменту.
- ▶ Регулярно перевіряйте стан і відсутність слідів зношення на кошику для трави.
- ▶ Перевіряйте садовий інструмент і про всякий випадок мінайте зношенні або пошкоджені деталі.
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб нові деталі були від Bosch.

Електрична безпека

- ▶ Увага! Перед технічним обслуговуванням або очищеннем вимкніть прилад і витягніть штепсель з розетки. Це саме має чинність і якщо електрокабель пошкоджений, надрізаний або запутався.
- ▶ Після вимкнення садового інструменту ножі обертаються ще декілька секунд.
- ▶ Обережно – не торкайтесь до ножа, що обертається.

З міркувань техніки безпеки Ваш садовий інструмент має захисну ізоляцію і не потребує заземлення. Робоча напруга становить 230 В ~, 50 Гц (для країн, що не належать до ЄС, в залежності від виконання 220 В або 240 В). Використовуйте лише дозволені подовжуvalnyi kabeli. Інформацію можна отримати в авторизованій сервісній майстерні.

Дозволяється користуватися лише подовжувачами типу H05VV-F, H05RN-F або IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Якщо Ви будете користуватися приладом через подовжувач, дозволяється користуватися лише шнуром з таким діаметром:

- 1,0 мм²: максимальна довжина 40 м
- 1,5 мм²: максимальна довжина 60 м
- 2,5 мм²: максимальна довжина 100 м

Вказівка: якщо використовується подовжуvalnyj kabel, він повинен мати захисний провід, який через штекер поєднаний з захисним проводом Вашої електромережі (як описано в правилах техніки безпеки).

При сумнівах запитайте кваліфікованого електрика або найближче представництво компанії Bosch, що здійснює сервісне обслуговування.

Технічні дані

| Газонокосарка | Rotak 34 | Rotak 37 |
|---|--|-----------------------------|
| Товарний номер | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Ном. споживана потужність | Вт | 1300 |
| Ширина ножа | см | 34 |
| Висота скошування | мм | 20 – 70 |
| Місткість кошика для трави | л | 40 |
| Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003 | кг | 11,0 |
| Клас захисту | <input type="checkbox"/> II | <input type="checkbox"/> II |
| Серійний номер | Див. заводську таблицю на садовому інструменті | |

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Зважайте на товарний номер, що зазначений на заводській таблиці Вашого садового інструменту. Торговельна назва окремих садових інструментів може розрізнятися.

- ▶ **ОБЕРЕЖНО: Не передбачений подовжуvalnyj kabel може бути небезпечною.**
Подовжуvalnyj kabel, штекер та муфта повинні мати водонепроникні, дозволені для використання надворі виконання.

З метою збільшення безпеки рекомендується користуватися захисним автоматом макс. на 30 мА. Цей захисний автомат слід перевіряти перед кожним користуванням.

Пошкоджений під'єднуvalnyj kabel дозволяється ремонтувати лише в авторизованій майстерні Bosch.

Вказівка щодо продуктів, що були куплені **за межами Великобританії**:

УВАГА: З міркувань техніки безпеки потрібно, щоб штепсель садового інструменту був з'єднаний з подовжуvalnyj kabelем. З'єднуvalна муфта подовжуvalного кабелю повинна бути захищена від водяних близькі, зроблена з гуми або покрита гумою. Подовжуvalnyj kabel має використовуватися з елементом, що компенсуєнатяг.

Під'єднуvalnyj kabel треба регулярно перевіряти на предмет пошкоджень; його дозволяється використовувати лише в бездоганному стані.

Символи

Наступні символи стануть Вам в пригоді, коли Ви будете читати та щоб зрозуміти інструкцію з експлуатації. Запам'ятайте ці символи та їх значення. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та небезпечно користуватися садовим інструментом.

| Символ | Значення |
|--------|---------------------------|
| | Напрямок руху |
| | Вдягайте захисні рукавиці |
| | Вага |
| | Вимикання |
| | Вимикання |
| | Дозволена дія |
| | Заборонена дія |
| | Приладдя/запчастини |

Призначення приладу

Садовий інструмент призначений для косіння газонів в приватному господарстві.

Інформація щодо шуму і вібрації

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Результати вимірювання рівня шуму отримані відповідно 2000/14/EC (висота 1,60 м, відстань 1 м). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| А-зважений рівень звукового тиску від приладу, як правило, становить: | | | |
| звукове навантаження | ДБ(А) | 83 | 84 |
| звукова потужність | ДБ(А) | 93 | 94 |
| похибка К | ДБ | =1 | =1 |
| Вдягайте навушники! | | | |
| Загальна вібрація (векторна сума трьох напрямків) визначена відповідно до європейської норми EN 60335: | | | |
| вібрація a_h | M/c ² | <2,5 | <2,5 |
| похибка K | M/c ² | =1,5 | =1,5 |

Заява про відповідність

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в «Технічних даних» продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: | | | |
| EN 60335 у відповідності до положень директиви 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC. | | | |
| 2000/14/EC: гарантована звукова потужність | ДБ(А) | 94 | 95 |
| Процедура оцінки відповідності згідно з додатком VI. | | | |

Категорія продукту: 32

Призначений центр:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Технічні документи в:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAЕ, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Dr. Egbert Schneider | Dr. Eckerhard Strötgen |
| Senior Vice President | Head of Product |
| Engineering | Certification |



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

10.03.2011

Монтаж та експлуатація

| Дія | Малюнок |
|-------------------------------------|---------|
| Обсяг поставки | 1 |
| Монтаж рукоятки | 2 |
| Збирання кошика для трави | 3 |
| Монтаж/демонтаж кошика для трави | 3 |
| Регулювання висоти скошування трави | 4 |
| Монтаж подовжуvalного кабелю | 5 |
| Вмикання | 5 |
| Вимкнення | 5 |
| Вказівки щодо роботи | 5 – 6 |
| Технічне обслуговування ножа | 7 |
| Вибір приладдя | 8 |

Пошук несправностей



| Симптоми | Можлива причина | Що робити |
|--|--|---|
| Мотор не запускається | Відсутнє живлення Несправна розетка Пошкоджений подовжуvalний кабель Спрацював запобігач | Перевірте і увімкніть Користуйтеся іншою розеткою Перевірте та замініть кабель у разі його пошкодження Поміняйте запобігчик |
| | Трава занадто висока | Встановіть більшу висоту скошування і нахиліть садовий інструмент, щоб зменшити початкову навантаження |
| | Спрацював захисний автомат мотора | Дайте мотору охолонути і встановіть більшу висоту скошування |
| Садовий інструмент працює з перебоями | Пошкоджений подовжуvalний кабель Пошкоджена внутрішня проводка садового інструменту | Перевірте та замініть кабель у разі його пошкодження Зверніться в сервісну майстерню |
| | Спрацював захисний автомат мотора | Дайте мотору охолонути і встановіть більшу висоту скошування |
| Садовий інструмент скошує траву нерівномірно /або Мотор працює важко | Занадто мала висота скошування Затупився ніж Можливо, прилад забився Ніж неправильно монтований | Встановіть більшу висоту скошування Замініть ножі Перевірте нижню частину садового інструменту і за необхідності усуńть причину (завжди вдягайте садові рукавиці) Монтуйте ніж правильно |
| Після вмикання садового інструменту ніж не обертається | На ніж накрутилася трава | Вимкніть садовий інструмент Усуньте причину (завжди вдягайте садові рукавиці) |
| | Послабилися гайка/гвинт ножа | Затягніть гайку/гвинт ножа (17 Нм) |
| Сильна вібрація/шум | Послабилися гайка/гвинт ножа Ніж пошкодився | Затягніть гайку/гвинт ножа (17 Нм) Замініть ножі |

Сервісна майстерня і обслуговування клієнтів

www.bosch-garden.com

При всіх додаткових запитаннях та замовленні
запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер
для замовлення, що стоїть на заводській табличці
садового інструменту.

Гарантійне обслуговування і ремонт
електроінструменту здійснюються відповідно до
вимог і норм виготовлювача на території всіх країн
лише у фірмових або авторизованих сервісних
центратах фірми «Роберт Бош».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної
продукції небезпечно в експлуатації і може мати
негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і
розповсюдження контрафактної продукції
переслідується за Законом в адміністративному і
кримінальному порядку.

Україна

ТОВ «Роберт Бош»
Сервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Tel.: +38 (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
Адреса Регіональних гарантійних сервісних
майстерень зазначена в Національному
гарантійному талоні.

Утилізація

Не викидайте садові інструменти в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви
2002/96/EC про відпрацьовані електро- і
електронні прилади і її перетворення в
національному законодавстві електро- і
електронні прилади, що вийшли з
вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися
екологічно чистим способом.

Можливі зміни.

Instructiuni privind siguranța și protecția muncii

Atenție! Citiți cu grijă următoarele instrucțiuni. Familiarizați-vă cu elementele de operare și utilizarea reglementată a sculei electrice de grădină. Păstrați la loc sigur instrucțiunile de folosire în vederea unei utilizări ulterioare.

Explicarea pictogramelor



Indicație generală de avertizare a pericolozității.



Citiți instrucțiunile de folosire.



Avertizări grijă ca persoanele aflate în apropiere să nu fie rănite de corpurile străine aruncate de scula electrică.



Tineți persoanele aflate în preajmă la o distanță sigură față de scula electrică de grădină.



Cuțit(e) ascuțit(e). Feriți-vă degetele pentru a nu fi amputate.



Nu este aplicabil.



Înaintea reglajelor sau a curățării sculei electrice de grădină, în cazul în care s-a agățat cablul sau dacă o lăsați nesupraveghetă chiar numai pentru scurt timp, deconectați scula electrică de grădină și scoateți ștecherul afară din priza de curenț. Tineți cablul de alimentare departe de cuțite.



Înainte de a atinge scula electrică de grădină, așteptați până când toate componentele acesteia se opresc complet. Cuțitele continuă să se mai rotească și după deconectarea sculei electrice de grădină, putând cauza răni.



Nu folosiți scula electrică de grădină pe timp de ploaie și nu o expuneți acțiunii plooi.



Protejați-vă împotriva electrocutării.



Tineți cablul de racordare departe de cuțitele de tâiere.

Manevrare

- Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu prezentele instrucțiuni, să folosească scula electrică de grădină. Este posibil ca normele naționale să limiteze vîrstă operatorului. În caz de nefolosire, păstrați scula electrică de grădină la loc inaccesibil copiilor.
- Această sculă electrică de grădină nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe sensoriale sau intelectuale sau cu o experiență insuficientă și/sau cunoștințe insuficiente, în afara cazului în care se află sub supravegherea unei persoane răspunzătoare de siguranță lor sau primesc îndrumări de la aceasta, cu privire la utilizarea sculei electrice de grădină. Copiii trebuie supravegheata pentru a ne asigura că acestea nu se joacă cu scula electrică de grădină.
- În nici un caz nu cosiți atunci când în imediata apropiere staționează persoane, în special copii sau animale de casă.
- Operatorul sau utilizatorul este ținut răspunzător pentru accidente sau pagube provocate altor oameni sau bunurilor acestora.
- Nu folosiți scula electrică de grădină dacă sunteți desculți sau încălziți cu sandale deschise. Purtați încălțăminte solidă și pantaloni lunghi.
- Inspectați atent suprafața pe care urmează să o lucrați și îndepărtați cu grijă pietrele, bețele, sârmele, oasele și alte corpușe străine.

► Înainte de utilizare verificați vizual întotdeauna dacă, cuțitele, suruburile cuțitelor cât și blocul de cuțite nu sunt uzate sau deteriorate. Pentru evitarea dezechilibrelor, înlocuiți întotdeauna întregul set de cuțite și suruburi de cuțite uzate sau deteriorate.

- Cosiți numai la lumina zilei sau la lumină artificială bună.
- Pe cât posibil nu folosiți scula electrică de grădină la tunderea ierbii ude.
- Pașiți întotdeauna încet, nu alergați niciodată repede.

► Nu folosiți în niciun caz scula electrică de grădină în cazul în care aceasta prezintă dispozitive de protecție, capace defecte sau echipamente de siguranță care lipsesc, ca de exemplu bara de protecție sau coșul colector de iarba.

► Cosirea ierbii pe talzuri poate fi periculoasă.

- Nu cosiți în pantă foarte abruptă.
- Fiți întotdeauna atenți, astfel încât să pașiți în siguranță pe suprafetele inclinate sau pe iarbă udă.
- Pe suprafetele inclinate cosiți întotdeauna transversal și niciodată în sus și în jos.
- La schimbarea direcției în pante fiți extrem de precauți.
- Fiți extrem de precauți atunci când mergeți înapoi cu scula electrică de grădină sau o trageți spre dumneavoastră.
- În timpul cosirii împingeți scula electrică de grădină întotdeauna spre înație și nu o trageți niciodată în direcția corpului dumneavoastră.
- Cuțitele trebuie să se afle în repaus, atunci când sunteți nevoiți să răsurnați scula electrică de grădină în vederea transportului, când traversați suprafete neplantate cu iarbă și când transportați scula electrică spre și de la sectorul de cosit.
- Nu răsurnați scula electrică de grădină în momentul pornirii motorului sau al demărării, în afara cazului în care motorul trebuie pornit în iarbă înăltă. În acest caz, ridicați, nu mai mult decât este necesar, partea opusă operatorului, împingând în jos mâine. Aveți grijă să tineți mâinile pe mâner atunci când lăsați din nou jos scula electrică de grădină.
- Porniți scula electrică de grădină conform celor descrise în instrucțiunile de folosire și aveți grijă să vă tineți picioarele departe de componente care se rotesc.
- Nu tineți mâinile și picioarele în apropierea sau sub piesele care se rotesc.
- Păstrați o distanță sigură față de zona de aruncare a materialului tocăt în timpul lucrului cu scula electrică de grădină.
- Nu ridicați respectiv nu transportați scula electrică de grădină cu motorul pornit.
- **Tineți cablurile de alimentare și prelungitoarele departe de cuțit.** Cuțitul poate deteriora cablurile și și poate pune în contact cu piesele componente aflate sub tensiune. Atenție, există pericol de electrocutare.

Scoateți ștecherul de la rețea afară din priză:

- Înaintea de a îndepărtați de scula electrică de grădină,
- Înainte de a îndepărta blocajele,
- când verificați, curățați sau lucrați la scula electrică de grădină,
- după o coliziune cu un corp străin. Controlați imediat scula electrică de grădină cu privire la deteriorări iar dacă este necesar, reparati-o,
- când scula electrică începe să vibreze în mod neobișnuit (verificați imediat).

Racordarea la curent electric

- **Putăți întotdeauna mânuși pentru grădină, atunci când manipulați cuțitele ascuțite sau dacă lucrați în apropierea acestora.**
- Tensiunea sursei de curenț trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuța indicatoare a tipului sculei electrice.
- Se recomandă racordarea sculei electrice numai la o priză de curenț asigurată cu un întrerupător automat de protecție de 30 mA.
- Pentru înlocuirea cordonului la această sculă electrică folosiți numai cablurile de alimentare prevăzute de producător, număr de comandă și tipuri vezi instrucțiunile de folosire.
- Nu atingeți niciodată cu mâinile ude ștecherul de la rețea.

- ▶ Nu călați cu roțile mașinii, nu strivîți sau nu trageți de cablul de alimentare sau de cablul prelungitor deoarece acesta s-ar putea deteriora. Feriți cablul de căldură, ulei și muchii ascuțite.
- ▶ Cablul prelungitor trebuie să aibă secțiunea indicată în instrucțiunile de folosire și să fie protejat împotriva stropilor de apă. Nu este permis ca priza cu fișă de contact să fie cufundată în apă.

Întreținere

- ▶ **Putăți întotdeauna mănuși pentru grădină, atunci când manipulați cuțitele ascuțite sau dacă lucrați în apropierea acestora.**
- ▶ Controlați dacă piulițele, bolțurile și suruburile sunt bine fixate pentru garantarea funcționării în condiții de siguranță a foarfecelui de tăiat gard viu.
- ▶ Controlați regulat starea și gradul de uzură al coșului colector de iarbă.
- ▶ Controlați scula electrică de grădină și, din considerente legate siguranță, înlocuiți componentele uzate sau deteriorate ale acesteia.
- ▶ Asigurați-vă că piesele noi utilizate la schimbare provin de la Bosch.

Siguranță electrică

- ▶ **Atenție! Înaintea lucrărilor de întreținere sau curățare, opriți mașina și scoateți din priză ștecherul de la rețea. Același lucru este valabil și în cazul în care cablul electric este deteriorat, tăiat sau încurcat.**
- ▶ **După deconectarea sculei electrice de grădină, cuțitele continuă să se mai rotească încă câteva secunde.**
- ▶ **Fiți precauți – nu atingeți cuțitul de tăiere care se rotește.**

Pentru siguranță, scula dumneavoastră electrică de grădină este izolată de protecție și nu necesită împământare. Tensiunea de lucru este 230 V AC, 50 Hz (pentru țările nemembre UE 220 V, 240 V în funcție de modelul de execuție). Utilizați numai cabluri prelungitoare admise. Informații în acest sens găsiți la centrul dumneavoastră autorizat pentru asistență tehnică post-vânzare.

Pot fi folosite numai cabluri prelungitoare de tipul H05VV-F, H05RN-F sau IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

În cazul în care pentru exploatarea sculei electrice folosiți un cablu prelungitor, este permisă numai utilizarea unor cabluri cu următoarea secțiune de conductori:

- 1,0 mm²; lungime maximă 40 m
- 1,5 mm²; lungime maximă 60 m
- 2,5 mm²; lungime maximă 100 m

Indicație: În cazul folosirii unui cablu prelungitor, acesta trebuie să fie prevăzut cu conductor de protecție – întocmai celor descrise în normele privind siguranță și protecția muncii – legat prin ștecher cu cvoductorul de protecție al instalației dumneavoastră electrice.

În caz de nesiguranță întrebați un electrician calificat sau cea mai apropiată reprezentanță service Bosch.

Date tehnice

| Mașină de tuns iarba | Rotak 34 | Rotak 37 |
|---|--|---|
| Număr de identificare | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Putere nominală | W | 1 300 |
| Lățime cuțite | cm | 34 |
| Înălțime de tăiere | mm | 20 – 70 |
| Volum, coș colector de iarbă | l | 40 |
| Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 |
| Clasa de protecție | <input checked="" type="checkbox"/> /II | <input checked="" type="checkbox"/> /II |
| Număr de serie | vezi plăcuța indicatoare a tipului sculei electrice de grădină | |

Specificațiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite și al unor modele de execuție specifice anumitor țări, aceste specificații pot varia.

Vă rugăm să rețineți numărul de identificare de pe plăcuța indicatoare a tipului sculei dumneavoastră electrice de grădină. Denumirile comerciale ale diferitelor scule electrice de grădină pot varia.

- ▶ **FIȚI PRECAUȚI! Cablurile prelungitoare neconforme normelor pot fi periculoase. Cablurile prelungitoare, ștecherile și mufelete de cuplare trebuie să fie execuții impermeabile la apă, certificate pentru utilizare în mediul exterior.**

Pentru mărirea siguranței se recomandă folosirea unui înterupător de protecție (RCD) cu un curent de declanșare de maximum 30 mA. Acest înterupător de protecție ar trebui controlat înainte de fiecare utilizare.

Dacă, cablul de racordare este deteriorat, repararea acestuia se va executa numai de către un atelier autorizat Bosch.

Indicație privind produsele care **nu se comercializează în GB**:

ATENȚIE: Pentru siguranță dumneavoastră este necesar ca ștecherul sculei electrice de grădină să fie racordat la cablul prelungitor. Cupla cablului prelungitor trebuie să fie protejată împotriva stropilor de apă, să fie confectionată din cauciuc sau învelită în cauciuc. Cablul prelungitor trebuie folosit cu un dispozitiv de blocare la tracțiunea accidentală a cablului.

Cablul prelungitor trebuie folosit cu un dispozitiv de blocare la tracțiunea accidentală a cablului.

Simboluri

Următoarele simboluri sunt importante pentru citirea și înțelegerea instrucțiunilor de folosire. Rețineți simbolurile și semnificația acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să utilizați mai bine și mai sigur scula electrică de grădină.

| Simbol | Semnificație |
|--------|-----------------------------|
| | Direcție de deplasare |
| | Purtați mănuși de protecție |
| | Greutate |
| | Pornire |
| | Oprire |
| | Acțiune permisă |
| | Acțiune interzisă |
| | Accesorii/piese de schimb |

Utilizare conform destinației

Scula electrică de grădină este destinată pentru cosirea gazonului în sectorul privat.

Informație privind zgomotul/vibrățiile

| | | | |
|---|------------------|----------|----------|
| Valorile măsurate ale zgomotului au fost determinate conform 2000/14/CE (înălțime 1,60 m, distanță 1 m). | 3 600 ... | H82 0... | H82 1... |
| Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: | | | |
| nivel presiune sonoră | dB(A) | 83 | 84 |
| nivel putere sonoră | dB(A) | 93 | 94 |
| incertitudine K | dB | =1 | =1 |
| Purtați aparat de protecție auditivă! | | | |
| Valorile totale ale vibrățiilor emise (suma vectorială a trei direcții) au fost determinate conform EN 60335: | | | |
| valoarea vibrățiilor emise a_h | m/s ² | <2,5 | <2,5 |
| incertitudine K | m/s ² | =1,5 | =1,5 |

Declarație de conformitate CE

3 600 ... H82 0... H82 1...

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice“ este în conformitate cu următoarele standarde sau documente normative:
EN 60335 potrivit dispozițiilor Directivelor 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE.

2000/14/CE: nivel garantat al puterii sonore

Procedură de evaluare a conformității potrivit Anexei VI.

dB(A) 94 95

Categorie produs: 32


Laborator desemnat:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Documentație tehnică la:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Dr. Egbert Schneider | Dr. Eckerhard Strötgen |
| Senior Vice President | Head of Product |
| Engineering | Certification |



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

10.03.2011

Montare și funcționare

| Scopul acțiunii | Figura |
|---|--------|
| Set de livrare | 1 |
| Montarea mânerului de ghidare | 2 |
| Asamblarea coșului colector de iarba | 3 |
| Montarea/demontarea coșului colector de iarba | 3 |
| Reglarea înălțimii de tăiere | 4 |
| Montarea cablului prelungitor | 5 |
| Pornire | 5 |
| Oprire | 5 |
| Indicații de lucru | 5 – 6 |
| Întreținerea cuțitelor | 7 |
| Alegerea accesoriilor | 8 |

Detectarea defectiunilor



| Sимптом | Причина | Решение |
|---|--|--|
| Моторул nu pornește | Nu există tensiune de alimentare | Verificați și conectați |
| | Priza de curent este defectă | Folosiți altă priză |
| | Cablu prelungitor defect | Verificați și înlocuiți cablul, în cazul în care acesta este deteriorat |
| | Siguranța a întrerupt circuitul | Înlocuiți siguranța |
| | Iarba are firul prea lung | Reglati o înălțime de tăiere mai mare și basculați scula electrică de grădină pentru a reduce sarcina la pornire |
| | S-a activat protecția motorului | Lăsați motorul să se răcească și reglați o înălțime de tăiere mai mare |
| Scula electrică de grădină funcționează cu întretrereri | Cablu prelungitor defect | Verificați și înlocuiți cablul, în cazul în care acesta este deteriorat |
| | Cablagul intern al sculei electrice de grădină este defect | Adresați-vă centrului de asistență tehnică post-vânzări |
| | S-a activat protecția motorului | Lăsați motorul să se răcească și reglați o înălțime de tăiere mai mare |
| Scula electrică de grădină lasă în urmă un aspect neregulat de tăiere și/sau Motorul merge greu | Înălțimea de tăiere este prea mică | Reglati o înălțime de tăiere mai mare |
| | Cuțitul este tocit | Schimbarea cuțitelor |
| | Înfundare posibilă | Verificați partea inferioară a sculei electrice de grădină și, dacă este cazul, îndepărtați resturile de iarba (purgați întotdeauna mânuși pentru grădină) |
| | Cuțitul a fost montat greșit | Montați corect cuțitul |
| Cuțitul nu se rotește după pornirea sculei electrice de grădină | Cuțitul este blocat de resturi de iarba | Opriti scula electrică de grădină și îndepărtați blocajul (purgați întotdeauna mânuși pentru grădină) |
| | Piulița/șurubul cuțitului este slăbit | Strângeti bine piulița/șurubul cuțitului (17 Nm) |
| Vibrății/zgomote puternice | Piulița/șurubul cuțitului este slăbit | Strângeti bine piulița/șurubul cuțitului (17 Nm) |
| | Cuțitul este deteriorat | Schimbarea cuțitelor |

Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienti

www.bosch-garden.com

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre al sculei electrice de grădină.

România

Robert Bosch SRL
 Bosch Service Center
 Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34,
 013937 București
 Tel. Service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40
 Fax: +40 (021) 4 05 75 66
 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
 Tel. Consultanță tehnică: +40 (021) 4 05 75 39
 Fax: +40 (021) 4 05 75 66
 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare

Nu aruncați sculele electrice de grădină în gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:



Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și transpunerea acesteia în legislația națională, echipamentele electrice și electronice scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de reciclare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Указания за безопасна работа

Внимание! Прочетете указанията по-долу внимателно. Запознайте се добре с обслужващите елементи и начинът на работа с Вашия градински электроинструмент. Запазете ръководството за експлоатация за ползване по-късно.

Пояснения на графичните символи

Общо указание за опасност.



Прочетете ръководството за експлоатация.



Внимавайте намиращи се наблизо лица да не бъдат наранени от отхвърчани частици.



Дръжте намиращи се наблизо лица на безопасно разстояние от градинския электроинструмент.



Остър нож/остри ножове. Вземайте предпазни мерки, за да не загубите пръсти на ръцете или краката си.



Не се отнася до настоящия электроинструмент.



Винаги спирайте градинския электроинструмент и изключвате щепсела от контакта преди да извършвате настройки по градинския электроинструмент или да го почиствате, когато захранватият кабел се е усукал или ако няма да използвате по градинския электроинструмент дори и за кратко време.



Преди да допирате градинския электроинструмент, изчакайте всичките му подвижни елементи да спрат да се движат. След изключване ножовете продължават да се върят по инерция и могат да предизвикат наранявания.



Не използвайте градинския электроинструмент при дъжд; не го излагайте на дъжд.



Предпазвайте се от токов удар.



Дръжте захранващия кабел на безопасно разстояние от ножовете.

► Грижливо проверявайте предварително обработваната площ и отстранявайте камъни, пръчки, кокали и други чужди тела.

► Винаги преди употреба проверявайте, дали ножовете, застопоряващите винтове и режещия модул не са повредени или износени. Заменявайте износени или повредени ножове и застопоряващи винтове винаги в комплект, за да избегнете биене по време на работа.

► Косете винаги на дневна светлина или при много добро изкуствено осветление.

► По възможност не ползвайте градинския инструмент, когато тревата е влажна.

► Работете винаги със спокоен ход, никога не ходете бързо.

► Никога не работете с градинския инструмент, ако предпазните му съръжения или капаци са повредени или с демонтирани предпазни съръжения, напр. предпазен екран или кош.

► Работата по неравен терен може да бъде опасна.

- Не косете особено стръмни склонове.

- На склонове или при влажна трева внимавайте винаги да сте стъпвате стабилно.

- По наклонен терен косете винаги напречно на наклона, никога надолу и нагоре.

- При обръщане на посоката на движение по склонове бъдете особено внимателни.

- Когато ходите назад или дърпате градинския инструмент бъдете изключително внимателни.

- Когато косите, винаги бутайте градинския инструмент напред, никога не го дърпайте към тялото си.

► Когато вдигате градинския инструмент, за да го пренесете, когато пресичате площи, незадети с трева и когато занасяте или връщате градинския инструмент до или от площите, които ще косите, ножовете трябва да са неподвижни.

► Когато включвате електродвигателя, не накланяйте градинския инструмент, освен ако това не е необходимо за развъртането му при висока трева. В подобни случаи повдигайте отдалечената от Вас страна, като натиснете държката надолу, и то само колкото е необходимо за развъртането на електродвигателя. Когато пускате обратно градинския инструмент на земята, го дръжте ръкохватката здраво с двете ръце.

► Включвате градинския инструмент по начина, описан в ръководството за експлоатация, като внимавате краката Ви да са на безопасно разстояние от въртящите се зъвена.

► Не поставяйте ръцете или краката си в близост или под въртящи се елементи.

► Докато работите с электроинструмента, се дръжте на безопасно разстояние от зоната на извърляне.

► Никога не повдигайте,resp. не пренасяйте градинския электроинструмент, докато електродвигателят работи.

► **Дръжте захранващия кабел и евентуално ползвван удължителен кабел на безопасно разстояние от ножа.** Ножът може да повреди кабела, вследствие на което по токопроводящите детайли да се появи електрическо напрежение. Внимание, съществува опасност от токов удар.

Обслужване

- В никакъв случай не допускайте с този градински электроинструмент да работят деца или лица, незапознати с указанията за работа с него. Възможното е националното законодателство да налага допълнителни ограничения за работа с този градински электроинструмент. Когато градинският электроинструмент не се използва, го съхранявайте на места, недостъпни за деца.
- Този градински электроинструмент не е предназначен за ползване от лица с ограничени физически, сензорни или психически възможности или от лица с недостатъчен опит или недостатъчни познания (включително и от деца), освен когато те са наблюдавани от лице, отговарящо за безопасността или когато са обучавани за работа с градинския электроинструмент. Трябва да се внимава деца да не играят с градинския электроинструмент.
- В никакъв случай не косете, докато в непосредствена близост се намират други лица, особено деца или домашни животни.
- Отговорен за травми на други лица или за материални щети е работещият с тревокосачката.
- Не работете с градинския инструмент боси или със сандали. Носете винаги стабилни пълно затворени обувки и дълъг панталон.

Изключвате щепсела от контакта:

- когато се отдалечавате от градинския электроинструмент,
- преди отстраняване на елементи, блокирали машината,
- когато проверявате, почиствате или извършвате техническо обслужване на градинския электроинструмент,
- след попадане на чуждо тяло. Веднага проверете градинския электроинструмент за повреди и при необходимост го предайте за ремонт,
- ако градинският электроинструмент започне да вибрира необикновено (извършете незабавна проверка).

Захранване на машината

- **Когато трябва да извършвате дейности в близост до ножовете, работете винаги с предпазни ръкавици.**
- Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на машината.

- ▶ Препоръчва се включването на тази машина към верига, която е защитена с устройство за дефектнотокова защита с праг на задействане 30 mA.
- ▶ При замяна на захранващия кабел на тази машина използвайте само предвидения от производителя кабел, за тип и каталожен номер вижте ръководството за експлоатация.
- ▶ Никога не докосвайте щепсела, когато ръцете Ви са мокри.
- ▶ Не прегазвайте и не прегъвайте захранващия кабел, тъй като можете да го повредите; внимавайте да не повредите защитната му изолация. Предпазвайте кабела от нагряване, омасливане и допир до остри ръбове.
- ▶ Удължителният кабел, който ползвате, трябва да е с посоченото в ръководството за експлоатация напречно сечение и да е осигурен срещу напръскване с вода. Не се допуска контактът и щепселят да са потопени във вода.

Поддържане

- ▶ Когато трябва да извършвате дейности в близост до ножовете, работете винаги с предпазни ръкавици.
- ▶ За да бъде гарантирано безопасно работно състояние на градинския инструмент, се уверявайте, че всички гайки, щифтове и винтове са затегнати.
- ▶ Периодично проверявайте кошът за трева да не се е износил и да не е повреден.
- ▶ Проверете градинския електроинструмент и за по-голяма сигурност заменяйте износени или повредени детайли.
- ▶ Уверявайте се, че резервните части, които поставяте, са произведени от Бош.

Безопасност при работа с електрически ток

- ▶ **Внимание!** Преди почистване и техническо обслужване изключете електроинструмента и извадете щепсела от контакта. Същото се отнася и в случай, че захранващият кабел бъде повреден, прерязан или се усуче.
- ▶ След като градинският инструмент бъде изключен, ножовете продължават да се върятняколко секунди по инерция.
- ▶ **Внимание – не допирайте въртящия се нож.**

За повишаване на сигурността Вашият градински електроинструмент е със защитна изолация и не се нуждае от заземяване. Работното напрежение е 230 V с променлив ток, 50 Hz (за страни извън ЕС 220 V, 240 V в зависимост от изпълнението). Използвайте само сертифицирани удължителни кабели. Информация можете да получите в оторизирания за Вашия район сервис.

Допуска се използването на удължителни кабели само от тип H05VV-F, H05RN-F или IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Ако при работа с машината използвате удължителен кабел, той трябва да има най-малко следното напречно сечение на проводниците:

- 1,0 mm²: максимална дължина 40 m
- 1,5 mm²: максимална дължина 60 m
- 2,5 mm²: максимална дължина 100 m

Упътване: когато се използва удължителен кабел, той трябва да бъде със защитен проводник, който, така както е описано в указанятията за безопасна работа, през щепсела е свързан със защитния проводник на захранващата мрежа.

Технически данни

| Градинска тревокосачка | Rotak 34 | Rotak 37 |
|--------------------------------------|--|---|
| Каталожен номер | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Номинална консумирана мощност | W | 1 300 |
| Широчина на ножа | см | 34 |
| Височина на рязане | mm | 20 – 70 |
| Обем, кош за трева | l | 40 |
| Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 |
| Клас на защита | <input checked="" type="checkbox"/> /II | <input checked="" type="checkbox"/> /II |
| Сериен номер | вижте табелката на градинския инструмент | |

Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различно напрежение, както и при специалните изпълнения за някои страни данните могат да се различават.

Моля, обърнете внимание на каталожния номер на табелката на Вашия градински електроинструмент. Търговските наименования на някои електроинструменти могат да бъдат променяни.

При необходимост се консултирайте с квалифициран електротехник или най-близкото представителство на Бош.

- ▶ **ВНИМАНИЕ: удължителни кабели, които не отговарят на изискванията, могат да застрачат безопасността Ви. Удължителните кабели, щепселите и съединителите трябва да са в изпълнение за ползване на открито и да са уплътнени срещу проникване на вода.**

За повишаване на сигурността се препоръчва използването на предпазен прекъсвач за утечни токове (FI или RCD) с праг на задействане макс. 30 mA. Изправността на прекъсвача трябва да се проверява преди всяко ползване на електроинструмента.

Ако захранващият кабел бъде повреден, ремонтът му трябва да се извърши само в оторизиран сервис на електроинструменти на Бош.

Указание за продукти, които **не се продават във Великобритания:**

ВНИМАНИЕ: за Вашата безопасност е необходимо щепселят на градинския електроинструмент да бъде включен към удължителен кабел. Куплунгът на удължителния кабел трябва да е защитен срещу напръскване с вода, да е изработен от гума или да има гумено покритие. Удължителният кабел трябва да има възможност за отпускане при обтягане.

Периодично трябва да проверявате захранващия кабел за видими повреди; използвайте електроинструмента само ако захранващият кабел е в безукорно състояние.

Символи

Символите по-долу са важни за прочитането и разбирането на ръководството за експлоатация. Запомните символите и значенията им. Правилното интерпретиране на символите ще Ви помогне да ползвате градинския електроинструмент по-добре и по-сигурно.

| Символ | Значение |
|--------|--|
| | Посока на движение |
| | Работете с предпазни ръкавици |
| | Маса |
| | Включване |
| | Изключване |
| | Допустимо действие |
| | Забранено действие |
| | Допълнителни приспособления/резервни части |

Предназначение на електроинструмента

Градинският електроинструмент е предназначен за косене на трева в домашни условия.

Информация за излъчван шум и вибрации

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------------|
| Стойностите за генерирания шум са определени съгласно 2000/14/EO (височина 1,60 m, разстояние 1 m). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Равнището А на излъчвания от електроинструмента шум обикновено е: равнище на звуковото налягане равнище на мощността на звука неопределеност K | dB(A) dB(A) dB | 83 93 =1 | 84 94 =1 |
| Работете с шумозаглушители (антифони)! | | | |
| Пълната стойност на вибрациите (векторната сума по трите направления) е определена съгласно EN 60335: генериирани вибрации a_h неопределеност K | m/s^2 m/s^2 | $<2,5$ $=1,5$ | $<2,5$ $=1,5$ |

Декларация за съответствие

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| C пълна отговорност ние декларираме, че продуктът, описан в раздела «Технически данни», съответства на изискванията на следните стандарти или нормативни документи: EN 60335 съгласно изискванията на Директиви 2004/108/EO, 2006/42/EO, 2000/14/EO. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| 2000/14/EO: гарантирано ниво на мощността на звука | dB(A) | 94 | 95 |
| Метод за оценка на съответствието съгласно Приложение VI. | | | |

Категория на продукта: 32

Упълномощена сертифицираща организация:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088Подробни технически описание:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAЕ,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, EnglandDr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Монтиране и работа

| Действие | Фигура |
|--|--------|
| Окомултевковка | 1 |
| Монтиране на ръкохватката | 2 |
| Сглобяване на коша за трева | 3 |
| Поставяне/демонтиране на коша за трева | 3 |
| Регулиране на височината на рязане | 4 |
| Включване на удължителен кабел | 5 |
| Включване | 5 |
| Изключване | 5 |
| Указания за работа | 5 – 6 |
| Поддръжка на ножовете | 7 |
| Избор на допълнителни приспособления | 8 |

Отстраняване на дефекти



| Симптоми | Възможна причина | Отстраняване |
|--|--|---|
| Електродвигателят не се включва | Няма захранващо напрежение | Проверете и включете |
| | Повреден е контактът на захранващата мрежа | Използвайте друг контакт |
| | Удължителният кабел е повреден | Проверете и заменете кабела, ако е повреден |
| | Задействал се е предпазен прекъсвач | Заменете предпазния прекъсвач |
| | Тревата е твърде дълга | Увеличете височината на рязане и наклонете градинския електроинструмент, за да намалите натоварването при включване |
| | Заштитата на електродвигателя се е задействала | Изчакайте охлаждането на електродвигателя и настройте по-голяма височина на рязане |
| Градинският електроинструмент работи с прекъсвания | Удължителният кабел е повреден | Проверете и заменете кабела, ако е повреден |
| | Вътрешен електрически дефект на градинския електроинструмент | Попърсете помощ в оторизиран сервис за электроинструменти |
| | Заштитата на електродвигателя се е задействала | Изчакайте охлаждането на електродвигателя и настройте по-голяма височина на рязане |
| Градинският електроинструмент коси неравномерно и/или Електродвигателят работи тежко | Височината на рязане е твърде малка | Настройте по-голяма височина на рязане |
| | Ножовете са затъпени | Смяна на ножовете |
| | Възможно е машината да е зацепана и блокирана | Проверете долната страна на градинския електроинструмент и при необходимост отстранете захватнатите растения (работете винаги с предпазни ръкавици) |
| | Ножът е монтиран неправилно | Монтирайте ножа правилно |
| След включване на градинския електроинструмент ножът не се завърта | Ножът е силно зацепан с трева | Изключете градинския електроинструмент. Почистете и освободете барабана (работете винаги с предпазни ръкавици) |
| | Гайката/винта на ножа е разхлабена | Затегнете гайката/винта на ножа (17 Nm) |
| Силни вибрации/шум | Ножът е повреден | Смяна на ножовете |

Сервиз и консултации

www.bosch-garden.com

Винаги когато се обръщате с въпроси към представителите на Bosch непременно посочвайте 10-цифренния каталоген номер на градинския електроинструмент.

Роберт Буш ЕООД – България

Бош Сервиз Център

Гаранционни и извънгаранционни ремонти

ул. Сребърна № 3–9

1907 София

Тел.: +359 (02) 962 5302

Тел.: +359 (02) 962 5427

Тел.: +359 (02) 962 5295

Факс: +359 (02) 62 46 49

www.bosch.bg

Бракуване

Не изхвърляйте градински електроинструменти при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:



Съгласно Европейска директива 2002/96/EO относно излязла от употреба електрическа и електронна апаратура и утвърждаването ѝ като национален закон електрическите и електронни устройства, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.

Правата за изменения запазени.

Uputstva o sigurnosti

Pažnja! Pročitajte pažljivo sledeća uputstva.
Upoznajte se sa elementima za rad i propisnom
upotrebom baštenskog uredjaja. Molimo sačuvajte
sigurno uputstvo za rad za kasniju upotrebu.

Objašnjenja simbola sa slike

Opšte uputstvo o opasnosti.



Pročitajte uputstvo za rad.



Paziti da osobe koje stoje u blizini ne budu povredene usled odbačenih stranih tela.



Držite osobe koje stoje u blizini na sigurnom rastojanju od baštenskog uredjaja.



Oštri nož(evi). Čuvajte se da ne izgubite prste na nogama i rukama.



Ne odnosi se na to.



Izključite baštenski uredaj i izvucite mrežni utikač iz utičnice, pre nego što preduzmete podešavanja uredjaja ili čišćenje, ili ako se je kabl upleo ili ako baštenski uredaj samo na kratko ostavite bez nadzora. Držite podalje od noževa kabl za struju.



Sačekajte da se svi delovi baštenskog uredjaja zaustave pre nego što ih dodirnete. Noževi nakon izključivanja baštenskog uredjaja rotiraju još neko vreme i tako mogu da izazovu povrede.



Baštenski uredaj ne koristiti po kiši ili izlagati kiši.



Zaštitite se od električnog udara.



Priključni kabl držite dalje od noževa.

Rad

- Nikaka deci ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvima ne dozvoliti korišćenje baštenskog uredjaja. Nacionalni propisi ograničavaju moguće starost radnika. Čuvajte baštenski uredaj da bude za decu nedostupan, kada nije u upotrebi.
- Ovaj baštenski uredaj nije zamislen za to, da ga koriste osobe (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, umnim ili duševnim sposobnostima ili nedostajućim iskušvom i/ili nedostajućim znanjem, čak ni ona, ako su pod nadzorom osobe koja je nadležna za njihovu sigurnost ili dobijaju od nje uputstva, kako se koristi baštenski uredaj. Decu bi trebalo nadzirati, da bi bili sigurni da se ne igraju sa baštenskim uredajem.
- Ne kosite nikada, dok se osoblje, naročito deca ili kućne životinje nalaze u neposrednoj blizini.
- Radnik ili korisnik je odgovoran za nesreće ili štete kod drugih ljudi ili na njihovoj imovini.
- Baštenski uredaj nemojte da koristite kada ste bosi ili ako nosite sandale. Uvek nosite solidne cipele i dugacke pantalone.
- Pre rada sa mašinom pažljivo proverite obradivano površinu i sklonite kamenje, komade drva, žicu, kosti i ostala strana tela.
- Uvek pre upotrebe prekontrolišite, da li su noževi, zavrtnji noževa i konstrukcionalna grupa za sečenje istrošeni ili oštećeni. Pomenite istrošene ili oštećene noževe kao i zavrtnje noževa i to uvek celu garnituru, da bi izbegli debalans.
- Kosite samo pri dnevnom svetlu ili dobrom veštačkom svetlu.
- Ako je moguće, baštenski uredaj nemojte da koristite kada je trava mokra.
- Uvek sa mašinom hodajte polako, nikada ne žurite.

► Baštenski uredaj nikada nemojte da koristite ako su neispravni zaštitni uređaji i poklopci, ili ako oni nisu montirani, npr. bez zaštite od udara i/ili bez korpe za prihvatanje trave.

► **Rad na kosinama može biti opasan.**

- Ne koriste posebno strme kosine.
- Na kosim površinama ili na vlažnoj travi uvek pazite na sigurno hodanje.
- Kosite na kosim površinama uvek popreko i nikada gore – dole.
- Uvek postupajte oprezno kod promene smera rada sa mašinom na nagibima.
- Posebno budite pažljivi ako se sa baštenskim uredajem krećete unazad ili ako ga vučete za sobom.
- Prilikom košenja baštenski uredaj uvek gurajte prema napred i nikada nemojte da ga privlačite prema telu.

► Noževi moraju da miruju ako zbog transporta baštenski uredaj morate da nagnete, ako prelazite preko površina na kojima ne raste trava, i kada baštenski uredaj transportujete do ili sa područja za košenje.

► Prilikom pokretanja ili uključivanja motora nemojte da nagnijete baštenski uredaj, osim ako je to neophodno za pokretanje na visokoj travi. U tom slučaju pritiskanjem drške uredaj podignite prema suprotnoj strani udaljeno od korisnika samo koliko je to neophodno. Pazite na to da se Vaše ruke nalaze na ručkama kada spuštate baštenski uredaj.

► Baštenski uredaj uključite kao što je to opisano u uputstvu za upotrebu i pazite na to da Vaše noge budu dovoljno udaljene od rotirajućih delova.

► Vaše ruke i stopala ne stavljajte blizu ili ispod rotacionih delova.

► Držite rastojanje do zone pražnjenja kada radite sa baštenskim uredajem.

► Nikada ne podižite odnosno nosite baštenski uredaj sa motorom u radu.

► **Držite strujni ili produžni kabl dalje od noževa.**

Nož može oštetiti kabl i doći u dodir sa delovima koji provode napon. Oprez, postoji opasnost od električnog udara.

Mrežni utikač izvucite iz utičnice:

- uvek kada se udaljavate od baštenskog uredjaja,
- pre odstranjuvanja blokada,
- kada kontrolišete baštenski uredaj, čistite ili radite na njemu,
- posle kolizije sa nekim stranim telom. Prekontrolišite baštenski uredaj odmah da li je oštećen i popravite ga ako je potrebno,
- ada baštenski uredaj neobično počne da vibrira (odmah prekontrolisati).

Priključak struje

- **Nosite uvek baštenske rukavice, ako se bavite u području oštreljih noževa ili radite.**
- Napon izvora struje mora se poklopiti sa podacima na tipskoj pločici uredaja.
- Preporučuje se da se ova mašina priključi samo na utičnicu koja je osigurana sa 30 mA strujnom zaštitom pri kvaru.
- Kod zamene kabela na ovoj mašini treba primeniti samo mrežni priključni kabl koji je propisao proizvođač mašine, a za kataloški broj i tip videti u uputstvima za upotrebu.
- Mrežni utikač nikada ne dodirujte golim rukama.
- Preko mrežnog priključnog kabla ili produžnog kabla nemojte voziti, ne gnječite ga niti navlačite, jer bi se mogao oštetiti. Zaštitite kabl od izvora toplove, ulja i oštreljivica.
- Producni kabel mora imati presek naveden u uputstvima za upotrebu i mora biti zaštićen od prskanja vode. Utikački spoj ne sme biti u vodi.

Održavanje

- **Nosite uvek baštenske rukavice, ako se bavite u području oštreljih noževa ili radite.**
- Pazite da sve navrtke, klinovi i zavrtnji budu dobro uvršćeni da bi se obezbedilo sigurno radno stanje baštenskog uredaja.
- Kontrolišite redovno stanje i istrošenost korpe za prihvatanje trave.
- Prekontrolišite baštenski uredaj i zamenite radi sigurnosti istrošene ili oštećene delove.
- Uverite se da li delovi koje treba promeniti potiču od Bosch-a.

Električna sigurnost

- ▶ **Pažnja!** Pre radova održavanja i čišćenja isključiti uređaj i izvući utikač. Isto važi, ako je oštećen kabl za struju, presečen ili umotan.
- ▶ **Noževi se okreću i dalje nekoliko sekundi nakon isključivanja baštenskog uređaja.**
- ▶ **Oprez – ne dodirujte rotirajući nož za košenje.**

Vaš baštenski uređaj je iz razloga bezbednosti zaštitno izolovan i nije mu potrebno uzemljenje. Radni napon iznosi 230 V AC, 50 Hz (za zemlje van EU-a 220 V, 240 V, zavisno od verzije). Koristite samo odobrenе produžne kablove. Informacije možete da dobijete u Vašoj ovlašćenoj servisnoj podružnici.

Smeju se primeniti samo produžni kablovi tipa H05VV-F, H05RN-F ili IEC (60227 IEC 3, 60245 IEC 57).

Ako za rad mašine koristite produžni kabl, smeju se koristiti samo kablovi sledećih presjeka vodiča:

- 1,0 mm²: maksimalne dužine 40 m
- 1,5 mm²: maksimalne dužine 60 m
- 2,5 mm²: maksimalne dužine 100 m

Pažnja: Ako se koristi produžni kabl, mora on – kao što je opisano u sigurnosnim propisima – posedovati zaštitni provodnik, koji je preko utikača povezan sa zaštitnim vodom Vašeg električnog uređaja.

U slučajevima sumnje pitajte nekog izučenog električara ili sledeći Bosch servis- predstavništvo.

- ▶ **OPREZ: Nepropisni produžni kablovi mogu biti opasni. Produžni kabl, utikač i spojnice moraju biti zaptiveni za vodu i dozvoljene konstrukcije za spoljni upotrebu.**

Radi povećanja sigurnosti preporučuje se, da se koristi jedna FI-sklopka (RCD) sa maksimalno 30 mA. Ova FI-sklopka bi trebala da se kontroliše pre upotrebe.

Ako je priključni vod oštećen, sme ga popraviti samo neka stručna Bosch-radionica.

Napomena za proizvode koji se **ne prodaju u Velikoj Britaniji**:

PAŽNJA: Zbog Vaše bezbednosti je neophodno da se utikač postavljen na baštenskom uređaju spoji sa produžnim kabelom. Spoj produžnog kabla mora da bude zaštićen od prskanja vode, mora da bude od gume ili da bude prevučen gumom. Produžni kabl mora da se koristi sa kablovskom uvodnicom odn. rasterećenjem zatezanja.

Tehnički podaci

| Kosačica za travu | Rotak 34 | Rotak 37 |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| Broj predmeta | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Nominalna primljena snaga | W | 1 300 |
| Širina noža | cm | 34 |
| Visina sečenja | mm | 20 – 70 |
| Zapremina koša za sakupljanje trave | l | 40 |
| Težina prema EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 |
| Klasa zaštite | <input type="checkbox"/> /II | <input type="checkbox"/> /II |
| Serijski broj | vidi tipsku tablicu na baštenskom uređaju | |

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvodjenja specifičnih za zemlje mogu ovi podaci varirati.

Molimo da obratite pažnju na broj predmeta na tipskoj tablici Vašeg baštenskog uređaja. Trgovačke oznake pojedinih baštenskih uređaja mogu varirati.

Informacije o šumovima/vibracijama

| | | | |
|---|------------------|---------|---------|
| Merne vrednosti za šumove su dobijene prema 2000/14/EG (1,60 m visine, 1 m rastojanja). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| A-vrednovan nivo šumova uređaja iznosi tipično: | | | |
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 83 | 84 |
| Nivo snage zvuka | dB(A) | 93 | 94 |
| Nesigurnost K | dB | =1 | =1 |
| Nosite zaštitu za sluh! | | | |
| Ukupne vrednosti vibracija (zbir vektora tri pravca) su dobijene prema EN 60335: | | | |
| Emisiona vrednost vibracija a_h | m/s ² | <2,5 | <2,5 |
| Nesigurnost K | m/s ² | =1,5 | =1,5 |

Izjava o usaglašenosti


| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je pod „tehnički podaci“ opisani proizvod usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima: EN 60335 prema odredbama smernica 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG. 2000/14/EG: Garantovani nivo snage zvuka Postupak vrednovanja usaglašenosti je prema prilogu VI. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| | dB(A) | 94 | 95 |

Kategorija proizvoda: 32

Navedeno mesto:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Tehnička dokumentacija kod:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, EnglandDr. Egbert Schneider Dr. Eckhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering CertificationRobert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Montaža i Rad

| Cilj rukovanja | Slika |
|--|-------|
| Obim isporuke | 1 |
| Montaža rama za prihvativat | 2 |
| Sastavljanje korpe za prihvatanje trave | 3 |
| Ubacivanje/vadjenje korpe za prihvatanje trave | 3 |
| Podešavanje visine sečenja | 4 |
| Postavljanje produžnog kabla | 5 |
| Uključivanje | 5 |
| Isključivanje | 5 |
| Uputstva za rad | 5 – 6 |
| Održavanje noža | 7 |
| Biranje pribora | 8 |

Traženje grešaka



| Simptomi | Mogući uzroci | Pomoć |
|---|--|---|
| Motor ne kreće | Nema mrežnog napona Neispravna mrežna utičница Oštećen produžni kabl Osigurač je izbio Previsoka trava Motorna zaštita je reagovala | Prokontrolisati i uključiti Koristite drugu utičnicu Ispitajte i zamenite kabl ako je oštećen Promeniti osigurač Podesiti veću visinu presecanja i baštenski uredaj iskrenuti, da bi redukovali početno opterećenje Motor ostaviti da se ohladi i podesiti veću visinu košenja |
| Baštenski uredaj radi sa prekidima | Oštećen produžni kabl Interni kablovi baštenskog uredaja su u kvaru Motorna zaštita je reagovala | Ispitajte i zamenite kabl ako je oštećen Potražiti ovlašćeni servis Motor ostaviti da se ohladi i podesiti veću visinu košenja |
| Baštenski uredaj ostavlja iz neurednu sliku sečenja /ili Motor radi teško | Visina košenja je preniska Nož je tup Moguće je začepljenje Nož je okolo pogrešno montiran | Podesiti veću visinu košenja Promena noža Ispitajte donju stranu baštenskog uredaja i u datom slučaju je oslobođite (uvek nosite zaštitne rukavice za rad u bašti) Nož montirati okolo ispravno |
| Posle uključivanja baštenskog uredaja ne okreće se nož | Nožu smeta trava | Isključiti baštenski uredaj Otkloniti začepljenje (uvek nosite zaštitne rukavice za rad u bašti) |
| Jake vibracije/ šumovi | Odpušteni navrtka/zavrtanj noža Nož je oštećen | Steći navrtku/zavrtanj noža (17 Nm) Steći navrtku/zavrtanj noža (17 Nm) Promena noža |

Servis i savetovanja kupaca

www.bosch-garden.com

Molimo navede kod svih pitanja i naručivanje rezervnih delova neizostavno broj predmeta sa 10 mesta prema tipskoj tablici baštenskog uredaja.

Srpski

Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: +381 (011) 244 85 46
Fax: +381 (011) 241 62 93
E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Uklanjanje djubreta

Ne bacajte baštenski uredaj u kućno djubre!

Samo za EU-zemlje:

 Prema evropskoj smernici 2002/96/EG o stariim električnim i elektronskim uredajima i njihovom pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju više neupotrebljivi električni i elektronski uredaji da se odvojeno sakupljaju i odvoze reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

Zadržavamo pravo na promene.

Varnostna navodila

Pozor! Skrbno si preberite naslednja navodila. Seznanite se z upravljalnimi elementi in s pravilno uporabo vrtnega orodja. Prosimo, da to navodilo za obratovanje varno shranite za kasnejšo uporabo.

Razlaga slikovnih simbolov

Spolšno opozorilo na nevarnost.



Preberite si to navodilo za obratovanje.



Pazite, da predmeti, ki bi odleteli od škarji, ne bodo poškodovali oseb, ki stojijo v bližini.



Poskrbite za to, da se bodo vse osebe, ki stojijo v bližini, nahajale v varni razdalji do naprave.



Ostri nož(i). Pazite se pred izgubo prstov na nogah in rokah.



Ne ustreza.



Preden želite opraviti nastavitev na stroju ali pa ga občistiti ali če se je zamotal kabel oziroma, če morate vrtno orodje za kratek čas pustiti brez nadzora, morate izklopiti vrtno orodje in potegniti omrežni vtič iz vtičnice. Poskrbite za to, da bo električni kabel oddaljen od rezalnih nožev.



Počakajte na to, da se vsi deli vrtnega orodja popolnoma ustavijo, preden se je dotaknete. Noži po izklopu vrtnega orodja nadaljujejo z rotiranjem in lahko povzročijo poškodbe.



Vrtnega orodja ne uporabljajte, ko dežuje in ga ne izpostavljajte dežju.



Zaščitite se pred električnim udarom.



Poskrbite za to, da bo priključni kabel oddaljen od rezalnih nožev.

- ▶ Po možnosti ne uporabljajte vrtnega orodja, ko je trava mokra.
- ▶ Vedno hodite mirno, nikoli ne tekajte.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte vrtnega orodja s poškodovanimi zaščitnimi pripravami, pokrovili ali brez varnostnih naprav, kot npr. odbojnika in/ali posode za prestrezanje trave.

Delo na pobočjih je lahko nevarno.

- Ne kosite tam, kjer so pobočja zelo strma.
- Na pošečnih površinah ali na mokri travi pazite na varno hojo.
- Na pošečnih površinah kosite vedno v smeri prečno in nikoli navzgor in navzdol.
- Bodite zelo previdni pri spremembah smeri na pobočjih.
- Bodite zelo previdni pri ritenski hoji ali vleki vrtnega orodja.
- Med košnjo potiskajte vrtno orodje vedno v smeri naprej in ga nikoli ne vlecite v proti telesu.
- ▶ Noži morajo stati, ko nagnete vrtno orodje za transport ali če prečkate netravnate površine in med transportom vrtnega orodja k površinam, ki jih želite pokositi.
- ▶ Ne nagibajte vrtnega orodja pri startu ali vklipu motorja, razen če je to potrebno za start v visoki travi. V tem primeru s pritiskom na ročaj ne dvignite več kot je potrebno tiste strani, ki je obrnjena vstran od uporabnika. Pazite na to, da se med spuščanjem vrtnega orodja vaši roki nahajata na ročaju.
- ▶ Vklipse vrtne orodje, kot je opisano v navodilu za obratovanje in pazite na to, da se bodo vaše noge nahajale dolvodljive stran od rotirajočih se delov.
- ▶ Poskrbite za to, da se roki in nogi ne nahajata v bližini ali pod rotirajočimi deli.
- ▶ Pri delu z vrtnim orodjem se ne približujte se področju izmeta.
- ▶ Nikoli ne vzdigujte oz. ne nosite vrtnega orodja z vklipanjem motorjem.
- ▶ **Poskrbite za to, da se električni in podaljševalni kabli ne približajo nožem.** Lahko bi poškodovali kable in tako povzročili, da se dotaknite delov, ki so pod napetostjo. Previdno, obstaja nevarnost električnega udara.

Potegnite omrežni vtič iz vtičnice v naslednjih primerih:

- vedno, ko se oddaljite od vrtnega orodja,
- pred odstranitvijo blokada,
- med kontrolo ali čiščenjem vrtnega orodja oz. ko neposredno delate na stroju,
- po koliziji s tujkom. Preverite vrtno orodje glede na poškodbe in če je potrebno, morate poskrbeti za popravilo v primeru,
- če vrtno orodje prične nenavadno vibrirati (takojšnja kontrola).

Uporaba

- ▶ Nikoli ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene s temi navodili, da bi uporabljale to vrtno orodje. Nacionalni predpisi morebiti omejujejo starost uporabnika. Kadar vrtno orodje ni v uporabi, ga hranite izven dosega otrok.
- ▶ To vrtno orodje ni namenjeno za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomankljivimi izkušnjami in/ali pomankljivim znanjem, razen, če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za varnost ali pa če slednji s strani te odgovorne osebe dobijo navodila, kako se mora to vrtno orodje uporabljati.
- ▶ Nadzorujte otroke in tako zagotovite, da se ne igrajo z napravo.
- ▶ Nikoli ne kosite, ko se v neposredni bližini nahajajo osebe, še posejebi otroci ali domače živali.
- ▶ Za nezgode ali škodo, povzročeno na drugih osebah ali njihovi lastnini, je odgovoren uporabnik ali lastnik.
- ▶ Ne uporabljajte vrtnega orodja, ko ste bosi ali z odprtimi sandali. Nosite le fiksno obutev in dolge hlače.
- ▶ Skrbno preglejte površino, ki jo želite obdelati in odstranite kamne, palice, žice, kosti in druge tujke.
- ▶ Pred pričetkom uporabe poglejte, ali so morda obrabljeni ali poškodovani noži, vijaki nožev ali rezilni skop. Da bi preprečili neuravnoteženost, morate obrabljeni ali poškodovane nože ter vijake nožev zamenjati le v celotnem setu.
- ▶ Kosite le pri dnevnih svetlobi ali dobrini umetni svetlobi.

Električni priključek

- ▶ **Vselej nosite vrtne rokavice, ko rukujete z ostrimi noži ali delate na področju ostrih nožev.**
- ▶ Napetost električnega vira mora ustrezati podatkom, ki so navedeni na tipski ploščici naprave.
- ▶ Priporočamo, da to napravo priključite le na vtičnico, ki je zavarovana s tokovno zaščitnim stikalom 30 mA (FI-stikal).
- ▶ Pri zamenjavi kabla na napravi uporabite le omrežne priključne kable, ki jih je predvidel proizvajalec – številka naročila in tip glejte v navodilu za uporabo.
- ▶ Omrežnega vtiča se nikoli ne dotaknite z mokrimi rokami.
- ▶ Ne smete peljati preko omrežnega priključka, ne smete ga stiskati ali vlačiti za njega, saj bi ga lahko poškodovali. Zaščitite kabel pred vročino, oljem in ostrimi robovi.
- ▶ Prerez podaljševalnega kabla mora ustrezati meram, ki so navedeni v navodilu za uporabo ter mora biti zaščiten pred škropljenjem. Vtična povezava ne sme ležati v vodi.

Vzdrževanje

- ▶ **Vselej nosite vrtne rokavice, ko rukujete z ostrimi noži ali delate na področju ostrih nožev.**
- ▶ Prepričajte se, da bodo vse matice, vsi sorniki in vijaki varno pritrjeni, le tako boste zagotovili varno delovno stanje vrtnega orodja.
- ▶ Redno preverjajte stanje in obrabljenost posode za prestrezanje trave.

- ▶ Preverite vrtno orodje in zaradi varnosti nadomestite obrabljene ali poškodovane dele.
- ▶ Poskrbite, da bodo vsi deli, ki jih boste zamenjali, izdelani v tovarni Bosch.

Električna varnost

- ▶ **Pozor!** Izključite napravo pred pričetkom vzdrževalnih ali čistilnih opravil in potegnjite omrežni vtič. Enako storite v primeru, da je omrežni kabel poškodovan, narezan ali zamotan.
- ▶ Po izključitvi vrtnega orodja se vrtijo noži še nekaj sekund naprej.
- ▶ Bodite previdni – ne dotikajte se vrtečega noža.

Vaše vrtno orodje je v varnostne namene zaščitno izolirano in ne potrebuje ozemljitve. Omrežna napetost znaša 230 V AC, 50 Hz (za nečlanice EU 220 V, 240 V glede na izvedbo). Uporabite le odobrene podaljševalne kable. Informacije dobite pri pooblaščenem servisu.

Uporabljati se smejo samo podaljški vrste H05VV-F, H05RN-F ali IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Če pri uporabi stroja uporabljate podaljšek, smete vzeti le kabel z naslednjimi prerezni prevodnikov:

- 1,0 mm²: maksimalna dolžina 40 m
- 1,5 mm²: maksimalna dolžina 60 m
- 2,5 mm²: maksimalna dolžina 100 m

Opozorilo: Če uporabite podaljševalni kabel, mora slednji v skladu z varnostnimi navodili imeti zaščitni vodnik, ki je s vtičem povezan z zaščitnim vodnikom vaše električne naprave.

V primeru dvoma vprašajte kvalificiranega električarja ali najbližje zastopstvo servisa Bosch.

- ▶ **Pozor!** Nepravilno izvedeni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Podaljševalni kabli, vtiči in mesta priključka morajo biti izvedeni vodotesno in dovoljeni za zunanjou uporabo.

Za povečanje varnosti vam priporočamo, da uporabite FI-stikalo (RCD) z okvarnim tokom maks. 30 mA. To FI-stikalo morate pred vsako uporabo preveriti.

Če je priključni vodnik poškodovan, ga sme popraviti le pooblaščena servisna delavnica Bosch.

Opozorilo za izdelke, ki se ne prodajajo v Veliki Britaniji:

Pozor: Za vašo varnost je potrebno, da se vtič na vrtnem orodju poveže s podaljševalnim kablom. Priključno mesto podaljševalnega kabla se mora zaščititi proti škropljenjem. Slednje mora biti iz gume ali biti prevlečeno z gumo. Podaljševalni kabel se mora uporabljati z razbremenitvijo natega.

Priključni vodnik morate redno pregledovati glede na znake poškodb in ga smete uporabljati le v brezhibnem stanju.

Simboli

Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje navodila za obratovanje. Zapomnite si simbole in njihov pomen. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da vrtno orodje lahko bolje in varnejše uporabljate.

| Simbol | Pomen |
|--------|--------------------------|
| | Smer premikanja |
| | Nosite zaščitne rokavice |
| | Teža |
| | Vkllop |
| | Izklop |
| | Dovoljeno dejanje |
| | Prepovedano dejanje |
| | Pribor/nadomestni deli |

Uporaba v skladu z namenom

Električno orodje je nenjeno za košnjo trate v privatne namene.

Tehnični podatki

| Kosilnica | Rotak 34 | Rotak 37 |
|-------------------------------------|---|---|
| Številka artikla | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Nazivna odjemna moč | W | 1300 |
| Širina noža | cm | 34 |
| Višina reza | mm | 20 – 70 |
| Volumen, prestrezna posoda za travo | l | 40 |
| Teža po EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 |
| Zaščitni razred | <input checked="" type="checkbox"/> /II | <input checked="" type="checkbox"/> /II |
| Serijska številka | glejte tipsko tablico na vrtnem orodju | |

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Upoštevajte številko izdelka na tipski tablici sesalnika. Trgovski nazivi posameznih vrtnih orodij so lahko različni.

Podatki o hrupu/vibracijah

| | | | |
|---|-----------|---------|---------|
| Merilne vrednosti hrupa so izračunane v skladu z 2000/14/ES (višina 1,60 m, odmik 1 m). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Z A-ocenjeni nivo hrupa naprave znaša običajno: | | | |
| Nivo hrupa | dB(A) | 83 | 84 |
| Moč hrupa | dB(A) | 93 | 94 |
| Negotovost K | dB | =1 | =1 |
| Nosite zaščito sluha! | | | |
| Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh smeri) so izračunane v skladu z EN 60335: | | | |
| Emisijska vrednost vibracij a_h | m/s^2 | <2,5 | <2,5 |
| Negotovost K | m/s^2 | =1,5 | =1,5 |

Izjava o skladnosti


| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod, ki je opisan pod „Tehnični podatki“ ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60335 v skladu z določili Direktiv 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES, 2000/14/ES: Garantirana moč hrupa Postopek ocenjevanja skladnosti v skladu z dodatkom VI. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| | dB(A) | 94 | 95 |

Kategorija izdelka: 32

Priglašeni organ:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Tehnična dokumentacija se nahaja pri:

Bosch Lawi and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, EnglandDr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering CertificationRobert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Montaža in obratovanje

| Cilj dejanja | Slika |
|---|-------|
| Obseg pošiljke | 1 |
| Montaža ročajev | 2 |
| Montaža prestrezne posode za travo | 3 |
| Namestitev/odstranitev prestrezne posode za travo | 3 |
| Nastavitev višine reza | 4 |
| Namestitev podaljševalnega kabla | 5 |
| Vklop | 5 |
| Izklop | 5 |
| Delovna navodila | 5 – 6 |
| Vzdrževanje noža | 7 |
| Izbor pribora | 8 |

Iskanje napak



| Simptomi | Možen vzrok | Pomoč |
|---|--|---|
| Motor ne zažene | Brez omrežne napetosti Omrežna vtičnica je okvarjena Podaljševalni kabel je poškodovan Varovalka je sprožila Trava je predolga Sprožila se je zaščita motorja | Preveriti in vklopiti Uporabite drugo vtičnico Preverite kabel in ga po potrebi zamenjajte, če je poškodovan Zamenjajte varovalko Nastavite večjo višino reza in nagnite vrtno orodje, s tem se zmanjša začetna obremenitev Pustite, da se motor ohladi in z nastavljivo povečajte višino reza |
| Vrtno orodje deluje s prekinitvami | Podaljševalni kabel je poškodovan Okvarjena interna kabelska napeljava vrtnega orodja Sprožila se je zaščita motorja | Preverite kabel in ga po potrebi zamenjajte, če je poškodovan Poiščite pomoč v servisu Pustite, da se motor ohladi in z nastavljivo povečajte višino reza |
| Vrtno orodje zapušča neenakomerno pokosošeno trato in/ali Motor deluje s težavo | Višina reza je prenizka Topi noži Možna zamašitev Nož je montiran narobe obrnjeno | Nastavite večjo višino reza Zamenjava nožev Preverite in po potrebi očistite spodnjo stran vrtnega orodja (pri tem morate vedno nositi vrtnje rokavice) Montirajte nož pravilno obrnjeno |
| Po vklopu vrtnega orodja se nož ne obrača | Trava ovira nože Matica oz. vijak noža sta zrahljana | Izklopite vrtno orodje Odstranite zamašitev (pri tem morate vedno nositi vrtnje rokavice) Privijte matico oz. vijak noža (17 Nm) |
| Močne vibracije/šum | Matica oz. vijak noža sta zrahljana Poškodovan nož | Privijte matico oz. vijak noža (17 Nm) Zamenjava nožev |

Servis in svetovanje

www.bosch-garden.com

Pri vseh vprašanjih in naročilih nadomestnih delov morate nujno navesti deset mestno številko izdelka s tipske tablice vrtnega orodja.

Slovensko

Top Service d.o.o.

Celovška 172

1000 Ljubljana

Tel.: +386 (01) 5194 225

Tel.: +386 (01) 5194 205

Fax: +386 (01) 5193 407

Odlaganje

Vrtnih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!

Samo za države EU:



V skladu z Direktivo 2002/96/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni uresničitvi v nacionalnem pravu se morajo električna in elektronska oprema, ki ni več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Upute za sigurnost

Pažnja! Pažljivo pročitajte slijedeće upute.
Upoznajte se sa elementima posluživanja i propisom uporabom vrtlog uređaja. Upute za rad molimo spremite na sigurno mjesto za kasniju primjenu.

Objašnjenje simbola sa slikama

Opće napomene za opasnost.



Pročitajte upute za rad.



Pazite da odbačena strana tijela ne ozljede osobe koje se nalaze oko uređaja.



Ako radite blizu drugih osoba, neka se iste nalaze na sigurnom razmaku od vrtlog uređaja.



Oštar(ri) nož(evi). Zaštite nožne prste i prste na ruci.



Ne odgovara.



Isključite vrtni uređaj i izvucite mrežni utikač iz utičnice prije podešavanja ili čišćenja uređaja, ako bi se kabel zapleo ili čišćenja uređaja, ako bi se vrtni uređaj i na kratko vrijeme ostavio bez nadzora. Priklučni kabel držite dalje od noževa.



Prije njihovog zahvaćanja pričekajte da se svi dijelovi vrtlog uređaja potpuno zaustave. Nakon isključivanja vrtlog uređaja noževi rotiraju još neko vrijeme i mogu prouzročiti ozljede.



Vrtni uređaj ne koristiti na kiši niti izlagati kiši.



Zaštite se od strujnog udara.



Priklučni kabel držite dalje od noževa.

- Sa vrtnim uređajem po mogućnosti ne radite na mokroj travi.
- Uvijek sa strojem hodajte polako, nikada ne žurite.
- Vrtni uređaj nikada ne koristite sa neispravnim zaštitnim napravama, poklopčima ili bez sigurnosnih uređaja, kao što je npr. zaštita od udara i/ili košara za hvatanje trave.

► Rad na agibima može biti opasan.

- Ne kosite na posebno strim padinama.
- Na kosim površinama ili na mokroj travi uvijek pazite na sigurno hodanje.
- Na kosim površinama kosite uvijek poprečno, a nikada uzbrdo i nizbrdo.
- Uvijek postupajte oprezno kod promjene smjera rada sa strojem na padinama.
- Izuzetno oprezno postupajte kod hodanja u natrag ili povlačenja vrtlog uređaja.
- Kod košnje vrtni uređaj uvijek pomičite uvijek prema naprijed i nikada ga ne povlačite prema tijelu.

- Noževi moraju mirovati kada vrtni uređaj morateagnuti u svrhu transporta, kada se krećete površinama koje nisu obrasle travom i kada vrtni uređaj transportirate prema i dalje od košene površine.

- Kod startanja ili pokretanja motora ne naginjite vrtni uređaj, osim ako je to potrebno za startanje u visokoj travi. U tom slučaju, stranu okrenutu dalje od rukovatelja, ne podizati više nego što je neizostavno potrebno. Kod toga pazite da se vaše ruke nalaze na ručici kada vrtni uređaj ponovno ispuštate.

- Vrtni uređaj uključite kako je opisano u uputama za rad i pazite da vaše noge budu dovoljno odmaknute od rotirajućih dijelova.

- Vaše ruke i stopala ne stavljajte blizu ili ispod rotirajućih dijelova.

- Kod rada sa vrtnim uređajem održavajte razmak do zone izbacivanja.

- Vrtni uređaj nikada ne dižite niti nosite dok radi motor.

- **Priklučni i produžni kabel držite dalje od noža.**
Nož može oštetiti kabel i može doći u kontakt sa dijelovima pod naponom. Oprez, postoji opasnost od strujnog udara.

Mrežni utikač izvucite iz utičnice:

- kada vrtni uređaj ostavljate bez nadzora,
- prije odstranjuvanja blokada,
- kada vrtni uređaj kontrolirate, čistite ili na njemu radite,
- nakon sudara sa stranim tijelom. Odmah kontrolirajte vrtni uređaj na oštećenja i prema potrebi ga dajte na popravak,
- kada vrtni uređaj počne neobičajeno vibrirati (odmah ga treba kontrolirati).

Električni priključak

- **Kada rukujete ili radite oko oštih noževa, uvijek nosite rukavice za rad u vrtu.**
- Napon izvora struje mora se podudarati sa podacima na tipskoj pločici uređaja.
- Preporučuje se ovaj uređaj priključiti samo na električnu utičnicu koja je osigurana sa zaštitnim sklopkom struje kvadratne oblike od 30 mA.
- Kod zamjene kabela na ovom uređaju treba koristiti samo mrežni priključni kabel koji je previdio proizvođač, a za njegov kataloški broj i tip vidjeti u uputama za rukovanje.
- Mrežni utikač nikada ne hvatati mokrim rukama.
- Preko mrežnog priključnog kabela ili produžnog kabela ne vozite, ne gnječite ga niti navlačite, jer bi se mogao oštetiti. Zaštite kabel od izvora topline, ulja i oštih rubova.
- Producni kabel mora imati presjek naveden u uputama za rukovanje i mora biti zaštićen od prskanja vode. Uticni spoj ne smije ležati u vodi.

Održavanje

- **Kada rukujete ili radite oko oštih noževa, uvijek nosite rukavice za rad u vrtu.**
- Sve maticice, svornjaci i vijci moraju biti čvrsto stegnuti, kako bi se zajamčilo sigurno radno stanje vrtnog uređaja.
- Redovito provjeravajte košaru za sakupljanje trave na njeno stanje i istrošenost.
- Kontrolirajte vrtni uređaj i u interesu sigurnosti zamjenite istrošene ili oštećene dijelove.
- Provjerite da li dijelovi za zamjenu potječu od Boscha.

Rukovanje

- Nikada ne dopustiti djeci ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputama da koriste vrtni uređaj. U nekim se zemljama zakonskim propisima ograničava starost korisnika. Kada vrtni uređaj ne koristite, spremite ga na mjesto nedostupno za djecu.
- Ovaj vrtni uređaj nije predviđen da s njime rade osobe (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/ili nedovoljnim stručnim znanjima. U takvim slučajevima ovakve osobe trebaju raditi pod nadzorom stručne osobe zadužene za sigurnost ili trebaju dobiti upute kako se sa uređajem radi.
Djecu treba držati pod nadzorom, kako se ne bi igrala sa vrtnim uređajem.
- Ne kosite nikada dok se osobe, osobito djeca ili domaće životinje nalaze u neposrednoj blizini.
- Osoba koja radi sa uređajem ili korisnik odgovorna je za nezgode ili za štete počinjene drugim ljudima ili njihovoj imovini.
- Sa škravama za živinicu ne radite bosi ili u otvorenim sandalama. Nosite uvijek čvrstu obuću i duge hlače.
- Prije rada sa strojem pažljivo provjerite obradivano površinu i odstranite kamenje, komade drva, žicu, kosti i ostala strana tijela.
- Prije korištenja uvijek provjerite da li su noževi, vijci noževa i sklopovi za rezanje istrošeni ili oštećeni. Kako bi se izbjegla neravnoteža, istrošene ili oštećene noževe kao i vijke noževa zamjenite uvijek u kompletu.
- Kosite samo pri dnevnom svjetlu ili kod dobre umjetne rasvjete.

Električna sigurnost

- ▶ **Pažnja!** Prije radova čišćenja i održavanja uređaj treba isključiti i izvući mrežni utikač. Isto vrijedi ako je oštećen, zarezan ili usukan priključni kabel.
- ▶ Nakon isključivanja vrtnog uređaja noževi rotiraju još nekoliko sekundi.
- ▶ **Oprez – ne dirati rotirajući nož.**

Vaš vrtni uređaj je u svrhu sigurnosti zaštitno izoliran i ne zahtjeva nikakvo uzemljivo. Radni napon iznosi 230 V AC, 50 Hz (za zemlje izvan EU 220 V, 240 V, ovisno od izvedbe). Smiju se koristiti samo odobreni produžni kabeli. Informacije možete dobiti u ovlaštenom servisu.

Smiju se koristiti samo produžni kablovi izvedbe H05VV-F, H05RN-F ili IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Ukoliko za rad stroja koristite produžni kabel, smiju se koristiti samo kablovi slijedećih presjeka vodiča:

- 1,0 mm²: maksimalne dužine 40 m
- 1,5 mm²: maksimalne dužine 60 m
- 2,5 mm²: maksimalne dužine 100 m

Napomena: Ako se koristi produžni kabel, tada on kao što je opisano u propisima za sigurnost, mora imati zaštitni vodič, koji je preko utikača spojen sa zaštitnim vodičem vaše električne instalacije.

U slučaju sumnje zatražite pomoć kvalificiranog električara ili najbližeg Bosch servisa.

- ▶ **OPREZ: Nepropisan produžni kabel može biti opasan. Produžni kabel, utikač i spojnice moraju biti vodonepropusni i moraju biti izvedbe odobrene za primjenu na otvorenom prostoru.**

Za povišenje sigurnosti preporučuje se korištenje Fl-sklopke (RCD) sa strujom kvara od max. 30 mA. Ova Fl-sklopka se treba kontrolirati prije svake primjene.

Ako je priključni kabel oštećen, isti se smije popraviti samo u ovlaštenom Bosch servisu.

Napomene za proizvode koji se ne prodaju u **Velikoj Britaniji**:

PAŽNJA: Za vašu sigurnost utikač koji se nalazi na vrtnim uređaju treba spojiti sa produžnim kabelom. Spojnica produžnog kabела mora biti zaštićena od prskanja vode, te mora biti izrađena od gume ili prevučena gumom. Producni kabel mora se koristiti sa vlačnim rasterećenjem.

Priključni kabel mora se redovito kontrolirati na znakovne oštećenja i smije se koristiti samo u besprijeckornom stanju.

Simboli

Donji simboli namijenjeni su za čitanje i razumijevanje uputa za rad. Zapamtite ove simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da vrtni uređaj bolje i sigurnije koristite.

| Simbol | Značenje |
|--------|--------------------------|
| | Smjer gibanja |
| | Nosite zaštitne rukavice |
| | Težina |
| | Izklučivanje |
| | Isključivanje |
| | Dopuštene radnje |
| | Zabranjena radnja |
| | Pribor/rezervni dijelovi |

Uporaba za određenu namjenu

Vrtni uređaj je predviđen za šišanje tratinje na privatnim parcelama.

Tehnički podaci

| Šišać tratine | | Rotak 34 | Rotak 37 |
|--|----|---------------|---------------|
| Kataloški br. | | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Nazivna primljena snaga | W | 1 300 | 1 400 |
| Širina noža | cm | 34 | 37 |
| Visina rezanja | mm | 20 – 70 | 20 – 70 |
| Volumen košare za sakupljanje trave | l | 40 | 40 |
| Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 | 11,2 |
| Klasa zaštite | | □/II | □/II |

Serijski broj vidjeti tipsku pločicu na vrtnom uređaju

Podaci vrijedne za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Molimo pridržavajte se kataloškog broja na tipskoj pločici vrtnog uređaja. Trgovačke označke pojedinih vrtnih uređaja mogu varirati.

Informacije o buci i vibracijama

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Izmjerene vrijednosti za buku određene su prema 2000/14/EG (na visini 1,60 m i na razmaku 1 m). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Razina buke uređaja vrednovana sa A obično iznosi: | | | |
| Razina zvučnog tlaka | dB(A) | 83 | 84 |
| Razina učinka buke | dB(A) | 93 | 94 |
| Nesigurnost K | dB | =1 | =1 |
| Nosite štitnike za sluh! | | | |
| Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj u tri smjera) određene su prema EN 60335: | | | |
| Vrijednost emisija vibracija a_h | m/s ² | <2,5 | <2,5 |
| Nesigurnost K | m/s ² | =1,5 | =1,5 |

Izjava o usklađenosti CE

| | | | |
|---|-----------|---------|---------|
| Izjavljujemo uz punu odgovornost da je proizvod opisan u „Tehničkim podacima“ usklađen sa slijedećim normama ili normativnim dokumentima: EN 60335, prema odredbama smjernica 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG. 2000/14/EG: Zajamčena razina učinka buke Postupci vrednovanja usklađenosti prema Dodatku VI. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| | dB(A) | 94 | 95 |

Kategorija proizvoda: 32

Imenovani institut za ispitivanje:


SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Tehnička dokumentacija se može dobiti kod:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,

Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckhard Strötgen
 Senior Vice President Head of Product
 Engineering Certification



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen
 10.03.2011

Montaža i rad

| Radnja | Slika |
|---|-------|
| Opseg isporuke | 1 |
| Montaža stremena ručke | 2 |
| Sastavljanje košare za sakupljanje trave | 3 |
| Umetanje/skidanje košare za sakupljanje trave | 3 |
| Namještanje visine rezanja | 4 |
| Spajanje produžnog kabela | 5 |
| Uključivanje | 5 |
| Isključivanje | 5 |
| Upute za rad | 5 – 6 |
| Održavanje noževa | 7 |
| Biranje pribora | 8 |

Traženje greške



| Simptomi | Mogući uzroci | Pomoć |
|--|--|--|
| Motor ne radi | Nema mrežnog napona | Provjeriti i uključiti |
| | Neispravna mrežna utičница | Koristiti drugu utičnicu |
| | Produžni kabel je oštećen | Kontrolirati priključni kabel i zamjeniti ga ako je oštećen |
| | Osigurač je reagirao | Zamjeniti osigurač |
| | Previsoka trava | Da bi se smanjilo početno opterećenje, treba namjestiti veću visinu rezanja i nagnuti vrtni uređaj |
| Vrtni uređaj radi sa prekidima | Reagirala je zaštita motora | Ostaviti motor da se ohladi i namjestiti veću visinu rezanja |
| | Produžni kabel je oštećen | Kontrolirati priključni kabel i zamjeniti ga ako je oštećen |
| | Neispravno unutarnje ožičenje vrtnog uređaja | Zatražiti pomoć ovlaštenog servisa |
| Vrtni uređaj ostavlja iza sebe nepravilnu sliku rezanja i/ili Motor radi otežano | Reagirala je zaštita motora | Ostaviti motor da se ohladi i namjestiti veću visinu rezanja |
| | Premašta visina rezanja | Namjestiti veću visinu rezanja |
| | Nož je tup | Zamjena noža |
| | Moguće je začepljenje | Kontrolirati donju stranu vrtnog uređaja i prema potrebi je oslobođiti (uvijek nosite zaštitne rukavice za rad u vrtu) |
| Nož se ne vrti nakon uključivanja vrtnog uređaja | Noževi su pogrešno montirani | Noževe ispravno montirati |
| | Nožu smeta trava | Isključiti vrtni uređaj Otkloniti začepljenje (uvijek nosite zaštitne rukavice za rad u vrtu) |
| | Otpuštena matica/vijak noža | Stegnuti maticu/vijak noža (17 Nm) |
| Jake vibracije/ šumovi | Otpuštena matica/vijak noža | Stegnuti maticu/vijak noža (17 Nm) |
| | Nož je oštećen | Zamjena noža |

Servis za kupce i savjetovanje kupaca

www.bosch-garden.com

Kod svih upita i naručivanja rezervnih dijelova molimo neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice vrtnog uređaja.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o.
 Kneza Branimira 22
 10040 Zagreb
 Tel.: +385 (01) 295 80 51
 Fax: +386 (01) 5193 407

Zbrinjavanje

Vrtni uređaje ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:



Prema Europskim smjernicama 2002/96/EG za električne i elektroničke stare uređaje, neuporabivi električni i elektronički uređaji moraju se odvojeno sakupljati i dovoditi na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Zadržavamo pravo na promjene.

Ohutusnõuded

Tähelepanu! Lugege järgmised juhised tähelepanelikult läbi. Tutvuge aiatööriista käsitelementide ja nõuetekohase kasutamisega. Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks hoolikalt alles.

Piltsümbolite selgitus

Üldine oht.



Lugege läbi kasutusjuhend.



Veenduge, et eemalepaiskuvad võörkehad ei vigasta läheduses viibivaid inimesi.



Läheduses viibivad inimesed peavad paiknema seadmest ohutus kauguses.



Teravad lõiketerad. Varvaste ja sõrmede vigastamise oht.



Ei ole oluline.



Enne tööriista seadistamist ja puhastamist, samuti juhul, kui toitejuhe on kinni jääanud või kui jätate tööriista kas või lühikeseks ajaks järelevalveta, lülitage töörist välja ja eemaldaage toitepistik pistikupesast. Hoidke toitejuhe lõiketeradest eemal.



Enne aiatööriista puudutamist oodake, kuni tööriista köök osad on täielikult seiskinud. Lõiketerad pöörlevad pärast aiatööriista väljalülitamist edasi ja võivad pöhjustada vigastusi.



Ärge kasutage aiatööriista vihma käes ja ärge jätkage seda vihma käte.



Kaitstske ennast elektrilöögi eest.



Hoidke toitejuhe lõiketeradest eemal.

Käsitsemine

- Ärge lubage aiatööriista kasutada lastel ja inimestel, kes ei täida käesolevaid ohutusnõudeid. Seadme kasutaja iga võib olla piiratud konkreetse riigi seatustega. Kasutusvälisel ajal hoidke aiatööriista lastele kättesaamatus kohas.
- Seda aiatööriista ei tohi kasutada inimesed (sealhulgas lapsed), kellel füüsилised või vaimsed võimined on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad tööriista nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve all, kes annab neile juhiseid seadme kasutamiseks. Et välistada aiatööriistaga mängimise võimalust, ei tohi jäätta lapsi aiatööriista läheduses järelevalveta.
- Ärge niitke muru, kui vahetus läheduses viibivad inimesed, eeskätt lapsed, või koduloomad.
- Seadme käsitsejaga või kasutaja vastutab önnetusjuhmituse ja teistele inimestele või nende varale tekitud kahju eest.
- Ärge töötage aiatööriistaga, kui olete paljajalu või kannate lahtisi jalaniusid. Kandke alati turvalisi jalatesid ja pikki pükse.
- Kontrollige töödeldav ala hoolikalt üle ja kõrvaldage kivid, traaditükid, kondid, puupulgad jm võörkehad.
- Enne kasutamist kontrollige, kas lõiketerad ja lõiketerade kruvid ning seibid on terved. Vigastatud ja kulunud lõiketerad ja kruvid vahetage välja komplektina, et tagada massi taskakaal.
- Niitke muru ainult päevalgalvel või hea kunstlikku valgustuse korral.
- Võimaluse korral ärge kasutage aiatööriista, kui muru on niiske.

► Liikuge alati mõõduka tempoga, ärge kunagi jookske.

► Ärge kasutage aiatööriista, kui kaitseadised või katted, näiteks pörkekaitse ja/või rohukogumiskorv, on defektsed või puuduvad.

Töötamine kallakutel võib olla ohtlik.

- Ärge kasutage seadet väga järskadel nõlvadel.
- Nõlvadel ja märgal rohul säilitage stabiilne asend.
- Kallakutel liikuge alati vasakule-paremale ja mitte üles-all.
- Nõlvadel suunda muutes olge äärmiselt ettevaatlik.
- Aiatööriistaga tagurpidi liikudes või aiatööriista tõmmates olge äärmiselt ettevaatlik.
- Niitmisel liikuge aiatööriista alati ettepoole ja ärge tömmake seda enda suunas.
- Lõiketerad ei tohi liikuda, kui aiatööriista transportimiseks kallutate, kui sõidate üle alade, mis ei ole muruga kaetud, ning kui toimetate aiatööriista niidetavalale alale või sealтäi ära.
- Ärge kallutage aiatööriista mootori käivitamisel, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kõrges rõhudes käivitamiseks. Sellisel juhul kergitage aiatööriista seda külge, mis ei jää kasutaja poolle, vajutades käepidet alla vaid niipalju kui tingimata vajalik. Veenduge, et tagasi allalaskamisel hoiate aiatööriista käepidemest.
- Lülitage aiatööriist kasutusjuhendis toodud viisil sisse ja veenduge, et Teie jalad on pöörlevatest osadest piisaval kaugusel.
- Ärge viige oma käsi ja jalgu pöörlevate osade lähedusse või alla.
- Aiatööriistaga töötades olge väljaviskeavast piisaval kaugusel.
- Ärge kunagi töstke ega kandke töötava mootoriga aiatööriista.
- **Hoidke toite- ja pikendusujuhe lõiketeradest eemal.** Lõiketerad võib juhtmed vigastada, mistöttu võite kokku puutuda pingestatud osadega. Ettevaatust, elektrilöögi oht.

Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja:

- alati, kui aiatööriista juurest lähkute,
- enne kinnikiildumiste kõrvdamist,
- enne aiatööriista kontrollimist, puhastamist või seadistustööde tegemist,
- pärast võörkehaga kokkupuutumist. Kontrollige aiatööriista kohe kahjustuste suhtes ja laske see vajaduse korral parandada,
- kui aiatööriist hakkab ebaharilikult vibreerima (kohe kontrollida).

Vooluvõrguga ühendamine

- **Kandke alati aiakindaid, kui reguleerite seadet teravate lõiketerade piirkonnas.**
- Võrgupinge peab vastama seadme andmesildil märgitud pingele.
- Seadet soovitame ühendada üksnes pistikupessa, mis on varustatud 30 mA kăivitusvooluga rikkevoolukseltiltiga.
- Seadme toitejuhtme vahetamisel kasutage üksnes tootja poolt ettenähtud toitejuhet, mille tellimisnumber ja tüüp on toodud kasutusjuhendis.
- Ärge puudutage seadme võrgupistikut kunagi märgade kätega.
- Ärge söitke toitejuhtmest ega pikendusuhtmest üle, ärge pigistage ega tömmake seda, kuna see võib juhet vigastada. Kaitstske toitejuhet kuumuse, öli ja teravate servade eest.
- Pikendusujuhe peab olema kasutusjuhendis toodud ristlöikega ja pritsmekindel. Pistikühendus ei tohi olla vees.

Hooldus

- **Kandke alati aiakindaid, kui reguleerite seadet teravate lõiketerade piirkonnas.**
- Veenduge, et kõli mutrid, poldid ja kruvid on kõvasti kinni keeratud ja et aiatööriist on korrektselt kokku pandud.
- Kontrollige regulaarselt rohukogumiskorvi seisundit ja kulumise astet.
- Kontrollige aiatööriista ja asendage kulunud ja vigastatud osad tööohutuse tagamiseks uutega.
- Veenduge, et varuosad pärinevad Boschilt.

Elektriline ohutus

- ▶ **Tähelepanu!** Enne hooldus- ja puhistustöid lülitage seade välja ja eemaldage võrgupistik pistikupesast. Samamoodi lülitage seade välja, kui toitejuhe on vigastatud või keerdu läinud.
- ▶ **Pärast aiatööriista väljalülitamist jätkavad lõiketerad veel paari sekundi jooksul pöörlemist.**
- ▶ **Ettevaatust – ärge puudutage pöörlevat lõiketara.**

Aiatööriist on topeltisoleeritud ja ei vaja maandamist. Tööpinge on 230 V AC, 50 Hz (EL-i mittekuuluvates riikides 220 V, 240 V sõltuvalt mudelist). Kasutage üksnes heakskiidetud pikendusjuhteid. Lisateavet saate volitatud müügiesindustest. Kasutada tohib üksnes H05VV-F, H05RN-F või IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57) tüüpi pikendusjuhteid.

Kasutatav pikendusjuht peab olema ühega järgmistes ristlöötetes:

- 1,0 mm²: maksimaalne pikkus 40 m
- 1,5 mm²: maksimaalne pikkus 60 m
- 2,5 mm²: maksimaalne pikkus 100 m

Märkus: Kui kasutate pikendusjuhet, peab see vastavalt ohutusnõuetele olema varustatud kaitsejuhiga, mis on pistiku kaudu ühendatud elektrilise tööriista kaitsejuhiga.

Kahtluse korral pöörduge elektriaala asjatundja poole või lähimasse Bosch'i müügiesindusse.

- ▶ **ETTEVAATUST: Nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud. Pikendusjuhe, pistik ja pistikupesa peavad olema veekindlad ja ette nähtud kasutamiseks välisingimustes.**

Turvalisuse suurendamiseks soovitame kasutada max 30 mA käivitusvooluga rikkevoolukaitselülitit (RCD). Rikkevoolukaitselülit tuleks iga kord enne seadme kasutamist üle kontrollida.

Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see lasta parandada Bosch'i elektriliste tööriistade volitatud remonditoökojas.

Märkus toodete kohta, mida ei turustata

Suurbritannias:

TÄHELEPANU: Teie ohutuse huvides tuleb aiatööriista küljes olev pistik ühendada pikendusjuhtmega. Pikendusjuhtme pistik peab olema kaitstud veepirtsmete eest, valmistatud kummist või kaetud kummiga. Pikendusjuhet tuleb kasutada koos veojõu leevendiga.

Toitejuhet tuleb korrapäraselt kontrollida vigastuste suhtes ja seda tohib kasutada üksnes siis, kui see on laitmatus seisukorras.

Sümbolid

Järgmised piltsümbolid on olulised kasutusjuhendi lugemisel ja mõistmisel. Pidage palun piltsümbolid ja nende tähenused meeles. Piltsümbolite õige tõlgendamine aitab Teil aiatööriista tõhusamalt ja ohutumalt käsitseda.

| Sümbol | Tähendus |
|--------|-----------------------|
| | Liikumissuund |
| | Kandke kaitsekindaid |
| | Kaal |
| | Sisselülitamine |
| | Väljalülitamine |
| | Lubatud toiming |
| | Keelatud toiming |
| | Lisatarvikud/varuosad |

Nõuetekohane kasutamine

Seade on ette nähtud muru niitmiseks koduaias.

Tehnilised andmed

| Muruniiduk | Rotak 34 | Rotak 37 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tootenumber | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Nimivoimsus | W | 1300 |
| Lõiketera laius | cm | 34 |
| Lõikekõrgus | mm | 20 – 70 |
| Murukogumiskorvi maht | l | 40 |
| Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi | kg | 11,0 |
| Kaitseaste | <input type="checkbox"/> /II | <input type="checkbox"/> /II |

Seerianumber vt aiatööriista andmesilti

Andmed kehitavad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiaaliliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Pöörake palun tähelepanu oma aiatööriista andmesildil toodud tootenumbrile. Aiatööriistade kaubanduslik tähistus võib olla erinev.

Andmed müra/vibratsiooni kohta

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Müra mõõdetud vastavalt direktiiville 2000/14/EÜ (1,60 m kõrguse, 1 m kauguse). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Seadme A-korrigeeritud müratase on üldjuhul: | | | |
| Helirõhu tase | dB(A) | 83 | 84 |
| Helivoimsuse tase | dB(A) | 93 | 94 |
| Mõõtemääramatus K | dB | =1 | =1 |
| Kasutage kuulmiskaitsevahendeid! | | | |
| Üldvibratsioon (kolme telje vektorsumma), mõõdetud vastavalt standardile EN 60335: | | | |
| Vibratsioonitase a _h | m/s ² | <2,5 | <2,5 |
| Mõõtemääramatus K | m/s ² | =1,5 | =1,5 |

Vastavus normidele

| | | | |
|---|-----------|---------|---------|
| Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmiste standarditele või õigusaktidele: EN 60335 vastavalt direktiivide 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ sätetele. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| 2000/14/EÜ: Garanteeritud helivoimsuse tase Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale VI. | dB(A) | 94 | 95 |

Tootekategooria: 32

Volitatud asutus:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Tehniline toimik saadaval aadressil:

Bosch Lawi and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, EnglandDr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering CertificationRobert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011**Vea otsing****Kokkupanek ja kasutamine**

| Toimingu eesmärk | Joonis |
|---|--------|
| Tarnekomplekt | 1 |
| Kaarkäepideme kokkupanek | 2 |
| Rohukogumiskorvi kokkupanek | 3 |
| Rohukogumiskorvi paigaldamine/ eemaldamine | 3 |
| Lõikekõrguse reguleerimine | 4 |
| Pikendusujuhte ühendamine | 5 |
| Sisselülitamine | 5 |
| Väljalülitamine | 5 |
| Tööjuhisid | 5 – 6 |
| Lõiketerade hooldus | 7 |
| Lisatarviku valik | 8 |

Müügijärgne teenindus ja nõustamine

| Tunnused | Võimalik põhjus | Kõrvaldamine |
|--|------------------------------------|---|
| Mootor ei tööta | Puudub võrgupinge | Kontrollige ja lülitage sisse |
| | Pistikupesa on defektne | Kasutage teist pistikupesa |
| | Pikendusujuhe on vigastatud | Kontrollige toitejuhe üle ja vahetage välja, kui see on vigastatud |
| | Kaitse on rakendunud | Vahetage kaitse välja |
| | Muru on liiga kõrge | Reguleerige välja suurem lõikekõrgus ja kallutage aiatööriista, et esialgset koormust vähendada |
| | Mootori kaitsesidur rakendus | Laske mootoriga jahtuda ja reguleerige välja suurem lõikekõrgus |
| Seade töötab katkendlikult | Pikendusujuhe on vigastatud | Kontrollige toitejuhe üle ja vahetage välja, kui see on vigastatud |
| | Seadme siseühendused ei ole korras | Pöörduge remonditöökotta |
| | Mootori kaitsesidur rakendus | Laske mootoriga jahtuda ja reguleerige välja suurem lõikekõrgus |
| Niitmistulemus on ebaühilane ja/või | Lõikekõrgus on liiga madal | Reguleerige välja suurem lõikekõrgus |
| Mootor töötab raskelt | Lõiketera on nüri | Lõiketerade vahetus |
| | Võimalik on ummistus | Kontrollige aiatööriista alumist külge ja vajaduse korral puhastage see (kandke alati aiakindaid) |
| | Lõiketera on valepidi monteeritud | Monteerige lõiketera õigetpidi |
| Päram seadme sisselülitamist lõiketera ei pöörle | Rohi takistab lõiketera tööd | Lülitage seade välja Eemaldage ummistus (kandke alati aiakindaid) |
| | Lõiketera mutter/kruvi on lötv | Pingutage lõiketera mutrit/kruvi (17 Nm) |
| Tugev vibratsioon/ müra | Lõiketera mutter/kruvi on lötv | Pingutage lõiketera mutrit/kruvi (17 Nm) |
| | Lõiketera on vigastatud | Lõiketerade vahetus |

Müügijärgne teenindus ja nõustaminewww.bosch-garden.comJäreleparimiste esitamisel ja varuosade tellimisel
näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-
kohaline tootenumber.**Eesti Vabariik**Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitoöriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saevald, Laagri
Tel.: + 372 (0679) 1122
Fax: + 372 (0679) 1129**Kasutuskõlbmatuks muutunud
seadmete kätlus**Ärge visake kasutusressursi ammendantud aiatööriistu!
olmejäätmete hulka!**Üksnes EL liikmesriikidele:**

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2002/96/EÜ elektri ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta
ning direktiivi kohaldamisele
liikmesriikides tuleb kasutusressursi
ammendant elektrilised tööriistad eraldi kokku
koguda ja keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Drošības noteikumi

Uzmanību! Rūpīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus. Iepazīstieties ar dārza instrumenta vadības elementiem un tā pareizu lietošanu. Pēc izlasīšanas saglabājiet lietošanas pamācību turpmākai izmantošanai.

Symbolu skaidrojums

Vispārēja rakstura brīdinājuma zīme.



Izlasiet šo lietošanas pamācību.



Nodrošiniet, lai tuvumā esošās personas neapdraudētu dažadi priekšmeti, kas var lidot prom no darba vietas.



Sekojet, lai tuvumā esošās personas atrastos drošā attālumā no dārza instrumenta darbības vietas.



Ass asmens. Sargieties pazaudēt roku vai kāju pirkstus.



Ievērojiet piesardzību.



Izsležiet dārza instrumentu un atvienojiet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktilgždas pirms instrumenta regulēšanas vai tīrišanas, gadījumā, ja ir aizķerēties vai samezglojies tā elektrokabelis, kā arī, kaut uz neilgu laiku atstājot dārza instrumentu bez uzraudzības. Sekojet, lai elektrokabelis nenonāktu griezējasmēnu tuvumā.



Nepieskarieties dārza instrumenta kustīgajām daļām, bet nogaidiet, līdz tās pilnīgi apstājas. Pēc dārza instrumenta izslēgšanas tā asmeni ziņāmu laiku turpina rotēt un var izraisīt savainojumus.



Nelietojiet dārza instrumentu lietus laikā un neatstājiet to lietū.



Sargieties no elektriskā trieciena.



Sekojet, lai savienojošais kabelis nenonāktu griezējasmēnu tuvumā.

Lietošana

- Neļaujiet lietot dārza instrumentu bērniem vai personām, kuras ar to neprot apieties. Minimālais vecums dārza instrumentu lietotājiem tiek noteiktas atbilstoši nacionālajai likumdošanai. Laikā, kad dārza instruments netiek lietots, uzglabājiet to vietā, kas nav sasniedzama bērniem.
- Šīs dārza instruments nav paredzēts, lai to lietotu personas (tai skaitā arī bērni) ar traucētām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekošu pieredzi un/vai nepietiekošām zināšanām, izņemot gadījumus, kad lietošana notiek par minēto personu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai saņemot no tās norādījumus, kā lietojams dārza instruments. Bērniem jānodrošina vajadzīga uzraudzība, lai viņi nesāktu rotātāties ar dārza instrumentu.
- Neveiciet zāliena applaušanu, ja darba vietas tiešā tuvumā atrodas citas personas (it īpaši bērni) vai mājdzīvnieki.
- Instrumenta lietotājs nes atbildību par kaitējumu, kas tā darbības rezultātā tiek nodarīts citām personām vai viņu īpašumam.
- Nestrādājiet ar dārza instrumentu basām kājām vai valjējās sandalēs. Darba laikā vienmēr nēsājiet stabilus apavus un garās bīkses.
- Pirms darba rūpīgi pārbaudiet apstrādājamo vietu un attiriet to no akmeniem, auklām, stieplēm, kauliem un citiem svešķermeņiem.

- I reizi pirms darba pārbaudiet, vai instrumenta asmens, tā stiprinājuma skrūves un griezējmezgs nav nolietojies vai bojāts. Lai saglabātos griezējmezgs līdzvarojums, nomainiet nolietoto vai bojāto asmeni un tā stiprinājuma skrūves tikai komplekta sastāvā.
- Veiciet applaušanu tikai diennakts gaišajā laikā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
- Ja iespējams, nelietojiet dārza instrumentu mitrā zālē.
- Darba laikā vienmēr pārvietojieties mērenā gaitā, ejot vienmērīgiem soljiem.
- Nelietojiet dārza instrumentu ar bojātām aizsargierīcēm un pārsegviem vai arī bez aizsargierīcēm, piemēram, bez aizsargvāka un/vai bez zāles savācējvertnes.
- **Darbs nogāzēs var būt bīstams.**
 - Neapplaujiet stipri stāvas nogāzes.
 - Apstrādājot nogāzes vai strādājot mitrā zālē, ieturiet drošu līdzsvaru.
 - Vienmēr pārvietojiet zālienu plāvēju gar nogāzi, bet ne augšup vai lejup pa to.
 - Ievērojiet īpašu piesardzību, mainot apstrādes virzienu slīpā vietā.
 - Īpaši uzmanieties, ja darba gaitā nākas kāpties atpakaļ vai pārvietot dārza instrumentu virzienā uz sevi.
 - Zāliena applaušanas laikā vienmēr pārvietojiet dārza instrumentu uz priekšu, bet ne virzienā uz sevi.
- Ja dārza instruments tiek pārvietots pa vietām bez zāles pārkājuma, uz zāliena applaušanas vietu vai no tās, kā arī laikā, kad tas transportēšanas laikā tiek sasvērts, instrumenta asmeniem jābūt nekustīgiem.
- Dārza instrumenta palaišanas brīdi tam jāatrodas horizontālā stāvoklī, izņemot gadījumus, kad instruments nedaudz jāsasver, lai atvieglotu tā iedarbināšanu garā zālē. Šādā reizēs sasveriet dārza instrumentu tikai par minimāli nepieciešamo leņķi, nospiezot lejup tā rokturi un pacelot augšup no sevi tālāko instrumenta daļu. Pirms dārza instrumenta nolašanas atpakaļ horizontālā stāvoklī novietojiet abas rokas uz tā roktura.
- Iesležiet dārza instrumentu, kā norādīts tā lietošanas pamācībā, stāvot drošā attālumā no rotējošajām daļām.
- Nenovietojiet rokas vai kājas tuvu instrumenta rotējošajām daļām vai zem tām.
- Strādājot ar dārza instrumentu, ieturiet drošu attālumu no atkritumu izmešanas zonas.
- Neceliet un nenesiet dārza instrumentu, ja darbojas tā dzīnējs.
- **Sekojet, lai elektrokabelis un pagarinātākabelis nenonāktu asmeni tuvumā.** Asmeni var bojāt kabeli un saskarties ar spriegumnesošām daļām, ievērojiet piesardzību, jo tas rada elektriskā trieciena briesmas.

Atvienojiet instrumenta kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligždas:

- vienmēr, kad dārza instruments tiek atlāsts bez uzraudzības,
- atbrīvojot iestregūšas daļas,
- veicot dārza instrumenta pārbaudi, tīrišanu vai citus darbus ar to,
- pēc dārza instrumenta saskaršanās ar svešķermenī; šādā gadījumā nekavējoties pārbaudīt, vai dārza instruments nav bojāts, un vajadzības gadījumā nodrošiniet, lai tam tiktu veikta nepieciešamais remonts,
- ja dārza instruments sāk neparasti stipri vibrēt (šādā gadījumā tas nekavējoties jāpārbauda).

Pievienošana elektrotīklam

- **Rikojties ar asajiem asmeniem vai strādājot to tuvumā, vienmēr uzelviciet dārznika aizsargcīmdu.**
 - Elektrobarošanas avota spriegumam jāatlilst vērtībai, kas norādīta uz instrumenta markējuma plāksnītes.
 - Šo instrumentu ieteicams pievienot pie elektrotīkla kontaktligždas, kas aprīkota ar 30 mA noplūdes strāvas aizsargreleju.
 - Nomainiet šā instrumenta elektrokabeli tikai ar ražotāfirmas ieteiktu kabeli, kura pasūtījuma numurs un tips ir norādīts lietošanas pamācībā.
 - Nepieskarieties elektrokabeļa kontaktakāšai ar mitrām rokām.

- ▶ Nepieļaujet transporta līdzekļu pārvietošanos pāri instrumenta elektrokabelim un pagarinātājkabelim, nesaspiediet un nestiepiet kabeļus, jo šāda apiešanās var sabojāt. Sargājet kabeļus no karstuma, eļļas un asām malām.
- ▶ Pagarinātājkabelim jābūt veidotam ūdensdrošā izpildījumā, un tā vadu šķērsgriezuma laukumam jāatbilst lietošanas pamācībā norādītajai vērtībai. Kabeļu savienojums nedrīkst atrasties ūdenī.

Apkalpošana

- ▶ **Rikojties ar asajiem asmeņiem vai strādājot to tuvumā, vienmēr uzvelciet dārznieka aizsarcīmdu.**
- ▶ Pārbaudiet, vai ir stingri pieskrūvēti visi dārza instrumenta uzgriežni un skrūves un vai tas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī.
- ▶ Regulāri pārbaudiet zāles savācējvertnes stāvokli un nolietošanas pakāpi.
- ▶ Lai panāktu augstu darba drošību, pārbaudiet dārza instrumentu un nomainiet tā izdilušās vai bojātās daļas.
- ▶ Nodrošiniet, lai nomainai tiku izmantotas vienīgi oriģinālās rezerves daļas, kas ražotas firmā Bosch.

Elektriskā drošība

- ▶ **Uzmanību! Pirms apkalpošanas vai tīrišanas izslēdziet instrumentu un atvienojiet tā kontaktakciņu no elektrotiķika kontaktligzdas. Rikojties šādi arī tad, ja instrumenta elektrokabelis ir samezgloties, bojāts vai pārgriezts.**
- ▶ **Pēc dārza instrumenta izslēgšanas tā asmeņi vēl dažas sekundes turpina griezties.**
- ▶ **Ievērojet piesardzību – nepieskarieties rotējošajam griezējasmēniem.**

Drošības apsvērumu dēļ šis dārza instruments ir apgādāts ar aizsargizolāciju un var tikt lietots bez aizsargzēmējuma. Tas darbojas no maiņsprieguma 230 V, 50 Hz (instrumenti, kas paredzēti lietošanai ārpus ES, atkarībā no izpildījuma var būt paredzēti arī spriegumam 230 V vai 240 V). Izmantojiet darbam tikai lietošanai atlautos pagarinātājkabeļus. Sīkāku informāciju varat saņemt pilnvarotā klientu apkalpošanas iestādē.

Kopā ar instrumentu izmantojiet tikai tādus pagarinātājkabeļus, kuru uzbūve ir saderīga ar tipiem H05VV-F, H05RN-F vai IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Ja instrumenta darbināšanai tiek izmantots pagarinātājkabelis, tā vadu minimālajam šķērsgriezumam jābūt šādam:

- 1,0 mm² pie maksimālā garuma 40 m,
- 1,5 mm² pie maksimālā garuma 60 m,
- 2,5 mm² pie maksimālā garuma 100 m.

Piezīme. Izmantojamajam pagarinātājkabelim jābūt apgādātam ar aizsargzēmējuma vadu, kas ļauj instrumenta aizsargzēmējuma kēdi caur kontaktakciņu savienot ar elektroapgādes sistēmas aizsargzēmējuma kēdi, kā norādīts elektrodrošības noteikumos.

Šaubu gadījumā konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai griezieties tuvākajā Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.

- ▶ **IEVĒRĪBAI! Nepiemērotu pagarinātājkabeļu izmantošana var būt bistama.**
Pagarinātājkabelim, kontaktakciņu un savienotājam jābūt ūdensdrošiem un piemērotiem izmantošanai ārpus telpām.

Lai paaugstinātu elektrodrošību, ieteicams lietot noplūdes strāvas aizsargreleju (RCD) ar maksimālo aizsargstrāvu 30 mA. Šis aizsargrelejs ikreiz pirms darba jāpārbauda.

Atklājot elektrokabeli bojājumu, nodrošiniet, lai nepieciešamais remonts tiku veikts Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.

Piezīme par izstrādājumiem, kas **nav iegādāti Liebritānijā.**

UZMANĪBU! Drošības apsvērumu dēļ dārza instrumenta kontaktakciņu nepieciešams mehāniski sasaistīt ar pagarinātājkabeli. Pagarinātājkabeļa savienotājam jābūt nodrošinātai pret ūdens šķakātām; tem jābūt pagatavotiem no gumijas vai pārkātiem ar gumiju. Pagarinātājkabelis jālieto kopā ar īpašu prestitiepes stiprinājumu.

Regulāri pārbaudiet, vai savienojošajos kabeļos nav vērojamas bojājumu pazīmes, un izmantojiet tos tikai tad, ja kabeļi ir nevainojamā stāvoklī.

Simboli

Tālāk aplūkoto simbolu nozīmi ir svarīgi zināt, lai varētu lasīt un pareizi izprast šo lietošanas pamācību. Iegaujējiet šos simbolus un to nozīmi. Simboli pareiza interpretācija ļauj vieglāk un drošāk lietot dārza instrumentu.

| Simbols | Nozīme |
|---------|--------------------------|
| | Kustības virziens |
| | Nēsājiet aizsarcīmdu |
| | Svars |
| | Izslēgšana |
| | Atļauta darbība |
| | Aizliegta darbība |
| | Piederumi/rezerves daļas |

Pielietojums

Šis dārza instruments ir paredzēts piemājas zāliena applāušanai.

Tehniskie parametri

| Zāliena plāvējs | Rotak 34 | Rotak 37 |
|---|---|------------------------------|
| Izstrādājuma numurs | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Nominālā patēriņamā jauda | W | 1 300 |
| Appļaušanas platums | cm | 34 |
| Appļaušanas augstums | mm | 20 – 70 |
| Zāles savācējvertnes ietilpība | l | 40 |
| Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003 | kg | 11,0 |
| Elektroaizsardzības klase | | <input type="checkbox"/> /II |
| Sērijas numurs | skatīt marķējuma plāksnīti uz dārza instrumenta | |

Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas sprieguma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir modificētas atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Lūdzam vadieties pēc izstrādājuma numura, kas atrodams uz dārza instrumenta marķējuma plāksnītes. Atsevišķiem dārza instrumentiem tirdzniecības apzīmējums var mainīties.

Informācija par troksni un vibrāciju

| | | | |
|---|-----------|----------|----------|
| Izmērītās troksņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši direktīvai 2000/14/EK (1,60 m augstumā un 1 m attālumā). | 3 600 ... | H82 0... | H82 1... |
| Instrumenta radītā pēc raksturliiknes A izsvērtā troksņa parametru tipiskās vērtības ir šādas. | | | |
| Trokšņa spiediena līmenis | dB(A) | 83 | 84 |
| Trokšņa jaudas līmenis | dB(A) | 93 | 94 |
| Izkliede K | dB | =1 | =1 |
| Nesajiet ausu aizsargus! | | | |
| Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība (vektorū summa trijos virzienos) ir noteikta atbilstoši standartam EN 60335. | | | |
| Vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h | m/s^2 | <2,5 | <2,5 |
| Izkliede K | m/s^2 | =1,5 | =1,5 |

Atbilstības deklarācija

| | | | |
|---|-----------|----------|----------|
| Mēs ar pilnu atbildību pazīnojam, ka sadājā „Tehniskie parametri“ aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem: EN 60335, kā arī direktīvām 2004/108/EK, 2006/42/EK un 2000/14/EK. | 3 600 ... | H82 0... | H82 1... |
| Direktīva 2000/14/EK: garantētais troksņa jaudas līmenis ir | dB(A) | 94 | 95 |
| Atbilstība ir noteikta saskaņā ar pielikumu VI. | | | |

Izstrādājuma kategorija: 32


Pārbaudes vieta:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Tehniskā dokumentācija no:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

10.03.2011

Montāža un lietošana

| Darbība un tās mērķis | Attēls |
|---|--------|
| Piegādes komplekts | 1 |
| Lokveida roktura montāža | 2 |
| Zāles savācējvertnes salikšana | 3 |
| Zāles savācējvertnes nostiprināšana un nopenīšana | 3 |
| Applaušanas augstuma regulēšana | 4 |
| Pagarinātājkabeļa nostiprināšana | 5 |
| Ieslēgšana | 5 |
| Izslēgšana | 5 |
| Norādījumi darbam | 5 – 6 |
| Asmeni apkalpošana | 7 |
| Piederumu izvēle | 8 |

Klūmju uzmeklēšana



| Pazīme | Iespējamais cēlonis | Novēršana |
|---|--|---|
| Nedarbojas dzinējs | Elektrotiklā nav sprieguma | Pārbaudiet elektrotiklu un ieslēdziet spriegumu |
| | Ir bojāta kontaktligzda | Izmantojiet citu kontaktligzdu |
| | Ir bojāts pagarinātājkabelis | Pārbaudiet kabeli un nomainiet, ja tas ir bojāts |
| | Ir pārdedzis drošinātājs | Nomainiet drošinātāju |
| | Zāle ir pārāk gara | Palieliniet applaušanas augstumu un palaišanas bridi sasveriet instrumentu, lai samazinātu slodzi |
| | Ir nostrādājusi dzinēja aizsardzība | Īaujiet dzinējam atdzist un palieliniet applaušanas augstumu |
| Dārza instruments darbojas ar pārtraukumiem | Ir bojāts pagarinātājkabelis | Pārbaudiet kabeli un nomainiet, ja tas ir bojāts |
| | Ir bojāti dārza instrumenta iekšējie savienojumi | Griezieties remonta darbnīcā |
| | Ir nostrādājusi dzinēja aizsardzība | Īaujiet dzinējam atdzist un palieliniet applaušanas augstumu |
| Dārza instruments veic applaušanu nelīdzīni un/vai Dzinējs darbojas ar grūtibām | Applaušanas augstums ir pārāk mazs | Palieliniet applaušanas augstumu |
| | Asmeni ir kļuvuši neasi | Nomainiet asmeni |
| | Iespējams nosprostojums | Pārbaudiet telpu zem dārza instrumenta un vajadzības gadījumā atbrīvojet asmeni (vienmēr uzvelciet dārznika aizsargcīmus) |
| | Asmens ir nepareizi iestiprināts | Iestipriniet asmeni pareizi |
| Pēc dārza instrumenta ieslēgšanas tā asmens negriežas | Asmens ir iestrēdzis zālē | Izslēdziet dārza instrumentu Izbrīvējiet asmenus (vienmēr uzvelciet dārznika aizsargcīmus) |
| | Ir valīgs asmens stiprinājuma uzgrieznis/skrūve | Pielvelciet asmens stiprinājuma uzgriezni/skrūvi (17 Nm) |
| Dārza instruments stipri vibrē un/vai troksnī | Ir valīgs asmens stiprinājuma uzgrieznis/skrūve | Pielvelciet asmens stiprinājuma uzgriezni/skrūvi (17 Nm) |
| | Ir bojāti asmeni | Nomainiet asmeni |

Tehniskā apkalpošana un konsultācijas klientiem

www.bosch-garden.com

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves dajas, lūdzam noteikti paziņot desmitzīmju pasūtījuma numuru, kas norādīts uz dārza instrumenta marķējuma plāksnītes.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas ielā 120 S
LV-1021 Riga
Tālr.: + 371 67 14 62 62
Telefakss: + 371 67 14 62 63
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Neizmetiet dārza instrumentu sadzīves atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm



Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2002/96/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederigās elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Saugos nuorodos

Dėmesio! Atidžiai perskaitykite žemiau pateiktus nuordymus. Susipažinkite su sodo priežiūros įrankio valdymo elementais bei išmokite tinkamai juo naudotis. Išsaugokite šią naudojimo instrukciją, kad ir ateityje galėtumėte ją pasinaudoti.

Pavaizduotų simbolių paaškinimas

Bendrasis išspejimas apie pavojų.



Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.



Saugokite, kad netoli esančių žmonių nesužalotų išmetamos dalelės.



Pasirūpinkite, kad netoli esantys žmonės būtų saugiu atstumu nuo sodo priežiūros įrankio.



Aštros(-us) peilių (peilis). Saugokite kojų ir rankų pirštus.



Netaikoma.



Prieš pradėdami sodo priežiūros įrankį reguliuoti ar valyti, susipažinojus laidui arba prieš palikdami sodo priežiūros įrankį be priežiūros net ir trumpam laikui, jį išjunkite ir iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką. Saugokite, kad maitinimo laidą nepasiektų pjovimai peiliai.



Prieš liesdamai sodo priežiūros įrankio dalis palaukite, kol jos visiškai nustos veikti. Išjungus sodo priežiūros įrankio variklį, peiliai dar kurį laiką sukasi ir gali sužeisti.



Nenaudokite sodo priežiūros įrankio, kai lyja, ir nepalikite jo lyjant lauke.



Imkitės apsaugos priemonių nuo elektros smūgio.



Saugokite, kad jungiamojo laidą nepasiekętų pjovimo peiliai.

- ▶ Pjaukite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniui apšvietimui.
- ▶ Sodo priežiūros įrankiu stenkite nedirbtini, kai žolė šlapia.
- ▶ Dirbdami eikite lėtai, niekada neskubekite.
- ▶ Niekada nedirbkite sodo priežiūros įrankiu, jei pažeisti apsauginiai įtaisai, gaubtai arba nėra saugos įtaisai, pvz., apsauginio dangčio ar žolės surinkimo krepšio.

Dirbtinių slaituose gali būti pavojinga.

- Nepjaukite ypač stačiuose slaituose.
- Aeuodami nuožulnijoje vietoje ar šlapia žolę, visada atsargiai eikite.
- Nuožulnijoje vietose visada pjaukite tik skersai šlaito, o ne aukštyn – žemyn.
- Keisdami kryptį slaituose būkite ypač atsargūs.
- Eidami atbuli ar traukdami sodo priežiūros įrankį būkite ypač atsargūs.
- Pjaudami žolę, sodo priežiūros įrankį visada stumkite pirmyn ir niekada jo netraukite link savęs.
- ▶ Norint sodo priežiūros įrankį paversti ir pervežti per neapželdintą teritoriją arba pergabentį iš vienos darbo vietas į kitą, būtina, kad sodo priežiūros įrankio peiliai būtų sustoję.
- ▶ Ijungdamai variklį, sodo priežiūros įrankio neverksite, nebent tai yra būtina jį įjungiant auškėto žolėje. Tokiu atveju, paspaudžiant rankeną žemyn jį galima paversti tik tiek, kiek yra būtina, ir tik iš priešingą nuo naudotojo pusė. Sodo priežiūros įrankį nuleidžiant žemyn, abi jūsų rankos turi būti ant rankenos.
- ▶ Sodo priežiūros įrankį įjunkite laikydamišies naudojimo instrukcijos pateiktų nuorodų ir stabekite, kad jūsų kojos būtų pakankamai tol nuo besisukančių dalių.
- ▶ Niekada nekiškite rankų arti besisukančių dalių arba po jomis.
- ▶ Dirbdami su sodo priežiūros įrankiu laikykites saugaus atstumo nuo išmetimo zonos.
- ▶ Niekad nekelkite ir nenekiškite sodo priežiūros įrankio, kai veikia variklis.
- ▶ **Maitinimo ir ilginamajį laidą laikykite toliau nuo peilių.** Peiliai gali pažeisti laidus, o jums iškils pavojus prisiliesti prie dalių su jtampa. Atsargai – iškyla elektros smūgio pavojus.

Ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo:

- visada, kai pasišalinate nuo sodo priežiūros įrankio,
- prieš šalindamas įstrigusias kliūties,
- kai sodo priežiūros įrankį tikrinate, valote arba reguliuojate,
- atsirenkė kliūtį. Nedelsdami patirkinkite, ar sodo priežiūros įrankis nepažeistas ir, jei reikia, kreipkitės į specialistus dėl remonto,
- jei sodo priežiūros įrankis pradeda neprastai vibruti (nedelsdami patirkinkite).

Ijungimas į elektros tinklą

- ▶ **Kai atliekate darbus aštinių peilių srityje, visada mūvėkite sodininko pirštinėmis.**
- ▶ Maitinimo šaltinio jtampa turi sutapti su prietaiso firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.
- ▶ Prietaisą rekomenduoja jungti tik į tokį kištukinį lizdą, kuris yra su 30 mA nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu.
- ▶ Keisdami prietaiso laidą naudokite tik gamintojo nurodytą maitinimo laidą, užsakymo Nr. ir tipas nurodyti naudojimo instrukcijoje.
- ▶ Kištuką niekada nelieskite šlapiomis rankomis.
- ▶ Maitinimo laidą arba ilginamojo laidą niekada nerenvažiuokite, nesuspauskite ir už jo netempkite, nes jis galite pažeisti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalų ir aštinių briaunų.
- ▶ Ilginamasis laidas turi būti naudojimo instrukcijoje nurodyto skerspjūvio ir apsaugotas nuo aptašymo. Kištukinė jungtis jokiui būdu negali būti vandenye.

Techninė priežiūra

- ▶ **Kai atliekate darbus aštinių peilių srityje, visada mūvėkite sodininko pirštinėmis.**
- ▶ Patirkinkite, ar gerai priveržtos visos veržlės, sraigtais ir varžtais, kad būtų užtikrinta, jog sodo priežiūros įrankis yra saugus naudoti.
- ▶ Reguliariai tikrinkite, ar gera žolės surinkimo krepšio būklė, ar jis nesusidėvėjo.
- ▶ Patirkinkite sodo priežiūros įrankį ir dėl saugumo pakeiskite susidėvėjusias ir pažeistas dalis.
- ▶ Išsitinkinkite, kad keičiamos dalys yra pagamintos (aprobuotos) Bosch.

Naudojimas

- ▶ Niekada neleiskite sodo priežiūros įrankiu naudotis vaikams arba su šia instrukcija nesusipažinusiem asmenims. Nacionalinėse direktyvose gali būti numatyti tokius prietaisus naudotojui amžiaus aprūbujimai. Kai su sodo priežiūros įrankiu nedirbate, laikykite jį vaikams nepasiekiamuoje vietoje.
- ▶ Šis sodo priežiūros įrankis nėra skirtas, kad juo dirbtu asmenys (išskaitant ir vaikus) su fiziniu, jutimių ar dvasiniu negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių, nebeverti juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba iš atsakingo asmens jie gauna nurodymus, kaip dirbtu su sodo priežiūros įrankiu. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie su sodo priežiūros įrankiu nežaistų.
- ▶ Niekada nepajaukite žolės, jei netoli yra žmonių, ypač vaikų, ar naminių gyvūnų.
- ▶ Naudotojas ar dirbantysis yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ir žmonėms ar jų nuosavybei padarytą žalą.
- ▶ Nedirbkite sodo priežiūros įrankiu basi ar atvirais batais. Visada avėkite tvirtus batus ir mūvėkite ilgomis kelnėmis.
- ▶ Rūpestingai patirkinkite plotą, kuriame dirbsite, ir pašalininkite akmenis, vielas, kaulus bei kitokius pašalinius daiktus.
- ▶ Prieš pradėdami naudoti mašiną, visada patirkinkite, ar nesusidėvėjė arba nepažeista peiliai, peilių varžtai ir pjovimo mazgas. Susidėvėjusius ir pažeistus peilius bei peilių varžtus visuomet keiskite iškart visus, kad nesusidarytų disbalansas.

Elektrausaga

- Dėmesio! Prieš pradėdami techninės priežiūros arba valymo darbus prietaisą išjunkite ir iš lizdo ištraukite kištuką. Tą patį būtina padaryti, jei buvo pažeistas, įpjautas ar susipainiojo maitinimo laidas.
- Išjungus sodo priežiūros įrankį, peiliai dar kelias sekundes suka.

► Atsargiai – nelieskite besisukančio peilio.

Jūsų sodo priežiūros įrankis yra su apsaugine izoliacija, jo žemėminto nereikia. Darbinė įtampa yra 230 V AC, 50 Hz (ne ES šalyse 220 V, 240 V atitinkamai pagal modelį). Naudoti tik aprobuotus ilginamuosius laidus. Informacijos galite gauti igaliotame klientų aptarnavimo skyriuje.

Leidžiama naudoti tik H05VV-F, H05RN-F arba IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57) tipo ilginamuosius laidus.

Jei su prietaisu naudojate ilginamajį laidą, jo skersmuo turi atitikti žemiau pateiktus reikalavimus:

- 1,0 mm²: maksimalus ilgis 40 m
- 1,5 mm²: maksimalus ilgis 60 m
- 2,5 mm²: maksimalus ilgis 100 m

Nuoroda: jei naudojamas ilginamasis laidas, jis pagal darbo saugos reikalavimus turi būti su žemėmimo laidu, kuris kištuku yra sujungtas su jūsų elektrinio įrenginio žemėmimo laidu.

Jei abejojate, kreipkitės į elektriką arba į artimiausią Bosch techninės priežiūros centrą.

► **ATSARGIAI: reikalavimų neatitinkantys ilginamieji laidai gali būti pavojingi. Ilginamasis laidas, kištukas ir lizdas turi būti nepralaidūs vandeniu iš skirti naudoti lauke.**

Saugumui užtikrinti patariama naudoti nuotekio srovės jungiklį (RCD), kurio maksimali nuotekio srovė yra 30 mA. Šis nuotekio srovės jungiklis turi būti tikrinamas prieš kiekvieną naudojimą.

Jei jungiamasis laidas yra pažeistas, jis turi būti sutaisytas įgaliotose Bosch remonto dirbtuvėse.

Nuorodos gaminiams, kurie parduodami **ne DB**:

DĖMESIO: siekiant užtikrinti jūsų saugumą reikia, kad prie sodo priežiūros įrankio pritvirtintas kištukas būtų sujungtas su ilginamuoju laidu. Ilginamojo laido jungtis turi būti apsaugota nuo aptašymo, pagaminta iš gumos arba aptraukta guma. Ilginamasis laidas turi būti su laido įtempimo sumažinimo įtaisu.

Reguliariai reikia tikrinti, ar nėra jungiamomo laido pažeidimo požymiai; jei leidžiama naudoti tik nepriekiaštingos buklės.

Simboliai

Kad skaitydami suprastumėte naudojimo instrukciją, svarbu žinoti žemiau pateiktų simbolių reikšmę. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisingai prasidės simbolius galėsite geriau ir saugiau naudotis sodo priežiūros įrankiu.

| Simbolis | Reikšmė |
|----------|--------------------------------------|
| | Judejimo kryptis |
| | Mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis |
| | Masė |
| | Išjungimas |
| | Leidžiamas veiksmas |
| | Draudžiamas veiksmas |
| | Papildoma įranga ir atsarginės dalys |

Elektrinio įrankio paskirtis

Sodo priežiūros įrankis skirtas žolei privačiose valdose pjauti.

Techniniai duomenys

| Žoliapjovė | Rotak 34 | Rotak 37 |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Gaminio numeris | 3 600 H82 0.. | 3 600 H82 1.. |
| Nominali naudojamoji galia | W | 1 300 |
| Pjovimo plotis | cm | 34 |
| Pjovimo aukštis | mm | 20 – 70 |
| Žolės surinkimo krepšio talpa | l | 40 |
| Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“ | kg | 11,0 |
| Apsaugos klasė | □/II | □/II |
| Serijos numeris | žr. firminėje lentelėje ant sodo priežiūros įrankio | |

Duomenys galiожa tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialius, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Prašome atkreipti dėmesį į jūsų sodo priežiūros įrankio firminėje lentelėje nurodytą gaminio numerį. Kai kurių sodo priežiūros įrankių prekybiniai pavadinimai gali skirtis.

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

| | | | |
|---|------------------|---------|---------|
| Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal 2000/14/EB (1,60 m aukštyste, 1 m atstumu). | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| Pagal A skalač išmatuotas prietaiso triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: | | | |
| Garso slėgio lygis | dB(A) | 83 | 84 |
| Garso galios lygis | dB(A) | 93 | 94 |
| Paklaida K | dB | =1 | =1 |
| Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis! | | | |
| Vibracijos bendroji vertė (trijų krypčių astojamasis vektorius) nustatyta pagal EN 60335: | m/s ² | <2,5 | <2,5 |
| Vibracijos emisijos vertė a _h | m/s ² | =1,5 | =1,5 |
| Paklaida K | | | |

Atitikties deklaracija


| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka žemėminto pateiktus standartus ir norminius dokumentus: EN 60335 pagal 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2000/14/EB direktyvų reikalavimus. | 3 600 ... | H82 0.. | H82 1.. |
| 2000/14/EB: garantuotas garso galios lygis | dB(A) | 94 | 95 |
| Atitikties įvertinimas atliktas pagal priedą VI. | | | |

Produkto kategorija: 32

Notifikuota įstaiga:

SRL, Sudbury, England, Nr. 1088

Techninė byla laikoma:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, EnglandDr. Egbert Schneider Dr. Eckhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering CertificationRobert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011

Montavimas ir naudojimas

| Veiksmas | Pav. |
|---|-------|
| Tiekiamas komplektas | 1 |
| Rankenos montavimas | 2 |
| Žolės surinkimo krepšio montavimas | 3 |
| Žolės surinkimo krepšio uždėjimas ir nuėmimas | 3 |
| Pjovimo aukščio nustatymas | 4 |
| Ilginamojo laidų prijungimas | 5 |
| Ijungimas | 5 |
| Išjungimas | 5 |
| Darbo nuorodos | 5 – 6 |
| Peilio priežiūra | 7 |
| Papildomos įrangos pasirinkimas | 8 |

Gedimų nustatymas



| Požymiai | Galima priežastis | Pašalinimas |
|--|--|--|
| Variklis neužsiveda | Néra tinklo įtampos | Patikrinkite ir įjunkite |
| | Pažeista kistiukinis lizdas | Naudokitės kitu kistiukiniu lizdu |
| | Pažeista ilginamasis laidas | Patikrinkite laidą ir, jei pažeistas, pakeiskite |
| | Suveikė saugiklis | Pakeiskite saugiklį |
| | Žolė per aukšta | Nustatykite didesnį pjovimo aukštį ir paverskite sodo priežiūros įrankį, kad sumažintumėte pradinę apkrovą |
| | Įsijungė variklio apsauginis įtaisas | Palaukite, kol variklis atvés ir nustatykite didesnį pjovimo aukštį |
| Sodo priežiūros įrankis veikia su pertrūkiais | Pažeista ilginamasis laidas | Patikrinkite laidą ir, jei pažeistas, pakeiskite |
| | Pažeisti vidiniai sodo priežiūros įrankio laidai | Kreipkitės į remonto dirbtuvės |
| | Įsijungė variklio apsauginis įtaisas | Palaukite, kol variklis atvés ir nustatykite didesnį pjovimo aukštį |
| Sodo priežiūros įrankis pjauna nelygai ir (arba) Sunkiai veikia variklis | Per mažas pjovimo aukštis | Nustatykite didesnį pjovimo aukštį |
| | Atsiplė peilio | Peilio keitimasis |
| | Gali būti susidaręs kamštis | Patikrinkite sodo priežiūros įrankio apatinę pusę ir, jei yra kamštis, ji pašalinkite (visada mūvėkite sodininko pūštinėmis) |
| | Atvirščiai sumontuotas peilis | Tinkamai sumontuokite peilių |
| Sodo priežiūros įrankių įjungus, nesiuksa pjovimo peilis | Peilio blokuoja užstrigusi žolė | Sodo priežiūros įrankį išjunkite Kamštį pašalinkite (visada mūvėkite sodininko pūštinėmis) |
| | Atsilaisvinusi peilio veržlė arba varžtas | Užveržkite peilio veržlę arba varžą (17 Nm) |
| Labai stipriai vibrusoja, kelia didelį triukšmą | Atsilaisvinusi peilio veržlė arba varžtas | Užveržkite peilio veržlę arba varžą (17 Nm) |
| | Pažeistas peilis | Peilio keitimasis |

Klientų aptarnavimo skyrius ir klientų konsultavimo tarnyba

www.bosch-garden.com

Leškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti sodo priežiūros įrankio dešimtzenklį numerį, esantį firminėje lentelėje.

Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350

Įrankių remontas: +370 (037) 713352

Faksas: +370 (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas

Nemeskite sodo priežiūros įrankių į buitinį atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

 Pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkamai elektroinai ir elektroniniai įrankiai turi būti surenkti atskirai ir perdibiami aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.