

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ "SUN POWER CARPET 80/25"

1. НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ	220 – 230 Вольт 50Hz
2. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	36 Вт
3. ТЕМПЕРАТУРА НА ПОВЕРХНОСТИ	30° С
4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ – Д*Ш*В	80 см*25 см*5 мм
5. ДЛИНА КАБЕЛЯ С ВИЛКОЙ	1,0 метр

МОДЕЛЬ "SUN POWER CARPET 50/25"

1. НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ	220 – 230 Вольт 50Hz
2. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	22,5 Вт
3. ТЕМПЕРАТУРА НА ПОВЕРХНОСТИ	30° С
4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ – Д*Ш*В	50 см*25 см*5 мм
5. ДЛИНА КАБЕЛЯ С ВИЛКОЙ	1,5 метра

НАИМЕНОВАНИЕ	СРОК ГАРАНТИИ
КОВРИК "SUNPOWER CARPET"	12 МЕС.

ГАРАНТИЯ ВЫДАНА (ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОДАВЕЦ):	
АДРЕС И ТЕЛЕФОН:	
МОДЕЛЬ:	
_____"_____"_____" 20__ года. ДАТА ПРОДАЖИ:	М.П.

ИНФРАКРАСНЫЙ КОВРИК



БЕРЕЖНЫЙ ОБОГРЕВ
для рассады комнатных растений
и огородных культур

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Обогрев для рассады

Для раннего выращивания разместите горшок с семенами или рассадой на ИК коврик. Стимулирование корневой системы позволит высадить уже окрепшую рассаду к началу сезона, либо поддержать благоприятную температуру для ухода за прихотливыми и теплолюбивыми культурами в домашних условиях. Размеры коврика позволяют разместить его даже на подоконнике. Благодаря используемому материалу коврик не боится влаги. Позволяет легко удалить грязь с его поверхности.

Сушилка для обуви

Постелите на пол коврик в любом удобном для Вас месте, включите в розетку. Вы получите мягкий инфракрасный обогрев.

Уход

Загрязненный коврик можно пылесосить, производить влажную чистку щеткой, губкой с моющими средствами. Располагайте коврик таким образом, чтобы электрический провод не находился на проходе.

Рекомендации

Во избежании пересушивания обуви не рекомендуется оставлять ее на работающем коврике больше 24 ч.

Для увеличения срока службы коврика рекомендуется сушить на нем уже вымытую и чистую обувь.

Гарантийные условия

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт и/или замену изделия (но без покрытия дополнительных расходов, связанных с ремонтом изделия) в течение всего гарантийного срока при соблюдении условий гарантийного обслуживания

Внимание! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

Использовать коврик одновременно с работающим «теплым полом» или размещать его рядом с другими бытовыми отопительными приборами

Опускать коврик включенный в сеть в воду.

Включать коврик в сеть с напряжением, не соответствующим рабочему напряжению коврика.

Сгибать коврик до излома.

Включать коврик скрученный в рулон.

Использовать коврик во влажных помещениях.

Пользоваться ковриком, если его наружная оболочка или питающий провод имеют видимые механические повреждения.

Создавать ситуации, затрудняющие нормальную теплоотдачу изделия, а именно: класть на коврик одежду, одеяла, подушки и т.п.

Подвергать коврик воздействию зубов и когтей домашних животных.

Устанавливать на коврик мебель, в том числе ножки или колесики от столов и стульев.

Крепить коврик к полу при помощи саморезов, гвоздей и т.п.

Оставлять на коврике бытовые аэрозольные баллончики.

Разбирать коврик и вносить изменения в его конструкцию.