



LINE TRIMMER
0731 (F0150731 . .)



GB	ORIGINAL INSTRUCTIONS	9	UA	ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	59
F	NOTICE ORIGINALE	12	GR	ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	62
D	ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG	15	RO	INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALĂ	66
NL	ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING	18	BG	ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	69
S	BRUKSANVISNING I ORIGINAL	21	SK	PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE	72
DK	ORIGINAL BRUGSANVISNING	24	HR	ORIGINALNE UPUTE ZA RAD	75
N	ORIGINAL BRUKSANVISNING	27	SRB	ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD	78
FIN	ALKUPERÄISET OHJEET	30	SLO	IZVIRNA NAVODILA	81
E	MANUAL ORIGINAL	33	EST	ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND	84
P	MANUAL ORIGINAL	37	LV	ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA	87
I	ISTRUZIONI ORIGINALI	40	LT	ORIGINALI INSTRUKCIJA	90
H	EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS	43	MK	ИЗВОРНО УПАТСТВО ЗА РАБОТА	93
CZ	PŮVODNÍM NÁVODEM K POUŽÍVÁNÍ	46	AL	UDHËZIMET ORIGJINALE	96
TR	ORİJİNAL İŞLETME TALİMATI	49	AR	دلیل الاستعمال	104
PL	INSTRUKCJA ORYGINALNA	52	FA	راهنمای اصلی	102
RU	ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	55			



1

0731

1000
Watt

n₀
7000
/min

35 cm


2x 4,5 m

1,6 mm

3,2 kg
EPTA 01/2003

220
240
V~
50-60 Hz

2



3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14
















15




16




17



18



19



ACCESSORIES



WWW.SKIL.COM

Line trimmer**0731****INTRODUCTION**

- This tool is intended for the cutting of grass and weeds under bushes as well as on slopes and edges that can not be reached with a lawn mower
- This tool is not intended for professional use
- Check whether the packaging contains all parts as illustrated in drawing ⑨
- When parts are missing or damaged, please contact your dealer
- **Read this instruction manual carefully before use and save it for future reference ②**
- **Pay special attention to the safety instructions and warnings; failure to follow these may result in serious injury**

TECHNICAL DATA ①**TOOL ELEMENTS ⑩**

- A** Guide handle
B Knob for adjusting guide handle
C Cutting guard
D Cord restraint
E Lower tube
F Unlocking button
G Trigger switch
H Flower guard
J Line cutting blade
K Spool cap
L Ventilation slots
M Storage rail (**screws not supplied**)
N Storage hook

SAFETY**SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LINE TRIMMERS****GENERAL**

- Be familiar with the controls and the proper use of the tool
- The user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property
- Only use the tool when the ambient temperature is between 0°C and 40°C
- Never mount metal cutting elements onto this tool

PERSONAL SAFETY

- This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the tool by a person responsible for their safety
- Ensure that children do not play with the tool
- Never allow children or people who are not familiar with the operating instructions to use the tool
- **Keep your fingers away from the line cutting blade integrated in the cutting guard**

- Keep hands and feet away from the cutting lines while trimming, especially when switching on the tool
- Always wear eye protection, long trousers and sturdy shoes when operating the tool
- Never operate the tool in the direct vicinity of persons; stop using the tool when persons (especially children) or pets are nearby
- Never operate the tool when you are tired, sick or under the influence of alcohol or other drugs

ELECTRICAL SAFETY

- Always check that the supply voltage is the same as the voltage indicated on the nameplate of the tool (tools with a rating of 230V or 240V can also be connected to a 220V supply)
- Inspect the cord periodically and have it replaced by a qualified person, if damaged
- Inspect the extension cord periodically and replace it, if damaged (**inadequate extension cords can be dangerous**)
- Only use an extension cord which is intended for outdoor use and equipped with a watertight plug and coupling-socket
- Use completely unrolled and safe extension cords with a capacity of 16 Amps (U.K. 13 Amps)
- When operating the tool use a residual current device (RCD) with a triggering current of 30 mA maximum
- Do not run over, crush or pull the (extension) cord
- Protect the (extension) cord from heat, oil and sharp edges
- **Keep the (extension) cord away from the rotating cutting lines**
- Always switch off tool and disconnect plug from power source if the power supply cord or the extension cord is cut, damaged or entangled (**do not touch the cord before disconnecting the plug**)

BEFORE USE

- Only use the tool in daylight or with appropriate artificial lighting
- Check the functioning of the tool before each use and after any impact; in case of a defect, have it repaired immediately by a qualified person (never open the tool yourself)
- Before use, thoroughly inspect the cutting area and remove any object that the tool may sling during cutting (such as stones, loose pieces of wood, etc.)

DURING USE

- Never use the tool when cord is damaged; have it replaced by a qualified person
- Never operate the tool with a damaged cutting guard or without the cutting guard mounted
- **The cutting lines continue to rotate for a short time after the tool is switched off**
- Do not cut grass which is not on the ground (e.g. on walls or rocks)
- Do not cross roads or gravel paths with the tool still running
- Do not get distracted and always concentrate on what you are doing
- Always disconnect plug from power source
 - whenever leaving the tool unattended
 - before clearing jammed material
 - before checking, cleaning or working on the tool

- after striking a foreign object
- whenever the tool starts vibrating abnormally
- Always ensure that the ventilation openings are kept clear of debris

AFTER USE

- **Always switch off tool and disconnect plug from power source before making adjustments, changing spools, cleaning or leaving the tool unattended for any period**
- Store the tool **indoors** in a dry and locked-up place, out of reach of children

EXPLANATION OF SYMBOLS ON TOOL

② **Warning!** Read the instruction manual

③ Do not expose tool to rain

④ Wear protective glasses

⑤ **Pay attention to the risk of injury caused by flying debris** (keep bystanders a safe distance away from work area)

⑥ Immediately disconnect the plug if the (extension) cord is damaged or cut through while working

⑦ Double insulation (no earth wire required)

⑧ Do not dispose of the tool together with household waste material

WHEN CONNECTING NEW 3-PIN PLUG (U.K. ONLY):

- If for any reason the old plug is cut off the cord of this tool, it must be disposed of safely and not left unattended
- Do not connect the blue (= neutral) or brown (= live) wire in the cord of this tool to the earth terminal of the plug

USE

- Assembly instructions ⑨
 - the sequence of the numbers appearing in the drawing corresponds with the sequence of the steps to be followed for assembling the tool
 - guide handle A ⑩ can be adjusted by loosening/tightening knob B ⑩
 - ! never use the tool without cutting guard C ⑩**
 - ! firmly tighten all screws, bolts and nuts**
- Cord restraint ⑪
 - hook the loop in the extension cord over restraint D as illustrated
 - pull tight to secure the extension cord
- Height adjustment ⑫

For adjusting the tool height so that your front arm is straight when trimming

 - unlock tube E by pushing button F
 - extend tube E to the desired height (3 positions)
- On/off ⑬
 - switch on tool by pressing trigger switch G
 - switch off tool by releasing trigger switch G
 - ! after switching off the tool the cutting lines continue to rotate for a few seconds**
 - allow the cutting lines to stop rotating before switching on again
 - ! do not rapidly switch on and off**
- Trimming
 - ! ensure that the cutting area is free of stones, debris and other foreign objects**
 - ! start trimming only when tool runs at full speed**
 - start trimming near the mains socket and move away while working
 - cut long grass in layers (always start from the top)

- only trim with the tip of the cutting line
- do not cut damp or wet grass
- prevent the cut grass from clogging the spool (do not make heavy cuts)
- do not overload the tool
- carefully cut around trees and bushes, so that they do not come into contact with the cutting lines
- use flower guard H ⑭ to protect vulnerable flowers
- keep the tool away from solid objects in order to protect the cutting lines against excessive wear
- be aware of the kickback forces that occur when solid objects are touched
- Holding and guiding the tool ⑮
 - for cutting long grass slowly swing the tool from right to left and vice versa
 - for cutting shorter grass tilt the tool as illustrated
 - for trimming edges turn the cutting head 180° as illustrated (**possible only when lower tube E is fixed in one of the three height positions**)
 - hold tool firmly with both hands, so you will have full control of the tool at all times
 - maintain a stable working position
 - always hold the tool well away from your body
- Line feeding ⑯
 - two cutting lines will be released and cut off to the correct length by line cutting blade J each time the tool is switched on
- ! **take care against injury from line cutting blade J**
 - after line feeding always return the tool to its normal operating position before switching on
 - feed the lines regularly to maintain full cutting circle
 - when the motor runs without load and no grass is cut, the cutting lines are worn or broken; rewind the spool or replace the spool system
- Rewinding spool ⑰

In case the cutting lines fail to protrude from spool cap K
- ! **switch off the tool and disconnect the plug**
 - remove spool system from tool and take out spool from spool cap K
 - tightly rewind both cutting lines evenly in layers in arrow direction
 - insert both lines into spool slots X and ensure that they are securely in place (leave sufficient length of line)
 - thread both lines through spool holes Y before placing the rewound spool into spool cap K
- ! **ensure that the spool is located securely in place, then release both lines from slots X by pulling them firmly**
 - mount spool system onto tool (**turn spool clockwise until it clicks into place**) ⑯
- Replacing spool ⑱
 - ! **switch off the tool and disconnect the plug**
 - simply remove/mount old/new spool as illustrated
 - after replacing the spool test-run the tool for at least one minute without load to ensure that the tool is operating properly
- ! **be sure tool is switched off when plugging in**

MAINTENANCE / SERVICE

- This tool is not intended for professional use
- **Always disconnect plug from power source before cleaning and/or maintenance**

- Always keep tool and cord clean (especially the ventilation slots)
 - clean the tool with a damp cloth (do not use cleaning agents or solvents)
 - clean line cutting blade J ⑩ and cutting guard C ⑩ after each use
 - clean ventilation slots L ⑩ regularly with a brush or compressed air
- Regularly check the condition of the cutting head and the tightness of nuts, bolts and screws
- Regularly check for worn or damaged components and have them repaired/replaced when necessary
- Storage ⑯
 - store the tool **indoors** in a dry and locked-up place, out of reach of children
 - securely mount storage rail M on the wall with 4 screws (**not supplied**) and horizontally leveled
- If the tool should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an after-sales service centre for SKIL power tools
 - send the tool **undismantled** together with proof of purchase to your dealer or the nearest SKIL service station (addresses as well as the service diagram of the tool are listed on www.skil.com)

TROUBLESHOOTING

- The following listing shows problem symptoms, possible causes and corrective actions (if these do not identify and correct the problem, contact your dealer or service station)
 - ! switch off the tool and disconnect the plug before investigating the problem**
- ★ Tool does not operate
 - power supply socket faulty -> use another socket
 - extension cord damaged -> replace extension cord
- ★ Tool operates intermittently
 - internal wiring defective -> contact dealer/service station
 - on/off switch defective -> contact dealer/service station
- ★ Tool vibrates abnormally
 - grass too high -> cut in stages
- ★ Tool does not cut
 - line too short/broken off -> feed the line by switching tool off and on again
- ★ Line cannot be fed
 - spool empty -> replace spool
 - line entangled inside spool -> inspect spool; rewind if necessary
- ★ Line keeps breaking
 - line entangled inside spool -> inspect spool; rewind if necessary
 - trimmer incorrectly used -> only trim with the tip of the line; avoid stones, walls and other hard objects; feed the line regularly

ENVIRONMENT

- Do not dispose of electric tools, accessories and packaging together with household waste material (only for EU countries)**
 - in observance of European Directive 2012/19/EC on waste of electric and electronic equipment and its

implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility
- symbol ⑧ will remind you of this when the need for disposing occurs

DECLARATION OF CONFORMITY C €

- We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical data" is in conformity with the following standards or standardization documents: EN 60335, EN 61000, EN 55014 in accordance with the provisions of the directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
- Technical file at:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

C €12

NOISE/VIBRATION

- Measured in accordance with EN 60335 the sound pressure level of this tool is 75 dB(A) and the sound power level 95 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vibration 2.9 m/s² (hand-arm method; uncertainty K = 1.5 m/s²)
- Measured in accordance with 2000/14/EC (EN/ISO 3744) the guaranteed sound power level LWA is lower than 96 dB(A) (conformity assessment procedure according to Annex VI)
 Notified body : KEMA, Arnhem, NL
 Notified body identification number : 0344
- The vibration emission level has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60335; it may be used to compare one tool with another and as a preliminary assessment of exposure to vibration when using the tool for the applications mentioned
 - using the tool for different applications, or with different or poorly maintained accessories, may significantly **increase** the exposure level
 - the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job, may significantly **reduce** the exposure level
- protect yourself against the effects of vibration by maintaining the tool and its accessories, keeping your hands warm, and organizing your work patterns**

Coupe-bordures**0731****INTRODUCTION**

- Cet outil est destiné à couper les herbes et mauvaises herbes sous les buissons ainsi que sur les pentes et les bordures qui ne peuvent être atteintes avec une tondeuse
- Cet outil n'est conçu pour un usage professionnel
- Vérifiez que le conditionnement contient toutes les pièces présentées dans le schéma ⑨
- Lorsque des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez contacter votre distributeur
- **Lisez attentivement ce manuel d'instruction avant d'utiliser l'outil et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement ②**
- **Prêtez attention aux consignes de sécurité et aux avertissements; ne pas suivre ces instructions peut entraîner des graves blessures**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ①**ELEMENTS DE L'OUTIL ⑩**

- A** Poignée de guide
- B** Bouton pour ajuster la poignée de guide
- C** Protection de coupe
- D** Dispositif d'immobilisation du cordon d'alimentation
- E** Tube inférieur
- F** Bouton de déblocage
- G** Gâchette
- H** Protection pour les fleurs
- J** lame de coupe du fil
- K** Flasque de la bobine
- L** Fentes de ventilation
- M** Rail de rangement (**vis non fournies**)
- N** Crochet de rangement

SECURITE**INSTRUCTIONS SPECIFIQUES DE SECURITE RELATIVES AUX COUPE-BORDURES****GENERALITES**

- Familiarisez-vous avec les commandes et le bon fonctionnement de l'outil
- L'utilisateur est responsable des accidents ou dangers qu'encourent d'autres personnes ou leurs biens
- Utilisez uniquement l'outil lorsque la température ambiante est située entre 0°C et 40°C
- Ne montez jamais d'éléments de coupe métalliques sur cet outil

SECURITE DES PERSONNES

- Cet outil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, excepté si elles ont fait l'objet d'une surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'outil par une personne responsable de leur sécurité
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'outil

- Ne laissez jamais d'enfants ou de personnes ne connaissant pas les instructions de fonctionnement employer l'outil
- **Tenez vos doigts hors de portée de la lame de coupe du fil intégrée dans la protection de coupe**
- Maintenez en permanence les mains et les pieds à distance des fils de coupe lors de la taille, surtout lorsque vous mettez l'outil en marche
- Portez toujours des lunettes de protection, de long pantalons et des chaussures robustes lorsque vous utilisez l'outil
- Ne faites jamais fonctionner l'outil à proximité immédiate de personnes ; arrêtez de l'utiliser lorsque des personnes (surtout des enfants) ou des animaux se trouvent à proximité
- N'utilisez pas cet outil si vous êtes fatigué, malade, sous l'influence de l'alcool ou d'autres drogues.

SECURITE RELATIVE AU SYSTEME ELECTRIQUE

- Contrôlez toujours si la tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaquette signalétique de l'outil (les outils conçus pour une tension de 230V ou 240V peuvent également être branchés sur 220V)
- Contrôlez régulièrement l'état du câble et faites-le remplacer par un technicien qualifié au besoin
- Vérifiez de temps en temps la rallonge et remplacez-la si elle est endommagée (**des allonges inappropriées peuvent être dangereuses**)
- Utilisez uniquement une rallonge spéciale pour l'extérieur et équipée d'une fiche et d'une prise de raccordement étanches
- Utilisez un câble de prolongement complètement déroulé et de bonne qualité d'une capacité de 16 A
- Lors de l'utilisation de l'outil dans des environnements humides, utilisez un interrupteur différentiel avec un courant de réaction de 30 mA maximum
- N'écrasez pas, ne coinciez pas et ne tirez pas sur le câble/la rallonge
- Protégez le câble/la rallonge de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives
- **Maintenez le câble (de rallonge) à distance des fils de coupe qui tournent**
- Eteignez toujours l'outil et débranchez la fiche de l'alimentation si le câble d'alimentation ou la rallonge est coupé, endommagé ou entremêlé (**ne touchez pas le câble avant de débrancher la fiche**)

AVANT L'USAGE

- N'utilisez l'outil qu'à la lumière du jour ou sous une lumière artificielle appropriée
- Contrôlez le fonctionnement de l'outil avant chaque manipulation et après tout impact ; en cas d'anomalies, faites-le réparer immédiatement par une personne qualifiée (n'ouvrez jamais l'outil vous-même)
- Avant toute utilisation, inspectez soigneusement la zone de coupe et enlevez tout objet que l'outil pourrait projeter lors de la coupe (notamment des pierres, des morceaux de bois détachés, etc.)

PENDANT L'USAGE

- N'utilisez jamais d'outil avec un câble endommagé; faites-le remplacer par un technicien qualifié
- N'utilisez jamais l'outil avec une protection de coupe endommagée ou sans avoir monté cette dernière

- Les fils de coupe continuent à tourner quelques temps après que l'outil ait été arrêté**
- Ne coupez pas les herbes qui ne sont pas sur le sol (par ex. qui se trouvent sur des murs ou des rochers)
- Ne traversez pas les routes ou les sentiers en gravier si l'outil fonctionne encore
- Ne soyez pas distract et concentrez-vous toujours sur ce que vous faites
- Débranchez toujours la fiche de l'alimentation
 - lorsque vous laissez l'outil sans surveillance
 - avant d'enlever des matières coincées
 - avant de vérifier, nettoyer ou travailler sur l'outil
 - après avoir heurté un corps étranger
 - chaque fois que l'outil commence à vibrer de façon anormale
- Assurez-vous que les ouvertures prévues pour l'aération soient toujours dégagées d'éventuels débris

APRES L'USAGE

- Coupez toujours l'outil et débranchez la fiche de la prise avant d'effectuer des réglages, de changer les bobines, de nettoyer ou de laisser l'outil sans surveillance pendant un moment**
- Rangez l'outil à l'intérieur dans un endroit sec et fermer à clé, hors de la portée des enfants

EXPLICATION DES SYMBOLES SUR L'OUTIL

- Avertissement !** Lisez le manuel d'instruction
- N'exposez pas l'outil à l'humidité
- Utilisez des lunettes de protection
- Soyez attentif au risque de blessures engendré par des particules qui volent en éclat** (tenez les badauds à bonne distance de la zone de travail)
- Déconnectez immédiatement la fiche si le câble/la rallonge est endommagé(e) ou coupé(e) pendant le travail
- Double-isolation (ne nécessite pas de mise à la terre)
- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères

UTILISATION

- Instructions de montage ⑨
 - la séquence des numéros apparaissant sur le schéma correspond à la séquence des étapes à suivre pour le montage de l'outil
 - la poignée de guide A ⑩ peut se régler en desserrant/resserrant le bouton B ⑪
- ! n'utilisez jamais l'outil sans protection de coupe C ⑫**
- ! serrez fermement toutes les vis, tous les boulons et tous les écrous**
- Dispositif d'immobilisation du cordon d'alimentation ⑬
 - accrochez la boucle dans le dispositif d'immobilisation de la rallonge D comme indiqué
 - tirez fort pour bien serrer la rallonge
- Ajustement de la hauteur ⑭

Pour régler la hauteur de l'outil, de manière à ce que votre avant-bras soit droit lors de la taille

 - débloquez le tube E en poussant sur le bouton F
 - étendez le tube E jusqu'à l'obtention de la hauteur souhaitée (3 positions)
- Marche/arrêt ⑯
 - mettez en marche l'outil en appuyant la gâchette G
 - arrêtez l'outil en relâchant la gâchette G
- ! après avoir coupé l'outil, les fils de coupe continuent à tourner durant quelques secondes**

- laissez les fils de coupe s'arrêter de tourner avant de reconnecter l'outil
- ! ne mettez pas rapidement en marche et à l'arrêt**
- Taille
 - ! veillez à ce que la zone de coupe soit dégagée des pierres, des débris et autres objets étrangers**
 - ! commencez la taille uniquement lorsque l'outil tourne à pleine vitesse**
 - commencez la taille près de la prise de courant et écartez-vous en en travaillant
 - coupez les herbes hautes en couches (commencez toujours par le haut)
 - taillez uniquement avec le bout du fil de coupe
 - ne coupez pas d'herbe humide ou mouillée
 - évitez que l'herbe coupée s'agglomère dans la bobine (ne faites pas de coupes lourdes)
 - ne surchargez pas l'outil
 - coupez prudemment autour des arbres et des buissons, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec les fils de coupe
 - utilisez la protection pour les fleurs H ⑯ pour protéger les fleurs fragiles
 - tenez l'outil à distance des objets solides afin de protéger les fils de coupe contre une usure excessive
 - soyez attentif aux forces de recul qui se produisent lorsque vous touchez des objets solides
- Tenue et guidage de l'outil ⑮
 - pour couper les herbes longues, balancez lentement l'outil de droite à gauche et vice-versa
 - pour couper des herbes plus courtes, inclinez l'outil comme indiqué
 - pour tailler les bordures, tournez la tête de coupe à 180° comme illustré (**possible uniquement lorsque le tube inférieur E est fixé dans l'une des trois positions de hauteur**)
 - tenez l'outil fermement dans les deux mains pour obtenir pleinement le contrôle de celui-ci
 - conservez une position de travail stable
 - tenez toujours l'outil à bonne distance du corps
- Alimentation du fil ⑯
 - deux fils de coupe seront dégagés et coupés à la longueur correcte par la lame de coupe du fil J chaque fois que l'outil est activé
- ! veillez à ne pas vous blesser avec la lame de coupe du fil J**
 - après alimentation du fil, replacez l'outil dans son état normal d'utilisation avant de la mettre sous tension
 - alimentez régulièrement les fils pour conserver un cercle de coupe complet
 - lorsque le moteur tourne sans charge et que l'herbe n'est pas coupée, les fils de coupe sont abîmés ou cassés; rembobinez la bobine ou remplacez le système de bobine
- Rembobinage de la bobine ⑰

Au cas où les fils de coupe ne parviennent pas à sortir de la flasque de la bobine K
- ! arrêtez l'outil et débranchez la prise**
 - enlevez le système de bobinage de l'outil et sortez la bobine de la flasque de la bobine K
 - rembobinez bien les deux fils de coupe, en couches égales, dans le sens de la flèche

- insérez les deux fils dans les fentes de la bobine X et veillez à ce qu'ils soient bien en place (laissez une longueur de fil suffisante)
- enfilez les deux fils par les trous de la bobine Y avant de placer la bobine rembobinée dans la flasque de la bobine K
- ! veillez à ce que la bobine soit bien mise en place, ensuite relâchez les deux fils des fentes X en tirant fermement dessus**
- montez le système de bobine sur l'outil (**tournez la bobine dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic**) ⁽¹⁸⁾
- Remplacement de la bobine ⁽¹⁸⁾
 - ! arrêtez l'outil et débranchez la prise**
 - enlevez/montez simplement l'ancienne/la nouvelle bobine comme illustré
 - après avoir remplacé la bobine, effectuez un test de fonctionnement de l'outil durant au moins une minute, sans charge, pour vous assurer que l'outil fonctionne correctement
 - ! s'assurez que l'outil est hors service en le branchant**

ENTRETIEN / SERVICE APRES-VENTE

- Cet outil n'est pas conçu pour un usage professionnel
- **Débranchez toujours la fiche de la prise avant de nettoyer et/ou d'effectuer l'entretien**
- Gardez toujours votre outil et le câble propres (spécialement les aérations)
 - pour nettoyer l'outil, utilisez un chiffon humide (n'utilisez jamais de produit de nettoyage ou de solvant)
 - nettoyez la lame de coupe du fil J ⁽¹⁰⁾ et la protection de coupe C ⁽¹⁰⁾ après chaque utilisation
 - nettoyez régulièrement les fentes d'aération L ⁽¹⁰⁾ à l'aide d'une brosse ou d'air comprimé
- Vérifiez régulièrement l'état de la tête de coupe et le serrage des écrous, des boulons et des vis
- Vérifiez régulièrement s'il y a des pièces usées ou abîmées et faites-les réparer/remplacer le cas échéant
- Rangement ⁽¹⁹⁾
 - rangez l'outil à l'intérieur dans un endroit sec et fermer à clé, hors de la portée des enfants
 - montez convenablement le rail de rangement M sur le mur avec 4 vis (**non fournies**) et bien mis à niveau
- Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'outil, celui ci devait avoir un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de service après-vente agréée pour outillage SKIL
 - retournez l'outil **non démonté** avec votre preuve d'achat au revendeur ou au centre de service après-vente SKIL le plus proche (les adresses ainsi que la vue éclatée de l'outil figurent sur www.skil.com)

DÉPANNAGE

- Le listing suivant indique les symptômes de problèmes, les causes éventuelles et les actions correctives (si celles-ci n'identifient pas et ne corrigent pas le problème, contactez votre fournisseur ou la station-service)
 - ! arrêtez l'outil et débranchez la fiche avant d'examiner le problème**

- ★ L'outil ne fonctionne pas
 - prise de l'alimentation en faute -> utilisez une autre prise
 - rallonge endommagée -> remplacez la rallonge
- ★ L'outil fonctionne par intermittence
 - câble interne défectueux -> contactez le fournisseur/la station-service
 - câble marche/arrêt défectueux -> contactez le fournisseur/la station-service
- ★ L'outil vibre de manière anormale
 - herbe trop haute -> coupe par étapes
- ★ L'outil ne coupe pas
 - fil trop court/cassé -> alimenter le fil en mettant l'outil à l'arrêt, puis en marche
- ★ Le fil ne peut être alimenté
 - bobine vide -> remplacer la bobine
 - fil mêlé dans la bobine -> inspectez la bobine ; rembobinez le cas échéant
- ★ Le fil n'arrête pas de casser
 - fil mêlé dans la bobine -> inspectez la bobine ; rembobinez le cas échéant
 - coupe-bordures mal utilisé -> tailler uniquement avec le bout du fil ; éviter les pierres, les murets et autres objets durs ; alimenter le fil régulièrement

ENVIRONNEMENT

- **Ne jetez pas les outils électriques, les accessoires et l'emballage dans les ordures ménagères** (pour les pays européens uniquement)
 - conformément à la directive européenne 2012/19/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques, et à sa transposition dans la législation nationale, les outils électriques usés doivent être collectés séparément et faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement
 - le symbole ⁽⁸⁾ vous le rappellera au moment de la mise au rebut de l'outil

DÉCLARATION DE CONFORMITE €

- Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous "Caractéristiques techniques" est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants: EN 60335, EN 61000, EN 55014 conformément aux termes des réglementations en vigueur 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE, 2011/65/UE
- **Dossier technique auprès de:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

€12

BRUIT/VIBRATION

- Mesuré selon EN 60335 le niveau de la pression sonore de cet outil est 75 dB(A) et le niveau de la puissance sonore 95 dB(A) (déviation standard: 3 dB), et la vibration 2,9 m/s² (méthode main-bras; incertitude K = 1,5 m/s²)

- Mesuré selon 2000/14/CE (EN/ISO 3744) le niveau de la puissance sonore garanti LWA est inférieur à 96 dB(A) (procédures d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe VI)

Organisme notifié : KEMA, Arnhem, NL
Numéro d'identification de l'organisme notifié : 0344
- Le niveau de vibrations émises a été mesuré conformément à l'essai normalisé de la norme EN 60335; il peut être utilisé pour comparer plusieurs outils et pour réaliser une évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations lors de l'utilisation de l'outil pour les applications mentionnées
 - l'utilisation de l'outil dans d'autres applications, ou avec des accessoires différents ou mal entretenus, peut considérablement **augmenter** le niveau d'exposition
 - la mise hors tension de l'outil et sa non-utilisation pendant qu'il est allumé peuvent considérablement **réduire** le niveau d'exposition

! protégez-vous contre les effets des vibrations par un entretien correct de l'outil et de ses accessoires, en gardant vos mains chaudes et en structurant vos schémas de travail

D

Rasentrimmer

0731

EINLEITUNG

- Dieses Werkzeug dient zum Schneiden von Gras und Unkraut unter Büschen und an Abhängen und Kanten, die mit dem Rasenmäher nicht gemäht werden können
- Dieses Werkzeug eignet sich nicht für den professionellen Einsatz
- Sicherstellen, dass die Packung alle in der Zeichnung ⑨ abgebildeten Teile enthält
- Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihren Händler
- Bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und aufbewahren ②**
- Achten Sie besonders auf die Sicherheits- und Warnhinweise; ihre Nichtbeachtung kann schwere Verletzungen nach sich ziehen**

TECHNISCHE DATEN ①

WERKZEUGKOMPONENTEN ⑩

- A Führungsgriff
- B Knopf zur Einstellung des Führungsgriffs
- C Schneidschutz
- D Kabelhalter
- E Unteres Rohr
- F Entriegelungstaste
- G Auslöseschalter
- H Blumenschutz
- J Schneidmesser
- K Spulenkappe
- L Lüftungsschlitzte
- M Aufbewahrungsschiene (**Schrauben nicht im Lieferumfang**)
- N Aufhängungshaken

SICHERHEIT

SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR RASENTRIMMER

ALLGEMEINES

- Machen Sie sich mit den Bedienelementen und der richtigen Verwendung vertraut
- Der Benutzer ist für entstehende Unfälle mit Dritten oder auftretende Gefahren für deren Eigentum verantwortlich
- Das Werkzeug nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 40 °C benutzen
- Niemals Schneidelemente aus Metall an das Werkzeug anbauen

SICHERHEIT VON PERSONEN

- Dieses Werkzeug ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen, benutzt zu werden; es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Werkzeug zu benutzen ist
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Werkzeug spielen
- Niemals Kinder oder Personen, die nicht mit der Bedienung/Bedienungsanleitung vertraut sind, das Werkzeug verwenden lassen
- Finger von dem Schneidmesser fernhalten, das in den Schneidschutz integriert ist**
- Hände und Füße beim Trimmen des Rasens von den Schneidfäden fernhalten, besonders beim Einschalten des Werkzeugs
- Bei der Benutzung des Werkzeugs stets eine Schutzbrille, lange Hosen und feste Schuhe tragen
- Das Werkzeug nie in unmittelbarer Nähe von Personen (insbesondere von Kindern) und Tieren benutzen, ggf. das Werkzeug ausschalten
- Das Werkzeug nie bei Müdigkeit, Krankheit oder unter Einfluss von Alkohol oder Drogen benutzen

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Stets nachprüfen, daß die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Werkzeuges angegebenen Spannung übereinstimmt (mit 230V oder 240V beschriftete Werkzeuge können auch an 220V betrieben werden)
- Das Kabel regelmäßig kontrollieren und ein beschädigtes Kabel von einem anerkannten Elektrofachmann ersetzen lassen
- Das Verlängerungskabel regelmäßig inspizieren und bei Beschädigung austauschen (**unzulängliche Kabel können gefährlich sein**)
- Nur ein Verlängerungskabel benutzen, das für die Anwendung im Freien vorgesehen und mit wasserfesten Steckern und Kupplungen versehen ist
- Bei Benutzung von Verlängerungskabeln ist darauf zu achten, daß das Kabel vollständig abgerollt ist und eine Kapazität von 16 A hat
- Bei der Verwendung des Werkzeugs in feuchten Umgebungen einen Fehlerstrom- (FI) Schutzschalter mit einem Auslösestrom von max. 30 mA verwenden
- Nicht auf das (Verlängerungs-) Kabel treten, darüber fahren, es knicken oder daran ziehen

- Das (Verlängerungs-) Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen
- **Das (Verlängerungs-)Kabel von den umlaufenden Schneidfäden fernhalten**
- Werkzeug immer ausschalten und Stecker aus der Netzsteckdose ziehen, wenn das Netz- oder Verlängerungskabel durchtrennt oder beschädigt wird oder sich verfangen hat (**das Kabel nicht anfassen, bevor der Stecker gezogen wurde**)

VOR DER ANWENDUNG

- Das Werkzeug nur bei ausreichendem Tageslicht oder mit entsprechender künstlicher Beleuchtung verwenden
- Die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs vor jeder Benutzung und nach einem Stoß prüfen und es bei einem Defekt sofort von einer qualifizierten Person reparieren lassen; das Werkzeug niemals selbst öffnen
- Vor der Verwendung des Werkzeugs den Schnittbereich sorgfältig inspizieren und alle Fremdkörper entfernen, um die sich die Fäden beim Trimmen des Rasens schlingen könnten (z. B. Steine und lose Holzstücke)

WÄHREND DER ANWENDUNG

- Werkzeug nicht weiter verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist; lassen Sie dieses von einem anerkannten Elektrofachmann ersetzen
- Das Werkzeug nie mit beschädigtem oder ohne Schneidschutz benutzen
- **Nach dem Ausschalten des Werkzeugs drehen sich die Schneidfäden noch einige Sekunden weiter**
- Kein Gras schneiden, dass nicht auf dem Boden wächst (z. B. auf Mauern oder Steinen)
- Straßen oder Kieswege nicht mit laufendem Werkzeug überqueren
- Lassen Sie sich nicht ablenken und konzentrieren Sie sich stets auf das, was Sie tun
- Stets den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen
 - wenn das Werkzeug unbeaufsichtigt ist
 - vor dem Entfernen von festsitzendem Material
 - vor dem Inspizieren und Reinigen des Werkzeugs oder vor Arbeiten an dem Werkzeug
 - nach dem Anschlagen an einen Gegenstand
 - wenn das Werkzeug beginnt ungewöhnlich zu vibrieren
- Immer darauf achten, dass die Lüftungsschlitzte frei von Schmutz sind

NACH DER ANWENDUNG

- **Das Werkzeug immer ausschalten und den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen, bevor Sie Einstellungen vornehmen, die Spule wechseln, das Werkzeug reinigen oder das Werkzeug unbeaufsichtigt lassen**
- Das Werkzeug **drinßen** an trockener und abgesperrter Stelle, für Kinder unzugänglich, lagern

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE AUF DEM WERKZEUG

- ② **Warnung!** Lesen Sie die Bedienungsanleitung
- ③ Das Werkzeug niemals dem Regen aussetzen
- ④ Schutzbürste tragen
- ⑤ Auf das Risiko von Verletzungen durch fliegende Schmutzpartikeln achten (Sicherheitsabstand zu Umstehenden halten)
- ⑥ Sofort den Stecker abziehen, wenn das (Verlängerungs-) Kabel bei der Arbeit beschädigt oder durchschnitten wird
- ⑦ Doppelte Isolierung (kein Erdleiter erforderlich)
- ⑧ Das Werkzeug nicht in den Hausmüll werfen

BEDIENUNG

- Montageanleitung ⑨
 - die Reihenfolge der Zahlen, die auf der Zeichnung angegeben sind, entspricht der Reihenfolge der Schritte, die beim Zusammenbau des Werkzeugs befolgt werden müssen
 - der Führungsgriff A ⑩ kann durch Lösen/Anziehen des Knopfes B ⑪ eingestellt werden
- ! **das Werkzeug niemals ohne den Schneidschutz C ⑫ benutzen**
- ! **Schrauben, Muttern und Bolzen fest anziehen**
- Kabelhalter ⑪
 - Schlaufe des Verlängerungskabels gemäß Abbildung in den Kabelhalter D haken
 - festziehen, um das Verlängerungskabel sicher zu befestigen
- Höheneinstellung ⑫

Zur Einstellung der Werkzeughöhe, damit Ihr vorderer Arm bei der Benutzung gerade ist

 - entriegeln Sie das Rohr E, indem Sie den Knopf F drücken
 - das Rohr E bis zur gewünschten Höhe ausziehen (3 Positionen)
- Ein-/Aus-Schalten ⑬
 - das Werkzeug durch Drücken von Auslöseschalter G einschalten
 - das Werkzeug durch Lösen von Auslöseschalter G abschalten
- ! **nach dem Ausschalten des Werkzeugs bewegen sich die Schneidfäden noch einige Sekunden**
 - warten Sie, bis sich die Schneidfäden nicht mehr drehen, bevor Sie das Werkzeug wieder einschalten
- ! **das Werkzeug nicht schnell hintereinander ein- und ausschalten**
- Rasen trimmen
 - ! **sicherstellen, dass der Schnittbereich frei von Steinen, Abfällen und anderen störenden Gegenständen ist**
 - ! **den Rasen erst trimmen, wenn das Werkzeug mit voller Geschwindigkeit läuft**
 - den Schnitt in der Nähe des Netzsteckdose beginnen und sich dann bei der Arbeit davon weg bewegen
 - langes Gras schichtweise schneiden (stets von oben beginnen)
 - nur mit der Spitze des Schneidfadens schneiden
 - kein feuchtes oder nasses Gras schneiden
 - darauf achten, dass die Spule nicht von Gras verstopft wird (keine schweren Schnitte vornehmen)
 - das Werkzeug nicht überlasten
 - sorgfältig um Bäume und Büsche herum schneiden, damit sie nicht in Kontakt mit den Schneidfäden kommen
 - verwenden Sie den Blumenschutz H ⑭, um empfindliche Blumen zu schützen
 - das Werkzeug von festen Gegenständen fernhalten, um die Schneidfäden vor übermäßigem Verschleiß zu schützen
 - beachten Sie die Rückschlagkräfte, die auftreten, wenn feste Gegenstände berührt werden

- Halten und Führen des Werkzeuges (15)
 - um langes Gras langsam zu schneiden, schwingen Sie das Werkzeug von rechts nach links und andersherum
 - um kürzeres Gras zu schneiden, neigen Sie das Werkzeug wie abgebildet
 - zum Schneiden der Kanten den Schneidkopf wie abgebildet 180° drehen (**nur möglich, wenn das untere Rohr E in einer der drei Höhenpositionen befestigt ist**)
 - das Werkzeug immer fest mit beiden Händen halten um es stets unter Kontrolle zu haben
 - auf eine sichere Arbeitsposition achten
 - das Werkzeug immer von Ihrem Körper entfernt halten
- Fadennachstellung (16)
 - jedes Mal, wenn das Werkzeug eingeschaltet wird, werden zwei Schneidfäden freigegeben und vom Schneidmesser J auf die richtige Länge zugeschnitten
- ! Vorsicht vor Verletzungen durch das Schneidmesser J**
- nach der Fadennachstellung das Werkzeug vor dem Einschalten immer erst in die normale Betriebsposition bringen
- stellen Sie die Fäden regelmäßig nach, um den vollen Schnittdurchmesser zu behalten
- wenn der Motor läuft und kein Gras geschnitten wird, sind die Schneidfäden abgenutzt oder kaputt; Wickeln Sie die Spule wieder auf oder tauschen Sie sie aus
- Spulenaufwicklung (17)

Wenn die Schneidfäden nicht aus der Spulenkappe K hervortreten
- ! das Werkzeug ausschalten und den Netzstecker ziehen**
- entfernen Sie das Spulensystem vom Werkzeug und nehmen Sie die Spule aus der Spulenkappe K
- wickeln Sie die beiden Schneidfäden fest, gleichmäßig, schichtweise in Pfeilrichtung auf
- legen Sie die beiden Fäden in die Spulenschlitze X und vergewissern Sie sich, dass sie sicher sitzen (lassen Sie genug Fadenlänge)
- führen Sie beide Fäden durch die Spulenlöcher Y, bevor Sie die aufgewickelte Spule in die Spulenkappe K einsetzen
- ! vergewissern Sie sich, dass die Spule sicher sitzt, ziehen Sie dann beide Fäden fest aus den X-Schlitzten**
- Spulensystem an das Werkzeug montieren (**die Spule im Uhrzeigersinn drehen, bis sie hörbar einrastet**) (18)
- Austausch der Spule (18)
 ! das Werkzeug ausschalten und den Netzstecker ziehen
- einfach alte/neue Spule wie abgebildet entnehmen/ montieren
- nach dem Austausch der Spule das Werkzeug testweise mindestens eine Minute im Leerlauf laufen lassen, um sicherzustellen, dass das Werkzeug richtig funktioniert
- ! beim Anschließen sicherstellen, daß das Werkzeug ausgeschaltet ist**

WARTUNG / SERVICE

- Dieses Werkzeug eignet sich nicht für den professionellen Einsatz
- **Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten grundsätzlich den Netzstecker ziehen**
- Halten Sie Werkzeug und Kabel immer sauber (insbesondere die Lüftungsschlitzte)
 - Werkzeug mit einem feuchten Tuch reinigen (keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden)
 - das Schneidmesser J (10) und den Schneidschutz C (10) nach jeder Benutzung reinigen
 - reinigen Sie die Lüftungsschlitzte L (10) regelmäßig mit einer Bürste oder Druckluft
- Regelmäßig den Zustand des Schneidkopfes und den Sitz der Schrauben, Muttern und Bolzen prüfen
- Regelmäßig auf verschlissene oder beschädigte Komponenten prüfen und diese bei Bedarf reparieren bzw. austauschen
- Aufbewahrung (19)
 - das Werkzeug **drinnen** an trockener und abgesperrter Stelle, für Kinder unzugänglich, lagern
 - Aufbewahrungsschiene M sicher mit 4 Schrauben (**nicht mitgeliefert**) horizontal an der Wand befestigen
- Sollte das Elektrowerkzeug trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für SKIL-Elektrowerkzeuge ausführen zu lassen
 - das Werkzeug **unzerlegt**, zusammen mit dem Kaufbeleg, an den Lieferer oder die nächste SKIL-Vertragswerkstatt senden (die Anschriften so wie die Ersatzteilzeichnung des Werkzeuges finden Sie unter www.skil.com)

STÖRUNGSBESEITIGUNG

- Die folgende Liste enthält Symptome für Probleme, mögliche Ursachen und Lösungsmaßnahmen (wenn das Problem darin nicht beschrieben wird oder so nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihren Kundendienst)
- ! vor der Untersuchung des Problems das Werkzeug ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen**
- ★ Werkzeug funktioniert nicht
 - Netzsteckdose defekt -> andere Steckdose verwenden
 - Verlängerungskabel beschädigt -> Verlängerungskabel austauschen
- ★ Werkzeug hat Aussetzer
 - Innenverdrahtung defekt -> Händler/Kundendienst kontaktieren
 - Ein-/Aus-Schalter defekt -> Händler/Kundendienst kontaktieren
- ★ Werkzeug vibriert ungewöhnlich
 - Gras ist zu hoch -> Schrittweise schneiden
- ★ Werkzeug schneidet nicht
 - Faden zu kurz/kaputt -> Faden durch ein- und wieder ausschalten des Werkzeugs nachstellen
- ★ Faden lässt sich nicht nachstellen
 - Spule leer -> Spule austauschen
 - Faden in Spule verheddet -> Spule inspizieren, bei Bedarf neu aufwickeln

- ★ Faden bricht stndig
 - Faden in Spule verheddert -> Spule inspizieren, bei Bedarf neu aufwickeln
 - Trimmer falsch benutzt -> Nur mit der Spitze des Fadens trimmen; Steine, Mauern und andere harte Gegenstnde meiden; Faden regelmig nachstellen

UMWELT

- **Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen nicht in den Hausmüll werfen** (nur für EU-Länder)
 - gemäss Europäischer Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden
 - hieran soll Sie Symbol ⑧ erinnern

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE

- Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß das unter "Technische Daten" beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60335, EN 61000, EN 55014 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU
 - **Technische Unterlagen bei:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKII Europe BV 4825 BD Breda NL

19.12.2013

CE12

GERÄUSCH/VIBRATION

- Gemessen gemäß EN 60335 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes 75 dB(A) und der Schalleistungspegel 95 dB(A) (Standardabweichung: 3 dB), und die Vibration 2,9 m/s² (Hand-Arm Methode; Unsicherheit K = 1,5 m/s²)
 - Gemessen gemäß 2000/14/EG (EN/ISO 3744) liegt der garantierter Schalleistungspegel LwA unter 96 dB(A) (Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang VI) Benannte Stelle: KEMA, Arnhem, NL Kennnummer der benannten Stelle: 0344
 - Die Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem standardisierten Test gemäß EN 60335 gemessen; Sie kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen und als vorläufige Beurteilung der Vibrationsexposition bei Verwendung des Werkzeugs für die angegebenen Anwendungszwecke
 - die Verwendung des Werkzeugs für andere Anwendungen oder mit anderem oder schlecht gewartetem Zubehör kann die Expositionsstufe erheblich erhöhen
 - Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es läuft aber eigentlich nicht eingesetzt wird, können die Expositionsstufe erheblich verringern



Trimmer

0731

INTRODUCTIE

- Deze machine is bedoeld voor het maaien van gras en onkruid onder struiken, op hellingen en langs randen, die met een grasmaaier niet kunnen worden bereikt
 - Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik
 - Controleer of de verpakking alle onderdelen bevat die worden getoond in afbeelding ⑨
 - Als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neemt u contact op met de dealer
 - **Lees deze handleiding aandachtig en bewaar hem zodat u hem in de toekomst kunt raadplegen ②**
 - Let met name op de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen; het niet in acht nemen hiervan kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben

TECHNISCHE GEGEVENS ①

MACHINE-ELEMENTEN 10

- A Bedieningsgreep**
 - B Knop voor verstellen van de bedieningsgreep**
 - C Beschermkap**
 - D Snoerhouder**
 - E Onderste buis**
 - F Ontgrendelingsknop**
 - G Trekkerschakelaar**
 - H Bloembeschermkap**
 - J Draadsnijblad**
 - K Spoelkap**
 - L Ventilatie-openingen**
 - M Opslagrail (**schroeven niet meegeleverd**)**
 - N Ophanghaak**

VEILIGHEID

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES SPECIFIEK VOOR TRIMMERS

ALGEMEEN

- Wees op de hoogte van de knoppen en het juiste gebruik van de machine
 - De gebruiker is verantwoordelijk voor ongelukken of gevaar voor andere personen of hun eigendom
 - Gebruik de machine uitsluitend bij omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 40 °C
 - Monteer nooit metalen snijelementen op deze machine

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen ten aanzien van het

- gebruik van deze machine door een persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
- Zorg ervoor dat kinderen de machine niet als speelgoed gebruiken
 - Laat nooit kinderen of personen, die niet bekend zijn met de gebruiksinstructies, de machine gebruiken
 - Houd uw vingers uit de buurt van het draadsnijblad dat in de beschermkap is geïntegreerd**
 - Houd uw handen en voeten uit de buurt van de snijdraden tijdens het maaien, met name wanneer u de machine inschakelt
 - Draag tijdens het gebruik altijd oogbescherming, een broek met lange pijpen en stevige schoenen
 - Gebruik de machine nooit in de directe nabijheid van personen; stop het gebruik van de machine wanneer personen (met name kinderen) en dieren in de buurt zijn
 - Gebruik de machine nooit wanneer u moe of ziek bent, of alcohol of andere drugs hebt gebruikt

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- Controleer altijd of het voltage, dat vermeld staat op het typeplaatje van de machine, overeenkomt met de netspanning (met 230V of 240V aangeduid machines kunnen ook op 220V aangesloten worden)
- Controleer regelmatig het snoer en laat het door een erkende vakman vervangen, indien beschadigd
- Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang dit als het beschadigd is (**het gebruik van ondeugdelijke verlengsnoeren kan gevaarlijk zijn**)
- Gebruik alleen een voor gebruik buitenhuis goedgekeurd verlengsnoer met een waterdichte stekker en contactstop
- Gebruik volledig uitgerolde en veilige verlengsnoeren met een capaciteit van 16 Ampère
- Wanneer de machine in een vochtige omgeving wordt gebruikt, een lekstroombeveiliging gebruiken met een uitschakelstroom van maximaal 30 mA
- Trek niet aan het (verleng)snoer, rijd er niet overheen en plet het snoer niet
- Bescherm het (verleng)snoer tegen hitte, olie en scherpe randen
- Houd het (verleng)snoer uit de buurt van de draaiende snijdraden**

Schakel de machine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het (verleng)snoer versleten, beschadigd of verwارد is (**raak het snoer pas aan nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald**)

VÓÓR GEBRUIK

- Gebruik de machine uitsluitend bij daglicht of geschikt kunstlicht
- Controleer vóór elk gebruik, en nadat u iets hebt geraakt, de werking van de machine; laat deze in geval van een defect onmiddellijk repareren door een erkende vakman (open nooit zelf de machine)
- Inspecteer vóór gebruik het gebied, waar u de machine wilt gebruiken, en verwijder alle objecten, die de machine tijdens gebruik zou kunnen wegslingeren (zoals stenen, stukken hout, enz.)

TIJDENS GEBRUIK

- Gebruik de machine niet, wanneer het snoer beschadigd is; laat dit door een erkende vakman vervangen
- Gebruik de machine nooit zonder beschermkap of wanneer de beschermkap is beschadigd

- De snijdraden blijven korte tijd doordraaien nadat de machine is uitgeschakeld**
- Maaai geen gras dat zich niet op de grond bevindt (zoals gras op muren of rotsen)
- Steek geen weg of gravelpad over terwijl de machine nog is ingeschakeld
- Laat u niet afleiden en concentreer u altijd op wat u doet
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact
 - wanneer u de machine onbeheerd laat
 - voordat u vastgelopen materiaal verwijdt
 - voordat u de machine controleert, reinigt of ermee gaat werken
 - nadat een vreemd object is geraakt
 - wanneer de machine abnormaal begint te trillen
- Zorg altijd dat de ventilatieopeningen vrij zijn

NA GEBRUIK

- Schakel altijd de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u een instelling wijzigt, spoelen verwisselt, de machine reinigt of onbeheerd laat**
- Berg de machine **binnenshuis** op in droge, afgesloten ruimten, buiten het bereik van kinderen

UITLEG VAN SYMBOLEN OP MACHINE

- Waarschuwing!** Lees de gebruiksaanwijzing
- Stel machine niet bloot aan regen
- Draag een veiligheidsbril
- Houd rekening met het risico van letsel als gevolg van opvliegend afval** (houd omstanders op veilige afstand van het werkgebied)
- Haal de stekker direct uit het stopcontact als het (verleng)snoer is beschadigd of tijdens het gebruik wordt doorgesneden
- Dubbele isolatie (geen aarddraad nodig)
- Geef de machine niet met het huisvuil mee

GEBRUIK

- Montage-instructies ⑨
 - de volgorde van de cijfers in de tekening komt overeen met de volgorde van de te volgen stappen voor het monteren van de machine
 - bedieningsgreep A ⑩ kan versteld worden door knop B ⑪ los-/vast te draaien
- gebruik de machine nooit zonder de beschermkap C ⑫**
- draai alle schroeven, bouten en moeren stevig aan**
- Snoerhouder ⑪
 - haak de lus van het verlengsnoer door de houder D zoals afgebeeld
 - trek stevig aan het verlengsnoer om het vast te zetten
- Hoogteafstelling ⑫

Voor het zodanig afstellen van de hoogte van de machine dat uw voorarm bij het maaien gestrekt is

 - ontgrendel buis E door op knop F te drukken
 - schuif buis E uit tot de gewenste lengte (3 standen)
- Aan/uit ⑬
 - zet de machine aan door trekker-schakelaar G in te drukken
 - zet de machine uit door trekker-schakelaar G los te laten
- nadat de machine is uitgeschakeld, blijven de snijdraden nog enkele seconden draaien**

- wacht totdat de snijdraden stil staan voordat u de machine weer inschakelt
- ! **schakel de machine niet snel achter elkaar in en uit**
- Maaien
 - ! **zorg dat het te maaien gebied vrij is van stenen, afval en andere vreemde objecten**
 - ! **begin alleen met maaien wanneer de motor op volle snelheid draait**
 - begin met snoeien in de buurt van het stopcontact en werk vervolgens daarvandaan
 - maai lang gras in lagen (begin altijd bovenaan)
 - maai uitsluitend met de punt van de snijdraad
 - maai geen vochtig of nat gras
 - voorkom dat gemaaid gras de spoel verstopt (maai geen grote stukken tegelijk)
 - overbelast de machine niet
 - maai zorgvuldig rondom bomen en struiken, zodat deze niet in contact komen met de snijdraden
 - gebruik de bloembeschermkap H ¹⁴ om kwetsbare bloemen te beschermen
 - houd de machine uit de buurt van stevige objecten om de snijdraden te beschermen tegen overmatige slijtage
 - houd rekening met de terugslag die kan optreden wanneer vaste objecten worden geraakt
- Vasthouden en leiden van de machine ¹⁵
 - bij het maaien van lang gras moet u de machine langzaam van rechts naar links en vice versa zwaaien
 - bij het maaien van kort gras houdt u de machine schuin (zie afbeelding)
 - voor het maaien van randen de snijkop 180° draaien zoals afgebeeld (**alleen mogelijk wanneer de onderste buis E vast zit op één van de drie hoogtestanden**)
 - houd uw machine stevig met beide handen vast, zodat u deze altijd volledig onder controle hebt
 - houd een stabiele werkpositie aan
 - houd de machine altijd op afstand van uw lichaam
- Draadtoevoer ¹⁶
 - elke keer wanneer de machine wordt ingeschakeld, worden twee snijdraden vrijgegeven en op de juiste lengte afgesneden door draadsnijblad J
 - ! **voorkom letsel door draadsnijblad J**
 - zet de machine na draadtoevoer altijd terug in de normale bedieningsstand voordat u het inschakelt
 - voer de draden regelmatig door voor een volledige snijcirkel
 - wanneer de motor niet wordt belast en geen gras wordt gemaaid, zijn de snijdraden versleten of kapot; wind de spoel opnieuw op of vervang het spoelsysteem
- Spoel opnieuw opwinden ¹⁷

Wanneer de snijdraden niet uit spoelkap K steken

 - ! **schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact**
 - verwijder het spoelsysteem uit de machine en haal de spoel uit spoelkap K
 - draai beide snijdraden licht en gelijkmataig in lagen in de richting van de pijl
- plaats beide draden in spoelsleuven X en zorg dat deze goed op hun plek zitten (laat voldoende draadlengte over)
- leid beide draden door spoelgaten Y voordat u de opnieuw opgewonden spoel terugplaast in spoelkap K
- ! **controleer of de spoel goed op zijn plek zit; laat vervolgens beide draden los uit sleuven X door stevig aan ze te trekken**
- monter het spoelsysteem op de machine (**draai de spoel rechtsonder totdat deze op zijn plaats klikt**) ¹⁸
- Spoel vervangen ¹⁸
 - ! **schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact**
 - verwijder oude/monter nieuwe spoel zoals aangegeven in de afbeelding
 - na het vervangen van de spoel, de machine gedurende tenminste één minuut onbelast testen om er zeker van te zijn, dat deze goed werkt
 - ! **zorg ervoor, dat de machine is uitgeschakeld, wanneer de stekker in het stopcontact gestoken wordt**

ONDERHOUD / SERVICE

- Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik
- **Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de machine gaat reinigen en/of onderhouden**
- Houd machine en snoer altijd schoon (met name de ventilatie-openingen)
 - maak het apparaat schoon met een vochtige doek (gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen)
 - reinig draadsnijblad J ¹⁰ en beschermkap C ¹⁰ na elk gebruik
 - reinig ventilatieopeningen L ¹⁰ regelmatig met een borstel of met perslucht
- Controleer regelmatig de staat van de snijkop en controleer op losse moeren, bouten en schroeven
- Controleer regelmatig op versleten of beschadigde onderdelen en laat deze zo nodig repareren/vervangen
- **Opslag** ¹⁹
 - berg de machine **binnenshuis** op in droge, afgesloten ruimten, buiten het bereik van kinderen
 - bevestig de oplagrail M stevig aan de muur met vier schroeven (**niet meegeleverd**) en zorg dat deze waterpas hangt
- Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice voor SKIL elektrische gereedschappen
 - stuur de machine **ongedemonterd**, samen met het aankoopbewijs, naar het verkoopadres of het dichtstbijzijnde SKIL service-station (de adressen evenals de onderdeleentekening van de machine vindt u op www.skil.com)

PROBLEMEN OPLOSSEN

- Hierna volgt een lijst van problemen, mogelijke oorzaken en corrigerende handelingen (neem contact op met de dealer of het servicestation, als u het probleem niet kunt vaststellen en oplossen)
- ! **schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het probleem gaat onderzoeken**

- ★ De machine werkt niet
 - stopcontact defect -> gebruik ander stopcontact
 - verlengsnoer beschadigd -> vervang verlengsnoer
 - ★ De machine werkt soms wel/soms niet
 - interne bedrading defect -> neem contact op met dealer/servicestation
 - aan/uit-schakelaar defect -> neem contact op met dealer/servicestation
 - ★ Machine trilt abnormaal
 - gras is te lang -> maai in fasen
 - ★ Machine maait niet
 - draad is te kort/afgebroken -> voer de draad toe door de machine uit en weer aan te zetten
 - ★ Draad kan niet worden toegevoerd
 - spoel is leeg -> vervang spoel
 - draad is verward in de spoel -> controleer spoel; wind zo nodig opnieuw op
 - ★ Draad breekt steeds
 - draad is verward in de spoel -> controleer spoel; wind zo nodig opnieuw op
 - strimmer wordt onjuist gebruikt -> maai uitsluitend met de punt van de draad; vermijd stenen, muren en andere harde objecten; voer de draad regelmatig toe
 - Gemeten volgens 2000/14/EG (EN/ISO 3744) is het gegarandeerde geluidsvermogen niveau lager dan 96 dB(A) (wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel VI)
Aangemelde instantie: KEMA, Arnhem, NL
ID aangemelde instantie: 0344
 - Het trillingsemissieniveau is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN 60335; deze mag worden gebruikt om twee machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik van de machine voor de vermelde toepassingen
 - gebruik van de machine voor andere toepassingen, of met andere of slecht onderhouden accessoires, kan het blootstellingsniveau aanzienlijk **verhogen**
 - wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het blootstellingsniveau aanzienlijk **reduceren**
 - ! **bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling door de machine en de accessoires te onderhouden, uw handen warm te houden en uw werkwijze te organiseren**

MILIEU

- **Geef elektrisch gereedschap, accessoires en verpakkingen niet met het huisvuil mee** (alleen voor EU-landen)
 - volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG inzake oude elektrische en electronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle-bedrijf, dat voldoet aan de geldende milieu-eisen
 - symbool ⑧ zal u in het afvalkastje hieraan herinneren

CONFORMITEITSVERKLARING CE

- Wij verklaren als alleen verantwoordelijke, dat het onder "Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60335, EN 61000, EN 55014 overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU
 - **Technisch dossier bij:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

CE12

Grästrimmer

0731

INTRODUKTION

- Det här verktyget är avsedd för klippning av gräs och ogräs under buskar samt i sluttningar och på kanter som inte går att nå med gräsklippare
 - Det här verktyget är inte avsedd för yrkesmässig användning
 - Kontrollera om förpackningen innehåller alla delar som finns på bilden ⑨
 - Om delar saknas eller är skadade kontaktar du återförsäljaren
 - Läs dessa instruktioner noggrant för användning och bevara dem för framtidiga bruk ②
 - Var särskilt uppmärksam på säkerhetsinstruktionerna och varningarna; om de inte följs kan det ge allvarliga skador

TEKNISKA DATA ①

VERKTYGSELEMENT ⑩

- A** Styrhandtag
 - B** Knapp för justering av styrhandtaget
 - C** Klippskydd
 - D** Sladdhållare
 - E** Nedre rör
 - F** Låsknapp
 - G** Strömbrytare
 - H** Blomskydd
 - J** Trädklippningsblad
 - K** Rullhätta
 - L** Ventilationsöppningar
 - M** Upphängningsskena (**skruvar medföljer inte**)
 - N** Upphängningskrok

SÄKERHET

SÄRSKILDA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR GRÄSTRIMMERS MED TRÅD

ALLMÄNT

- Bekanta dig med kontrollerna och rätt användning av verktyget
- Användaren ansvarar för olyckor eller faror som andra personer utsätts för inom hans/hennes fastighet
- Använd bara verktyget om omgivningstemperaturen är mellan 0 °C och 40 °C
- Montera aldrig klippelement av metall på det här verktyget

PERSONSÄKERHET

- Denna maskin får inte användas av barn eller personer med ett förståndshandikapp eller på annat sätt med satt förmåga, såvida denna inte sker med överinseende av en vuxen person som ansvarar för personsäkerheten
- Barn får inte använda maskinen som leksak
- Låt aldrig barn eller personer som inte känner till driftsanvisningarna använda verktyget
- **Håll fingrarna borta från trådklippningsbladet som finns i klippskyddet**
- Håll händer och fötter borta från klipprådär vid trimning, i synnerhet när verktyget startas
- Använd alltid ögonskydd, långbyxor och rejäl skor vid användning av verktyget
- Använd aldrig verktyget i närheten av personer, sluta använda verktyget när personer (i synnerhet barn) eller husdjur finns i närheten
- Använd aldrig verktyget om du är trött, sjuk, om du har druckit alkohol eller använt andra droger

ELEKTRISK SÄKERHET

- Kontrollera alltid att den tillförläda strömtypen stämmer med spänningen som anges på maskinens märkplåt (maskiner med beteckningen 230V eller 240V kan även anslutas till 220V)
- Inspektera sladden med jämnna mellanrum och låt den byta ut av en kvalificerad person den är skadad
- Kontrollera förlängningssladden regelbundet och byt den om den är skadad (**bristfälliga förlängningssladdar kan vara farliga**)
- Använd bara en förlängningssladd som är avsedd för användning utomhus och som är försedd med en vattentät kontakt
- Använd helt uttrullade och säkra förlängningssladdar med kapacitet på 16 A
- Om verktyget används i fuktiga miljöer ska en jordfelsbrytare användas med en bryström på högst 30 mA
- Kör inte över, kläm inte och dra inte i (förlängnings) sladden
- Skydda (förlängnings)sladden mot värme, olja och vassa kanter
- **Håll (förlängnings)sladden borta från de roterande klipprådarna**
- Stäng alltid av verktyget och koppla bort kontakten från strömkällan om nätsladden eller förlängningssladden har skador, skador eller har trasslat sig (**vidrör inte sladden innan kontakten har kopplats bort**)

FÖRE ANVÄNDNINGEN

- Använd bara verktyget i dagsljus eller med tillräcklig konstbelysning
- Kontrollera före användning samt efter slag och stötar att maskinen fungerar ordentligt; eventuella skador måste repareras av en kvalificerad person (öppna aldrig verktyget själv)
- Före användning kontrollerar du klippområdet noggrant och tar bort alla föremål som verktyget kan slunga iväg vid trimning (t.ex. stenar, trädäck, osv.)

UNDER ANVÄNDNINGEN

- Använd ej maskinen om sladden är trasig; låt den byta ut av en kvalificerad person
- Använd aldrig verktyget med skadat klippskydd eller utan monterat klippskydd
- **Klipprådarna fortsätter att rotera en kort stund efter att verktyget stängts av**
- Klipp inte gräs som inte växer på marken (t.ex. på väggar eller stenblock)
- Korsa inte vägar eller grusvägar om verktyget körs
- Bli inte distraherad och koncentrera dig alltid på det du gör
- Koppla alltid bort kontakten från strömkällan
 - när verktyget är obevakat
 - innan material som fastnat tas bort
 - innan verktyget kontrolleras, rengörs eller servas
 - efter att ha träffat ett främmande föremål
 - om verktyget börjar vibrera onormalt mycket
- Se alltid till att ventilationsöppningarna hålls fria från skräp

EFTER ANVÄNDNINGEN

- **Stäng alltid av verktyget och koppla bort kontakten från uttaget innan du gör justeringar, byter rullar, rengör eller lämnar verktyget obevakat under en tidsperiod**
- Förvara maskinen **inomhus** på torrt ställe utom räckhåll för barn

FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ VERKTYGET

- ② **Varning!** Läs bruksanvisningen
- ③ Utsätt inte maskinen för regn
- ④ Använd skyddsglasögon
- ⑤ **Var medveten om risken för skador som orsakas av flygande skräp** (håll andra personer på ett säkert avstånd från arbetsområdet)
- ⑥ Dra alltid ur kontakten om (förlängnings)sladden skadas eller klipps av under arbetsets gång
- ⑦ Dubbel isolering (ingen jordning krävs)
- ⑧ Maskinen får inte kastas i hushållssoporna

ANVÄNDNING

- Monteringsanvisningar ⑨
 - siffrorna i figuren följer samma ordning som stege som ska utföras för att montera verktyget
 - styrandhållaget A ⑩ kan justeras genom att lossa/dra åt knappen B ⑪
- ! **använd aldrig verktyget utan klippskydd C ⑩**
- ! **dra åt alla skruvar, bultar och muttrar ordentligt**
- Sladdhållare ⑪
 - lägg förlängningssladdens slinga över hållaren D enligt bilden
 - dra åt för att fästa förlängningssladden

- Höjdjustering (12)

Avsedd för justering av verktygets höjd så att underarmen är rak vid trimming

 - lossa röret E genom att trycka på knappen F
 - dra ut röret E till önskad höjd (3 positioner)
- Till/från (13)
 - starta maskinen genom att trycka på strömbrytaren G
 - stäng av maskinen genom att släppa strömbrytaren G
 - ! när verktyget har stängts av fortsätter klippträdarna att röra sig under några sekunder**
 - låt klippträdarna sluta rotera innan du startar igen
 - ! du ska inte starta och stänga av i snabb följd**
- Trimming
 - ! se till att klippområdet är fritt från stenar, skräp och andra främmande föremål**
 - ! vänta tills verktyget körs med full hastighet innan du börjar trimma**
 - börja klippa nära eluttaget och förflytta dig bort från det under arbetsgång
 - klipp långt gräs i omgångar (börja alltid längst upp)
 - trimma bara med klippträdens spets
 - klipp inte fuktigt eller vått gräs
 - förhindra att avklippt gräs sätter igen rullen (utför inga tunga klipparbeten)
 - överbelasta inte verktyget
 - klipp försiktigt runt träd och buskar så att de inte kommer i kontakt med klippträdarna
 - använd blomskyddet H (14) för att skydda ömtåliga blommor
 - håll verktyget borta från massiva föremål för att skydda klippträdarna mot alltför stort silitage
 - var medveten om att verktyget trycks bakåt vid kontakt med massiva objekt
- Fattning och styrning av maskinen (15)
 - vid klippning av långt gräs svänger du verktyget från höger åt vänster och vice versa
 - vid klippning av kortare gräs vinklar du verktyget enligt bilden
 - vid kantklippning ska klipphuvudet vridas 180° enligt bilden (**endast möjligt när det nedre röret E har fixerats i ett av de tre höjdlägena**)
 - håll maskinen stadigt så att Du har full kontroll hela tiden
 - stå stadigt när du arbetar
 - håll alltid verktyget på avstånd från kroppen
- Trådmatning (16)
 - två klippträdar frigörs och klipps av vid rätt längd av trådklippningsbladet J varje gång verktyget startas
 - ! var försiktig så att du inte skadar dig på trådklippningsbladet J**
 - efter trådmatning placeras du alltid verktyget i normalt driftsläge innan du startar det
 - mata fram tråden regelbundet för att bibehålla hela cirkelytan för klippning
 - om motorn körs utan belastning och inget gräs klipps är klippträdarna slitna eller skadade; spola tillbaka rullen eller byt rullsystemet
- Spola tillbaka rullen (17)

Om klippträdarna inte sticker ut ur rullhållan K

! stäng av maskinen och dra ut sladden

 - ta bort rullsystemet från verktyget och ta ut rullen ur rullhållan K
- spola tillbaka båda klippträdarna jämnt och fast i pilens riktning
- sätt i båda trädarna i rullöppningarna X och se till att de sitter ordentligt på plats (lämna tillräcklig längd på trädarna)
- för båda trädarna genom rullhållan Y innan du placeras den tillbakaspolade rullen i rullhållan K
- ! se till att rullen sitter ordentligt på plats och frigör sedan båda trädarna från öppningarna X genom att dra stadigt i dem**
- montera rullsystemet på verktyget (vrid rullen medurs tills den klickar på plats) (18)
- Byta rullen (18)
 - ! stäng av maskinen och dra ut sladden**
 - ta bort/montera det gamla/nya rullen enligt bilden
 - efter byte av rullen testkör du verktyget under minst en minut utan belastning för att säkerställa att verktyget fungerar på rätt sätt
 - ! se till att maskinen är avstängt innan du sätter i kontakten**

UNDERHÅLL / SERVICE

- Det här verktyget är inte avsedd för yrkesmässig användning
- Koppla alltid bort kontakten från uttaget före rengöring och/eller underhåll
- Håll alltid din maskin och sladden ren (speciellt ventilationsöppningarna)
 - rengör verktyget med en fuktad trasa (använd inte rengörings- eller lösningsmedel)
 - rengör trådklippningsbladet J (10) och klippskyddet C (10) efter varje användning
 - rengör ventilationssporgorna L (10) regelbundet med en borste eller tryckluft
- Kontrollera regelbundet klipphuvudets skick och att muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna
- Kontrollera regelbundet om det förekommer slitna eller skadade komponenter och reparera/byt dem vid behov
- Förvaring (19)
 - förvara maskinen **inomhus** på torrt ställe utom räckhåll för barn
 - montera upphängningsskenan på ett säkert sätt M på väggen med 4 skruvar (**medföljer inte**) med horisontell inriktning
 - Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för SKIL elverktyg
 - sänd in verktyget i **odemonterat skick** tillsammans med inköpsbevis till försäljaren eller till närmaste SKIL serviceverkstad (adresser till servicestationer och sprängskisser av maskiner finns på www.skil.com)

FELSÖKNING

- På följande lista anges problemsymtom, tänkbara orsaker och avhjälplande åtgärder (om de inte identifierar och rättar till problemet kontaktar du en återförsäljare eller serviceverkstad)
 - ! stäng av verktyget och dra ur kontakten innan problemet undersöks**
- ★ Verktyget fungerar inte
 - fel i eluttaget -> använd ett annat uttag
 - skadad förlängningssladd -> byt förlängningssladden

- ★ Verktyget fungerar då och då
 - defekta interna kopplingar -> kontakta återförsäljare/serviceverkstad
 - defekt strömbrytare -> kontakta återförsäljare/serviceverkstad
 - ★ Verktyget vibrerar onormalt mycket
 - för högt gräs -> klipp stegvis
 - ★ Verktyget klipper inte
 - tråden är för kort/har gått av -> mata tråd genom att stänga av verktyget och starta det igen
 - ★ Det går inte att mata tråd
 - tom rulle -> byt rulle
 - tråden har trasslat sig i rullen -> kontrollera rullen och spola tillbaka vid behov
 - ★ Tråden går sönder hela tiden
 - tråden har trasslat sig i rullen -> kontrollera rullen och spola tillbaka vid behov
 - trimmern används på fel sätt -> trimma bara med trädens spets, undvik stenar, väggar och andra hårdare föremål och mata tråd regelbundet

MILJÖ

- **Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hushållssoporona** (gäller endast EU-länder)
 - enligt direktivet 2012/19/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska utjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
 - symbolen ⑧ kommer att påminna om detta när det är tid att kassera

FÖRSÄKRAM OM ÖVERENSSTÄMMELSE (€)

- Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i "Tekniska data" överensstämmer med följande normer eller normativa dokument: EN 60335, EN 61000, EN 55014 enligt bestämmelserna i direktiven 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU
 - **Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:**

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

CE12

- #### **LUD/VIBRATION**

- Ljudtrycksnivå som uppmäts enligt EN 60335 är på denna maskin 75 dB(A) och ljudeffektnivån 95 dB(A) (standard deviation: 3 dB), och vibration 2,9 m/s² (hand-arm metod; onoggrannhet K = 1,5 m/s²)
 - Mätt enligt 2000/14/EG (EN/ISO 3744) är den garanterade ljudeffektnivåen (LWA) lägre än 96 dB (A) (bedömningsmetod för överensstämmelse enligt bilaga VI)
Anmält organ: KEMA, Arnhem, NL
ID-nummer för anmält organ: 0344

- Vibrationsemissionsvärdet har uppmäts enligt ett standardiserat test i enlighet med EN 60335; detta värde kan användas för att jämföra vibrationen hos olika verktyg och som en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration användaren utsätts för när verktyget används enligt det avsedda syftet
 - om verktyget används på ett annat än det avsedda syftet eller med fel eller dåligt underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka vibrationsnivån
 - när verktyget stängs av eller är på men inte används, kan detta avsevärt minska vibrationsnivån
 - ! skydda dig mot vibration genom att underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla händerna varma och styra upp ditt arbetsställ



Græstrimmer

0731

INLEDNING

- Dette værktøj er beregnet til at slå græs og ukrudt under buske samt på skråninger og langs kanter, hvor der ikke kan bruges en plæneklipper
 - Dette værktøj er ikke beregnet til professionelt brug
 - Kontroller, om pakken indeholder alle dele som vist på illustrationen ⑨
 - Kontakt venligst din forhandler, hvis dele mangler eller er beskadiget
 - **Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden støvsugeren bruges, og gem brugsanvisningen til senere brug ②**
 - Vær særlig opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne og advarslerne; gøres dette ikke, kan det medføre alvorlige skader

TEKNISKE DATA ①

VÆRKØJETS DELE

- A** Styregreb
 - B** Knap til justering af styregrebet
 - C** Beskyttelsesskærm
 - D** Ledningsholder
 - E** Nedre slange
 - F** Åbneknap
 - G** Udløserkontakt
 - H** Blomsterafskærming
 - J** Snoreskæreklinge
 - K** Spolehætte
 - L** Ventilationshuller
 - M** Opbevaringsskinne (**skruerne følger ikke med**)
 - N** Opbevaringskrog

SIKKERHED

SÆRLIGE SIKKERHEDSANVISNINGER TIL GRÆSTREMMERE

GENERELT

- Gør dig bekendt med kontrollerne og den korrekte brug af værktøjet
- Brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der kan forekomme i forhold til andre mennesker eller deres ejendom
- Værktøjet må kun anvendes, hvis den omgivende temperatur er mellem 0° C og 40° C
- Skæredede af metal på aldrig monteres på dette værktøj

PERSONLIG SIKKERHED

- Dette værktøj er ikke beregnet til brug for personer (herunder børn), der har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre disse personer er blevet givet instruktion og supervision i brugen af værktøjet fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed
- Børn må ikke lege med dette værktøj
- Lad aldrig børn eller personer, der ikke er bekendt med brugsanvisningen, bruge værktøjet
- **Hold fingrene på afstand af snoreskæreklingen, der befinder sig under beskyttelsesskærmen**
- Hold hænder og fodder på afstand af skæresnoren under beskæringen, og særligt når værktøjet tændes
- Anvend altid øjenbeskyttelse, lange bukser og solide sko, når du betjener værktøjet
- Værktøjet må ikke anvendes, når der er andre personer i nærheden; stop værktøjet, hvis der er andre personer (i særdeleshed børn) eller kæledyr i nærheden
- Hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller andre substanser, må du ikke betjene værktøjet

ELEKTRISK SIKKERHED

- Kontrollér altid at forsyningsspændingen er den samme som den spænding, der er anført på værktøjets navneskilt (værktøj med betegnelsen 230V eller 240V kan også tilsluttes til 220V)
- Undersøg ledningen med mellemrum og få det skiftet ud af en anerkendt fagmand, hvis den er beskadiget
- Kontrollér forlængerledningen med jævnem mellemrum, og udskift den, hvis den er ødelagt (**defekte forlængerledninger kan være farlige**)
- Anvend kun en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug og udstyret med et vandtæt stik og koblingsstikkontakt
- Anvend helt udruldede og sikre forlængerledninger med en kapacitet på 16 A
- Hvis værktøjet anvendes i fugtige omgivelser, skal der bruges en fejlstrømssikring (RCD) med en udløserstrøm på maks. 30 mA
- Gå ikke hen over ledningen, og lad være med at mase eller trække i (forlænger) ledningen
- Hold (forlænger) ledningen væk fra varme, olie og skarpe kanter
- **Sørg for at holde (forlænger)-ledningen væk fra de roterende skæresnore**
- Sluk altid for værktøjet og tag stikket ud af strømkilden, hvis der bliver skåret i strømledningen eller forlængerledningen eller hvis den bliver beskadiget eller viklet ind i noget (**rør ikke ved ledningen, før du har taget stikket ud**)

INDEN BRUG

- Brug kun værktøjet i dagslys, eller hvis der er tilstrækkeligt kunstigt lys
- Hver gang værktøjet tages i brug og efter eventuelle slag, skal man kontrollere dets funktion, og i tilfælde af en fejl, skal man omgående få værktøjet repareret af en kvalificeret person (man må aldrig selv åbne værktøjet)
- Før brug skal man grundigt inspicere det område, der skal beskæres, og fjerne eventuelle genstande, som værktøjet kan kaste afsted under beskæringen (som f.eks. sten og løse stykker træ)

UNDER BRUG

- Brug ikke værktøjet, hvis kablet er beskadiget; få det skiftet ud af en anerkendt fagmand
- Værktøjet må aldrig betjenes, hvis beskyttelsesskærmen er beskadiget eller ikke er monteret
- **Skæresnorene fortsætter med at dreje rundt få sekunder efter, at værktøjet er slukket**
- Brug ikke værktøjet til at slå græs, der ikke vokser på jorden (men f.eks. på vægge eller på klipper)
- Gå ikke over veje eller grusstier, mens værktøjet er tændt
- Lad dig ikke distrahere og koncentrer dig om dit arbejde
- Tag altid stikket ud af strømkilden
 - når du forlader værktøjet, så det er uden opsyn
 - før du fjerner materiale, der sidder fast
 - for du kontrollerer, rengør eller udfører arbejde på værktøjet
 - efter at have ramt et fremmedlegeme
 - hvis værktøjet begynder at vibrere unormalt
- Sørg altid for, at ventilationsåbningerne er fri for affald

EFTER BRUG

- **Sluk altid for værktøjet og tag stikket ud af strømkilden, for du foretager justeringer, skifter spole og rengør det, eller hvis du lader værktøjet være uden opsyn et stykke tid**
- Opbevar værktøjet **indendørs** på et tørt, aflåst sted, utilgængeligt for børn

FORKLARING TIL SYMBOLERNE PÅ VÆRKTØJET

- ② **Advarsell!** Læs instruktionsmanualen
- ③ Udsæt ikke værktøjet for regn
- ④ Brug beskyttelsesbriller
- ⑤ **Vær opmærksom på den risiko for skade, der kan forårsages af flyvende affald** (andre personer skal befinde sig sikert på afstand af arbejdsområdet)
- ⑥ Tag omgående stikket på (forlænger) ledningen ud af stikkontakten, hvis ledningen er defekt eller skåret igennem under arbejdet
- ⑦ Dobbelt isolering (jordforbindelse unødvendig)
- ⑧ Værktøj må ikke bortskaffes som almindeligt affald

BETJENING

- Samlingsvejledning ⑨
 - rækkefølgen af de numre, der er angivet på tegningen, svarer til den rækkefølge, hvori værktøjet skal samles
 - stregrebet A ⑩ kan justeres ved at løse/stramme knappen B ⑩
- ! **brug aldrig værktøjet uden beskyttelsesskærmen C ⑩**
- ! **spænd alle skruer, bolte og møtrikker stramt**
- Ledningsholder ⑪
 - lav en løkke med forlængerledningen, og sæt den over holderen D som vist på billedet
 - stram forlængerledningen, så den sidder fast

- Højdejustering ⑫
 - Til justering af værktøjshojden, så din forreste arm er lige under beskæringen
 - løs op for slangen E ved at trykke på knappen F
 - træk stangen E til den ønskede højde (3 positioner)
- Tænd/sluk ⑬
 - tænd værktøjet ved at trykke på udløserkontakt G
 - sluk værktøjet ved at slippe udløserkontakten G
 - ! når værktøjet er slukket, fortsætter skæresnorenne med at rotere i nogle få sekunder**
 - lad skæresnoren stoppe rotationen, før du tænder igen
 - ! lad være med at tænde og slukke hurtigt efter hinanden**
- Græstrimming
 - ! kontroller, at der ikke er sten, affald eller andre fremmedlegemer på det område, der skal beskæres**
 - ! påbegynd kun trimningen, hvis værktøjet kører ved fuld hastighed**
 - begynd at klippe i nærheden af hovedstikket, og bevæg dig væk, mens du arbejder
 - græs skal slås i flere lag (start altid oppefra)
 - trimming må kun udføres med spidsen af skæresnoren
 - fugtigt eller vådt græs må ikke beskæres
 - sør for, at det beskårne græs ikke stopper spolen (lad være med at foretage tunge beskæringer)
 - overbelast ikke værktøjet
 - omkring træer og buske skal du udføre beskæringen forsigtigt, så de ikke kommer i kontakt med skæresnorenne
 - brug blomsterafskærmeningen H ⑯ til at beskytte sårbare blomster
 - værktøjet skal holdes på afstand af solide genstande for at beskytte skæresnorenne mod overdreven slid
 - vær opmærksom på det bagslag, der kan opstå, hvis værktøjet kommer i kontakt med solide genstande
- Håndtering og styring af værktøjet ⑯
 - for langsomt at slå langt græs skal du svinge værktøjet fra højre til venstre og tilbage igen
 - for at slå kortere græs skal du vinkle værktøjet som vist på illustrationen
 - for at trimme kanter skal du dreje skærehovedet 180° som vist på illustrationen (**kun muligt når den nedre slange E er fastgjort i en af de tre højdepositioner**)
 - hold om værktøjet med et fast greb, således at De til enhver tid har kontrol over værktøjet
 - oprethold en stabil arbejdsstilling
 - sør altid for at holde værktøjet på afstand af kroppen
- Snorfremføring ⑯
 - der vil blive fremført to skæresnore, som bliver skåret af i den rette længde af snoreskæreklingen J hver gang værktøjet tændes
 - ! pas på, at du ikke kommer til skade med snoreskæreklingen J**
 - når snoren er blevet ført frem, skal værktøjet sættes tilbage til normal driftsposition, før det tændes
 - snorene skal føres frem med regelmæssige mellemrum for at bevare en fuldstændig skærecirkel
 - hvis motoren kører uden belastning og der ikke beskæres græs, vil skæresnorenne blive slidt eller gå i stykker; træk dem ind i spolen eller udskift spolesystemet
- Tilbagekørsel af spolen ⑰
 - Hvis skæresnorenne ikke kommer frem under spolehætten K
 - ! sluk værktøjet og træk stikket ud af stikkontakten**
 - fjern spolesystemet fra værktøjet og tag spolen ud fra spolehætten K
 - spol begge skæresnore stramt ensartet tilbage i lag i pilens retning
 - sæt begge snore i spoleåbningerne X og kontroller, at de sidder sikert fast (lad der være tilstrækkeligt med snorlængde)
 - for begge snore gennem spolehullerne Y, før du placerer den tilbagespolede spole i spolehætten K
 - ! kontroller, at spolen sidder sikert fast og frigør begge snore fra åbningerne X ved at trække hårdt i dem**
 - monter spolesystemet på værktøjet (drej spolen med uret, til den klikker på plads) ⑯
- Udskiftning af spolen ⑯
 - ! sluk værktøjet og træk stikket ud af stikkontakten**
 - fjern/monter det gamle/nye spole som vist på illustrationen
 - efter udskiftning af spolen skal værktøjet testkøres uden belastning i mindst ét minut for herved at sikre, at værktøjet fungerer korrekt
 - ! sør for at der er slukket for værktøjet, når stikket sættes i stikkontakten**

VEDLIGEHOLDELSE/SERVICE

- Dette værktøj er ikke beregnet til professionelt brug
- **før rengøring og/eller vedligeholdelse skal stikket altid tages ud af strømkilden**
- Hold værktøjet og ledningen ren (især ventilationshullerne)
 - rengør værktøjet med en fugtig klud (brug ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler)
 - rengør snoreskæreklingen J ⑯ og beskyttelseskærmene C ⑯ hver gang efter brug
 - rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne L ⑯ med en børste eller trykluft
- Kontrollér regelmæssigt skærehovedets tilstand samt at møtrikker, bolte og skruer sidder fast
- Kontrollér regelmæssigt for slidte eller ødelagte komponenter, og få dem repareret/udskiftet ved behov
- **Opbevaring ⑯**
 - opbevar værktøjet **indendørs** på et tørt, afslæst sted, utilgængeligt for børn
 - montér omhyggeligt opbevaringsskinnen M på væggen med 4 skruer (**folger ikke med**), og justér den vandret
- Skulle el værktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et autoriseret serviceværksted for SKIL-elektroværktøj
 - send den **uskalte** værktøjet sammen med et købsbevis til forhandleren eller nærmeste SKIL serviceværksted (adresser og reservedelstegning af værktøjet findes på www.skil.com)

FEJLFINDING

- Den følgende liste viser problemsymptomer, mulige grunde samt afhjælppningsaktiviteter (hvis du ikke kan finde årsagen og rette problemet, bedes du kontakte forhandleren eller serviceværkstedet)
! sluk for værktojet, og tag stikket ud, før du begynder at lede efter problemet
 - ★ Værktøjet virker ikke
 - fejl i strømforsyningssstikket -> brug et andet stik
 - forlængerledning ødelagt -> udskift forlængerledningen
 - ★ Værktøjet fungerer uregelmæssigt
 - intern ledningsdefekt -> kontakt forhandleren/ serviceværkstedet
 - on/off kontakt defekt -> kontakt forhandleren/ serviceværkstedet
 - ★ Værktøjet vibrerer uormalt
 - græsset er for højt -> slå det i flere faser
 - ★ Værktøjet skærer ikke
 - snoren er for kort/knækket af -> fremfør snoren ved at slukke og tænde for værktojet
 - ★ Snoren kan ikke føres frem
 - spolen er tom -> udskift spolen
 - snoren er viklet ind i sig selv inde i spolen -> kontroller spolen; spol den om nødvendigt tilbage
 - ★ Snoren bliver ved med at knække
 - snoren er viklet ind i sig selv inde i spolen -> kontroller spolen; spol den om nødvendigt tilbage
 - trimmeren bruges forkert -> trim kun med spidsen af snoren; undgå sten, vægge og andre hårde genstande; før snoren regelmæssigt frem

MILJØ

- **Elværktøj, tilbehør og emballage må ikke bortskaffes som almindeligt affald** (kun for EU-lande)
 - i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning, skal brugt elværktøj indsammles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt
 - symbolet  erindrer dig om dette, når udskiftning er nødvendig

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE

- Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under "Tekniske data", er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60335, EN 61000, EN 55014 i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EU, 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2000/14/EU, 2011/65/EU
 - **Teknisk dossier hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

STØJ/VIBRATION

- Måles efter EN 60335 er lydtrykkniveau af dette værktøj 75 dB(A) og lydeffektniveau 95 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vibrationsniveauet 2,9 m/s² (hånd-arm metoden; usikkerhed K = 1,5 m/s²)
 - Måles efter 2000/14/EF (EN/ISO 3744) er det garanterede ydeffektniveau LWA mindre end 96 dB(A) (proceducerer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag VI)
Underrettet myndighed: KEMA, Arnhem, NL
Identifikationsnummer for underrettet myndighed: 0344
 - Det vibrationsniveau er målt i henhold til den standardiserede test som anført i EN 60335; den kan benyttes til at sammenligne to stykker værktøj og som en foreløbig bedømmelse af udsættelsen for vibrationer, når værktøjet anvendes til de nævnte formål
 - anvendes værktøjet til andre formål eller med andet eller dårligt vedligeholdt tilbehør, kan dette øge udsættelsesniveauet betydeligt
 - de tidsrum, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det kører uden reelt at udføre noget arbejde, kan **reduce** udsættelsesniveauet betydeligt
 - ! **beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationer ved at vedligeholde værktøjet og dets tilbehør, ved at holde dine hænder varme og ved at organisere dine arbejdsmønstre**



Linjetrimmer

0731

INTRODUKSJON

- Dette verktøyet er beregnet på å klippe gress og ugress under busker, så vel som i hellinger og kanter som ikke kan nås med plenklipper
 - Dette verktøyet er ikke beregnet på profesjonell bruk
 - Se etter at emballasjen inneholder alle deler, som vist på tegningen ⑨
 - Ta kontakt med forhandleren når deler mangler eller er skadet
 - **Les denne instruksjonen nøyde før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk ②**
 - Gjør deg spesielt godt kjent med sikkerhets-veiledingene og advarslene; hvis du unnlater å følge dem, kan du risikere alvorlige skader

TEKNISKE DATA ①

VERKTØYELEMENTER

- A Føringshåndtak
 - B Knapp for justering av føringshåndtak
 - C Kuttevern
 - D Ledningsfeste
 - E Nedre rør
 - F Frigjøringsskapp
 - G Utløsningsbryter
 - H Blomsterbeskyttelse
 - J Linjesaksblad
 - K Spoledeksel
 - L Ventilasjonsåpninger
 - M Oppbevaringsskinne (**skruer følger i**
 - N Oppbevaringskrok

CE12

SIKKERHET

SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LINJETRIMMERE

GENERELL

- Gjør deg kjent med kontrollene og riktig bruk av verktøyet
- Brukeren er ansvarlig for ulykken eller farer som skjer med andre mennesker eller deres eiendom
- Bruk verktøyet bare når omgivelsestemperaturen er mellom 0 °C og 40 °C
- Monter aldri skjæreelementer av metall på dette verktøyet

PERSONSIKKERHET

- Dette verktøyet må ikke brukes av barn eller personer med fysiske eller sansemessige handicap, eller som er mentalt tilbakestående, eller mangler erfaring og kunnskaper, med mindre de er under tilsyn og får opplæring i bruk av verktøyet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres
- Sørg for at barn ikke får anledning til å leke med verktøyet
- La aldri barn eller personer som ikke er kjent med bruksanvisningene, bruke verktøyet
- **Hold fingrene borte fra linjesaksbladet som er integrert i kuttevernet**
- Hold hender og føtter borte fra kuttelinjene når du trimmer, spesielt når du slår på verktøyet
- Bruk alltid vernebriller, langbukser og solide sko når du bruker dette verktøyet
- Bruk aldri verktøyet i nærheten av personer; slutt å bruke det når personer (spesielt barn) eller kjæledyr er i nærheten
- Bruk aldri verktøyet når du er trett, syk eller under påvirkning av alkohol eller andre legemidler

ELEKTRISK SIKKERHET

- Sjekk alltid at tilført spenningen er den samme som oppgitt på verktøyets merkeplate (verktøy som er betegnet med 230V eller 240V kan også koples til et 220V strømnett)
- Sjekk ledningen regelmessig, og få den skiftet ud af en anerkjent fagmann hvis skadd
- Inspiser skjøteleddningen med jevne mellomrom og skift den hvis den er skadet (**det kan være farlig å bruke uegnede skjøteleddninger**)
- Bruk bare skjøteleddninger som er beregnet for bruk utendørs og som er utstyr med vanntett stikk-kontakt
- Bruk helt utrullet og sikker skjøteleddning med en kapasitet på 16 A
- Når verktøyet brukes i fuktige miljøer, bruk en reststrømenhet (RCD) med utløsningsstrøm på maks. 30 mA
- Ikke kjør over, knuse eller trekke i (skjøte-)ledningen
- Beskytt (skjøte-)ledningen mot varme, olje og skarpe kanter
- **Hold (skjøte)ledningen borte fra de roterende skjærelinjene**
- Slå alltid av verktøyet og trekk ut stopselet fra strømkilden hvis strømledningen eller skjøteleddningen kuttet over, skades eller sammenfiltes (**ikke rør ledningen før du trekker du stopselet**)

FØR BRUK

- Bare bruk verktøyet i dagslys eller med egnet kunstig belysning

- Sjekk at verktøyet er i funksjonell stand før det tas i bruk og etter støt; hvis verktøyet er defekt, skal det alltid repareres av fagfolk (du må aldri åpne verktøyet selv)
- Før bruk må områder der du klipper inspiseres grundig; alle gjenstander må fjernes som verktøyet kan komme borti under klipping (f.eks. steiner, løse trebiter, osv.)

UNDER BRUK

- Bruk ikke verktøyet dersom kabel er skadet; få den skiftet ud av en anerkjent fagmand
- Bruk aldri verktøyet med skadet kuttevern eller uten at kuttevernet er montert
- **Skjærelinjene fortsetter å rotere en kort stund etter at verktøyet er slått av**
- Ikke klipp gress som ikke er på bakken (f.eks. på vegg eller steiner)
- Ikke kryss veier eller grusstier når verktøyet fortsatt er i gang
- Ikke bli distraheret og koncentrer alltid på det du gjør
- Ta alltid ut stopselet fra strømkilden
 - når verktøyet forlates uten tilsyn
 - før du fjerner materiale som har satt seg fast
 - før du sjekker, rengjør eller arbeider med verktøyet
 - etter at du har truffet en fremmed gjenstand
 - når verktøyet begynner å vibrere unormalt
- Pass alltid på at ventilasjonsåpninger er frie for restmaterialer

ETTER BRUK

- Slå alltid av verktøyet og trekk ut stopselet fra strømkilden før du foretar justeringer, endrer spoler, rengjør eller lar verktøyet stå uten tilsyn i en periode
- Verktøyet skal oppbevares **innendørs** på et tørt sted hvor det er låst inne og er utilgjengelig for barn

FORKLARING AV SYMBOLER PÅ VERKTØY

- ② **Advarsel!** Les instruksjonshåndboken
- ③ Ikke utsett verktøyet for regn
- ④ Bruk beskyttelsesbriller
- ⑤ **Vær oppmerksom på risikoen for skade som følge av restmaterialer som kastes ut** (hold avstand til forbipasserende)
- ⑥ Trekk straks ut stopselet hvis (skjøte-)ledningen er skadet eller kuttet over under arbeid
- ⑦ Dobbeltisolert (ikke nødvendig med jordingsleder)
- ⑧ Kast aldri verktøy i husholdningsavfallet

BRUK

- Monteringsanvisninger ⑨
 - rekkefølgen til numrene som vises i tegningen, angir rekkefølgen du må følge når du skal montere verktøyet
 - fôringshåndtak A ⑩ kan justeres ved å løsne/stramme knappen B ⑪
- ! **bruk aldri verktøyet uten kuttevern C ⑫**
- ! **trekk til alle skruer, bolter og mutrer**
- Ledningsfeste ⑪
 - hekt lokken i skjøteleddningen over feste D som vist
 - trekk stramt for å feste skjøteleddningen
- Høydejustering ⑫
 - For å justere verktøyhøyden så armen foran er rett ved klipping
 - frigjør røret E ved å trykke på knappen F
 - trekk ut røret E til ønsket høyde (3 posisjoner)

- Av/på ¹³
 - slå på verktøyet ved å trykke på utløserbryteren G
 - slå av verktøyet ved å slippe utløserbryteren G
 - ! når du har slått av verktøyet, fortsetter knivene å bevege seg i noen sekunder**
 - la kuttelinjene slutte å rotere før du slår det på igjen
 - ! ikke slå raskt av og på**
- Trimme
 - ! pass på at kutteområdet er fritt for steiner, rester og andre fremmede gjenstander**
 - ! begynn å klippe bare når verktøyet kjører ved full hastighet**
 - begynn å klippe i nærheten av strømmutaket og flytt deg i retning bort fra den når du jobber
 - klipp langt gress lagvis (begynn alltid ovenfra)
 - klipp bare med spissen på kuttelinjen
 - ikke klipp fuktig eller vått gress
 - unngå at klippet gress stopper til spolen (ikke klipp for mye om gangen)
 - ikke overbelast verktøyet
 - klipp forsiktig rundt trær og busker, slik at de ikke kommer i kontakt med skjærelinjene
 - bruk blomsterbeskyttelsen H ¹⁴ til å beskytte sårbare blomster
 - hold verktøyet borte fra solide gjenstander for å beskytte kuttelinjene mot for hoy silitasje
 - vær klar over tilbakeslaget som skjer når du treffes solide gjenstander
- Grep og styring av verktøyet ¹⁵
 - for å klippe gress langsomt, sving verktøyet fra høyre til venstre og motsatt
 - for å klippe kortere gress, vipp verktøyet som vist
 - for å klippe kanter, drei skjærehodet 180 ° som vist (**kun mulig når nedre rør E er låst i en av de tre høye posisjonene**)
 - hold verktøyet godt fast slik at du alltid har full kontroll over verktøyet
 - oppretthold en stabil arbeidsposisjon
 - hold verktøyet alltid godt unna kroppen din
- Linjemating ¹⁶
 - to kuttelinjer vil bli avgitt, og klipp til riktig lengde med linjeskjærebladet J hver gang verktøyet slås på
 - ! vakt deg for skade som følge av linjeskjærebladet J**
 - etter linjemating, still verktøyet alltid tilbake til normal driftsposisjon før du slår den på
 - mat linjene regelmessig for å opprettholde hele kuttesirkelen
 - når motoren kjører uten last og det ikke er klippet noe gress, er kuttelinjene slitt eller ødelagt; spol spolen tilbake eller bytt ut spolesystemet
- Spole spolen tilbake ¹⁷

Hvis kuttelinjene ikke stikker ut av spoledekselet K

 - ! slå av verktøyet og trekk støpslelet ut av kontakten**
 - fjern spolesystemet fra verktøyet og ta ut spolen fra spoledekselet K
 - spol begge kuttelinjer stramt tilbake lagvis i pilens retning
 - sett inn begge linjer i spoleåpningene X og pass på at de sitter godt på plass (gi tilstrekkelig lang linje)
 - tre begge linjer gjennom spolehull Y for du plasserer den tilbakespolte spolen i spoledekselet K
- **! sørг for at spolen sitter godt på plass; slipp deretter begge linjer fra åpningene X ved å trekke hardt i dem**
- monter spolesystemet på verktøyet (**roter spolen med urviseren til den klikker på plass**) ¹⁸
- Bytte spolen ¹⁹
 - ! slå av verktøyet og trekk støpslelet ut av kontakten**
 - bare fjern/monter gammelt/nytt spolen som vist
 - etter at spolen er byttet ut, testkjør verktøyet i minst ett minutt uten last, for å sikre at verktøyet fungerer som det skal
 - ! forsikre deg om at verktøyet er slått av når støpslelet settes inn**

VEDLIKEHOLD / SERVICE

- Dette verktøyet er ikke beregnet på profesjonell bruk
- **Koble alltid støpslelet fra strømkilden før rengjøring og/eller vedlikeholdd**
- Hold alltid verktøyet og kabelen ren (spesielt ventilasjonshullene)
 - Rengjør verktøyet med en fuktig klut (ikke bruk rengjøringsmidler eller løsningsmidler).
 - rengjør linjekuttebladet J ¹⁰ og kuttevernet C ¹⁰ etter bruk
 - rengjør ventilasjonsåpningene L ¹⁰ regelmessig med en børste eller trykkluft
- Sjekk regelmessig tilstanden til kuttehodet og at bladbolteene sitter godt fast
- Kontroller regelmessig for slitte eller skadde komponenter og få dem reparert/skiftet ved behov
- Oppbevaring ¹⁹
 - verktøyet skal oppbevares **innendørs** på et tørt sted hvor det er låst inne og er tilgjengelig for barn
 - fest oppbevaringsskinnen godt M til veggen med 4 skruer (**følger ikke med**) og påse at den er i vater horisontalt
- Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svike, må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted for SKIL-elektroverktøy
 - send verktøyet i **montert** tilstand sammen med kjøpebevis til forhandleren eller nærmeste SKIL servicesenter (adresser liksom service diagram av verktøyet finner du på www.skil.com)

FEILSØKING

- Følgende liste viser problemsymptomer, mulige årsaker og korrigende tiltak (hvis ikke disse identifiserer og utbedrer problemet, ta kontakt med forhandler eller serviceavdeling).
 - ! slå av verktøyet og ta ut støpslelet før du undersøket hva problemet er**
- ★ Verktøyet virker ikke
 - defekt strømkontakt -> bruk et annet uttak
 - skjøteleddning skadet -> skift skjøteleddningen
- ★ Verktøyet virker ujevnt
 - innvendig krets defekt -> kontakt forhandler/ serviceavdeling
 - av/på-bryter defekt -> kontakt forhandler/ serviceavdeling
- ★ Verktøyet vibrerer urnormalt mye
 - gress for høyt -> klipp i etapper

- ★ Verktøyet kutter ikke
 - linje for kort/brukket av -> mat ut linjen ved å slå verktøyet av og på igjen
 - ★ Linjen kan ikke mates
 - spolen er tom -> bytt spole
 - linje viklet i spolen -> inspisere spolen, spol tilbake om nødvendig
 - ★ Linjen brekkes ikke
 - linje viklet i spolen -> inspisere spolen, spol tilbake om nødvendig
 - trimmer brukt feil -> trim bare med spissen på linjen; unngå steiner, vegger og andre harde gjenstander; mat ledningen kontinuerlig

MILJØ

- **Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdningsavfallet** (kun for EU-land)
 - i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg
 - symbolet  er påtrykt som en påminnelse når utskifting er nødvendig

SAMSVARSERKLÆRING CE

- Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives under "Tekniske data" stemmer overens med følgende normer eller normative dokumenter: EN 60335, EN 61000, EN 55014 jf. bestemmelserne i direktivene 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF, 2011/65/EU
 - **Tekniske underlag hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKII Europe BV 4825 BD Breda NL

19.12.2013

CE12

- STØY/VIBRASJON**

 - Målt ifølge EN 60335 er lydtrykknivået av dette verktøyet 75 dB(A) og lydstyrkenivået 95 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivået $2,9 \text{ m/s}^2$ (hånd-arm metode; usikkerhet $K = 1,5 \text{ m/s}^2$)
 - Målt ifølge 2000/14/EU (EN/ISO 3744) er garantert lydstyrkenivået LWA lavere enn 96 dB(A) (samsvarsbedømmelsesmetode jf. vedlegg VI)
Anmeldt organ: KEMA, Arnhem, NL
ID-nummer hos anmeldt organ: 0344
 - Det avgitte vibrasjonsnivået er blitt målt i samsvar med en standardisert test som er angitt i EN 60335; den kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og som et foreløpig overslag over eksponering for vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene som er nevnt

- bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig økning av eksponeringsnivået
 - tidsrommene når verktøyet er avgjørt eller når det går men ikke arbeider, kan gi en vesentlig redusjon av eksponeringsnivået

! **beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde hendene varme og organisere arbeidsmåten din**



Siimaleikkuri

0731

ESITTELY

- Tämä työkalu on tarkoitettu ruohon ja rikkaruojojen leikkaamiseen pensaiden alta sekä rinteistä ja reunoista, joihin ei pääse ruohonleikkurilla
 - Tämä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
 - Varmista, että pakkaus sisältää kaikki osat, jotka näkyvät piirroksessa ⑨
 - Jos osia puuttuu tai on vioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään
 - Lue tämä ohjekirja huolella ennen käyttöä ja pidä se tallella tulevia tarpeita varten ②
 - Kiinnitä erityistä huomiota turvalisusutta koskeviin ohjeisiin ja varoituksiin; näiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan vaurioitumisen

TEKNISET TIEDOT ①

LAITTEEN OSAT 10

- A** Ohjauskahva
 - B** Nuppi ohjauskahvan säätämiseen
 - C** Leikkasuoja
 - D** Johtosuojuus
 - E** Alempi putki
 - F** Vapautuspainike
 - G** Kytkin
 - H** Kukkasuojuus
 - J** Siimankatkaisuterä
 - K** Kelan suojuus
 - L** Ilmanvaihito-aukot
 - M** Säilytyskisko (*ei ruuveja mukana*)
 - N** Säilytyskoukku

TURVALLISUUS

ERITYISIÄ TURVAOHJEITA SIIMALEIKKUREIDEN KÄYTÖÖN

YLEISTÄ

- Varmista, että osata varmasti ohjata työkalua ja käyttää sitä asianmukaisesti
 - Käytäjä vastaa tapaturmista tai vaaratilanteista, joita aiheutuu muille ihmisiille tai heidän omaisuudelleen
 - Käytä työkalua vain, kun ympäristön lämpötila on 0 - 40°C
 - Älä koskaan kiinnitä tähän työkaluun metallisia leikkuuosaia

HENKILÖTURVALLISUUS

- Tätä työkalua ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapsed), joiden fyysisen, sensorinen tai henkinen vireys on rajoitunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille ohjausta tai koulutusta työkalun käytössä
- Varmista, etteivät lapset leiki laitteella
- Älä koskaan anna lasten tai muiden käyttöohjeita tuntemattomien käyttää työkalua
- Pidä sormesi poissa leikkuusuojukseen kuuluvasta siimankatkaisuterästä**
- Pidä kädet ja jalat poissa leikkuusiimojen läheiltä leikatessasi, etenkin työkalua käynnistääessäsi
- Käytä aina suojalaseja, pitkiä housuja ja tukevia kenkiä työkalulla työskennellessäsi
- Älä koskaan käytä työkalua ihmisten välittömässä läheisyydessä; keskeytä sen käyttö, kun lähellä on ihmisiä (etenkin lapsia) tai lemmikkieläimiä
- Älä koskaan käytä työkalua ollessasi väsynyt, sairas tai alkoholin tai lääkkeiden vaikutukseen alainen

SÄHKÖTURVALLISUUS

- Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason jänniteeseen)
- Tarkasta johto ajoittain ja vaan toimita se valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kun johto on vioittunut
- Tarkista jatkojohdon säännöllisesti ja vaihda se, jos se on vioittunut (**vialliset jatkojohdot voivat olla vaarallisia**)
- Käytä vain sellaista ulkona käytettävää jatkojohota, joka on varustettu vesitiivillä pistokkeella ja liittimellä
- Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkojohtoja, joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
- Kun käytät työkalua kosteassa ympäristössä, käytä vikavirrakytintä (RCD), jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA
- Älä juokse (jatko)johdon yli, murskaa sitä tai vedä siitä
- Pidä (jatko)johto poissa lämpölähteiden, öljyn ja terävien reunojen läheiltä
- Pidä (jatko)johto poissa pyörivien leikkuusiimojen läheiltä**
- Katkaise työkalusta aina virta ja irrota pistoke virtalähteestä, jos virtajohto tai jatkojohdo katkeaa, vaurioituu tai jäät jumiin (**älä koske johtoon ennen pistokkeen irrottamista**)

ENNEN KÄYTTOÄ

- Käytä työkalua ainoastaan päivänvalossa tai riittävässä keinovalaistuksessa
- Tarkista työkalun toiminta aina ennen sen käyttöä, ja jos työkalu osuu johonkin ja siitä aiheutuu vika, anna se välittömästi ammattiitaisen henkilön korjattavaksi (älä koskaan itse avaa työkalua)
- Tarkasta ennen käyttöä leikkuualue huolellisesti ja poista esineet, joihin työkalu voi osua leikkuutyön aikana (esim. kivet, iralliset puunkappaleet jne.)

KÄYTÖN AIKANA

- Älä käytä työkalua, kun johto on vioittunut; vaan toimita se valtuutettuun huoltoliikkeeseen
- Älä koskaan käytä työkalua, jos leikkuusuojus on vaurioitunut tai se ei ole paikallaan
- Kun työkalu on kytetty pois päältä, leikkuusiimat pyörivät vielä vähän aikaa**

- Älä leikkaa ruohoja muualta kuin maasta (esim. seinistä tai kivistä)
- Älä ylitä teitä tai hiekkapolkuja työkalun ollessa vielä käynnissä
- Älä anna minkään häiritä työtäsi vaan keskity siihen, mitä teet
- Irrota aina pistoke virtalähteestä
 - kun työkalu jää valvomatta
 - ennen tukoksen muodostaneen materiaalin poistamista
 - ennen työkalun tarkistamista, puhdistusta tai käyttöä
 - jos osut vieraaseen esineeseen
 - jos työkalu alkaa täristä normaalista poikkeavalla tavalla
- Varmista aina, ettei tuuletusaukoissa ole roskia

KÄYTÖN JÄLKEEN

- Katkaise työkalusta aina virta ja irrota pistoke virtalähteestä ennen säätojen tekemistä, kelojen vaihtamista, työkalun puhdistusta tai sen jättämistä valvomatta lyhyeksikään ajaksi
 - Säilytä työkalu **sisätiloissa** kuivassa ja lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa
- TYÖKALUN SYMBOLIEN SELITYKSET**
- (2) **Varoitus!** Lue käyttöohje
 - (3) Suojele työkalua sateelta
 - (4) Käytä suojalaseja
 - (5) **Huomioi lentävistä roskista johtuva loukkaantumisriski** (pidä sivulliset turvallisen matkan päässä työskentelyalueelta)
 - (6) Irrota pistoke heti pistorasiasta, jos (jatko)johto on vaurioituu tai katkeaa työskentelyn aikana
 - (7) Kaksoiseristys (ei tarvita maajohtoa)
 - (8) Älä hävitä konettasi tavallisen kotitalousjätteen mukana

KÄYTÖTÖ

- Kokoontalo-ohjeet (9)
 - kuvaus esinytävä numerojärjestyksessä vastaa työkalua kokoamisessa noudatettavaa vaihejärjestystä
 - ohjauskahvaa A (10) voi säätää löysäys-/kiristysnupilla B (10)
- ! älä koskaan käytä työkalua ilman leikkuusuojaa C (10)**
- ! kiristä kunnolla kaikki ruuvit, pultit ja mutterit**
- Johtosuojus (11)
 - riipusta jatkojohdon silmukka suojuksen yläpuolelle D kuten kuvassa
 - varmistaa jatkojohdon kiinnitys vetämällä se tiukalle
- Korkeussäätö (12)
Työkalun korkeuden säättämiseen siten, että etummainen käsivarsi on suorassa leikatessasi
 - avaa putken E lukitus painamalla näppäintä F
 - pidennä putki E sopivalle korkeudelle (3 asentoa)
- Käynnistys/pysäytys (13)
 - kytketä työkalusta pääle painamalla kytkimestä G
 - sammutta työkalusta vapauttamalla kytkimestä G
- ! kun työkalusta on katkaistu virta, leikkuusiimat pyörivät vielä muutaman sekunnin ajan**
 - anna leikkuusiimojen pysähtyä, ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen
- ! älä katkaise ja kytke virtaa nopeasti**

- Leikkaaminen
 - ! varmista, ettei leikkualueella ole kiviä, roskia tai muita vieraita esineitä**
 - ! aloita leikkaaminen vasta, kun työkalu toimii täydellä nopeudella**
 - aloita leikkaaminen pistorasian läheltä ja liiku työskennellessäsi poispäin
 - leikkaa pitkä ruoho kerroksittain (aloita aina ylhäältä)
 - leikkaa ainoastaan leikkusuimiin kärjellä
 - älä leikkaa kosteaa tai märkää ruohoa
 - älä anna leikatun ruohon tukkia kelaa (älä tee liian raskaita leikkauksia)
 - älä ylikuormita työkalua
 - leikkaa varovasti puiden ja pensaiden ympäristä, etteivät ne osu leikkusuimoihin
 - käytä kukkasuojusta H ¹⁴ arkojen kukkien suojaamiseen
 - pidä työkalu erillään kiinteistä esineistä suojataksesi leikkusuimoja liialliselta kulumiselta
 - huomioi takapotkuvoimat, joita ilmenee työkalun koskiessa kiinteisiin esineisiin
 - Koneen pitämisen ja ohjaaminen ¹⁵
 - leikkaa pitkää ruohoa hitaasti kääntelemällä työkalua oikealta vasemmalle ja päinvastoin
 - kun leikkaat lyhyempää ruohoa, kallista työkalua kuten kuvassa
 - siisti reunat kääntämällä leikkupäästä 180° kuten kuvassa (**mahdollista vain, kun alempi putki E on kiinnitetty yhdelle kolmesta leikkukorkeudesta**)
 - pidä konetta tukevalta otteella niin, että hallitset koneen täydellisesti koko ajan
 - säilytä tukeva työsento
 - pidä työkalu aina riittävän etäällä kehostasi
 - Siiman syöttö ¹⁶
 - laita vapauttaa kaksi leikkusuimaa, jotka siimankatkaisuterä katkaisee sopivan pituisiksi J aina, kun työkalu käynnistetään
 - ! varo siimankatkaisuterästä johtuvia loukkautumisia J**
 - palauta siiman syöttämisen jälkeen työkalu aina normaalina käyttötasonnen ennen virran kytkemistä
 - syötä siimoja säännöllisesti täyden leikkukehän säilyttämiseksi
 - jos moottori käy ilman kuormitusta eikä ruoho leikata, leikkusuimat ovat kuluneita tai rikki, kelaa siima takaisin kelalle tai vahida kelajärjestelmä
 - Siiman kelaaminen takaisin kelalle ¹⁷
 - Jos leikkusuimat eivät tule ulos kelan suojuksesta K **! sammuta kone ja irrota pistoke pistorasiasta**
 - irrota kelajärjestelmä työkalusta ja ota kela ulos suojuksesta K
 - kelaa molemmat leikkusuimat tasaisen tiukalle kerrosittain nuolen suuntaan
 - asetta molemmat siimat kelan uriin X ja varmista, että ne ovat tukevasti paikoillaan (jätä riittävästi siimaa)
 - pujota molemmat siimat kelan reikien Y läpi, ennen kuin asetat kelatun kelan kelan suojukseen K
 - ! varmista, että kela on tukevasti paikallaan, ja vapauta sitten molemmat siimat urista X vetämällä niitä napakasti**
 - asenna kelajärjestelmä työkalun (käännä kelaa myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen) ¹⁸
- Kelan asentaminen takaisin paikalleen ¹⁸
! sammuta kone ja irrota pistoke pistorasiasta
- irrota/asenna vanha/uusi kela kuten kuvan
 - kun olet asentanut kelan uudelleen paikalleen, koekäytä työkalua ainakin minuutin ajan ilman kuormitusta varmistaaksesi, että se toimii asianmukaisesti
 - ! varmista, että työkalun toiminta on katkaistu sen koskettin liittetäessä pistorasiaan**
- ## HOITO / HUOLTO
- Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
 - Irrota aina pistoke virtalähteestä ennen puhdistusta ja/tai huoltoa**
 - Pidä työkalu ja johto puhtaana (varmista erityisesti ilmanvaihtoreiät puhtaus)
 - puhdistaa työkalu kostealla liinalla (älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia)
 - puhdistaa siimankatkaisuterä J ¹⁰ ja leikkusuopus C ¹⁰ jokaisesta käytökkerran jälkeen
 - puhdistaa tuuletusraut L ¹⁰ säännöllisesti harjalla tai paineilmalla
 - Tarkista säännöllisin väliajoin leikkuupään kunto ja mutterien, pulppien ja ruuvien kireys
 - Tarkista laite säännöllisin väliajoin kuluneiden tai vaurioituneiden osien varalta ja korjauta/vaihda ne tarvittaessa
 - Säilytys ¹⁹
 - säilytä työkalu **sisätiloissa** kuivassa ja lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa
 - kiinnitä säilytyskisko M tukevasti seinälle 4 ruuvilla (**ei vältä mukana**) vaakasuoraan asentoon
 - Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja koestusmenetelystä huolimatta esintyy viikaa, tulee korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
 - toimita työkalu sitä osiin **purkamatta** lähipään SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat tarjolla web-osoitteessa www.skil.com) ostotodiste mukaan liitetynä
- ## VIANMÄÄRITYS
- Seuraavassa luetellaan ongelmien oireita, mahdollisia syitä ja korjaustoimia (jos ongelma ei selviä ja korjaannu näiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen)
 - ! sammuta työkalu ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ongelman tutkimista**
 - ★ Työkalu ei toimi
 - virtalähteen pistorasia viallinen -> käytä toista pistorasiaa
 - jatkojohto viallinen -> vaihda jatkojohto
 - ★ Työkalu toimii katkonaisesti
 - sisäiset ohjot viallisia -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/ huoltoliikkeeseen
 - virtakatkaisin viallinen -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/ huoltoliikkeeseen
 - ★ Työkalu tärisee erikoisesti
 - ruoho liian pitkää -> leikkaa vaiheittain
 - ★ Työkalu ei leikkaa
 - siima liian lyhyt / katkennut -> syötä siimaa kytkemällä työkalu ensin pois päältä ja sitten takaisin päälle

- ★ Siiman syöttäminen ei onnistu
 - kela tyhjä -> vaihda kela
 - siima jumissa kelan sisällä -> tarkasta kela, kelaa tarvittaessa uudelleen
- ★ Siima katkeilee jatkuvasti
 - siima jumissa kelan sisällä -> tarkasta kela, kelaa tarvittaessa uudelleen
 - leikkuria käytetään virheellisesti -> leikkää vain siiman kärjellä, vältä kiviä, seiniä ja muita kovia esineitä; syötä siimaa säännöllisesti

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita)
 - vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/EY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteesseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
 - symboli ⑧ muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi

VAATIMUSTEN- MUKAISUUSVAKUUTUS C€

- Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa "Tekniset tiedot" selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60335, EN 61000, EN 55014 direktiivien 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY, 2011/65/EU määräysten mukaan
- **Tekninen tiedosto kohdasta:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

C€12

MELU/TÄRINÄ

- Mitattuna EN 60335 mukaan työkalun melutaso on 75 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on 95 dB(A) (keskijohonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus 2,9 m/s² (käsi-käsivarsti metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
- Mitattuna 2000/14/EY (EN/ISO 3744) mukaan taattu äänenvoimakkuustaso LWA on alle 96 dB(A) (yhteensopivuuden arvointimenetelmä liitteen VI mukaan)
Ilmoitettu tarkastuslaitos: KEMA, Arnhem, NL
Ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistumerkki: 0344
- Tärinästä teiltäytso on mitattu standardin EN 60335 mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta manituissa käyttötarkoitukissa

- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnisä, mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla huomattavasti pienempi
- ! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja järjestämällä työmenetelmät

E

Cortabordes de hilo

0731

INTRODUCCIÓN

- Esta herramienta está concebida para cortar la hierba y la maleza bajo los arbustos, así como en pendientes y bordes a los que no se puede alcanzar con un cortacésped
- Esta herramienta no está concebida para uso profesional
- Compruebe que el paquete contiene todas las piezas según se ilustra en la figura ⑨
- Cuando faltan piezas o se dañan, póngase en contacto con su distribuidor
- **Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizarlo y guárdelo para consultas futuras** ②
- **Preste especialmente atención a las instrucciones y advertencias de seguridad; en caso contrario pueden ocurrir graves lesiones**

DATOS TÉCNICOS ①

ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA ⑩

- A Empuñadura de guía
- B Botón para ajustar la empuñadura de guía
- C Protector
- D Limitación de cable
- E Tubo inferior
- F Botón de desbloqueo
- G Interruptor de gatillo
- H Protector de flores
- J Cuchilla del hilo
- K Tapa del carrete
- L Ranuras de ventilación
- M Carril de almacenamiento (**tornillos no suministrados**)
- N Gancho de almacenamiento

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA CORTABORDES

GENERAL

- Familiarícese con los controles y con el uso adecuado de la herramienta
- El usuario es responsable de los accidentes o riesgos que sufren otras personas o sus bienes
- Utilice la herramienta exclusivamente cuando la temperatura ambiente se encuentre entre 0°C y 40°C

- No instale nunca elementos metálicos cortantes en esta herramienta

SEGURIDAD DE PERSONAS

- Esta herramienta no está pensada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión o instrucciones relativas al uso de la herramienta por parte de una persona responsable de su seguridad
- Asegúrese de que los niños no jueguen con la herramienta
- No permita nunca que los niños o las personas no familiarizadas con las instrucciones de funcionamiento utilicen la herramienta
- **Mantenga los dedos alejados de la cuchilla del hilo integrada en el protector**
- Mantenga las manos y los pies alejados de los hilos de corte al realizar recortes, especialmente al encender la herramienta
- Utilice siempre protección de ojos, pantalones largos y calzado resistente al manejar la herramienta
- En ningún caso maneje la herramienta en la proximidad inmediata de personas; deje de usar la herramienta mientras se encuentran alrededor personas (especialmente niños) o animales
- No utilice nunca la herramienta si se encuentra cansado, enfermo o bajo la influencia del alcohol o de otras drogas

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Compruebe siempre que la tensión de alimentación es la misma que la indicada en la placa de características de la herramienta (las herramientas de 230V o 240V pueden conectarse también a 220V)
- Inspeccione el cable periódicamente y, si estuviera dañado, hágalo cambiar por una persona calificada
- Inspeccione periódicamente el cable de extensión y sustitúyalo si está deteriorado (**los cables de extensión inadecuados pueden ser peligrosos**)
- Utilice únicamente un cable de extensión adecuado para su uso en el exterior y equipado con toma de acoplamiento y enchufe herméticos
- Utilice cables de extensión seguros y completamente desenrollados con una capacidad de 16 amperios
- Al manejar la herramienta en entornos húmedos, utilice un dispositivo de corriente residual (DCR) con una corriente de activación de 30 mA como máximo
- No atropelle ni aplaste el cable (de extensión), ni tire del mismo
- Proteja el cable (de extensión) del calor, el aceite y los bordes afilados
- **Mantenga el cable (de prolongación) alejado de los hilos giratorios de corte**
- Apague la herramienta y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación siempre que el cable de dicha fuente o el cable de alimentación sufren un corte, se dañen o se enreden (**no toque el cable antes de desconectar el enchufe**)

ANTES DEL USO

- Utilice la herramienta sólo con luz diurna o con una iluminación artificial adecuada
- Compruebe el funcionamiento de la herramienta cada vez que vaya a utilizarla y tras haber sufrido cualquier

impacto; en el caso de que presentara algún defecto, llévela a una persona cualificada para que la repare (no abra nunca la herramienta)

- Antes de su uso, revise exhaustivamente el área de corte y retire cualquier objeto que pudiera ser lanzado por la herramienta durante el corte (como piedras, piezas sueltas de madera, etc.)

DURANTE EL USO

- No utilizar la herramienta cuando el cable esté dañado; hágalo cambiar por una persona calificada
- No utilice nunca la herramienta con un protector dañado o sin el protector instalado
- **Después de haber apagado la herramienta, los hilos de corte continuarán girando durante un corto período de tiempo**
- No corte hierba que no esté en el suelo (p. ej. en paredes o rocas)
- No cruce carreteras ni caminos de grava con la herramienta aún en funcionamiento
- No se distraiga y permanezca siempre concentrado en su tarea
- Siempre desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
 - cuando deje desatendida la herramienta
 - antes de retirar material atascado
 - antes de comprobar o limpiar la herramienta, o de trabajar en ella
 - después del lanzamiento de un objeto extraño
 - cuando la herramienta comienza a vibrar de modo anormal
- Asegúrese siempre de que las aberturas de ventilación se mantienen libres de restos

DESPUÉS DEL USO

- **Siempre apague la herramienta y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de efectuar ajustes, cambiar carretes, realizar una limpieza o dejar desatendida la herramienta**
- Guarde la herramienta dentro de la casa en un lugar seco y cerrado con llave, lejos del alcance de los niños

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE LA HERRAMIENTA

- ② **Advertencia** Lea el manual de instrucciones
- ③ No exponga la herramienta a la lluvia
- ④ Utilice gafas de protección
- ⑤ **Preste atención al riesgo de lesiones provocadas por la proyección de desechos** (mantenga a los transeúntes a una distancia de seguridad respecto al área de trabajo)
- ⑥ Desconecte inmediatamente el enchufe si el cable (de extensión) se daña o se corta al trabajar
- ⑦ Doble aislamiento (no requiere cable de tierra)
- ⑧ No deseche la herramienta junta con los residuos domésticos

USO

- Instrucciones de montaje ⑨
 - la secuencia de números que aparecen en el dibujo se corresponde con la secuencia de pasos a seguir para montar la herramienta
 - la empuñadura de guía A ⑩ se puede ajustar aflojando o apretando el mando B ⑪

- ! no utilice nunca la herramienta sin el protector C** **(10)**
 - ! apriete firmemente todos los tornillos, pernos y tuercas**
 - Limitación de cable **(11)**
 - enganche el bucle del cable de extensión sobre la limitación D según figura en la ilustración
 - tire apretando para fijar el cable de extensión
 - Altura de ajuste **(12)**

Para ajustar la altura de la herramienta de modo que el brazo delantero esté recto al realizar el recorte

 - desbloquee el tubo E pulsando el botón F
 - prolongue el tubo E hasta la altura deseada (3 posiciones)
 - Encendido/apagado **(13)**
 - encienda la herramienta accionando el gatillo G
 - apague la herramienta soltando el gatillo G
 - ! tras apagar la herramienta, los hilos de corte continúan girando durante unos cuantos segundos**
 - espere a que los hilos de corte dejen de girar antes de encender de nuevo
 - ! no encienda y apague rápidamente**
 - Recorte
 - ! asegúrese de que no hay piedras, restos ni cualquier otro objeto extraño en el área de corte**
 - ! comience a cortar sólo cuando la herramienta funcione a toda velocidad**
 - comience a cortar cerca de la toma de red y vaya alejándose a medida que trabaja
 - corte la hierba larga por capas (empiece siempre desde la parte superior)
 - corte exclusivamente con la punta del hilo de corte
 - no corte hierba húmeda o mojada
 - evite que la hierba cortada atasque el carrete (no realice cortes intensos)
 - no sobrecargue la herramienta
 - realice el corte con cuidado alrededor de árboles y arbustos, de modo que no entren en contacto con los hilos de corte
 - utilice el protector de flores H **(14)** para proteger las flores vulnerables
 - mantenga la herramienta alejada de objetos sólidos para proteger los hilos de corte frente a un desgaste excesivo
 - tenga cuidado con las fuerzas de retroceso que se producen cuanto se tocan objetos sólidos
 - Sujeción y manejo de la herramienta **(15)**
 - para cortar hierba larga, bascule lentamente la herramienta de derecha a izquierda y viceversa
 - para cortar hierba corta, incline la herramienta como figura en la ilustración
 - para recortar bordes, gire el cabezal de corte 180°, como se muestra en la ilustración (**solo es posible si el tubo inferior E se ha fijado en una de las tres alturas posibles**)
 - sujetela herramienta firmemente con ambas manos, de modo que tenga pleno control sobre ella todo el tiempo
 - mantenga una posición de trabajo estable
 - mantenga siempre la herramienta adecuadamente alejada del cuerpo
- Alimentación de hilo **(16)**
 - se liberarán dos hilos de corte y se cortará a la longitud correcta mediante la cuchilla del hilo J cada vez que se encienda la herramienta
 - ! tenga cuidado de no sufrir lesiones con la cuchilla del hilo J**
 - tras la alimentación de hilo, siempre vuelva a situar la herramienta en su posición normal de funcionamiento antes de proceder a su encendido
 - lleve a cabo la alimentación de hilo con regularidad para mantener un círculo de corte completo
 - cuando el motor funciona sin carga y la hierba no se corta, los hilos de corte están gastados o rotos; rebobine el carrete o sustituya el sistema del carrete
- Rebobinado del carrete **(17)**
- En caso de que los hilos de corte no salgan de la tapa del carrete K
- ! pare la herramienta y desenchufela**
 - extraiga de la herramienta el sistema del carrete y saque el carrete de la tapa del carrete K
 - rebobine uniformemente y con fuerza ambos hilos de corte en capas siguiendo la dirección de la flecha
 - inserte ambos hilos en las ranuras X del carrete y asegúrese de que quedan fijos en su sitio (deje suficiente longitud de hilo)
 - enhebre ambos hilos a través de los orificios Y del carrete antes de poner el carrete rebobinado en la tapa del carrete K
- ! asegúrese de que el carrete está firmemente sujetado en su posición y, a continuación, suelte ambos hilos de las ranuras X tirando firmemente de ellos**
- instale el sistema del carrete en la herramienta (gire el carrete en sentido horario hasta que encaje en su posición) **(18)**
- Sustitución del carrete **(18)**
- ! pare la herramienta y desenchufela**
 - simplemente, extraiga/installé el carrete viejo/nuevo según figura en la ilustración
 - tras sustituir el carrete, pruebe la herramienta en marcha sin carga durante al menos un minuto para asegurarse de que funciona adecuadamente
- ! asegúrese de que la herramienta está apagada cuando la enchufe**

MANTENIMIENTO / SERVICIO

- Esta herramienta no está concebida para uso profesional
- **Desconecte siempre el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento**
- Mantenga limpio el cable eléctrico y la herramienta (sobre todo las ranuras de ventilación)
 - límpie la herramienta con un paño húmedo (no emplee productos de limpieza o disolventes)
 - límpie la cuchilla del hilo J **(10)** y el protector C **(10)** después de cada uso
 - límpie las ranuras de ventilación L **(10)** frecuentemente con una brocha o con aire comprimido
- Compruebe con regularidad el estado del cabezal de corte y el apriete de tuercas, pernos y tornillos

- Verifique con regularidad la ausencia de componentes desgastados o dañados y repárelas o sustitúyelas cuando sea necesario
- Almacenamiento (19)
 - guarde la herramienta **dentro de la casa** en un lugar seco y cerrado con llave, lejos del alcance de los niños
 - instale en la pared el carril de almacenamiento M con 4 tornillos (**no suministrados**), bien sujetado y horizontalmente nivelado
- Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, la herramienta llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas SKIL
 - envíe la herramienta **sin desmontar** junto con una prueba de su compra a su distribuidor o a la estación de servicio más cercana de SKIL (los nombres así como el despiece de piezas de la herramienta figuran en www.skil.com)

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- El siguiente listado indica síntomas de problemas, causas posibles y acciones correctoras (si no permite la identificación y la corrección del problema, póngase en contacto con su distribuidor o su centro de asistencia)
 - ! apague la herramienta y desenchuféla antes de investigar el problema**
- ★ La herramienta no funciona
 - toma de alimentación eléctrica averiada -> utilice otra toma
 - cable de extensión dañado -> sustituya el cable de extensión
- ★ La herramienta funciona de forma intermitente
 - cableado interno defectuoso -> póngase en contacto con distribuidor/centro de asistencia
 - interruptor de encendido/apagado defectuoso -> póngase en contacto con distribuidor/centro de asistencia
- ★ La herramienta vibra de forma anómala
 - hierba demasiado alta -> corte por etapas
- ★ La herramienta no corta
 - hilo demasiado corto/roto -> alimiente el hilo apagando y encendiendo la herramienta
- ★ No es posible realizar la alimentación de hilo
 - carrete vacío -> sustituya el carrete
 - hilo enredado en el carrete -> revise el carrete; rebobine si es preciso
- ★ El hilo se rompe siempre
 - hilo enredado en el carrete -> revise el carrete; rebobine si es preciso
 - cortadora incorrectamente utilizada -> corte sólo con la punta del hilo; evite piedras, paredes y otros objetos duros; lleve a cabo con regularidad la alimentación de hilo

AMBIENTE

- **No deseche las herramientas eléctricas, los accesorios y embalajes junto con los residuos domésticos** (sólo para países de la Unión Europea)
 - de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado

a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas

- símbolo ⓘ llamará su atención en caso de necesidad de tirarlas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

- Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto descrito bajo "Datos técnicos" está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60335, EN 61000, EN 55014 de acuerdo con las disposiciones en las directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE, 2011/65/UE
- **Expediente técnico en:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

CE12

RUIDOS/VIBRACIONES

- Medido según EN 60335 el nivel de la presión acústica de esta herramienta se eleva a 75 dB(A) y el nivel de la potencia acústica a 95 dB(A) (desviación estándar: 3 dB), y la vibración a 2,9 m/s² (método brazo-mano; incertidumbre K = 1,5 m/s²)
- Medido según 2000/14/CE (EN/ISO 3744) el nivel de potencia acústica LWA garantizado es inferior a 96 dB(A) (procedimiento para evaluación de la conformidad según anexo VI)

Entidad acreditada: KEMA, Arnhem, NL

Número de identificación de la entidad acreditada: 0344

- El nivel de emisión de vibraciones ha sido medido según una prueba estándar proporcionada en EN 60335; puede utilizarse para comparar una herramienta con otra y como valoración preliminar de la exposición a las vibraciones al utilizar la herramienta con las aplicaciones mencionadas
 - al utilizarla para distintas aplicaciones o con accesorios diferentes o con un mantenimiento deficiente, podría **aumentar** de forma notable el nivel de exposición
 - en las ocasiones en que se apaga la herramienta o cuando está funcionando pero no está realizando ningún trabajo, se podría **reducir** el nivel de exposición de forma importante
- ! **protéjase contra los efectos de la vibración realizando el mantenimiento de la herramienta y sus accesorios, manteniendo sus manos calientes y organizando sus patrones de trabajo**



Aparador de linha**0731****INTRODUÇÃO**

- Esta ferramenta destina-se ao corte de relva e ervas daninhas debaixo de arbustos, assim como de inclinações e extremidades que não possam ser alcançadas por um cortador de relva
- Esta ferramenta não se destina a utilização profissional
- Verifique se a embalagem contém todas as peças conforme apresentado no desenho ⑨
- Quando faltarem peças ou estiverem danificadas, contacte o revendedor
- **Leia este manual de instruções cuidadosamente antes de utilizar e guarde-o para futura referência** ②
- **Dê especial atenção às instruções e avisos de segurança; a não observação das respectivas recomendações poderá resultar em lesões graves**

DADOS TÉCNICOS ①**ELEMENTOS DA FERRAMENTA** ⑩

- A** Pega guia
- B** Botão para ajustar o punho guia
- C** Guarda de corte
- D** Limitador do cabo
- E** Tubo inferior
- F** Botão de desbloqueio
- G** Gatilho
- H** Guarda de flores
- J** Lâmina de corte de linha
- K** Tampa da bobina
- L** Aberturas de ventilação
- M** Caixa de armazenamento (**parafusos não fornecidos**)
- N** Ganchos de armazenamento

SEGURANÇA**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA APARADORES DE LINHA****GENERAL**

- Familiarize-se com os controlos e a utilização adequada da ferramenta
- O utilizador é responsável pelos acidentes ou perigos que ocorram com outras pessoas ou a sua propriedade
- Utilize apenas a ferramenta quando a temperatura estiver entre 0°C e 40°C
- Nunca Monte os elementos de corte metálicos nesta ferramenta

SEGURANÇA DE PESSOAS

- Esta ferramenta não deve ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimentos, excepto se tiverem supervisão ou receberem instrução relacionada com a utilização da ferramenta por uma pessoa responsável pela sua segurança
- Certifique-se de que as crianças não brincam com a ferramenta

- Nunca deixe crianças ou pessoas não familiarizadas com as instruções de funcionamento utilizarem a ferramenta
- **Mantenha os dedos afastados da lâmina de corte integrada na guarda de corte**
- Mantenha as mãos e os pés afastados das linhas de corte enquanto apara, em especial, quando liga a ferramenta
- Use sempre protecção dos olhos, calças longas e sapatos fortes quando utilizar a ferramenta
- Nunca utilize a ferramenta junto a pessoas; pare de utilizar a ferramenta enquanto as pessoas (especialmente as crianças) ou os animais estiverem nas redondezas
- Nunca utilize a ferramenta quando estiver cansado, doente ou debaixo da influência do álcool e de outras drogas

SEGURANÇA ELÉCTRICA

- Certifique-se sempre de que a tensão de alimentação está de acordo com a tensão indicada na placa de identificação da ferramenta (ferramentas com a indicação de 230V ou 240V também podem ser ligadas a uma fonte de 220V)
- Inspeccione periodicamente o fio e mandando-o substituir por pessoal qualificado, se elo estiver danificado
- Inspeccione o cabo de extensão periodicamente e substitua-o, se danificado (**os cabos de extensão inadequados podem ser perigosos**)
- Utilize apenas um cabo de inspecção destinado a utilização exterior e equipado com uma ficha impermeável e uma união de tomada
- Utilize extensões completamente desenroladas e seguras, com uma capacidade de 16 Amp
- Quando operar a ferramenta em ambientes húmidos, utilize um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de accionamento de 30 mA no máximo
- Não passe por cima, esmague ou puxe o cabo (extensão)
- Proteja o cabo (extensão) de fontes de calor, de óleo e de arestas aguçadas
- **Mantenha o cabo (extensão) afastado das linhas de corte rotativas**
- Desligue sempre a ferramenta e retire a ficha da fonte de alimentação se o cabo de alimentação ou o cabo de extensão estiver cortado, danificado ou emaranhado (**não toque no cabo antes de desligar a ficha**)

ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Utilize a ferramenta apenas de dia ou com a iluminação artificial adequada
- Verifique o funcionamento da ferramenta antes de cada utilização e após qualquer impacto; em caso de avaria, leve-a a uma pessoa qualificada para reparação (nunca abra você mesmo a ferramenta)
- Antes de utilizar, inspeccione cuidadosamente a área de corte e retire qualquer objecto que a ferramenta possa apanhar durante o corte (como, por exemplo, pedras, pedaços soltos de madeira, etc.)

DURANTE A UTILIZAÇÃO

- Não utilizar ferramenta caso o fio esteja danificado; mandando-o substituir por pessoal qualificado
- Nunca utilize a ferramenta com uma guarda de corte danificada ou sem a guarda de corte montada

- As linhas de corte continuam a rodar durante um curto período de tempo, mesmo depois de a ferramenta ter sido desligada**
- Não corte relva que não esteja no chão (ex. sobre paredes ou rochas)
- Não atravesses estradas ou caminhos de gravilha com a ferramenta em funcionamento
- Não se distraia e concentre-se sempre no que está a fazer
- Desligue sempre da fonte de alimentação
 - quando deixar a ferramenta sem vigilância
 - antes de retirar material encravado
 - antes de verificar, limpar ou trabalhar na ferramenta
 - depois de bater num objecto estranho
 - sempre que a ferramenta começar a vibrar anormalmente
- Certifique-se sempre de que as aberturas de ventilação não têm resíduos

APÓS A UTILIZAÇÃO

- Desligue sempre a ferramenta e retire a ficha da fonte de alimentação antes de fazer ajustes, mudar bobinas, limpar ou deixar a ferramenta sem vigilância por qualquer período**
- Guarda a ferramenta **no interior** num local seco e seguro, fora do alcance das crianças

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS DA FERRAMENTA

② Aviso! Leia o manual de instruções

③ Não exponha a ferramenta à chuva

④ Use óculos de protecção

⑤ Tenha atenção ao risco de lesão provocado pelos resíduos móveis (mantenha as pessoas a uma distância segura da área de trabalho)

⑥ Desligue imediatamente a ficha se o cabo (extensão) estiver danificado ou for cortado durante o trabalho

⑦ Isolamento duplo (nenhum fio de terra necessário)

⑧ Não deite a ferramenta no lixo doméstico

MANUSEAMENTO

- Instruções de montagem **⑨**

- a sequência dos números apresentada no desenho corresponde à sequência dos passos a seguir para montar a ferramenta
- pode ajustar o punho guia A **⑩** através do aperto/desaperto do botão B **⑯**

! nunca utilize a ferramenta sem a guarda de corte C **⑩**

! aperte firmemente todos os parafusos e porcas

- Limitador do cabo **⑪**

- pendure a volta do cabo de extensão sobre o limitador D conforme ilustrado
- puxe para ficar o cabo de extensão

- Ajuste de altura **⑫**

Para ajustar a altura da ferramenta para que o seu braço frontal fique direito quando aparar

- desbloqueie o tubo E empurrando o botão F
- abra o tubo E até à altura pretendida (3 posições)

- Ligar/desligar **⑬**

- ligue a ferramenta premindo o gatilho G
- desligue a ferramenta soltando o gatilho G

! depois de desligar a ferramenta, as linhas de corte continuam a rodar durante alguns segundos

- permite que as linhas de corte parem de rodar antes de voltar a ligar
- ! não ligue e desligue rapidamente**
- Aparar
 - certifique-se de que a área de corte não tem pedras, resíduos e outros objectos estranhos**
 - inicie o corte apenas quando a ferramenta funcionar à velocidade total**
 - comece a aparar junto à tomada e afaste-se durante o trabalho
 - corte a relva alta em camadas (comece sempre por cima)
 - apare apenas com a ponta da linha de corte
 - não corte relva molhada ou húmida
 - impeça que a relva cortada obstrua a bobina (não faça cortes intensos)
 - não sobrecarregue a ferramenta
 - corte cuidadosamente à volta das árvores e dos arbustos, para que não entrem em contacto com as linhas de corte
 - utilize a guarda de flores H **⑭** para proteger flores vulneráveis
 - mantenha a ferramenta afastada de objectos sólidos para proteger as linhas de corte contra o desgaste excessivo
 - não se esqueça das forças de recuo que ocorrem quando toca em objectos sólidos
- Segurar e guiar a ferramenta **⑮**
 - para cortar relva alta, balance lentamente a ferramenta da direita para a esquerda e vice-versa
 - para cortar a relva mais curta, incline a ferramenta conforme ilustrado
 - para aparar extremidades, rode a cabeça de corte 180° conforme ilustrado (**só possível quando o tubo inferior E está fixo numa das três posições de altura**)
 - segure a ferramenta com ambas as mãos e assim terá sempre um controlo completo da mesma
 - mantenha uma posição de trabalho estável
 - mantenha sempre a ferramenta afastada do corpo
- Alimentação da linha **⑯**
 - duas linhas de corte serão libertadas e cortadas com o comprimento correcto pela lâmina de corte de linha J sempre que liga a ferramenta
- ! tenha cuidado para se proteger de lesões provocadas pela lâmina de corte J**
 - após a alimentação de linha, coloque sempre a ferramenta na posição de funcionamento normal antes de ligar
 - alimeite as linhas regularmente para manter o círculo de corte completo
 - quando o motor funciona sem carga e não corta relva, as linhas de corte estão gastas ou partidas; rebobine a bobina ou substitua o sistema de bobinas
- Rebobinar a bobina **⑰**
 - No caso de as linhas de corte não saírem da tampa da bobina K
- ! desligue a ferramenta e retire a ficha da tomada**
 - retire o sistema de bobinas da ferramenta e retire a bobina da tampa da bobina K
 - rebobine ambas as linhas de corte uniformemente em camadas na direcção da seta

- introduza ambas as linhas nas ranhuras X e certifique-se de que estão no lugar (deixe comprimento de linha suficiente)
- enfeie ambas as linhas através dos orifícios Y antes de colocar a bobina rebobinada na tampa da bobina K
! certifique-se de que a bobina está no local correcto e, em seguida, liberte ambas as linhas das ranhuras X, puxando-as firmemente
- monte o sistema de bobina na ferramenta (**rode a bobina para a direita até encaixar**) ⑯
- Substituir a bobina ⑯
! desligue a ferramenta e retire a ficha da tomada
 - retire/monte a bobina antiga/nova conforme ilustrado
 - depois de substituir a bobina, teste a ferramenta pelo menos durante um minuto sem carga para garantir que a ferramenta está a funcionar correctamente**! certifique-se de que a ferramenta está desligada antes de colocar a ficha na tomada**

MANUTENÇÃO / SERVIÇO

- Esta ferramenta não se destina a utilização profissional
- **Retire sempre a ficha da fonte de alimentação antes da limpeza e/ou manutenção**
- Mantenha a ferramenta e o fio sempre limpos (especialmente as aberturas de ventilação)
 - limpe a ferramenta com um pano húmido (não utilize decapantes ou solventes)
 - limpe a lâmina de corte de linha J ⑯ e a guarda de corte C ⑯ após cada utilização
 - limpe os orifícios de ventilação L ⑯ regularmente com uma escova ou com ar comprimido
- Verifique regularmente o estado da cabeça de corte e o aperto dos parafusos e das porcas
- Verifique regularmente se existem componentes gastos ou danificados e mande-os reparar/substituir quando necessário
- Armazenamento ⑯
 - guarde a ferramenta **no interior** num local seco e seguro, fora do alcance das crianças
 - monte a calha de armazenamento M na parede com 4 parafusos (**não fornecidos**) e nivelada na horizontal
- Se a ferramenta falhar apesar de cuidadosos processos de fabricação e de teste, a reparação deverá ser executada por uma oficina de serviço autorizada para ferramentas eléctricas SKIL
 - envie a ferramenta **sem desmontar**, juntamente com a prova de compra, para o seu revendedor ou para o centro de assistência SKIL mais próximo (os endereços assim como a mapa de peças da ferramenta estão mencionados no www.skil.com)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- A lista seguinte mostra os sintomas dos problemas, causas possíveis e acções correctivas (se estas não identificarem e corrigirem o problema, contacte o revendedor ou o centro de assistência técnica)
 - ! desligue a ferramenta e desligue a ficha antes de investigar o problema**
- ★ A ferramenta não funciona
 - tomada eléctrica avariada -> utilize outra tomada
 - cabo de extensão danificado -> substitua o cabo de extensão

- ★ A ferramenta funciona intermitentemente
 - instalação interna defeituosa -> contacte o revendedor/centro de assistência técnica
 - interruptor de ligar/desligar defeituoso -> contacte o revendedor/centro de assistência técnica
- ★ A ferramenta vibra anormalmente
 - relva muito alta -> corte em etapas
- ★ A ferramenta não corta
 - linha muito curta/partida -> alimente a linha, desligando e ligando novamente a ferramenta
- ★ A linha não pode ser alimentada
 - bobina vazia -> substitua a bobina
 - linha presa no interior da bobina -> inspecione a bobina; rebobine se necessário
- ★ A linha continua a partir-se
 - linha presa no interior da bobina -> inspecione a bobina; rebobine se necessário
 - aparador utilizado incorrectamente -> apare apenas com a ponta da linha; evite pedras, paredes e outros objectos duros; alimente a linha regularmente

AMBIENTE

- **Não deite ferramentas eléctricas, acessórios e embalagem no lixo doméstico** (apenas para países da UE)
 - de acordo com a directiva europeia 2012/19/CE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica
 - símbolo ⑧ lhe avisará em caso de necessidade de arranja-las

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

- Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto descrito em "Dados técnicos" cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60335, EN 61000, EN 55014 conforme as disposições das directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE, 2011/65/UE
- **Processo técnico em:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

€ 12

RUIDO/VIBRAÇÕES

- Medido segundo EN 60335 o nível de pressão acústica desta ferramenta é 75 dB(A) e o nível de potência acústica 95 dB(A) (espaço de erro: 3 dB), e a vibração 2,9 m/s² (método braço-mão; incerteza K = 1,5 m/s²)

- Medido segundo 2000/14/CE (EN/ISO 3744) o nível de potência acústica garantido é inferior a 96 dB(A) (processo de avaliação da conformidade de acordo com o anexo VI)
- Organismo notificado: KEMA, Arnhem, NL
Número de identificação do organismo notificado: 0344
- O nível de emissão de vibrações foi medido de acordo com um teste normalizado fornecido na EN 60335; pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra e como uma avaliação preliminar de exposição à vibração quando utilizar a ferramenta para as aplicações mencionadas
 - utilizar a ferramenta para diferentes aplicações ou com acessórios diferentes ou mantidos deficienteamente, pode **aumentar** significativamente o nível de exposição
 - o número de vezes que a ferramenta é desligada ou quando estiver a trabalhar sem fazer nada, pode **reduzir** significativamente o nível de exposição
 - ! proteja-se contra os efeitos da vibração, mantendo a ferramenta e os acessórios, mantendo as mãos quentes e organizando os padrões de trabalho**



Alimentazione del filo 0731

INTRODUZIONE

- Questo utensile è stato concepito per tagliare erba ed erbacce sotto gli arbusti, nonché su pendenze e angoli non raggiungibili con il tagliaerba
- Questo utensile non è inteso per un uso professionale
- Verificare che l'imballo contenga tutte le parti illustrate sul disegno ⑨
- In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il proprio rivenditore
- Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'impiego, e conservarlo per future consultazioni ②**
- Prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza ed alle avvertenze; la mancata osservanza potrebbe causare serie lesioni

DATI TECNICI ①

ELEMENTI UTENSILE ⑩

- A Impugnatura di guida
- B Pomello per regolare l'impugnatura di guida
- C Protezione di taglio
- D Reggicavo
- E Tubo inferiore
- F Pulsante di sblocco
- G Grilletto
- H Protezione per fiori
- J Lama di taglio del filo
- K Testina porta-rotolo
- L Feritoie di ventilazione
- M Supporto per utensile (viti non fornite)
- N Gancio porta-utensile

SICUREZZA

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER DECESPUGLIATORI

NOTE GENERALI

- Familiarizzare con i controlli e l'uso corretto dell'utensile
- L'utente è responsabile per incidenti o pericoli causati ad altre persone o a proprietà di queste ultime
- Usare l'utensile solo quando la temperatura ambiente è tra 0°C e 40°C
- Non montare elementi di taglio in metallo su quest'utensile

SICUREZZA DELLE PERSONE

- Questo utensile non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con scarsa esperienza e conoscenza specifiche, a meno che le stesse non operino sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o siano state da essa istruite sull'utilizzo dell'utensile

- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'utensile
- Non lasciare mai che bambini o persone, che non conoscono le istruzioni d'uso, usino l'utensile
- **Tenere le dita lontane dalla lama di taglio del filo all'interno della protezione di taglio**
- Tenere le mani e i piedi lontano dai fili di taglio mentre l'utensile è in uso, specialmente quando viene acceso
- Indossare sempre una protezione per gli occhi, pantaloni lunghi e scarpe robuste quando si usa l'utensile
- Non usare mai l'utensile in prossimità di persone; interrompere l'uso quando persone (particolarmente bambini) o animali si trovano in prossimità
- Non usare mai l'utensile quando si è stanchi, malati o sotto l'influenza di alcool o altre droghe

SICUREZZA ELETTRICA

- Controllare che la tensione dell'alimentazione sia la stessa di quella indicata sulla targhetta dell'utensile (gli utensili con l'indicazione di 230V o 240V possono essere collegati anche alla rete di 220V)
- Esaminare il cavo periodicamente e, se danneggiato, farlo sostituire da personale qualificato
- Esaminare il cavo di prolunga periodicamente e, se danneggiato, sostituirlo (**cavi di prolunga inadeguati possono essere pericolosi**)
- Usare solamente una prolunga per un uso all'esterno e munita di presa e spina a prova di spruzzo
- Usare cavi di prolunga completamente srotolati e sicure con una capacità di 16 Amp
- In ambienti umidi usare un dispositivo per corrente residua (RCD) con una corrente di scatto di massimo 30 mA
- Non passare sopra, schiacciare o tirare il cavo (di prolunga)
- Proteggere il cavo (di prolunga) dal calore, dall'olio e da bordi taglienti
- **Tenere il cavo (di prolunga) sempre lontano dai fili di taglio in movimento**
- Spegnere sempre l'utensile e disinserire la spina dalla presa di corrente, se il cavo d'alimentazione o il cavo di prolunga è tagliato, danneggiato o impigliato (**non toccare il cavo prima di disinserire la spina**)

PRIMA DELL'USO

- Usare l'utensile solo con luce diurna o sufficiente luce artificiale
- Controllare il funzionamento dell'utensile ogni volta prima di usarlo e dopo un impatto; in caso di difetti, farlo riparare immediatamente da una persona qualificata (non aprire mai l'utensile)
- Prima dell'uso esaminare attentamente l'area da tagliare e rimuovere oggetti estranei che potrebbero essere proiettati durante l'uso (p.es. sassi, pezzi di legno ecc.)

DURANTE L'USO

- Non usare l'utensile quando il cavo è danneggiato; farlo sostituire da personale qualificato
- Non usare mai l'utensile con la protezione di taglio danneggiata o senza quest'ultima.
- **I fili di taglio continuano a ruotare per un certo tempo dopo che l'utensile è stato spento**
- Non tagliare erba che non cresce sul suolo (p.es. su muri o rocce)
- Non attraversare strade o stradine di ghiaia con l'utensile acceso
- Non distrarsi e rimanere sempre concentrati su ciò che si sta facendo
- Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente
 - quando si lascia l'utensile incustodito
 - prima di rimuovere materiale incastrato
 - controllare, pulire o effettuare lavori sull'utensile
 - dopo un contatto con un oggetto estraneo
 - quando l'utensile si avvia con vibrazioni anomale
- Mantenere sempre le aperture di ventilazione libere da detriti

DOPO L'USO

- **Spegnere sempre l'utensile e scollegare la spina dalla presa di corrente prima di effettuare regolazioni, cambiare il rotolo, pulire o lasciare l'utensile incustodito**
- Conservare l'utensile **all'interno** in un posto asciutto e chiuso a chiave, distante dalla portata dei bambini

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SULL'UTENSILE

- ② **Avvertenza!** Leggere il manuale di istruzioni
- ③ Non esporre l'utensile alla pioggia
- ④ Portare occhialoni di protezione
- ⑤ **Prestare attenzione al rischio di lesioni provocate da detriti proiettati** (mantenere spettatori a distanza di sicurezza dall'area di lavoro)
- ⑥ Se durante il lavoro, il cavo (di prolunga) viene danneggiato oppure troncato, estrarre immediatamente la spina dalla presa
- ⑦ Doppio isolamento (non è necessario alcun cavo di terra)
- ⑧ Non gettare l'utensile tra i rifiuti domestici

USO

- Istruzioni di montaggio ⑨
 - la sequenza dei numeri che compaiono nel disegno corrisponde alla successione dei passi da seguire per il montaggio dell'utensile
 - l'impugnatura di guida A ⑩ può essere regolata allentando/serrando il pomello B ⑪
- ! **non utilizzare mai l'utensile senza la protezione di taglio C ⑫**
- ! **serrare fermamente viti, bulloni e dadi**

Reggicavo ⑪

- agganciare l'asola del cavo di prolunga al reggicavo D come indicato nell'illustrazione
- tirare per fissare il cavo di prolunga

Regolazione dell'altezza ⑫

Per regolare l'altezza dell'utensile di modo che l'avambraccio sia diritto durante l'uso

- sganciare il tubo E premendo il bottone F
- allungare il tubo E all'altezza desiderata (3 posizioni)

Accesso/spento ⑬

- accendete l'utensile premendo il grilletto G
- spegnete l'utensile rilasciando il grilletto G

! dopo aver spento l'utensile, i fili di taglio continuano a muoversi per qualche secondo

- aspettare che i fili di taglio smettano di ruotare, prima di riaccendere

! non spegnere e accendere in successione rapida

Tagliare

! assicurarsi che l'area di taglio sia libera da sassi, detriti e altri oggetti estranei

! iniziare a tagliare solo quando l'utensile gira a piena velocità

- iniziare a tagliare vicino alla presa di corrente e allontanarsi mentre si procede con il lavoro
- tagliare l'erba alta a strati (iniziano dall'alto)
- tagliare solo con la punta del filo di taglio
- non tagliare erba umida o bagnata
- evitare che l'erba tagliata ostruisca il rotolo (non effettuare tagli pesanti)
- non sovraccaricare l'utensile
- fare attenzione quando si taglia attorno ad alberi e arbusti, evitando di vengano a contatto con i fili di taglio
- usare la protezione per fiori H ⑭ per proteggere fiori delicati
- tenere l'utensile lontano dagli oggetti solidi per proteggere i fili di taglio da un'eccessiva usura
- fare attenzione al contraccolpo, quando si entra in contatto con oggetti solidi

Tenuta e guida dell'utensile ⑮

- per tagliare erba alta, muovere l'utensile lentamente da destra a sinistra e viceversa
- per tagliare erba più bassa, inclinare l'utensile come illustrato
- per tagliare bordi, ruotare la testa di taglio di 180° come illustrato (**possibile solo se il tubo inferiore E è bloccato in una delle tre posizioni di altezza**)
- tenere l'utensile con entrambe le mani, in modo da avere in qualsiasi momento il controllo dell'utensile
- mantenere una posizione di lavoro stabile
- tenere sempre l'utensile lontano da se

Alimentazione del filo ⑯

- due fili di taglio verranno rilasciati e tagliati alla lunghezza giusta dalla lama di taglio del filo J ogni volta che l'utensile viene acceso
- ! **fare attenzione a non ferirsi con la lama di taglio del filo J**
- dopo aver alimentato il filo, riportare l'utensile nella normale posizione d'esercizio, prima di accenderlo
- alimentare regolarmente il filo per mantenere il cerchio di taglio intatto
- quando il motore è in funzione senza carico o senza tagliare erba, i fili di taglio sono consumati o rotti; riavvolgere il rotolo o sostituire l'unità porta-rotolo

- Riavvolgere il rotolo ¹⁷
Se i fili di taglio non fuoriescono dalla testina porta-rotolo K
! spegnete l'utensile e togliete la spina dalla presa di corrente
 - rimuovere l'unità porta-rotolo dall'utensile ed estrarre il rotolo dalla testina porta-rotolo K
 - riavvitare entrambi i fili di taglio omogeneamente a strati in direzione della freccia
 - inserire entrambi i fili nelle fessure del rotolo X e assicurarsi che siano ben saldi (lasciare una lunghezza sufficiente)
 - infilare entrambi i fili nei fori del rotolo Y, prima di reinserire il rotolo riavvolto nella testina porta-rotolo K**! assicurarsi che il rotolo sia posizionato saldamente, quindi rilasciare entrambi i fili dalle fessure X tirandoli fermamente**
 - montare l'unità porta-rotolo sull'utensile (**ruotare l'unità porta-rotolo in senso orario fino a che non scatti in posizione**) ¹⁸
- Sostituzione del rotolo ¹⁸
! spegnete l'utensile e togliete la spina dalla presa di corrente
 - rimuovere/montare semplicemente il rotolo vecchio/nuovo come illustrato
 - dopo aver sostituito il rotolo, effettuare un ciclo di prova senza carico di almeno un minuto per assicurarsi che l'utensile funzioni correttamente**! assicurarsi che l'utensile sia spento quando si inserisce alla rete**

MANUTENZIONE / ASSISTENZA

- Questo utensile non è inteso per un uso professionale
- **Scollegare sempre la spina dell'utensile dalla presa di corrente prima di effettuare la pulizia e/o manutenzione**
- Tenete sempre puliti utensile e cavo (soprattutto le feritoie di ventilazione)
 - pulire l'utensile con un panno umido (non usare agenti detergenti né solventi)
 - pulire la lama di taglio del filo J ¹⁰ e la protezione di taglio C ¹⁰ dopo ogni uso
 - pulire regolarmente le fessure di ventilazione L ¹⁰ con una spazzola o con aria compressa
- Verificare regolarmente la condizione della testina di taglio e che i dadi, i bulloni e le viti siano serrati bene
- Verificare regolarmente che i componenti non siano usurati o danneggiati e ripararli/sostituirli se necessario
- Stoccaggio del tagliasiepe ¹⁹
 - conservare l'utensile all'interno in un posto asciutto e chiuso a chiave, distante dalla portata dei bambini
 - montare il supporto per utensile M in modo sicuro e orizzontale sul muro utilizzando 4 viti (**non fornite**)
- Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo l'utensile dovesse guastarsi, la riparazione va fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gli elettroutensili SKIL
 - inviare l'utensile **non smontato** assieme alle prove di acquisto al rivenditore oppure al più vicino centro assistenza SKIL (l'indirizzo ed il disegno delle parti di ricambio dell'utensile sono riportati su www.skil.com)

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

- La seguente lista elenca sintomi di problemi, possibili cause e misure correttive (se il proprio problema non è identificato e non è possibile correggerlo, si prega di contattare il proprio rivenditore o centro assistenza)
 - ! spegnere l'utensile ed estrarre la spina dalla presa di corrente prima di cercare di risolvere il problema**
- ★ L'utensile non funziona
 - presa di corrente difettosa -> usare un'altra presa
 - cavo di prolunga danneggiato -> sostituire il cavo di prolunga
- ★ L'utensile funziona a intermittenza
 - cavi interni difettosi -> contattare il rivenditore/centro di assistenza
 - interruttore on/off difettoso -> contattare il rivenditore/centro di assistenza
- ★ L'utensile vibra in modo anomalo
 - erba troppo alta -> tagliare in più fasi
- ★ L'utensile non taglia
 - filo troppo corto/spezzato -> alimentare il filo spegnendo e accendendo nuovamente l'utensile
- ★ Impossibile alimentare il filo
 - rotolo vuoto -> sostituire il rotolo
 - filo ingarbugliato all'interno del rotolo -> controllare il rotolo; riavvolgere se necessario
- ★ Il filo continua a spezzarsi
 - filo ingarbugliato all'interno del rotolo -> controllare il rotolo; riavvolgere se necessario
 - uso scorretto del decespugliatore -> tagliare solo con la punta del filo; evitare sassi, muri e altri oggetti duri; alimentare il filo regolarmente

TUTELA DELL'AMBIENTE

- **Non gettare l'utensile elettrico, gli accessori e l'imballaggio tra i rifiuti domestici** (solo per paesi UE)
 - secondo la Direttiva Europea 2012/19/CE sui rifiuti di utensili elettrici ed elettronici e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, gli utensili elettrici esausti devono essere raccolti separatamente, al fine di essere reimpiegati in modo eco-compatibile
 - il simbolo  vi ricorderà questo fatto quando dovrete eliminarle

DICHIARAZIONE DEI CONFORMITÀ €€

- Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nei "Dati tecnici" è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 60335, EN 61000, EN 55014 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/UE
- **Fascicolo tecnico presso:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

RUMOROSITÀ/VIBRAZIONE

- Misurato in conformità al EN 60335 il livello di pressione acustica di questo utensile è 75 dB(A) ed il livello di potenza acustica 95 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vibrazione 2,9 m/s² (metodo mano-braccio; incertezza K = 1,5 m/s²)
 - Misurato secondo 2000/14/EG (EN/ISO 3744) il livello di potenza acustica garantito LWA è inferiore a 96 dB(A) (procedimento di valutazione della conformità secondo appendice VI)
- Organismo notificato: KEMA, Arnhem, NL
Numero identificativo dell'Organismo notificato: 0344
- Il livello di emissione delle vibrazioni è stato misurato in conformità a un test standardizzato stabilito dalla norma EN 60335; questo valore può essere utilizzato per mettere a confronto un l'utensile con un altro o come valutazione preliminare di esposizione alla vibrazione quando si impiega l'utensile per le applicazioni menzionate
 - se si utilizza l'utensile per applicazioni diverse, oppure con accessori differenti o in scarse condizioni, il livello di esposizione potrebbe **aumentare** notevolmente
 - i momenti in cui l'utensile è spento oppure è in funzione ma non viene effettivamente utilizzato per il lavoro, possono contribuire a **ridurre** il livello di esposizione
- ! proteggersi dagli effetti della vibrazione effettuando la manutenzione dell'utensile e dei relativi accessori, mantenendo le mani calde e organizzando i metodi di lavoro**

H

Szegélynyíró

0731

BEVEZETÉS

- A készüléket bokrok alatt, valamint fűnyíró géppel elérhetetlen lejtőkön és szegélyeken lévő fű és gyom nyírására terveztek
- A szerszám nem professzionális használatra készült
- Ellenorízze, hogy a csomag tartalmazza-e az ábrán látható összes alkatrészt ⑨
- Hiányzó vagy sérült alkatrész esetén forduljon a kereskedőhöz
- A használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet és tartsa meg, hogy később is használhassa ②**
- Kísérje különös figyelemmel a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket; ennek elmulasztása súlyos sérülést okozhat

MŰSZAKI ADATOK ①

SZERSZÁMGÉP ELEMEI ⑩

- A Vezetőfogantyú
- B Gomb a vezetőfogantyú beállításához
- C Védőburkolat
- D Tápkábel rögzítő horog
- E Alsó cső
- F Kioldó gomb

G Indítókapcsoló

H Virágvédő kengyel

J Szálvágó penge

K Orsósapka

L Szellőzőnyílások

M Tároló sín (csavar nélkül)

N Tárolóhorog

BIZTONSÁG

SPECIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK SZEGÉLYNYÍRÓKHOZ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Ismerkedjen meg tűzletesen a kezelőszervekkel és a gép megfelelő használatával
- A balesetekért vagy másokat, illetve anyagi javakat érintő kárókért, sértésekért a felhasználó a felelős
- Csak akkor használja a készüléket, ha a környezeti hőmérséklet 0°C és 40°C között van
- Soha ne szereljen fém vágóelemeket a készülékre

SZEMÉLYI BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

- Ezt a szerszámon nem terveztek hiányos fizikai, szennyezőláris vagy értelmi képeségekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket), illetve tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek által történő használatra, hacsak ezen személyek számára nem biztosítanak a szerszám használatára vonatkozó kiképzést, illetőleg felügyeletet, egy erre megbizott, a biztonságukért felelős személy által
- Zárja ki annak lehetőségét, hogy a gyerekek játszhatnak a szerszámon
- A készüléket ne használják gyerekek vagy olyan személyek, aik nem ismerik a használatát
- Tartsa távol az ujjait a védőburkolatba épített szálvágó pengétől

- Nyírás közben tartsa távol a kezét és a lábat a vágószálaktól, különösen a készülék bekapcsolásakor
- A gép használatakor viseljen védőszemüveget, hosszú nadragót és erős lábbelit
- Ne működtesse a készüléket emberek közvetlen közelében; ne használja a készüléket, ha emberek (föleg gyerekek) vagy állatok tartózkodnak a közelben
- Ne működtesse a készüléket, ha Ön fáradt, beteg, illetve alkohol vagy más kábítószer hatása alatt áll

ELETROMOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

- Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel a gép adattabláján feltüntetett értékkel (a 230V vagy 240V jelzésű gépek 220V feszültségre is csatlakoztathatók)
- Rendszeresen vizsgálja meg a kábelt, és cseréltesse ki szakértő által ha sérült
- Vizsgálja meg rendszeresen a hosszabbítót, és cseréltesse ki, ha megsérült (**a hibás hosszabbító veszélyes lehet**)
- Csakis kültéri használatra gyártott hosszabbító kábelt használjon, amely víz ellen védett dugasszal és dugaszolójázzattal rendelkezik
- Használjon teljesen letekert és biztonságos hosszabbítókábelt, 16 A-es teljesítménnyel

- A szerszám nedves környezetben történő használata esetén használjon maximum 30 mA kioldási határértékű FI relét
- Ne terhelje túl, ne zúzza össze és he húzza a (hosszabbító) vezetéket
- Tartsa távol a (hosszabbító) vezetéket hőtől, olajtól és éles peremektől
- Tartsa távol a (hosszabbító) kábelt a forgó vágószálatktól**
- Mindig kapcsolja le a gépet és húzza ki a tápcsatlakozó dugaszt a tápforrásból, ha a tápvézeték vagy hosszabbító elszakadt, megsérült vagy összegabalyodott (ne érjen a tápkábelhez, amíg a dugaszt ki nem húzza)

HASZNÁLAT ELŐTT

- A szerszámot csak napfénynél vagy kellő mesterséges megvilágítás mellett használja
- Minden használat előtt és minden ütközés után ellenőrizze, hogy helyesen működik-e a készülék, és amennyiben meghibásodást észlel, azonnal forduljon szakképzett szerelőhöz (Ön soha ne nyissa ki a készüléket)
- Használat előtt alaposan ellenőrizze a lenyírandó területet, és távolítsa el azokat az akadályokat, amelyekbe a készülék munka közben beakadhat (például kövek, laza fadarabok stb.)

HASZNÁLAT KÖZBEN

- Soha ne használja a szerszámot ha a kábel sérült; cseréltesse ki szakértő által
- Ne működtesse a készüléket, ha a védőburkolat sérült vagy ha a védőburkolat nincs felszerelve
- A gép kikapcsolása után a vágószálak egy rövid ideig tovább forognak**
- Ne vágjon a készülékkel olyan füvet, ami nem a talajon van (hanem például falakon vagy sziklákon)
- Működésben lévő készülékkel nem haladjon át úttesten vagy kavicsos ösvényeken
- Vigyázzon, hogy ne terelődjön el a figyelme, és mindig arra összpontosítson, amit csinál
- Mindig húzza ki a tápkábel dugaszát a tápcsatlakozó aljzatból
 - ha a gépet örizetlenül hagyja
 - mielőtt az elakadt anyag eltávolításába kezd
 - mielőtt a gép ellenőrzésébe, tisztításába vagy rajta végezendő egyéb tevékenységebe kezd
 - ha egy idegen tárgya ütközött
 - ha a gép rendellenesen vibrálni kezd
- Mindig biztosítsa a szellőzőnyílások tisztaságát

A HASZNÁLATOT KÖVETŐEN

- Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozódugót, mielőtt beállításokat végezne, kicsérélne az orsót, tisztítaná vagy felügyelet nélkül hagyná a készüléket
- A szerszám beltéri száraz és zárt helyen tárolja, ahol gyermeknek nem férhetnek hozzá

A SZERSZÁMON TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

- Figyelemzeti! Olvassa el a felhasználói kézikönyvet
- A gépet óvja a nedvességtől, különösen esőtől
- Viseljen védőszemüveget

- Ügyeljen a szálló hulladékok okozta sérülésveszélyre** (tartsa távol a közelben állókat a munkaterülettel)
- Azonnal húzza ki a csatlakozó dugaszt, ha a (hosszabbító) vezetéket a munka során átvágta, vagy egyéb módon megsérült
- Kettős szigetelés (földelővezeték nem szükséges)
- A gépet ne dobja a háztartási szemetbe

KEZELÉS

- Összeszerelési útmutató ⑨
 - a rajzokon szereplő számok sorrendje megfelel a szerszám összeszerelésekor végrehajtandó lépések sorrendjének
 - a vezetőfogantyú A ⑩ beállítható a gomb B ⑩ lazításával/meghúzásával
 - ! ne használja a készüléket az C ⑩ védőburkolat nélkül**
 - ! minden csavart és anyát jó húzzon meg**
- Tápkábel rögzítő horog ⑪
 - akassza be a tápkábelből képzett hurkot a horogba D az ábra szerint
 - a biztos rögzítéshez húzza fesztesre a vezetéket
- Magasságbeállítás ⑫

A magasság beállítása úgy, hogy az elől lévő karja a nyírás közben egyenes legyen

 - a gomb megnyomásával E oldja ki a csövet F
 - húzza ki a csövet E a kívánt magasságra (3 pozíció)
- Be/Ki ⑬
 - kapcsolja be a szerszámot az G indítókapcsoló lenyomásával
 - kapcsolja ki a szerszámot az G indítókapcsoló felengedésével
- ! a készülék kikapcsolása után a vágószálak néhány másodpercig még tovább forognak**
 - az ismételt bekapcsolás előtt hagyja, hogy a vágószálak teljesen megálljanak
- ! ne végezzen gyors be- és kikapcsolást**
- Nyírás
 - ! gondoskodjon arról, hogy a munkaterületen ne legyenek kövek, hulladékok vagy más idegen anyagok**
 - ! csak akkor kezdje meg a nyírást, ha a készülék már teljes sebességgel működik**
 - kezdje a munkát a tápcsatlakozó aljzat közelében, és távolodjon tőle a munka során
 - a magas fű nyírását rétegesen végezze (mindig felülről kezdve)
 - csak a vágószál hegycsúcsánál végezze a nyírást
 - ne nyírjon nedves vagy vizes fűvet
 - vigyázzon, hogy a levágott fű ne tömítse el az orsót (ne végezzen erőteljes vágásokat)
 - ne terhelje túl a készüléket
 - a fák és a bokrok körül óvatosan dolgozzon, hogy azok ne érintkezzenek a vágószálakkal
 - használja a virágvédő kengyelt H ⑭ a virágos megóvására
 - tartsa távol a készüléket a szilárd tárgyaktól, hogy védje a vágószálakat a túlzott kopásossal szemben
 - ügyeljen a készülék visszarúgására, ha az szilárd tárgyakhoz ér

- A gép vezetése és tartása (15)
 - magas fű nyírásakor lassan lengesse a készüléket jobbról balra, majd pedig balról jobbra
 - alacsonyabb fű nyírásakor döntse meg a készüléket az ábra szerint
 - szegélynyíráskor fordítsa el a vágófejet 180°-os szögben az ábra szerint (**csak akkor lehetséges, ha az alsó cső E a három magassági pozíció egyikében van rögzítve**)
 - fogja mindenkit kézben keményen a szerszámot, hogy ilyenkorban mindenig teljesen ura legyen az eszköznek
 - tartson meg egy állandó munkavégzési helyzetet
 - tartsa mindenig kellőképpen távol a készüléket a testétől
 - Száladagolás (16)
 - két vágószál jelenik meg, amelyeket a szálvágó penge J megfelelő hosszúságúra vág valahányszor a szerszámot bekapcsolja
 - ! **vigyázzon, hogy ne okozzon sérülést a szálvágó penge J**
 - a száladagolás után és a készülék bekapcsolása előtt mindenig állítsa vissza a készüléket a normál üzemi helyzetbe
 - a teljes vágókör fenntartása érdekében rendszeresen végezze el a száladagolást
 - ha a motor terhelés nélkül működik, de nem történik fűnyírás, a vágószálak elkopnak vagy elszakadnak; tekercselje vissza az orsót vagy cserélje ki az orsórendszeret
 - Az orsó visszatekerelése (17)
Ha a vágószálak nem bujnák ki az orsóapkából K
 - ! **kapsolja ki a gépet és húzza ki a csatlakozódugót**
 - vegye ki az orsórendszer a készülékből, majd pedig vegye ki az orsót az orsóapkából K
 - tekercselje vissza szorosan és egyenletes rétegekben a vágószálakat a nyíl irányában
 - illessze be a két szálat az X jelzésű ortsónyílásokba, és gondoskodjon megfelelő rögzítésükkel (hagyjon elegendő szálhosszúságot)
 - vezesse át a két szálat az Y jelzésű ortsónyílásokon, mielőtt visszatenné a visszatekerceszt orsót az orsóapkába K
 - ! **ügyeljen arra, hogy az orsó biztonságosan a helyén legyen, majd pedig erős meghúzással engedje ki a szálakat az X jelzésű nyílásokból**
 - szerelje vissza az orsórendszer a készülékre (**fordítsa el az orsót az óramutató járásával egyező irányba, hogy a helyére kattanjon**) (18)
 - Az orsó cseréje (18)
 - ! **kapsolja ki a gépet és húzza ki a csatlakozódugót**
 - egyszerűen távolítsa el/szerelje fel a régi/új orsó az ábra szerint
 - az orsót cseréje után legalább egy percig terhelés nélkül végezzen próbaüzemet a készülék megfelelő működésének ellenőrzése céljából
 - ! **győződjön meg róla, hogy a gépet ki legyen kapsolva mielőtt a hálózati csatlakozóba bedugja**

KARBANTARTÁS / SZERVIZ

- A szerszám nem professzionális használatra készült
 - **Tisztítás és/vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból**
 - Mindig tartsa tisztán a gépet és a vezetéket (különös tekintettel a szellőzőnyílásokra)
 - a készülék tisztítását nedves, puha törlökendővel végezze (ne használjon tisztítószert vagy oldószeret)
 - használat után tisztítsa meg a szálvágó pengét J ⑩ és a védőburkolatot C ⑩
 - rendszeresen tisztítsa meg a szellőző nyílásokat L ⑩ kefével vagy sűrített levegővel
 - Rendszeresen ellenőrizze a vágófej állapotát, valamint a csavarok és a csavaranyák meghúzott állapotát
 - Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e kopott, elhasználódott alkatrészek, azokat javítassa meg, cseréltesse ki szükség szerint
 - Tárolás ⑯
 - a szerszám **beltéri** száraz és zárt helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá
 - a tároló sínt M rögzítse a falra 4 csavarral (**nem tartozék**) megfelelően vízszintezve és biztonságosan
 - Ha a gép a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak SKIL elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélsgolgálatát szabad megbízni
 - küldje az **összeszerelt** gépet a vásárlást bizonyító számlával együtt a kereskedő vagy a legközelebbi SKIL szervizállomás címére (a címlista és a gép személyi diagrámiája a www.skil.com címen található)

SZÉRVIZELŐ

- Az alábbi lista a hibajelenségeket, azok lehetséges okait és az elhárítás módját ismerteti (ha ezek között nem található az észlelt hibajelenség, forduljon a márkakereskedőhöz vagy szakszervizhez)
 - ! A készüléket először **kapcsolja ki**, majd **húzza ki a konnektorból**, mielőtt a hiba elhárításába kezdene
 - ★ A gép nem működik
 - hibás a tápcsatlakozó aljzat -> használjon másik aljzatot
 - a hosszabbító vezeték megsérült -> cserélje ki
 - ★ A szerszám szakaszosan működik
 - belső vezetékhiba -> forduljon a márkakereskedőhöz/ szakszervizhez
 - be-/kikapcsoló gomb hibája -> forduljon a márkakereskedőhöz/szakszervizhez
 - ★ A készülék rendellenesen vibrál
 - túl magas a fű -> nyírjon fokozatosan
 - ★ A készülék nem vág
 - a szál túl rövid/elszakadt -> adagolja a szálat a szerszám ki- és bekapcsolásával
 - ★ A szál nem adagolható
 - az orsó üres -> cserélje ki az orsót
 - a szál összegubancolódott az orsó belsejében -> ellenőrizze az orsót; szükség esetén tekercselje vissza
 - ★ A szál állandóan elszakad
 - a szál összegubancolódott az orsó belsejében -> ellenőrizze az orsót; szükség esetén tekercselje vissza
 - a nyírógép helytelen használata -> csak a szál hegylével végezze a nyírást; kerülje ki a kőveket, falakat és más kemény tárgyakat; adagolja rendszeresen a szálat

KÖRNYEZET

- Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolást ne dobja a háztartási szemétre (csak EU-országok számára)**
 - a használt villamos és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való általitettésszerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani
 - erre emlékeztet a ⑧ jelzés, amennyiben felmerül az intézkedésre való igény

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT C€

- Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a "Műszaki adatok" alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN 60335, EN 61000, EN 55014 a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2000/14/EK, 2011/65/EU irányelvelveknek megfelelően
- A műszaki dokumentáció a következő helyen található:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

C€12

ZAJ/REZGÉS

- Az EN 60335 alapján végzett mérések szerint ezen készülék hangnyomás szintje 75 dB(A) a hangteljesítmény szintje 95 dB(A) (normál eltérés: 3 dB), a rezgésszám 2,9 m/s² (kézre-ható érték; szórás K = 1,5 m/s²)
- A 2000/14/EK (EN/ISO 3744) szabvány szerinti mérések alapján a garantált LWA hangteljesítmény szint alacsonyabb mint 96 dB(A) (a konformitás megállapítási eljárás leírása a VI. függeléken található)
Bejelentett szervezet: KEMA, Arnhem, NL
A bejelentett szervezetazonosítószáma: 0344
- A rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60335 szabványban meghatározott szabványosított tesztelő összhangban történik; ez egy eszköznek egy másik eszközzel történő összehasonlítására, illetve a rezgésnek való kitettség előzetes felmérésére használható fel az eszköznek az említett alkalmazásokra történő felhasználása során
 - az eszközök eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő, illetve rosszul karbantartott tartozékokkal történő felhasználása jelentősen **emelheti** a kitettség szintjét
 - az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez munkát, jelentősen **csökkenheti** a kitettség szintjét
- az eszköz és tartozékai karbantartásával, kezének melegen tartásával, és munkavégzésének megszervezésével védje meg magát a rezgések hatásaitól

CZ

Strunová sekačka

0731

ÚVOD

- Tento nástroj je určen k sekání trávy a plevele pod keři a na svazích a hranách, kam není možné se dostat obyčejnou sekačkou na trávu
- Tento nástroj není určen k profesionálnímu použití
- Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti, jak je zobrazeno na schématu ⑨
- Pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozené, obraťte se na prodejce
- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod s pokyny a si uschovějte jej pro budoucí potřebu ②**
- Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům a výstrahám; při jejich nedodržení se vystavujete nebezpečí vážného úrazu**

TECHNICKÁ DATA ①

SOUČÁSTI NÁSTROJE ⑩

- A Vodicí rukojet
- B Seřizovač pro seřízení vodicí rukojeti
- C Ochranný kryt
- D Zarážka šňůry
- E Spodní hadice
- F Odjištovací tlacičko
- G Spouštěcí spínač
- H Ochranný kryt pro květiny
- J Čepel na řezání struny
- K Kryt cívky
- L Větrací šířebiny
- M Skladovací držák (**šrouby nejsou součástí dodávky**)
- N Skladovací háček

BEZPEČNOST

SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STRUNOVÉ SEKAČKY

OBECNĚ

- Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím nástroje
- Uživateli je odpovědný za nehody a nebezpečí hrozící jiným osobám a jejich majetku
- Nástroj používejte pouze při teplotách mezi 0°C a 40°C
- Nikdy na tento nástroj nemontujte kovové sekaci prvky

BEZPEČNOST OSOB

- Tento nástroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušenosťí a vědomostí, pokud na ně není dohlednuto nebo nedostaly pokyny týkající se zacházení s nástrojem od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost
- Postarejte se, aby si děti nehrály s nástrojem
- Nikdy nedovolte, aby nástroj používaly děti či osoby neobeznámené s provozním návodom
- Nepřikládejte prsty k čepeli na řezání struny zabudované do ochranného krytu**

- Nepřikládejte ruce a nohy k sekacím strunám během sekání, zejména při zapínání nástroje
- Při používání nástroje používejte ochranu očí, nosete dlouhé kalhoty a pevnou obuv
- Nikdy nepracujte s nástrojem v bezprostřední blízkosti osob; vypněte nástroj, pokud jsou v blízkosti osoby (především dětí) a domácí zvířata
- Nikdy s nástrojem nepracujte, pokud jste unavení, nemocní nebo pod vlivem alkoholu či jiných drog

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Vždy zkонтrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku nástroje (náradí určené k napájení 230V nebo 240V lze použít též v síti 220V)
- Pravidelně kontrolujte šňůru a v případě poškození nechte si je kvalifikovaným pracovníkem vyměnit
- Prodlužovací šňůru pravidelně kontrolujte, a pokud je poškozená, vyměňte ji (**nevyhodné prodlužovací šňůry mohou být nebezpečné**)
- Používejte pouze takovou prodlužovací šňůru, která je určena k venkovnímu použití a je vybavena vodotěsnou zástrčkou a spojovací zásuvkou
- Používejte zcela rozvinuté a bezpečné prodlužovací šňůry o kapacitě 16 ampér
- Při práci s náradím ve vlhkém prostředí používejte proudový chránič se spouštěcím proudem maximálně 30 mA
- Přes (prodlužovací) šňůru nepřejíždějte, nezatěžujte ji ani za ni netahejte
- Chraňte (prodlužovací) šňůru před žarem, olejem a ostrými hranami
- **Udržujte (prodlužovací) šňůru v dostatečné vzdálenosti od točící se sekací struny**
- Dojde-li k přeseknutí, poškození nebo zamotání prodlužovacího kabelu napájení, nástroj vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení (**před odpojením od napájení se kabel nedotýkejte**)

PŘED POUŽITÍM

- Toto nářadí používejte pouze za denního světla nebo s patřičným umělým osvětlením
- Před každým použitím a po každém nárazu zkонтrolujte funkčnost nástroje; v případě poruchy jej nechte ihned opravit kvalifikovanou osobou (nástroj nikdy sami neotevřejte)
- Před použitím důkladně zkонтrolujte oblast sekání a odstraňte všechny předměty, které by nástroj mohl při sekání odmrštít (např. kamenný, malé kousky dřeva apod.)

BĚHEM POUŽITÍ

- Pila se nesmí používat, je-li její přívodní šňůra poškozená; nechte si je kvalifikovaným pracovníkem vyměnit
- Nikdy s nástrojem nepracujte, pokud je ochranný kryt poškozený nebo pokud není nasazený
- **Sekací struny ještě chvíli po vypnutí nástroje pokračují v otáčivém pohybu**
- Nesekejte trávu, která není na zemi (tj. na zdech nebo kamenech)
- Nepřecházejte cesty nebo štěrkové pěšiny, pokud nástroj stále běží
- Nenechávejte se vyrušit a vždy se soustředte na to, co děláte

- Zástrčku vždy odpojujte od zdroje napájení
 - kdykoli ponecháváte nástroj bez dozoru
 - před čištěním uvíznutého materiálu
 - před kontrolou, čištěním nebo prací na přístroji
 - po naražení do cizího předmětu
 - kdykoli nástroj začne neobvykle vibrat
- Vždy se ujistěte, zda nejsou ventilační otvory zanesené

PO POUŽITÍ

- Před prováděním úprav, výměnou cívek, čištěním nebo ponecháním nástroje bez dozoru po delší dobu nástroj vždy vypněte a odpojte zástrčku od elektrické sítě
- Nástroj skladujte **uvnitř budov** na suchém a uzamčeném místě mimo dosah dětí

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA NÁŘADÍ

- ② **Varování!** Přečtěte si návod k použití
- ③ Nevystavujte nářadí deště
- ④ Nosete ochranné brýle
- ⑤ **Chraňte se před zraněními způsobenými letícími částicemi materiálu** (zajistěte, aby se osoby v okolí nacházely v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru)
- ⑥ Pokud se (prodlužovací) šňůra při práci poškodí nebo přesekne, okamžitě ji odpojte ze zásuvky
- ⑦ Dvojitá izolace (není nutný zemnici drát)
- ⑧ Nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu

OBSLUHA

- Montážní návod ⑨
 - posloupnost čísel na nákresech odpovídá posloupnosti kroků při montáži nástroje
 - vodič rukojetí A ⑩ lze seřídit pomocí uvolnění/utažení seřízovacé B ⑪
- ! **nástroj nikdy nepoužívejte bez ochranného krytu C ⑫**
- ! **pevně dotáhněte všechny šrouby, svorníky a matky**
- Zarážka šňůry ⑪
 - zahákněte smyčku na prodlužovací šňůru za zarážku D, jak znázorňuje obrázek
 - pevným utažením prodlužovací šňůru zajistěte
- Seřízení výšky ⑫
 - Seřízení nástroje tak, abyste měli přední ruku při sekání narovnanou
 - odjistěte trubici E stlačením tlačítka F
 - prodlužte tyč E na požadovanou výšku (3 polohy)
- Zapnutí/vypnutí ⑬
 - zapněte nářadí stisknutím přepínače G
 - vypněte nářadí uvolněním přepínače G
- ! **sekací struny se po vypnutí nástroje ještě několik sekund otáčejí**
 - před dalším zapnutím nechte sekací struny úplně zastavit
- ! **nástroj rychle nezapínajte a nevypínajte**
- Sekání
 - ! **zajistěte, aby se v oblasti sekání nenacházely kameny, suť a jiné cizí objekty**
 - ! **začněte sekat, až když nástroj nabere plnou rychlosť**
 - začněte s prořezáváním poblíž zásuvky a při práci se posuňte směrem od ní

- vysokou trávu sekejte ve vrstvách (vždy začněte nahoře)
- sekejte pouze hrotem sekací struny
- nesekejte vlhkou či mokrou trávu
- zabraňte tomu, aby posekaná tráva ucpala cívku (nesekujte příliš dlouho)
- nástroj nepřetěžujte
- kolem stromů a keřů sekejte opatrně, aby nepřišly do kontaktu se sekacími strunami
- pro ochranu zranitelných květin použijte ochranný kryt pro květiny H **14**
- udržujte nástroj v dostatečné vzdálenosti od pevných objektů, aby se sekací struny chránily před přílišním opotřebením
- nezapomínejte na zpětné nárazy, ke kterým dochází při dotyku s pevným předmětem
- Držení a vedení nástroje **15**
 - při sekání vysoké trávy pomalou kývejte nástrojem zprava doleva a zpátky
 - při sekání krtáši trávy nakloňte nástroj podle ilustrace (to je možné, pouze pokud E je spodní trubice upevněna v jedné ze tří poloh výšky)
 - uchopte nástroj pevně oběma rukama, abyste jej za všechny okolnosti dokonale ovládali
 - udržujte pevný pracovní postoj
 - nástroj držte vždy v bezpečné vzdálenosti od těla
- Doplňování struny **16**
 - uvolní se dvě sekací struny a na správnou délku se uříznou rezaci čepelí J a to při každém zapnutí nástroje
 - ! dávajte pozor na zranění způsobená čepelí pro řezání struny J**
 - po doplnění struny nástroj vždy vraťte do normální pracovní polohy, než jej zapnete
 - strunu pravidelně doplňujte, aby se zachoval celý sekací kruh
 - pokud motor běží bez odporu a neseká se žádná tráva, tak jsou sekací struny opotřebované nebo polámané; naviďte cívku nebo systém cívky nahraďte
- Navijení cívky **17**

V případě, že sekací struny přestanou vyčnívat z krytu cívky K

! vypněte náradí a odpojte zástrčku

 - vyměňte systém cívky z nástroje a vyměňte cívku z krytu cívky K
 - pevně naviňte obě sekací struny v rovnoramenných vrstvách ve směru šípky
 - vložte obě struny do drážek cívky X a přesvěďte se, že jsou pevně na místě (ponechejte dostatečnou délku struny)
 - provlečte obě struny otvory cívky Y, než navinutou cívku umístíte do krytu cívky K

! přesvěďte se, že je cívka umístěna pevně a potom silným zatahnutím uvolněte obě struny z drážek X

 - namontujte systém cívky na nástroj (otáčejte cívku po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo) **18**
- Výměna cívky **19**

! vypněte náradí a odpojte zástrčku

 - jednoduše vyměňte/namontujte staré/nové cívku podle ilustrace
- po výměně cívky chod nástroje testujte minimálně jednu minutu bez namáhání, abyste se přesvědčili, že nástroj funguje správně
- ! přesvěďte se, že je nástroj při zapojování do zásuvky vypnuty**

ÚDRŽBA / SERVIS

- Tento nástroj není určen k profesionálnímu použití
- **Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku nástroje z elektrické sítě**
- Nástroj a přívodní šnůru udržujte čisté (zejména větrací štěrbiny)
 - očistěte náradí vlhkým hadíkem (nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla)
 - po každém použití očistěte čepel pro řezání struny J **10** a ochranný kryt C **10**
 - pravidelně čistěte ventilační L **10** otvory kartáčkem nebo stlačeným vzduchem
- Pravidelně kontrolujte stav sekací hlavy a utažení matic a šroubů
- Pravidelně kontrolujte, zda jednotlivé součásti nejsou opotřebované či poškozené, a v případě potřeby je nechte opravit či vyměnit
- Skladování **19**
 - nástroj skladujte **uvnitř budov** na suchém a uzamčeném místě mimo dosah dětí
 - skladovací držák M pevně namontujte na stěnu pomocí 4 šroubů (**nedodávají se s náradím**) ve vodorovné poloze
- Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k poruše nástroje, svěřte provedení opravy autorizovanému servisnímu středisku pro elektronářadí firmy SKIL
 - zašlete nástroj **nerozebraný** spolu s potvrzením o nákupu své prodejné nebo nejbližšímu servisu značky SKIL (adresy a servisní schema nástroje najdete na www.skil.com)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Následující seznam uvádí příznaky problémů, možné příčiny a způsoby nápravy (pokud vám k určení problému a jeho vyřešení nepomůže, obrátěte se na svého prodejce nebo servis)
 - ! před zkoumáním problému náradí vypněte a odpojte ze zásuvky**
- ★ Nástroj nefunguje
 - vadná zásuvka zdroje napájení -> použijte jinou zásuvku
 - prodlužovací šnůra je poškozená -> vyměňte prodlužovací šnůru
- ★ Náradí pracuje přerušovaně
 - poškozená vnitřní kabeláz -> obraťte se na prodejce či servis
 - vadný výpinač -> obraťte se na prodejce či servis
- ★ Nástroj přehnaně vibruje
 - tráva příliš vysoká -> sekejte postupně
- ★ Nástroj neseká
 - struna je příliš krátká/zlomená -> doplňte strunu pomocí vypnuté a opětovného zapnutí nástroje
- ★ Není možné doplnit strunu
 - cívka je prázdná -> vyměňte cívku
 - struna je zamotaná uvnitř cívky -> prohlédněte cívku a v případě nutnosti ji naviďte

★ Struna se stále láme

- struna je zamotaná uvnitř cívky -> prohlédněte cívku a v případě nutnosti ji navíňte
- sekáčka se používá nesprávně -> sejte pouze hrotom struny; vyhýbejte se kamenům, zdem a jiným pevným objektům; pravidelně doplňujte strunu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- **Elektrické náradí, doplnky a balení nevyhazujte do komunálního odpadu** (jen pro státy EU)
 - podle evropské směrnice 2012/19/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí, musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování
 - symbol ⑧ na to upozorňuje

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ČČ

- Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v odstavci "Technická data" popsaný výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60335, EN 61000, EN 55014 podle ustanovení směrnice 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES, 2011/65/EU
- **Technická dokumentace u:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

ČČ12

HLUČNOSTI/VIBRACÍ

- Měřeno podle EN 60335 činí tlak hlukové vlny tohoto přístroje 75 dB(A) a dávka hlučnosti 95 dB(A) (standardní odchylka: 3 dB), a vibrací 2,9 m/s² (metoda ruka-paže; nepřenos K = 1,5 m/s²)
- Měřeno podle 2000/14/ES (EN/ISO 3744) zaručená dávka hlučnosti LWA je nižší než 96 dB(A) (metoda posouzení shody podle dodatku VI)
Ohlašovací orgán : KEMA, Arnhem, NL
Identifikační číslo ohlašovacího orgánu : 0344
- Úroveň vibrací byla měřena v souladu se standardizovaným testem podle EN 60335; je možné ji použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako předběžné posouzení vystavování se vibracím při používání přístroje k uvedeným aplikacím
 - používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně zvýšit úroveň vystavení se vibracím
 - doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve skutečnosti není využíván, může zásadně snížit úroveň vystavení se vibracím
- ! chraňte se před následky vibrací tak, že budete dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete si udržovat teplé ruce a uspořádáte si své pracovní postupy

TR

Misinalı çim biçme makinesi

0731

GİRİŞ

- Bu alet, çalışanların altında ve aynı zamanda çim biçme makinesiyle ulaşamayan eğim ve kenarlarda bulunan çimen ve yabani otları biçmeye yönelik olarak tasarlanmıştır
- Bu alet profesyonel kullanıma yönelik değildir
- Ambalajın içinde, çizim ⑨'de gösterilen tüm parçaların bulunup bulunmadığını kontrol edin
- Parçaların eksiks veya hasarlı olması durumunda bayinizle temas geçin
- **Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride ihtiyacınız olduğunda kullanmak için saklayın** ②
- **Güvenlik talimatlarına ve uyarılara özel bir dikkat gösterin; bunlara uyulmaması ciddi yaralanmalarına neden olabilir**

TEKNİK VERİLER ①

ALET BİLEŞENLERİ ⑩

- A Yönlendirme tutamağı
- B Kılavuz tutamak ayarlama düğmesi
- C Kesme koruyucu başlığı
- D Kablo tutucu
- E Alt borusu
- F Kilit açma düğmesi
- G Tetik svıç
- H Çiçek koruyucu
- J Misina kesme bıçağı
- K Makara kapağı
- L Havalandırma Yuvaları
- M Saklama rayı (**vidalar ürünle birlikte verilmez**)
- N Saklama çengeli

GÜVENLİK

MİSINALI ÇİM BİÇME MAKİNELERİNE ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI

GENEL

- Aletin kumandalarını ve doğru şekilde kullanımını öğrenin
- İnsanların yaralanmalarından veya nesnelerde oluşan zararlardan kullanıcı sorumludur
- Aleti sadece ortam sıcaklığı 0°C ile 40°C arasındaki kullanın
- Bu alete asla metal kesme elemanları takmayın

KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ

- Bu alet, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımı ile ilgili gözetim ve açıklama sağlanmadığı takdirde fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel olarak gelişmemiş ya da yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır
- Çocukların aletle oynamasını engelleyin
- Çocukların ve kullanma talimatları konusunda bilgisi olmayan kişilerin bu aleti kullanmalarına asla izin vermeyin

- Kesme koruyucu başlığı entegre olan misina kesme bıçağından parmaklarınızı uzak tutun**
- Özelikle aleti çalıştırırken, ellerinizi ve ayaklarınızı çim bıçme işlemi esnasında kesme misinalarından uzak tutun**
- Aleti kullanırken her zaman koruyucu gözlük kullanın, uzun pantolonlar ve sağlam ayakkabılar giyin**
- Aleti asla doğrudan insanların yakınında kullanmayın; yakında insanlar (özellikle çocuklar) veya evcil hayvanlar bulunuyorsa aleti kullanmayın**
- Yorgunken, hastayken veya alkol ya da diğer ilaçların etkisi altındayken asla aleti kullanmayın**

ELEKTRİKSEL GÜVENLİK

- Güç geriliminin, aletin özellik plakasında belirtilen voltaj değerine aynı olduğunu sık sık kontrol edin (230V veya 240V aletler 220V kaynağına bağlanabilir)**
- Düzenli aralıklarla kablosunu kontrol edin ve hasar gören kisimlarını yetkili servis personeli tarafından değiştirilmesini sağlayın**
- Düzenli aralıklarla uzatma kablosunu inceleyin ve hasar varsa değiştirin (**uygun olmayan uzatma kabloları tehlikeli olabilir**)**
- Yalnızca dış ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve su geçirmez bir fişi olan ek prizli uzatma kablosu kullanın**
- Tamamen kusursuz ve güvenli 16 Amp uzatma kabloları kullanın**
- Aleti nemli ortamlarda kullanırken, en fazla 30 mA tetikleyici akıma sahip bir artık akım cihazı (AKC) kullanın**
- Kabloyu (uzatma) basmayın, ezmeyin veya çekmeyin**
- Kabloyu (uzatma) isıya, yağa ve sıvı cisimlere karşı koruyun**
- Kabloyu (uzatma) dönen kesme misinalarından uzak tutun**
- Elektrik veya uzatma kablosunun kesilmesi, zarar görmesi veya karışması durumunda aleti kapatın ve fişini elektrik kaynağından çekin (**fiş çekmeden önce kabloya dokunmayın**)**

KULLANMADAN ÖNCÉ

- Aleti sadece gün ışığında veya uygun yapay aydınlatma altında kullanın**
- Her kullanım öncesinde ve herhangi bir darbe sonrasında cihazın çalışmasını kontrol edin, herhangi bir arıza durumunda, hiç vakit kaybetmeden yetkili servis personeli tarafından onarılmasını sağlayın, cihazı kesinlikle kendiniz açmaya çalışmayın**
- Kullanmadan önce kesme işlemi yapılacak alanı iyice kontrol edin ve kesme işlemi esnasında aletin fırlatabileceği tüm nesneleri temizleyin (taşlar, ağaç parçaları gibi)**

KULLANIM SIRASINDA

- Kordon hasarlı iken cihazı kesinlikle kullanmayın; uzman bir kişi tarafından değiştiririniz**
- Asla aleti hasarlı bir kesme koruyucu başlığıyla birlikte ya da kesme koruyucu başlığı takılı olmadan kullanmayın**
- Alet kapatıldıktan sonra, kesme misinaları kısa bir süre daha dönmeye devam eder**
- Toprak üzerinde olmayan çimleri kesmeyin (ör. duvarlar veya kayalar üzerindeki)**
- Çalışan bir aletle yollardan veya çakıl patikalardan karşıya geçmeyin**
- Dikkatinizi başka yöne vermeyin ve her zaman yaptığınız işe konsantre olun**

- Aşağıdaki durumlarda aletin fişini daima elektrik kaynağından çekin**
 - aleti her gözetimsiz bıraklığınızda
 - sıkışan maddeleri temizlemeden önce
 - alet üzerinde kontrol, temizlik işlemi veya çalışma gerçekleştirmeden önce
 - yabancı bir maddeye çarptıktan sonra
 - alet anomalik şekilde titremeye başladığında
- Havalandırma deliklerinin her zaman temiz kalmasını sağlayın**

KULLANIMDAN SONRA

- Ayar yapmadan, makaraları değiştirmeden, temizleme işleminden veya herhangi bir süre için aleti gözetimsiz bırakmadan önce daima kapatın ve fişini çekin**
- Aleti, çocuklarin erişemeyeceği, iç mekanlarda kilitli ve kuru bir yerde saklayın**

ALET ÜZERİNDEKİ SIMGELERİN AÇIKLAMASI

- Uyarı!** Kullanmadan önce kılavuzu okuyun
- Aleti yağmura maruz bırakmayın**
- Koruyucu gözlük giyin**
- Fırlayan çöpler tarafından meydana gelebilecek yaralanma tehlikelerine dikkat edin** (seyredenleri çalışma alanında güvenli bir uzaklıkta tutun)
- Çalışma esnasında kablo (uzatma) hasar görürse veya kesilirse hemen aletin fişini prizden çekin**
- Çift yalıtım (toplaklıma kablosu gereklidir)**
- Aleti evdeki çop kutusuna atmayınz**

KULLANIM

- Montaj talimatları ⑨**
 - çizimdeki sayıların sırası aletin montajı için izlenmesi gereken adımları göstermektedir
 - kılavuz tutamak A ⑩ gevşetme/sıkma düğmesi B ⑩ vasıtasiyla ayarlanabilir
- ! aleti asla kesme koruyucu başlığı C ⑩ olmadan kullanmayın**
- ! tüm vidaları, civataları ve somunları iyice sıkın**
- Kablo tutucu ⑪**
 - kablo tutucu D üzerinde gösterildiği gibi uzatma kablosundaki düşümü bağlayın
 - uzatma kablosunu güvenceye almak için sıkı şekilde çekin
- Boyun ayarlanması ⑫**
Kesme işleminden önceki kolunuzun düz olacak şekilde alet boyunun ayarlanması
 - E düşmeye basarak boru kilidini açın F
 - boruyu E istediğiniz boyaya uzatın (3 konum)
- Açma/kapama ⑬**
 - tetik svicini G getirerek aleti çalıştırın
 - tetik svicini G bırakarak aleti kapatın
- ! aleti kapatılduktan sonra kesme misinaları birkaç saniye daha dönmeye devam eder**
- aleti yeniden açmadan önce kesme misinalarının durmasını bekleyin**
- ! aleti hızlı şekilde açıp kapatmayın**
- Çim biçme**
 - ! kesme işlemi yapılacak alanda taşların, molozların ve diğer yabancı maddelerin bulunmadığından emin olun**
 - ! sadece alet tam hızda dönerken biçme işlemine başlayın**
 - kesme işlemine prizin yakınından başlayın ve çalışarak uzağa doğru gidin
 - uzun çimleri kat kat kesin (daima üstten başlayın)

- sadece kesme misinasının ucuyla kesin
- nemli veya ıslak çimleri kesmeyein
- kesilen çimlerin makarayı tikamasını önleyin (yoğun kesimler yapmayın)
- alete fazla yüklenmeyin
- ağaç ve çalı etrafını kesme misinalarıyla temas etmeyecek şekilde dikkatle kesin
- dereleri çiçekleri korumak için H ⑯ çiçek koruyucuya kullanın
- aleti, kesme misinaların aşırı yıpranmasını karşı korumak için sert nesnelerden uzak tutun
- sert nesnelere temas edildiğinde oluşacak geri tepme güçlerine karşı hazırlıklı olun
- Aletin tutulması ve kullanılması ⑯
 - uzun çimleri kesmek için aleti sağdan sola ve soldan sağa hareket ettirin
 - kısa çimleri kesmek için aleti gösterildiği gibi eğin
 - kenarları biçmek için kesme kafasını gösterildiği gibi 180° döndürün (**sadece alt boru E mevcut üç yükseklik konumundan birine sabitlenliğinde mümkündür**)
 - cihaz üzerinde her an kontrol sahibi olmak için, iki elinizde sıkica tutunuz
 - dengeli bir çalışma pozisyonu sağlayın
 - daima aleti vücutundan uzakta tutun
- Misina besleme ⑯
 - alet açıldığı zaman, iki kesme misinası serbest bırakılır ve kesme bıçağı J tarafından doğru uzunlukta kesilir
 - ! misina kesme bıçağından K kaynaklanabilecek yarananlara dikkat edin**
 - misina besleme işleminden sonra aleti kapatmadan önce daima normal çalışma konumuna getirin
 - tam kesme döngüsünü korumak için düzenli aralıklarla misina beslemesi yapın
 - motor boşta çalışıyor ve cımen kesilmeyenken kesme misinaları aşırı veya kesilir; makarayı geri sarın veya makara sistemini değiştirin
- Makaranın geri sarılması ⑰

Kesme misinalarının makara kapağından K çıkmaması durumunda

! aleti kapatın ve fişi prizden çekin

 - makara sistemini aletten çıkarın ve makarayı makara kapağından K çıkarın
 - her iki kesme misinasını eşit şekilde kat kat ok yönünde sıkica geri sarın
 - her iki misinayı makara yarıklarına X takın ve sıkica yerlerinde olduğundan emin olun (misinanın yeterli uzunluğunu bırakın)
 - tekrar sarılan makarayı makara kapağına K yerleştirmeden önce her iki misinayı makara deliklerinin Y içinden geçirin
 - ! makaranın sıkica yerine yerleştirildiğinden emin olun, ardından misinaları sıkica çekerek her ikisini de yarıklardan çözün**
 - makara sistemini alete takın (yerine oturana kadar makarayı saat yönünde çevirin) ⑱
- Makaranın değiştirilmesi ⑲

! aleti kapatın ve fişi prizden çekin

 - sadece eski/yeni makaralarını gösterildiği gibi çıkarın/takın
 - makaranın değiştirilmesinden sonra aletin doğru olarak çalıştığından emin olmak için aleti yüksül olarak bir dakika süreyle test çalışmasına tabi tutun
 - ! fişe takarken aletin kapalı olduğundan emin olun**

BAKIM / SERVİS

- Bu alet profesyonel kullanıma yönelik değildir
- **Temizleme ve/veya bakım işleminden önce mutlaka şebeke fişini prizden çekin**
- Aleti ve kablosunu daima temiz tutun (özellikle havalandırma yuvalarını)
 - aleti nemli ve yumuşak bir bezle temizleyin (temizlik maddeleri veya solventleri kullanmayın)
 - her kullanımından sonra misina kesme bıçağını J ⑯ ve kesme koruyucu başlığını C ⑯ temizleyin
 - havalandırma deliklerini L ⑯ firça veya basınçlı hava yardımıyla düzenli olarak temizleyin
- Düzenli aralıklarla kesme kafasını ve somunların, civataların ve vidaların sıklığını kontrol edin
- Düzenli aralıklarla parçaları aşınmaya ve hasara karşı kontrol edin ve gerektiğinde onarılmasını/değiştirilmesini sağlayın
- Saklama ⑯
 - aleti, çocukların erişemeyeceği, **iç mekanlarda kilitli** ve kuru bir yerde saklayın
 - saklama rayını M duvara 4 adet vidayla (**ürünle birlikte verilmmez**) monte edin ve yayat olarak dengeleyin
- Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine rağmen aleti ariza yapacak olursa, onarım SKIL elektrikli aletler için yetkililer serviste yapılmalıdır
 - aleti ambalajıyla birlikte satın alma belgenizde ekleyerek satıcınızda veya en yakın SKIL servisine ulaşın (adresler ve aletin servis şemaları www.skil.com adresinde listelenmiştir)

SORUN GİDERME

- Aşağıdaki liste, sorunların belirtilerini, muhtemel nedenlerini ve düzeltici eylemleri gösterir (bunlar sorunu belirlemek ve düzeltmemek satıcıınızla veya servisle iletişime geçin)

! sorun araştırıldan önce aleti kapatın ve fişini prizden çekin

 - ★ Alet çalışmıyor
 - güç kaynağı prizi arızası -> başka priz kullanın
 - uzatma kablosu hasarlı -> uzatma kablosunu değiştirin
 - ★ Alet kesik kesiliyor
 - iç kablo tesisatı arızası -> satıcı/servis merkeziyle iletişime geçin
 - açma/kapama düğmesi arızası -> satıcı/servis merkeziyle iletişime geçin
 - ★ Alet anomal olarak titriyor
 - çimler çok uzun -> kademeli olarak kesin
 - ★ Alet kesmiyor
 - misina çok kusa/kopmuş -> aleti kapatıp açarak misina besleyin
 - ★ Misina dışarı çıkmıyor
 - makara boş -> makarayı değiştirin
 - misina makara içinde dolmuş -> makarayı inceleyin; gerekliyse geri sarın
 - ★ Misina devamlı kopuyor
 - misina makara içinde dolmuş -> makarayı inceleyin; gerekliyse geri sarın
 - büçme makinesi doğru olarak kullanılmamış -> sadece misinanın uç kısmıyla kesim yapın; taş, duvar ve diğer sert nesnelere temasta kaçının; misinayı düzenli olarak dışarı çıkarın

ÇEVRE

- Elektrikli aletlerini, aksesuarları ve ambalajları evdeki çöp kutusuna atmayınız (sadece AB ülkeleri için)
 - kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronik eski cihazlar hakkındaki 2012/19/EC Avrupa yönnergelerine göre ve bu yönnergeler ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar değerlendirmeye gönderilmelidir
 - simbol  size bunu anımsatmalıdır

UYGUNLUK BEYANI €€

- Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün aşağıdaki norm veya normatif belgelere uygunluğunu beyan ederiz: EN 60335, EN 61000, EN 55014 yönetmeliği hükümleri uyarınca 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU
- Teknik belgelerin bulunduğu merkez:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager



SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

€12

GÜRLÜTÜ/TİTREŞİM

- Ölçülen EN 60335 göre ses basinci bu makinanın seviyesi 75 dB(A) ve çalışma sırasında gürültü 95 dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve titreşim 2,9 m/s² (el-kol metodu; tolerans K = 1,5 m/s²)
- Ölçülen 2000/14/EG (EN/ISO 3744) göre güvenceli ses gücü düzeyi LWA 96 dB(A) değerinden daha düşüktür (uygunluğa ilişkin değerlendirme yöntemi Ek VI'e göredir) Onaylayan kuruluş: KEMA, Arnhem, NL
Onaylayan kuruluşun sivil numarası: 0344
- Titreşim emisyon seviyesi EN 60335'te sunulan standart teste göre ölçülmüştür; bu seviye, bir aletin bir başkasıyla karşılaşırırmak amacıyla ve aletin söz konusu uygulamalarda kullanılması sırasında titreşime maruz kalma derecesinin ön değerlendirmesi olarak kullanılabilir
 - aletin farklı uygulamalar için veya farklı ya da bakımı yetersiz yapılmış aksesuarlarla kullanılması, maruz kalma seviyesini belirgin biçimde **artıtabilir**
 - aletin kapali olduğu veya çalıştığı ancak gerçek anlamda iş yapmadığı zamanlarda, maruz kalma seviyesi belirgin biçimde **azalabilir**
- ! aletin ve aksesuarlarının bakımını yaparak, ellerinizi sıcak tutarak ve iş modellerinizi düzenleyerek kendinizi titreşimin etkilerinden koruyun**

PL

Podkaszarka

0731

WSTĘP

- To narzędzie służy do przycinania trawy i chwastów pod krzakami oraz na zboczach i krawędziach, których nie można dosięgnąć przy użyciu kosiarki
- Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych
- Należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie części pokazane na rysunku ⑨
- W razie braku lub uszkodzenia części, skontaktuj się z dealerem
- Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji i zachować ją na przyszłość ②**
- Proszę zwrócić szczególną uwagę na instrukcje i przestrogi odnoszące się do bezpieczeństwa obsługi; ich nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnego uszkodzenia**

DANE TECHNICZNE ①

ELEMENTY NARZĘDZIA ⑩

- A Uchwyt prowadzący
- B Pokrętło do regulacji uchwytu prowadnicy
- C Ostrola
- D Ogranicznik przewodu
- E Dolna rura
- F Przycisk zwolnienia blokady
- G Włącznik
- H Ostrola do kwiatów
- J Ostrze przycinające żyłkę
- K Pokrywa szpuli
- L Szczeliny wentylacyjne
- M Szyna do zawieszania (**śruby nie są dostarczane wraz z narzędziem**)
- N Hak do zawieszania

BEZPIECZEŃSTWO

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DOTYCZĄCE MOTOKOS

OGÓLNE

- Należy zapoznać się z elementami sterującymi narzędziem i zasadami jego prawidłowej obsługi
- Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub sytuacje zagrożenia dotyczące innych osób lub ich mienia
- Narzędzia należy używać wyłącznie w temperaturze 0–40°C
- Narzędzie nie jest przystosowane do pracy z ostrzami metalowymi

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- To urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, chyba że używają go pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia

- Upewnić się, że dzieci nie bawią się urządzeniem
- Nigdy nie zezwalać na korzystanie z narzędzia dzieciom ani osobom, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi
- **Nie zbliżać palców do ostrza zintegrowanego z osłoną**
- Podczas pracy z narzędziem, a zwłaszcza podczas jego włączania, nie zbliżać dloni i stop do żyłki tnącej
- Podczas pracy z narzędziem należy nosić osłonę oczu, spodnie z długimi nogawkami i solidne obuwie
- Nie należy korzystać z narzędziem w pobliżu innych osób. Jeśli w pobliżu znajdują się inne osoby (zwłaszcza dzieci) lub zwierzęta, należy zaprzestać korzystania z urządzenia
- Nigdy nie należy korzystać z urządzenia w przypadku zmęczenia lub pozostawiania pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Każdorazowo należy sprawdzać, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia (narzędzia na napięcie znamionowe 230V lub 240V zasilanie można także napięciem 220V)
- Regularnie sprawdzać kabel i zleć jego wymianę wykwalifikowanej osobie w przypadku uszkodzenia
- Należy regularnie sprawdzać przedłużacz i wymienić go w razie stwierdzenia uszkodzeń (**wadliwe przedłużacze mogą stwarzać zagrożenie**)
- Należy stosować wyłącznie przedłużacze przystosowane do użycia na dworze, wyposażone w wodoszczelne gniazdo sprzągające
- W przypadku korzystania z kabla przedłużającego należy zwrócić uwagę, aby był maksymalnie nawinięty na bęben oraz był przystosowany do przewodzenia prądu o natężeniu przynajmniej 16 A
- Podczas pracy w otoczeniu o wysokiej wilgotności należy używać wyłącznika różnicowoprądowego z natężeniem prądu wyzwalającego wynoszącym maksymalnie 30 mA
- Nie należy deptać ani zginać przewodu (przedłużacza), jak również ciągnąć za niego
- Należy trzymać przewód (przedłużacz) z dala od źródeł ciepła, oleju oraz ostrych krawędzi
- **Nie należy zbliżać kabla zasilania (przedłużacza) do obracających się żyłek tnących**
- Narzędzia należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego, jeśli kabel zasilający lub przedłużacz został przecięty, uszkodzony lub się zapłatał (**kabla nie wolno dotykać przed wyjęciem wtyczki**)

PRZED UŻYCIMIEM

- Narzędzia należy używać wyłącznie przy świetle dziennym lub odpowiednim sztucznym oświetleniu
- Po zakończeniu pracy lub uderzeniu urządzeniem o inny przedmiot sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo; w przypadku uszkodzenia naprawy powinien dokonać wykwalifikowany personel techniczny; nigdy nie otwierać samemu urządzenia
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie obejrzeć teren przeznaczony do skoszenia i usunąć z niego wszystkie obiekty, które mogą zostać wyrzucone w powietrze przez urządzenie (kamienie, kawałki drewna itp.)

PODCZAS UŻYWANIA

- Pod żadnym pozorem nie wolno korzystać z narzędzia z uszkodzonym przewodem; zleć jego wymianę wykwalifikowanej osobie
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzoną lub zdemontowaną osłoną

- **Po wyłączeniu narzędzia żyłki tnące obracają się jeszcze kilka sekund**
- Nie należy przycinać trawy, która nie rośnie bezpośrednio w ziemi (tylko na murach, skałach itp.)
- Nie należy przechodzić przez drogi i ścieżki zwirowe z włączonym urządzeniem
- Zawsze należy zachowywać pełną koncentrację na pracy i unikać rozpraszań
- Należy zawsze wyjmować wtyczkę z gniazda sieciowego
 - gdy narzędzie jest pozostawiane bez nadzoru
 - przed usunięciem zakleszczonego materiału
 - przed wykonaniem kontroli, przystąpieniem do czyszczenia lub rozpoczęciem pracy nad narzędziem
 - po uderzeniu w inny przedmiot
 - gdy narzędzie zaczyna drgać w sposób nietypowy
- Należy zawsze upewnić się, że w otworach wentylacyjnych nie znajdują się żadne elementy

PO UŻYCIU

- **Przed przeprowadzeniem regulacji, zmianą szpul, czyszczeniem lub odłożeniem urządzenia zawsze należy je wyłączyć i odłączyć jego zasilanie**
 - Przechowywać urządzenia **we wnętrzach w suchym, zamkniętym pomieszczeniu z dala od dzieci**
- OBJASNIENIE SYMBOLI NA NARZĘDZIU**
- ② **Uwaga!** Należy przeczytać instrukcję obsługi
 - ③ Narzędzia nie należy narażać na działanie opadów atmosferycznych
 - ④ Należy stosować okulary ochronne
 - ⑤ **Należy zwrócić uwagę na ryzyko obrażeń ciała spowodowane unoszącymi się w powietrzu odpadami** (osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego narzędzia)
 - ⑥ W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub przecięcia przewodu (przedłużacza) podczas pracy należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego
 - ⑦ Podwójna izolacja (brak uziemienia)
 - ⑧ Nie wyrzucaj narzędzi wraz z odpadami z gospodarstwa domowego

UŻYTKOWANIE

- Instrukcja montażu ⑨
 - kolejność numerów podanych na rysunku odpowiada kolejności kroków, które należy wykonać podczas montażu narzędzia
 - uchwyt prowadnicy A ⑩ można regulować poprzez odkręcanie/dokręcanie pokrętla B ⑩
- ! **nie należy używać urządzenia bez zamontowanej osłony C ⑯**
- ! **dokładnie dokręć wszystkie wkręty, śruby i nakrętki**
- Ogranicznik przewodu ⑪
 - należy nałożyć pętlę przedłużacza na ogranicznik D, jak przedstawiono na ilustracji
 - należy mocno dociągnąć, aby stabilnie zamocować przedłużacz
- Regulacja wysokości ⑫

W celu regulacji wysokości urządzenia, tak aby podczas przycinania trawy wysunięta do przodu ręka użytkownika była wyprostowana

 - odblokować rurę E, wciskając przycisk F
 - zwiększyć długość rury E do uzyskania pożądanej wysokości (3 prędkości)

- Włącznik/włącznik ¹³
 - włączyć narzędzie naciśnięciem włącznika G
 - wyłączyć narzędzie zwalniając włącznika G
 - ! po wyłączeniu narzędzia żyłki tnące będą się poruszać przez kilka sekund**
 - przed ponownym włączeniem urządzenia należy zaczekać na zatrzymanie obrotów
 - ! nie należy zbyt szybko włączać i wyłączać urządzenia**
 - Przycinanie
 - ! upewnić się, że na obszarze przeznaczonym do przycięcia nie znajdują się kamienie, gruz i inne podobne przedmioty**
 - ! przycinanie należy rozpoczęta dopiero po uzyskaniu przez żyłkę pełnej prędkości**
 - przycinanie należy rozpocząć w pobliżu gniazda sieciowego i odsuwać się od niego w miarę pracy
 - długą trawę należy przycinać etapami, rozpoczynając od wierzchołków
 - do przycinania należy używać jedynie końcówki żyłki
 - nie przycinać trawy mokrej lub wilgotnej
 - uważać, aby ściana trawa nie zatknęła urządzenia (nie przycinać jednocześnie zbyt dużej ilości trawy)
 - nie przeciągać urządzenia
 - zachować ostrożność przy przycinaniu trawy wokół drzew i krzewów, unikać ich kontaktu z żyłką
 - użyć osłony do kwiatów H ¹⁴, aby zabezpieczyć delikatne rośliny
 - nie zbliżać urządzenia do twardych przedmiotów, aby chronić żyłkę przed nadmiernym zużyciem
 - pamiętać o zjawisku odrzutu, występującym w przypadku dotknięcia twardych przedmiotów
 - Utrzymywanie i prowadzenie narzędzia ¹⁵
 - podczas przycinania długiej trawy powoli przesuwać urządzenie od prawej do lewej i odwrotnie
 - w przypadku przycinania krótszej trawy przechylić urządzenie zgodnie z ilustracją
 - podczas przycinania krawędzi obrócić głowicę tnącą o 180°, zgodnie z ilustracją (**jest to możliwe tylko wtedy, gdy rurka dolna E jest przymocowana na jednym z trzech ustawień wysokości**)
 - trzymać narzędzie mocno obiema rękoma, tak aby przez cały czas nad nim panować
 - utrzymywać stałą pozycję roboczą
 - zawsze trzymać narzędzie z daleka od ciała
 - Zwalnianie żyłki ¹⁶
 - za każdym razem, gdy narzędzie zostaje włączone, dwie żyłki zostają zwolnione i przycięte do odpowiedniej długości przez ostrze J
 - ! uważać na urazy wynikające z dotknięcia ostrza J**
 - po zwolnieniu żyłki zawsze przywrócić narzędzie do pozycji roboczej przed jego włączeniem
 - regularnie zwalniać żyłkę, aby zachować pełną wydajność urządzenia
 - sytuacja, w której silnik jest uruchomiony, lecz trawa nie jest przycinana, powoduje zużycie lub łamanie żyłki; w takiej sytuacji należy zwinąć żyłkę lub wymienić pojemnik z żyłką
 - Zwijanie żyłki ¹⁷

W przypadku gdy żyłki nie wystają spod pokrywy K

 - ! wyłączyć narzędzie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka**
 - wyjąć pojemnik z żyłką z urządzenia i wyciągnąć żyłkę z pokrywy K
- dokładnie zwinąć obie żyłki w różnych warstwach w kierunku strzałki
- wsunąć obie żyłki w otwory X i upewnić się, że są odpowiednio zabezpieczone (pozostawić rozwinięty odpowiedni fragment żyłki)
- przeciągnąć obie żyłki przez otwory Y przed umieszczeniem zwiniętej żyłki w pokrywie K
- ! upewnić się, że żyłka została odpowiednio zamontowana, po czym wyjąć obie żyłki z otworów X, mocno za nie pociągając**
- zamontować pojemnik z żyłką w narzędziu (obrócić pojemnik z żyłką w prawo aż do zatrzaśnięcia na swoim miejscu) ¹⁸
- Wymiana żyłki ¹⁸
- ! wyłączyć narzędzie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka**
- wyjąć stary żyłkę i założyć nowy zgodnie z ilustracją
- po wymianie żyłkę uruchomić urządzenie na co najmniej minutę bez obciążenia, aby upewnić się, że działa prawidłowo
- ! przed podłączeniem do prądu należy się upewnić, że narzędzie jest wyłączone**

KONSERWACJA / SERWIS

- Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych
- **Zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka przed rozpoczęciem czyszczienia/konserwacji urządzenia**
- Zawsze dbać o czystość narzędzia i przewodu zasilającego (a szczególnie otworów wentylacyjnych)
 - narzędzie należy czyścić wilgotną, miękką szmatką (nie używać środków czyszczących ani rozpuszczalników)
 - po każdym użyciu urządzenia należy wyczyścić ostrze J ¹⁰ i osłonę C ¹⁰
 - otwory wentylacyjne L ¹⁰ należy czyścić regularnie za pomocą szczotki lub sprzążonego powietrza
- Należy regularnie sprawdzać stan głowicy tnącej i dokręcenie śrub i nakrętek
- Należy regularnie sprawdzać narzędzie pod kątem zużytych lub uszkodzonych elementów i wymienić je lub naprawić w razie potrzeby
- Przechowywanie ¹⁹
 - przechowywać urządzenie **we wnętrzach w suchym, zamkniętym pomieszczeniu z dala od dzieci**
 - należy stabilnie zamocować szynę do zawieszania M na ścianie przy użyciu 4 śrub (**niedostarczane wraz z narzędziem**) i wypoziomować ją
- Jeśli narzędzie, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy SKIL
 - odesłać **nierozebrany** narzędzie, wraz z dowodem zakupu, do dealeru lub do najbliższego punktu usługowego SKIL (adresy oraz diagram serwisowy urządzenia znajdują się na stronach www.skil.com)

ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW

- Podana lista zawiera opis objawów problemów, ich możliwych przyczyn oraz działań naprawczych (jeśli w ten sposób nie można zidentyfikować i usunąć problemu, należy skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym)

- ! przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu należy wyłączyć narzędzie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego**
- ★ Narzędzie nie działa
 - wadliwe gniazdo sieciowe -> należy użyć innego gniazda
 - uszkodzony przedłużacz -> należy go wymienić
- ★ Narzędzie działa z przerwami
 - uszkodzenie wewnętrznego okablowania -> należy skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym
 - uszkodzenie włącznika -> należy skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym
- ★ Urządzenie wibruje w nienaturalny sposób
 - trawa zbyt wysoka -> przycinać trawę etapami
- ★ Narzędzie nie przycina trawy
 - żyłka zbyt krótka/urwana -> wysunąć żyłkę poprzez wyłączenie narzędzia i jego ponowne włączenie
- ★ Nie można zwolnić żyłki
 - brak żyłki -> wymienić szpulę
 - żyłka zaplątana w szpuli -> sprawdzić szpulę i zwinąć ją, jeśli to konieczne
- ★ Żyłka łamie się
 - żyłka zaplątana w szpuli -> sprawdzić szpulę i zwinąć ją, jeśli to konieczne
 - nieprawidłowe użycie narzędzia -> należy przycinać trawę tylko przy użyciu końcówki żyłki; unikać kamieni, murów i innych twardych obiektów; regularnie zwalniać żyłkę

ŚRODOWISKO

- Nie wyrzucaj elektronarzędzi, akcesoriów i opakowania wraz z odpadami z gospodarstwa domowego** (dotyczy tylko państw UE)
 - zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska
 - w przypadku potrzeby pozbycia się narzędzia, akcesoriów i opakowania - symbol ⑧ przypomni Ci o tym

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CEE

- Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w "Dane techniczne", odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: EN 60335, EN 61000, EN 55014 zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2006/95/EU, 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2000/14/EU, 2011/65/UE
- Dokumentacja techniczna:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

€12

HAŁASU/WIBRACJE

- Pomiary dokonano zgodnie z normą EN 60335 ciśnienie akustyczne narzędzia wynosi 75 dB(A) zaś poziom mocy akustycznej 95 dB(A) (poziom odchylenie: 3 dB), zaś wibracje 2,9 m/s² (metoda dłoń-ręka; błąd pomiaru K = 1,5 m/s²)
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA mierzony zgodnie z normą 2000/14/WE (EN/ISO 3744) jest niższy niż 96 dB(A) (sposób oceny zgodności wg załącznika VI) Urząd zatwierdzający: KEMA, Arnhem, NL Numer identyfikacyjny urzędu zatwierdzającego: 0344
- Poziom emisji wibracji został zmierzony zgodnie z testem standaryzowanym podanym w EN 60335; może służyć do porównania jednego narzędzia z innym i jako ocena wstępna narażenia na wibracje w trakcie używania narzędzia do wymienionych zadań
 - używanie narzędzia do innych zadań, lub z innymi albo zle utrzymywanymi akcesoriami, może znacząco zwiększyć poziom narażenia
 - przypadki, kiedy narzędzie jest wyłączone lub jest czynne, ale aktualnie nie wykonuje zadania, mogą znacząco zmniejszyć poziom narażenia
- ! należy chronić się przed skutkami wibracji przez konserwację narzędzia i jego akcesoriów, zakładanie rękawic i właściwą organizację pracy**

RU

Ручная газонокосилка с леской 0731

ВВЕДЕНИЕ

- Данный инструмент предназначен для срезания травы и сорняков под кустами, а также на склонах и по краям, куда не достает обычная газонокосилка
- Данный инструмент не подходит для промышленного использования
- Проверьте наличие в упаковке всех частей, показанных на рисунке ⑨
- В случае отсутствия или повреждения деталей обращайтесь в магазин, где был приобретен инструмент
- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для последующего использования ②
- Обратите особое внимание на инструкции по безопасности и предупреждения; нарушение этих инструкций и предупреждений может привести к серьезным повреждениям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ①

ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА ⑩

- A Направляющая рукоятка
- B Кнопка для регулирования направляющей рукояти
- C Ограничитель хода
- D Ограничитель шнура
- E Нижняя трубка
- F Кнопка деблокировки
- G Курковый переключатель
- H Ограждение для цветов
- J Режущее лезвие лески

- K** Колпачок катушки
- L** Вентиляционные отверстия
- M** Подвеска для хранения (**винты в комплект поставки не входят**)
- N** Крюк для хранения

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМИ ГАЗОНОКОСИЛКАМИ С ЛЕСКОЙ

ОБЩЕЕ

- Ознакомьтесь со средствами управления и порядком работы с инструментом
- За несчастные случаи с людьми или повреждение их имущества, а также угрозу для них отвечает пользователь
- Используйте инструмент только при температуре внешней среды от 0 до 40°C
- Ни в коем случае не устанавливайте на данный инструмент металлические режущие элементы

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Этот инструмент не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они работают под надзором или проинструктированы в вопросах использования инструмента лицом, ответственным за их безопасность
- Убедитесь, что дети не имеют возможности играться инструментом
- Никогда не допускайте к работе с устройством детей или людей, не ознакомленных с инструкцией по эксплуатации этого инструмента
- **Не прикасайтесь пальцами к режущему лезвию лески, вставленному в ограничитель хода**
- Держите руки и ноги на безопасном расстоянии от режущих лесок во время работы с инструментом, особенно во время переключения инструмента
- Во время работы с инструментом используйте защитные очки, одевайте длинные штаны, рубашку на длинный рукав и прочную обувь
- Категорически запрещено использовать инструмент в непосредственной близости от людей (особенно детей) и животных
- Не работайте с инструментом, если устали, плохо себя чувствуете или принимали алкоголь и лекарственные средства

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обязательно убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на фирменном штемпеле инструмента (инструменты, рассчитанные на напряжение 230 В или 240 В, можно подключать к питанию 220 В)
- Периодически осматривайте шнур и необходимо, чтобы квалифицированный специалист заменил сетевой шнур в случае повреждения
- Периодически осматривайте удлинительный шнур и заменяйте его в случае повреждения
(использование несоответствующих удлинительных шнуров небезопасно)

- Используйте только удлинительные шнуры, предназначенные для внешних работ и снабженные водозащитными штепельными розетками
- Используйте полностью размотанные и безопасные удлинители, рассчитанные на ток не менее 16 А
- При работе во влажных условиях используйте устройство защитного отключения (УЗО) с максимальным пусковым током 30 мА
- Не наступайте на (удлинительный) шнур, не надавливайте на него и не тяните его
- Защищайте (удлинительный) шнур от источников тепла, масла и острых краев
- **Не допускайте попадания (удлинительного) шнура под вращающиеся режущие лески**
- В случае разрезания, повреждения или запутывания силового или удлинительного шнура, выключите инструмент и вытяните вилку с розетки (**не насайтесь шнура, пока вилка вставлена в розетку**)

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Использовать инструмент следует только при достаточном естественном или соответствующем искусственном освещении
- Проверяйте работоспособность инструмента перед каждым использованием или после удара; в случае обнаружения неисправности, незамедлительно сдайте его в ремонт квалифицированным специалистам (ни в коем случае не вскрывайте инструмент самостоятельно)
- Перед подрезанием тщательно осмотрите газон и уберите любые посторонние предметы, в которых может застрять инструмент (как, например, камни, отломавшиеся сучки и т.п.)

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Никогда не используйте инструмент, если сетевой шнур повреждён; необходимо, чтобы квалифицированный специалист заменил сетевой шнур
- Ни в коем случае не используйте инструмент, если не установлен или поврежден ограничитель хода
- **Режущие лески продолжают вращаться некоторое время после отключения инструмента**
- Не сrezайте траву, которая разрастается не на земле (например, на стенах или на скалах)
- Не переходите дорогу или гравийную дорожку с работающим инструментом в руках
- Не отвлекайтесь и всегда следите за своей работой
- Всегда вытягивайте вилку из сетевой розетки,
 - если оставляете инструмент без присмотра
 - перед тем, как убирать застрявшие предметы
 - перед тем, как осматривать, очищать инструмент или проводить с ним другие операции
 - в случае попадания на посторонний предмет
 - если инструмент начинает очень сильно вибрировать
- Не допускайте попадания осколков в вентиляционные отверстия

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Всегда отключайте инструмент и вынимайте вилку с розетки перед тем, как настраивать или чистить инструмент и заменять катушки; ни в коем случае не оставляйте инструмент без присмотра
- Храните инструмент в помещении в сухом, запираемом, не доступном для детей месте

ПОЯСНЕНИЕ К УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА ИНСТРУМЕНТЕ

- ② **Внимание!** Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации
- ③ Исключите возможность попадания на инструмент дождя
- ④ Одевайте защитные очки
- ⑤ **Остерегайтесь отлетающих осколков**
(окружающие должны находиться на безопасном расстоянии от места уборки)
- ⑥ При повреждении или разрезании (удлинительного) шнура во время работы немедленно выньте вилку из розетки
- ⑦ Двойная изоляция (заземляющий провод не требуется)
- ⑧ Не выкидывайте инструмент вместе с бытовым мусором

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Указания по сборке ⑨
 - последовательность цифр на рисунке соответствует последовательности шагов, которые необходимо предпринять для сборки инструмента
 - направляющую рукоять А ⑩ можно отрегулировать с помощью ослабления или затягивания ручки В ⑩
- ! **никогда не используйте инструмент без ограничителя хода С ⑩**
! **закрутите до конца все винты, болты и гайки**
- Ограничитель шнура ⑪
 - перекиньте кольцо удлинительного шнура через ограничитель, как показано на рисунке D
 - чтобы зафиксировать шнур, сильно потяните
- Регуировка высоты ⑫
 - Чтобы отрегулировать высоту инструмента, при которой ведущая рука во время работы будет прямой
 - разблокируйте трубку Е, нажав кнопку F
 - вытяните штангу Е на требуемую высоту (3 положений)
- Включение/выключение ⑬
 - включите инструмент нажав курковый выключатель G
 - выключите инструмент отпустив курковый выключатель G
- ! **после выключения инструмента режущие лески продолжают двигаться в течение нескольких секунд**
 - перед тем, как снова включать инструмент, подождите, пока остановятся режущие лески
- ! **не включайте и не выключайте инструмент быстро**
- Подрезание
 - ! **уберите с газона камни, обломки и другие посторонние предметы**
 - ! **начинайте подрезать только тогда, когда инструмент наберет полную скорость**
 - начинайте подрезание возле сетевой розетки, а потом двигайтесь дальше
 - срезайте высокую траву слоями (всегда начинайте сверху)
 - подрезайте только при помощи режущей кромки лески
 - не срезайте влажную или мокрую траву
 - следите, чтобы срезанная трава не забывала катушку (не срезайте много за раз)

- не перегружайте инструмент
- будьте осторожны при подрезании вокруг деревьев или кустов, чтобы к ним не прикасалась режущие лески
- используйте ограждение для цветов Н ⑭, чтобы защитить уязвимые растения
- во избежание чрезмерного износа режущих лесок, не допускайте их контакта с твердыми предметами
- помните об отдаче в случае прикосновения к твердым предметам
- Удерживание и направление инструмента ⑮
 - срезая высокую траву, слегка наклоняйте инструмент вправо-влево и в другом направлении
 - для подрезания более короткой травы наклоните инструмент, как показано на рисунке
 - при подрезании по краям поверните режущую головку на 180°, как показано на рисунке **(возможно только когда нижняя трубка Е находится в одном из трех положений высоты)**
 - держите инструмент надёжно двумя руками, чтобы иметь постоянный и полный контроль
 - при работе займите устойчивое положение
 - всегда держите инструмент от себя
- Подрезание при помощи лесок ⑯
 - при каждом включении инструмента будут отпущены две режущие лески и отрезаны при помощи режущего лезвия J на требуемую длину
- ! **будьте внимательны, чтобы не травмироваться от режущего лезвия лески J**
 - после отрезания при помощи лески переключите инструмент в обычный режим работы перед тем, как включать его
 - регулярно наматывайте лески, чтобы обеспечить полный режущий цикл
 - при холостом ходе двигателя режущие лески изнашиваются или ломаются; перемотайте катушку или замените систему катушки
- Перематывание катушки ⑰
 - В случае, если режущие лески не выходят из колпачка катушки K
- ! **выключите инструмент и отсоедините сетевой шнур**
 - выньте систему катушки из инструмента и вытяните катушку из колпачка K
 - равномерно послойно и туго перемотайте две режущие лески в направлении стрелки
 - вставьте обе лески в прорезь X катушки
 - закрепите их (оставьте леску достаточной длины)
 - протяните обе лески сквозь отверстия, перед тем, как наматывать их в колпачок катушки K
- ! **надежно закрепите катушку, а затем выпустите об лески из прорезей X, сильно их потянув**
 - установите систему катушки на инструмент **(поверните катушку по часовой стрелке, пока она со щелчком не встанет на свое место)** ⑯
- Замена катушки ⑯
 - ! **выключите инструмент и отсоедините сетевой шнур**
 - просто снимите старую катушку и установите новую, как показано на рисунке

- после замены катушку опробуйте инструмент в течении минуты без нагрузки, чтобы убедится, что он работает правильно
- ! убедитесь в том, что инструмент выключен перед подключением его к розетке**

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / СЕРВИС

- Данный инструмент не подходит для промышленного использования
- **Перед очисткой и/или техническим обслуживанием обязательно вынимайте вилку из сетевой розетки**
- Всегда содержите инструмент и его шнур в чистоте (особенно вентиляционные отверстия)
 - для очистки прибора пользуйтесь влажной тканью (не применяйте растворители или моющие средства)
 - после каждого использования очищайте режущее лезвие лески J ^⑩ и ограничитель хода С ^⑪
 - регулярно очищайте вентиляционные отверстия L ^⑫ при помощи щетки или сжатого воздуха
- Регулярно проверяйте состояние режущей головки и степень затяжки гаек, болтов и винтов
- Регулярно проверяйте детали на предмет износа или повреждения и отремонтируйте/замените их, если требуется
- Хранение ^⑯
 - храните инструмент в помещении в сухом, запираемом, не доступном для детей месте
 - надежно закрепите подвеску М на стене при помощи 4 винтов (**не входят в комплект поставки**), выравнив их по горизонтали
- Если инструмент, несмотря нащательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует производить силами авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов фирмы SKIL
 - отправьте **неразобранный** инструмент со свидетельством покупки Вашему дилеру или в ближайшую станцию обслуживания фирмы SKIL (адреса и схема обслуживания инструмента приведены в вебсайте www.skil.com)

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Ниже приведен перечень неисправностей, их возможных причин и корректирующих действий (если при их помощи не удается исправить проблему, обратитесь к дилеру или в сервисный центр)
 ! перед поиском неисправности выключите инструмент и отсоедините вилку
- ★ Инструмент не работает
 - повреждение розетки питания -> используйте другую розетку
 - поврежден удлинительный шнур -> замените удлинительный шнур
- ★ Инструмент отключается периодически
 - повреждена внутренняя проводка -> обратитесь к дилеру или в сервисный центр
 - поврежден выключатель питания -> обратитесь к дилеру или в сервисный центр
- ★ Инструмент сильно выбрасывает
 - очень высокая трава -> срезайте поэтапно
- ★ Инструмент не режет
 - леска слишком короткая/оборвана -> вытяните леску с помощью включения и выключения инструмента

★ Не удается вытянуть леску

- катушка пуста -> замените катушку
- леска запуталась в катушке-> осмотрите катушку; при потребности перемотайте леску

★ Леска неоднократно обрывается

- леска запуталась в катушке-> осмотрите катушку; при потребности перемотайте леску
- неправильное использование газонокосилки -> подрезайте только при помощи режущей кромки; избегайте камней, стен и других твердых предметов; регулярно наматывайте леску

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- **Не выкидывайте электроинструмент, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором** (только для стран ЕС)
 - во исполнение европейской директивы 2012/19/ЕС об утилизации отслужившего свой срок электрического и электронного оборудования и в соответствии с действующим законодательством, утилизация электроинструментов производится отдельно от других отходов на предприятиях, соответствующих условиям экологической безопасности
 - значок  напомнит Вам об этом, когда появится необходимость сдать электроинструмент на утилизацию

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ С Е

- С полной ответственностью мы заявляем, что описанный в разделе "Технические данные" продукт соответствует нижеследующим стандартам или нормативным документам: EN 60335, EN 61000, EN 55014 согласно положениям директив 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EC
- **Техническая документация у: SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL**

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager




SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

€ €12

• Информация о сертификате соответствия расположена на последней странице настоящей Инструкции

• Сертификаты соответствия хранятся по адресу: ООО "Роберт Бош"

ул. Акад. Королёва, 13, стр. 5
Россия, 129515, Москва

С января 2014 г.

Вашутинское шоссе, влад. 36
Россия, 141446 г.о. Химки

• **Дата производства** указана на последней странице настоящей инструкции

• Информация об **импортере** изделия можно найти на упаковке

ШУМНОСТИ/ВИБРАЦІИ

- При измерении в соответствии со стандартом EN 60335 уровень звукового давления для этого инструмента составляет 75 дБ (A) и уровень звуковой мощности - 95 дБ (A) (стандартное отклонение: 3 dB), и вибрации - 2,9 м/с² (по методу для рук; недостоверность K = 1,5 м/с²)
- Гарантийный уровень звуковой мощности LWA, измеренный согласно стандарту 2000/14/EC (EN/ISO 3744) ниже 96 дБ(A) (способ оценки соответствия согласно Приложению VI)
Уполномоченный орган: KEMA, Arnhem, NL
Идентификационный номер уполномоченного органа: 0344
- Уровень вибрации был измерен в соответствии со стандартизованным испытанием, содержащимся в EN 60335; данная характеристика может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей
 - при использовании инструмента в других целях или с другими/неисправными вспомогательными приспособлениями уровень воздействия вибрации может значительно **повышаться**
 - в периоды, когда инструмент отключен или функционирует без фактического выполнения работы, уровень воздействия вибрации может значительно **снижаться**
- защищайте себя от воздействия вибрации, поддерживая инструмент и его вспомогательные приспособления в исправном состоянии, поддерживая руки в тепле, а также правильно организовую свой рабочий процесс**

UA

Ручна газонокосарна з жилкою 0731

ВСТУП

- Цей інструмент призначено, щоб зрізати траву й бур'яни під кущами, а також на схилах і по краях, куди не дістасе звичайна газонокосарка
- Цей інструмент не придатний для промислового використання
- Перевірте наявність в упаковці всіх частин, показаних на малюнку ⑨
- У разі відсутності чи пошкодження деталей просимо звертатися в магазин, де було придбано інструмент
- Перед використанням приладу уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації й зберігіть її для подальшого використання ②**
- Зверніть особливу увагу на правила і попередження з техніки безпеки; їх недотримання може привести до серйозної травми

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ①

ЕЛЕМЕНТИ ІНСТРУМЕНТА ⑩

- А Напрямна рукоятка
- В Ручка для регулювання напрямної рукоятки
- С Обмежувач ходу
- Д Обмежувач шнура
- Е Нижня трубка
- F Кнопка розблокування
- Г Курковий перемикач
- Н Пристрій для захисту квітів
- J Різальні леза жилки
- К Ковпачок котушки
- Л Вентиляційні отвори
- М Підвіска для зберігання (**гвинти у комплект постачання не входять**)
- Н Гак для зберігання

БЕЗПЕКА

ІНСТРУКЦІЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З РУЧНИМИ ГАЗОНОКОСАРКАМИ З ВОЛОСІННЮ

ЗАГАЛЬНЕ

- Ознайомтеся із засобами керування та порядком роботи з інструментом
- За нещасні випадки з людьми або пошкодження їх майна, а також загрозу для них відповідає користувач
- Використовуйте інструмент тільки при довколишній температурі від 0 до 40°C
- У жодному разі не встановлюйте на цей інструмент металеві різальні елементи

БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ

- Цей інструмент не може використовуватись особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особами, які не мають достатньо досвіду та знань за виключенням випадків, коли вони працюють під наглядом або прошли інструктаж щодо використання інструменту з боку особи, яка відповідає за їх безпеку
- Переконайтесь, що діти не мають змоги грратися з інструментом
- Ніколи не допускайте до роботи з пристроям дітей або людей, які не ознайомилися з інструкцією експлуатування
- Не торкайтесь пальцями різального леза жилки, яке вставлено в обмежувач ходу**
- Тримайте руки та ноги на безпечній відстані від різальних жилок під час роботи з інструментом, особливо під час перемикання інструмента
- Під час роботи з інструментом використовуйте захисні окуляри, одягайте довгі штани, сорочку на довгий рукав та міцне взуття
- Категорично заборонено використовувати інструмент безпосередньо поблизу інших людей (особливо дітей) і тварин
- Не працуйте з інструментом, якщо втомилися, погано себе почуваете або приймали алкоголь чи лікарські засоби

ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

- Перед роботою перевірте відповідність струму в мережі із струмом, позначеним на інструменті (інструмент, розраховані на 230В або 240В, також можуть підключатися до мережі 220В)

- Періодично оглядайте шнур та зйого повинен замінити кваліфікований фахівець у випадку пошкодження
- Періодично оглядайте подовжувач та замініть його у разі пошкодження (**використовувати невідповідний подовжувач небезпечно**)
- Використовуйте тільки подовжувач, який призначено для зовнішніх робіт та обладнано водозахисною штепсельною розеткою
- Використовуйте повністю розгорнений шнур подовжувача, який може витримувати навантаження в 16 Ампер
- Під час роботи у вологих умовах використовуйте пристрій захисного вимикання (ПЗВ) з максимальним пусковим струмом 30 мА
- Не наступайте на подовжувач, не натискайте на нього та не тягніть його
- Захищайте продовжувач від джерел тепла, оліви та гострих країв
- **Не допускайте, щоб (подовжуvalний) шнур потрапляв під обертові різальні жилки**
- У разі розрізання, пошкодження або запутування силового шнура чи продовжувача, вимкніть інструмент і витягніть вилку з розетки (**не торкайтесь шнура, доки вилка вставлена у розетку**)

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Користуватися інструментом можна лише за достатнього денного чи відповідного штучного освітлення
- Перевіряйте справність інструменту перед кожним використанням або після удару; у разі, якщо виявлено несправність, негайно здайте його у ремонт кваліфікованим фахівцям (у жодному разі не розкривайте інструмент самостійно)
- Перш, ніж підрізати, ретельно огляньте газон і приберігте будь-які сторонні предмети, у яких можуть застригнути різальні леза (як, наприклад, каміння, обламані сучки і т.п.)

ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ

- Ніколи не використовуйте інструмент з пошкодженим шнуром; його повинен замінити кваліфікований фахівець
- У жодному разі не використовуйте інструмент, якщо не встановлено або пошкоджено обмежувач ходу
- **Різальні жилки продовжують обертатися деякий час після вимикання інструмента**
- Не зрізуйте траву, яка росте не на землі (наприклад, на стінах або на скелях)
- Не переходьте дорогу або гравійну доріжку з увімкнутим інструментом у руках
- Не відволікайтесь і завжді стежте за своєю роботою
- Завжді витягніть вилку з мережової розетки
 - коли залишаєте інструмент без нагляду
 - перед тим, як вимінити застриглі предмети
 - перед тим, як оглядати, очищувати інструмент або проводити з ним інші операції
 - у разі потрапляння на сторонній предмет
 - якщо інструмент починає засильно вібрувати
- Не допускайте потрапляння осколків у вентиляційні отвори

ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Завжді вимикайте інструмент і виймайте вилку з розетки перед тим, як настроювати або чистити інструмент і замініти котушки; у жодному разі не залишайте інструмент без нагляду

- Зберігати інструмент у приміщені в сухому, не доступному для дітей місці

ПОЯСНЕННЯ ДО УМОВНИХ ПОЗНАЧОК НА ІНСТРУМЕНТИ

- ② **Увага!** Ознайомтеся з інструкцією експлуатування
- ③ Виключіть можливість потрапляння на інструмент дощу
- ④ Одягайте захисні окуляри
- ⑤ **Остерігайтесь осколків, які відлітають** (люди довкола мають перебувати на безпечній відстані від місця прибирання)
- ⑥ У разі пошкодження або розрізання подовжувача під час роботи негайно витягніть вилку з розетки
- ⑦ Подвійна ізоляція (заземлюючий провід не потрібен)
- ⑧ Не викидайте інструмент разом зі звичайним сміттям

ВИКОРИСТАННЯ

- Інструкції зі збирання ⑨
 - послідовність цифр на рисунку відповідає послідовності кроків, які потрібно виконати, щоб зібрати інструмент
 - напрямна рукоятка А ⑩ може регулюватися ослабленням/затягуванням ручки В ⑩
- ! **ніколи не використовуйте інструмент без обмежувач ходу** С ⑪
 - ! **надійно затягніть усі гвинти, болти та гайки**
- Обмежувач шнурів ⑫
 - перекиньте кільце подовжувача через обмежувач, як показано на малюнку D
 - щоб зафіксувати шнур, сильно потягніть
- Регулювання висоти ⑫
 - Щоб відрегулювати висоту інструмента, на якій рука, яка веде, буде пряма під час роботи
 - розблокуйте трубу Е, натиснувши кнопку F
 - витягніть штангу Е на потрібну висоту (3 положень)
- Вимикання/вимикання ⑬
 - ввімкніть інструмент тригерним курка-перемикачем G
 - вимкніть інструмент відпустивши курка-перемикача G
- ! **після вимикання інструмента різальні жилки продовжують рухатися кілька секунд**
 - перед тим, як знову вимкніти інструмент, почекайте, доки зупиняться різальні жилки
 - ! **не вимикайте та не вимикайте інструмент швидко**
- Підрізання
 - ! **приберіть з газону камені, уламки й інші сторонні предмети**
 - ! **починайте підрізати тільки тоді, коли інструмент набере повну швидкість**
 - починайте підрізати біля мережової розетки, а потім рухайтесь далі
 - зрізайте високу траву шарами (завжді починайте зверху)
 - підрізайте тільки за допомогою різальної крайки жилки
 - не зрізайте вологу або мокру траву
 - стежте, щоб зрізана трава не забивала котушку (не зрізайте багато за раз)
 - не перевантажуйте інструмент
 - будьте обережні, підрізаючи навколо дерев або кущів, щоб до них не доторкалися різальні жилки
 - використовуйте пристрій для захисту квітів Н ⑭, щоб захистити вразливі квіти
 - щоб уникнути надмірного зношування різальних жилок, не допускайте їх контакту з твердими предметами

- пам'ятайте про віддавання у разі торкання твердих предметів
- Утримування і робота інструментом ⑯
 - зрізуючи високу траву, злегка нахиляйте інструмент вправо-вліво та в іншому напрямку
 - для підрізання коротшої трави нахиляйте інструмент, як показано на рисунку
 - підрізаючи по краях, поверніть різальну головку на 180°, як показано на рисунку (**можливо лише тоді, коли нижня труба Е зафікована в одному з трьох положень висоти**)
 - тримайте інструмент двома руками, таким чином ви будете мати повний контроль над інструментом весь час
 - під час роботи зайдіть стійке положення
 - завжди тримайте інструмент від себе
- Підрізання за допомогою жилок ⑯
 - дві різальні жилки буде відпущені та відрізано за допомогою різального леза J на потрібну довжину під час кожного увімкнення інструмента
 - ! будьте уважні, щоб не травмуватися від різального леза жилки J**
 - відрізавши за допомогою жилки, перемініть інструмент у звичайний режим роботи перед тим, як включати його
 - регулярно намотуйте жилки, щоб забезпечити повний різальний цикл
 - при холостому ході двигуна різальні жилки знешуваються або ламаються; перемотайте катушку або замініть катушкову систему
- Перемотування катушки ⑯

У разі, якщо різальні жилки не виходять із ковпачка катушки K

 - ! вимкніть інструмент і витягніть вилку з розетки**
 - вийміть катушкову систему з інструмента й витягніть катушку з ковпачка K
 - рівномірно пошарово й тugo перемотайте дві різальні жилки у напрямку стрілки
 - вставте обидві жилки у прорізи X катушки, закріпіть їх (залиште жилку достатньої довжини)
 - протягніть обидві жилки крізь отвори Y перед тим, як намотувати їх у ковпачок катушки K
 - ! надійно закріпіть катушку, а потім випустіть жилки з прорізів X, сильно їх потягнувши**
 - установіть катушкову систему на інструмент (**поверніть катушкову систему за годинниковою стрілкою, доки вона із клацанням не встане на своє місце**) ⑯
- Замінювання катушки ⑯
 - ! вимкніть інструмент і витягніть вилку з розетки**
 - просто зніміть стару катушку й установіть нову, як показано на рисунку
 - замінивши катушку, випробуйте інструмент протягом однієї хвилини без навантаження, щоб переконатися, що він працює правильно
 - ! переконайтесь в, тому що інструмент вимкнено, перед тим як підключити його до розетки**

ДОГЛЯД/ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Цей інструмент не придатний для промислового використання
- Перед очищенням і/або технічним обслуговуванням обов'язково вимайте вилку з мережкої розетки

- Завжди тримайте інструмент та його шнур у чистоті (особливо вентиляційні отвори)
 - очищуйте інструмент вологою тканиною (застосовувати мийні засоби або розчинники заборонено)
 - після кожного використання очищайте різальне лезо жилки J ⑯ обмежувач ходу С ⑯
 - регулярно очищуйте вентиляційні отвори L ⑯ за допомогою щітки або стисненого повітря
- Регулярно перевіряйте стан різальної головки і ступінь затягування гайок, болтів і гвинтів
- Регулярно перевіряйте деталі на предмет зношування або пошкодження і відремонтуйте/замініть їх у разі потреби
- Зберігання ⑯
 - зберігати інструмент **у приміщенні** в сухому, не доступному для дітей місці
 - надійно закріпіть підвіску M на стіні за допомогою 4 гвинтів (**не входять у комплект постачання**), вирівнявши їх по горизонталі
- Якщо незважаючи на ретельну технологію виготовлення і перевірки інструмент все-таки вийде з ладу, його ремонт дозволяється виконувати лише в авторизованій сервісній майстерні для електроприладів SKIL
- надішліть **нерозібраний** інструмент разом з доказом купівлі до Вашого дилера або до найближчого центру обслуговування SKIL (адреси, а також діаграма обслуговування пристрою, подається на сайті www.skil.com)

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

- Нижче наведено перелік несправностей, їх можливих причин і корективних дій (якщо за їх допомогою вирішити проблему не вдається, зверніться до дилера або у сервісний центр)
 - ! перед тим як шукати несправність, вимкніть інструмент і витягніть вилку**
- ★ Інструмент не працює
 - пошкодження розетки живлення -> використовуйте іншу розетку
 - пошкоджено продовжувач -> замініть продовжувач
- ★ Інструмент періодично вимикається
 - пошкоджено внутрішнє проводку -> зверніться до дилера або у сервісний центр
 - пошкоджено вимикач живлення -> зверніться до дилера або у сервісний центр
- ★ Інструмент сильно вібре
 - дуже висока трава -> зрізуйте поетапно
- ★ Інструмент не ріже
 - жилка закоротка/обірвана -> витягніть жилку, вимкнувши та повторно увімкнувши інструмент
- ★ Не вдається витягнути жилку
 - катушка порожня -> замініть катушку
 - жилка заплуталася в катушці-> огляньте катушку; у разі потреби перемотайте жилку
- ★ Жилка неодноразово обривається
 - жилка заплуталася в катушці-> огляньте катушку; у разі потреби перемотайте жилку
 - неправильне використання газонокосарки -> підрізайте тільки за допомогою різальної крайки; уникайте каміння, стін та інших твердих предметів; регулярно намотуйте жилку

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОЇ СЕРЕДИ

- Не викидайте електроінструмент, принадлежності та упаковку разом зі звичайним сміттям (тільки для країн ЄС)
 - відповідно до європейської директиви 2012/19/ЄС щодо утилізації старих електричних та електронних пристрій, в залежності з місцевим законодавством, електроінструмент, який перебував в експлуатації повинен бути утилізований окремо, безпечним для навколишнього середовища шляхом
 - малионок ⑧ нагадає вам про це

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ④

- Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в "Технічні дані" продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60335, EN 61000, EN 55014 у відповідності до положень директив 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EC
- Технічні документи в: SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

€12

ШУМ/ВІБРАЦІЯ

- Змірений відповідно до EN 60335 рівень тиску звуку даного інструменту 75 дБ(А) і потужність звуку 95 дБ(А) (стандартне відхилення: 3 дБ), і вібрація 2,9 м/с² (ручна методика; похибка K = 1,5 м/с²)
- Гарантований рівень звукової потужності LWA, який вимірюємо згідно зі стандартом 2000/14/EG (EN/ISO 3744) нижчий за 96 дБ(А) (процедура оцінки відповідності згідно з Додатком VI)
Уповноважений орган: KEMA, Arnhem, NL
Ідентифікаційний номер уповноваженого органу: 0344
- Рівень вібрації було виміряно у відповідності зі стандартизованим вимірюванням, що міститься в EN 60335; дана характеристика може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим, а також для попередньої оцінки впливу вібрації під час застосування даного інструмента для вказаних цілей
 - при використанні інструмента в інших цілях або з іншими/нестправними допоміжними пристосуваннями рівень впливу вібрації може значно **підвищуватися**
 - у періоди, коли інструмент вимикнений або функціонує без фактичного виконання роботи, рівень впливу вібрації може значно **знижуватися**
- ! захистайте себе від впливу вібрації, підтримуючи інструмент і його допоміжні пристосування в справному стані, підтримуючи руки в теплі, а також правильно організовуючи свій робочий процес**

GR

ХОРТОКОПТИКΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ

0731

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Αυτό το εργαλείο προορίζεται για την κοπή χόρτου και ζίανινών κάτω από θάμνους, καθώς και σε πρανή και άκρα στα οποία δε μπορεί να φτάσει ένα τροχήλατο χλοοκοπτικό
- Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία περιέχει όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται στο σχέδιο ⑨
- Όταν κάποια εξαρτήματα λείπουν ή έχουν φθορές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά ②
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας και στις προειδοποιήσεις - η μη τήρηση αυτών των οδηγιών και προειδοποιήσεων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ①

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ⑩

- Α Χειρολαβή οδήγησης
- Β Κουμπί για τη ρύθμιση της λαβής οδηγού
- Κ Προφυλακτήρας κοπτικού
- Δ Υποδοχή καλωδίου
- Ε Κάτω σωλήνας
- Φ Κουμπί απασφάλισης
- Γ Διακόπτης σκανδάλισης
- Η Προφυλακτήρας για άνθη
- Ј Λεπίδα κοπής μεσηνέζας
- Κ Καπάκι καρουλιού
- Λ Σχισμές αερισμού
- Μ Ράγα αποθήκευσης (δεν παρέχονται οι βίδες)
- Ν Γάντζος αποθήκευσης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

- Να εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εργαλείου
- Ο χρηστής είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που μπορεί να συμβούν σε άλλα άτομα ή ιδιοκτησίες
- Να χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 0°C και 40°C
- Ποτέ μην τοποθετείτε μεταλλικά κοπτικά εξαρτήματα επάνω σ' αυτό το εργαλείο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

- Το εργαλείο αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, εκτός και αν επιβλέπονται ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εργαλείου από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους

- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδά δεν παίζουν με το εργαλείο
- Ποτέ μην αφήνετε να χρησιμοποιείται το εργαλείο από παιδιά ή άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί με τις οδηγίες λειτουργίας του
- **Μην πλησιάζετε τα δάκτυλά σας στη λάμα της μεσηνέζας που είναι ενσωματωμένη στον προφυλακτήρα κοπής**
- Φροντίστε τα χέρια και τα πόδια σας να βρίσκονται μακριά από τη μεσηνέζα κατά την κοπή, ειδικά κατά το άναμμα του εργαλείου
- Πάντα να φοράτε προστατευτικά για τα μάτια, μακριά παντελόνια και υποδήματα βαρέως τύπου κατά το χειρισμό του εργαλείου
- Ποτέ μη χειρίζεστε το εργαλείο πολύ κοντά σε άλλα άτομα και να διακόπτετε τη χρήση του εργαλείου όταν πλησιάζουν άλλα άτομα (ειδικά παιδιά) ή κατοικίδια ζώα
- Ποτέ μη χειρίζεστε το εργαλείο εάν είστε κουρασμένοι, αδιάθετοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμακευτικών ουσιών

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του παρεχόμενου ρεύματος είναι ίδια με την τάση που υποδεικνύεται στην πινακίδα δεδομένων του εργαλείου (εργαλεία που φέρουν την ένδειξη 230V ή 240V μπορούν να συνδεθούν επίσης σε πρίζα 220V)
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και σε περίπτωση βλάβης, φροντίστε να αντικατασταθούν από εξειδικευμένο άτομο
- Να επιθεωρείτε κατά διαστήματα τόν καλώδιο προέκτασης και να το αντικαταστήσετε εάν έχει ζημιά (**το κατάλληλο καλώδιο προέκτασης κρύβει κινδύνους**)
- Χρησιμοποιείτε μόνο προέκταση καλωδίου κατάλληλη για υπαίθρια χρήση και εξοπλισμένη με αδιάρροχο φίς και πρίζα σύνδεσης
- Χρησιμοποιείτε ασφαλείς, τελείως ξετυλιγμένες προεκτάσεις καλωδίου με χωρητικότητα 16 Amps
- Κατά το χειρισμό του εργαλείου σε υγρό περιβάλλον, να χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) με ρεύμα ενεργοποίησης 30 mA το μέγιστο
- Μην πατάτε, μην συμπιέζετε και μην τραβάτε το καλώδιο (προέκτασης)
- Προστατέψτε το καλώδιο (προέκτασης) από θερμότητα, τα λάδια και τα αιχμάρια άκρα
- **Φροντίστε το καλώδιο ή τη μπαλαντέζα να βρίσκονται μακριά από τις περιστρεφόμενες μεσηνέζες**
- Πάντα να οβήνετε το εργαλείο και να αποσυνδέετε το φίς από την τροφοδοσία ρεύματος εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ή τη μπαλαντέζα είναι κομμένη, φθαρμένη ή κουβαριασμένη (**μην ακουμπάτε το καλώδιο πριν από την αποσύνδεση του φίσ**)

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Να χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο στο φως της νημέας ή με κατάλληλο τεχνητό φωτισμό
- Ελέγχετε τη λειτουργία του εργαλείου πριν από κάθε χρήση και μετά από κτύπημα, και σε περίπτωση βλάβης, να το παραδώσετε για επισκευή σε κάποιο εξειδικευμένο άτομο (ποτέ μην ανοίγετε μόνοι σας το εργαλείο)
- Πριν από τη χρήση να ελέγχετε προσεκτικά την περιοχή κοπής και να αφαιρείτε τυχόν αντικείμενα πάνω στα οποία είναι πιθανόν να κτυπήσει το εργαλείο κατά την κοπή (όπως πέτρες, κομμάτια ξύλου κλπ.)

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο - το καλώδιο θα πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξειδικευμένο τεχνίτη
- Ποτέ μη χειρίζεστε το εργαλείο εάν ο προφυλακτήρας έχει ζημιά ή αν δεν είναι καθόλου τοποθετημένος
- **Η μεσηνέζα συνεχίζει να περιστρέφεται για μικρό χρονικό διάστημα μετά το σβήσιμο του εργαλείου**
- Μην κόβετε χλόη η οποία δε βρίσκεται στο έδαφος (π.χ. επάνω σε τούχους ή βράχους)
- Μη διασχίστε δρόμους ή χαλικόστρωτα μονοπάτια με το εργαλείο σε λειτουργία
- Μην αφαιρείστε, να είστε πάντα συγκεντρωμένοι στην εργασία σας
- Πάντα να αποσυνδέετε το φίς από την πηγή ρεύματος
 - οποτεδήποτε αφήνετε το εργαλείο χωρίς επιτήρηση
 - πριν από τον καθαρισμό των σφηνωμάνων υλικών
 - πριν από τον έλεγχο, τον καθαρισμό ή την εργασία με το εργαλείο
 - μετά από κάπιο κτύπημα σε ένονταν αντικείμενο
 - οποτεδήποτε το εργαλείο αρχίζει να παρουσιάζει αντικανονικούς κραδασμούς
- Να φροντίζετε πάντα τα ανοίγματα εξαερισμού να παραμένουν καθαρά από σκουπιδάκια

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πάντα να σβήνετε το εργαλείο και να βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν από την εκτέλεση ρύθμισης, την αλλαγή καρουσίου, τον καθαρισμό ή όταν αφήνετε το εργαλείο χωρίς επιτήρηση για οποιοδήποτε διάστημα
- Αποθηκεύστε το εργαλείο σε εσωτερικούς χώρους σε μέρος δροσερό και κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

- ② **Προειδοποίηση!** Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού
- ③ Μην εκθέτετε το εργαλείο στη βροχή
- ④ Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά
- ⑤ **Προσέξτε για τον κίνδυνο τραυματισμού λόγω εκτοξεύμενων σκουπιδιών** (φροντίστε οι παριστάμενοι να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από την περιοχή εργασίας)
- ⑥ Να αποσυνδέετε αμέωνς το φίς εάν το καλώδιο (προέκτασης) πάθει ζημιά ή κοπεί κατά την εργασία
- ⑦ Διπλή μόνωση (δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης)
- ⑧ Μην πετάτε το εργαλείο στον κάδο οικιακών απορριμμάτων

ΧΡΗΣΗ

- Οδηγίες συναρμολόγησης ⑨
 - η αριθμητη του διαγράμματος αντιστοιχεί με την αριθμητη των βιημάτων που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συναρμολόγηση του εργαλείου
 - η λαβή οδήγησης Α ⑩ μπορεί να ρυθμιστεί με το ξεβίδωμα ή το βίδωμα του διακόπτη Β ⑩
 - ! ποτέ μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο χωρίς τον προφυλακτήρα Σ ⑩
 - ! σφίξτε καλά όλες τις βίδες, τα μπουλόνια και τα παξιμάδια
- Υποδοχή καλωδίου ⑪
 - κρεμάστε τη θηλή του καλωδίου προέκτασης επάνω απ' την υποδοχή Δ όπως εικονίζεται
 - τραβήξτε γερά για να στερεωθεί το καλώδιο προέκτασης

- Ρύθμιση ύψους ⁽¹²⁾
Για τη ρύθμιση του ύψους του εργαλείου έτσι ώστε ο εμπρόσθιος βραχίονας σας να είναι ευθύγραμμος κατά την κοπή
 - απασφαλίστε το σωλήνα Ε πατώντας το πλήκτρο F
 - προεκτείνετε το σωλήνα E στο επιθυμητό ύψος (3 θέσεις)
 - Εκκίνηση/Σταση ⁽¹³⁾
 - ενεργοποιήστε το εργαλείο πατώντας το διακόπτη σκανδάλισης G
 - απενεργοποιήστε το εργαλείο αφήνοντας το διακόπτη σκανδάλισης G
 - ! μετά το σβήσιμο του εργαλείου η μεσηνέζα θα συνεχίσει να κινείται για μερικά δευτερόλεπτα
 - αφήστε να σταματήσει η μεσηνέζα την περιστροφή της πριν από το εκ νέου άναμμα
 - ! μην αναβοσβήνετε απότομα το εργαλείο
 - Κοπή χόρτου
 - ! βεβαιωθείτε ότι η περιοχή κοπής δεν περιέχει πέτρες, μπάζα ή άλλα αντικείμενα
 - ! να ξεκινάτε την κοπή χόρτου μόνο όταν το εργαλείο έχει αναπτύξει τις μέγιστες στροφές του
 - αρχίστε το κλάδεμα κοντά στην πρίζα παροχής ρεύματος και απομακρυνθείτε όσο εργάζεστε
 - να κόβετε τα μακριά χόρτα στη διαδοχικά περάσματα (αρχίζοντας πάντα από επάνω)
 - να κόβετε μόνο με το άκρο της μεσηνέζας
 - μην κόβετε υγρά ή μοσυκεμένα χόρτα
 - προσέξτε ώστε τα κομμένα χόρτα να μη σφηνώσουν στο καρούλι (μην κάνετε χοντρά κοψίματα)
 - μην υπερφορτώνετε το εργαλείο
 - να κόβετε προσεκτικά γύρω από δέντρα και θάμνους ώστε οι κορμοί τους να μην έρθουν σε επαφή με τη μεσηνέζα
 - χρησιμοποιήστε τον προφυλακτήρα για άνθη H ⁽¹⁴⁾ για να προστατεύσετε τα ευαίσθητα άνθη
 - φροντίστε το εργαλείο να παραμένει μακριά από άκαμπτα αντικείμενα, προκειμένου να μη φθείρεται υπερβολικά η μεσηνέζα
 - να έχετε υπ' ώψη σας ότι το εργαλείο "κλωτσάει" εάν ακουμπήσει σε κάποιο άκαμπτο αντικείμενα
 - Πώς να κρατάτε και να οδηγείτε το εργαλείο ⁽¹⁵⁾
 - για να κόψετε ψηλά χόρτα, να κάνετε αργές κυκλικές κινήσεις από τα δεξιά προς τα αριστερά με το εργαλείο και αντιστρόφως
 - για να κόψετε πιο κοντά χόρτα να γέρνετε το εργαλείο όπως εικονίζεται
 - για την περιποίηση άκρων, να στρέφετε την κοπτική κεφαλή 180° όπως εικονίζεται (είναι δυνατή μόνο όταν ο κάτω σταλήνας Ε στερεώνεται σε μία από τις τρεις καθ' ύψος θέσεις)
 - κρατάτε καλά το εργαλείο, με τα δύο χέρια, ούτως ώστε να έχετε ανά πάσα στιγμή τον πλήρη έλεγχο του εργαλείου
 - κρατηθείτε σε σταθερή θέση εργασίας
 - πάντα να κρατάτε το εργαλείο σε αρκετή απόσταση από το σώμα σας
 - Τροφοδοσία μεσηνέζας ⁽¹⁶⁾
 - απελευθερώνονται δύο άκρα της μεσηνέζας και θα κοπούν στο σωστό μήκος από τη λάμα κοπής μεσηνέζας J κάθε φορά που ενεργοποιείται το εργαλείο
 - ! προσέξτε να μην τραυματιστείτε από τη λάμα κοπής της μεσηνέζας J
-
- μετά την τροφοδοσία μεσηνέζας, πάντα να επαναφέρετε το εργαλείο στην κανονική θέση λειτουργίας του προτού το ανάψετε
 - να τροφοδοτείτε τακτικά μεσηνέζα ώστε το εργαλείο να κόβει σε ολόκληρο τον κύκλο του
 - όταν το μοτέρ λειτουργεί χωρίς φορτίο και δεν κόβονται χόρτα, τότε η μεσηνέζα έχει φθαρεί τελείως ή έχει σπάσει - ξετυλίξτε το καρούλι ή αντικαταστήστε το σύστημα καρουλιού
- Επανατύληξη καρουλιού ⁽¹⁷⁾
- Σε περίπτωση που δεν προεξέχουν τα άκρα της μεσηνέζας από το καπάκι του καρουλιού K
- ! απενεργοποιήστε το εργαλείο και βγάλτε το φίς από την πρίζα
 - αφαιρέστε το σύστημα καρουλιού από το εργαλείο και βγάλτε το καρούλι από το καπάκι K
 - επανατύλιξτε σφικτά και τις δύο μεσηνέζες, ομοιόμορφα και σε στρώματα κατά την κατεύθυνση του βέλους
 - εισάγετε και τις δύο μεσηνέζες στις υποδοχές του καρουλιού X και βεβαιωθείτε ότι έχουν στερεωθεί καλά στη θέση τους (αφήστε επαρκές μήκος μεσηνέζας)
 - περάστε και τις δύο μεσηνέζες μέσα από τις οπές του καρουλιού Y πριν από την τοποθέτηση του επανατύλιγμένου καρουλιού μέσα στο καπάκι του K
- ! βεβαιωθείτε ότι το καρούλι έχει στερεωθεί καλά στη θέση του, στη συνέχεια απελευθερώστε και τα δύο άκρα της μεσηνέζας από τις υποδοχές X, τραβώντας τα γερά
- τοποθετήστε το σύστημα καρουλιού επάνω στο εργαλείο (γυρίστε δεξιόστροφα το καρούλι μέχρι να κουμπώσει στη θέση του) ⁽¹⁸⁾
- Αντικατάσταση καρουλιού ⁽¹⁹⁾
- ! απενεργοποιήστε το εργαλείο και βγάλτε το φίς από την πρίζα
 - απλά αφαιρέστε/τοποθετήστε το παλιό/νέο καρούλι όπως εικονίζεται
 - μετά την αντικατάσταση του καρουλιού δοκιμάστε το εργαλείο για τουλάχιστον ένα λεπτό χωρίς φορτίο για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του εργαλείου
- ! βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι σιβησμένο όταν συνδέεται στην πρίζα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΣΕΡΒΙΣ

- Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση
- Πάντα να βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό και / ή τη συντήρηση
- Κρατάτε πάντοτε το εργαλείο και το καλώδιο καθαρά (και ιδιαίτερα τις σχισμές αερισμού)
- καθαρίστε το εργαλείο με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλυτικά)
- καθαρίστε τη λάμα κοπής μεσηνέζας J ⁽¹⁰⁾ και τον προφυλακτήρα κοπής C ⁽¹⁰⁾ μετά από κάθε χρήση
- Καθαρίζετε τις σχισμές εξαερισμού L ⁽¹⁰⁾ τακτικά είτε με βούρτσα είτε με συμπιέσμενο αέρα
- Να έλεγχετε τακτικά την κατάσταση της κεφαλής κοπής και την καλή σύσφιγξη των παξιμαδιών, των μπουλονιών και των βιδών

- Να ελέγχετε τακτικά για φθαρμένα ή σπασμένα εξαρτήματα και να φροντίζετε για την επισκευή ή αντικατάσταση τους εάν είναι απαραίτητο
- Αποθήκευση ⑯
 - αποθήκευστε το εργαλείο **σε εσωτερικούς χώρους** σε μέρος δροσερό και κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
 - να στερεώστε καλά στον τοίχο τη ράγα αποθήκευσης Μ με 4 βίδες (**δεν παρέχονται**) και να την οριζοντιώσετε
- Αν παρ' όλες τις επιμελημένες μεθόδους κατασκευής ή ελέγχου το εργαλείο σταματήσει κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ' ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία της SKIL
- στείλτε το εργαλείο **χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε** μαζί με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο το αγοράσατε ή στον πλησιέστερο σταθμό τεχνικής εξυπηρέτησης της SKIL (θα βρείτε τις διευθύνσεις και το διάγραμμα συντήρησης του εργαλείου στην ιστοσελίδα www.skil.com)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Στον παρακάτω κατάλογο παρατίθενται συμπτώματα βλαβών, πιθανές αιτίες και επανορθωτικές ενέργειες (εάν με αυτά δεν εντοπιστεί και αποκατασταθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις)
 - ! πριν από τη διερεύνηση του προβλήματος, κλείστε το διακόπτη του εργαλείου και βγάλτε το από την πρίζα
- ★ Το εργαλείο δε λειτουργεί
 - υπάρχει πρόβλημα στην πρίζα -> χρησιμοποιήστε άλλη πρίζα
 - το καλώδιο προέκτασης έχει ζημιά -> αντικαταστήστε το καλώδιο προέκτασης
- ★ Το εργαλείο κάνει διακοπές
 - ελαττωματική εσωτερική καλωδίωση -> επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις
 - ελαττωματικός διακόπτης on/off -> επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις
- ★ Το εργαλείο παρουσιάζει αντικανονικές δονήσεις
 - το χόρτο είναι υπερβολικά υψηλό -> να κόβετε σε πολλά περάσματα
- ★ Το εργαλείο δεν κόβει
 - η μεσηνέζα είναι πολύ κοντή / σπασμένη -> τροφοδοτήστε μεσηνέζα με το σβήσιμο και άναμμα του εργαλείου
- ★ Δεν είναι δυνατή η τροφοδοσία μεσηνέζας
 - άδειο καρούλι -> αλλάξτε καρούλι
 - η μεσηνέζα έχει παγιδευτεί μέσα στο καρούλι -> επιθεωρήστε το καρούλι και επανατυλίξτε το εάν είναι απαραίτητο

- ★ Η μεσηνέζα σπάει κάθε τόσο
 - η μεσηνέζα έχει παγιδευτεί μέσα στο καρούλι -> επιθεωρήστε το καρούλι και επανατυλίξτε το εάν είναι απαραίτητο
 - το χορτοκοπτικό δε χρησιμοποιείται σωστά -> να κόβετε μόνο με το άκρο της μεσηνέζας και να αποφεύγετε πέτρες, τοίχους και άλλα σκληρά αντικείμενα, και να τροφοδοτείτε τακτικά μεσηνέζα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτήματα και συσκευασία στον κάδο οικιακών απορριμμάτων (μόνο για τις χώρες της ΕΕ)
 - σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον
 - το σύμβολο ⑧ θα σας το θυμήσει αυτό όταν έλθει η ώρα να πετάξετε τις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ € €

- Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν που περιγράφεται στα "Τεχνικά χαρακτηριστικά" εκπληρώνει τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60335, EN 61000, EN 55014 σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2000/14/EK, 2011/65/EU
- **Τεχνικός φάκελος από:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

ΘΟΡΥΒΟ/ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

- Μετρημένη σύμφωνα με EN 60335 η στάθμη ακουστικής πίεσης απού του εργαλείου ανέρχεται σε 75 dB(A) και η στάθμη ηχητικής ισχύος σε 95 dB(A) (κοινή απόκλιση: 3 dB), και ο κραδασμός σε 2,9 m/s² (μεθόδος χειρός/βραχίονα - ανασφάλεια K = 1,5 m/s²)
- Μέτρηση σύμφωνα με το 2000/14/EC (EN/ISO 3744) η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος LWA είναι χαμηλότερη των 96 dB(A) (διαδικασία αξιολόγησης της Δηλωσης συμβατότητας σύμφωνα με το παράρτημα VI) Αρμόδιος φορέας : KEMA, Arnhem, NL Αρ. πρωτοκόλλου αρμόδιου φορέα : 0344
- Το επίπεδο παραγωγής κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN 60335 - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο, καθώς και ως προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης στους κραδασμούς όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές που αναφέρονται
 - η χρήση του εργαλείου για διαφορετικές εφαρμογές ή με διαφορετικά ή κακοσυντηρημένα εξαρτήματα μπορεί να **αυξήσει** σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
 - όταν το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή δουλεύει αλλά δεν εκτελεί την εργασία, το επίπεδο έκθεσης μπορεί να **μειωθεί** σημαντικά
- ! **προστατευτείστε από τις επιδράσεις των κραδασμών συντηρώντας σωστά το εργαλείο και τα εξαρτήματά του, διατηρώντας τα χέρια σας ζεστά και οργανώνοντας τον τρόπο εργασίας σας**

Trimmer pentru gazon 0731

INTRODUCERE

- Acest instrument este proiectat pentru tăierea gazonului și a buruienilor de sub arbuzi, precum și de pe pante sau margini care nu sunt accesibile pentru mașinile de tuns cu peluza
- Această sculă nu este destinată utilizării profesionale
- Verificați dacă ambalajul conține toate componentele aşa cum se ilustrează în desenul ⑨
- În cazul în care lipsesc piese sau acestea sunt deteriorate, contactați distribuitorul
- **Citii cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară ②**
- **Acordați o atenție specială instrucțiunilor de securitate și avertizare; neglijarea acestora poate duce la vătămări grave**

DATE TEHNICE ①

ELEMENTELE SCULEI ⑩

- A** Mâner de ghidare
- B** Buton pentru reglarea mânerului de ghidare
- C** Protecție pentru tăiere
- D** Clemă de prindere cablu
- E** Tub inferior
- F** Buton de deblocare
- G** Întrerupător trăgaci
- H** Apărătoare flori
- J** Lamă de tăiere a firului
- K** Capacul bobinei
- L** Fantele de ventilație
- M** Șină de depozitare (**nu se furnizează împreună cu șuruburile**)
- N** Cârlig de depozitare

SIGURANȚA

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE PENTRU TRIMMERELE DE GAZON

GENERALITĂȚI

- Familiarizați-vă cu comenziile și cu utilizarea corespunzătoare a instrumentului
- Utilizatorul este responsabil de accidentele sau pericolele în care sunt puse alte persoane sau bunurile acestora
- Utilizați instrumentul numai dacă temperatura ambientă se situează între 0°C și 40°C
- Nu montați niciodată elemente de tăiere din metal pe acest instrument

SECURITATEA PERSOANELOR

- Această sculă nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitatea de a reduce fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruiri în privința folosirii sculei de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor
- Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu scula

- Nu lăsați niciodată copiii sau persoanele care nu cunosc instrucțiunile de utilizare să folosească scula
- **Tineți degetele la distanță față de lama de tăiere a firului integrată în protecția pentru tăiere**
- Tineți mâinile și picioarele la distanță de firele de tăiere în timpul tundrieri gazonului, în special când porniți instrumentul
- Purtați întotdeauna protecție pentru ochi, pantaloni lunghi și încăltăminte solidă când utilizați instrumentul
- Nu utilizați niciodată instrumentul în imediata apropiere a persoanelor; opriti utilizarea uneltei când se află în apropiere persoane (în special copii) sau animale de companie
- Nu utilizați niciodată instrumentul când sunteți obosit, bolnavi sau sub influența alcoolului sau drogurilor

SECURITATE ELECTRICĂ

- Verificați întotdeauna dacă tensiunea de alimentare este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a sculei (sculele cu o specificație de 230V și 240V pot fi conectate și la alimentare de 220V)
- Verificați periodic cordonul și dacă este deteriorat cereti unei persoane calificate să le înlocuiască
- Verificați periodic cablul prelungitor și înlocuilo-i dacă este deteriorat (**cordoanele de racord necorespunzătoare pot fi periculoase**)
- Folosiți doar un cablu prelungitor destinat utilizării în aer liber echipat cu un ștecher și o priză protejate contra stropirii
- Folosiți cabluri de prelungire derulate complet, protejate/izolate, cu o capacitate de 16 amperi
- Atunci când folosiți instrumentul în medii cu umiditate crescută, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de declanșare de maxim 30 mA
- Nu călcați, nu strivăți și nu trageți de cablul prelungitor
- Protejați cablul prelungitor de căldură, ulei și contactul cu mănuși ascuțite
- **Mențineți cablul (prelungitor) la distanță față de firele rotative de tăiere**
- Opriti întotdeauna instrumentul și decupați ștecherul de la sursa de alimentare în cazul în care cablul de alimentare sau cablul prelungitor este tăiat, deteriorat sau încurcat (**nu atingeți cablul înainte de a decupa ștecherul**)

ÎNAINTEA UTILIZĂRII

- Utilizați instrumentul numai în timpul zilei sau cu o sursă adecvată de lumină artificială
- Verificați funcționarea instrumentului înaintea fiecărei utilizări și după orice impact; în cazul unei defecțiuni, dispuneți imediat repararea de către o persoană calificată (nu demontați niciodată personal instrumentul)
- Înaintea utilizării, inspectați riguros zona de tăiere și îndepărtați orice obiect pe care instrumentul îl poate proiecta în timpul tăierii (cum ar fi pietre, așchii de desprinse etc.)

ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII

- Nu folosiți scula atunci când cordonul sau prezintă defecțiuni; înlocuirea lor se va efectua de o persoană autorizată
- Nu utilizați niciodată instrumentul cu o protecție de tăiere deteriorată sau fără protecția de tăiere montată
- **Firele de tăiere continuă să se rotească o perioadă scurtă de timp după oprirea uneltei**
- Nu tăiați iarbă care nu se află pe sol (de ex. pe perete sau pietre)
- Nu traversați drumuri sau cărări cu piatră cu instrumentul pornit
- Nu vă lăsați distrași și concentrați-vă întotdeauna asupra lucrului

- Decuplați întotdeauna ștecherul de la sursa de alimentare
 - oricând lăsați instrumentul nesupravegheat
 - înainte de a curăța materialele prinse în instrument
 - înainte de a verifica instrumentul, de a-l curăța sau de a lucra la acesta
 - după lovirea unui corp străin
 - oricând instrumentul începe să vibreze în mod neobișnuit
- Asigurați-vă întotdeauna că nu sunt prinse reziduuri în orificiile de ventilație

DUPĂ UTILIZARE

- Oprîți întotdeauna instrumentul și deconectați ștecherul de la sursa de curent electric înainte de a efectua reglaje, a înlocui bobinile, a curăța sau a lăsa instrumentul nesupravegheat pe orice perioadă de timp
- Depozitați scula în interior, într-un loc uscat și închis, la care copiii să nu aibă acces

EXPLICATIЯ SIMBOLURILOR DE PE INSTRUMENT

- (2) **Avertisment!** Cititi manualul de instrucțiuni
 (3) Nu expuneti instrumentul la ploaie
 (4) Purtați ochelari de protecție
 (5) **Acordați atenție pericolului de rănire din cauza reziduurilor proiectate** (persoanele din apropiere trebuie să stea la o distanță sigură de zona de lucru)
 (6) În cazul în care cablul prelungitor este deteriorat sau secționat în timpul lucrului, deconectați imediat instrumentul de la priză
 (7) Izolație dublă (nu este necesar fir de împământare)
 (8) Nu aruncați instrumentul direct la pubelele de gunoi

UTILIZAREA

- Instrucțiuni de asamblare (9)
 - succesiunea numerelor care apare în schiță corespunde succesiunii pașilor care trebuie urmați pentru asamblarea sculei
 - mânărul de ghidare A (10) poate fi reglat prin slăbirea/strângerea butonului B (10)
- ! nu utilizați niciodată instrumentul fără protecția pentru tăiere C (10)
- ! strângeți bine toate șuruburile, bolturile și piulițele
- Clemă de prindere cablu (11)
 - fixați bucla cablului prelungitor în clemă de prindere a cablului D, conform ilustrației
 - trageți ferm pentru a fixa cablul prelungitor
- Reglarea înălțimii (12)

Pentru reglarea înălțimii unelei, astfel încât brațul din față să fie drept în timpul tunderii gazonului

 - deblocați tubul E prin apăsarea butonului F
 - extindeți tubul E la înălțimea dorită (3 poziții)
- Pornit/oprit (13)
 - porniți scula prin apăsarea întrerupătorului trăgaci G
 - opriți scula prin eliberarea întrerupătorului trăgaci G
- ! după oprirea instrumentului, firele de tăiere continuă să se rotescă timp de câteva secunde
- lăsați firele de tăiere să își opreasă rotația înainte de a porni instrumentul din nou
- ! nu porniți și nu opriți rapid instrumentul
- Tunderea gazonului
 - ! asigurați-vă că în zona de tăiere nu se află pietre, deșeuri și alte obiecte străine
 - ! începeți tunderea numai atunci când instrumentul funcționează la viteza maximă

- începeți să tundeați în apropierea prizei de retea și îndepărtați-vă de aceasta în timpul lucrului
- tăiați iarbă lungă în straturi (începeți întotdeauna de sus)
- tundeați numai cu extremitatea firului de tăiere
- nu tăiați iarbă umedă sau udă
- împiedicați înfundarea bobinei cu iarbă tăiată (nu tăiați cantități mari)
- nu suprăîncărcați instrumentul
- tăiați cu atenție în jurul arborilor și arbustilor, astfel încât aceștia să nu intre în contact cu firele de tăiere
- utilizați apărătoarea pentru flori H (14) pentru a proteja florile sensibile
- mențineți instrumentul la distanță față de obiectele dure pentru a proteja firele de tăiere împotriva uzurii excesive
- aveți grijă la forțele de recul care apar la atingerea obiectelor dure
- Mânuirea și dirijarea sculei (15)
 - pentru tăierea ierbii înalte, pivotați lent instrumentul de la dreapta la stânga și invers
 - pentru tăierea ierbii mai scurte, înclinați instrumentul în modul indicat în imagine
 - pentru tunderea marginilor, rotiți capul de tăiere la 180° în modul indicat în imagine (**operația este posibilă numai când tubul inferior E este fixat într-o din cele trei poziții de reglare pe înălțime**)
 - țineți strâns dispozitivul cu ambele mâini, astfel încât să aveți tot timpul un control total asupra lui
 - mențineți o poziție de lucru stabilă
 - țineți întotdeauna instrumentul la o distanță considerabilă față de corpul dumneavoastră
- Alimentarea cu fir (16)
 - două fire de tăiere vor fi eliberate și tăiate la lungimea corectă de către lama de tăiere a firului J la fiecare pornire a sculei
- ! **protejați-vă împotriva accidentărilor cu lama de tăiere J**
- după alimentarea cu fir, reduceți întotdeauna instrumentul în poziția normală de funcționare înainte de a o porni
- alimentați regulat cu fir pentru a menține un ciclu complet de tăiere
- dacă motorul funcționează cu sarcină și nu se tăie iarbă, firele de tăiere sunt uzate sau rupte; rebobinați bobina sau înlocuiți sistemul bobinei
- Rebobinarea bobinei (17)

În cazul în care firele de tăiere nu ies prin capacul bobinei K
- ! **opriți scula și scoateți-l din priză**
- îndepărtați sistemul bobinei de pe instrument și scoateți bobina din capacul acesteia K
- rebobinați strâns ambele fire de tăiere uniform în straturi, în direcția săgeții
- introduceți ambele fire în fantele bobinei X și asigurați-vă că se află într-o poziție sigură (lăsați o lungime suficientă a firului)
- treceți ambele fire prin orificiile bobinei Y înaintea așezării bobinei rebobinate în capacul acesteia K
- ! **asigurați-vă că bobina se află într-o poziție sigură, apoi eliberați ambele fire din fantele X trăgându-le ferm**
- montați sistemul bobinei pe instrument (roțiți bobina în sensul acelor de ceasornic până când se fixează) (18)

- Înlocuirea bobinei ¹⁸
 - ! opriți scula și scoateți-l din priză**
 - este suficient să îndepărtați/montați veche/noua bobina în modul indicat în imagine
 - după înlocuirea bobinei, efectuați o pornire de test a instrumentului cel puțin un minut fără sarcină, pentru a vă asigura că instrumentul funcționează corespunzător
 - ! asigurați-vă că sculă are contactul întrerupt atunci când o contactați la priză**

ÎNTREȚINERE / SERVICE

- Această sculă nu este destinată utilizării profesionale
- **Deconectați întotdeauna ștecherul de la sursa de curent electric înaintea curățării și/sau întreținerii**
- Păstrați aparatul și cablul curat (mai ales fantele de ventilație)
 - instrumentul se curăță cu o cărpă umedă (nu se folosește agenți sau solvenți de curățat)
 - curățați lama de tăiere J ¹⁰ și protecția pentru tăiere C ¹⁰ după fiecare utilizare
 - curățați orificiile de aerisire L ¹⁰ regulat cu o perie sau cu aer comprimat
- Verificați regulat starea capului de tăiere și strângerea piulițelor, bolturilor și suruburilor
- Verificați periodic dacă există componente uzate sau deteriorate și reparați-le/înlocuiți-le atunci când este necesar
- Depozitare ¹⁹
 - depozitați scula **în interior**, într-un loc uscat și încuiat, la care copiii să nu aibă acces
 - fixați bine șina de depozitare M pe perete folosind 4 șuruburi (**nu se furnizează cu instrumentul**), pe orizontală
- Dacă în ciuda procedeelor de fabricație și control riguroase scula are totuși o pană, repararea acesteia se va face numai la un atelier de asistență service autorizat pentru scule electrice SKIL
 - trimiteți scula **în totalitatea lui** cu bonul de cumpărare la distribuitorul sau la centrul de service SKIL cel mai apropiat (adrese și diagrame de service se găsească la www.skil.com)

DEPANAREA

- Următoarea listă prezintă simptomele problemelor, cauzele posibile și operațiunile de corectare (dacă acestea nu pot fi identificate și problema nu poate fi corectată, contactați furnizorul sau centrul de service)
 - ! opriți și deconectați instrumentul de la priză înainte de investigarea problemei**
- ★ Instrumentul nu funcționează
 - ștecherul de alimentare este defect -> folosiți un alt ștecher
 - cablul prelungitor este deteriorat -> înlocuiți cablul prelungitor
- ★ Instrumentul funcționează intermitent
 - cabluri interne defecte -> contactați furnizorul/centrul de service
 - comutator de pornire/oprire defect -> contactați furnizorul/centrul de service
- ★ Instrumentul vibrează anomal
 - iarbă prea înaltă -> tăiați în etape
- ★ Instrumentul nu tăie
 - firul este prea scurt/rupt -> alimentați cu fir oprind și pornind din nou scula

- ★ Nu se poate alimenta cu fir
 - bobina este goală -> înlocuiți bobina
 - firul este încurcat în bobină -> inspectați bobina; rebobinați dacă este necesar

Firul se rupe în mod repetat

- firul este încurcat în bobină -> inspectați bobina; rebobinați dacă este necesar
- trimmerul este utilizat incorect -> tundeți numai cu extremitatea firului; evitați pietrele, zidurile și alte obiecte dure; alimentați regulat cu fir

MEDIUL

- **Nu aruncați sculele electrice, accesorile sau ambalajele direct la pubelele de gunoi** (numai pentru țările din Comunitatea Europeană)
 - Directiva Europeană 2012/19/EC face referire la modul de aruncare a echipamentelor electrice și electronice și modul de aplicare a normelor în conformitate cu legislația națională; sculele electrice în momentul în care au atins un grad avansat de uzură și trebuie aruncate, ele trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ce respectă normele de protecție a mediului înconjurător
 - simbolul ^⑧ vă va remânti acest lucru

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

- Declaram pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful "Date tehnice" este în conformitate cu următoarele standarde și documente normative: EN 60335, EN 61000, EN 55014 conform prevederilor directivelor 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE, 2011/65/UE
- **Documentație tehnică la:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

€ €12

ZGOMOT/VIBRAȚII

- Măsurat în conformitate cu EN 60335 nivelul de presiune a sunetului generat de acest instrument este de 75 dB(A) iar nivelul de putere a sunetului 95 dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar nivelul vibrațiilor 2,9 m/s² (metoda mînă-brăt; incertitudine K = 1,5 m/s²)
 - Măsurat în conformitate cu 2000/14/CE (EN/ISO 3744) nivelul garantat de putere a sunetului (LWA) este mai mic de 96 dB(A) (procedeu de evaluare al conformității potrivit anexei VI)
- Autoritatea competență: KEMA, Arnhem, NL
Numărul de identificare al autorității competente: 0344
- Nivelul emisiilor de vibrații a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat precizat în EN 60335; poate fi folosit pentru a compara o sculă cu alta și ca evaluare preliminară a expunerii la vibrații atunci când folosiți scula pentru aplicațiile menționate

- utilizarea sculei pentru aplicații diferite sau cu accesoriu diferit și prost întreținute poate crește semnificativ nivelul de expunere
- momentele în care scula este oprită sau când funcționează dar nu execută nicio lucru, pot reduce semnificativ nivelul de expunere
- ! **protejați-вă împotriva efectelor vibrațiilor prin întreținerea sculei și a accesoriilor sale, păstrând mânile calde și organizând procesele de lucru**

BG

Пример за трева

0731

УВОД

- Този инструмент е предназначен за рязане на трева и плевели, намиращи се под храсти, както и по склонове и гранични места, до които не може да достигне косачка за трева
- Този инструмент не е предназначен за професионална употреба
- Проверете дали в опаковката се намират всички части, както е показано на чертежа ⑨
- Когато има липсващи или повредени части, моля, свържете се с Вашия дилър
- Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за справки в бъдеще ②
- **Обърнете специално внимание на инструкциите за безопасност и предупрежденията; неспазването им може да доведе до сериозно увреждане**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ①

ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТРУМЕНТА ⑩

- A Дръжка за водене
- B Копче за регулация на водещата ръкохватка
- C Защитен капак
- D Ограничител на кабела
- E Долна тръба
- F Деблокиращ бутоң
- G Спусъков включвател
- H Предпазно устройство за цветя
- J Нож за рязане на кордата
- K Капак на ролката
- L Вентилационните отвори
- M Конзола за съхранение (в комплекта не са включени винтове)
- N Кука за съхранение

БЕЗОПАСНОСТ

СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ТРИМЕРИ ЗА ТРЕВА

ОБЩИ

- Запознайте се с управлението и правилното ползване на инструмента
- Потребителят носи отговорност за злополуки и вреди, причинени на други хора или на тяхна собственост

- Използвайте този инструмент само когато окръжаващата температура е между 0°C и 40°C
- Никога не поставяйте метални режещи елементи на този инструмент

БЕЗОПАСЕН НАЧИН НА РАБОТА

- Този инструмент не е предназначен за употреба от страна на лица (включително деца) с намалена физически, сестивни или умствени способности, или такива, които нямат нужните опит и знания, освен ако те не са под компетентно ръководство, или ако не са били съответно инструктирани по отношение употребата на инструмента от страна на лицето - отговарящо за тяхната безопасност
- Не позволяйте деца да играят с инструмента
- Никога не позволяйте на деца или възрастни, които не са запознати с ръководството за експлоатация, да използват инструмента
- **Дръжте пръстите си далеч от ножа за рязане на кордата, който е вграден в защитния капак**
- Дръжте ръцете и краката си далеч от режещите корди, докато режете тревата - особено когато включвате инструмента
- Когато работите с инструмента, носете средства за защита на очите, дълги панталони и здрави обувки
- Никога не работете с инструмента, когато се намирате в непосредствена близост с хора; спрете използването на инструмента, докато наоколо има хора (особено деца) или домашни любимци
- Никога не работете с инструмента, когато сте уморени, болни или под въздействието на алкохол или други опиати

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

- Преди включване на инструмента в контакта се уверете, че мрежовото напрежение отговаря на напрежението, обозначено на фирменията табелка на инструмента (инструменти с номинално напрежение 230V или 240V могат да бъдат включени и към захранване с напрежение 220V)
- Периодично проверявайте връзките на кабела и в случай, че са повредени, се обрънете към квалифициран специалист за подмяна
- Периодично проверявайте удължителя и го подменете, ако е повреден (**неподходящите удължители може да са опасни**)
- Използвайте само удължители, предназначени за употреба на открито и снабдени с водоустойчиви щепсели и контакти
- Използвайте напълно развити и обезопасени разклонители с капацитет 16 A
- Когато ползвате инструмента на влажно място, ползвайте устройство за остатъчен ток (УОТ) с ток на задействане 30 mA максимум
- Не настъпвайте, не премазвайте и не дърпайте кабела (удължителя)
- Пазете кабела (удължителя) от горещи предмети, масло и остро ръбове
- **Дръжте (удължителяния захранващ кабел) захранващия кабел далеч от въртящите се режещи корди**

- Изключете инструмента и извадете щепсела от контакта, ако захранващият кабел или удължителят бъде срязан, повреден или заплетен (**не пипайте кабела преди да извадите щепсела от контакта**)

ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Ползвайте инструмента само през деня или при подходящо изкуствено осветление
- Винаги проверявайте как работи инструментът преди да започнете работа и след всеки удар в твърд предмет, и в случай на дефект веднага го дайте за ремонт на квалифицирано лице (никога не отваряйте сами инструмента)
- Преди да започнете работа проверете внимателно целия участък за рязане и отстранете всеки предмет, който инструментът може да закачи по време на рязането (като например камъни, парчета дърво и т.н.)

ПРИ УПОТРЕБА

- Не използвайте инструмента, когато е повреден шнурът; замяната му следва да се извърши от квалифицирано лице
- Никога не работете с инструмента, ако защитният капак е повреден или не е монтиран
- **Режещите корди продължават да се въртят известно време след изключване на инструмента**
- Не режете трева, която не расте от земята (напр. която расте по стени или върху скали)
- Не пресичайте пътища или покрити с чакъл пътеки, докато тримерът не спре да работи
- Не се разсейвайте и винаги се концентрирайте върху това, което вършите
- Винаги изключвайте щепсела от контакта
 - когато оставяте инструмента без надзор
 - преди да почистявате заседнали материали
 - преди да проверявате, почиствате или работите по инструмента
 - след удар с чуждо тяло
 - ако инструментът започне да вибрира ненормално
- Поддържайте вентилационните отвори постоянно чисти от отпадъци

СЛЕД РАБОТА

- Винаги изключвайте инструмента и изваждайте щепсела от захранващия източник преди извършване на регулировки, сменяне на ролките, почистване или оставяне на инструмента без наблюдение за канъвто и да е период
- Съхранявайте инструмента на закрито в сухи и сигурни помещения, недостъпни за деца

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ПО ИНСТРУМЕНТА

- ② **Предупреждение!** Прочетете ръководството за експлоатация
- ③ Не излагайте инструмента на дъжд
- ④ Носете защитни очила
- ⑤ **Внимавайте за опасността от нараняване от летящи отпадъци** (дръжте околните на безопасно разстояние от работната площ)
- ⑥ Веднага изключете от контакта, ако кабелът (удължителят) е повреден или срязан по време на работа
- ⑦ Двойна изолация (не се изисква кабел за заземяване)
- ⑧ Не изхвърляйте инструмента заедно с битови отпадъци

УПОТРЕБА

Инструкции за слгобяване ⑨

- поредицата от цифри, появяващи се на илюстрациите, отговаря на поредицата от стъпки, които трябва да се следват за слгобяване на инструмента
- насочващата ръкохватка А ⑩ може да се регулира чрез отпускане/притягане на копчето В ⑪

! никога не използвайте инструмента без защитен капак С ⑫

! затегнете здраво всички винтове, болтове и гайки

Ограничител на кабела ⑬

- закачете извивката на удължителя на ограничителя D както е показано на фигуранта
- дръжнете здраво, за да закрепите удължителя

Регулиране на височината ⑭

За да регулирате височината на инструмента така, че предната Ви ръка да е изправена, когато работите с тримера

- освободете тръбата Е чрез натискане на бутона F
- изтеглете тръбата Е до желаната височина (3 позиции)

Включване/изключване ⑮

- включете инструмента като натиснете спусъков включвател G
- изключете инструмента като освободите спусъков включвател G

! след изключване на инструмента режещите корди продължават да се въртят още няколко секунди

- изчакайте режещите корди да спрат да се въртят преди отново да включите тримера

! не включвайте и изключвайте бързо тримера

Рязане на трева

! уверете се, че на участъка за рязане няма камъни, отпадъци и други чужди тела

! започнете рязането на тревата само когато инструментът работи с пълна скорост

- започнете подрязването близо до контакта и се отдалечавайте, докато работите

- режете високата трева на пластове (винаги започвайте от най-горния пласт)

- режете тревата само с върха на режещата корда
- не режете влажна или мокра трева

- не допускайте отрязаната трева да задържа ролката (не правете дълбоки откоси)

- не претоварвайте инструмента
- внимателно режете тревата около дървета и храстя, така че те да не влизат в контакт с режещите корди

- използвайте предпазното устройство за цветя Н ⑯ за защита на уязвимите цветя

- дръжте инструмента далеч от твърди предмети, за да предпазите режещите корди от прекомерно износване

- не забравяйте за силите на обратния удар, които се задействат, когато се докоснат твърди тела

Държане и насочване на инструмента ⑯

- за рязане на висока трева бавно движете инструмента отляво наляво и обратно

- за рязане на по-ниска трева наклонете инструмента, както е илюстрирано

- за рязане на трева в гранични места завъртете режещата глава на 180°, както е илюстрирано **(възможно единствено, когато долната тръба Е е фиксирана в една от трите височинни позиции)**
- дръжте електроинструмента здраво с двете ръце, така че по всяко време да имате пълен контрол върху него
- поддържайте стабилна работна поза
- винаги дръжте инструмента достатъчно далеч от тялото си
- Подаване на корда ⑯
 - двете режещи корди ще се освободят и ще отрежат до необходимата дължина от ножа за рязане на кордата J винаги, когато уредът е включен

! внимавайте да не се нарани от ножа за рязане на кордата J

 - след подаване на корда винаги връщайте инструмента в нормалното му работно положение преди да го включите отново
 - подавайте кордите редовно, за да поддържате пълен кръг на рязане
 - когато електродвигателят работи без натоварване и не се тресе трева, режещите корди се износват или се късат; пренавявайте ролката или подменете ролковата система
- Пренавиване на ролката ⑯

В случай, че режещите корди не се подават от капака на ролката K

! изключете инструмента и извадете захранващия кабел

 - свалете ролковата система от инструмента и извадете ролката от капака на ролката K
 - пренавийте стегнато и двете режещи корди равномерно на слоеве в посока на стрелката X
 - вкарайте и двете корди в отворите на ролката X и се уверете, че стоят сигурно на местата си (оставете достатъчно дължина на кордата)
 - прекарарайте и двете корди през отворите на ролката Y преди да поставите пренавитата ролка в капака на ролката K

! уверете се, че ролката е разположена сигурно на мястото си, след което освободете и двете корди от отворите X, като ги издърпate здраво

 - поставете ролковата система на инструмента (завъртете ролката по посока на часовниковата стрелка, докато щанче и се фиксира на мястото си) ⑯
- Подменяне на ролката ⑯

! изключете инструмента и извадете захранващия кабел

 - просто свалете/монтирайте старата/новата ролката, както е илюстрирано
 - след подменяне на ролката пуснете инструмента пробно за най-малко една минута без натоварване, за да се уверите, че инструментът работи нормално

! при включване в контакта се уверете, че електроинструмента е изключена

ПОДДРЪЖКА / СЕРВИЗ

- Този инструмент не е предназначен за професионална употреба
- Винаги изваждайте щепсела от захранващия източник преди почистване и/или поддържка на тримера
- Поддържайте винаги електроинструмента и захранващия кабел чисти (особено вентилационните отвори)
 - почиствайте уреда с влажен парцал (не използвайте почистващи препарати или разтворители)
 - почиствайте режещия нож J ⑯ и защитния капак C ⑯ след всяка употреба
 - почиствайте, редовно, вентилационните отвори L ⑯, с четка или с въздух под налягане
- Редовно проверявайте състоянието на режещата глава и затягането на гайките, болтовете и винтовете
- Редовно проверявайте за износени или повредени части и ги дайте за поправка/подмяна, ако е необходимо
- Съхранение ⑯
 - съхранявайте инструмента на закрито в суhi и сигурни помещения, недостъпни за деца
 - закрепете здраво конзолата за съхранение M на стената с 4 винта (не са включени) хоризонтално нивелирана
- Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване възникне повреда, инструмента да се занесе за ремонт в оторизиран сервис за електроинструменти на SKIL
 - занесете инструмента в неразглобен вид заедно с доказателство за покупката му в търговския обект, откъдето сте го закупили, или в най-близкия сервис на SKIL (адресите, както и схемата за сервизно обслужване на електроинструменти, можете да намерите на адрес www.skil.com)

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

- В следващия списък са включени признаците за проблеми, вероятните причини и начините за отстраняване (ако това не помогне за откриване и отстраняване на проблема, се обърнете към Вашия дистрибутор или сервис)
- ! изключете инструмента и извадете щепсела от контакта преди да проучвате проблема**
- ★ Инструментът не работи
 - повреден контакт -> ползвайте друг контакт
 - повреден удължител -> сменете удължителя
- ★ Инструментът работи с прекъсване
 - повредени вътрешни кабели -> обърнете се към дистрибутора/сервис
 - повреден бутон за включване/изключване -> обърнете се към дистрибутора/сервис
- ★ Инструментът избира необично
 - тревата е твърде висока -> режете на етапи
- ★ Инструментът не реже тревата
 - кордата е твърде късса/скъсана -> подайте корда чрез изключване и повторно включване на инструмента
- ★ Кордата не може да бъде подавана
 - ролката е празна -> подменете ролката
 - кордата е заплетена вътре в ролката -> проверете ролката; пренавийте кордата, ако е необходимо

★ Кордата непрекъснато се къса

- кордата е заплетена вътре в ролката -> проверете ролката; пренавийте кордата, ако е необходимо
- тримерът се използва неправилно -> режете тревата само с върха на кордата; избягвайте контакта с камъни, стени и други твърди тела; редовно подавайте кордата

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Не изхвърляйте електроуредите, приспособленията и опаковките заедно с битови отпадъци (само за страни от ЕС)
 - съобразно Директивата на ЕС 2012/19/EG относно износени електрически и електронни уреди и отразяването ѝ в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда
 - за това указва символът  тогава когато трябва да бъдат унищожени

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

- С пълна отговорност ние декларираме, че описанияят в "Технически данни" продукт съответства на следните стандарти или нормативни документи: EN 60335, EN 61000, EN 55014 съгласно изискванията на директиви 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EC
- Подробни технически описания при:
SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager



SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

€12

ШУМ/ВИБРАЦИИ

- Измерено в съответствие с EN 60335 нивото на звуково налягане на този инструмент е 75 dB(A) а нивото на звукова мощност е 95 dB(A) (стандартно отклонение: 3 dB), а вибрациите са 2,9 m/s² (метод ръка-рамо; неопределеност K = 1,5 m/s²)
 - Измерена в съответствие с 2000/14/EG (EN/ISO 3744) гарантиранията сила на шума LWA е по-ниска от 96 dB(A) (методът за оценка на съответствието е съгласно Приложение VI)
- Нотифициран орган : KEMA, Arnhem, NL
Идентификационен номер на нотифицирания орган : 0344
- Нивото на предадените вибрации е измерено в съответствие със стандартизирания тест, определен в EN 60335; то може да се използва за сравнение на един инструмент с друг и като предварителна оценка на подлагането на вибрации при използването на инструмента за посочените приложения

- използването на инструмента за различни от тези приложения или с други, или лошо поддържани аксесоари може значително **да повиши** нивото на което се подложени

- периодите от време, когато инструмента е изключен или съответно включен, но с него не се работи в момента могат значително **да намалят** нивото на което се подложени

! **предпазвайте се от ефектите от вибрациите, като поддържате инструмента и аксесоарите му, пазите ръцете си топли и организирате вашите модели на работа**

SK

Strunová kosačka

0731

ÚVOD

- Tento nástroj je určený na kosenie trávy a burín pod kríkmi a tiež na svahoch a v rohoch, kde sa nie je možné dostať s rotačnou kosačkou
- Tento nástroj nie je vhodný pre profesionálne použitie
- Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky súčasti podľa obrázka ⁽⁹⁾
- Ak sú niektoré súčasti poškodené, alebo chýbajú, obráťte sa na svojho predajcu
- **Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre prípad potreby v budúcnosti ⁽²⁾**
- **Zvlášť venujte pozornosť bezpečnostným pokynom a upozorneniam; nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť vážne zranenie**

TECHNICKÉ ÚDAJE ⁽¹⁾

ČASTI NÁSTROJA ⁽¹⁰⁾

- A Vodiaca rukoväť
- B Koliesko na nastavenie vodiacej rukoväte
- C Rezaci kryt
- D Príchytna sieťového kábla
- E Dolná trubica
- F Tlačidlo odblokovania
- G Prepínac
- H Ochranný kryt na kvetiny
- J Rezacia čepeľ na strunu
- K Veko cievky
- L Vetracie štrbiny
- M Držiak na uskladnenie (skrutky nie sú súčasťou dodávky)
- N Uložný háčik

BEZPEČNOSŤ

ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE STRUNOVÉ KOSAČKY

VŠEOBECNE

- Oboznámte sa s ovládacimi prvkami a správnym použitím nástroja
- Za nehody alebo vystavenie iných osôb alebo ich majetku nebezpečenstvu je zodpovedný užívateľ

- Nástroj používajte len pri teplote okolia od 0 °C do 40 °C
- Nikdy na tento nástroj nemontujte kovové rezacie súčasti

BEZPEČNOSŤ OSÔB

- Tento nástroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí), ktoré majú znižené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti, alebo majú nedostatok skúsenosti a vedomostí, pokiaľ nad nimi nie je dozor alebo im neboli poskytnuté pokyny zahŕňajúce použitie tohto nástroja osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť
- Uistite sa, že sa deti s nástrojom nehrájú
- Nikdy nedovolte používať kosačku deťom alebo ľuďom, ktorí neovládajú pokyny k jej prevádzke
- **Nedávajte prsty do blízkosti rezacej čepele na strunu, ktorá je integrovaná do rezaceho krytu**
- Počas kosenia nedávajte ruky a nohy do blízkosti kosiacich strún, najmä pri zapínaní nástroja
- Pri použítií nástroja vždy poste ochranné okuliare, dlhé nohavice a pevné topánky
- Nikdy nepoužívajte nástroj v bezprostrednej blízkosti ľudu; prestaňte používať nástroj, keď sú v blízkosti ľudia (najmä deti) alebo zvieratá
- Nikdy nepoužívajte nástroj, keď ste unavení, chorí alebo pod vplyvom alkoholu alebo iných drog

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Vždy skontrolujte či je napájacie napätie rovnaké ako napätie uvedené na štítku nástroja (nástroj s menovitým napäťím 230V alebo 240V môžete pripojiť aj do siete s napäťím 220V)
- Pravidelne kontrolujte šnúru a ak je poškodená, šnúru musí vymeniť kvalifikovaná osoba
- Pravidelne kontrolujte predĺžovací sieťový kábel a vymenite ho, ak je poškodený (**nevzhodné predĺžovacie sieťové káble môžu byť nebezpečné**)
- Používajte len také predĺžovacie sieťové káble, ktoré sú určené na vonkajšie použitie a majú vodotesnú spojovaciu zásuvku
- Používajte úplne odmotanú a bezpečnú predĺžovaciu šnúru s kapacitou 16 A
- Pri použítií nástroja vo vlhkom prostredí použite zariadenie na ochranu pred zvyškovým prúdom (RCD) so spúšťačom prúdom maximálne 30 mA
- Neprechádzajte cez (predĺžovaci) sieťový kábel a ani ho neprihláčajte alebo neťahajte
- Chráňte (predĺžovaci) sieťový kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami
- **Udržujte (predĺžovaci) sieťový kábel mimo rotujúcich kosiacich strún**
- Vždy vypnite nástroj a odpojte zástrčku zo zásuvky, ak je napájací sieťový kábel alebo predĺžovací sieťový kábel prerazaný, poškodený alebo zamotaný (**nedotýkajte sa sieťového kabla pred odpojením zástrčky**)

PRED POUŽITIM

- Používajte nástroj len pri dennom svetle alebo dostatočnom umelom osvetlení
- Skontrolujte, či je nástroj v poriadku pred každým použítiím a po akomkoľvek náraze; ak má nástroj poruchu, dajte ho ihned opraviť kvalifikovanej osobe (nikdy ho neotvárajte sami)
- Pred použítiom dôkladne skontrolujte oblasť kosenia a odstráňte všetky predmety, ktoré by nástroj mohol počas kosenia vymrštiť (napríklad kamene, kusy dreva atď.)

POČAS PRÁCE

- Nikdy nepoužívajte nástroj ak je šnúra poškodená; šnúru musí vymeniť kvalifikovaná osoba
- Nikdy nepoužívajte nástroj s poškodeným rezacím krytom alebo bez namontovaného rezacieho krytu
- **Kosiace struny sa po vypnutí nástroja ešte chvíľu otáčajú**
- Nekoste trávu, ktorá nie je na zemi (napr. na stenách alebo kameňoch)
- Neprechádzajte so zapnutým nástrojom cez cesty alebo štrkové chodníky
- Nenechávajte odpútať svoju pozornosť a vždy sa sústredte na to, čo robíte
- Vždy odpojte zástrčku zo zásuvky
 - keď nechávate nástroj bez dozoru
 - pred odstránením zaseknutého materiálu
 - pred kontroloou, čistením alebo pracováním na nástroji
 - po zasihaní cudzieho predmetu
 - keď nástroj začne neobvykle vibrovať
- Vždy sa ubezpečte, že z vetracích otvorov je odstránený všetok odpad

PO PRÁCI

- **Pred nastavovaním nástroja, výmenou cievok, čistením alebo ponechaním nástroja bez dozoru na akúkoľvek dobu ho vždy vypnite a odpojte zástrčku zo zásuvky**
- Nástroj skladujte **v miestnosti** na suchom a uzamknutom mieste, mimo dosahu detí

VYSVETLENIE SYMBOLOV NA NÁSTROJI

- ② **Upozornenie!** Prečítajte si návod na použitie
- ③ Nástroj nevy stavajte dažďu
- ④ Používajte ochranné okuliare
- ⑤ **Dávajte pozor na riziko poranenia spôsobeného odletujúcim odpadom** (zaistite, aby boli okolo stojace osoby v bezpečnom odstupe od pracovného priestoru)
- ⑥ Okamžite odpojte zástrčku, ak počas práce dôjde k poškodeniu alebo prerazaniu (predĺžovacieho) sieťového kabla
- ⑦ Dvojitá izolácia (nevyžaduje sa uzemňovací kábel)
- ⑧ Nástroj nevyhazujte do komunálneho odpadu

POUŽITIE

- Návod na montáž ⑨
 - poradie čísel zobrazených na nákrese zodpovedá poradu krokov potrebných na montáž nástroja
 - vodiacu rukoväť A ⑩ možno nastaviť povolením alebo utiahnutím kolieska B ⑪
- ! **nikdy nepoužívajte nástroj bez rezaceho krytu C ⑫**
- ! **pevne utiahnite všetky skrutky a matice**
- Príchytku sieťového kabla ⑬
 - zaveste slučku na predĺžovacom sieťovom kabli na príchytku D podľa obrázka
 - pevne zatiahnite predĺžovaci sieťový kábel tak, aby bol zaistený
- Nastavanie výšky ⑭
Výšku nástroja nastavte tak, aby ste pri kosení mali prednú ruku vystretú
 - trubicu E povolite stlačením tlačidla F
 - vysuňte rúrku E na požadovanú výšku (3 polôh)

- Zapínanie/vypínanie (13)
 - zapnite náradie stlačením prepínača G
 - vypniete náradie uvoľnením prepínača G
- ! **kosiace struny sa po vypnutí nástroja ešte niekoľko sekúnd otáčajú**
 - pred opäťovným zapnutím nástroja počkajte, kým sa kosiace struny neprestanú otáčať
- ! **nezapínejte a nevypínejte nástroj rýchlo za sebou**
- Kosenie
 - ! **ubezpečte sa, že v oblasti kosenia nie sú žiadne kamene, odpad a iné cudzie predmety**
 - ! **začnite kosiť len vtedy, keď nástroj beží na plnú rýchlosť**
 - začnite strihať v blízkosti sieťovej zásuvky a potom sa od nej posúvajte ďalej
 - dlhú trávu koste po vrstvách (vždy začíname z vrchu)
 - koste len so špičkou kosiacej struny
 - nekoste mokrú alebo vlhkú trávu
 - zabraňujete upchaniu cievky pokosenou trávou (nerobte hlboké rezby)
 - nástroj pri práci nepreťažujte
 - okolo stromov a kŕikov koste pozorne tak, aby sa ich kosiace struny nedotkli
 - na ochranu nechránených kvetín použite ochranný kryt na kvetiny H (14)
 - nepribližujte sa s nástrojom k tvrdým predmetom, aby boli kosiace struny chránené pred nadmerným opotrebovaním
 - dávajte pozor na sily spätných odrazov, ktoré vznikajú pri dotyku s tvrdými predmetmi
- Držanie a vedenie nástroja (15)
 - pri kosení dlhej trávy pomaly pohybujte nástrojom sprava doľava a naopak
 - pri kosení kratšej trávy nakloňte nástroj podľa obrázka
 - pri kosení rohož otočte rezaciu hlavu o 180° podľa obrázka (iba ak je spodná trubica E upevnená v jednej z troch výškových polôh)
 - držte nástroj pevne oboma rukami tak, aby ste vždy bol schopný úplne nástroj ovládať
 - udržujte stabilnú pracovnú polohu
 - vždy nástroj udržujte na dostatočnú vzdialenosť od svojho tela
- Podávanie struny (16)
 - uvoľnia sa dve kosiace struny, ktoré sa pri každom zapnutí nástroja zrežú pomocou rezacej čepelí na strunu J na správnu dĺžku
 - ! **dávajte pozor na zranenie rezacou čepelou na strunu J**
 - po podaní struny nástroj pred zapnutím vždy vráťte do jeho normálnej prevádzkovej polohy
 - struny podávajte pravidelne, aby sa udržiaval úplný kosiaci kruh
 - keď motor beží bez zaťaženia a nekosí sa žiadna tráva, kosiace struny sú opotrebované alebo poškodené; prevíňte cievku alebo vymeňte cievkový systém
- Prevínenie cievky (17)

Ak sa kosiace struny nevysúvajú z veka cievky K

! **nástroj vypnite a vytiahnite zo zásuvky**

 - vyberte cievkový systém z nástroja a vyberte cievku z veka cievky K
 - pevne prevíňte obe kosiace struny rovnomerne vo vrstvách v smere šípky
- vložte obe struny do drážok cievky X a skontrolujte, či držia pevne na svojom mieste (odvíňte strunu v dostatočnej dĺžke)
- pred vložením prevíňte cievku do veka cievky K prevlečte obe struny cez otvory cievky Y
- ! **skontrolujte, či cievka pevne drží na svojom mieste, a potom pevným potiahnutím oboch strún uvoľnite strunu z drážok X**
- namontujte cievkový systém na nástroj (cievku otáčajte v smere hodinových ručičiek, až dokial' nezacvakne) (18)
- Výmena cievky (18)
 - ! **nástroj vypnite a vytiahnite zo zásuvky**
 - jednoducho odstráňte/namontujte starú/novú cievku podľa obrázka
 - po výmene cievky otestujte beh nástroja aspoň jednu minútu bez záťaže a ubezpečte sa, že nástroj funguje správne
 - ! **pri zapínaní do zástrčky sa vždy uistite, že nástroj je vypnutý**

ÚDRŽBA / SERVIS

- Tento nástroj nie je vhodný pre profesionálne použitie
- **Pred čistením a údržbou vždy odpojte zástrčku zo zásuvky**
- Nástroj a sieťovú šnúru udržujte stále čistú (zvlášť vetracie štrby)
 - nástroj čistite vlhkou handričkou (nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá)
 - po každom použití vyčistite rezaciu čepel J (10) a rezaci kryt C (10)
 - vetracie otvory pravidelne čistite L (10) pomocou kefy alebo stlačeného vzduchu
- Pravidelne kontrolujte stav rezacej hlavy a utiahnutie matíc a skrutiek
- Pravidelne kontrolujte, či nie sú opotrebované alebo poškodené niektoré súčasti, a v prípade potreby ich opravte/vymeňte
- Uskladnenie (19)
 - nástroj skladujte **v miestnosti** na suchom a uzamknutom mieste, mimo dosahu detí
 - držiak na uskladnenie namontujte napevno M na stenu pomocou 4 skrutiek (**nie sú súčasťou dodávky**) do vodorovnej polohy
- Ak by nástroj naprieek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia SKIL
 - pošlite nástroj bez **rozmontovania** spolu s dôkazom o kúpe; väšmu dilerovi alebo do najbližšeho servisného strediska SKIL (zoznam adres servisných stredieš a servisný diagram nástroja sú uvedené na www.skil.com)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Nasledujúci zoznam obsahuje príznaky problémov, možné príčiny a opravné postupy (ak pomocou nich nie je možné problém určiť a odstrániť, obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné stredisko)
 - ! **pred skúmaním problému vypnite nástroj a odpojte zástrčku**
- ★ Nástroj nefunguje
 - chybňa napájacia zásuvka -> použite inú zásuvku
 - poškodený predĺžovací sieťový kábel -> vymeňte predĺžovací sieťový kábel

- ★ Nástroj pracuje prerusovanie
 - chybne vnútorné spoje -> obráťte sa na predajcu/servisné stredisko
 - chybny vypínač -> obráťte sa na predajcu/servisné stredisko
- ★ Nástroj neobvykle vibruje
 - príliš vysoká tráva -> koste postupne
- ★ Nástroj nekosí
 - príliš krátká/odlomená struna -> podajte strunu vypnutím a opäťovným zapnutím nástroja
- ★ Struna sa nedá podávať
 - prázdna cievka -> vymenite cievku
 - zamotaná struna v cievke -> skontrolujte cievku; v prípade potreby prevŕňte
- ★ Struna sa stále láme
 - zamotaná struna v cievke -> skontrolujte cievku; v prípade potreby prevŕňte
 - nesprávne používaná kosačka -> koste len so špičkou struny; vyhýbajte sa kameňom, stenám a iným tvrdým predmetom; pravidelne podávajte strunu

ZIVOTNÉ PROSTREDIE

- Elektrické náradie, príslušenstvo a balenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu (len pre štáty EÚ)
 - podľa európskej smernice 2012/19/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbierať oddelenie od ostatného odpadu a podrobniť ekologicky šetrnej recyklácii
 - pripomienie vám to symbol ⑧, keď ju bude treba likvidovať

YVHLÁSENIE O ZHODE ČČ

- Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dole popísaný výrobok "Technické údaje" sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi: EN 60335, EN 61000, EN 55014 podľa ustanovení smerníc 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU
- **Súbor technickej dokumentácie sa nachádzajú na adrese:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

ČČ12

HLUKU/VIBRÁCIÁCH

- Merané podľa EN 60335 je úroveň akustického tlaku tohto nástroja 75 dB(A) a úroveň akustického výkonu je 95 dB(A) (štandardná odchýlka: 3 dB), a vibrácie sú 2,9 m/s² (metóda ruka - paža; nepresnosť K = 1,5 m/s²)
- Garantovaná hladina akustického výkonu LWA, nameraná v súlade s normou 2000/14/EG (EN/ISO 3744) je nižšia ako 96 dB(A) (spôsob hodnotenia konformity podľa prílohy VI)

Oboznámený orgán: KEMA, Arnhem, NL
Identifikačné číslo oboznámeného orgánu: 0344

- Hladina emisií od vibrácií bola nameraná v súlade s normalizovaným testom uvedeným v norme EN 60335; môže sa používať na vzájomné porovnávanie náradí a na predbežné posúdenie vystavenia účinkom vibrácií pri používaní náradia pre uvedené aplikácie
 - používanie náradia na rôzne aplikácie, alebo v spojení s rôznymi alebo nedostatočne udržiavanými doplnkami môže značne **zvýšiť** úroveň vystavenia
 - časové doby počas ktorých je ne náradie vypnuté alebo počas ktorých náradie beží ale v skutočnosti nevykonáva prácu môžu značne **znižiť** úroveň vystavenia
- ! **chráňte sa pred účinkami vibrácií tak, že budete náradie a jeho príslušenstvo správne udržiavať, tak že nebude pracovať so studenými rukami a tak že si svoje pracovné postupy správne zorganizujete**

HR

Obrezivač s nitima

0731

UVOD

- Ovaj je uredaj namijenjen rezanju trave i korova ispod grmlja, kao i na nagibima i rubovima kojima se ne može pristupiti kosilicom
- Ovaj uredaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebi
- Provjerite sadrži li paket sve dijelove prema nacrtu ⑨
- Ako vam dijelovi nedostaju ili su oštećeni, обратите se svom dobavljaču
- **Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama i spremite ga za kasniju uporabu** ②
- Posebnu pažnju obratite na sigurnosne upute i upozorenja; pridržavajte ih se kako ne bi došlo do ozbiljnih ozljeda

TEHNIČKI PODACI ①

DIJELOVI ALATA ⑩

- A Ručica za upravljanje
- B Gumb za prilagođavanje ručke za vođenje
- C Zaštitna rezača
- D Držać kabela
- E Donja cijev
- F Gumb za otključavanje
- G Prekidač
- H Štitnik za cvijeće
- J Oštrica za rezanje niti
- K Kapica kalema
- L Otvori za strujanje zraka
- M Vodilica za odlaganje (**vijci nisu isporučeni**)
- N Kuka za odlaganje

SIGURNOST

POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA REZAČE S NITIMA

OPĆENITO

- Upoznajte se s kontrolama i ispravnim korištenjem uređaja
- Korisnik je odgovoran za nezgode i opasnosti prouzročene osobama ili njihovoj imovini
- Uređaj koristite samo kada je vanjska temperatura između 0 °C i 40 °C
- Nikada ne montirajte metalne rezne elemente na ovaj uređaj

SIGURNOST LJUDI

- Nije predviđeno da se ovim alatom koriste osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neobućene osobe, osim ako se nalaze pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu sigurnost ili su od nje doabile upute o načinu korištenja alata
- Pobrinite se da se djeca ne igraju ovim alatom
- Nikada ne dopustite djeci ili osobama koje nisu upoznate s uputama za rad da koriste uređaj
- **Ne stavljajte prste u blizinu oštice rezača koja se nalazi u zaštiti**
- Držite šake i stopala podalje od rezne niti tijekom obrezivanja, posebno pri uključivanju uređaja
- Pri radu s uređajem uvijek nosite zaštitu za oči, duge hlače i jake cipele
- Nikada ne radite s uređajem u neposrednoj blizini osoba; ako su u blizini druge osobe (posebno djeca) ili kućni ljubimci
- Nikada ne radite s uređajem dok ste umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola ili lijekova

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- Uvijek provjerite je li napon napajanja isti kao onaj naveden na tipskoj pločici uređaja (uređaji označeni s 230V ili 240V mogu raditi i na 220V)
- Kabel redovito kontrolirati u slučaju oštećenja zatražiti zamjenu od kvalificiranog električara
- Povremeno pregledajte produžni kabel i zamjenite ga ako je oštećen (**neodgovarajući produžni kabeli mogu biti opasni**)
- Koristite samo produžni kabel predviđen za primjenu na otvorenim i priključnim mjestom zaštićenim od prskanja
- Upotrebljavajte samo neodmotane i zaštićene produžne kabele kapaciteta 16 ampera
- Pri radu u vlažnom okruženju upotrijebite uređaj za zaštitu od strujnog udara (RCD) sa strujom okidanja od maksimalno 30 mA
- Nemojte prelaziti, stiskati ili povlačiti (produžni) kabel
- Zaštitite kabel od topline, ulja i oštih rubova
- **Držite (produžni) kabel podalje od okretnih reznih niti**
- Uvijek isključite alat i izvucite utikač iz izvora napajanja ako je kabel za napajanje ili produžni kabel prerezan, oštećen ili zapetljан (**ne dodirujte kabel prije uključivanja utikača**)

PRIJE UPORABE

- Uređaj koristite samo po dnevnom svjetlu ili uz odgovarajuću umjetnu rasvjetu
- Prije svake uporabe i nakon svakog udarca provjerite funkciju uređaja; u slučaju neispravnosti odmah ga pošaljite na popravak u ovlašteni servis; nikada sami ne otvarajte uređaj

- Prije upotrebe dobro pregledajte rezno područje i uklonite sve predmete koje bi uređaj mogao izbaciti tijekom rezanja (poput kamenja, komada drveta itd.)

TIJEKOM UPORABE

- Nikad ne upotrebljavajte alat kad su kabel oštećeni; neka iz zamijeni kvalificirana osoba
- Nikada ne radite s uređajem ako je oštećena zaštita rezača ili bez montirane zaštite
- **Nakon isključivanja alata rezne se niti okreću još neko vrijeme**
- Ne režite travu koja nije uz tlo (npr. na zidovima ili stijenama)
- Ne prelazite preko cesta ili šljunčanih staza dok uređaj radi
- Pazite da vam nešto ne odvuče pažnju i uvijek se koncentrirajte na ono što radite
- Uvijek isključite utikač iz izvora napajanja
 - ako ostavljate uređaj bez nadzora
 - prije čišćenja zaglavljenog materijala
 - prije provjere, čišćenja ili rada na uređaju
 - nakon udarca u strano tijelo
 - uvijek kada uređaj počne nenormalno vibrirati
- Uvijek osigurajte da otvori za ventilaciju budu slobodni od otpadnog materijala

NAKON UPORABE

- **Uvijek isključite uređaj i izvucite utikač iz izvora napajanja prije bilo kakvog podešavanja, zamjene kalema ili čišćenja; uređaj isključite i uvijek kada ga ostavljate bez nadzora**
- Uređaj spremite unutra na suho mjesto nedostupno za djecu

POJAŠNJENJE SIMBOLA NA UREĐAJU

- ② **Upozorenje!** Pročitajte upute za upotrebu
- ③ Uređaj nikada ne izlažite kiši
- ④ Nositite zaštitne naočale
- ⑤ **Pazite na opasnost od ozljeda koje izaziva leteći otpadni materijal** (sve osobe moraju biti na sigurnoj udaljenosti od područja rada)
- ⑥ Ako je (produžni) kabel oštećen ili prerezan tijekom rada, odmah izvucite utikač
- ⑦ Dvostruka izolacija (dozemna žica nije potrebna)
- ⑧ Uređaj ne bacajte u kućni otpad

POSLUŽIVANJE

- Upute za sklapanje ⑨
 - redoslijed brojeva na nacrtu odgovara redoslijedu koraka za sklapanje alata
 - ručica za vođenje A ⑩ može se prilagoditi otpuštanjem/stezanjem vijka B ⑪
- ! **nikada ne koristite uređaj bez zaštite rezača C ⑯**
- ! **čvrsto pritegnite sve vijke, matice i zavrtnje**
- Držać kabela ⑪
 - omotajte kabel u petlju oko držaća D kako je prikazano na slici
 - dobro povucite kako biste osigurali produžni kabel
- Podešavanje visine ⑫
 - Za podešavanje visine alata tako da prilikom obrezivanja vaša prednja ruka bude ravna
 - oslobodite cijev E pritisnjem gumbu F
 - izvucite cijev E na željenu visinu (3 brzina)
 - Uključivanje/isključivanje ⑬
 - uključite uređaj pritiskom prekidača G
 - isključite uređaj otpuštanjem prekidača G

- ! nakon isključivanja uređaja rezne se niti okreću još nekoliko sekundi
 - prije ponovnog uključivanja pustite da se rezne niti prestanu okreći
 - ! nemojte brzo uključivati i isključivati uređaj
 - Obrezivanje
 - ! u reznom području ne smije biti kamenja, otpadnog materijala i drugih stranih tijela
 - ! započnite s obrezivanjem tek kada uređaj radi punom brzinom
 - započnite obrezivanje pored utičnice i pomičite se dalje tijekom rada
 - dugu travu režite u slojevima (uvijek počnite odozgo)
 - obrezujte samo vrhom rezne niti
 - ne režite vlažnu ili mokru travu
 - pazite da odrezana trava ne začepi kalem (nemojte rezati u velikim rezovima)
 - nemojte preoptereti uređaj
 - pažljivo režite oko drveća i grmlja kako čvrsti objekti ne bi došli u dodir s reznim nitima
 - koristite štitnik za cvijeće H ¹⁴ kako biste zaštitali osjetljivo cvijeće
 - uređaj se mora držati podalje od čvrstih objekata da biste izbjegli prejako habanje reznih niti
 - morate biti svjesni udarnih povratnih sila do kojih dolazi pri dodiru s čvrstim objektima
 - Držanje i vodenje uređaja ¹⁵
 - pri rezanju trave polako njišite uređaj slijeva udesno i obrnuto
 - pri rezanju kraće trave nagnite uređaj prema prikazu na slici
 - za obrezivanje rubova okrenite reznu glavu za 180° prema prikazu na slici (**je moguće samo kada je donja cijev E fiksirana u jednom od tri položaja za razne visine**)
 - uređaj uvijek čvrsto držati s obje ruke, kako bi uvijek bio pod kontrolom
 - održavajte stabilan radni položaj
 - uvijek držite uređaj podalje od tijela
 - Uvođenje niti ¹⁶
 - oslobođit će se dvije rezne niti i skratiti na točnu duljinu uz pomoć oštice za rezanje niti J svaki put kada se alat uključi
 - ! **pazite da vas ne ozlijedi rezna oštrica J**
 - nakon uvođenja niti prije uključivanja uvijek vratite uređaj u normalni radni položaj
 - redovito uvodite niti da biste održavali puni rezni krug
 - ako motor radi bez opterećenja i ne reže se trava, rezne niti su istrošene ili slomljene; ponovno namotajte ili zamjenite sustav kalema
 - Ponovno namatanje kalema ¹⁷
U slučaju da rezne niti ne izlaze iz kapice kalema K
! **isključite uređaj i odspojite utikač**
 - skinite sustav kalema s uređaja i izvadite kalem iz kapice kalema K
 - čvrsto i ravnomjerno ponovo namotajte obje rezne niti u slojevima, u smjeru strelice
 - uvedite obje niti u otvore kalema X i provjerite jesu li čvrsto sjele na mjesto (ostavite dovoljnu duljinu niti)
 - uvucite obje niti kroz otvore za kalem Y prije postavljanja ponovno namotanog kalema u kapicu kalema K
- !
- ! **kalem mora biti sigurno postavljen na mjesto; zatim otpustite obje niti iz otvora X čvrstim povlačenjem**
 - montirajte sustav kalema na uređaj (**okrećite kalem u smjeru kazaljke na satu dok ne klikne na mjesto**) ¹⁸
 - Zamjena kalema ¹⁹
 - ! **isključite uređaj i odspojite utikač**
 - jednostavno uklonite stari i montirajte novi kalem prema prikazu na slici
 - nakon zamjene kalem ispitajte rad uređaja u trajanju od najmanje jedne minute bez opterećenja kako biste se uvjernili da uređaj ispravno radi
 - ! **kod priključka osigurati da uređaj bude isključen**

ODRŽAVANJE / SERVISIRANJE

- Ovaj uređaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebi
- **Prije čišćenja ili održavanja uvijek izvucite utikač iz izvora napajanja**
- Održavajte čistim uređaj i kabel (osobito otvore za hlađenje)
 - uređaj čistite suhom, mekanom krpicom (ne koristite sredstva ili otopine za čišćenje)
 - očistite oštricu za rezanje niti J ¹⁰ i zaštitu C ¹⁰ nakon svake upotrebe
 - ventilacijske otvore L ¹⁰ čistite redovno uz pomoć četke ili komprimiranog zraka
- Redovito provjeravajte stanje rezne glave i pritegnutost matica, vijaka i zavrtača
- Redovito provjeravajte ima li ishabanih i oštećenih komponenata i po potrebi ih popravite/zamjenite
- **Odlaganje ¹⁹**
 - uređaj spremi **unutra** na suho mjesto nedostupno za djecu
 - sigurno montirajte vodilicu za odlaganje M na zid pomoću 4 vijka (**nisu isporučeni**) i horizontalno je poravnajte
- Ako bi uređaj unatoč brižljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlaštenom servisu za SKIL električne alate
 - uređaj treba **nerastavljeno** predati, zajedno s računom o kupnji u najbližu SKIL ugovornu servisnu radionicu (popise servisa, kao i oznake rezervnih dijelova uređaja možete naći na adresi www.skil.com)

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Na sljedećem popisu prikazani su simptomi problema, mogući uzroci i korektivne mjere (ako na taj način ne otklonite problem, obratite se dobavljaču ili servisu)
 - ! **isključite uređaj i izvucite utikač prije pokušaja otkrivanja uzroka problema**
- ★ Uredaj ne radi
 - kvar mrežne utičnice -> pokušajte priključiti uređaj u neku drugu utičnicu
 - oštećen produžni kabel -> zamijenite produžni kabel
- ★ Uredaj radi isprekidano
 - kvar unutarnjeg ozičenja -> obratite se dobavljaču/servisu
 - kvar prekidača za uključivanje/isključivanje -> obratite se dobavljaču/servisu
- ★ Uredaj ne normalno vibrira
 - trava je previšoka -> režite u slojevima
- ★ Uredaj ne reže
 - nit je prekratka/iskidana -> uvedite nit ponovnim isključivanjem i uključivanjem alata

- ★ Nit se ne može uvesti
 - prazan kalem -> zamijenite kalem
 - nit je zapetljana u kalemu -> pregledajte kalem; ako je potrebno, ponovno ga namotajte
 - ★ Nit se stalno kida
 - nit je zapetljana u kalemu -> pregledajte kalem; ako je potrebno, ponovno ga namotajte
 - obrezivač se ne koristi ispravno -> obrezujte samo vrhom nitи; izbjegavajte kamjenje, zidove i druge čvrste objekte; redovito uvodite nit

ZAŠTITA OKOLIŠA

- **Električne alate, pribor i ambalažu ne bacajte u kućni otpad** (samo za EU-države)
 - prema Europskoj direktivi 2012/19/EG o staroj električnoj i elektroničkoj opremi i njenoj primjeni u skladu sa nacionalnim zakonom, istrošeni električni alati moraju se sakupljati odvojeno i odvesti u posebne pogone za reciklažu
 - na to podsjeća simbol ⑧ kada se javi potreba za odlaganjem

DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI CE

- Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod opisan u "Tehnički podaci" usklađen sa slijedećim normama ili normativnim dokumentima: EN 60335, EN 61000, EN 55014 prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU
 - Tehnička dokumentacija se može dobiti kod:**
SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

CE12

BUČI/VIBRACIJAMA

- Mjerenje prema EN 60335 prag zvučnog tlaka ovog električnog alata iznosi 75 dB(A) i jakost zvuka 95 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija 2,9 m/s² (postupkom na šaci-ruci; nesigurnost K = 1,5 m/s²)
 - Pri mjerenju izvedenom u skladu s 2000/14/EG (EN/ISO 3744) zajamčena razina buke LWA manja je od 96 dB(A) (postupak vrednovanja usklađenosti prema Dodatku VI)
Obaviješteno tijelo: KEMA, Arnhem, NL
Identifikacijski broj obaviještenog tijela: 0344
 - Razina emitiranja vibracija izmjerena je sukladno normiranim testu danom u EN 60335; ona se može koristiti za usporedbu jedne alatke s drugom, te preliminarnu procjenu izloženosti vibracijama pri uporabi alatke za navedene namjene
 - uporaba ove alatke za druge namjene ili s drugim ili slabo održavanim nastavcima, može u značajnoj mjeri **uvećati** razinu izloženosti
 - vrijeme tokom kojega je alatka isključena, ili je uključena ali se njome ne radi, može značajno **umanjiti** razinu izloženosti



Trimer za šišanje trave pomoću niti

0731

UPUTSTVO

- Ovaj alat namenjen je sečenju trave i korova ispod grmlja, kao i na kosinama i rubovima do kojih nije moguće doći kosačicom
 - Ovaj alat nije namenjen za profesionalnu upotrebu
 - Proverite da li ambalaža sadrži sve delove prikazane na šemci ⑨
 - U slučaju da delovi nedostaju ili su oštećeni, molimo kontaktirajte svog prodavca
 - **Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za kasnije potrebe ②**
 - Posebno obratite pažnju na uputstva o bezbednosti i upozorenja; ukoliko ih ne sledite, može da dođe do ozbiljnih povreda

TEHNIČKI PODACI ①

ELEMENTI ALATA ⑩

- A** Ručica za vođenje
 - B** Dugme za podešavanje ručice za vođenje
 - C** Štitnik za sečenje
 - D** Regulator zategnutosti kabla
 - E** Donja cev
 - F** Dugme za otključavanje
 - G** Prekidač
 - H** Štitnik za cveće
 - J** Oštrica za sečenje niti
 - K** Poklopac kalema
 - L** Prorezi za hlađenje
 - M** Šina za odlaganje (**zavrtnji nisu priloženi**)
 - N** Kuka za odlaganje

SIGURNOST

POSEBNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA MAŠINE ZA ŠIŠANJE TRAVE POMOĆU NITI

OPŠTA

- Upoznajte se sa komandoma i pravilnim korišćenjem alata
 - Korisnik je odgovoran za nezgode ili opasnosti kojima su izložena druga lica ili njihova imovina
 - Aparat koristite samo kada je temperatura u okruženju između 0°C i 40°C
 - Na ovaj alat nikada ne montirajte metalne elemente za sečenje

SIGURNOST OSOBA

- Ovaj alat namenjen je za upotrebu osobama (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzorskim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjom iskustva i znanja, a ako im osoba zadužena za njihovu bezbednost nije pružila odgovarajuća pomoći i uputstva kako koristiti alat

- Vodite računa da se deca ne igraju sa alatom
- Korišćenje alata nikada nemojte dozvoliti deci ili drugim licima koja nisu upoznata sa uputstvom za njegovu upotrebu
- Prste držite podalje od oštice za sečenje niti, koja je uklapljena u štitnik za sečenje**
- Ruke i stopala držite podalje od niti za sečenje tokom šišanja, naročito prilikom uključivanja alata
- Kada rukujete alatom, uvek nosite štitnik za oči, pantalone sa dugim nogavicama i čvrste cipele
- Nikada ne rukujte alatom u neposrednoj blizini drugih lica; prestanite sa upotrebom alata kada se u blizini nalaze druga lica (naročito deca) ili kućni ljubimci
- Nikada ne rukujte alatom ukoliko ste umorni, bolesni ili pod uticajem alkohola ili drugih opojnih supstanci

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- Uvek se uverite da je napon struje isti kao i napon naveden na pločici sa nazivom alatu (alati na kojima je naveden napon od 230V ili 240V mogu da rade i na 220V)
- Povremeno proverite kabli i u slučaju oštećenja, odnesite ga kvalifikovanom licu da ga zameni
- Povremeno pregledajte produžni kabl i zamenite ga u slučaju oštećenja (**neodgovarajući produžni kablovi mogu predstavljati opasnost**)
- Isključivo koristite produžni kabl koji je namenjen za korišćenje na otvorenom i opremljen vodonepropusnim utikačem i dvostrukom utičnicom otpornom na kvašenje
- Produžni kabl koji koristite mora da bude sasvim odmotan i siguran, sa kapacitetom od 16 A
- Prilikom upotrebe alata u vlažnom okruženju, koristite sklopku na diferencijalnu struju čija je struja okidanja najviše 30 mA
- Nemojte gaziti, gnječiti ili potezati (produžni) kabl
- Zaštitite (produžni) kabl od topote, ulja i oštrih ivica
- (Produžni) kabl držite podalje od niti za sečenje koje se okreće**
- Uvek isključite alat i izvucite utikač iz izvora napajanja ukoliko je kabl napajanja ili produžni kabl presečen, oštećen ili zaplenet (**kabl ne dodirujte pre nego što izvucete utikač**)

PRE UPOTREBE

- Alat koristite isključivo pri dnevnom svetlu ili uz odgovarajuće veštačko osvetljenje
- Proverite funkcionišanje aparata pre upotrebe i posle svakog udarca; u slučaju postojanja bilo kakvog kvara, popravku odmah poverite stručnom licu (aparat nikada ne otvarajte sami)
- Pre upotrebe, pažljivo pregledajte prostor u kojem se vrši sečenje i uklonite sva strana tela koja bi alat mogao da odbaci uvis tokom sečenja (kao npr. kamenje, parčići drveta, itd.)

TOKOM UPOTREBE

- Nikada nemojte da koristite alat ako je kabl oštećen; zamenu kabla mora da obavi stručno lice
- Nikada ne rukujte alatom čiji je štitnik za sečenje oštećen ili nije montiran
- Niti za sečenje okreću se još neko vreme nakon što se alat isključi**
- Ne secite travu koja nije pri tlu (npr. nalazi se na zidovima ili stenama)
- Ne prelazite puteve ili šljunčane staze dok je alat uključen
- Ne dozvolite da Vam bilo šta odvuci pažnju i budite usredstreni na ono što radite

- Uvek izvucite utikač iz izvora napajanja
 - kada god ostavljate alat bez nadzora
 - pre uklanjanja zaglavljenog materijala
 - pre provere, čišćenja ili rada na alatu
 - posle udarca u strano telo
 - kada god alat počne da vibrira na neuobičajen način
- Uvek osigurajte da u ventilacionim otvorima ne bude otpadaka

NAKON UPOTREBE

- Alat uvek isključite i izvucite utikač iz izvora napajanja pre vršenja podešavanja, zamene kalemove, čišćenja ili ostavljanja alata bez nadzora na bilo koje vreme**
- Čuvajte alat na suvom u njegovu i zaključanom mestu, van domaća dece
- OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA ALATU**
- ② Upozorenje!** Pročitajte uputstvo za upotrebu
- ③ Ne izlažite alat kiši**
- ④ Nosite zaštitne naočari**
- ⑤ Obratite pažnju na rizik od povreda izazvanih letećim otpacima** (druga lica držite na bezbednoj udaljenosti od radnog prostora)
- ⑥ Ukoliko tokom rada dođe do oštećenja ili presecanja (produžnog) kabla, odmah izvucite utikač**
- ⑦ Dvostruka izolacija (nije potrebna žica za uzemljenje)**
- ⑧ Alat ne odlažite u kućne otpatke**

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

- Uputstvo za sastavljanje ⑨
 - redosled brojeva prikazanih na crtežu odgovara redosledu koraka kojih se valja pridržavati prilikom sklapanja alata
 - ručica za vođenje A ⑩ može da se podesi otpuštanjem/zatezanjem dugmeta B ⑩
 - ! nikada ne koristite alat bez štitnika za sečenje C ⑩**
 - ! snažno pričvrstite sve zavrtnje, šrafove i maticе**
- Regulator zategnutosti kabla ⑪
 - omču produžnog kabla zakačite za regulator zategnutosti D prema ilustraciji
 - dobro zategnite da biste učvrstili produžni kabl
- Podešavanje visine ⑫
 - Da biste podesili visinu alata tako da Vam podlaktica bude ispružena prilikom šišanja
 - otključajte cev E pritiskom na dugme F
 - produžite cev E na željenu visinu (3 pozicija)
- Uključivanje/isključivanje ⑬
 - isključite alat pritiskom prekidača G
 - isključite alat otpuštanjem prekidača G
 - ! posle isključivanja alata, niti za sečenje će se okretati još nekoliko trenutaka**
 - sačekajte da niti za sečenje prestanu da se okreću pre nego što ponovo uključite alat
 - ! uključivanje i isključivanje nemojte vršiti naglo**
 - Šišanje
 - ! neka prostor u kojem se vrši sečenje bude bez kamenja, otpadaka i drugih stranih tela**
 - ! šišanje počnite tek kada alat počne da radi punom brzinom**
 - obrezivanje započnite blizu mrežne utičnice i od nje se udaljavajte tokom rada
 - visoku travu secite u slojevima (uvek počnite od vrha)

- šišajte samo vrhom niti za sečenje
 - ne secite vlažnu ili mokru travu
 - sprečite da posećena trava zaglavi kalem (ne pravite teške otkose)
 - ne preopterećujte alat
 - oprezno secite oko drveća i grmlja, da ono ne bi došlo u dodir sa nitima za sečenje
 - koristite štitnik za cveće H ¹⁴ da biste zaštitili osetljivo cveće
 - držite alat podalje od čvrstih predmeta da biste niti za sečenje zaštitili od preteranog habanja
 - vodite računa o sili trzaja koja se javlja prilikom dodira sa čvrstim predmetima
 - Držanje i upravljanje alata ¹⁵
 - kod sečenja visoke trave, polako njišite alat zdesna nalevo i obrnuto
 - da biste sekli kraću travu, nagnite alat kako je prikazano na ilustraciji
 - za šišanje rubova, okrenite glavu za sečenje za 180°, kako je prikazano na ilustraciji (**što je moguće samo kada je donja cev E fiksirana na jednu od tri pozicije visine**)
 - držite alat čvrsto obema rukama, tako će te imati punu kontrolu nad alatom sve vreme
 - održavajte stabilan položaj tokom rada
 - alat uvek držite na izrazitoj udaljenosti od dela
 - Dodavanje niti ¹⁶
 - dve niti za sečenje biće oslobođene i oštricom za sečenje J odsećene na pravilnu dužinu svaki put alat je uključen
 - ! vodite računa o povredama koje može prouzrokovati oštrica za sečenje niti J**
 - posle dodavanja niti, alat uvek vratite u njegov normalni radni položaj pre nego što ga uključite
 - nit dodavajte redovno radi održanja punog ciklusa sečenja
 - kada motor radi bez opterećenja i ne seče travu, niti za sečenje su pohabane ili pokidane; ponovo namotajte kalem ili zamenite kalemski sistem
 - Ponovo namotavanje kalema ¹⁷

Ukoliko niti za sečenje ne vire iz poklopca kalema K

! isključite alat i iskopčajte ga iz utičnice

 - uklonite kalemski sistem iz alata i izvadite kalem iz poklopca kalema K
 - ponovo premotajte obe niti za sečenje, čvrsto i ravnomerno u slojevima, u smjeru koji pokazuje strelica
 - ubacite obe niti u kalemske proreze X i dobro ih učvrstite (ostavite nit dovoljne dužine)
 - provucite obe niti kroz kalemske otvore Y pre nego što ponovo namotani kalem stavite u poklopac kalema K
 - ! kada je kalem čvrsto postavljen na svoje mesto, izvucite obe niti iz proreza X čvrsto ih povlačeci**
 - postavite kalemski sistem na alat (**okrećite kalem u pravcu kazaljki na satu dok ne upadne na svoje mesto**) ¹⁸
 - Zamena kalema ¹⁸

! isključite alat i iskopčajte ga iz utičnice

 - jednostavno uklonite/montirajte stari/novi kalem na način prikazan na ilustraciji
 - posle zamene kalem, pustite alat u probni pogon bez opterećenja u trajanju od najmanje jednog minuta da biste se uverili u njegov pravilan rad
 - ! proverite da li je alat isključen kada ga prikopčavate u utičnicu**
- ## ODRŽAVANJE / SERVIS
- Ovaj alat nije namenjen za profesionalnu upotrebu
 - **Obavezno izvucite utikač iz izvora napajanja pre čišćenja i/ili održavanja**
 - Alat i kabl uvek održavajte čistim (posebno otvore za hlađenje)
 - alat čistite vlažnom krpom (nemojte koristiti agencile ili rastvore za čišćenje)
 - očistite oštricu sečiva J ¹⁰ i štitnik za sečenje C ¹⁰ posle svake upotrebe
 - čistite ventilacione otvore L ¹⁰ redovno pomoću četke ili komprimovanog vazduha
 - Redovno proveravajte stanje glave za sečenje i zategnutost matica, zavrtanja i šrafova
 - Redovno proveravajte da li ima pohabanih ili oštećenih delova i izvršite popravku/zamenu kada je to potrebno
 - Skladištenje ¹⁹
 - čuvajte alat na suvom **u njegovu** i zaključanom mestu, van domaća dece
 - šinu za odlaganje dobro pričvrstite M za zid pomoću 4 zavrtinja (**nisu priloženi**) u horizontalnom položaju
 - Ako bi alat i poreo brižljivog postupka izrade i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neki autorizovani servis za SKIL-električne alate
 - pošaljite **nerastavljeni** alat zajedno sa potvrdom o kupovini vašem nabavljajući ili najbližem SKIL servisu (adrese i oznake rezervnih delova možete naći na www.skil.com)
- ### REŠAVANJE PROBLEMA
- Na spisku koji sledi dati su simptomi problema, mogući uzroci i postupci namenjeni njihovom otklanjanju (ukoliko ovim putem problem ne bude otkriven, обратите se prodavcu ili servisu)

! isključite alat i izvucite utikač pre nego što se posvetite istraživanju problema
 - ★ Alat ne funkcioniše
 - neispravna utičnica napajanja -> upotrebitе drugu utičnicu
 - oštećen produžni kabl -> zamenite produžni kabl
 - ★ Isprekidan rad alata
 - neispravno unutrašnje ožičenje -> обратите se prodavcu/servisu
 - neispravan prekidač za uključivanje/isključivanje -> обратите se prodavcu/servisu
 - ★ Alat vibrira na neuobičajen način
 - trava previšoka -> seći etapno
 - ★ Alat ne seče
 - nit prekratka/pokidana -> nit dodati ručno ponovnim isključivanjem i uključivanjem
 - ★ Nit nije moguće dodati
 - kalem prazan -> zameniti kalem
 - nit zapletena unutar kalema -> pregledati kalem, ponovo namotati u slučaju potrebe
 - ★ Nit neprestano puca
 - nit zapletena unutar kalema -> pregledati kalem, ponovo namotati u slučaju potrebe
 - nepravilno korišćenje trimera za šišanje trave -> šišajte isključivo vrhom niti, izbegavajte kamenje, zidove i ostale čvrste predmete, redovno vršite dodavanje niti

ZAŠTITA OKOLINE

- Električne alate, pribora i ambalaže ne odlažite u kućne otpatke (samo za EU-države)
 - prema Europskoj direktive 2012/19/EG o staroj električnoj i elektronskoj opremi i njenoj upotrebi u skladu sa nacionalnim pravom, električni alati koji su istrošeni moraju biti sakupljeni odvojeno i dostavljeni pogonu za reciklažu
 - simbol ⑧ će vas podsetiti na to

DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI €€

- Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je pod "Tehnički podaci" opisani proizvod usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima: EN 60335, EN 61000, EN 55014 prema odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU
- Tehnička dokumentacija kod: SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

€€12

BUKA/VIBRACIJE

- Mereno u skladu sa EN 60335 nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 75 dB(A) i jačina zvuka 95 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB), a vibracija 2,9 m/s² (mereno metodom na šaci-ruci; nesigurnost K = 1,5 m/s²)
- Garantovani nivo jačine zvuka LWA, izmeren u skladu sa 2000/14/EG (EN/ISO 3744) niži je od 96 dB(A) (postupak ocene usaglašenosti prema Dodatku VI)
Obavešteno telo : KEMA, Arnhem, NL
Identifikacioni broj obaveštenog tela : 0344
- Nivo emisije vibracija izmeren je u skladu sa standardizovanim testom datim u EN 60335; on se može koristiti za upoređenje jedne alatke sa drugom, kao i za preliminarnu procenu izloženosti vibracijama pri korišćenju ove alatke za pomenute namene
 - korišćenje alatke u drugačije svrhe ili sa drugaćijim ili slabo održavanim nastavcima može značajno **povećati** nivo izloženosti
 - vreme kada je alatka isključena ili kada je ukљučena, ali se njome ne radi, može značajno **smanjiti** nivo izloženosti
- ! **zaštitite se od posledica vibracija održavanjem alatke i njenih nastavaka, održavajući Vaše ruke toplim i organizovanjem Vaših radnih obrazaca**

SLO

Obrezovalnik na nitko

0731

UVOD

- Orodje je namenjeno rezanju trave in plevela pod grmičevjem ter na pobočjih ter robovih, kjer ni mogoča košnja s kosilnico
- Orodje ni namenjeno profesionalni uporabi
- Preglejte, ali embalaža vsebuje vse dele, prikazane na skici ⑨
- V primeru manjkajočih ali okvarjenih delov se obrnite na prodajalca
- **Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite, da jih boste lahko uporabljali tudi v prihodnosti** ②
- Posebno pozornost namenite navodilom in opozorilom o varnosti; če jih ne boste upoštevali, lahko pride do hudih poškodb

TEHNIČNI PODATKI ①

DELI ORODJA ⑩

- A Vodilna ročica
- B Gumb za nastavitev usmerjevalne ročice
- C Zaščita rezila
- D Sponka za kabel
- E Spodnja cev
- F Gumb za sprostitev stikala
- G Sprožilec
- H Varovalo za rože
- J Rezilo za rezanje nitke
- K Pokrov tuljave
- L Ventilacijske reže
- M Obešalnik za shranjevanje (**vijaki niso vključeni v obseg dobave**)
- N Kavelj za shranjevanje

VARNOST

POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA OBREZOVALNIKE NA NITKO

SPLOŠNO

- Seznanite se z upravljanjem in pravilno uporabo orodja
- Uporabnik je odgovoren za nezgode ali tveganja za druge osebe ali njihovo lastnino
- Orodje uporabljajte zgolj pri temperaturi okolice med 0—40°C
- Na orodje ne nameščajte kovinskih rezalnih komponent

OSEBNA VARNOST

- To orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb (vključjoč tudi otroke) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, oz. s premalo izkušenjem ali znanja, edino, če slednji niso bili primerno usposobljeni iz inštruirani za uporabo tovrstnega orodja, s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost
- Zagotovite, da se otroci ne bodo igrali z orodjem
- Preprečite uporabo orodja otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z navodili za njegovo uporabo

- Prste ne približujte rezilu za rezanje nitke, nameščenemu v zaščito rezila**
- Rok in nog med obrezovanjem, ter zlasti med vklopom orodja, ne približujte rezalnim nitkam
- Pri delu z orodjem vselej nosite zaščitna očala, dolge hlače in odporno obutev
- Orodja ne uporabljajte v neposredni bližini oseb; orodje prenehajte uporabljati, če so v bližini osebe (zlasti otroci) ali domači ljubljenčki
- Orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni, bolni ali pod vplivom alkohola ali drog

ELEKTRIČNA VARNOST

- Vedno preverite, če je napetost omrežja enaka napetosti, ki je navedena na tablici orodja (orodje z nazivno napetostjo 230V ali 240V lahko priključite tudi na napetost 220V)
- Periodično preverjajte kabla in naj ga zamenja strokovnjak v primeru poškodbe
- Redne pregleduje podaljšek kabla, poškodovane podaljške pa menjajte (**uporaba neustreznega podaljška je lahko nevarna**)
- Uporabljajte samo podaljške kabla, ki so namenjeni zunanjim uporabi ter so opremljeni s vtičem in vtičnico, odpornima proti vlagi
- Uporabljajte povsem iztegnjene in varne električne podaljške, z jakostjo 16 amperov
- Pri uporabi orodja v vlažnem okolju uporabite zaščitno napravo na diferenčni tok z občutljivostjo toka največ 30 mA
- Ne vozite čez kabel (podaljška) in ga ne zvijajte ali vlecite
- Kabel (podaljšek) zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi
- Podaljška ne približujte vrtečim se nitkam**
- Vselej izklopite orodje in izvlecite električni vtič iz vtičnice, če je napajalni kabel ali podaljšek perezan, poškodovan, ali če se zaplete (**kabla se ne dotikajte, dokler ne izvlecete vtiča iz vtičnice**)

PRED UPORABO

- Orodje uporabljajte samo pri dnevni svetlobi ali ustrezni umetni razsvetljavi
- Pred vsako uporabo in po morebitnih udarcih preverite pravilno delovanje orodja; ob okvari naj orodje takoj popravi ustrezno usposobljen strokovnjak (orodja ne odpirajte sami)
- Pred uporabo temeljito preglejte območje rezanja in odstranite vse morebitne predmete, ki bi jih lahko orodje med rezanjem izvrrglo (npr. kamenje, lesene delce itd.)

MED UPORABO

- Nikoli ne uporabljajte orodja, če je kabel poškodovan; okvaro naj odpravi strokovnjak
- Orodja ne uporabljajte s poškodovano zaščito rezila ali brez nje
- Nitki se po izklopu orodja še nekaj časa vrtita**
- Ne režite trave, ki raste na drugih površinah (npr. na zidovih ali skalah)
- Cest ali peskanih poti ne prečkajte z vklapljenim orodjem
- Ne preusmerjajte pozornosti in ostanite osredotočeni na svoje delo
- Vselej izvlecite električni vtič iz vtičnice
 - če pustite orodje nenadzorovano
 - preden očistite zagozdeni material
 - pred preverjanjem ali čiščenjem orodja ali opravljanjem posegov na njem

- po udarcu ob tuje
- če se začne orodje nenavadno tresti

- Vselej se prepričajte, da v prezračevalnih odprtinah ni ostankov

PO UPORABI

- Pred nastavtvami, menjavo tuljave, čiščenjem ali daljšo neuporabo orodja slednjega vselej izklopite, vtič pa izključite iz napajalnika**
 - Shranjujte orodje v **zaprtem prostoru** na suhem mestu in izven dosegta otrok
- POJASNILO OZNAK NA ORODJA**
- Opozorilo!** Preberite navodila za uporabo
 - Orodja ne izpostavljajte dežju
 - Uporabljajte zaščitna očala
 - Bodite pozorni na nevarnost, ki jo povzročajo izvrženi ostanki** (navzoče osebe naj bodo na varni razdalji od delovnega območja)
 - Če je priključni kabel (podaljšek) med delom poškodovan ali se pretgra, vtič nemudoma izvlecite iz vtičnice
 - Dvojna izolacija (ozemljitveni kabel ni potreben)
 - Orodja ne odstranjujte s hišnimi odpadki

UPORABA

- Navodila za sestavljanje ⑨
 - zaporedje številk na sliki se ujema z zaporedjem korakov za izvedbo pri sestavljanju orodja
 - usmerjevalni ročaj A ⑩ lahko nastavite tako, da odvijete/privjetete gumb B ⑩
 - ! orodje vselej uporabljajte z nameščeno zaščito rezila C ⑩**
 - ! dobro zategnite vse vijke, sornike in matice**
- Sponka za kabel ⑪
 - s kablom naredite zanko skozi varovalno sponko D, kot je prikazano na sliki
 - z močnim potegom zanke zavarujte kabel
- Nastavitev višine ⑫

Za nastavitev višine orodja, tako da imate prednjo roko med obrezovanjem iztegnjeno

 - cev odklenete E, če pritisnete gumb F
 - cev E podaljšajte na želeno višino (3 stopenj)
- Vklop/izklop ⑬
 - orodje vklopite tako, da pritisnete sprožilec G
 - orodje izklopite tako, da izpustite sprožilec G
- ! po izklopu orodja se rezalni nitki vrtita še nekaj sekund**
 - pred ponovnim vklopom počakajte, da se rezalni nitki prenemata vrteti
- ! hitra vklap in izklop orodja nista dovoljena**
- Obrezovanje
 - ! zagotovite, da na območju rezanja ne bo kamenja, grušča ali drugih tujkov**
 - ! rezati lahko začnete šele, ko orodje obratuje pri polni hitrosti**
 - rezati začnete v bližini vtičnice in se med delom od nje oddaljujte
 - visoko travo režite po plasteh (vselej začnete na vrhu)
 - obrezujte samo z vrhom rezalne nitke
 - ne režite vlažne ali mokre trave
 - preprečite, da bi rezana trava zamašila tuljavo (režite manjše količine trave)
 - orodja ne preobremenjujte
 - previdno obrezujte travo okoli dreves in grmovja, da preprečite njihov stik z rezalnima nitkama

- z varovalom za rože H **14** zaščitite občutljivo cvetje
 - orodja ne približujte trdnim predmetom, da rezalni nitki zaščitite pred prekomerno obrabo
 - bodite pozorni na reakcijske sile ob stiku s trdnimi predmeti
 - Držanje in vodenje orodja **15**
 - pri rezanju visoke trave počasi zanihajte orodje od desne proti levi in obratno
 - pri rezanju nizke trave orodje nagnite, kot prikazano
 - za obrezovanje robov rezalno glavo nagnite za 180°, kot je prikazano (**je možno samo, ko je spodnja cev E pritrjena na enega od treh višinskih položajev**)
 - orodje držite vedno z obema rokama, s tem imate med delom popoln nadzor nad orodjem
 - ohranite stabilen delovni položaj
 - orodje držite čim bolj stran od telesa
 - Dovajanje nitke **16**
 - prikazani so bosta rezalni nitki, ki bosta z rezilom za rezanje nitke J odrezani na ustrezeno dolžino vsakič, ko orodje vklopite
 - ! prepričite poškodbe zaradi rezila za rezanje nitke J**
 - po dovodu nitke in pred ponovnim vklopom vrnite orodje v normalni delovni položaj
 - za vzdrževanje popolnega rezalnega kroga redno dovajajte nitki
 - če motor ni pod obremenitvijo ali če stroj ne reže trave, so rezalne nitke obrabljeni ali pretrgane; znova navijte tuljavo ali zamenjajte njen sistem
 - Ponovno navijanje tuljave **17**
Če rezalni nitki ne preideta iz pokrova tuljave K
! izklopite orodje in izvlecite vtikač iz vtičnice
 - tuljavni sistem odstranite iz orodja in tuljavo iz pokrova tuljave K
 - rezalni nitki tesno in enakomerno navijte v plasteh v smeri puščice
 - nitki vstavite v reži tuljave X in zagotovite, da sta varno pritrjeni (pustite zadostno dolžino nitke)
 - nitki vstavite v reži tuljave Y pred namestitvijo ponovno navrite tuljave v njen pokrov K
 - ! preverite, ali je tuljava varno nameščena, nato pa nitki močo povlecite skozi reži X**
 - namestite sistem tuljave na orodje (**tuljavo zavrtite v desno, dokler se ne zaskoči na svojem mestu**) **18**
 - Menjanje tuljave **18**
! izklopite orodje in izvlecite vtikač iz vtičnice
 - novi/stari tuljavo preprosto odstranite/namestite, kot je prikazano
 - po menjavi tuljavo vsaj minuto preizkušajte orodje brez obremenitve, da zagotovite njegovo pravilno delovanje
 - ! prepričajte se, če je stikalo izklopljeno, preden priključite priključni kabel**
- OKOLJE**
- Električnega orodja, pribora in embalaže ne odstranjujte s hišnimi odpadki (samo za države EU)
 - v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EG o odpadni električni in elektronski opremi in z njenimi izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električna orodja ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja
 - ko je potrebno odstranjevanje, naj vas o načinu spomni simbol **⑧**

VZDRŽEVANJE/SERVISIRANJE

- Orodje ni namenjeno profesionalni uporabi
- **Pred čiščenjem/vzdrževanjem vselej izvlecite vtic iz napajalnika**
- Priključni kabel in orodje naj bosta vedno čista (posebej še prezračevalne odprtine)
 - orodje čistite z vlažno kropo (ne uporabljajte čistilnih sredstev ali topil)
 - po vsaki uporabi očistite rezilo za rezanje nitke J **10** in njegovo zaščito C **10**

IZJAVA O SKLADNOSTI CE

- Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod pod "Tehnični podatki" ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60335, EN 61000, EN 55014 v skladu z določili direktiv 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES, 2011/65/EU
 - **Tehnična dokumentacija se nahaja pri:**
SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

KII Europe BV 4825 BD Breda NL

19 12 2013

CE12

HRUP/VIBRACIJA

- Izmerjeno v skladu s predpisom EN 60335 je raven zvočnega pritiska za to orodje 75 dB(A) in jakosti zvoka 95 dB(A) (standarden odmik: 3 dB), in vibracija 2,9 m/s² (metoda dlan-roka; netočnost K = 1,5 m/s²)
 - Zagotovljeni ravnvi zvočni moči in zvočnega tlaka (LWA), izmerjeni skladno z direktivo 2000/14/ES (EN/ISO 3744) sta manjši od 96 dB(A) (postopek ocene skladnosti izdelka je bil opravljen ustrezno prilogi VI)
Priglašeni organ: KEMA, Arnhem, NL
Identifikacijska številka priglašenega organa: 0344
 - Raven oddajanja vibracij je bila izmerjena v skladu s standardiziranimi testi, navedenimi v EN 60335; uporabiti jo je mogoče za primerjavo različnih orodij med seboj in za predhodno primerjavo izpostavljenosti vibracijam pri uporabi orodja za namene, ki so omenjeni
 - uporaba orodja za drugačne namene ali uporaba skupaj z drugimi, slabo vzdrževanimi nastavki lahko znatno **poveča** raven izpostavljenosti
 - čas, ko je orodje izklapljeno ali ko teče, vendar z njim ne delamo, lahko znatno **zmanjša** raven izpostavljenosti
 - ! pred posledicami vibracij se zaščiti z vzdrževanjem orodja in pripadajočih nastavkov, ter tako, da so vaše roke tople, vaši delovni vzorci pa organizirani



Murutrimmer 0731

SISSEJUHATUS

- See tööriist on mõeldud muru ja umbrohu lõikamiseks põõsaste alt ning servadelt, kuhu tavalise muruniidukiga ligi ei pääse
 - Tööriist pole mõeldud professionaalseks kasutamiseks
 - Kontrollige, kas pakend sisaldb kõiki joonisel ⑨ näidatud osi
 - Kui komplektist puudub mõni osa, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga
 - Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles ②
 - Pöörake tähelepanu ohutusjuhistele ja hoitavust; nende eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi

TEHNILISED ANDMED ①

SEADME OSAD 10

- A** Juhtkäepide
 - B** Nupp juhtkäepideme reguleerimiseks
 - C** Kaitse
 - D** Juhtmehoidik
 - E** Alumine toru
 - F** Lahtikeeramise nupp
 - G** Päästiklülti
 - H** Lillekaitse
 - J** Jõhviloikur
 - K** Jõhvirulli kate
 - L** Õhutusavad
 - M** Hoidik (**kruvid ei kuulu komplekti**)
 - N** Hoiukonks

OHUTUS

MURUTRIMMERITE KOHTA KÄIVAD SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED

ÜLDIST

- Tutvuge juhisseedmete ja seadme nõuetekohase kasutamisega
 - Kasutaja vastutab õnnestuse ja teiste inimeste või nende varu ohustamise eest
 - Kasutage tööriista vaid ümbristevases temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C
 - Ärge ühendage tööriista külge metallist lõikeelemente

INIMESTE TURVALISUS

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on puudulikud füüsilised, sensoroosid või vaimsed võimad või kellel puudub kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kuid nad töötavad nende ohutuse eest vastutava isiku järelvalve või juhendamise all
 - Kindlustage, et lapsed ei mängiks seadmega
 - Ärge lubage kunagi kasutada tööriista lastel või inimestel, kes pole tutvunud selle kasutusjuhistega
 - **Hoidik sõrmed kaitse külge ehitatud jõhvi lõiketerast eemal**
 - Hoidke käed ja jalad pügamise ajal löikejoonest eemale, seda eriti tööriista kävitamisel
 - Kandke seadme kasutamisel alati kaitseprille, pikki pükse ja turvajalateid
 - Ärge kasutage tööriista inimeste vahetus läheduses; inimeste (eriti laste) ja loomade läheduses lõpetage tööriista kasutamine
 - Ärge kasutage tööriista, kui olete väsinud, haige, olete tarvitanud alkoholi või uimasteid

tarvitsevat aikaa

- Kontrollige alati, kas võrgupinge ühtib tööriista andesidil toodud pingega (andmesidil toodud 230V või 240V korral võib tööriistad kasutada ka 220V võrgupinge puhul)
 - Kontrollige juhet regulaarselt ja laske kahjustatud juhe ilmnemisel vastava kvalifikatsiooniga isikul välja vahetada
 - Kontrollige pikendusjuhet regulaarselt ja kui juhe on vigastatud, vahetage see välja (**mittevastavad pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud**)

- Kasutage üksnes välitingimustes kasutamiseks ette nähtud pikendusjuhet, mis on varustatud veekindla pistikupesaga
- Pikendusjuhtmete kasutamisel jälgige, et juhe oleks lõpuni lahti keritud ja vastaks 16 A voolutugevusele
- Kui kasutate tööriista niiskes keskkonnas, kasutage rikkeveolukaitset (RCD), mille rakendusvool on maksimaalselt 30 mA
- Ärge komistage (pikendus)juhtme otsa, muljuge ega venitage seda
- Hoidke (pikendus)juhe eemal kuumusest, õldest ja teravatest servadest
- Hoidke (pikendus-) juhe põörlevatest jõhvitest eemal**
- Lülitage alati seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti, kui toitejuhe või pikendusjuhe on läbilöögitud, kahjustatud või sõlme läinud (**ärge puudutage juhet enne pistiku lahti ühendamist**)

ENNE KASUTAMIST

- Kasutage tööriista ainult päevavalguses või piisavas tehisvalguses
- Kontrollige tööriista funktsioneerimist enne kasutamist ja pärast tugevaid lõöke ning laske see rikke korral viivimatult remonditöökojas parandada (ärge kunagi avage tööriista ise)
- Enne kasutamist kontrollige tööala põhjalikult ja eemaldage seal objectid, mille tööriist võib lõikamise ajal üles paisata (nagu kivid, lahtised puutükid jne)

KASUTAMISE AJAL

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud toitejuhtmega tööriista; laske toitejuhe remonditöökojas välja vahetada
- Ärge kasutage tööriista, kui kaitse on kahjustatud või see pole paigaldatud
- Pärast tööriista väljalülitamist põörlevad jõhid mõne sekundi jooksul edasi**
- Ärge lõigake muru, mis ei kasva maapinnal (nt seinadel või kividel)
- Ärge ületage teid ja kruusateid töötava tööriistaga
- Ärge laske oma tähelepanu kõrvale juhtida, pühenduge tööle
- Ühendage pistik järgmistel juhtidel alati vooluvõrgust lahti
 - kui jäätate seadme järelvalveta
 - enne ummistust eemaldamist
 - enne seadme kontrollimist, puhastamist või hooldamist
 - pärast võörkeha tabamist
 - kui seade hakkab ebanormaalsett vibreerima
- Veenduge alati selles, et ventileerimisavad on prahist vabad

PÄRAST KASUTAMIST

- Enne reguleerimist, jõhvirulli vahetamist, tööriista puhastamist või selle valveta jätmist lülitage tööriist alati välja ja eraldage see toiteallikast
- Hoidke seadet **sisetingimustes**, kuivas ja suletud kohas, lastele kättesaamatult

TÖÖRIISTAL OLEVATE SÜMBOLITE SELGITUS

- Hoia!** Lugege kasutusjuhendit
- Ärge jätké tööriista vihma kätte
- Kandke kaitseprille
- Põõrake tähelepanu vigastusohule, mida põhjustab lendav prahh** (hoidke kõrvalseisjad töölast ohotus kauguses)

- kui juhe on kahjustatud või lõigatakse töö käigus läbi, eemaldage see viivimatult pistikupesast
- Topeletsolatsioon (maandusujuhe pole vajalik)
- Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud tööriista ära koos olmejäätmeteaga

KASUTAMINE

- Paigaldusjuhised ⑨
 - joonisel esitatud numbrite järgkord vastab sammude järekorrale, mida tuleb tööriista kokkupanemisel järgida
 - juhtkäepidet A ⑩ saab reguleerida, lõvdvendades/ pingutades nuppu B ⑩
- ! ärge kasutage tööriista, kui kaitse on ühendamata C ⑩**
- ! kinnitage kõik kruvid, poldid ja mutrid tugevalt**
- Juhmehoidik ⑪
 - kinnitage pikendusjuhtme silmus näidatud viisil üle hoidiku D
 - pikendusjuhtme kinnitamiseks tömmake see pingule
- Kõrguse reguleerimine ⑫

Tööriista kõrguse reguleerimine nii, et käsi on muru pügamise ajal sirge

 - avage toru E vajutades nuppu F
 - pikendage toru E soovitud pikkuusele (3 asendit)
- Sisse/välja ⑬
 - tööriista sisselülitamiseks vajutage päästikut G
 - tööriista väljalülitamiseks vabastage päästikut G
- ! pärast tööriista väljalülitamist jätkavad jõhvid paari sekundi väitel põörlemist**
- enne tööriista uuesti käivitamist võimaldage jõhvidel seisma jäädva
- ! ärge lülitage tööriista kiiresti sisse ja välja**
- Pügamine
 - ! veenduge, et pügatalval alal pole kive, prahhi ja muid võörkehi**
- ! alustage pügamist alles siis, kui tööriist töötab täiskiirusel**
 - alustage pügamist pistikupesa poolt ja liikuge sellest töötades eemale
 - pügage pikka muru kihtidena (alustage alati ülevalt)
 - pügage ainult jõhvi otsaga
 - ärge pügage niisket või märga muru
 - takistage pügatud murul jõhvirlilli ummistamast (ärge sooritage rasked lõikeid)
 - vältige tööriista ülekoormamist
 - pügage puude ja põõsaste ümbert ettevaatlilikult, et need ei puutu jõhviga kokku
 - kasutage lillekaitset H ⑭ et kaitsta õrnua lilli
 - jõhvi liigse välitmiseks hoiduge tahketest objektidest eemale
 - arvestage tagasilöögiga, mis leiab aset, kui puutute vastu tahkeid objekte
- Tööriista hoidmine ja juhtimine ⑮
 - pika muru pügamiseks viibutage tööriistaga aeglaselt paremalt vasakule ja vastupidi
 - lühema muru pügamiseks kallutage tööriista, nagu joonisel näidatud
 - servade pügamisel keerake lõikepead 180°, nagu joonisel näidatud (**võimalik vaid siis, kui madalam toru E on ühel kolmest kõrgusest**)
 - tööriista kindlaks kontrollimiseks hoidke seda alati tugevalt kahe käega

- hoidke stabiliset tööasendit
- hoidke tööriista alati kehast eemal
- Jõhvi pikendamine ⑯
 - vabastatakse kaks jõhvi, mis lõigatakse jõhviliikuriga J õigela pikkusele iga kord, kui tööriist lülitatakse sisse
 - ! hoiduge jõhviliikuriga J enda vigastamise eest**
 - pärast jõhvi pikendamist põõrake tööriisti alati normaalsesse tööasendisse
 - täis lõikerigi säilitamiseks pikendage jõhve regulaarselt
 - kui mootor töötab koormuseta ja muru ei pügata, on jõhvid kulunud või katki; kerige jõhviroull uesti või paigaldage uus rullisüsteem
- Jõhvirulli kerimine ⑰
Juhul, kui jõhv ei välju jõhvirulli katte K alt
 - ! lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast**
 - eraldage jõhvirullisüsteem tööriista küljest ja eemaldage rull katte K alt
 - kerige jõhvid tihedalt ja ühtlaselt noolega näidatud suunas
 - sisestage mõlemad jõhviotsad piludesse X ja veenduge, et need on kindlalt kinnitunud (jätke jõhvi piisavalt pikalt välja)
 - suunake mõlemad jõhviotsad läbi avade Y enne, kui jõhvirulli katte K alla asetate
 - ! veenduge, et rulli on kindlalt paigal, seejärel vabastage mõlemad jõhviotsad neid tugevalt tömmates pilust X**
 - paigaldage rullisüsteem tööriistale (**keerake rulli päripäeva, kuni see klöpsatusega kinnitub**) ⑯
- Jõhvirulli tagasiasetamine ⑯
 - ! lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast**
 - lihtsalt eemaldage/paigaldage varu/uus jõhvirull, nagu jooniisel näidatud
 - pärast jõhvirull asendamist testige tööriista vähemalt ühe minuti välitel koormuseta, et veenduda, kas tööriist töötab korralikult
 - ! vooluvõrku ühendamisel veenduge, et tööriist on välja lülitatud**

HOOLDUS/TEENINDUS

- Tööriist pole mõeldud professionaalseks kasutamiseks
- Enne puhastamist ja/või hooldamist eraldage tööriist toiteallikast
- Hoidke seade ja toitejuhe alati puhtad (eriti öhutusavad)
 - puhastage tööriista niiske lapiga (ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid)
 - puhastage jõhviliikurit J ⑩ ja kaitset C ⑩ pärast iga kasutuskorda
 - puhastage ventilatsioonipilusid L ⑩ regulaarselt harja või suruõhuga
- Kontrollige lõikepea olukorda ja kinnitusmutrite, -poltide ja -kruvide pingsust regulaarselt
- Kontrollige regulaarselt, kas komponendid on kulunud või kahjustatud; vajadusel parandage või asendage need
- Hoiutamine ⑯
 - hoidke seadet **siseteingimustes**, kuivas ja suletud kohas, lastele kättesaamatult
 - kinnitage hoidik horisontaalselt M nelja kruviga seina külge (**kruid ei kuulu komplekti**)

- Tööriist on hoolikalt valmistatud ja testitud; kui tööriist sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada SKILi elektriliste käsitööriistade volitatud remonditöökjas
 - toimetage **lahtimonteerimata** seade koos ostukviitungi tarnijale või lähimasse SKILi lepingulisse töökotta (aadressid ja tööriista varuosade juonisele leiate aadressil www.skil.com)

TÖRKEOTSING

- Järgmises loendis on toodud probleemide tunnused, võimalikud põhjused ja lahendused (kui järgnevad lahendused probleemi ei tuvasta ega lahenda, võtke ühendust edasimüüja või töökojaga)
 - ! enne probleemi uurimist lülitage tööriist välja ja eemaldage see vooluvõrgust**

★ Seade ei tööta

- toitepistikupesa on vigane -> kasutage teist pistikupesa
- pikendusujuhe on kahjustatud -> asendage pikendusujuhe

★ Tööriist töötab katkendlikult

- sisemeine juhtmestik on vigane -> võtke ühendust müügiesindaja/remonditöökjaga
- sisse-/väljalülitluslüliti on vigane -> võtke ühendust müügiesindaja/remonditöökjaga

★ Tööriist vibreerib ebanormaalset

- muru on liiga kõrge -> pügage kihi

★ Tööriist ei lõika

- jõhv on liiga lühike/murdunu -> pikendage jõhvi käsitsi, lülitades tööriista välja ja taas sisse

★ Jõhvi ei saa pikendada

- jõhvirull on tühi -> asendage jõhvirull
- jõhv on rullis takerdunud -> kontrollige rulli; vajadusel kerige uesti

★ Jõhv murdub alatas

- jõhv on rullis takerdunud -> kontrollige rulli; vajadusel kerige uesti
- trimmerit kasutatakse valesti -> pügage ainult jõhvi otsaga; välgive kive, seinasid ja muid kõvasid objekte; pikendage jõhvi regulaarselt

KESKKOND

- Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvikuid ja pakendeid ära koos olmejäätmeteega (üksnes EL liikmesriikidele)
 - vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada või ringlusse võtta
 - seda meenutab Teile sümbol ⑧

VASTAVUSDEKLARATSIOON €€

- Kinnitame ainuvastutajana, et punktis "Tehnilised andmed" kirjeldatud toode vastab järgmiste standarditele või normdokumentidele: EN 60335, EN 61000, EN 55014 vastavalt direktiivide 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ, 2011/65/EL nõuetele

- Tehniline toimik saadaval aadressil:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden Olaf Dijkgraaf
Operations & Engineering Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

€12

MÜRA/VIBRATSIOON

- Vastavalt kooskõlas normiga EN 60335 läbi viitud mõõtmistele on tööriista helirõhk 75 dB(A) ja helitugevus 95 dB(A) (standardikõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon 2,9 m/s² (käe-randme-meetod; mõõtemääramatus K = 1,5 m/s²)

- Garanteeritud müratase LWA, mis on mõõdetud vastavalt standardile 2000/14/EÜ (EN/ISO 3744) on väiksem kui 96 dB(A) (vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale VI)

Registreeritud asutus: KEMA, Arnhem, NL

Registreeritud asutuse identifitseerimisnumber: 0344

- Tekkiva vibratsiooni tase on mõõdetud vastavalt standardis EN 60335 kirjeldatud standarditud testile; seda võib kasutada tööristade vördelemiseks ja tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks esineva vibratsiooni esialgseks hindamiseks

- tööriista kasutamisel muudeks rakendusteks või teiste/halvasti hooldatud tarvikute kasutamisel võib vibratsioon märkimisväärselt **suureneda**
- ajal, kui tööriist on väljalülitatud või on küll sisselülitatud, kuid tegelikult seda ei kasutata, võib vibratsioon märkimisväärselt väheneda

- ! enda kaitsmiseks vibratsiooni eest hoidage tööriista ja selle tarvikuid korralikult, hoidke oma käed soojad ja tagage sujuv töökorraldus**

Auklas trimmeris

0731

IEVADS

- Šis instruments ir paredzēts zāles un nezāļu plaušanai zem krūmiem, kā arī uz nogāzēm un pie apmalēm, kurām nevar piekļūt ar zāles plāvēju
- Šis instruments nav paredzēts profesionālai lietošanai
- Pārbaudiet vai iepakojums satur visas daļas, kā tas parādīts zīmējumā ⑨
- Ja kāda no plāvēja dalām trūkst vai ir bojāta, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju
- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājet to vēlākai uzzīnai ②
- Stingri ievērojet drošības instrukcijas un brīdināšos norādījumus, jo pretējā gadījumā jūs riskējat gūt smagu savainojumu

TEHNISKIE PARAMETRI ①

INSTRUMENTA ELEMENTI ⑩

- A Vadības rokturis
- B Vadības roktura regulēšanas spārnskrūve
- C Plaušanas aizsargs
- D Vada ierobežotājs
- E Apakšējā caurule
- F Atbloķēšanas poga
- G Ieslēgšanas slēdzis
- H Puķu aizsargs
- J Auklas nogriešanas asmens
- K Spoles apvalks
- L Ventilācijas atveres
- M Uzglabāšanas statni (**skrūves netiek piegādātas**)
- N Āķis uzglabāšanai

DROŠĪBA

ĪPAĀS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS AUKLAS TRIMMERIEM

VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Iepazīstieties ar instrumenta vadību un pareizu lietošanu
- Lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem vai apdraudējumiem, kas notiek ar citiem cilvēkiem vai viņu mantu
- Instrumentu lietojiet tikai pie temperatūras no 0°C līdz 40°C
- Neuzstādiet uz šī instrumenta metāla griežņus

PERSONISKĀ DROŠĪBA

- Šis instruments nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, kā arī tiem, kuriem nav vajadzīgās pieredes un zināšanu, ja vien persona, kas atbild par drošību, viņus neuzrauga vai nesniedz norādījumus par šī instrumenta lietošanu
- Uzmaniet, lai bērni nespēlētos ar šo instrumentu
- Neļaujiet bērniem vai personām, kas nav iepazinušās ar lietošanas instrukcijām, izmanton šo instrumentu
- Turiet pirkstus drošā attālumā no auklas nogriešanas asmeņa, kas atrodas zem griešanas aizsarga**

- Plaujot, turiet rokas un kājas drošā attālumā no griešanas auklas, īpaši, kad ieslēdzat instrumentu
- Darbinot instrumentu, vienmēr valkājiet aizsargbrilles, garas bīkses un stingrus apavus
- Nedarbīniet instrumentu, ja tiešā tuvumā ir personas; pārtrauciet lietot instrumentu, kamēr tuvumā ir personas (īpaši bērni) vai mājdzīvnieki
- Nedarbīniet instrumentu, kad esat noguris, slims, alkohola vai citu narkotisku vielu reibumā

ELEKTRODROŠĪBA

- Vienmēr pārliecinieties, ka spriegums, kas uzrādīts uz instrumenta markējuma plāksnites, atbilst padeves spriegumam elektrotīklā (230V vai 240V spriegumam paredzētie instrumenti var darboties arī no 220V elektrotīklā)
- Periodiski pārbaudiet kabeli un, atklājot bojājumu, tā nomaiņu drīkst veikt tikai pieredzējis speciālists
- Periodiski pārbaudiet pagarinātāja vadu un nomainiet to, ja tas bojāts (**nepiemērots pagarinājuma vads var būt bīstams**)

- Lietojet tikai pagarinātāja vadu, kas paredzēts izmērēšanai ārpus telpām un apriķots ar ūdensnecaurlaidīgu spraudni un sakabes kontaktligzdu
- Lietojet pilnīgi attītus un drošus pagarinātājkabeļus, kas paredzēti 16 A strāvai
- Kad darbarīks darbojas mītrā vidē, lietojet strāvas noplūdes drošinātāju (RCD) ar 30 mA maksimālo atslēgšanas strāvu
- Nedrīkst (pagarinājuma) vadam braukt pāri, nedrīkst to saspiezt vai izvilkst
- Sargājiet (pagarinājuma) vadu no karstuma, eļļas un asām apmālēm
- Turiel (pagarinājuma) vadu drošā attālumā no rotējošām griešanas auklām**
- Vienmēr izslēdziet instrumentu un atvienojiet kontaktdakšu no strāvas avota, ja barošanas vads vai pagarinātājs ir sagriezti, bojāti vai sapinušies (**nepieskarieties kabeli pirms atvienota kontaktdakša**)

PIRMS DARBA UZSĀKŠANAS

- Izmantojiet instrumentu tikai dinasgaismā vai piemērotā mākslīgā apgaismojumā
- Ik reizi pirms instrumenta izmantošanas un pēc katra trieciena pārbaudiet tā darbspēju; konstatējot bojājumu, nekavējoties nododiet to kvalificētam speciālistam remonta veikšanai (neatveriet instrumenta korpusu paša spēkiem)
- Pirms lietošanas rūpīgi pārbaudiet griešanas zonu un novāciet katru priekšmetu, ko instruments var aizkert griešanas laikā (piemēram, akmeņi, atsevišķi koka gabali, u.c.)

DARBA LAIKĀ

- Neizmantojiet instrumentu, ja tam ir bojāts elektrokabelis; tā nomaiņu drikst veikt tikai pieredzējis speciālists
- Nedarbiniet instrumentu, ja griešanas aizsargs ir bojāts vai griešanas aizsargs nav uzstādīts
- Griešanas auklas zināmu laiku turpina griezties arī pēc instrumenta izslēgšanas**
- Nepļaujiet zāli, kas nav uz zemes (piem. uz sienām vai klintīm)
- Nešķērsojiet ceļu vai grantētu celiņu ar ieslēgtu instrumentu
- Neļaujiet novērst uzmanību un vienmēr koncentrējieties uz to, ko jūs darāt
- Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no strāvas avota
 - kad atstājat instrumentu bez uzraudzības
 - pirms iesprūduša materiāla tīrišanas
 - pirms pārbaudes, tīrišanas vai darbībām ar instrumentu
 - pēc trieciena pa svešķermenī
 - kad instruments sāk pārmērīgi vibrēt
- Vienmēr pārliecinieties, ka ventilācijas atveres ir tīras no grūziem

PĒC DARBA PABEIGŠANAS

- Vienmēr izslēdziet instrumentu un atvienojiet kontaktdakšu no strāvas avota pirms veikt regulēšanu, spoles maiņu vai atstāt instrumentu uz laiku bez uzraudzības
- Uzglabājiet instrumentu **telpās** sausā, augstu izvietotā vietā, kur tas nav pieejams bērniem

UZ INSTRUMENTA ATTĒLOTO SIMBOLU SKAIDROJUMS

- Brīdinājums!** Izlasiet lietošanas instrukciju
- Neatstājiet instrumentu lietū
- Darba laikā uzvelciet aizsargbrilles
- Pievērsiet uzmanību savainošanās briesmām, ko rada apkārtlidojošās atdalījušās daļīnas**
(klātesošajiem jāatrodas drošā attālumā no darba zonas)
- Nekavējoties atvienojiet spraudni, ja strādājot (pagarinājuma) vads tiek bojāts vai sagriezts
- Divkārša izolācija (nav jālieto zemējuma vads)
- Neizmetiet nolietoto instrumentu sadzīves atkritumu tvertnē

DARBΣ

- Montāžas norādījumi (9)
 - attēlos redzamo skaitu secība atbilst veicamo pasākumu secībai instrumenta montāžas laikā
 - vadības rokturi A (10) var regulēt, atskrūvējot/ pieskrūvējot spārnskrūvi B (10)
 - ! nelietojet instrumentu bez griešanas aizsarga C (10)**
 - ! cieši pieskrūvējiet visas skrūves, bultskrūves un uzgriežnus**
- Vada ierobežotājs (11)
 - satver aiz pagarinātāja vada cīpas fiksētājā D, kā parādīts
 - stingri pievelciet, lai pagarinātāja vadu nostiprinātu
- Augstuma regulēšana (12)
Instrumenta augstuma regulēšanai, lai jūsu priekšējā roka plaujot būtu taisna
 - atbilstoši cauruli E nospiežot pogu F
 - pagariniet cauruli E līdz vēlamajam augstumam (3 pozīcijas)
- Ieslēgšana/izslēgšana (13)
 - ieslēdziet instrumentu, nospiežot ieslēdzēju G
 - izslēdziet instrumentu, atlaižot ieslēdzēju G
 - ! pēc instrumenta izslēgšanas griešanas auklas turpina dažas minūtes rotēt**
 - laujiet griešanas auklām beigt rotēt, pirms atkal ieslēgt
 - ! ieslēgt un izslēgt nedrīkst strauji**
- Plaušana
 - ! pārliecinieties, ka griešanas zonā nav akmeņu, gruzu un citu svešķermenu**
 - ! sāciet plaušanu tikai tad, kad instruments darbojas pilnā ātrumā**
 - sāciet apgriešanu kontaktiligzdas tuvumā un strādājot virzieties no tās projām
 - garu zāli plaujiet slānos (vienmēr sāciet no augšas)
 - plaujiet tikai ar griešanas auklas galu
 - mitru vai slāpju zāli nedrīkst plaut
 - novērsiet spoles nosprostošanos ar nopļauto zāli (neveiciet liela apjoma plāvumus)
 - nepārslagojiet instrumentu
 - ap kokiem un krūmiem plaujiet uzmanīgi, lai tie nenonāktu kontaktā ar griešanas auklām
 - izmantojiet puķu aizsargu H (14) lai aizsargātu vārīgās puķes
 - turiet instrumentu drošā attālumā no cietiem priekšmetiem, lai pasargātu griešanas auklas no pārlieku nodiluma
 - nēmiet vērā atsītiena spēku, kas rodas, pieskaroties cietiem priekšmetiem

- Instrumenta turēšana un vadīšana (15)
 - plaujot garu zālī, lēnām šūpojiet instrumentu no labās uz kreiso pusī un otrādi
 - plaujot īsāku zālī, pieleiciet instrumentu, kā parādīts
 - plaujot apmales, pagrieziet griešanas galvu par 180°, kā parādīts (iespējams tikai tad, ja apakšējā caurule E ir fiksēta vienā no trim augstākajiem stāvokļiem)
 - lai instrumentu varētu droši vadīt, turiet to stingri ar abām rokām
 - saglabājiet stabili darba stāvokli
 - turiet instrumentu vienmēr drošā attālumā no ķermēņa
- Auklas padeve (16)
 - divas griešanas auklas tiks atlaiostas, un auklas nogriešanas asmens J tās nogriežis pareizā garumā, katru reizi, kad instrumentu ieslēdz

! uzmanieties no savainošanās ar auklas nogriešanas asmeni J

 - pēc auklas padeves atgrieziet instrumentu normālā darba stāvokli un tikai tad ieslēdziet
 - auklu padevi veiciet regulāri, lai uzturētu pilnu griešanas ciklu
 - ja dzīnējs darbojas bez slodzes un zāle netiek plauta, griešanas auklas nolietojas vai pīst; pārtiniet spoli vai nomainiet spoles aprīkojumu
- Spoles pārtīšana (17)

Gadījumā, ja griešanas auklas nav izvirzītas no spoles apvalka K

! izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas

 - nonemiet spoles aprīkojumu no instrumenta un izņemiet spoli no spoles apvalka K
 - cieši pārtiniet cieši griešanas auklas vienādos slāņos bultiņas virzienā
 - ievietojet abas auklas instrumenta atverē X un pārliecībieties, ka tās ir droši nostiprinātas (atstājiet auklu pietiekamā garumā)
 - pirms ievietot pārēto spoli spoles apvalkā K, izveriet abas auklas caur spoles caurumiem Y

! pārliecībieties, ka spole ir droši nostiprināta vietā, tad, stingri velcot, atlaidiet abas auklas no atverēm X

 - uzstādiet spoles sistēmu uz instrumenta (pagrieziet spoli pulksteņa rādītāja virzienā, līdz tā nosifikējas vietā) (18)
- Spoles nomaiņa (18)

! izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas

 - vienkārši nonemiet/uzstādīt veco/jauno spoli, kā parādīts
 - pēc spoli mainības pārbaudiet instrumentu vismaz vienu minūti bez slodzes, lai pārliecīnatos, ka instruments darbojas pareizi

! pirms instrumenta pievienošanas elektrotīklam pārliecībieties, ka tā ieslēdzējs ir izslēgtā stāvoklī

APKALPOŠANA / APKOPE

- Šis darbaļiks nav paredzēts profesionālai lietošanai
- Pirms tīrīšanas un/vai apkopes, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no strāvas avota**
- Uzstādīt tīru instrumentu un elektrokabeli (īpaši ventilācijas atveres)
 - tīriet instrumentu ar mitru drāniņu (nelietojet tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus)

- tīriet auklas nogriešanas asmeni J (10) un griešanas aizsargu C (10) pēc katras lietošanas
- ventilācijas atveres L (10) regulāri tīriet ar suku vai saspiesta gaisa strūklu
- Regulāri pārbaudiet griešanas galvas stāvokli un uzgriežņu, bulkskrūvju un skrūvju stipribi
- Regulāri pārbaudiet, vai kādas detaļas nav bojātas un, ja nepieciešams, tās salabojet/nomainiet
- Uzglabāšana (19)
 - uzglabājiet instrumentu **telpās** sausā, augstu izvietotā vietā, kur tas nav pieejams bērniem
 - nostipriniet uzglabāšanas statni M pie sienas ar 4 skrūvēm (**netiek piegādātas**) un horizontāli līmenī
 - Ja, neraugaoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, instruments tomēr sabojājas, tas jānogādā remontam firmas SKIL pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā
 - nogādājiet instrumentu **neizjauktā veidā** kopā ar iegādes dokumentiem tuvākajā tirdzniecības vietā vai firmas SKIL pilnvarotā pēciegādes apkalpošanas un remonta iestādē (adreses un instrumenta apkalpošanas shēma ir sniegtā interneta vietnē www.skil.com)

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

- Sajā sarakstā ir uzskaņītās problēmas, iespējamie cēloņi un korektīvie pasākumi (ja tās nevar atlākt un novērst šo problēmu, sazinieties ar izplatītāju vai tehniskās apkopes staciju)

! pirms sākt problēmas izpēti, izslēdziet instrumentu un atvienojiet spraudni

- Instruments nedarbojas**
 - bojāta strāvas padeves kontaktligzda -> lietojiet citu kontaktligzdu
 - bojāts pagarinājuma vads -> nomainiet pagarinājuma vadu
- Darbāriks strādā ar pārtraukumiem**
 - defekts iekšējā vadojumā -> sazinieties ar izplatītāju/tehniskās apkopes staciju
 - defekts ieslēgšanas/zslēgšanas slēdzī -> sazinieties ar izplatītāju/tehniskās apkopes staciju
- Instruments pārmērīgi vibrē**
 - zāle par garu -> plaujiet pa posmiem
- Instruments negriež**
 - aukla par isu/pātrūkusi -> padodiet auklu, izslēdzot un vēlreiz ieslēdzot instrumentu
- Auklas padevi never veikt**
 - spole tuksā -> nomainiet spoli
 - aukla sapinusies spoles iekšpusē -> pārbaudiet spoli; pārtiniet, ja nepieciešams
- Aukla turpina pīst**
 - aukla sapinusies spoles iekšpusē -> pārbaudiet spoli; pārtiniet, ja nepieciešams
 - trimmeris tiek lietots nepareizi -> plaujiet tikai ar auklas galu; izvairieties no akmeņiem, sienām un citiem cietiem priekšmetiem; auklas padevi veiciet regulāri

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

- Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos** (tikai ES valstīm)
 - saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām

iekārtām un tās atspogulojumiem nacionālajā likumdošanā, nolietotās elektroiekārtas ir jāsavāc, jāizjauc un jānogādā otrezējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā

- Šis simbols ⑧ atgādina par nepieciešamību izstrādājumus utilizēt videi nekaitīgā veidā

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA ČE

- Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā "Tehniskie parametri" aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: EN 60335, EN 61000, EN 55014, kā arī direktīvām 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2000/14/EK, 2011/65/ES
 - **Tehniskā dokumentācija no:** SKIL Europe BV
(PT-SEI /ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

CE12

TROKSNISS/VIBRĀCIJA

- Saskaņā ar standartu EN 60335 noteiktajiem instrumenta radītā troksnā skaņas spiediena līmenis ir 75 dB(A) un skaņas jaudas līmenis ir 95 dB(A) (pie tipiskās izkļiedes 3 dB), un vibrācijas pāatrānājums ir 2,9 m/s² (roku-delnu metode; izkļede K = 1,5 m/s²)
 - Mērīts saskaņā ar Direktīvu 2000/14/EK (EN/ISO 3744) garantētais skaņas jaudas līmenis LWA ir zemāks nekā 96 dB (A) (atbilstība ir noteikta saskaņā ar pielikumu VI)
Pilnvarotā iestāde : KEMA, Arnhem, NL
Pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs : 0344
 - Vibrācijas līmenis ir noteikts, izmantojot standartā EN 60335 paredzēto procedūru; to var izmantot, lai saīdzinātu instrumentus un provizoriiski izvērtētu vibrācijas iedarbību, lietojot instrumentu minētajām mērķiem
 - instrumenta izmantošana ciemī mērķiem vai ar ciemī vai nepieiekāmi koptiem piederumiem var ievērojami **palielināt** kopējo vibrācijas iedarbības pakāpi
 - laika periodi, kad instruments ir izslēgts vai arī ir ieslēgts, taču darbs ar to nenotiek, var ievērojami **samazināt** kopējo vibrācijas iedarbības pakāpi
 - ! pasārgājiet sevi no vibrācijas iedarbības, veicot instrumenta un tā piederumu tehnisko apkopi, novēršot roku atdzišanu un pareizi organizējot darbu

LT

Žoliapjové

0731

IVADAS

- Šis prietaisas skirtas žolei ir piktžolėms pjauti po krūmais, ant šliauti ir pakraščių, kur nepasiekiama vejapajovė
 - Šis prietaisas nesiskirtas profesionaliam naudojimui
 - Tinkrkitė, ar pakuočite yra visos dalys, vaizduojamos ⑨ pav.

- Jei trūksta dalių arba jos yra pažeistos, susisieki su savo pardavėju
 - **Atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir išsaugokite jį ateiciā (2)**
 - Ypatingą dėmesį atkreipkite į saugos instrukciją nuorodas bei įspėjamuosius užrašus; jei nepaisysisite šiuo nuorodu, galį kilti sunkiu suželdimui pavojus

TECHNINIAI DUOMENYS ①

PRIETAISO ELEMENTAI ⑩

- A** Kreipiamoji rankena
 - B** Regulatorius kreipiamajai rankenai reguliuo-
 - C** Apsauga
 - D** Laido laikiklis
 - E** Apatinis vamzdis
 - F** Išjungimo mygtukas
 - G** Gaiduko jungiklis
 - H** Gėlių apsauginis gaubtas
 - J** Valų pjaunanti geležtė
 - K** Ritės gaubtelis
 - L** Ventiliacinės angos
 - M** Pakaba (**varžtai nepateikiami**)
 - N** Kabllys

SAUGA

SPECIALŪS DARBO ŽOLIAPJOVĖMIS SAUGOS NURODYMAI

BENDROJI DALIS

- Išsiaikinkite prietaiso valdiklius ir tinkamą paskirtį
 - Už nelaimingus atsitikimus ir kitų žmonių sveikatai ar turtui padarytų žalą atsako prietaiso naudotojas
 - Prietaisą naudokite tik 0–40 °C aplinkos temperatūroje
 - Draudžiama šiam prietaise montuoti metalinius pjaunamuosius elementus

pjaūčiamasios

- Šis prietaisas néra skirtas naudotis asmenims (iskaitant vaikus), kurie turi menkus fizinius, jutimų ar psichikos sugebėjimus arba kurie stoka patirties ir žinių; tokius asmenis turi prižiūrėti už jų saugą atsakingas asmuo arba jis turi jiems suteikti instrukcijas dėl prietaiso naudojimo
 - Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu
 - Neleiskite prietaiso naudoti vaikams ar asmenims, kurie nežino jo naudojimo instrukcijų
 - Pirštais nelieskite apsaugoje įtaisyto valo pjovimo geležės**
 - Dirbdami žoliapjove, ypač – įjungdami, saugokite plaušakas ir pédas nuo valo
 - Dirbdami prietaisu, būtinai dévėkite apsauginius akinius, vilkėkite ilgas kelnes, avékite tvirtus batus
 - Draudžiamą prietaisu dirbtį, kai šalia yra žmonių; jei greta yra žmonių (ypač vaikų) ar gyvūnų, nustokite dirbtį prietaisu
 - Draudžiamą prietaisu dirbtį pavargus, sergeant, apsviaugs nuo alkoholio ar kitų svaigiuojančių medžiagų

ELEKTROSAUGA

- Visada patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa sutampa su įtampos dydžiu, nurodytu prietaisovardineje lentelėje (prietaisus su nurodyta įtampa 230V ir 240V galima jungti į 220V įtampos elektros tinklą)

- Periodiškai tikrinkite kabelius ir pažeistus kabelius turi pakeisti kvalifikuotas elektrikas
- Periodiškai tikrinkite ir, jei sugadintas, keiskite ilginamajį kabelį (**naudotis netinkamos būklės ilginamuosius kabelius gali būti pavojinga**)
- Naudokite tik lauko darbams skirtus ilginamuosius kabelius su vandeniu neišaidžiai kištukais ir lizdais
- Naudodami ilginamuosius kabelius atkreipkite dėmesį į tai, kad kabelis būtų iki galo išvyniotas ir būtų pritaikytas 16 A elektros srovei
- Jei prietaisai dirbate drėgnoje aplinkoje, naudokite liekamiosios srovės prietaisą (RCD), kurio suveikimo srovės stiprumas ne didesnis kaip 30 mA
- Laido (ir ilginamojo kabelio) nespauskite, netraukite, ant jo nelipkitė ir nevažiuokite
- Laido (ir ilginamojo kabelio) saugokite nuo karščio, tepalų ir aštrų briaunų
- Saugokite, kad besisukančiu pjaunamuoju valu neužkliudytamėt laido ar ilginamojo kabelio**
- Jei maitinimo laidas arba ilginamas kabelis išjautas, pažeistas arba susispainiojęs, būtinai išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą kištuką iš elektros tinklo lizdo (**prieš ištraukdami kištuką nelieskite kabelio**)

PRIEŠ EKSPLOATACIJĄ

- Prietaisai dirbkite tik šviesiuoju paros metu ar esant pakankamam dirbtiniam apšvietimui
- Prieš kiekvieną naudojimą ir po smūgio ar sukrėtimo tikrinkite, ar prietaisas nepriekaištingai veikia; atsiradus gedimui, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą (prietaiso niekada neardykitė patys)
- Prieš pradėdami darbą atidžiai apžiūrėkite pjovimo vietą ir pašalinkite visus pašalinius daiktus, kurios dirbant prietaisas galėtų nusvesti (pavyzdžiu, akmenis, palaidas šakeles ar medžio gabaliukus ir t. t.)

EKSPLOATACIJA

- Prietaisu su pažeistu kabeliu naudoti draudžama; jį turi pakeisti kvalifikuotas elektrikas
- Draudžiamą prietaisu dirbti, jei sugadinta arba neuždėta apsauga
- Išjungus prietaisą, valas dar kurį laiką sukasi**
- Nepjaukite žolės, jei ji auga ne žemėje (pavyzdžiu, ant sienų ar akmenų)
- Veikiančiu įrankiu nekirskite kelius ar žvyruotų takelių
- Nesibaškykite ir visada sutelkite dėmesį į atliekamą darbą
- Būtinai ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo
 - prieš palikdami prietaisą be priežiūros
 - prieš valydamis ištrigusias medžiagias
 - prieš prietaisą tikrindami, valydamis ar tvarkydami
 - atsitrenk į pašalinį daiktą
 - prietaisui pradėjus neįprastai vibruoti
- Būtinai pasirūpinkite, kad vėdinimo angos nebūtų užkimštos šiukslių

PO EKSPLOATACIJOS

- Prieš reguliuodami, keisdami rites, valydamis ar palikdami ilgesniams laikui, būtinai išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą kištuką iš elektros tinklo lizdo**
- Laikykite prietaisą **patalpoje**, sausoje ir rakinamoje, vaikams nepraeinamoje vietoje

ANT PRIETAISO ESANIČIŲ SIMBOLIŲ REIKŠMĖS

- Įspėjimas!** Perskaitykite instrukciją
- Nepalikite prietaiso lietuje**
- Užsidėkite apsauginius akinius**

- Paisykite skriejančių šiukslių keliamo pavojaus sveikatai** (pasirūpinkite, kad žmonės būtų saugiu atstumu nuo darbo zonos)
- Jei dirbdami pažideidėte ar įpjovėte laidą (ilginamajį kabelį), tuoju pat ištraukite kištuką iš laido
- Dviguba izoliacija (įžeminimo laido nereikia)**
- Nemeskite prietaisais į buitinių atliekų kontenerius

NAUDOJIMAS

- Surinkimo instrukcijos (9)
 - brėžinyje pateiktų skaičių sekā atitinka prietaiso surinkimo veiksmų seką
 - kreipiamają rankeną A (10) galima pareguliuoti atsukant arba užsukant rankenelę B (10)
 - draudžiamą naudoti prietaisą be apsaugos C (10) tvirtai prisukite visus sraigitus, varžtus ir veržles**
- Laido laikiklis (11)
 - kaip vaizduojama paveiksle, ilginamojo kabelio kilpą permeskite per laikiklį D
 - tvirtai patraukdami, išvirtinkite ilginamajį kabelį
- Aukščio reguliavimas (12)

Reguliuoti tokį prietaiso aukštį, kad pjaunant priekinė ranka būtų tiesi

 - atfiksuojite vamzdį E paspausdami mygtuką F
 - kiek reikia ištraukite vamzdį E (3 padėtys)
- Ijungimas/įjungimas (13)
 - įjunkite prietaisą paspausdami gaiduko jungiklį G
 - įšjunkite prietaisą atleisdami gaiduko jungiklį G
 - įšjungus prietaisą, valas dar keletą sekundžių sukasi**
 - prieš vėl įjungdami palaukite, kol valas sustos
 - greitai paeiliui neįjunkite ir neišjunkite prietaiso**
- Pjovimas
 - pasirūpinkite, kad pjovimo vietoje nebūtų akmenų, šiukslių ir kitų pašalininių daiktų**
 - pjauti pradēkite tik prietaisui įsibėgėjus iki didžiausio greičio**
 - pradékite karptyti arti elektros tinklo lizdo ir dirbdami nuo jo tolkite
 - aukštą žolę pjaukite per keletą kartų (pradékite tik nuo viršaus)
 - pjaukite tik valo galiuku
 - nepjaukite drėgnos arba šlapios žolės
 - pasirūpinkite, kad nupjauta žolė neužkimštų ritės (nepjaukite po daug)
 - neperkraukite prietaiso
 - aplink medžius ir krūmrus pjaukite atsargiai, kad jų neužkliudytamėt vala
 - gelių apsauginis gautas H (14) padeda apsaugoti gležnas gėles
 - kad valas pernelyg greitai nesidėvėtų, prietaisą laikykite atokiau nuo kietų daiktų
 - nepamirškite, kad palieetus kietus daiktus atatrankos jėga gali blokštīti prietaisą atgal
- Prietaiso laikymas ir valdymas (15)
 - pjaudami aukštą žolę, lėtai vedžiokite prietaisą iš dešinės į kairę ir atgal
 - pjaudami žemesnę žolę, prietaisą paverskite, kaip vaizduojama paveiksle
 - pjaudami vejos kraštus, pasukite pjaunamają galvutę 180° kampu, kaip vaizduojama paveiksle (**funkcija**)

- ! įmanoma tik tuomet, kai apatinis vamzdis E yra vienoje iš trijų aukščio padėcių)**
 - prietaisą visuomet laikykite abiem rankomis, kad dirbdami galėtumėte ji kontroliuoti
 - dirbdami stovėkite tvirtai
 - prietaisą visada laikykite atokiau nuo kūno
- Valo tiekimas ⑯
 - išstumami du pjaunamieji valai, kurie iki reikiamo ilgio patrumpinami į valo pjovimo geležę J kaskart, kai prietaisais įjungiamas
 - ! saugokite, kad nejsipjautumėte į valo pjovimo geležę J**
 - baigę tiekti valą, prieš įjungdami būtinai nustatykite prietaisą įprastinės darbo padėties
 - kad prietaisas optimaliai pjautų, reguliarai atlikite valo tiekimo procedūrą
 - jei variklis veikia be apkrovos ir nepjaunama žolė, vadinas, valas nusidėvėjęs arba nutrukęs; pervyniokite valą ant ritės arba keiskite ritės sistemą
- Ritės pervynojimas ⑰

Jei valo galiukai nekyšo iš ritės gaubtelio K

 - ! išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo**
 - nuo prietaiso nuimkite ritės sistemą ir iš ritės gaubtelio K išimkite ritę
 - rodyklės kryptimi vienodais sluoksniais standžiai pervyniokite abi valo atkarpas
 - abi valo atkarpas įsprauskite į ritės plyšius X, kad valas būtų patikimai įtvirtintas (palikite pakankamai valo)
 - prieš idėdami pervyniotą ritę į gaubtelį K, abiejų valo atkarpu galus perkisikite per ritės angas Y
 - ! pasirūpinkite, kad ritė būtų patikimai įtvirtinta savo vietoje, tada tvirtai patraukdami ištraukite abi valo atkarpas iš plyšiu X**
 - uždékite ritės sistemą ant prietaiso (**sukite ritę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos**) ⑯
- Ritės keitimas ⑯
 - ! išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo**
 - kaip vaizduojama paveikslė, tiesiog nuimkite seną ir uždékite naują ritę
 - pakeitę ritę, mažiausiai vieną minutę leiskite prietaisui veikti be apkrovos, kad patikrintumėte, ar jis tinkamai veikia
 - ! prieš kištamu kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas**

PRIEŽIŪRA / SERVISAS

- Šis prietaisas neskiertas profesionaliam naudojimui
- **Prieš valydamis ar priziūrēdami prietaisą, būtinai ištraukite maitinimo laidą kištuką iš elektros tinklo lizdo**
- Periodiškai valykite prietaisą ir kabelį (ypač ventiliacines angas)
 - prietaisą valykite drėgna šluoste (nenaudokite valiklių ir tirpiklių)
 - kaskart baigę darbą valykite valo pjovimo geležę J ⑯ ir apsauga C ⑯
 - reguliarai valykite védinimo angas L ⑯ šepetuku ar suslėgtu oru
- Reguliariai tikrinkite pjaunamosios galutės būklę ir gerai priveržtos veržlės, varžtai ir sraigtai

- Reguliariai tikrinkite, ar nėra nusidėvėjusių ar sugadintų dalų, prieikus atiduokite taisytį arba keisti
- Laikymas ⑯
 - laikykite prietaisą **patalpoje**, sausoje ir rakinamoje, vaikams neprireinamoje vietoje
 - keturiais varžtais (**nepateikiamei**) prie sienos patikimai pritvirtinkite pakabą M, kad jų būtų horizontali
 - Jeigu prietaisas, nepaisant gamykloje atliekamo kruopštaus gamybos ir kontrolės proceso, vis dėlto sugestų, jo remontas turi būti atliekamas įgaliotose SKIL elektinių įrankių remonto dirbtuvėse
 - **neišardytą** prietaisą kartu su pirkimo čekiu siūskite tiekėjui arba į artimiausią SKIL firmos įgaliotą elektros prietaisų techninio aptarnavimo tarnybą (adresus bei atsarginių dalių brėžinius rasite www.skil.com)

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

- Toliau pateiktame sąraše aprašomi sutrikimų požymiai, galimos priežastys ir šalinimo veiksmai (jei naudojantis šiaisiai patarimais nepavyko nustatyti ir pašalinti sutrikimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės priežiūros punktą)
- ! prieš tirdami sutrikimą, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo**
- ★ Prietaisas neveikia
 - sugedęs elektros tinklo lizdas -> junkite į kitą lizdą
 - sugadintas ilginamasis kabelis -> keiskite ilginamajį kabelį
- ★ Prietaisas veikia su pertrūkiais
 - sugedusi vidinė elektros instalacija -> kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės priežiūros punktą
 - sugedęs įjungimo ir išjungimo jungiklis -> kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės priežiūros punktą
- ★ Prietaisas neįprastai vibruoja
 - per aukštą žolę -> pjaukite per keletą kartų
- ★ Prietaisas nepjauna
 - valas per trumpas / nutrukęs -> ištraukite daugiau valo prietaisą įjungdami ir vėl įjungdami
- ★ Neįmanoma tiekti valo
 - tuščia ritė -> keiskite ritę
 - valas susispainiojės ant ritės -> apžiūrėkite ir prieikus pervyniokite ritę
- ★ Nuolat nutruksta valas
 - valas susispainiojės ant ritės -> apžiūrėkite ir prieikus pervyniokite ritę
 - netinkamai naudojama žoliapjovė -> pjaukite tik valo galiuku; neklaidykite akmenų, sienu ir kitų kietų daiktų; reguliarai atlikite valo tiekimo procedūrą

APLINKOSAUGA

- Nemeskite elektinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuočės į buitinį atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms)
 - pagal ES Direktyvą 2012/19/EG dėl naudotų elektinių ir elektroninių prietaisų atliekų utilizavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir gabeni am į antrinių žaliavų tvarkymo vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdibiami aplinkai nekenksmingu būdu
 - apie tai primins simbolis ⑧, kai reikės išmesti atitarnavusį prietaisą

ATITIKTIES DEKLARACIJA €

- Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje "Techniniai duomenys" aprašytas gaminys atitinka žemiau pateiktus standartus ir norminius dokumentus: EN 60335, EN 61000, EN 55014 pagal direktyvų 2006/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2000/14/EB, 2011/65/ES reikalavimus
- **Techninė byla laikoma:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

€12

TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA

- Šio prietaiso triukšmingumas buvo išmatuotas pagal EN 60335 reikalavimus; keliamo triukšmo garso slėgio lygis siekia 75 dB(A) ir akustinio galingumo lygis 95 dB(A) (standartinis nuokrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis rankos plāstakos srityje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip 2,9 m/s² (pakaipa K = 1,5 m/s²)
- Išmatavus pagal 2000/14/EB (EN/ISO 3744) reikalavimus, garantuotas garso galingumas LWA yra mažesnis nei 96 dB(A) (atitikties vertinimas atliktas pagal VI priedą)

Notifikuota institucija: KEMA, Arnhem, NL

Notifikuotos institucijos identifikavimo numeris: 0344

- Vibracijos sklaidos lygis išmatuotas pagal standarte EN 60335 išdėstytius standartuoti bandymo reikalavimus; ši vertė gali būti naudojama vienam įrankiui palyginti su kitu bei išankstiniam vibracijos poveikiu ivertinti, kai įrankis naudojamas paminėtais būdais
 - naudojant įrankį kitokiais būdais arba su kitokiais bei netinkamai prižiūrimais priedais, gali žymiai **padidėti** poveikio lygis
 - laikotarpiais, kai įrankis išjungtas arba yra i Jungtas, tačiau juo nedirbama, gali žymiai **sumažėti** poveikio lygis
- ! **apsisaugokite nuo vibracijos poveikio**
prižiūrėdami įrankį ir jo priedus, laikydamis rankas šiltai ir derindami darbo ciklus su pertraukėlėmis



Поткаструвач со конец

0731

УПАТСТВО

- Ova machine e nameneta za sechenje trave i plavel pod grumuskite, kako i na zakosen teren i rabovi koishsto ne moze da se dostignat so kosilka
- Ovoj alat e ne namenet za profesionalna upotreba
- Pроверете dali pakuvajete gy sодржи сите делови коишто se прикажani na slikata ⑨
- Kontaktirajte so prodavacot ako nedostasuvat delovi ili istite se oshiteteni

- Внимателно прочитајте го упатството за работа пред употреба и зачувавјте го за идни осврти ②
- Обрнете особено внимание на безбедносните упатства и предупредувања; недоследноста може да доведе до сериозна повреда

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ①

ЕЛЕМЕНТИ НА АЛАТОТ ⑩

- A Рачка за водење
- B Копче за прилагодување на раката за водење
- C Штитник при сечење
- D Водилка за кабелот
- E Долна цевка
- F Копче за отклучување
- G Прекинувач за активирање
- H Штитник за цвеке
- J Порамнување на сечивото
- K Капаче на калемот
- L Отвори за вентилација
- M Шина за складирање (шрафовите не се доставуваат)
- N Кука на складот

БЕЗБЕДНОСТ

СПЕЦИФИЧНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА ПОТКАСТРУВАЧИ КОНЕЦ

ОПШТИ

- Запознајте се со контролите и со правилната употреба на косилката
- Корисникот е одговорен за несреќните случаи или штетите што ќе се предизвикаат кај други лица или на нивнот имот
- Користете ја машината само ако температурата на воздухот е меѓу 0°C и 40°C
- Никогаш не поставувајте елементи за сечење метал на оваа машина

ЛИЧНА ЗАШТИТА

- Овој алат е наменет за употреба за лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорски или ментални способности или со помало искуство и знаење, и доколку лицето задолжено за нивна безбедност не им даде соодветна помош и упатство за тоа како да се користи алатот
- Обезбедете децата да не си играат со алатот
- Никогаш не дозволувајте деца или други лица коишто не ги знаат упатствата за работа да ја користат машината
- **Држете ги прстите подалеку од сечивото со конецот за косење сместено во штитникот за косење**
- Држете ги рацете и стапалата подалеку од конецот за косење при поткастрување, особено кога ја вклучувате машината
- Секогаш носете заштита за очите, долги пантолони и цврсти чевли кога работите со машината
- Никогаш не работете со машината во непосредна близина на луѓе; престанете да работите со неа ако во близина има други лица (особено деца) или галеничичња

- Никогаш не работете со машината ако сте уморни, болни или под влијание на алкохол или лекарства
- ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗБЕДНОСТ**
- Секогаш проверујте напонот да е ист со оној кој е назначен на плочката на алатот (алатите за напон од 230V или 240V исто така може да се поврзат и на напон од 220V)
 - Проверувајте го кабелот од време на време и повикајте квалификувано лице да го смени ако е оштетен
 - Проверувајте го продолжниот кабел од време на време и сменете го ако е оштетен (**несоодветните продолжни кабли се опасни**)
 - Користете само продолжен кабел којшто е наменет за работа на отворено и е опремен со водоотпорен приклучок и штекер во форма на запалка
 - Продолжениот кабел кој го користите, мора да биде сосема одмотан и безбеден, со капацитет од 16 A
 - Користете уред за преостанат напон (RCD) со максимален напон за активирање од 30 mA кога ја користите косилката
 - Не преминувајте преку кабелот (продолжниот) не превиткувајте или не влечете го
 - Заштитете го (продолжниот) кабел од топлина, масло и остри работи
 - Држете го кабелот (и продолжниот) подалеку од конецот за косење**
 - Секогаш исклучете ја машината и исклучете го приклучокот од штекерот ако кабелот за напојување со ел. енергија или продолжниот кабел се пресечени, оштетени или заплеткани (**не допирајте го кабелот пред да го исклучите приклучокот**)

ПРЕД УПОТРЕБА

- Користете ја машината само на дневно светло или со соодветно вештачко осветлување
- Проверувајте ја функционалноста на машината пред секоја употреба и во случај на удар, повикајте квалификувано лице да ја поправи (никогаш не отворајте ја машината сами)
- Пред употреба, темелно проверете ја областа за сечење и остранете ги сите предмети што машината може да ги отфрти при сечењето (како камења, паднати грани и сл.)

ВО ТЕКОТ НА УПОТРЕБАТА

- Никогаш не користете алат ако кабелот е оштетен; замената на кабелот мора да ја изврши стрично лице
- Никогаш не работете со машината ако е оштетен штитникот при косење или без поставен штитник
- Конецот за косење продолжува да врти извесно време откако алатот ќе се исклучи**
- Не сечете трева што не е на тлото (на пр. на сидови или карпи)
- Не поминувајте патишта или плочници кога работи машината
- Не дозволувајте нешто да ви го одвлече вниманиете и секогаш концентрирајте се на работата
- Секогаш исклучувајте го приклучокот од штекер
 - кога косилката ја оставате без надзор
 - пред чистење заглавен материјал
 - пред проверка, чистење или работа на косилката
 - ако удирите во стран предмет
 - секогаш кога косилката ќе выбирира неовообичаено
- Секогаш одржувајте ги отворите за вентилирација чисти и без отпадоци

ПО УПОТРЕБА

- Секогаш исклучувајте го алатот и извлечете го приклучокот од извор на струја пред да извршуваате какви било прилагодувања, менување на налемот, чистење или ако го оставате алатот без надзор извесен период
- Чувайте ја машината во затворен простор на суво и затворено место и подалеку од дофат на деца

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА СИМБОЛИТЕ ЗА АЛАТОТ

- Предупредување! Прочитајте го упатството за работа
- Не изложувајте го алатот на дожд
- Носете заштитни очила
- Обрнете внимание на ризикот од повреда што може да го предизвика отфрленiот остаток од косењето (присутните лица да стојат на безбедно растојание од местото на работа)
- Веднаш извлечете го приклучокот ако кабелот (и продолжниот) се оштети или пресече во текот на работата
- Двојна изолација (не е потребна заземна жица)
- Не фрлајте го алатот заедно со другиот отпад од домаќинството

УПОТРЕБА

- Упатство за спојување ⑨
 - редоследот на броеви што се појавуваат на сликата соодветствува со редоследот на чекорите што треба да ги следите за да ја составите машината
 - раката за водење А ⑩ може да се прилагодува со затегнување/разлабавување на регулаторот В ⑩
- никогаш не користете ја машината без штитник С ⑩**
- цврсто затегнете ги сите шрафови, завртки и навртки**
- Водилка за кабелот ⑪
 - закачете ја куката на продолжниот кабел над водилката D како што е прикажано
 - повлечете цврсто за да го обезбедите продолжниот кабел
- Прилагодување на висината ⑫

При прилагодување на висината на машината, внимавајте предната рака треба да биде исправена при поткаструвањето

 - отклучете ја цевката Е со притискање на копчето F
 - издолжете ја цевката Е до саканата висина (3 позиции)
- Вклучено/Исклучено ⑬
 - вклучете го алатот со притискање на прекинувачот за активирање G
 - исклучете ја машината со пуштање на прекинувачот за активирање G
- по исклучување на алатот, конецот за косење продолжува да ротира уште неколку секунди**
- оставете конецот да престане да се врти пред повторно вклучување
- не исклучувајте и вклучувајте премногу бргу**

- Поткастрување
 - ! проверете дали областа за косење е без камења, отпадоци и други страни предмети
 - ! започнете со поткастрување само кога машината работи со полна брзина
 - започнете со поткастрување откјај приклучокот за напојување и оддалечувајте се додека работите
 - сечете ја високата трева во слоеви (секогаш започнете од горе)
 - секогаш кастрете со врвот на конецот за косење
 - не сечете влажна или мокра трева
 - спречете исечената трева да се лепи на калемот (не косете предолго)
 - не преотоварувајте ја машината
 - сечете внимателно околу дрва и грмушки и спречете нивен контакт со конецот
 - користете го штитникот за цвеќе Н ⁽¹⁴⁾ за да го заштитите осетливото цвеќе
 - држете ја машината подалеку од цврсти предмети за да го заштитите конецот од прекумерно абење
 - внимавајте на повратниот удар што може да се појави кога ќе се допрат цврсти предмети
- Држење и насочување на алатот ⁽¹⁵⁾
 - при сечење висока трева, бавно замавнувајте со машината одвесно налево и обратно
 - закосете ја машината при сечење ниска трева како што е прикажано
 - свртете ја главата за косење за 180° при поткастрување работи како што е посочено на **сликата (многу е само кога долната цвека Е е фиксирана на една од трите позиции за висина)**
 - цврсто држете ја машината со двете раце за да имате постојано целосна контрола врз неа
 - заземете стабилна позиција за работа
 - секогаш држете ја машината далеку од телото
- Подавање конец ⁽¹⁶⁾
 - два конци за косење ќе се отпуштат и ќе се исечат со точната должина за конецот со сечивото за конецот J секојпат кога ќе се вклучи алатот
 - ! **внимавајте да не се повредите од сечивото за сечење на конецот J**
 - по подавање конец, секогаш вратете го алатот во нормална положба за работа пред да го вклучите
 - подавајте конец редовно за да се одржи комплетен циклус на сечење
 - кога моторот работи без оптеретување и не се коси трева, ако конецот е потрошен или скинат; намотајте го калемот или заменете го системот со калемот
- Мотање на калемот ⁽¹⁷⁾

Во случај кога конецот нема да излезе од главата со калемот K

 - ! **исклучете го алатот и извадете го од приклучокот**
 - извадете го системот со калемот и извадете го калемот од главата K
 - цврсто намотајте ги двета конци за косење рамномерно во слоеви во правец на стрелката
 - вметнете ги двета конци во отворите на калемот X и проверете дали се поставени безбедно на место (оставете доволно должина на конецот)
- противете ги двета конци низ отворите на калемот Y пред да го ставите намотаниот калем во главата за калемот K
- ! **проверете дали калемот е цврсто поставен во лежиштето и потоа пуштете ги двета конци од отворите X со цврсто повлекување**
- поставете го системот со калемот на алатот **(вртете го калемот во правецот на стрелките на часовниковот додека не кликне на своето место)** ⁽¹⁸⁾
- Замена на калемот ⁽¹⁸⁾
 - ! **исклучете го алатот и извадете го од приклучокот**
 - едноставно извадете/поставете стар/нов калем како што е прикажано
 - откако ќе го смените калемот, вклучете ја пробно машината најмалку една минута без оптоварување за да проверите дали работи правилно
 - ! **обезбедете машината да биде исклучена кога ќе ја приклучувате во струја**

ОДРЖУВАЊЕ/СЕРВИСИРАЊЕ

- Овој алат не е наменет за професионална употреба
- **Секогаш исклучете го приклучокот од извор на струја пред чистење и/или одржување**
- Алатот и кабелот секогаш да се одржуваат чисти (особено отворите за ладење)
 - чистете ја машината со влажна крпа (не користете средства за чистење или растворувачи)
 - исчистете ги сечивото за сечење на конецот J ⁽¹⁰⁾ и штитникот С ⁽¹⁰⁾ по секоја употреба
 - чистете ги отворите за вентилација L ⁽¹⁰⁾ редовно, со четка или компресиран воздух
- Редовно проверувајте ја состојбата на главата за сечење и затегнатоста на завртките, навртките и шрафовите
- Редовно проверувајте дали деловите се оштетени или изабени и поправете/заменете ги ако е неопходно
- Чување ⁽¹⁹⁾
 - чувајте ја машината **во затворен простор** на суво и затворено место и подалеку од дофат на деца
 - внимателно поставете ја шината за складирање M на ѕид со 4 шрафа (**не се доставуваат**) и порамните хоризонтално
- Доколку алатот и покрај внимателното работење и контрола некогаш откаже, поправката мора да ја изврши некој овластен SKIL сервис за електрични алати
 - во случај на примедба, испратете го алатот **нерасклопен**, заедно со сметкопотврдата, до вашиот продавач или најблискиот SKIL сервис (адресите се наведени на www.skil.com)

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

- Следниот список ги прикажува симптомите за проблемите, можните причини и дејства за поправка (контактирајте со продавачот или сервисерот ако истите не го идентификуваат ниту решаваат проблемот)
- ! **исклучете ја машината и извадете го приклучокот пред да го истражувате проблемот**

- ★ Машината не работи
 - расипан штекер за напојување со ел. енергија -> користете друг штекер
 - продолжниот кабел е оштетен -> заменете го продолжниот кабел
- ★ Машината работи со прекини
 - оштетување на внатрешното поврзување -> контактирајте со продавачот/ сервисерот
 - оштетување на прекинувачот за вклучување/ исключување -> контактирајте со продавачот/ сервисерот
- ★ Машината вибрира неовообично
 - тревата е многу висока -> сечете по фази
- ★ Машината не сече
 - конецот е премногу краток/скинат -> подајте конец со исключување и вклучување на алатот
- ★ Конецот не се подава
 - калемот е празен -> заменете го калемот
 - конецот е заплеткан во калемот -> проверете го калемот; намотајте го ако е неопходно
- ★ Конецот постојано се кине
 - конецот е заплеткан во калемот -> проверете го калемот; намотајте го ако е неопходно
 - поткаструвачот се користи неправилно -> кастрите само со врвот на конецот; избегнувајте камења, сидови и други цврсти предмети; подавајте конец редовно

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

- Не се ослободувајте од електрични алати, уреди или амбалажа преку нивно фрлање во домашното губре (само за земјите на ЕУ)
 - според Европската Директива 2012/19/ЕС за ослободување од електрична и електронска опрема и нејзина имплементација во согласност со националните закони, електричните алати кои го достигнаат крајот на својот животен век мора да бидат собрани посебно и да бидат вратени во соодветен објект за рециклирање
 - симболот  ќе ве потсетува на ова кога ќе дојде време алатот да го фрлите

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

- Со целосна одговорност изјавуваме дека производот описан кај "Технички податоци" е усогласен со следните стандарди или документи за стандардизација: EN 60335, EN 61000, EN 55014 во согласност со одредбите во директивите 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU

- Техничко досије во: SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager




SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

€12

БУЧАВА/ВИБРАЦИИ

- Мерено во согласност со EN 60335 нивото на звучен притисок е 75 dB(A) а нивото на звучна моќност 95 dB(A) (стандартно отстапување: 3 dB), и вибрација 2,9 m/s² (hand-arm метода; несигурност K = 1.5 m/s²)
- Измерено во согласност со 2000/14/EG (EN/ISO 3744), гарантираното ниво на бука LWA е пониско од 96 dB(A) (постапка за проценка на усогласеноста согласно Додаток VI)

Овластено лице: KEMA, Arnhem, NL

Број за идентификација на овластеното лице: 0344

- Нивото на емитирање на вибрации кое е наведено на задниот дел на ова упатство е измерено во согласност со стандардизиранот тест даден во EN 60335; може да се користи за да се спореди еден алат со друг, и како првична оценка за изложеноста на вибрации кога се користи алатот за споменатите примени

- користењето на алатот за разни примени, или со различни или неправилно чувани делови, може да доведе до значајно **зголемување** на нивото на изложеност

- кога алатот е исклучен или кога алатот е вклучен но не врши некаква работа, може да дојде до значително **намалување** на нивото на изложеност
! заштитете се од ефектите на вибрациите преку одржување на алатот и неговите делови, одржување на топлината во вашите раце, и организирање на вашата работа



Motokosë me fije

0731

HYRJE

- Kjo vegël është e projektuar për prerjen e barit dhe barërave të këqija poshtë shkurreve, si dhe në pjerrësi dhe anë që nuk mund të arrihen me kositësen e barit
- Kjo vegël nuk është e projektuar për përdorim profesional
- Kontrolloni nëse paketimi përfshin të gjitha pjesët siç janë të ilustruara në skicë 
- Kur pjesët mungojnë ose janë të dëmtuara, ju lutemi kontaktoni me shitësin
- Lexoni me kujdes këtë manual udhëzimesh para përdorimit dhe ruajeni për referencë në të ardhmen 
- Jini të vëmendshëm ndaj udhëzimeve të sigurisë dhe paralajmërimeve; mosrespektimi mund të shkaktojë dëmtime të rënda

ΤΕ DHËNAT TEKNIKE ①

ELEMENTET E PAJISJES ⑩

- A Doreza drejtuese
- B Çelësi për rregullimin e dorezës drejtuese
- C Mbrojtësja e prerjes
- D Bllokuesi i kordonit
- E Tubi i poshtëm
- F Butoni i zbullokimit
- G Çelësi i aktivizimit
- H Mbrojtësja e luleve
- J Thika prerëse e fijes
- K Kapaku i rrotullës
- L Të çarat e ajrosjes
- M Shina e magazinimit (**vidat nuk përfshihen**)
- N Kapësja për vendosje

SIGURIA

UDHËZIMET E SIGURISË SPECIFIKE PËR PRERËSET MOTOKOSË ME FIJE

TË PËRGJITHSHME

- Familjarizohuni me komandat dhe përdorimin e saktë të veglës
- Përdoruesi është përgjegjës për aksidentet ose rreziqet ndaj personave të tjera ose pronës së tyre
- Përdorimi veglën vetëm kur temperatura e ambientit është 0°C deri në 40°C
- Mos montoni kurrë elemente për prerjen e metaleve në këtë vegël

SIGURIA PERSONALE

- Kjo pajisje nuk është projektuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me kapacitet të zgjogluara fizike, ndjore ose mendore, ose me mungesë të përvojës dhe njohurive, nëse nuk janë udhëzuar ose mbikëqyrur në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- Sigurohuni që fëmijët të mos luajnë me pajisjen
- Mos lejoni kurrë fëmijët ose personat që nuk janë të familjarizuar me udhëzimet e përdorimit që të përdorin këtë vegël
- **Mbajini gishtat larg nga lama e prerjes me fije që është e integruar në mbrojtësen e prerjes**
- Mbajni duart dhe këmbët larg nga fijet prerëse gjatë procesit të prerjes, veçanërisht gjatë ndezjes së veglës
- Mbani gjithmonë mbrojtëse për sytë, pantallona të gjata dhe këpucët të fortë kur përdorni veglën
- Mos e përdorni kurrë veglën në afersi të personave të tjerë; ndaloni përdorimin e veglës kur keni pranë persona të tjerë (vecanërisht fëmijë) ose kafshë shtëpiake
- Mos e përdorni kurrë veglën kur jeni të lodhur, të sëmurë ose nën ndikimin e alkoolit ose ilaçeve të tjera

SIGURIA ELEKTRIKE

- Kontrolli gjithmonë që voltazhi i energjisë të jetë i njëjtë si voltazhi që tregohet në etiketten e veglës (veglat me klasifikimin 230 V ose 240 V mund të lidhen po ashtu me një burim 220 V)
- Kontrolloni periodikisht kordonin dhe zëvendësojeni me ndihmën e një personi të kualifikuar, nëse dëmtohet

- Kontrollojeni kordonin zgjatues periodikisht dhe zëvendësojeni, nëse dëmtohet (**kordonët zgjatues të papërshtatshëm mund të janë të rrezikshëm**)
- Përdorni vetëm një kordon zgjatues të krijuar për përdorim në ambiente të jashtme me spinë kundër ujit dhe prizë bashkuese
- Përdorni kordonin të pahapur dhe të sigurt për zgjatime, me një kapacitet 16 amper
- Kur përdorni veglën, përdorni një pajisje ndëprerëse të diferencuar (RCD) me korrent aktivizues maksimumi 30 mA
- Mos e shkelni, shypni apo tërhiqni kordonin (zgjatues)
- Mbrojeni kordonin (zgjatues) nga nxehësia, vajti dhe anët e mprehta
- **Mbajeni kordonin (zgjatues) larg nga fijet prerëse rrotulluese**
- Fikeni gjithmonë veglën dhe hiqeni spinën nga burimi i energjisë nëse kordoni elektrik ose kordoni zgjatues është prerë, dëmtuar ose ngatërruar (**mos e prekni kordonin para se të hiqni spinën**)

PARA PËRDORIMIT

- Përdoreni veglën vetëm në drithë gjatë ditës ose me drithë të përshtatshme artificiale
- Kontrolloni funksionimin e pajisjes para çdo përdorimi dhe pas çdo goditje; në rast defekti, riparojeni nga një person i kualifikuar (mos e hapni kurrë vetë pajisjen)
- Para përdorimit kontrollojeni plotësisht zonën e prerjes dhe hiqni çdo objekt që mund të godasë vegla gjatë prerjes (si gurë, copa druri, etj.)

GYATË PËRDORIMIT

- Mos e përdorni kurrë veglën kur kordoni është i dëmtuar; zëvendësojeni nga një person i kualifikuar
- Mos e përdorni kurrë veglën me një mbrojtëse të dëmtuar të prerjes ose pa mbrojtësen e montuar
- **Fijet prerëse vazhdojnë të rrotullohen për pak kohë pasi fiket vegla**
- Mos prisni barin nëse nuk është në tokë (p.sh. mbi mure ose gurë)
- Mos kapërceni rugjet ose rrugicat me zhavorr kur vegla është ende në punë
- Mos u hutoni dhe përqendrohuni gjithmonë në atë që po bëni
- Hiqeni gjithmonë spinën nga burimi i energjisë
 - sa herë që e lini veglën të pamonitoruar
 - para pastrimit të materialeve të bllokuara
 - para kontrollit, pastrimit ose punimeve në vegël
 - pas goditjes së një objekti të huaj
 - sa herë që vegla fillon të dridhet në mënyrë jo normale
- Sigurohuni gjithmonë që të çarat e ajrimit të janë të pastra nga copërat e mbeturë

PAS PËRDORIMIT

- Fikeni gjithmonë veglën dhe shkëputeni spinën nga burimi i energjisë para se të bëni rregullime, të ndryshoni rrotullën, ta pastroni ose ta linë veglën të pamonitoruar për një periudhë të caktuar
- Magazinojeni pajisjen në ambiente të brendshme në një vend të thatë dhe të mbyllur, larg nga fëmijët

SHPJEGIMI I SIMBOLEVË NË VEGËL

- ② **Paralajmërim!** Lexoni manualin e udhëzimeve
- ③ Mos e eksponizoni veglën në shi
- ④ Mbani syze mbrojtëse
- ⑤ **Jini të vëmendshëm ndaj rrezikut për dëmtime nga copat që fluturojnë përreth** (mbajini personat e tjerë në një distancë të sigurt nga zona e punës)

- ⑥ Hiqni menjéheré spinén nëse kordoni (zgjatues) dëmtohet ose pritet gjatë punës
- ⑦ Izolimi i dyfishtë (nuk kérkohet tokëzim)
- ⑧ Mos e hidhni veglén bashkë me materialet e mbetjeve familjare

PËRDORIMI

- Udhëzimet për montimin ⑨
 - sekuencia e numrave që shfaqen në skicë përputhet me sekunçen e hapave që duhet të ndiqen për montimin e veglës
 - doreza drejtuese A ⑩ mund të përshtatet duke liruar/ shtrënguar çelësin B ⑪
 - ! mos e përdorni kurrë veglén pa mbrojtësen e prerjes C ⑫**
 - ! shtrëngoni mirë të gjitha vidat, bulonat dhe dadot**
- Bllokuesi i kordonit ⑬
 - kaloni lakin e kordonit zgjatues mbi bllokues D si në ilustrim
 - têrhiqeni fort për të siguruar kordonin zgjatues
- Rregullimi i lartësisë ⑭

Për rregullimin e lartësisë së voglës në mënyrë që krahu përrapa të jetë drejt gjatë prerjes

 - zhbllokoni tubin E duke shtypur butonin F
 - zgjatni tubin E në lartësinë e dëshiruar (3 pozicione)
- Ndejze/Fikje ⑯
 - ndizeni veglén duke shtypur çelësin e aktivizimit G
 - fikeni veglén duke lëshuar çelësin e aktivizimit G
- ! pas fikjes së voglës, fijet prerëse vazhdojnë të rrotullohen për disa sekonda**
- lërinë fijet prerëse të ndalojnë së rrotulluari para se ta ndizni përsëri
- ! mos e ndizni dhe fikni shumë shpejt**
- Prerja
 - ! sigurohuni që zona e prerjes nuk ka gurë, copëra tē hedhura dhe objekte tē tjera tē huaja**
 - ! filloni tē prisni vetëm kur vegla tē punojë me shpejtësi tē plotë**
 - filloni tē prisni pranë prizës së rrjetit elektrik dhe largohuni gjatë punës
 - priteni barin e gjatë në shtresa (filloni nga maja)
 - prisni vetëm me majën e fijes prerëse
 - mos prisni bar të lagësht ose të njomë
 - parandaloni bllokimin e rrotullës nga bari i prerë (mos bëni prerje tē rëndë)
 - mos e mbingarkoni veglén
 - prisni me kujdes rrëth pemëve dhe shkurreve, në mënyrë që të mos bien në kontakt me fijet prerëse
 - përdorni mbrojtësen e luleve H ⑮ për të mbrojtur lulet e dobëta
 - mbajeni veglén larg nga objektet e forta për të mbrojtur fijet prerëse nga konsumi i tepërt
 - kini parasysh forcat e goditjes së kthimit kur prekni objekte tē forta
- Mbajtja dhe drejtimi i veglës ⑯
 - për prerjen e barit tē gjatë, lëvizeni ngadalë veglén nga e djathta në tē majtë dhe e kundërtë
 - për prerjen e barit më tē shkurtër, anoni veglén si në ilustrim
 - për prerjen e anëve, kthejeni kokën prerëse në 180° si në ilustrim (**e mundshme vetëm kur tubi i poshtëm**)

E është i fiksuar në një nga tre pozicionet e lartësisë

- mbajeni veglén mirë me tē dyja duart, në mënyrë që tē keni kontroll tē plotë tē veglës në tē gjitha momentet
- mbanë një pozicion tē qëndrueshëm tē punës
- mbajeni veglén gjithmonë larg nga trupi
- Nxjerrja e fijes ⑯
 - dy fijet prerëse do tē dalin dhe do tē priten në gjatësinë e duhur nga thika e prerjes së fijeve J sa herë që ndizet vegla
- ! kini kujdes nga dëmtimet nga thika prerëse e fijeve J**
 - pas daljes së fijeve, kthejeni gjithmonë veglén në pozicionin normal tē punës para se ta ndizni
 - nxirri iregullish fijet për tē siguruar një reth tē plotë tē prerjes
 - kur motori punon pa ngarkesë ose nuk pritet bar, fijet prerëse do tē konsumohen ose do tē këputen; mblidhni rrotullën ose ndërroni sistemin e rrotullës
- Mbledha e rrotullës ⑯

Në rast se fijet prerëse nuk arrijnë që tē dalin nga kapaku i rrotullës K
- ! fikni pajisjen dhe hiqni spinën**
 - hiqni sistemtin e rrotullës nga vegla dhe nxirri rrotullën nga kapaku i saj K
 - mblidhni mirë fijet prerëse në mënyrë tē njëtrajtëshme në drejtimin e shigjetës
 - futni tē dyja fijet në folëtë e rrotullës X dhe sigurohuni që tē janë tē siguruar mirë (lini një gjatësi tē mjafushtësme tē fijes)
 - kaloni tē dyja fijet në vrimat e rrotullës Y para se ta vendosni rrotullën e mbledhur në kapakun e saj K
- ! sigurohuni që rrotulla tē jetë vendosur mirë në vend dhe më pas nxirri tē dyja fijet nga folëtë X duke i têrhequr fort**
 - montoni sistemtin e rrotullës në vegël (rrotullojeni rrotullën në drejtim orar deri sa tē shkojë në vend) ⑯
- Ndërrimi i rrotullës ⑯
 - ! fikni pajisjen dhe hiqni spinën**
 - thjesht hiqni/montoni rrotullën e vjetër/e re si në ilustrim
 - pas zëvendësimit tē rrotullës, provoni veglén për tē paktën një minutë pa ngarkesë për t'u siguruar që vegla punon si duhet
 - ! sigurohuni që pajisja tē jetë e fikur kur ta vendosni në prizë**

MIRËMBAJTJA / SHËRBIMI

- Kjo vegël nuk është e projektuar për përdorim profesional
- **Hiqeni gjithmonë spinën nga burimi i energjisë para pastrimit dhe/ose mirämbajtjes**
- Mbajeni gjithmonë veglén dhe kordonin tē pastër (veçanërisht tē çarat e ajrosjes)
 - pastroni veglén me një copë tē njomë (mos përdorni produkte pastrimi ose tretës)
 - pastroni thikin prerëse tē fijeve J ⑩ dhe mbrojtësen e prerjes C ⑫ pas çdo përdorimi
 - pastroni tē çarat e ajrosjes L ⑯ iregullish me një furçë ose me ajër tē njegjeshur
- Kontrolloni iregullish kushtet e thikës prerëse dhe shtrëngimin e dadowe, bulonave dhe vidave

- Kontrolloni irregullisht për komponentë të konsumuar ose të dëmtuar dhe riparojini/zëvendësosojini kur të jetë e nevojshme
- Magazinimi ⑯
 - magazinojeni pajisjen **në ambiente të brendshme** në një vend të thatë dhe të myllur, larg nga fëmijët
 - montoni mirë në mur shinën e magazinimit M me 4 vida (**nuk përfshihet**) dhe niveljeni horizontalisht
- Nëse pajisia ka defekt pavarësisht kujdesit në prodhim dhe procedurat e provave, riparimi duhet të kryhet nga një qendër e shërbimit pas shitjes për veglat e punës të SKIL
- dérgoni veglén **të qmontuar** së bashku me vërtetimin e blerjes te shiteti ose te qendra më e afërt e shërbimit e SKIL (adresat si dhe diagrami i shërbimit i veglës janë të paraqitura në www.skil.com)

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

- Lista e mëposhtme tregon simptomat e problemeve, shkaqet e mundshme dhe veprimet korriguesje (nëse këto nuk e identifikojnë dhe e zgjidhin problemin, kontaktoni me shitësin tuaj ose pikën përkatëse të shërbimit)
 - ! fikni veglén dhe hiqeni spinën para se të shqyrtoni problemin**
- ★ Vega nuk funksionon
 - priza e furnizimit me energji me defekt -> përdorni një prizë tjeter
 - kordoni zgjatues i dëmtuar -> ndërroni kordonin zgjatues
- ★ Vega punon me ndërprerje
 - lidhjet e brendshme me defekt -> kontaktoni me shitësin/pikën e shërbimit
 - çelësi i ndezjes/fikjes me defekt -> kontaktoni me shitësin/pikën e shërbimit
- ★ Vega dridhet në mënyrë jo normale
 - bari shumë i lartë -> pritni me fazë
- ★ Vega nuk pret
 - fija shumë e shkurtër/e këputur -> nxirri fijen duke e fikur dhe ndezur veglén
- ★ Fija nuk mund të dalë
 - rrotulla bosh -> ndërroni rrotullën
 - fija e ngatéruar brenda rrotullës -> kontrolloni rrotullën; mblidheni nëse duhet
- ★ Fija vazhdon të këputet
 - fija e ngatéruar brenda rrotullës -> kontrolloni rrotullën; mblidheni nëse duhet
 - prerësja e përdorur gabim -> prisni vetëm me majën e fijes; shmangni gurët, muret dhe objektet e tjera të fortë; nxirri irregullisht fijet

MJEDISI

- Mos i hidhni veglat elektrike, aksesorët dhe paketi min së bashku me materialet e mbeturinave familjare** (vetëm për vendet e BE-së)
 - në respektim të Direktivës evropiane 2012/19/EC për pajisjet elektrike dhe elektronike si mbetje dhe zbatimin e saj në përputhje me ligjet kombëtare, pajisjet elektrike që kanë arritur në fund të jetëgjatësisë së tyre duhet të mblidhen të ndara dhe të kthehen në një objekt riciklimi në përputhje me mëdisin.
 - simboli ⑧ do t'ju kujtojë për këtë gjë kur të jetë nevoja për t'i hedhur

DEKLARATA E KONFORMITETIT €€

- Ne deklarojmë me përgjegjësinë tonë të vetme se ky produkt i përshkruar në "Të dhëat teknike" është në përputhje me standartet ose dokumentet e standardizimit si më poshtë: EN 60335, EN 61000, EN 55014 në përputhje me dispozitat e direktivave 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
- **Dosja teknike në:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, Holandë

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

ZHURMA/VIBRIMI

- E matur në përputhje me EN 60335, niveli i trysnisë së tingullit i kësaj pajisje është 75 dB(A) dhe niveli i fuqisë së tingullit 95 dB(A) (shmangia standarde: 3 dB) dhe vibrimi $2,9 \text{ m/s}^2$ (metoda e krahut-dorës; pasiguria $K = 1,5 \text{ m/s}^2$)
- Matur në përputhje me 2000/14/EC (EN/ISO 3744) niveli i garantuar i fuqisë së zërit LWA është më i ulët se 96 dB(A) (procedura e vlerësimit të konformitetit në përputhje me Shtojcën VI)
Organizmi i njoftuar : KEMA, Arnhem, NL
Numri i identifikimit të organizmit të njoftuar : 0344
- Niveli i emetimit të vibrimit është matur në përputhje me një provë të standardizuar të dhënë në EN 60335; ajo mund të përdoret për të krashtuar një veglë me një tjeter dhe si një vlerësimi paraprak i ekspozimit ndaj vibrimit kur përdorni pajisjen për proceset e përmendura
 - përdorimi i pajisjes për procese të ndryshme, ose me aksesorë të ndryshëm dhe të mirëmbajtur keq, mund **të rritë** ndjeshëm nivelin e ekspozimit
 - kohët kur pajisia është e fikur dhe kur është e ndezur por jo në punë, mund **të zvogëlojnë** ndjeshëm nivelin e ekspozimit
- **mbroni veten nga efektet e vibrimit duke mirëmbajtur pajisjen dhe aksesorët e saj, duke i mbajtur duart e ngrrohta dhe duke organizuar mënyrën tuaj të punës**

پرونده فنی در ۴۸۵ BD Breda, NL : SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1)

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

Wolfgang

[Signature]

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

صدا اجتماعات

- اندازه گیری ها بر اساس استاندارد EN 13350 انجام و مشخص شد که میزان فضای ازباز ۷۵ دسی متر برابر با میزان توان صوتی آن ۹۵ دسی بول (با انحراف استاندارد) دستributed: دسی بول، و میزان ارتفاع اعشاشات مترام جذور تابیه می باشد (نشیوه دست: بازو، عدم قطعیت K = ۱,۵ مترام جذور تابیه)

- اندازه گیری شده مطابق با LWA (EN/ISO 13461/IEC 2000-1) میزان توان صوتی بر اساس متمم VI) تضمینی این ایزار کنترل آر ۹۱ دسی بول است (وش ارزیابی مطابقت و سازگاری بر اساس متمم VI) سازمان ابلاغ شده است:

- شماره ثبت شناسنامه سازمان ابلاغ شده است: KEMA, Arnhem, NL

- میزان انتشار اعشاشات بر اساس تست استاندارد شده ای که در EN 13350 معرفی شده است اندازه گیری گردید. از این افراد می توان برای مقابله با دیگری و بعنوان ارزیابی اولیه در معرض فرارگیری ازعاعات هنگام کار با ایزار در کاربری ایجاد هر قوی استفاده کرد.

- استفاده کردن از ایزار برای کاربردهای مختلف ممکن است با لوازم و متعلقات مختلط نشود که بد نگهداری شده اند من تواند میزان در معرض فرارگیری را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

- موافق که ایزار خاموش است یا روشن است ولی کاری با آن انجام نمی شود.

- میزان در معرض فرارگیری بطور قابل توجه کاهش می یابد.

- با نگهداری مناسب از ایزار و لوازم و متعلقات از گرم نگهدارش دست های خود، و سازمان طرح های کاری می تواند خود را در برابر اثرات اعشاش محافظت نماید.

- بطور مرتب ابزار را برای افغان اجزاء و قطعات آسیب دیده یا فرسوده پرسیس کرده و در صورت لزوم آنها را تعویض کنید
- نگهداری (۵)
- ابزار را در داخل ساختمان و مکانی خشک و محفوظ. دور از دسترس کودکان
- قرار دهید
- ریل نگهداری M را ۴ عدد بیچ (ارائه نشده است) و تراز بطور افقی روی دیوار مکمل نصب کنید
- اگر این را غیرعلمی عدم مقابله کند و مراقبتی که در فرایندهای تولید و تسبیت بکار بردۀ شدۀ از کار افتد، تعییرات باید فقط در مراکز خدمات پس از فروش ابزارهای برپی SKIL انجام شود
- ابزار را بصورت ازنشسته مصارفه با رسید خرد به پوششیده یا تزیین ترین مرکز خدمات رسانی SKIL پرستید (آخرها به همراه توانمندی‌های سرویسی ابزار، در www.skil.com معرفه است)

عصب بیان

- علامت و نشانه های اشکالات، دلایل اختلالی و روش های حل مشکلات در لیست زیر ادامه آمده است (اگر بعد از مراجعه به بخش زیر توانستید مشکل خود را یافته با حل کنید، با فروشنده یا مرکز خدمات تاسیس گفربند)
 - ★ پیش از شروع بررسی مشکل، ابزار را خاموش کرده و وسایله را بکشید
 - ★ ابزار کار می کند
 - پیزیز برق انسکوال دارد - از پیزیز دیگر استفاده کنید
 - سیم رابط آسیب دیده است - سیم رابط را عوض کنید
 - ★ ابزار بطرور متوانوب کار می کند
 - سیم کشی داخلی اشکال دارد - با فروشنده/مرکز خدمات تاسیس گفربند
 - سولوچن روشن/خاموش انسکوال دارد - با فروشنده/مرکز خدمات تاسیس گفربند
 - ★ ابزار بطرور غیرعادی می باشد
 - چمن خیایی بلند است - مرحله به مرحله بپرید
 - ★ ابزار غم برد
 - سیم برش خیلی کوتاه است/پاره شده است - با خاموش و سپس روشن کردن ابزار سیم برش را تغذیه کنید
 - ★ امکان تغذیه سیم برش نیست
 - فرقه ره طالی است - قفرقه را عوض کنید
 - سیم برش داخل قفرقه گیر کرده است - قفرقه را بررسی کنید: در صورت نیاز با پیچیگی کنید

محیط زیست

- ایزراهای برق، لوازم و متعلقهات و بسته بندي آنها را نباید همراه با زباله های عادي خانگی دور انداخت (فقط مخصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا)
 - با توجه به مصوبه اروپائی EC 17/19 از ۱۷/۰۶/۲۰۱۴ درباره لوازم برقی و الکترونیک مستعمل و اجرای این مصوبه مطابق با قوانین مشترک، ایزراهای برق که بایان عمر مفید خود سپسده در داده گذارانه جمع آوری شده و به یک مرکز بازالت مناسب و سازگار با محیط زیست انتقال یابند
 - **نامعایلات** (۸) ادامه این مسئله در هنگام دور انداختن است

اعلامیه مدنی و رعایت استاندارد

- ما بر اساس مستویات انحصاری خود اعلام می نماییم که محصول شرخ داده نشده در قسمت «العلافات فنی» با استانداردها یا مستندات استاندارد نشده زیر سازگاری و تطبیق دارد. EN ٦٠٠١٤، EN ٦٢٣٥٩، EN ١٠٠٠٠، EN ١١١١/١٤/EC، EN ١١١١/٤٢/EC، EN ١١١١/٤١/A/EC، EN ١١١١/٩٤/EC مصوبات

در حین استفاده

- هر س کردن را از نزدیک پریز برق شروع کرده و با ادامه کار از پریز دور شود
- چمنهای بلند را به صورت لایه ای کوتاه کنید (همیشه از بالا شروع کنید)
- فلکت را بوق سیم برش هر س کنید
- چمنهای مرطوب یا خیس را تزبد
- ایازه تهدید چمنهای بردی شده در فرقه گیر کنند (برش های سنجکن زنید)
- زیادی به ایازار اششار وارد نکنید
- اطراف درختان و بوته ها را خیلی با دقت پیرید طوریکه با سیمهای برش عالی پیدا نکنند
- برای محفوظات از گل و گیاهان اسیب پذیر از حفاظ کل ⑯ استفاده کنید
- برای مظور محافظت از سیمهای برش در برابر فرسوگی بیش از حد ایاز را از انسام جامد دور نگهدازد
- مراقب پس زدن ایازار هنگام برخورد با جسمان جامد باشد
- نگهداشت و هدایت ایازار ⑮
- برای بردیدن چمنهای بلند ایازار را راست و چپ و برعکس حرکت دهید
- برای کوتاه کردن طبقه ها و به هار برش را مطابق شکل کج کنید
- برای کوتاه کردن کارهای ها و به هار برش را مطابق شکل ۱۰۸ درجه بچرخانید (فقط زمانی ممکن است که لوله ختنی E در یکی از سه وضعیت از تنقّاع ثابت شده باشد)
- ایازار را خلاصه محکم با هر دو سمت بگیرید. تا در تمام اوقات روی ایازار کنترل کامل داشته باشید
- وضعیت کاری استفاده را داشته باشید
- همیشه ایازار را با فاصله مطمئنی دور از بدین خود بگیرید
- تغذیه سیم برش ⑯
- هر یارکه ایازار روشن می شود. دو سیم برش آزاد شده و تیغه برش سیم L آنها را در طول مناسب خواهد برد
- مراقب باشید که تیغه برش سیم L شما را مسحوب نکند
- بعد از تغذیه سیم برش و پیش از روشن کردن ایازار باید همیشه آنرا به وضعیت کاری عادی برگردانید
- سیمهای برش را بطور مرتبت تغذیه کنید تا دایره کامل برش حفظ گردد
- اگر موثر بیرون از ایازار کنند و چمن کوتاه کنند. سیمهای برش فرسوده شده با پاره خواهند شد؛ در اینصورت با یابید فرقه را مجدداً پیچیده با مجموعه فرقه را عرض کنید
- بازیچیق فرقه ⑯
- در صورتی که سیمهای برش از درپوش فرقه K جلوتر نمی آیند ایازار خاموش کنید و دوشاخه را بکشید
- مجموعه فرقه را از ایازار جدا کرده و فرقه را از درپوش فرقه K باز کنید
- هر دو سیم برش را مرحله مرحله در جهت پیکان خیل مکم بازیچیق کنید
- هر دو سیم برش را در شیارهای X فرقه قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که مکم در این خود فقار گرفته باشند سیم برش به طول کافی باشد
- پیش از فرار دادن فرقه بازیچیق شده داخل درپوش فرقه K هر دو سیم برش را از داخل سروساخهای Y فرقه را دستگیر کنید
- اطمینان حاصل کنید که قرقه بدستوری در جای خود قرار گرفته باشد.
- سپس هر دو سیم برش را مکم بکشید تا از شیارهای X آزاد شوند
- مجموعه فرقه را روی ایازار سوار کنید (فرقه را در جهت حرکت حریمه های سامت چیزخانید تا اینکه با صدای کلیک در جای خود مستقر شود) ⑯
- تعویض فرقه ⑯
- ایازار خاموش کرده و دوشاخه را بکشید
- کافی است فرقه کهنه/جید را مطابق شکل باز کرده/سوار کنید
- بعد از عرض کردن فرقه باید برای حدادی یک دقیقه ایازار را بطور آزمایشی و بدون بر روشن کنید تا مطمئن شوید درست کار می کند
- موقعی که دوشاخه ایازار را به بر می زنید باید اینجا ایازار خاموش باشد
- این ایازار برای مصارف حرفة ای مناسب نیست
- پیش از تیز کردن و/یا اجام کارهای نگهداری باید همیشه سیم برق را بکشید
- همیشه ایازار و سیم برق را ایزی نگهدازد (باخصوص منافذ تهویه)
- ایازار را با یک دستمال نم دار تیز کنید (از مواد مایل حلول های تیز کنند استفاده نکنید)
- تیغه برش سیم ⑯ و حفاظ برش C را بعد از هر بار استفاده تیز کنید
- منافذ تهویه ⑯ را بطور مرتبت با یک برس یا هواوی فشرده تیز کنید
- وضعیت سر برش و محکم بودن تمام پیچ و مهره ها را بطور مرتبت بررسی کنید

استفاده

- دستوارهای رومیزی و مدارهای روی ایازار
- هشدار را فخرگاه راهنمای را مطالعه کنید
- ایازار نباید در مععرض باران قرار داده شود
- از عینک محافظ استفاده کنید
- به خطر جراحت ناشی از انتقالهایی که در هوا بلند می شود توجه داشته باشید (افراد دیگر با بدین فاصله مطمئن از محیط کار شما قرار داشته باشند)
- اگر در طول راه کار سیم (خط) اسیب دیده باشد شده، فوراً دوشاخه را بکشید
- عالیق دوگانه (ایاری به سیم اتصال به زمین - ارت نیست)
- ایازار را همراه زیله های خانگی دور نیندازید
- دستوارهای سوار کردن ⑯
- ترتیب شماره تصاویر با ترتیب مراحلی که باید برای سوار کردن ایازار اخمام دهید
- همچنان داره
- دسته راهنمای A را می توان با شل/سففت کردن کلید گردان B ⑯ تنظیم نمود
- هر چند بیرون حفاظ برش C ⑯ از ایازار استفاده نکنید
- همه پیچ و مهره ها را سفت کنید
- مهار سیم ⑯
- حلقه سیم را بطور مطابق شکل در مهار سیم D قرار دهید
- سیم را بطری را برای اینمن مکم بکشید
- تنظیم از تنقطع
- برای تنظیم از تنقطع ایازار تا بازوی شما هنگام برش صاف باشد
- لوله E را با شفار دادن کمکه F باز کنید
- لوله E را زان کنید تا از از تنقطع مناسب برسد ⑳ وضعیت)
- روشن/خاموش ⑳
- با فشار دادن استارت G ایازار را روشن کنید
- با رها کردن ایازار دار و روشن کنید
- ادامه می دهند
- پیش از اینکه دوباره ایازار را روشن کنید، اجازه دهید حرکت سیمهای برش کاملاً متوقف شود
- ایازار را پشت سرمه روشن و خاموش نکنید
- بردید و هرمن کردن
- دقت کنید که محبیت کار عاری اسنگ، اشغال و هرگونه جسم خارجی باشد
- فقط زمانی کار برش و هرمن را شروع کنید که ایازار به دور کامل رسیده باشد

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

19.12.2013

الضوابط/الاهمية

- عند الفناس بالاتفاق مع EN ١٣٣٥ ي تكون مستوى ضغط صوت هذه الأداة هو ٧٥ ديسبيبل (أ) ومستوى طاقة الصوت ٩٥ ديسبيبل (أ) (الانحراف المعياري ٣٪: ديسبيبل).

- والأهتزاز ١,٩ مث (مث) طرفة اهتزاز اليد: K غير مؤكدة = ١,٥ مث (مث):^٢

- عند الفناس بالاتفاق مع EN/ISO ٣٠٠١٤/EC (EN/ISO ٣٠٠١٤/EC) ي تكون مستوى طاقة الصوت المضمون LWA أقل من ٩٦ ديسبيبل (أ) (اجراء تقييم الطاقة وفقاً للملحقة VI)

الهيئة المختبرة: KEMA, Arnhem, NL
رقم تعریف الهيئة المختبرة: ٣٤٤٠

تم قياس مستوى الاهتزازات بالاتفاق مع الاختبار المعياري المحدد في EN ١٣٣٥.

يمكن استخدامه لمقارنة أداة بأداة أخرى وكيفيّته تمهدى للتعرض للأهتزاز عند استخدام الأداة في التطبيقات الموضحة:

قد يؤدي استخدام الأداة في تطبيقات مختلفة أو مع ملحقات مختلفة أو ذات صيانة دينية إلى زيادة مستوى التعرض بصورة كبيرة.

إن المفترة الرئيسيّة التي يتم خلالها إيقاف تشغيل الأداة أو عندما تكون قيد التشغيل لكنها لا تؤدي إلى تقليل مستوى التعرض بصورة كبيرة.

تم تجربة نفسك من تأثيرات الأهتزاز من خلال صيانة الأداة وملحقاتها.

الحفاظ على يديك دائمًا وتنظيم أحيان العمل لديك:

**دستگاه چمن و علف زن****مقدمه**

ابن ایزار برین چمن و علفهای ایچ واقع در زیر بونه ها و نیز در زمینهای شبیب دار و کناره ها که هم زیپای اعمولی به آنها دسترسی ندارند طراحی شده است.

ابن ایزار برای مصارف حرفة ای مناسب نیست. مطمئن شود که تمام اجراء و قطعات نشان داده شده در شکل ④ در بسته بندی باشند.

اگر قطعات مفقود شده با اسیب دیده اند، لطفاً با فروشنده خود تماس بگیرید.

لطفاً پیش از از دستگاه ای ففتحه راهنمای را با دقت مطالعه کرده و اینا برای ساخت اتفاق نداشته باشد.

لطفاً به دستورالعملهای ایمنی و هشدارهای دقت کنید: عدم رعایت این نکات می تواند به بروز احتمالهای ایمنی منجر شود.

اطلاعات فنی ①**اجزای ایزار**

A دسته راهنما
B کلید گردان تنظیم دسته راهنما

حافظه برش

C مهار سیم
D لوله خانی

دکمه باز کننده

E کلید اسناeat
F حفاظت گل

تیغه برش سیم

G در پوش قرقره

- ایمنی**
- راهنمای ایمنی عمومی برای دستگاه چمن و علف زن
- عمومی
- با نحوه کار گنترها و کارکرد اصولی ایزار آشنا شوید
 - مسئولیت هرگونه جانه با خطوط وجوده آمده برای بیکار افراد با مال و اموال آنها با استفاده کننده ایزار است
 - فقط شرایطی از این ایزار استفاده کنید که دمای محیطی بین ٠ تا ٤٠ درجه سانتگراد باشد
 - هرگز متعلقان را برای برین فلاتز به این ایزار اضافه نکنید
 - رایعت ایمنی اشخاص این ایزار تبدیل نویسط افرادی شامان کودکان که نواناها های فیزیکی، حسنسی را اینها محدود است. یا فاقد چشم و داشت لازم هستند بکار برده شود مگر اینکه شخصی که مسئول ایمنی اهواست دریار طرز کار با ایزار به آنها توضیح داد باشد و با بر کار آنها نظرات کند
 - هیچوقت اجازه دندید کوکان با ایزار بازی کنند
 - هرگز اجازه دندید بچه های کسانی که با طرز کار آشنا نیستند از آن استفاده کنند
 - اگر اشتتان خود را از تیغه برش سیم که داخل حفاظ برش قرار دارد دور نگهارید
 - دستها و پاهای خود را هنگام برش و بخصوص زمانی که ایزار را روشن می کنید از سیمهای برش دور نگهارید
 - هنگام کار با این ایزار عینک محافظ، شلوار بلند و کفش با کف و رویه محکم پوشیده
 - هرگز موقعي که افراد دیگر در نزدیکی هستند کار با ایزار را متوقف کنید (ایخصوص کودکان) و یا حیوانات خانگی را در نزدیکی هستند کار با ایزار را متوقف کنید
 - هرگز موقعي که خسته، بیمار یا خست تاثیر نوشیدنی های الکلی یا سایر داروها و مواد هستید با این ایزار کار نکنید
 - ایمنی التعریکی
 - همینه مطمئن شود که ولتاژ ورودی دستگاه برابر ولتاژی باشد که روی بلاک دستگاه نوشته شده است (ایزراهای که ولتاژ ورودی آنها ٢٠٠ یا ٤٠٠ ولت) مشخص شده است می توانید با ٢٠٠ ولت هم کار کنند
 - سیم ایزار را طور مرتب بازرسی کرده و در صورت خراب شدن، از یک تعوییر کار واحد شرایط بخواهید این را عرض کند
 - سیم رابط را بصورت دور ای بازدید کرده و در صورت آسیب دیدگی تعویض کنید (سیم رابطهای نامناسب می توانند خطرناک باشند)
 - فقط از سیم رابطهای مناسب برای فضای ازاد و مجهره به دوشاخه ضد نفوذ آب و بیزی جفت آن استفاده کنید
 - سیم های رابط برق باید کاملاً باز شده و ایمن باشند. از سیم هایی با رده بندی ١٦ آمیر
 - هنگامی که این ایزار در محیطهای مطروب استفاده می کنند، از کلیدهای حفاظت در ایزار جریان نشتش (RCD) با جریان راه اندازی (حساسیت) حداقل ٢٠ میلی امپر استفاده کنید
 - سیم (رابط) را لگد نکنید، آنرا لگد نگیرید
 - سیم (رابط) ایزار از گرمای رون و لبه های تیز بر زنگهارید
 - سیم برق (رابط) از سیمهای برش در حال جوشش دور نگهارید
 - اگر سیم برق یا سیم رابط برقی بریند، آسیب دیده با گیر کرده است باید همینشه ایزار را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید (قبل از کشیدن دوشاخه از پریز نباید به هیچ وجه به سیم دست پزدید)
 - پیش از استفاده فقط در طول روز ایزار را در جاهایی که از نور مناسب چراغ برخودار است از این ایزار استفاده کنید
 - عماکله ایزار را پیش از هر بار استفاده و بعد از هر تصادم کنترل کنید: در صورت مشاهده ایسکال سنتگاه را فوراً برای تعییر نزد یک تعییرکار ماهر ببرید (هرگز خودتان ایزار را باز نکنید)
 - پیش از استفاده محلی را که می خواهید در آن کار کنید با دقت بررسی کرده و هر جسمی را که ایزار مکن است در جین کار به اطراف برتبا کند (مانند سنگ، تکه های چوب و غیره) از آنچا ببردارید

- الصيانة / الخدمة**

 - لم يتم تضميم هذه الأداة للاستخدام الاحترافي:
 - افصل دائمًا القالبس من مصدر الطاقة قبل إجراء التنظيف وأو الصيانة:
 - حافظ دائمًا على نظافة الأداة والسلك (خاصة قطعات التهوية)
 - نظف الأداة باستخدام قطعة قماش رطبة لا تستخدم مواد تنظيف أو مذيبات:
 - نظف شفرة قطع الخيوط ① وواقي القطع ② بعد كل استخدام;
 - نظف فتحات التهوية ③ بانتظام باستخدام فرشاة أو هواء مضغوط;
 - قم بإجراء فحص منظم لحالة رأس القطع ومدى حكم الصواميل والسامير
 - والغربي:
 - تحقق بانتظام بحثًا عن مكونات متأكلة أو تالفة وقم بإصلاحها/استبدلها إذا استدعت الأمر:
 - التخدّن ④
 - خزن الأداة في مكان مغلق جاف ومحكم الغلق بعيدًا عن متناول الأطفال:
 - قم بتثبيت قضبان التخزين M على الحاطن على نحو أمنٍ واستخدام 4 رافги ⑤ غير مرفقة مع ضبطها أفقية:
 - إذا تعدد تشغيل الأداة على الرغم من المذر الشديد في إجراءات التنصيف والاختبار فيجب القيام بالإصلاحات بواسطة مركز خدمة ما بعد البيع لأدوات الطاقة التابع لشركة SKIL.
 - قم بإرسال الأداة دون تحفتها إلى إثبات الشمار إلى البائع أو أقرب محطة خدمة SKIL العناوين بالإضافة إلى مخطط الخدمة متاحان على www.skil.com)

اكتشاف المشاكل وإصلاحها

 - توضّح الفائدة التالية أغراض المشاكل والأسباب الخاطئة والإجراءات التصحيحية إذا تمّ فعل ذلك على النعرف على المشكلة وإصلاحها. اتصل بالبائع أو محطة الخدمة:
 - قم بإيقاف تشغيل الأداة وأفصل القابسات قبل التحقّيق في المشكلة:
 - ★ تغدر تشغيل الأداة:
 - في حالة تعلّم مقبس إمداد الطاقة -> استخدم مقبس آخر:
 - في حالة تلف سلك التمديد -> استبدل سلك التمديد:
 - ★ الأداة تعمل بشكل متقطّع:
 - في حالة تلف مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل -> اتصل بالبائع/محطة الخدمة:
 - الأداة تهتز بشكّل غير معتم:
 - الأشباع طولية للغالية -> قم بقطع على مراحل:
 - ★ الأداة لا تقوم بالقطع:
 - الخط قصير إيجابي أو مكسور -> قم بتجذّيحة الخط عن طريق إيقاف تشغيل
 - الأداة ثم تثبيتها مرة أخرى
 - ★ لا يمكن تجذّيحة الخط:
 - الكرة فارقة -> استبدل الكرة:
 - الخط تباكي داخل الكرة -> افحص الكرة، وأعد لها إذا لزم الأمر:
 - ★ الخط يستمر في التكسر:
 - الخط تباكي داخل الكرة -> افحص الكرة، وأعد لها إذا لزم الأمر:
 - قم باستخدام أداة التقليم على نحو غير صحيح -> قم بالتلقييم بالطرف المستدق للخط فقط. وتنقّل الحاجة والجدار والجسمان الأخرى الصلبة.
 - وقم بتجذّيحة الخط بانتظام:

البيئة الخطيّة

 - لا تخلص من الأدوات الكهربائية والملحقات ومواد التغليف مع النفايات المنزلية (الدول الأخاذ الأوروبي فقط):
 - وفقًا للتوجيه الأوروبي 2012/19/EC حول نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتطبيقه بالتوافق مع القانون المحلي يجب خصم الأدوات الكهربائية منتهية عمرها بشكّل منفصل وإرسالها إلى أحد منشآت إعادة التصنيع المتوازنة مع البيئة:
 - سيذكر المركّب ⑥ بهذا عند الحاجة إلى التخلص من آية أداة:

ضبط الإيقاع (1) بحيث تكون الدراج الأمامية مستقيمة عند التقليم

 - أفتح قفل الأنبوبي E بالضغط على الزر ⑦:
 - مد الأنبوبي E لارتفاع المطلوب (3) أوضاع:
 - التشغيل/إيقاف التشغيل** (3)
 - قم بتشغيل الأداة بالضغط على مفتاح الزرada G:
 - بعد إيقاف تشغيل الأداة تستمر خيوط القطع في الدوران لبعض ثوانٍ:
 - اترك خيوط القطع توقف عن الدوران قبل التشغيل مرة أخرى:
 - لا تقم بالتشغيل وإيقاف التشغيل سريعاً:
 - التقليم:
 - تأكد من أن منطقة القطع خالية من المجرأ والخلفيات والأجسام الأخرى الغريبة:
 - لا تبدأ التقليم إلا دارت الأداة بسرعة كاملة:
 - ابدا في التقليم بجوار المقبس الرئيسي وذلك مبتعدا عنه أثناء العمل:
 - قطع الأعشاب الطويلة في طبقات (ابدا دائماً من القمة):
 - لا تقلّم إلا باستخدام الطرف المستدق لخط القطع:
 - لا تقطع الأعشاب المللة أو الرطبة:
 - اعمل على أيّ يسبّب العشب المقطوع في سد المكّرة إلا بـ جر عمليات قطع كثيفة:
 - لا نفّرط في التحميل على الأداة:
 - اقطع بحذر في المناطق الحبيطة بالأشجار بحيث لا تلامس مع خيوط القطع:
 - استخدم واقي الدهون H (4) لحماية الدهون الرقيقة:
 - ابق الأداة بعيداً عن الأجسام الصلبة لحماية خيوط القطع من فرط التأكّل:
 - انتبه جيداً لقوى الآراء التي قد تحدث عند لمس الأجسام الصلبة:
 - إمساك الأداة وتوجّهها** (5)
 - قطع الأعشاب الطويلة حرك الأداة ببطء من اليمين إلى اليسار والعكس:
 - قطع اعتماداً بأقصى قدر على إبقاء الأداة كما هو موضح في التشكيل:
 - لتقطيم المحواف، أدلر أسس القطع بزاوية 180 درجة كما هو موضح في أحد أوضاع الارتفاع الثلاثة:
 - احكم الإمساك بالأداة بكتلًا بيديك. بحث تتمكن من التحكم في الأداة تمامًا
 - طوال الوقت:
 - حافظ على وضع عمل ثابت:
 - امسّك دائمًا بالاداء جيداً وعيدي عن جسمك:
 - تجذّيحة الخطوط** (6)
 - سيتم حبر خطوط قطع وينتمي قطعهما بالطول الصحيح عن طريق شفرة قطع الخيوط E في كل مرّة تنتهي فيها تشغيل الأداة:
 - توخ المذر لكي لا تتعثّر شفرة قطع الخطوط L:
 - بعد تجذّيحة الخطوط أعد الأداة إلى وضع التشغيل العادي الخاص بها قبل التشغيل.
 - قم بتجذّيحة الخطوط بالطاقة على درجة قطعة ثانية:
 - عندما يدور المركّب بدون تحمل وبام قطع الأعشاب. تكون خيوط القطع قد بللت أو تكتسرت. عليك لف المركّبة أو استبدل نظام المكّرة:
 - لف المكّرة** (7)
 - في حالة توقف خيوط القطع عن الدوران من غطاء المكّرة K:
 - أوقف تشغيل الأداة وأفصل القابسات:
 - فلّ نظام المكّرة من الأداة وأخرج المكّرة من غطاء المكّرة K:
 - احكم لف خطوط القطع بالتساوي في طبقات في إحياء السهم:
 - أدمل الخطوط في ثقوب المكّرة X وتتأكد من تأمّلها جيداً في موضعهما
 - الترك طول خط كاف:
 - اقطع الخطوط عبر فتحات المكّرة 2 قبل وضع المكّرة في غطاء المكّرة K:
 - تأكد من أن المكّرة موجودة في موضعها على نحو أمنٍ. وعندئذ حمر الخطوط في ثقوب X عن طريق سحبها بشّarts:
 - ركّب نظام المكّرة بالاداء K بمقدور المكّرة في إحياء عقارب الساعة حتى

١٤٣

أداة تقليل العشب الخيطية

مقدمة

- قم بفحص سلك التمديد بشكل دوري واستبدله في حال تلفه (أسلاك التمديد غير الملائمة قد تكون خطيرة)
- لا تستخدم سوسي سلك تمديد مخصص للاستخدام في المناطق المفتوحة ومزدود بقياس مماثل للماء ومقبس وصل.
- استخدم أسلاك تمديد مفككة تماماً وأمنة سعة 16 أمبير في بريطانيا العظمى
- عند تشغيل الأداة في بيئات رطبة، استخدم قاطع الدورة (RCD) باستخدamation يدوي اثناعشر مقاومة مللي أمبير بعد أقصى:
- لا تطاو بقدميك فوق سلك (التمديد) أو تدهسه أو تنسحب: قم بحماية سلك (التمديد) من الحرارة والرطوبة والجاف الماء.
- ابق سلك (التمديد) بعيداً عن خطوط القطع الدوارة.
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل الأداة وفصل القابس من مصدر الطاقة إذا تعرض سلك إمداد الطاقة أو سلك التمديد للقطع أو التلف أو الانحناء (إلا تقم بلمس السلك قبل فصل القابس):
- قبل الاستخدام
- لا تقم باستخدام الأداة إلا في ضوء النهار أو مع توفر إضاءة صناعية مناسبة.
- حفظ من وظيفة الأداة قبل كل استخدام وبعد تعرضاً لها إلى استخدام، وفي حالة وجود عطل، قم على الفور بإصلاحها على يد أحد المؤهلين (يُحظر نهائياً فتح الأداة بنفسك).
- قبل الاستخدام، قم بفحص شامل لم منطقة القطع وقم بإزالة أي جسم قد تدقنه الأداة أثناء القطع (مثل الأحجار والأجزاء الخشبية المفككة وما إلى ذلك).
- يحظر نهائياً استخدام الأداة في حالة تلف السلك، بل قم باستبداله من قبل أحد الأفراد المؤهلين
- يحظر نهائياً تشغيل الأداة عند تعرض واقفي القطع للتلف أو بدون تركيب واقفي القطع.
- تستمر خطوط القطع في الدوار لمدة قصيرة بعد إيقاف تشغيل الأداة.
- لا تقطع العشب غير الموجود على الأرض (مثلاً على الموانئ أو الصخور).
- لا تمر بطرق أو مرات مقطعة بالخصائص والأداة لا تزال قيد التشغيل.
- لا تعرض نفسك إلى ما يشتت انتباحك وذكر دائمًا على ما تقوم به: احرص دائمًا على فصل القابس من مصدر الطاقة.
- من قمت بترك الأداة بدون مراقبة:
- قبل تنظيف المواد العالقة.
- قبل فحص الأداة أو تنظيفها أو تشغيلها:
- بعد رؤية جسم غريب.
- من بدأ الأداة في الاهتزاز بشكل غير معتم،
- تأكيد دائمًا من المخاطر على نظافة فتحات التهوية من الخلافات.

- بعد الاستخدام
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل الأداة وفصل القابس عن مصدر الطاقة الرئيسي قبل الضبط أو تغيير البكرة أو التنظيف أو ترك الأداة بدون مراقبة لأي زاوية: خزن الأداة في مكان مكاني جاف ومحكم الغلق بعيدًا عن متناول الأطفال: شرح الرموز الموجودة على الأداة:
 - خذ دائمًا دليل التعليمات.
 - لا تعرض الأداة للحراء.
 - قم بارتداء نظارات واقية.
 - انتهاء إلى خطوة التعرض للإصابة بسبب الخلافات الطائرة (حافظ على الماء بعيدًا عن منطقة العمل بمسافة آمنة).
 - (١) قم على الفور بفصل القابس في حالة تلف سلك (التمديد) أو تعرضه للقطع أثناء العمل.
 - (٧) العزل المزدوج (لا يلزم سلك أرضي):
 - (٨) لا تخلص من الأداة مع النفايات المنزلية:

الاستخدام

- تعلميات التجميع (٤) ينبع ترتيب الأرقام الظاهرة في الصور مع ترتيب الخطوات التي يجب إتباعها للتجمع الأداة.
- يمكن ضبط المقبس الإرشادي A (١) من خلال مقبس التحريك/الربط B:
- ! يحظر نهائياً استخدام الأداة (٢) بدون واقفي القطع:
- ! قم بإدخال طرف كافة المسامير والمراوغ والصواميل: ماسك السلك (١)
- قم بتنعيم العروفة في سلك التمديد أعلى الماسك D كما هو موضح في الشكل:
- اسحب بحکام تأمين سلك التمديد:

البيانات الفنية ①

١٠ مكونات الأداة

- A المقبس الإرشادي
- B مقبس لضبط المقبس الإرشادي
- C واقفي القطع
- D ماسك السلك
- E الأنابيب السفلية
- F زر فتح القفل
- G مفتاح التشغيل
- H وافي الريهور
- J شفرة قطع الخيوط
- K غطاء البكرة
- L فتحات التهوية
- M قضبان التخزين (المراوغ غير مرافق)
- N خطاف التخزين

أمان

تعليمات السلامة الخاصة بأدوات تقليل العشب الخيطية

معلومات عامة

- قم بالالتزام على عناصر التحكم الموجودة في الأداة وكيفية الاستخدام.
- بعد المستخدم هو المسؤول عن المواد أو الماء الذي قد يتعرض لها أشخاص آخرون أو مستخدماته.
- لا تستخدم الأداة إلا في درجة حرارة محيطة تتراوح بين ٠ و ٤٠ درجة مئوية.
- يحظر نهائياً ترك عناصر قطع معدنية على هذه الأداة.

أمان الأطفال


- لم يتم تصميم هذه الأداة للاستخدام بواسطة أفراد (ما فيهم الأطفال ذو فرata) ذي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية مختلطة أو محدودي الخبرة والوعرة ما لم يتم الإشراف عليهم وتزويدهم بتعليمات المتعلقة بكيفية استخدام الأداة بواسطة ذرء مسئول عن سلامتهم).
- تأكيد من أن الأطفال لا يعيشون بالأداء.
- لا تدع الأطفال أو الأشخاص الذين ليسوا على درجة بتعليمات التشغيل يستخدموا الأداة.

- ابق أصابعك بعيدة عن شفرة قطع الخيوط المدمجة في واقفي القطع:
- ابق يديك وقدميك بعيدًا عن خطوط القطع أثناء التجميع، خاصة عند تشغيل الأداة.
- قم دائمًا بارتداء واقي العين وسرابيل طويلة وأخذية قوية عند تشغيل الأداة.
- يحظر نهائياً تشغيل الأداة في أحياء قريب من أشخاص، وأوقف تشغيل الأداة أثناء وجود أشخاص (خاصمة الأطفال أو حيوانات آمنة بالقرب من الأداة).
- يحظر نهائياً تشغيل الأداة وأنت مرهقاً أو مريضاً أو خذ تأثير الكحوليات أو الماء الماء الأخرى.


الأمان الكهربائي

- تأكيد دائمًا أن الفولت الزائد هو نفسه المشار إليه على اللوحة الخاصة بالأداة.
- يمكن بذلك توصيل الأدوات ذات التصنيف ١٣٠ فولت أو ١٤٠ فولت بمصدر إمداد ٢٢٠ فولت.
- قم بفحص السلك بشكيل دوري وإذا تعرض للتلف، استعن بشخص مؤهل لاستبداله.














١٨





١٩




W







11




12




13





14





1.




9



1

0731**1000**
Watt **n₀**
7000
/min **35 cm** **2x 4,5 m** **1,6 mm** **3,2 kg**
EPTA 01/2003 **220**
240
V~
50-60 Hz

2



3




4




5




6



7



8



أداة تقطيع العشب الخيطية

0731

SKIL[®]



دليل الاستعمال

AR

راهنمای اصلی

FA



2610Z05350

12/13

سكيل أروبا ب.فـ - كونينانبرج 60
ب.د. بريرا - هولندا 4825



Сертификат о соответствии
KZ.7500052.22.01.00075

Срок действия сертификата о соответствии
по 09.07.2018

ТОО «Центр Сертификации продукции и услуг»
г. Алматы, ул Набанбай батыра,
уг. Калдаякова 51/78

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА