



Art.-Nr.: 0025100109 Typ: 25100
0025100166 25300
0025100124 25760
0025300103
0025300703
0025760603
0025760624

REV Ritter GmbH
Frankenstraße 1-4
D 63776 Mömbris
☎ +49 900 1 17 1070 (0,36 €/Min.)
✉ +49 180 5 007410 (0,14 €/Min.)

www.rev.biz
Service@REV.biz

VERWENDUNGSZWECK

Digitale Wochen-Zeitschaltuhr mit Countdown- und Zufallsfunktion.
Abb. 1: A zur Verwendung in Innenräumen
B zur Verwendung im geschützten Aussenbereich

SICHERHEIT

1. Sicherheitshinweise:
Dieses Produkt ist für normale Haushaltsanwendungen geeignet; es darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden! Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V~, 50Hz, mit Schutzleiter) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Produktes diese Anleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie das Produkt auf Schäden. Bei Beschädigungen darf dieses Produkt nicht angeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen kann. Betreiben Sie keine Geräte deren unbeaufsichtigter Betrieb zu einer Gefährdung für Leben und Sachwerte führen kann.

AKKU LADEN

Der eingebaute Akku bewahrt die Einstellungen bei fehlendem Netzanschluss bis zu 100 Stunden. Nach längerer Netztrennung: Abb. 2: Akku laden, Schaltuhr aus Steckdose nehmen mit einem dünnen, elektrisch nicht leitenden Gegenstand RESET drücken.

UHRZEIT EINSTELLEN

Grundeinstellung
Abb. 3a: Sommerzeit (S) bzw. Winterzeit wählen
Abb. 3b: 12-Std-Anzeige (PM/AM) oder 24-Std.-Anzeige wählen (3s = Taste 3 Sekunden drücken)

Zeiteinstellung

Taste "SET" drücken, bis die zugehörige Einstellung blinkt.
Abb. 3c: Wochentag einstellen
Abb. 3d: Stunde einstellen
Abb. 3e: Minute einstellen
Abb. 3f: Beenden

SCHALTZEITEN PROGRAMMIEREN

Schaltprogramm 1 (Einschaltzeit)
Abb. 4a: Einstellmodus aufrufen.
Abb. 4b: Wochentag oder Kombination wählen.
Abb. 4c: Einschaltstunde einstellen.
Abb. 4d: Einschaltminute einstellen.

Schaltprogramm 1 (Ausschaltzeit)
Abb. 4e: Einstellen wie Abb. 4a bis 4d.

Schaltprogramm 2 bis 20
Einstellen wie 4a bis 4d.

Countdownfunktion (Ein-/Ausschaltzeit)
dON: Einschalten der ausgeschalteten Uhr, dOFF umgekehrt.
Abb. 4f: Einstellen wie Abb. 4a bis 4e.
Abb. 4g: Beenden

ANSCHLIESSEN

Abb. 5: Verbraucher eingeschaltet lassen!

BETRIEBSARTEN NUTZEN

Abb. 6a: ON Verbraucher immer an
AUTO Schaltuhr-Steuerung
OFF Verbraucher immer aus

Countdown-Funktion
Abb. 6b: Zum Starten/Beenden C.D.-Taste drücken.

Zufallsfunktion
Der Verbraucher wird nach dem Zufallsprinzip ein-/ausgeschaltet.
Abb. 6c: Zum Starten/Beenden RND-Taste drücken.

ALLES LÖSCHEN

Abb. 7: Schaltuhr aus Steckdose nehmen, mit einem dünnen, elektrisch nicht leitenden Gegenstand RESET drücken.

TECHNISCHE DATEN

- 20 Tages-/Wochenprogramme mit 140 Ein-/Ausschaltzeiten
- Automatisches und manuelles Schalten
- Countdown- und Zufallsfunktion
- 12-/24-Stunden-Anzeige
- Steckdose mit Kinderschutz
- Gangreserve: 100 Stunden
- eingebauter Akku zur Speicherung der Einstellungen
- kleinster Schaltabstand: 1 Minute
- Schallleistung: max. 1.800 W (induktiv: max. 460 VA)
- Spannungsversorgung: 230V~/50Hz
- Umweltschutz: Elektronik-Altergerät nicht in den Hausmüll, sondern zur getrennten Abfallsammlung geben!

GARANTIE

Dieser REV-Artikel durchläuft während der Fertigung mehrere, nach neuester Technik aufgebauten Prüfstände. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet REV im nachfolgenden Umfang Gewähr:
1. Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.
2. Das Gerät wird von REV entweder unentgeltlich nachgebessert oder ausgetauscht, wenn es innerhalb der Gewährleistungspflicht nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird.
3. Die Haftung erstreckt sich nicht auf Transportschäden sowie auf Schäden, die aus fehlerhafter Installation entstehen.
4. Wird innerhalb von 6 Monaten nach Nichtanerkennung des Haftungsfalles kein Widerspruch eingelegt, verliert das Recht auf Nachbesserung.
5. Im Gewährleistungsfall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Mängelbeschreibung an den Händler zu senden.
6. Ohne Garantienachweis erfolgt Nachbesserung ausschließlich gegen Bezahlung.
Technische Änderungen vorbehalten.
Wir empfehlen, mit der Servicetelefon Kontakt aufzunehmen. Ihre Reklamation wird damit beschleunigt. Zur Kontaktaufnahme mit unserer Servicestelle halten Sie bitte Artikel und Typnummer Ihres Produktes bereit.

WEEE-ENTSORGUNGSHINWEIS

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben!

USE

Digital week time switch with countdown and random function.
Fig. 1: A for use indoors
B for use in protected outdoor areas

SAFETY

Not for use by children! Do not put a damaged unit into operation! Do not connect any units that must be supervised (e.g. hot-air fans)! Do not connect several time switches in series! Do not operate buttons with an electrically conductive object.

BATTERY CHARGING

The built-in battery maintains the settings for up to 100 hours when the unit is not connected to the mains. After longer mains disconnection: Fig. 2: Charge battery, remove timer from the socket and press RESET using a thin, electrically non-conductive object.

SETTING THE TIME

Basic setting
Fig. 3a: Select summertime (S) or winter time
Fig. 3b: Select 12-h display (PM/AM) or 24-h display (3s = Press the button for 3 seconds)

Setting the time:
Press the "SET" button until the time segment flashes.
Fig. 3c: Set day of the week
Fig. 3d: Set hour
Fig. 3e: Set minute
Fig. 3f: End

PROGRAMMING SWITCHING TIMES

Switching programme 1 (switch-on time)
Fig. 4a: Call up setting mode.
Fig. 4b: Select day of the week or combination.
Fig. 4c: Set switch-on hour.
Fig. 4d: Set switch-on minute.

Switching programme 1 (switch-off time)
Fig. 4a: Set as shown in Figs. 4a to 4d.

Switching programmes 2 to 20
Set as shown in 4a to 4d.

Countdown function (switch-on / switch-off time)
dON: Switch on the switched-off clock, dOFF vice versa.
Fig. 4f: Set as shown in Figs. 4a to 4e.
Fig. 4g: End

CONNECTING

Fig. 5: Leave consumers switched on!

USING OPERATING MODES

Fig. 6a: ON Consumers always on
AUTO Time switch controller
OFF Consumers always off

Countdown function
Fig. 6b: Press C.D button to start / end.

Random function
The consumer is switched on / off on the random principle.
Fig. 6c: Press the RND button to start / end.

DELETE ALL

Fig. 7: Remove the timer from the socket and press RESET using a thin, electrically non-conductive object.

TECHNICAL DATA

- 20 day / week programmes with 140 switch-on / switch-off times
- Automatic and manual switching
- Countdown and random function
- 12 / 24-hour display
- Childproof socket
- Power reserve: 100 hours
- Built-in rechargeable battery for saving the settings
- Minimum switching interval: 1 min.
- Switching capacity: max. 1.800W (inductive: max. 460VA)
- Power supply: 230V~/50Hz
- Environmental protection: Return old electronic devices to a separate collection point, do not dispose of them with the domestic refuse.

WARRANTY

This REV article is tested several times during production using the latest technology. In case a defect should occur, REV is liable in the below mentioned scope.
1. The period of warranty is 24 months starting from the date of purchase.
2. The device will be repaired free of charge or exchanged, once there is a proof that the defect has occurred during the transport or is due to the material and under the condition that this incident has occurred within the warranty period.
3. The liability is excluded for transport damages as well as damages due to improper installation.
4. In case that there is no objection from the customers side during this period, the warranty expires.
5. In case of damage the device has to be send in together with the receipt as well as a short description of the kind of damage.
6. Without a valid warranty the repair will only be done against payment.
We reserve the right to change technical details.

WEEE-REFERENCE OF DISPOSAL

In accordance with European defaults used electrical and electronics devices may no more be given to the unsorted waste. The symbol of the waste bin on wheels refers to the necessity of separate collection. Please help with environmental protection and see to it that this device is given to the for this purpose designated systems of waste sorting if you do not use it any longer. GUIDELINE 2002/96/EG of the EUROPEAN PARLIAMENT AND the COUNCIL of January 27th 2003 about electrical and electronics old devices.

Batteries and accumulators are not to be disposed of in the normal house waste bin. Every user is legally obliged, to hand over all batteries and accumulators, irrespective of whether or not they contain harmful substances to a communal collection point in the local town area or to a trade dealer so that they can be disposed of in an orderly environmentally friendly manner. Batteries and accumulators should only be handed over when they are completely discharged!

WEEE-naputak o zbrinjavanju
Rabljeni električni ili elektronski uređaji se u skladu s odredbama EU više ne smiju stavljati u nerazvrstani otpad. Simbol kante za otpad na kotačima ukazuje na nužnost odvojenog prikupljanja.
Pomoćite i Vi u zaštiti okoliša te se pobrinite da se ovaj uređaj, kad ga više ne budete koristili, preda za to predviđene sustave za odvojeni prikupljanje otpada.
DIREKTIVA 2002/96/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VJEĆA od 27. siječnja 2003. o starim električnim i elektronskim uređajima.

Baterije i akumulatori ne spadaju u kućni otpad. Svaki potrošač zakonski je obavezan, sve baterije i akumulatori, bez obzira sadrže li ili ne štetne materije, predati na sabornom mjestu nadležnom za njegovu općinu / dio grada ili na prodajnom mjestu, čime se omogućuje zbrinjavanje bez posljedica na okoliš i zdravlje ljudi.
Molimo odlažite samo prazne baterije i akumulatori!

BRUKSFÖRMÅL

Digitalt ukes-idurar med countdown- och tillfällighetsfunktion.
Fig. 1: A för bruk innersida
B för bruk utersida eller tak

SÄKERHET
Barn må ikke bruke apparatet!
Hvis apparatet er skadet, må det ikke tas i bruk!
Det må ikke tillobes apparatet som trengjer oppsyn (f.eks. vifteovn)!
Det må ikke tillobes flere idurar eller tværande!
Ikke betjene knapper med elektrisk ledende gjenstander.

LADDE AKKUN
Den integrerte akkuen oppnåddholdt innstillingene i opp til 100 timer når strømmen er koblet ut. Etter lengre tids tåkløsing fra nettet:
Fig. 2: Lad opp akkumulatoren, trekk idurstyret ut av stikkontakten, trykk RESET med en tynn og elektrisk ikke-ledende gjenstand.

INNSTILLING AV KLOKKELETT
Grunninnstilling
Fig. 3a: Sommerstid (S) hvis, vintertid velges
Fig. 3b: 12-timers-display (PM/AM) eller 24-timers-display velges (3s = tasten trykkes i 3 sekunder)

Tidseinstilling
Taste "SET" trykkes til den tilhørende innstillingen blinker.
Fig. 3c: Innstilling av ukedag
Fig. 3d: Innstilling av uketid
Fig. 3e: Innstilling av minutt
Fig. 3f: Avslutte

PROGRAMMERING KOBLENGSTIDER
Koblingsprogram 1 (innkoblingsstid)
Fig. 4a: Innstillingsmodus kalle opp.
Fig. 4b: Ukedag eller kombinasjon velges.
Fig. 4c: Innstilling av innkoblingsstid
Fig. 4d: Innstilling av innkoblingsminutt.
Koblingsprogram 1 (utkoblingsstid)
Fig. 4e: Innstilling som fig. 4a til 4d.
Koblingsprogrammer 2 til 20
Innstilling som 4a til 4d.

Countdown-funksjon
Fig. 4f: Forbrytningen ut av stikkontakten, trykk RESET med en tynn og elektrisk ikke-ledende gjenstand.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

Countdown-funksjon
Fig. 4f: Forbrytningen ut av stikkontakten, trykk RESET med en tynn og elektrisk ikke-ledende gjenstand.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres til godkjent miljøstasjon.
Vi ber om at også de lar være på miljøet ved å sørge for at slike apparater leveres til godkjent miljøstasjon når apparatet ikke brukes lenger.
EUROPPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EU av 27. januar 2003 for utarbeide elektriske og elektroniske apparater.

WEEE-Råd om avfallshåndtering
I henhold til europeiske direktiver må brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke lenger kastes sammen med usortert avfall. Symbolet avfallsbøtten på hjul betyr at apparatet må leveres

