

TOOLSOROKIN®

ПЛАТФОРМЕННЫЙ МОТОПОДЪЁМНИК

16.3 / 16.4 / 16.5 / 16.7



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Порядок работы	5
Рекомендации по ремонту и обслуживанию.	6
Требование безопасности.	7
Гарантийные обязательства	8

Платформенный мотоподъемник с гидравлическим приводом предназначен для подъема мототехники, вес которых не превышает 700 кг и для окрасочных, кузовных и других работ, в условиях автосервиса при проведении технического обслуживания. Подъемник устанавливается непосредственно на прочном бетонном полу.

Конструкция подъемников для мотоциклов оптимизирована для выполнения различных работ с мотоциклами. Подъемник имеет ножной привод и специальные приспособления для фиксации колес.

Подъемник напольного типа с зажимом и страховкой переднего колеса, платформа оснащена закрывающейся выемкой для облегчения демонтажа заднего колеса.

- Плавный подъем и опускание.
- Регулируемая въездная аппарель.
- Регулируемый зажим для колеса.
- Противоскользкая поверхность.
- Механический стопор.

ВНИМАНИЕ: Внимательно прочитайте инструкции по требованию безопасности, эксплуатации и обслуживанию, представленные ниже. Храните инструкцию в легкодоступном месте и обращайтесь к ней по мере необходимости.

Перед использованием убедитесь, что все части подъемника находятся в исправном состоянии. С подъемником может работать только квалифицированный персонал, который предварительно ознакомился с настоящей инструкцией и понял её содержание. Запрещается любое изменение конструкции подъемника.

Не соблюдение инструкций может причинить вред оператору, оборудованию или транспортному средству, для поднятия которого используется оборудование.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Изделие в сборе 1 шт.
2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации 1 шт.
3. Упаковка изделия 1 шт.

ВНИМАНИЕ: По прибытии товара необходимо проверить комплектность поставки по сопроводительным документам и целостность упаковки. При обнаружении отсутствующих частей, возможных дефектов или повреждений, немедленно информировать отправителя.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



16.3



16.4



16.5



16.7

Номер по каталогу:	16.3	16.4	16.5	16.7
Грузоподъемность, кг	350	450	500	650
Высота подъема, мм	750	830	760	1030
Высота подхвата, мм	175	185	180	190
Вес нетто, кг	142	134	135	300 / 13,5
Вес брутто, кг	180	162	162	382 / 15
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	2275x755x200	2110x675x210	2300x790x300	2310x930x385
				625x265x230

ПОРЯДОК РАБОТЫ

TOOLSOROKIN®

ВНИМАНИЕ: Перед поднятием груза убедитесь, что груз надежно закреплен.

1. Все подъёмники оснащены педальным приводом для удобства поднятия груза. Модель 16.7 и 16.4 оснащены выносным педальным приводом, с возможностью подключения к пневмоприводу.
2. Для поднятия груза нажимайте педаль вверх вниз.

ВНИМАНИЕ: Скорость опускания груза зависит от скорости открытия выпускного клапана.

3. Перед опусканием груза, приподнимите его и снимите со стопоров, убедитесь, что под ним нет людей или посторонних предметов.
4. Нажмите на педаль спуска. Подъёмник под грузом будет постепенно опускаться.
5. После того, как груз опущен, отпустите педаль, она автоматически вернется в исходное положение.

Внимание: Обслуживание и ремонт подъемника может производить только квалифицированный персонал, обладающий определенными знаниями о гидравлической системе, используемой в данных подъемниках, прошедший соответствующее обучение и имеющий опыт выполнения аналогичного обслуживания.

1. Содержите оборудование в чистоте, смазываете все подвижные части оборудования по мере необходимости.
2. Используйте только оригинальные запчасти.
3. Перед каждым использованием подъемника убедитесь, что на оборудовании нет повреждений, все части надежно зафиксированы, в противном случае запрещается использовать изделие до устранения неисправностей. В случае перегрузки или поломке его узлов, дальнейшее использование допускается только после устранения неисправностей.
4. При проверке уровня масла в силовом блоке поршень должен находиться в исходном положении. При необходимости слить масло, вытащите заливную пробку и слейте масло в специальную емкость. Залейте необходимый объем масла. Убедитесь, что масло не содержит посторонних примесей и частиц. Меняйте масло регулярно через определенные промежутки времени, указанные для каждой модели (1 раз в 12 месяцев).

ВНИМАНИЕ: Не превышайте указанный объем масла, т.к. это может привести к поломке подъемника.

5. Используйте только гидравлические масла типа HI, HM, вязкостью (согласно стандарту ISO) 30 cSt при 40°C или 3 (по Энглеру) при 50°C.
6. При неиспользовании подъемника убедитесь, что платформа находится в исходном положении во избежание коррозии штока силового цилиндра. При необходимости используйте антикоррозийные средства защиты. Храните подъемник в сухом и чистом месте.
7. После превышения установленного срока эксплуатации, слейте масло и передайте подъемник в соответствующую организацию, которая выполнит необходимые процедуры по его утилизации в соответствии с нормами, принятыми в вашем регионе.

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

TOOLSOROKIN®

1. Запрещается превышать указанную грузоподъемность подъемника.
2. Запрещается превышать максимальный ход штока.
3. Установите подъемник на твердой, горизонтальной, хорошо освещенной и чистой поверхности.
4. Подъем с людьми строго запрещено. Запрещается садиться на мототехнику и заводить ее, при ее подъеме. Подъемник предназначен только для поднятия и удержания груза, его передвижение с использованием подъемника запрещено.
5. При подъеме и опускании транспортного средства следите за тем, чтобы не произошло его движение.
6. Оператор должен контролировать работу подъемника и состояние транспортного средства, для поднятия которого он используется. В случае опасности или неожиданного движения мототехники дальнейшее поднятие последнего запрещено.
7. Перед опусканием транспортного средства убедитесь, что под ним нет людей.
8. Для обеспечения безопасности, домкрат оборудован специальным фиксатором подъема. Фиксатор устанавливается производителем, его дополнительная регулировка не требуется. В случае превышения нагрузки, на которую рассчитан подъемник, фиксатор блокируется и предохраняет от падения груза.
9. Не допускайте детей и посторонних людей в рабочую зону.
10. Перед поднятием нагрузки, стабилизируете подъемник и осуществите подгонку роликов. Не допускайте перемещения подъемника во время подъема.

Компания СОРОКИНСТРУМЕНТ®, действует на основании закона РФ «О защите прав потребителя», берет на себя следующие обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть Компании или ее официальных дилеров.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза сроком до десяти рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемым паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а так же изделия имеющие следы несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: (495) 363-91-00, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Произведено для
СОРОКИНСТРУМЕНТ®
Россия