



vseinstrumenti.ru

8 800 550-37-57  
звонок бесплатный

# Инструкция по эксплуатации

Камин Dimplex Elba (печь) черный

Цены на товар на сайте:

[http://kaminy.vseinstrumenti.ru/elektricheskie/dimplex/elba\\_pech\\_cherniy/](http://kaminy.vseinstrumenti.ru/elektricheskie/dimplex/elba_pech_cherniy/)

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

[http://kaminy.vseinstrumenti.ru/elektricheskie/dimplex/elba\\_pech\\_cherniy/#tab-Responses](http://kaminy.vseinstrumenti.ru/elektricheskie/dimplex/elba_pech_cherniy/#tab-Responses)

Уважаемый пользователь!

**Прежде чем начинать пользоваться прибором, пожалуйста, внимательно прочтите нижеследующие указания.** В них содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности и пользования прибором.

**Внимание!** Прибор предназначен только для бытового применения. Он не рассчитан на промышленное применение.

#### Предписания по безопасности

- Прибор разрешается использовать только так, как это описано в руководстве по пользованию! Любое иное использование недопустимо! Если прибор повредился в результате неправильного управления, неправильного пользования и несоблюдения предписаний по безопасности, ответственность и гарантия изготовителя утрачивают силу!

- Подключать прибор только к источнику переменного тока с напряжением, указанным на табличке данных!

- Никогда не прикасаться к деталям, находящимся под напряжением! **Опасно для жизни!**

- Никогда не управлять прибором мокрыми руками! **Опасно для жизни!**

- Прибор следует разместить так, чтобы к элементам управления не могли прикоснуться люди, находящиеся в ванне, под душем или в каком-либо ином сосуде, заполненном водой.

- Не использовать прибор в помещениях с ванной, душем или бассейном, а также вблизи умывальника или водопроводных соединений!

- Не подвергать прибор действию дождя или влаги иного рода!

- Прибор не пригоден для использования под открытым небом.

- Хранить прибор разрешается только в доме!

- Ни в коем случае не пользуйтесь прибором, если прибор или кабель повреждены.

#### **Опасность травмы!**

- Регулярно проверяйте, нет ли повреждений на сетевом кабеле!

- Если на сетевом кабеле имеются повреждения или прибор повредился так сильно, что стали доступными электрические детали, сразу отедините прибор от сети и обратитесь в специализированный магазин, в котором вы приобрели прибор.

- **Ремонты и вмешательства в прибор разрешены только уполномоченному квалифицированному персоналу!**

- В результате неквалифицированных ремонтов могут возникнуть значительные опасности для пользователя!

- Вблизи используемого прибора не хранить и не использовать легко воспламеняющиеся вещества или аэрозоли. **Опасность пожара!**

- Не использовать прибор в легко возгорающейся атмосфере (например, вблизи горючих газов или распылительных фланков!) **Опасность взрыва и пожара!**

- Не использовать прибор в гаражах или пожароопасных помещениях (например, хлевах, деревянных сараях и т. п.).

- **Внимание!** Не всовывать в отверстия прибора посторонние предметы! **Опасность травмы (удара током) и повреждения прибора!**

- Никогда не должно быть препятствий для притока и оттока воздуха от прибора!

- Разместите прибор так, чтобы было исключено случайное прикосновение к зоне выхода воздуха. **Опасность ожога!**

- Не вешать на прибор для сушки предметы одежды, полотенца или подобные вещи!

#### **Опасность перегрева и возгорания!**

- Прибор не пригоден для постоянного подсоединения к электропроводке!

- Подключайте прибор только к розетке с заземляющим контактом, установленной в соответствии с предписаниями.

- Дополнительную защиту обеспечивает установка устройства защиты от токов повреждения с номинальным током срабатывания макс. 30 мА.

Обратитесь к электромонтажнику!

- Разрешать пользоваться прибором детям и лицам, находящимся под действием медикаментов или алкоголя, можно только под надзором!

- Следите за тем, чтобы дети не имели возможности играть с электрическими приборами!

- Розетка должна быть постоянно доступна, чтобы можно было быстро вынуть сетевую вилку.

- Прибор не пригоден для использования при выращивании молодняка животных или для содержания животных!

- Руководство по использованию является составной частью прибора и его следует тщательно хранить! Если прибор переходит к другому пользователю, вместе с ним следует передать и руководство!

- В этом приборе нельзя разжигать настоящий огонь!

#### Упаковка

- После распаковки проверьте прибор на отсутствие транспортных повреждений и полноту комплекта! В случае повреждения или некомплектности обратитесь в специализированный магазин, в котором вы приобрели прибор!

- Не выбрасывайте оригиналную картонную коробку! Она понадобится для хранения прибора или для его отсылки (во избежание транспортных повреждений)!

- Упаковочный материал утилизовать надлежащим образом! Полиэтиленовый мешок может стать опасной для жизни игрушкой для детей!

#### Место установки

- Расстояние между передней стороной прибора и горючими предметами (например, занавесками, мебелью, стенами или иными строительными элементами) должно быть не меньше 1м.

- Радиатор не разрешается использовать непосредственно на коврах с длинным ворсом!

- Не устанавливать прибор на неустойчивые поверхности (например, кровать), так как он может опрокинуться!

- Никогда не размещать прибор непосредственно под стенной розеткой.

#### Сетевой кабель

- Используйте только проверенные удлинительные кабели, подходящие по мощности!

- Убедитесь в том, что никто не может споткнуться о сетевой кабель и опрокинуть прибор.

- Сетевой кабель не должен касаться горячих деталей прибора!

- Никогда не вытягивайте вилку из розетки за кабель!

- Никогда не тяните за кабель для перемещения прибора и не носите прибор висящим на кабеле!

- Не наматывать кабель вокруг прибора! Не использовать прибор с намотанным кабелем!

- В особенности это относится к случаю использования кабельной катушки.

- Не защемлять кабель и не протягивать его через острые кромки. Не кладь кабель на горячие электроплитки или открытое пламя!

#### Вводу в эксплуатацию

- Если прибор включен впервые или после длительного перерыва пользования, на небольшое время может возникнуть запах.

- Для начала пользования прибором вставить вилку в розетку.

#### Выключатель см. рис. 2

Для доступа к выключателям нагревательной мощности и эффекта пламени требуется открыть крышку (см. рис. 1).

Выключатели находятся во включенном положении, если видны красные метки. Эффект пламени можно включать независимо от нагрева.

Выключатель 0/I: включение/выключение и эффект пламени. **Внимание!** Чтобы использовать нагрев или эффект пламени, этот выключатель должен быть в положении "I".

Выключатель I: 1000 Вт + эффект пламени

Выключатель II: 2000 Вт + эффект пламени

#### Защита от перегрева

Встроенная защита от перегрева автоматически отключает прибор при неисправности! Выключить прибор или отделить прибор от сети. После непродолжительной фазы остыивания прибор снова готов к работе! Если защита срабатывает повторно, обратитесь в специализированный магазин, в котором вы приобрели прибор!

#### Чистка

- Сначала выключить прибор и вынуть сетевую вилку из розетки!

- Очищать корпус влажной тряпкой.

- Не применять абразивные и едкие чистящие средства!

- Для чистки прибора никогда не используйте легко воспламеняющиеся чистящие средства (например, бензин или спирт).

- Никогда не погружайте прибор в воду! **Опасно для жизни!**

- Стекла следует осторожно очищать тряпкой. Не применять средство для чистки стекол или иные химикаты!

- Если вы намерены сравнительно долгое время не использовать прибор, защитите его от чрезмерного запыления и загрязнения.

#### Замена ламп (см. рис. 3 - 5)

Тип лампы: лампа в виде свечки, нетонированная, 230 В, 60 Вт, E14 SES.

Для создания эффекта пламени требуются 2 лампочки накаливания. Сначала выключите прибор и выньте сетевую вилку из розетки.

**Внимание!** Во время работы лампы сильно нагреваются! Поэтому после отключения лампы сначала дать ей остыть.

Обе лампы расположены за крышкой (см. рис. 3).

Для замены лампы 4 отпустить винты задней крышки (см. рис. 3). Снять крышку, как это показано на рис. 4.

Удалить неисправную лампочку накаливания, как показано на рисунке 5.

Вставление ламп осуществляется в обратной последовательности. Вворачивать лампы осторожно.

#### Утилизация

- Отслужившие свой срок приборы утилизовать надлежащим образом.

- Перед этим перерезать сетевой кабель, чтобы дальнейшее использование прибора стало невозможным.

#### Служба сервиса


- **Ремонты и вмешательства в прибор разрешены только уполномоченному квалифицированному персоналу!**

Поэтому обратитесь в специализированный магазин, в котором вы приобрели прибор.

- В случае неквалифицированных вмешательств гарантия утрачивает силу.

- **В результате неквалифицированных ремонтов могут возникнуть значительные опасности для пользователя!**

- надлежащим образом. В случае перерыва в подаче Сертификат соответствия



№POCC DE.CH 01 ! SN01

- В интересах дальнейшего технического совершенствования сохраняем за собой право на изменение конструкции или исполнения прибора.

