

Установка регулятора давления выходного потока и быстросъемного соединения

inforce

1

Демонтировать
один
из двух
кранов



2

Смонтировать редуктор на место
крана путем вращения
по часовой стрелке



3

На редуктор смонтировать соединение
разъемное (рапид мама — 1/4"F)"

