



завод»

ООО «Нылгинский механический

427250, УР, с. Нылга, Ул. Садовая, 14

тел.: 8(3412)56-26-62

8(912)873-55-51

[nylga@yandex.ru](mailto:nylga@yandex.ru)

НАСАДКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛЬНАЯ ДЛЯ  
СЕРИЙНО ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ БЕНЗОПИЛ

**НУП**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Насадка универсальная пильная (в дальнейшем НУП) отвечает требованиям стандарта качества, функциональности и дизайна. Надеемся, Вы в полной мере будете довольны Вашим новым приобретением - НУП.

### **Внимание**

***Прежде чем начать пользоваться НУП, внимательно и в полном объёме ознакомьтесь с данным руководством.***

Вращающиеся части бензопилы, НУП и инструмент могут нанести серьёзные травмы как оператору НУП, так и окружающим людям и животным, поэтому следует выполнять ряд правил при работе с НУП:

1. Чётко выполнять требования техники безопасности при работе с бензопилой.
2. Запрещается работать в непосредственной близости с людьми и животными.
3. Запрещается использовать инструмент со скоростью резания ниже 80 м/сек.
4. Управлять бензопилой с установленной НУП допускается только 2-мя руками.
5. Ручка управления газом должна быть в правой руке.
6. Запрещается находиться в плоскости вращения режущего инструмента.
7. НУП не предназначена для использования детьми, лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, лицами, не изучившими данное руководство по эксплуатации.
8. Не допускается использовать рабочие инструменты для НУП ненадлежащего качества, с видимыми дефектами, трещинами и сколами.
9. Ремонт и замену подшипников в НУП должны производить технические специалисты. Неправильный и неквалифицированный ремонт может создать большую угрозу здоровью, жизни пользователя и окружающих.
10. Не развивать частоту вращения коленчатого вала бензопилы свыше 13500 об./мин.

### **Назначение:**

НУП предназначена для обработки различных материалов (в зависимости от используемого инструмента) в сочетании с серийно изготавливаемыми бензопилами.

### **Устройство:**

Основным узлом НУП является подшипниковый узел с валом, на одном конце которого установлен ведомый шкив с левой резьбой, приводимый во вращение клиновым ремнём, на другом планшайба с гайкой с левой резьбой для установки режущего инструмента. НУП имеет паз (вилку) для крепления к бензопиле. Защитный кожух не съёмный. Расчётное передаточное отношение между ведущим и ведомым шкивами 2:3. НУП устанавливается взамен пильной шины бензопилы (см. руководство по эксплуатации бензопилы).

### **Комплектация:**

	НУП-1	НУП-2	НУП-3	НУП-4	НУП-5	НУП-6
1.Насадка универсальная пильная	+	+	+	+	+	+
2.Муфта сцепления	+	+	+	+	+	+
3.Ремень	Z(0)600	Z(0)600	Z(0)630	Z(0)670	Z(0)600	Z(0)600

4. Шайбы установочные	+	+	+	+	+	+
5. Приспособление для мерного распила	-	-	-	-	+	+
6. Шайбы установочные	+	+	+	+	+	+
7. Руководство по эксплуатации	+	+	+	+	+	+
8. Упаковка (коробка)	+	+	+	+	+	+

### Габариты режущего инструмента:

	НУП-1	НУП-2	НУП-3	НУП-4	НУП-5	НУП-6
Наружный диаметр не более, мм	150	180	230	300	150	180
Посадочный диаметр, мм	22	22	22	32	22	22
Посадочная ширина не более, мм	8	8	8	8	8	8
Посадочная ширина не менее, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

### Установка НУП на бензопилу



Для установки Вам потребуется ключ 17(в комплект с НУП не входит).

#### Последовательность сборки:

1. Слить масло с бензопилы.
2. Снять пильную шину и цепь (см. руководство по эксплуатации бензопилы).
3. При наличии съёмной гребёнки (опоры) – снять.
4. Снять муфту сцепления (звезду).
5. При наличии в корпусе устройства натяжения цепи, устройство снять.
6. Установить муфту сцепления (ведущий шкив из комплекта насадки) при необходимости используя установочные шайбы.
7. Снять (открутить) ведомый шкив с вала НУП (**Внимание левая резьба**), накинуть ремень на шкив, установить (прикрутить) шкив с ремнём обратно, затем используя ключ 17 окончательно затянуть ведомый шкив.

8. Накинув ремень на шкив муфты установить НУП на бензопилу с использованием комплекта шайб и прикрутить (наживить) гайки крепления пильной шины.
9. Во избежание затиранья ремня - крышку тормоза не ставить.
10. Используя ключ-отвёртку бензопилы провести следующие действия:
  - А) произвести слабую затяжку НУП к бензопиле
  - Б) вставить ключ-отвёртку в паз между корпусом бензопилы и вилкой НУП.
  - В) провести ключом-отвёрткой натяжку ремня (ремень не должен болтаться-провисать)
  - Г) провести окончательную затяжку гаек крепления НУП к бензопиле (момент затягивания см. в руководстве по эксплуатации бензопилы)
11. Установить режущий инструмент на насадку (с помощью ключа 17-затянуть)

### **Установка приспособления для мерного распила на НУП**



- 1.-упор для мерного распила
- 2.-кронштейн мерного распила
- 3.-НУП

1. Соединить упор для мерного распила (поз.1) и кронштейн мерного распила (поз.2)
2. Соединить НУП (поз.3) с кронштейном мерного распила (поз.2) с помощью 2-х болтов М8
3. Отрегулировать упор для мерного распила (поз.1) на кронштейне мерного распила (поз.2)

и закрепить с помощью болта М8

### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев с момента продажи изделия. Без отметки даты продажи изделия потребителю, срок гарантии исчисляется с даты изготовления.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Гарантия обретает силу, только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице руководства по эксплуатации, которая является гарантийным талоном. Гарантия теряет силу, если ремонт производился лицом без должной на то квалификации или использованы не оригинальные детали.

#### **Случаи, на которые гарантия не распространяется:**

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований руководства по эксплуатации;
- неправильная установка НУП, избыточное натяжение ремня;
- внесение технических изменений;
- механические повреждения.

Дата

изготовления \_\_\_\_\_

Отметка ОТК

\_\_\_\_\_

Дата

продажи \_\_\_\_\_

**Сертификат: РОСС RU.АГ.63.Н00101**

**Срок действия: с 17.12.2014**

**по**

**16.12.2017**