



Grand Master
NUMBER ONE

ОТПАРИВАТЕЛЬ



**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ**

Гарантия действительна при неисправностях, обусловленных дефектами отпаривателя, в течение установленного периода. При предъявлении гарантийного талона Вы имеете право на бесплатный ремонт отпаривателя.

Условия отмены гарантии

- в случае неисправности возникшей при несанкционированном ремонте
- в случае использования отпаривателя не по назначению
- в случае неправильной эксплуатации (падение, погружение в воду и др.)

В случае неисправности, возникшей вследствие форс-мажорных ситуаций или несчастных случаев

Назначение отпаривателя

Отпариватель предназначен для приведения в порядок одежды, устранения складок, придания свежего вида текстильным изделиям.

Он может обрабатывать любые ткани, пар глубоко проникает в волокна и расправляет их.

Отпариватель может производить глажение, чистку, высокотемпературную обработку паром.

В домашних условиях отпариватель может привести в порядок шторы, обивку мягкой мебели, любую одежду.

Отпариватель широко применяется в магазинах одежды, салонах проката одежды, в ателье, химчистках, в детских и медицинских учреждениях с целью дезинфекции паром, а также в гостиницах и отелях.

Желаем Вам приятного использования отпарвателя!

Благодарим вас за покупку пароструйного аппарата, произведенного нашей компанией. Он функционален и прост в обслуживании. Вы можете использовать его для обработки паром текстильных изделий, с целью придания им свежего и отглаженного вида. Наше изделие незаменимо в современном домашнем хозяйстве.

Меры предосторожности

1. Убедитесь в том, что электроснабжение на 220~240 В.
2. Используйте прибор только по назначению. В иных случаях возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.
3. Не погружайте устройство, сетевой шнур или вилку в воду.
4. Не оставляйте паровое устройство без присмотра, когда оно включено.
5. Необходим тщательный контроль, когда прибор включен или находится возле детей.
6. Не используйте прибор, когда в баке нет воды. Всегда проверяйте уровень воды перед и во время работы с прибором.
7. Не кладите шланг на землю и не бросайте его.
8. Не прикасайтесь к горячим металлическим частям прибора или горячей воде
9. Всегда отключайте прибор от розетки перед наполнением или сливом воды.
10. Не оставляйте прибор включенным, когда вы его не используете, когда передвигаете прибор с одного места на другое или перед чисткой.
11. Не ставьте прибор или другие части прибора возле открытого огня, печки и других нагревательных приборов.
12. Не используйте устройство с поврежденным шнуром, вилкой, после падения или повреждения.
13. Отключая вилку из розетки, не дергайте ее изо всех сил. Не держитесь за электрический провод.
14. Не используйте удлинители во избежание перегрева или возгорания.
15. Не добавляйте моющих средств в бак для воды. Это может привести к повреждению прибора. В бак для воды рекомендуем заливать дистиллированную или деминерализованную воду.
16. Этот прибор не предназначен для детей и для людей с ограниченным умственно-физическим развитием без инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Взрослые должны следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Следует проявлять осторожность при использовании устройства из-за выбросов пара.
17. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в сервисном центре.
18. Не направляйте паровой утюжок на людей и домашних животных
19. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, в случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Технические характеристики

Напряжение 220-240 В

Мощность 1900 Вт

Объем бака для воды 2л.

Производительность пара 30г./мин.

проблема	Возможные причины	решение
После включения отпаривателя пар не идет	Отпариватель не подключен к электросети. Нет воды в баке	Подключите отпариватель к электросети. Заполните бак водой
Индикаторные лампы не горят	Отпариватель не подключен к электросети Индикаторные лампы перегорели	Подключите отпариватель к электросети Замените индикаторные лампы Или обратитесь в сервисный центр
Пар идет плохо, дребезжащий звук в баке	Паровой шланг перегнут Паровой утюжок находится ниже горизонтальной линии в процессе глажения	Распрямите паровой шланг Поднимите вверх паровой утюжок
Из парового утюжка капает вода	Паровой утюжок опущен слишком низко Паровой утюжок не исправен	Поднимите вверх паровой утюжок Обратитесь в сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать отпариватель и не доверяйте его ремонт неквалифицированным специалистам!



Установите складную вешалку и подвес для парового утюжка сверху телескопической стойки



Подсоедините паровой шланг в гнездо на корпусе отпаривателя



Установите стойку в корпус отпаривателя и зафиксируйте ее.



Вставьте шнур электропитания в сетевую розетку. Нажмите кнопку включения, после чего загорятся световые индикаторы. Отпариватель будет готов к работе через 30 сек.



Снимите бак для воды, заполните его водой и установите бак обратно на корпус отпаривателя.



При необходимости наденьте ворсистую щеточку или зажим для брюк на паровой утюжок.

После вскрытия упаковки проверьте отпариватель на возможные повреждения



Вытяните выдвижную алюминиевую стойку и зафиксируйте ее.

Основные части отпаривателя

- Корпус отпаривателя с колесиками
- Бак для воды
- Паровой шланг
- Телескопическая стойка
- Складная вешалка для одежды
- Металлический паровой утюжок

Производитель оставляет за собой право вносить усовершенствования в конструкцию и изменения комплектующих, не ухудшающих внешний вид и работу изделия , без предварительного уведомления.

Система трехступенчатой защиты

Ваш отпариватель оснащен трехступенчатой системой защиты

- Когда уровень воды в баке, достигнет минимальной отметки, раздастся звуковой сигнал
- Если вода в баке закончится, термостат отключит отпариватель во избежание перегрева
- Если два вышеупомянутых защитных устройства не работают, термоавтомат отключает отпариватель, когда температура нагревательного элемента поднимется выше указанного значения.

Техника безопасности

- Перед началом работы проверьте отпариватель на наличие видимых повреждений. Не используйте поврежденный аппарат
- Используйте отпариватель только в помещении

Водопроводная вода содержит минералы, которые при кипячении воды образуют накипь, уменьшая парообразование. Для снижения образования накипи рекомендуется использовать специально подготовленную воду « Гранд Мастер»

Удаление накипи

- Выключите прибор и отсоедините шнур питания.
- Снимите паровой шланги бак для воды
- Слейте воду из прибора и из бака
- Смешайте 50% воды и 50% уксуса
- Медленно влейте раствор в соединительное отверстие парового шланга или в посадочное место бака для воды
- Включите питание и дайте поработать прибору 5-6 мин
- Отключите прибор, выньте вилку из розетки и оставьте на 30 мин. слейте грязный раствор через сливную пробку
- Слейте остатки раствора полностью, наклоняя прибор в бок
- Сполосните прибор чистой водой
- Соберите прибор



AB28