

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ REXANT ДУ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за покупку данного универсального пульта REXANT

RX-707E это универсальный пульт дистанционного управления для телевизора, удовлетворяющий самому широкому спектру требований. Он подходит практически к любому типу телевизора: старым и новым моделям, к телевизорам популярных и малоизвестных брендов. Пульт оснащен всеми традиционными функциями и кнопками меню. Его отличают небольшие размеры, удобство и простота в обращении. Всё это делает RX-707E идеальным вариантом решения проблемы утери, поломки или выхода из строя оригинального пульта от телевизора.

### 1. Режим настройки

- Одновременно нажмите кнопку "ПИТАНИЕ" и кнопку, соответствующую марке телевизора, световой индикатор мигнет два раза, сообщая об успешном окончании процесса настройки.
- Проверьте, правильно ли работают другие кнопки. Если нет – повторите процесс настройки заново.

### 2. Режим ускоренной настройки

Некоторым маркам телевизоров соответствует несколько вариантов кода, из-за чего может снижаться скорость работы пульта ДУ. В таком случае можно воспользоваться данным режимом.

- Зажать и не отпускать кнопку "MUTE" – примерно через 5 секунд загорится светодиодный индикатор.
- Каждую секунду пульт будет посылать один вариант кода устройства.
- Как только на экране устройства появится индикатор изменения громкости, отпустите зажатую кнопку, процесс настройки остановится.
- Проверьте, правильно ли работают другие кнопки.
- Если нет – повторите процесс настройки заново.



**Таблица соответствия комбинаций кнопок маркам телевизора**

Комбинация кнопок	Марка
"ПИТАНИЕ"+"MUTE";	HAIER
"ПИТАНИЕ"+"RED";	VESTEL
"ПИТАНИЕ"+"GREEN";	GRUNDIG
"ПИТАНИЕ"+"YELLOW";	SHIVAKI
"ПИТАНИЕ"+"BLUE";	AKIRA
"ПИТАНИЕ"+"SLEEP";	DAEWOO
"ПИТАНИЕ"+"SURROUND";	KONKA
"ПИТАНИЕ"+"RETURN";	PRIMA
"ПИТАНИЕ"+"UP";	CHINESE TV
"ПИТАНИЕ"+"LEFT";	JVC
"ПИТАНИЕ"+"OK";	AIWA
"ПИТАНИЕ"+"RIGHT";	THOMSON
"ПИТАНИЕ"+"DOWN";	SKYWORTH
"ПИТАНИЕ"+"MENU";	HISENSE
"ПИТАНИЕ"+"TV/AV";	OTHER BRANDS
"ПИТАНИЕ"+"DISPLAY";	NOBEL
"ПИТАНИЕ"+"1";	SHARP
"ПИТАНИЕ"+"2";	SONY
"ПИТАНИЕ"+"3";	PANASONIC
"ПИТАНИЕ"+"4";	SANYO
"ПИТАНИЕ"+"5";	HITACHI
"ПИТАНИЕ"+"6";	TOSHIBA
"ПИТАНИЕ"+"7";	PHILIPS
"ПИТАНИЕ"+"8";	LG
"ПИТАНИЕ"+"9";	SAMSUNG
"ПИТАНИЕ"+"-/-";	ERISSON
"ПИТАНИЕ"+"0";	FUNAI
"ПИТАНИЕ"+"INTERCONVERT";	CHANGHONG

Поставщик	Линьня Индастриал зоун, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай
Наименование	ИК пульт ДУ
Модель	RX-707E
Батарейки	2*AAA
Масса нетто	68 г
Д (мм)	176
Ш(мм)	45
В(мм)	18