

perfeo

PYRAMID

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК ЭЛЕКТРОННЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ С LED ПОДСВЕТКОЙ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.perfeo.ru

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- После включения питания, если в устройстве отсутствует элемент питания CR2032, на LED-дисплее отобразятся значения от 0000 до 9999, раздастся звуковой сигнал, и устройство заработает в режиме отображения времени (режиме «TIME»), при этом будут показаны температура и время по умолчанию, равное полуночи (12:00 am).
- Выбор режима**
В обычном режиме отображения времени нажмите кнопку SET для последовательного переключения режимов дисплея: TIME (Время) → CALENDAR (Календарь) → A1 (Alarm 1 (Будильник 1)) → A2 → A3 → dp-1 → TIME (Время).
- Настройка**
В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд для входа в режим настройки; нажмите UP/DOWN, чтобы задать необходимое значение. Нажмите и удерживайте данные кнопки для ускорения просмотра значений в прямой и обратной последовательности.
- Способы отображения**
В режиме «dP» нажмите кнопку UP для переключения между способами отображения «dP-1» и «dP-2».
Способ «dP-1»
LED-дисплей будет по очереди отображать время и дату, при этом продолжая показывать температуру; время будет отображаться в течение 10 секунд, дата – в течение 2 секунд; затем будет вновь показано время. Например: нажмите UP для выбора «dp-1», после завершения настройки на дисплее снова отобразится время.
А. Если функция энергосбережения отключена, LED-дисплей будет автоматически переключаться по кругу: время (10 секунд) → дата (2 секунды).
Б. Если функция энергосбережения активна, LED-дисплей выключится по истечении 10 секунд, его можно активировать при помощи звуков, устройство заработает в режиме отображения времени и данное изменение видно не будет.
Способ «dP-2»
Отображение времени по умолчанию, через 10 секунд осуществляется выход из любого режима настройки и возврат в режим отображения времени.
- Кнопка DOWN (Вниз)**
Нажмите DOWN для включения/отключения функции энергосбережения: если отображается «–Sd», то функция энергосбережения отключена. Нажмите DOWN для включения функции энергосбережения, на дисплее появится «oNSd».

2

- При изменении часа – секунды не сбрасываются, при изменении минуты – сбрасываются.
- После бездействия в течение 15 секунд в режиме настройки происходит возврат в режим отображения времени.
- Если в режиме отображения времени (не в режиме настройки и при включенной функции энергосбережения) в течение 10 секунд не производится никаких действий с кнопками, осуществляется возврат в режим отображения времени, при этом отсчет времени продолжится.

УСТАНОВКА ДАТЫ:

- В обычном режиме отображения времени нажмите кнопку SET для перехода в режим CALENDAR («Календарь»). По умолчанию отобразится дата Jan. 01, 2016 (1 января 2016 г.).
- Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд для входа в режим настройки даты, нажмите UP/DOWN, чтобы задать необходимое значение. Нажмите и удерживайте данные кнопки для ускорения просмотра значений в прямой и обратной последовательности.
Year (год) → Month (Месяц) → Day (Число) → Quit (Выход).
Установка диапазона: месяц: 1~12, число: 1~31, год: 2000~2099.
- Нажмите и удерживайте кнопки UP/DOWN для ускорения просмотра значений в прямой и обратной последовательности. Дисплей вернется в режим отображения времени после бездействия в течение 15 секунд.
- Если в режиме «время» (не в режиме настройки и при включенной функции энергосбережения) в течение 10 секунд не производится никаких действий с кнопками, осуществляется возврат в режим отображения времени, при этом отсчет времени продолжится.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:

- В обычном режиме отображения времени дважды нажмите SET для перехода в режим «A1» («Будильник 1»); нажмите SET еще раз для перехода в режим «A2» («Будильник 2»); и еще раз для перехода в режим «A3» («Будильник 3»).
- Настройка будильника. В режиме будильника «–A1 / –A2 / –A3» нажмите UP несколько раз для включения/выключения будильника. Если отображается «oNA1 / oNA2 / oNA3», то будильник включен, если «–A1 / –A2 / –A3» – выключен. После выбора режима будильника «A1 / A2 / A3» нажмите и удерживайте кнопку

4

- (32°F - 122°F).
- Определение текущей температуры происходит автоматически каждые 60 секунд. Нажмите и удерживайте DOWN в течение 2 секунд для переключения между температурой по Цельсию и температурой по Фаренгейту.

ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:

- Режимом по умолчанию является «–Sd» (энергосбережение отключено), когда устройство находится не в режиме настройки или срабатывания будильника, нажмите DOWN для включения режима энергосбережения (при этом отобразится «oNSd»); нажмите DOWN еще раз для отключения режима энергосбережения.
- В любом режиме, кроме режима настройки или срабатывания будильника, после бездействия в течение 10 секунд устройство перейдет в режим энергосбережения, при этом отсчет времени продолжится.
- При наступлении времени срабатывания будильника LED-дисплей включится автоматически.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ЗВУКОВ:

- При работе устройства в режиме энергосбережения хлопните в ладоши или издайте какой-либо звук для включения LED-дисплея, он будет активен в течение 10 секунд.
- В случае включения LED-дисплея при помощи звуков по умолчанию устройство заработает в режиме отображения времени.

ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ ВРЕМЕНИ:

Элемент питания CR2032 (1 шт.) позволяет устройству продолжать отсчет времени в случае отключения питания, использование других функций при этом невозможно. Если функция запоминания времени не работает, замените элемент питания в аккумуляторном отсеке на задней панели.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- 3 кнопки на устройстве: SET (Настройка), DOWN (Вниз) и UP (Вверх)
- Регулируемая яркость: высокая яркость, стандартная яркость, «ночной» режим яркости
- Отображение времени: час, минута
- Переключаемый 12/24 – часовой формат
- Функция календаря: отображение месяца и даты
- Функция будильника с тремя сигналами: ежедневный будильник
- Функция отображения температуры: поддерживается диапазон 0°C - 50°C (32°F - 122°F) с возможностью переключения между температурой по Цельсию и температурой по Фаренгейту
- Два режима дисплея на выбор: «dP-1» или «dP-2»; нажмите кнопку UP, чтобы выбрать нужный режим
- Режим энергосбережения: нажмите кнопку DOWN для настройки режима энергосбережения, «oNSd» означает, что режим энергосбережения включен, «–Sd» – выключен
- Батарейка CR2032 в комплекте (позволяет сохранить настройки времени при выключении электропитания)
- Активация LED-дисплея при помощи хлопка
- Для сброса на заводские настройки нажмите кнопки UP и DOWN одновременно и удерживайте их в течение 4 секунд
- Источник питания: 3 батарейки AAA (в комплект не входят) или USB (также возможно питание от электросети при использовании USB адаптера (в комплект не входит))

ПОЛНОФОРМАТНЫЙ ДИСПЛЕЙ:

(PM) 00:00 (ALARM) 00:00 (°C/°F)

ALARM – индикатор включенного будильника (alarm)

PM – время после полудня

C/F – отображение температуры по Цельсию или по Фаренгейту

1

6. Единицы измерения температуры

В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку DOWN в течение 2 секунд для переключения между температурой по Цельсию и температурой по Фаренгейту.

7. Функция энергосбережения

Если данная функция включена и в течение 10 секунд не производится никаких действий с устройством, дисплей выключится и перейдет в режим энергосбережения, при этом отсчет времени продолжится.

8. Функция звукового управления

В режиме энергосбережения LED-дисплей активируется при воздействии любого звука.

9. Функция запоминания времени

Элемент питания CR2032 (1 шт.) позволяет устройству продолжать отсчет времени в случае отключения питания, использование других функций при этом невозможно. Если функция запоминания времени не работает, замените элемент питания в аккумуляторном отсеке на задней панели.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

- После включения питания, если в устройстве отсутствует элемент питания CR2032, на LED-дисплее отобразятся значения от 0000 до 9999, раздастся звуковой сигнал и устройство заработает в режиме отображения времени (режиме «TIME»), при этом будут показаны температура и время по умолчанию, равное полуночи (12:00 am); если элемент питания CR2032 установлен, то будет сразу показано время.
- В обычном режиме отображения времени нажмите кнопку SET для последовательного переключения режимов дисплея: TIME (Время) → CALENDAR (Календарь) → A1 (Alarm 1 (будильник 1)) → A2 → A3 → dp-1 → TIME (Время).
- В обычном режиме отображения времени нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд для входа в режим настройки времени, нажмите UP/DOWN, чтобы задать необходимое значение. Нажмите и удерживайте данные кнопки для ускорения просмотра значений в прямой и обратной последовательности. Настройка формата 12ч/24ч (12/24hr) → Hour (Часы) → Minute (Минуты) → Quit (Выход).
- В верхнем левом углу дисплея будет отображаться точка, которая обозначает «PM» (после полудня) в случае выбора 12-часового формата.
- Установка диапазона: часы: 1~12 или 0~23, минуты: 00~59.

3

SET в течение 2 секунд для перехода в режим настройки будильника, затем нажмите SET несколько раз для задания времени срабатывания будильника в следующей последовательности:
Hour (Часы) → Minute (Минуты) → Quit (Выход).

- Нажмите и удерживайте UP/DOWN для ускорения просмотра значений в прямой и обратной последовательности.
- Установка диапазона: часы: 1~12 или 0~23, минуты: 00~59.
- «E1-7»: будильник будет срабатывать с понедельника по воскресенье, «E6-7»: будильник будет срабатывать с субботы по воскресенье, «E1-5»: будильник будет срабатывать с понедельника по пятницу, «E1-6»: будильник будет срабатывать с понедельника по субботу.
- Дисплей вернется в режим отображения времени после бездействия в течение 15 секунд.
- Когда наступит время срабатывания будильника, устройство вернется в режим «Будильник», прозвучит сигнал «Ди-ди-ди», одновременно замигает индикатор будильника. Нажмите любую кнопку для его отключения или подождите 1 минуту, по истечении которой будильник отключится самостоятельно, но значок будильника останется на дисплее.
- В режиме отображения будильника и при активном режиме энергосбережения после бездействия в течение 10 секунд устройство перейдет в режим энергосбережения, при этом отсчет времени продолжится.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ:

- После включения питания отобразится уровень яркости по умолчанию «ON CF», нажмите UP, если устройство не находится в режиме настройки или режиме срабатывания будильника, для задания значения в следующей последовательности: ON CF → CF-1 → CF-2.
- Режим «ON CF»: высокий уровень яркости дисплея с 6:00 до 17:59, снижение яркости дисплея в два раза с 18:00 до 5:59.
- Режим «CF-1»: яркость дисплея снижена в два раза.
- Режим «CF-2»: высокий уровень яркости дисплея.

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ:

- После включения питания устройство автоматически определит текущую температуру и обновит значение через минуту. Диапазон температур: 0°C- 50°C

5

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Model /Date of purchase: PF-5710T
Модель /Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

(подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии. Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несоответствие серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии. Срок годности – не ограничен. Срок службы – 2 года.

Условия гарантии и адреса сервис-центров размещены на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

- Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком.
- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного о биюления прошивки). При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а так же при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
- Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
- Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
- Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.