

perfeo

WOOD

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК ЭЛЕКТРОННЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ С LED ПОДСВЕТКОЙ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.perfeo.ru

3. Настройка

В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд для входа в режим настройки; нажмите UP/DOWN, чтобы задать необходимое значение. Нажмите и удерживайте данные кнопки для ускорения просмотра значений в прямой и обратной последовательности.

4. Способы отображения

В режиме отображения времени нажмите SET для последовательного переключения режимов дисплея: DP-1->DP-2->Circle (по кругу). Режим дисплея «DP-1»: LED-дисплей по очереди показывает время и температуру в течение 10 секунд и год-месяц-число в течение 5 секунд. Режим дисплея «DP-2»: постоянно показывается время.

5. Кнопка DOWN (Вниз)

Нажмите DOWN для включения/отключения функции энергосбережения: если отображается «-Sd», то функция энергосбережения отключена. Нажмите DOWN для включения функции энергосбережения, при этом на дисплее появится «oNSd».

6. Единица измерения температуры и влажности

В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку UP в течение 2 секунд для переключения между температурой по Цельсию и температурой по Фаренгейту. Рабочий диапазон температур: 0°C–50°C. Рабочий диапазон влажности: 20%–95%.

7. Функция энергосбережения

Если данная функция включена и в течение 10 секунд не производится никаких действий с устройством, дисплей выключается и переходит в режим энергосбережения, при этом отсчет времени продолжается.

8. Функция звукового управления

В режиме энергосбережения LED-дисплей активируется при воздействии любого звука.

9. Функция запоминания времени

Элемент питания CR2032 (1 шт.) позволяет устройству продолжать отсчет времени в случае отключения питания, использование других функций при этом невозможно. Если функция запоминания времени не работает, замените элемент питания в аккумуляторном отсеке на задней панели.

2

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:

- В обычном режиме отображения времени дважды нажмите SET для перехода в режим «A1» («Будильник 1»); нажмите SET еще раз для перехода в режим «A2» («Будильник 2»); и еще раз для перехода в режим «A3» («Будильник 3»).
- Настройка будильника. В режиме будильника «A1 / -A2 / -A3» нажмите UP несколько раз для включения/выключения будильника. Если отображается «oNA1 / oNA2 / oNA3», то будильник включен, если «-A1 / -A2 / -A3» – выключен. После выбора режима будильника «A1 / A2 / A3» нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд для перехода в режим настройки будильника, затем нажмите SET несколько раз для задания времени срабатывания будильника в следующей последовательности:
Hour (Часы) –> Minute (Минуты) –> Quit (Выход).
- Нажмите и удерживайте UP/DOWN для ускорения просмотра значений в прямой и обратной последовательности.
- Установка диапазона: часы: 1~12 или 0~23, минуты: 00~59.
- Дисплей вернется в режим отображения времени после бездействия в течение 15 секунд.
- Когда наступит время срабатывания будильника, устройство вернется в режим «Будильник», прозвучит сигнал «ди-ди-ди», одновременно замигает индикатор будильника. Нажмите любую кнопку для его отключения или подождите 1 минуту, по истечении которой будильник отключится самостоятельно, но значок будильника останется на дисплее.
- В режиме отображения будильника и при активном режиме энергосбережения после бездействия в течение 10 секунд устройство перейдет в режим энергосбережения, при этом отсчет времени продолжится.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ:

- В режиме отображения времени нажмите и удерживайте кнопку UP (Вверх) для входа в режим настройки яркости, повторите это действие еще раз для возврата в режим отображения времени.
- Нажмите UP/DOWN для регулировки уровня яркости («L1-L2-L3»):
 - Уровень «L3» – высокая яркость
 - Уровень «L2» – средняя яркость
 - Уровень «L1» – низкая яркость

В период с 6:00 вечера до 6:59 утра по умолчанию устанавливается уровень яркости «L1», в другое время по умолчанию устанавливается уровень яркости «L3».

4

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- 3 кнопки на устройстве: SET (Настройка), DOWN (Вниз) и UP (Вверх)
- Регулируемая яркость: высокая яркость, стандартная яркость, «ночной» режим яркости
- Отображение времени: час, минута
- Переключаемый 12/24 – часовой формат
- Функция календаря: отображение месяца и даты
- Функция будильника с тремя сигналами: ежедневный будильник
- Функция отображения температуры: поддерживается диапазон 0°C – 50°C (32°F – 122°F) с возможностью переключения между температурой по Цельсию и температурой по Фаренгейту
- Функция отображения влажности
- Два режима дисплея на выбор: «dP-1» или «dP-2»; нажмите кнопку UP, чтобы выбрать нужный режим
- Режим энергосбережения: нажмите кнопку DOWN для настройки режима энергосбережения, «oNSd» означает, что режим энергосбережения включен, «-Sd» – выключен
- Батарейка CR2032 в комплекте (позволяет сохранить настройки времени при выключении электропитания)
- Активация LED-дисплея при помощи хлопка
- Для сброса на заводские настройки нажмите кнопки UP и DOWN одновременно и удерживайте их в течение 4 секунд
- Источник питания: 3 батарейки AAA (в комплект не входят) или USB (также возможно питание от электросети при использовании USB адаптера (в комплект не входит))

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- После включения питания, если в устройстве отсутствует элемент питания CR2032, на LED-дисплее отобразятся значения от 0000 до 9999, раздастся звуковой сигнал, и устройство заработает в режиме отображения времени (режиме «TIME»), при этом будут показаны температура и время по умолчанию, равное полуночи (12:00 am).
- Выбор режима

В обычном режиме отображения времени нажмите кнопку SET для последовательного переключения режимов дисплея: CALENDAR (Календарь) –> TIME (Время) –> A1 (Alarm 1 (Будильник 1)) –> A2 –> A3 –> dp-1 –> TIME (Время).

1

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

- После включения питания, если в устройстве отсутствует элемент питания CR2032, на LED-дисплее отобразятся значения от 0000 до 9999, раздастся звуковой сигнал и устройство заработает в режиме отображения времени (режиме «TIME»), при этом будут показаны температура и время по умолчанию, равное полуночи (12:00 am); если элемент питания CR2032 установлен, то будет сразу показано время.
- В обычном режиме отображения времени нажмите кнопку SET для последовательного переключения режимов дисплея: CALENDAR (Календарь) –> TIME (Время) –> A1 (Alarm 1 (Будильник 1)) –> A2 –> A3 –> dp-1 –> TIME (Время). Нажмите UP/DOWN, чтобы задать необходимое значение. Нажмите и удерживайте данные кнопки для ускорения просмотра значений в прямой и обратной последовательности. Настройка формата 12/24 (12/24hr) –> Hour (Часы) –> Minute (Минуты) –> Quit (Выход).
- В верхнем левом углу дисплея будет отображаться точка, которая обозначает «PM» (после полудня) в случае выбора 12-часового формата.
- Установка диапазона: часы: 1~12 или 0~23, минуты: 00~59.
- При изменении часа – секунды не сбрасываются, при изменении минуты – сбрасываются.
- После бездействия в течение 15 секунд в режиме настройки происходит возврат в режим отображения времени.
- Если в режиме отображения времени (не в режиме настройки и при включенной функции энергосбережения) в течение 10 секунд не производится никаких действий с кнопками, осуществляется возврат в режим отображения времени, при этом отсчет времени продолжится.

УСТАНОВКА ДАТЫ:

- В обычном режиме отображения времени нажмите кнопку SET для перехода в режим CALENDAR («Календарь»). По умолчанию отобразится дата Jan. 01, 2016 (января 2016 г.), нажмите UP/DOWN, чтобы задать необходимое значение.
- Нажмите и удерживайте данные кнопки для ускорения просмотра значений в прямой и обратной последовательности. Year (Год) –> Month (Месяц) –> Day (Число) –> Quit (Выход). Установка диапазона: месяц: 1~12, число: 1~31, год: 2000~2099.

3

Функция запоминания настроек яркости:

А. В период с 7:00 до 17:59 уровень яркости – «L1/L2/L3». Когда наступает 6:00 вечера, уровень яркости автоматически меняется на «L1»; когда наступает 6:00 утра, уровень яркости автоматически меняется на «L1/L2/L3».
Б. В период с 06:00 вечера до 06:59: утром уровень яркости – «L1/L2/L3». Когда наступает 07:00 утра, уровень яркости автоматически меняется на «L3»; когда наступает 6:00 вечера, уровень яркости автоматически меняется на «L1/L2/L3».

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:

- В обычном режиме отображения времени нажмите DOWN для включения/выключения функции энергосбережения:
 - если отображается «-Sd», то функция энергосбережения выключена;
 - если отображается «oNSd», то функция энергосбережения активна.
- В режиме энергосбережения LED-дисплей выключается примерно через 15 секунд.
- В режиме энергосбережения поддерживается активация дисплея при помощи звуков или сенсорной активации. Громукий хлопок рядом с часами или прикоснение к будильнику посередине крышки либо к передней стороне часов приведет к повторному включению LED-дисплея.
- При работе от аккумуляторов устройство автоматически перейдет в режим энергосбережения: при питании от сетевого адаптера режим энергосбережения

ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ ВРЕМЕНИ

Элемент питания CR2032 (1 шт.) позволяет устройству продолжать отсчет времени в случае отключения питания, использование других функций при этом невозможно. Если функция запоминания времени не работает, замените элемент питания в аккумуляторном отсеке на задней панели.

4

Warranty Card

Гарантийный талон

Model/Date of purchase: PF-5736
Модель/Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

(подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантитном талоне. Покупатель, сохраните гарантитный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии. Отсутствие гарантитного талона с серийным номером или несовпадение серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии.

Срок годности – не ограничен.

Срок службы – 2 года.

Условия гарантии и адреса сервис-центров размещены на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

1. Настоящая гарантитальная действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантитным талоном и кассовым чеком.

2. Изделие снимается с гарантитного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного оownloadа прошивки). При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а также при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).

3. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.

4. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.

5. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.

5

perfeo

perfeo

WOOD

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК ЭЛЕКТРОННЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ С LED ПОДСВЕТКОЙ



www.perfeo.ru