

Инструкция по установке таймера SW-128M (подходит для систем туманообразования и для стандартного полива).

Рис.1



Рис.2



Установка:

1. Достаньте отсек для батареек и вставьте одну батарейку 9V (желательно щелочную).
2. Прочно удерживая таймер, накрутите гайку таймера на кран. Затяните гайку как можно прочнее. ВНИМАНИЕ: затягивайте гайку только вручную. НЕ используйте ключи или плоскогубцы.

Использование:

1. Поверните регулятор и установите «Длительность» полива на нужный режим.
2. Поверните регулятор «ИНТЕРВАЛ» полива на «Сброс». После того, как замигает красный свет, установите необходимый «ИНТЕРВАЛ» полива.
3. Если красный свет не мигает, проверьте батарейки и убедитесь, что они установлены корректно.
4. Запишите ваши установки. Обратите внимание на ИНТЕРВАЛ и ДЛИТЕЛЬНОСТЬ для будущей сверки.
5. Вы можете использовать ручной режим в любое время. Если повернуть регулятор в положение «ВКЛ», клапан откроется на 30 мин, и автоматически закроется. Или Вы можете повернуть регулятор вручную в положение «ВЫКЛ», чтобы немедленно закрыть.

НО обязательно помните, что регулятор нужно обязательно повернуть в исходное положение «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» (ВЫКЛ или ранее установленное число) после окончания ручного режима.

Чтобы проверить работу программы, нажмите жёлтую кнопку один раз. Зелёный свет загорится на 5 секунд. Это означает, что программа работает.

Ручной режим ВКЛ/ВЫКЛ:

В любой момент Вы можете использовать ручной режим ВКЛ/ВЫКЛ. Если повернуть регулятор в положение «ВКЛ», клапан откроется на 30 мин и закроется автоматически, если не выключить его ранее принудительно. Вы можете повернуть регулятор в положение «ВЫКЛ» и клапан сразу же закроется.

Примеры работы:

А. При использовании для туманообразования:

Установите «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» на 5 секунд и «ИНТЕРВАЛ» на 30 секунд. Откройте Ваш кран. Туманообразующая система будет работать в течение 5 секунд каждые 30 секунд. Пожалуйста, помните, что необходимо выключить таймер, если необходимо прекратить подачу воды.


В. Для целей полива – полив каждый день в течение 15 минут в 6:00 утра:

В 6:00 утра поверните регулятор «ИНТЕРВАЛ» в положение «24» и поверните регулятор «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» в положение «15». По истечении 24х часов таймер автоматически

откроет подачу воды на 15 минут. Он будет открывать подачу воды ежедневно в 6:00 утра.

ВРЕМЯ ИНТЕРВАЛ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

6:00



Руководство по устранению возможных неисправностей:

1. Если вода не течёт, пожалуйста, проверьте следующее:
 2. Кран должен быть открыт.
 3. Проверьте состояние батареек.
 4. Проверьте что «ИНТЕРВАЛ» и «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» совпадают с Вашими записями.
 5. Значение «ИНТЕРВАЛ» должно быть больше чем «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ».
2. Если таймер всё-таки не работает, пожалуйста, обратитесь в магазин для проверки и помощи.

Функция отсрочки запуска:

Таймер открывает подачу воды сразу же, как только установлены «ИНТЕРВАЛ» и «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ». Вы можете использовать функцию отсрочки запуска, если нет необходимости незамедлительного старта.

Поверните «ИНТЕРВАЛ» в положение «СБРОС», начнёт мигать красный свет. Нажмите на жёлтую кнопку столько раз, на сколько часов вы хотите задержать старт. Зелёный свет будет мигать при каждом нажатии кнопки. Таким образом, чтобы задержать старт на 3 часа, нужно нажать на кнопку 3 раза и зелёный свет мигнёт 3 раза (максимальная задержка – 12 часов). Далее, установите «ИНТЕРВАЛ» и «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» как необходимо.

Технические характеристики:

1. Минимальное рабочее давление: 0.5 bar
2. Максимальное рабочее давление: 12 bar
3. Максимальная температура воды: 40°C (104°F)
4. Рассчитан на работу ТОЛЬКО с чистой отфильтрованной водой.

Особенные предупреждения:

1. Не используйте химические вещества и жидкости для потребления человеком (кислотосодержащие и т.п.)
2. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ устройство воздействию температур ниже 0 градусов (❄️).
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство в помещении.
4. Всегда извлекайте батарейки из таймера, если планируете длительное отсутствие.
5. Никогда не используйте таймер без подходящего фильтра (фильтрующая прокладка установлена на входе в таймер).
6. Периодически проверяйте фильтр на входе в таймер и очищайте в случае необходимости.

Индикатор низкого заряда батареи:

Если индикатор низкого заряда батареи горит постоянно, клапан закроется автоматически. В таком случае для работы таймера необходимо установить новые батарейки.