

МАНОМЕТР ШИННЫЙ «ГРУЗОВОЙ К»

1. Назначение

1.1. Манометр шинный (в дальнейшем **ШиноМер**) **ГРУЗОВОЙ К** предназначен для измерения и понижения давления воздуха в шинах легковых а/м, микроавтобусов и грузовых а/м.

2. Основные технические данные и характеристики

- 2.1. Верхний предел измерения давления, кгс/см² (bar) 12(12)
2.2. Погрешность измерения (не более), кгс/см² (bar) 0,1(0,1)
2.3. Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от -30 до +50 °С
 - относительная влажность от 30 до 80%

3. Комплектность

Комплектующие	ШиноМер Грузовой
Манометр	1 шт
Шланг	1 шт
Устройство соединительное	1 шт
Клапан сброса	1 шт
Паспорт	1 шт
Упаковка	1 шт

4. Устройство ШиноМера

4.1. ШиноМер Грузовой К состоит из манометра, шланга, клапана сброса (дефлятора) и подкачки, устройства соединительного (для соединения ШиноМера с вентилем шины).

5. Порядок работы

5.1. Для проверки давления с помощью **ШиноМера Грузового К** прикрепить его к вентилю шины. Для понижения давления в шине использовать клапан сброса (дефлятор). Для повышения давления необходимо снять колпачок с клапана сброса и подкачки и закрепить на клапане шланг компрессора или насоса.

6. Эксплуатация, транспортирование и хранение

- 6.1. Если золотник ШиноМера Грузового К не держит давление, необходимо его вывернуть и прочистить или заменить на идентичный установленному.
6.2. Транспортировать ШиноМеры по группе 6 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от -60 до +60 °С и относительной влажности 100% при 35 °С.
6.3. Хранить упакованные ШиноМеры согласно группе 2 ГОСТ 15150-69 при температуре от -50 до + 40 °С и относительной влажности 98% при 25 °С.
6.4. **Избегать попадания бензина и масла на корпус манометра и шланг.**
6.5. **Оберегать манометр от ударов.**

7. Свидетельство о приемке

7.1. ШиноМер соответствует ТУ 4212-001-82246512-2008 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____
Штамп ОТК

8. Гарантийный срок эксплуатации

- 8.1. Изготовитель гарантирует исправную работу ШиноМера при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи ШиноМера через розничную торговую сеть.
8.3. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.
8.4. **Гарантийные обязательства не распространяются на ШиноМеры с механическими повреждениями, неполной комплектацией и отсутствием паспорта.**

Дата продажи _____ Штамп магазина

Подпись продавца _____

Производитель: ООО «ТОП АВТО СПБ»
Россия, 194362, г. Санкт-Петербург,
Парголово п., Железнодорожная ул.,
дом 11, кор. 3, Литер А, помещение 6Н,
Телефон: (812) 339-54-19 (20)
e-mail: sales@topholding.ru
www.topauto-spb.ru

