



Garden + Hobby
QUALITY FOR LIFE

AL-KO



INFORMATION | MANUALS | SERVICE


Balkenmäher 660 / 870III / 875III / 5001R

Montageanleitung




© 2013
AL-KO KOBER GROUP Kötz, Germany
This documentation or excerpts therefrom may


not be reproduced or disclosed to third parties
without the express permission of the AL-KO
KÖBER GROUP.




1




2




3




4




5




6




7




8



9



10



MONTAGE**WARNUNG!**

Motoröl und Benzin erst nach vollständig durchgeführter Montage einfüllen!
Vor Beginn der Montage Zündkerzenstecker abziehen!

MONTAGE HOLMKONSOLE AN GEHÄUSE (1)**Holmkonsole (1-1)**

Holmkonsole an Gehäuse aufsetzen und verschrauben.

(1-2)	Skt-Schraube	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Skt-Schraube	M8 x 25	(2x)
	Scheibe	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

MONTAGE FÜHRUNGSHOLME AN HOLMKONSOLE (2)**Führungsholm (2-1)**

Befestigungsschrauben für den Führungsholm an der Holmkonsole herausdrehen.

(2-2)	Flachrundschraube	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Scheibe	Ø 8.5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Mutter	M8 selbstsi- chernd	(2x)

Führungsholme an Holmkonsole anschrauben.

MONTAGE MESSERTRÄGER (3)**Messerträger (3-1)**

Aufnahmebuchse für den Messerträger am Gehäuse (3-2).

Aufnahmebuchse leicht einfetten und Messerträger einsetzen.

Messerträger ganz einschieben und den Keilriemen in die Keilriemenscheiben einlegen (3-3).

**WARNUNG!**

Der Keilriemen muss innerhalb der Haltebolzen laufen.

MONTAGE RÜCKZUGSFEDERN (4)

- Spannhebel öffnen (4-1).
- Rückzugsfedern (4-2) auf beiden Seiten am Gerät (4-3) einhängen.
- Rückzugsfedern spannen, Spannhebel schließen.

MONTAGE BOWDENZÜGE (5)

- Bowdenzug Fahrantrieb (5-1)
- Bowdenzug Mähbalken (5-2)
- Bowdenzug Gasverstellung (5-3)

Bowdenzug Gasverstellung (6)

- Gashebel am rechten Führungsholm auf Position << START >> stellen.
- Reglerhebel (6-1) am Vergaser ganz nach links (= Startposition) schieben.
- Abgewinkeltes Drahtende des Bowdenzuges am Reglerhebel einhängen.
- Bowdenzughülle in die Klemme (6-2) unterhalb der Klemmschraube einlegen.
- Bowdenzughülle von Hand leicht zurückziehen, bis Widerstand spürbar wird.
- In dieser Position die Bowdenzughülle festklemmen.

**WARNUNG!**

Den Bowdenzug während der Montage nicht abknicken.

Bowdenzug Fahrantrieb (7)

Der Bowdenzug des Fahrantriebes ist am Gehäuse **rechts** in Fahrtrichtung gesehen.

- Bowdenzug durch die Führung am Holm durchstecken (7-1).
- Die vordere Mutter am Verstellteil (7-2) abschrauben.
- Verstellteil in den Halter einhängen und Mutter wieder aufschrauben.
- Das Verstellteil unten am Gehäuse etwa mittig einstellen.

Bowdenzug Mähbalken (8)

- Der Bowdenzug für den Mähbalken ist am Gehäuse links in Fahrtrichtung gesehen.
- Beide Muttern am oberen Verstellteil des Bowdenzuges ganz zurückdrehen. Vordere Mutter am Verstellteil dazu abdrehen und am Halter herausnehmen (8-1).
- Bowdenzug durch die Führung an der Holmkonsole durchstecken (8-2).

4. Gebogenen Haken am roten Handhebel einstecken.
5. Bowdenzug unten am Gehäuse wieder einhängen (8-3). Verstellteil etwa mittig einstellen.



Richtige Einstellung der Bowdenzüge für den Fahrantrieb und für den Mähbalken siehe unter: „Bowdenzüge nachstellen“ in der Bedienungs-Anleitung des Gerätes.

MONTAGE DER GLEITKUFEN AN DEN MÄHBALKEN

Eine Gleitkufe ist ab Werk bereits am Mähbalken montiert.

Die zweite Gleitkufe entsprechend an den Mähbalken montieren.

MONTAGE MÄHBALKEN AN DEN MESSERTRÄGERN (9)



WARNUNG!

Schutzleiste auf den Mähbalken aufsetzen und Schutzhandschuhe tragen!



Den Mitnehmer vor dem Einbau leicht einfetten.

Mähbalken am Messerträger in Anschraubposition bringen - Mitnehmer am Messerträger mittig stellen (am Keilriemenrad dazu drehen).

Balkenmäher am Messerträger anheben, dass der Mitnehmer in die Führung eingelegt werden kann.

Gerät wieder absenken und den Gewindestift in den Mitnehmer einsetzen.

Mähbalken mit Messerträger verschrauben.

(9-1)	Skt-Schraube	M8 x 20	(4x)
-------	--------------	---------	------

(9-2)	Mutter	M8 selbstsichernd	(4x)
-------	--------	-------------------	------

MONTAGE SCHUTZABDECKUNG AUF MESSERTRÄGER (10)

Schutzbdeckung (10-1) am Messerträger (10-2) aufsetzen.

Bowdenzug (10-3) unter die Schutzbdeckung legen.

Gerät wieder absenken und den Gewindestift in den Mitnehmer einsetzen.

Mähbalken mit Messerträger verschrauben.

Bowdenzug (10-3) unter die Schutzbdeckung legen und Schutzbdeckung festschrauben.

(10-3)	Skt-Schraube	M8 x 25	(1x)
	Scheibe	Ø 9 x Ø 24 x 2	(1x)
	Nylon-Unterleg-scheibe	M8	(1x)

MONTAGE SCHUTZABDECKUNG AUF MITNEHMER (11)

Schutzbdeckung (11-1) auf Mitnehmer (11-2) aufsetzen.

Schutzbblech (11-2) verschrauben.

Gerät wieder absenken und den Gewindestift in den Mitnehmer einsetzen.

(11-3)	Skt-Schraube	M8 x 25	(2x)
	Scheibe	Ø 9 x Ø 24 x 2	(2x)
	Buchse Befestigung Schutzbdeckung		(2x)

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt	Typ	Seriennummer
Balkenmäher	BM 660 / 870III / 875III / 5001RII	G1101105
Hersteller	EU-Richtlinien	Harmonisierte Normen
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	2006/42/EG 2004/108/EG 2002/88/EG	DIN EN 12733: 2010
Bevollmächtigter	Schallleistungspegel	
Hr. Anton Eberle AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	gemessen/garantiert: BM 660 97 / 99 dB(A) BM 870III 95 / 97 dB(A) BM 875III 95 / 97 dB(A) BM 5001RII 102 / 104 dB(A)	Kötz, 03.05.2012  Antonio De Filippo; Managing Director

ASSEMBLY



WARNING!

Do not pour in engine oil and petrol until after the assembly is complete!

Disconnect the spark plug connector before starting the assembly!

ASSEMBLY OF HANDLEBAR BRACKET ON DECK (1)

Handlebar bracket (1-1)

Place the handlebar bracket on the deck and screw it on.

(1-2)	Hex screw	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Hex screw	M8 x 25	(2x)
	Washer	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

ASSEMBLY OF HANDLEBARS ON HANDLEBAR BRACKET (2)

Handlebar (2-1)

Unscrew and remove the fastening screws for the handlebar on the handlebar bracket.

(2-2)	Round-head screw	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Washer	Ø 8.5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Nut	M8 self-locking	(2x)

Screw handlebars onto handlebar bracket.

ASSEMBLY OF BLADE CARRIER (3)

Blade carrier (3-1)

Holding socket for blade carrier on deck (3-2).

Slightly grease the holding socket and insert the blade carrier.

Push the blade carrier fully in and insert the V-belt into V-belt sheaves (3-3).



WARNING!

The V-belt must run within the holding pins.

ASSEMBLY OF RETURN SPRINGS (4)

- Open clamping lever (4-1).
- Hook return springs (4-2) in on both sides of machine (4-3).
- Clamp return springs, close clamping lever.

ASSEMBLY OF BOWDEN CABLES (5)

- Bowden cable travel drive (5-1)
- Bowden cable scythe attachment (5-2)
- Bowden cable accelerator adjustment (5-3)

Bowden cable accelerator adjustment (6)

- Set the throttle lever on the right handlebar to the << START >> position.
- Push regulator lever (6-1) on the carburettor all the way to the left (= start position).
- Hook the angled end of the Bowden cable wire onto the regulator lever.
- Insert the Bowden cable sleeve into terminal (6-2) under the clamping screw.
- Pull the Bowden cable sleeve back slightly by hand until you can feel resistance.
- Clamp the Bowden cable sleeve in this position.



WARNING!

Do not kink the Bowden cable during assembly.

Bowden cable travel drive (7)

The Bowden cable of the travel drive is on the **right** of the deck as seen in the direction of travel.

- Insert the Bowden cable through the guide on handlebar (7-1).
- Unscrew the front nut on adjustment part (7-2).
- Hook the adjustment part into the holder and screw the nut back on.
- Set the adjustment part at the bottom of the housing approx. in the middle.

Bowden cable scythe attachment (8)

- The Bowden cable for the scythe attachment is on the left of the deck as seen in the direction of travel.
- Screw back both nuts on the upper adjustment part of the Bowden cable all the way. To do this, unscrew the front nut on the adjustment part and take out of holder (8-1).
- Insert the Bowden cable through the guide on handlebar bracket (8-2).

4. Insert curved hook into red hand lever.
5. Hook the Bowden cable back in at the bottom of housing (8-3). Set the adjustment part approximately centrally.



For the correct setting of the Bowden cables for the travel drive and for the scythe attachment, see: "Adjusting Bowden cables" in the operating instructions of the machine.

ASSEMBLY OF THE RUNNERS ON THE SCYTHE ATTACHMENT

A runner is already mounted on the scythe attachment at the factory.

Install the second runner on the scythe attachment accordingly.

ASSEMBLY ON THE SCYTHE ATTACHMENT ON THE BLADE CARRIERS (9)



WARNING!

Place the guard bar on the scythe attachment and wear protective gloves!



Grease the driver slightly before installation.

Move the scythe attachment on the blade carrier into the screw-on position - set the driver on the blade carrier in the middle (turn the V-belt wheel to do this).

Lift the scythe mower on the blade carrier so the driver can be inserted into the guide.

Lower the machine again and insert the threaded pin into the driver.

Screw the scythe attachment onto the blade carrier.

(9-1)	Hex screw	M8 x 20	(4x)
(9-2)	Nut	M8 self-locking	(4x)

ASSEMBLY OF PROTECTIVE COVER ON BLADE CARRIER (10)

Place protective cover (10-1) on blade carrier (10-2).

Place Bowden cable (10-3) under the protective cover.

Lower the machine again and insert the threaded pin into the driver.

Screw the scythe attachment onto the blade carrier.

Place Bowden cable (10-3) under the protective cover and screw the protective cover tight.

(10-3)	Hex screw	M8 x 25	(1x)
	Washer	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(1x)
	Nylon washer	M8	(1x)

ASSEMBLY OF THE PROTECTIVE COVER ON DRIVER (11)

Place protective cover (11-1) on driver (11-2).

Screw on guard plate (11-2).

Lower the machine again and insert the threaded pin into the driver.

(11-3)	Hex screw	M8 x 25	(2x)
	Washer	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(2x)
	Socket attachment protective cover		(2x)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that this product in the version introduced into trade by us, complies with the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards and the product-specific standards.

Product Scythe mower **Type** BM 660 / 870III / 875III / 5001RII **Serial number** G1101105

Manufacturer AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz **EU guidelines** 2006/42/EC
2004/108/EC
2002/88/EC **Harmonised standards** DIN EN 12733: 2010

Duly authorised person Anton Eberle
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz **Sound pressure level**
measured/guaranteed:
BM 660 97 / 99 dB(A)
BM 870III 95 / 97 dB(A)
BM 875III 95 / 97 dB(A)
BM 5001RII 102 / 104
dB(A)

Kötz, 03.05.2012



Antonio De Filippo; Managing Director

MONTAGE



WAARSCHUWING!

Machine pas vullen met motorolie en benzine nadat montage geheel voltooid is!

Vooraf aan de montage de bougiedop loshalen!

MONTEREN VAN DUWBOOMCONSOLE AAN CHASSIS (1)

Duwboomconsole (1-1)

Duwboomconsole op chassis plaatsen en vastdraaien.

(1-2)	Zeskantbout	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Zeskantbout	M8 x 25	(2x)
	Onderlegring	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

DUWBOOM MONTEREN AAN DUWBOOMCONSOLE (2)

Duwboom (2-1)

De bevestigingsschroeven voor de duwboom uit de duwboomconsole draaien.

(2-2)	Slotschroef	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Onderlegring	Ø 8.5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Moer	M8 zelfborgend	(2x)

Duwboom vastdraaien aan duwboomconsole.

MONTEREN VAN MESDRAGER (3)

Mesdrager (3-1)

Bevestigingsbus voor mesdrager aan chassis (3-2).

Bevestigingsbus licht invetten en mesdrager erin plaatsen.

Mesdrager helemaal inschuiven en de aandrijfriem in de riempoelie aanbrengen (3-3).



WAARSCHUWING!

De aandrijfriem moet binnen de fixeerpennen lopen.

TERUGTREKVEREN MONTEREN (4)

- Spanhendel open zetten (4-1).
- Terugtrekveren (4-2) aan beide zijden van de machine (4-3) vasthaken.
- Terugtrekveren spannen, spanhendel dicht zetten.

BEDIENINGSKABELS MONTEREN (5)

- Bedieningskabel wielaandrijving (5-1)
- Bedieningskabel maaibalk (5-2)
- Bedieningskabel gashendel (5-3)

Bedieningskabel gashendel (6)

- Gashendel op de rechter duwboom in de stand <<START>> zetten.
- Verstelhefboom (6-1) op carburateur helemaal naar links (= startpositie) schuiven.
- Het omgebogen uiteinde van de bedieningskabel inhaken in de verstelhefboom.
- Kabelmantel installeren in de klem (6-2), beneden de klemschroef.
- Bedieningskabelmantel met de hand iets terugtrekken, tot u weerstand voelt.
- De kabelmantel in deze positie vastklemmen.



WAARSCHUWING!

De bedieningskabel tijdens de montage niet knikken.

Bedieningskabel wielaandrijving (7)

De bedieningskabel van de wielaandrijving zit aan de **rechterzijde**, gezien met het chassis in de rijrichting.

- De bedieningskabel door de geleider aan de duwboom halen (7-1).
- De voorste moer op de versteller (7-2) eraf draaien.
- De versteller in de houder steken en de moer weer vastdraaien.
- De versteller onderaan het chassis ongeveer centreren.

Bedieningskabel maaibalk (8)

- De bedieningskabel voor de maaibalk zit aan de linkerzijde, gezien met het chassis in de rijrichting.
- De beide moeren aan de bovenste versteller van de bedieningskabel helemaal terugdraaien. Bovendien de voorste moer op de versteller eraf draaien en de houder wegnemen (8-1).

3. De bedieningskabel door de kabelgeleider aan de duwboomconsole halen (8-2).
4. De gebogen haak in de rode bedieningshendel steken.
5. De bedieningskabel onderaan het chassis weer inhangen (8-3). De versteller ongeveer centreren.



Voor de correcte instelling van de bedieningskabels voor de wielaandrijving en de maaibalk zie onder: „Bedieningskabels afstellen“ in de gebruikershandleiding van de machine.

GLJSCHOENEN MONTEREN AAN MAAIBALK

Eén glij schoen is op de fabriek al aan de maaibalk gemonteerd.

De tweede glij schoen op dezelfde wijze aan de maaibalk monteren.

MAAIBALK MONTEREN AAN MESDRAGER (9)



WAARSCHUWING!

De beschermlijst aanbrengen op de maaibalk, draag veiligheidshandschoenen!



De meeneemer vooraf aan de montage iets invetten.

De maaibalk in de vastschroefpositie op de mesdrager plaatsen - de meeneemer gecentreerd op de mesdrager positioneren (zo nodig de aandrijfriempoelie verdraaien).

De balkmaaier bij de mesdrager omhoog brengen, zodat de meeneemer in de geleider kan worden geplaatst.

De machine weer laten zakken en het tapeind in de meeneemer aanbrengen.

De maaibalk vastdraaien aan de mesdrager.

(9-1)	Zeskantbout	M8 x 20	(4x)
(9-2)	Moer	M8 zelfborgend	(4x)

AFDEKPANEEL AAN MESDRAGER MONTEREN (10)

Afdekpaneel (10-1) op de mesdrager (10-2) plaatsen.

Bedieningskabel (10-3) aanbrengen onder het afdekpaneel.

De machine weer laten zakken en het tapeind in de meeneemer aanbrengen.

De maaibalk vastdraaien aan de mesdrager.

Bedieningskabel (10-3) aanbrengen onder het afdekpaneel en het afdekpaneel vastzetten.

(10-3)	Zeskantbout	M8 x 25	(1x)
	Onderlegring	Ø 9 x Ø 24 x 2	(1x)
	Nylon onderlegring	M8	(1x)

AFDEKPANEEL AAN MEENEEMER MONTEREN (11)

Afdekpaneel (11-1) op de meeneemer (11-2) plaatsen.

Afdekplaat (11-2) vastdraaien.

De machine weer laten zakken en het tapeind in de meeneemer aanbrengen.

(11-3)	Zeskantbout	M8 x 25	(2x)
	Onderlegring	Ø 9 x Ø 24 x 2	(2x)
	Bevestigingsbus voor afdekpaneel		(2x)

EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaren wij dat dit product in de door ons uitgebrachte uitvoering voldoet aan de eisen vastgelegd in de geharmoniseerde EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsnormen en de standaardproductspecificaties.

Product	Type	Serienummer
Balkmaaier	BM 660 / 870III / 875III / 5001RII	G1101105
Fabrikant	EU-richtlijnen	Geharmoniseerde normen
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	2006/42/EG 2004/108/EG 2002/88/EG	DIN EN 12733: 2010
Gevolmachtigde	Geluidsniveau	
Dhr. Anton Eberle AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	gemeten / gegarandeerd: BM 660 97 / 99 dB(A) BM 870III 95 / 97 dB(A) BM 875III 95 / 97 dB(A) BM 5001RII 102 / 104 dB(A)	Kötz, 3-5-2012  Antonio De Filippo; Managing Director

MONTAGE



AVERTISSEMENT!

Ne faire le plein d'huile moteur et d'essence qu'après avoir entièrement effectué le montage !

Avant le commencement du montage, retirer le connecteur de la bougie !

MONTAGE DE LA CONSOLE DE GUIDON SUR LE CARTER(1)

Console de guidon (1-1)

Positionner et visser la console de guidon sur le carter.

(1-2)	Vis à six pans	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Vis à six pans	M8 x 25	(2x)
	Rondelle	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

MONTAGE DU GUIDON SUR LA CONSOLE DE GUIDON(2)

Guidon (2-1)

Dévisser les vis de fixation pour le guidon sur la console de guidon.

(2-2)	Vis cylindrique plate	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Rondelle	Ø 8.5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Écrou	M8 auto-bloquant	(2x)

Visser les guidons sur la console de guidon.

MONTAGE DU PORTE-LAMES (3)

Porte-lames (3-1)

Douille support pour le porte-lames sur le carter (3-2).

Graisser légèrement la douille support et positionner le porte-lames.

Insérer entièrement le porte-lames et positionner la courroie trapézoïdale sur la poulie à courroie trapézoïdale (3-3).



AVERTISSEMENT!

La courroie trapézoïdale doit tourner à l'intérieur des boulons d'arrêt.

MONTAGE DES RESSORTS DE RAPPEL (4)

- Ouvrir le levier de serrage (4-1).
- Fixer les ressorts de rappel (4-2) des deux côtés de l'appareil (4-3).
- Tendre les ressorts de rappel, fermer le levier de serrage.

MONTAGE DES CÂBLES BOWDEN (5)

- Câbles Bowden entraînement (5-1)
- Câbles Bowden barre de fauchage (5-2)
- Câbles Bowden réglage des gaz (5-3)

Câbles Bowden réglage des gaz (6)

- Mettre le levier des gaz du guidon droit sur la position << START >>.
- Pousser le levier de réglage (6-1) du carburateur entièrement vers la gauche (= position de démarrage).
- Accrocher l'extrémité coudée du câble Bowden sur le levier de réglage.
- Positionner le câble Bowden dans la fixation (6-2) au dessous de la vis de fixation.
- Tirer légèrement à la main le câble Bowden jusqu'à ce qu'une résistance soit sensible.
- Bloquer le câble Bowden dans cette position.



AVERTISSEMENT!

Ne pas plier le câble Bowden pendant le montage.

Câbles Bowden entraînement (7)

Le câble Bowden de l'entraînement est situé à droite sur le carter dans le sens de la marche.

- Insérer le câble Bowden à travers le guide sur le guidon (7-1).
- Dévisser l'écrou avant au niveau de la pièce de réglage (7-2).
- Accrocher la pièce de réglage dans le support et revisser l'écrou.
- Régler la pièce de réglage (+/- au centre) inférieure sur le carter.

Câbles Bowden de barre de fauchage (8)

- Le câble Bowden pour la barre de fauchage est situé à gauche sur le carter dans le sens de la marche.
- Dévisser entièrement les deux écrous de la pièce de réglage supérieure du câble Bowden. Dévisser pour cela l'écrou avant de la pièce de réglage et la retirer au niveau du support (8-1).

3. Insérer le câble Bowden à travers le guide sur la console de guidon (8-2).
4. Insérer le crochet coudé sur le levier rouge.
5. Fixer de nouveau le câble Bowden au dessous sur le carter (8-3). Régler la pièce de réglage (+/- au centre).



Consulter le réglage correct des câbles Bowden pour l'entraînement et la barre de fauchage sous : "Réglage câble Bowden" dans la notice d'utilisation de l'appareil.

MONTAGE DES PATINS DE GLISSEMENT SUR LA BARRE DE FAUCHAGE

Un patin de glissement est déjà monté en usine sur la barre de fauchage.

Monter le deuxième patin de glissement en fonction de la barre de fauchage.

MONTAGE DE LA BARRE DE FAUCHAGE SUR LES PORTE-LAMES (9)



AVERTISSEMENT!

Positionner la barre de protection sur la barre de fauchage et porter des gants de protection !



Graisser légèrement l'entraîneur avant le montage.

Positionner la barre de fauchage en position de vissage - Positionner l'entraîneur au centre du porte-lames (tourner la poulie de courroie trapézoïdale pour cela).

Lever la barre de fauchage au niveau du porte-lame de façon à ce que l'entraîneur puisse être inséré dans le guide.

Rabaisser l'appareil et insérer la goupille filetée dans l'entraîneur.

Visser la barre de fauchage avec le porte-lames.

(9-1)	Vis à six pans	M8 x 20	(4x)
(9-2)	Écrou	M8 autobloquant	(4x)

MONTAGE DU CAPOT DE PROTECTION SUR LE PORTE-LAME (10)

Positionner le capot de protection (10-1) sur le porte-lame (10-2).

Poser le câble Bowden (10-3) au dessous du capot de protection.

Rabaisser l'appareil et insérer la goupille filetée dans l'entraîneur.

Visser la barre de fauchage avec le porte-lames.

Poser le câble Bowden (10-3) au dessous du capot de protection et visser le capot.

(10-3)	Vis à six pans	M8 x 25	(1x)
	Rondelle	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(1x)
	Rondelle en nylon	M8	(1x)

MONTAGE DU CAPOT DE PROTECTION SUR L'ENTRAÎNEUR (11)

Positionner le capot de protection (11-1) sur l'entraîneur (11-2).

Visser la tôle de protection (11-2).

Rabaisser l'appareil et insérer la goupille filetée dans l'entraîneur.

(11-3)	Vis à six pans	M8 x 25	(2x)
	Rondelle	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(2x)
	Douille de fixation du capot de protection		(2x)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous déclarons par la présente que ce produit, dans la version que nous avons mise sur le marché, répond aux exigences des directives UE harmonisées, aux normes standards de sécurité UE et aux standards spécifiques au produit.

Produit	Type	Numéro de série
Motofaucheuse	BM 660 / 870III / 875III / 5001RII	G1101105
Fabricant	Directives UE	Normes harmonisées
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	2006/42/CE 2004/108/CE 2002/88/CE	DIN EN 12733: 2010
Fondé de pouvoir	Niveau sonore	
M. Anton Eberle AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	mesuré / garanti : BM 660 97 / 99 dB(A) BM 870III 95 / 97 dB(A) BM 875III 95 / 97 dB(A) BM 5001RII 102 / 104 dB(A)	Kötz, 03.05.2012



Antonio De Filippo ; Managing Director

MONTAJE



¡ADVERTENCIA!

No añada aceite de motor y gasolina hasta concluir el montaje.

Desconecte el enchufe de la bujía antes de empezar el montaje.

MONTAJE DE LA CONSOLA DEL MANILLAR EN LA CARCASA (1)

Consola del manillar (1-1)

Coloque la consola del manillar en la carcasa y atorníllela.

(1-2)	Tornillo hexagonal	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Tornillo hexagonal	M8 x 25	(2x)
	Arandela	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

MONTAJE DE LOS MANILLARES EN LA CONSOLA (2)

Manillar (2-1)

Extraiga los tornillos de fijación del manillar en la consola.

(2-2)	Tornillo de cabeza redonda	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Arandela	Ø 8,5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Tuerca	M8 auto-frenable	(2x)

Atornille los manillares en la consola.

MONTAJE DEL PORTACUCHILLAS (3)

Portacuchillas (3-1)

Clavija de alojamiento para el portacuchillas en la carcasa (3-2).

Engrase ligeramente la clavija de alojamiento y coloque el portacuchillas.

Introduzca el portacuchillas hasta el tope y ajuste la correa trapezoidal en la polea (3-3).



¡ADVERTENCIA!

La correa trapezoidal debe extenderse por dentro de los pernos de sujeción.

MONTAJE DE LOS MUELLES DE RETORNO (4)

- Abra la palanca tensora (4-1).
- Enganche los muelles de retorno (4-2) por los dos lados del aparato (4-3).
- Tense los muelles de retorno y cierre la palanca tensora.

MONTAJE DE LOS CABLES BOWDEN (5)

- Cable Bowden del accionamiento (5-1)
- Cable Bowden de la barra segadora (5-2)
- Cable Bowden del ajuste de gas (5-3)

Cable Bowden del ajuste de gas (6)

- Ajuste el acelerador del manillar derecho en la posición << START >>.
- Desplace la palanca del regulador (6-1) en el carburador a la izquierda (= posición START) hasta el tope.
- Enganche el extremo doblado del cable Bowden en la palanca del regulador.
- Inserte el manguito del cable Bowden en el terminal (6-2) debajo del tornillo de ajuste.
- Tire del manguito ligeramente hacia atrás con la mano hasta que se note resistencia.
- Fije el manguito en esta posición.



¡ADVERTENCIA!

No doble el cable Bowden durante la instalación.

Cable Bowden del accionamiento (7)

El cable Bowden del accionamiento se encuentra en el lado derecho de la **carcasa** en el sentido de la marcha.

- Introduzca el cable Bowden a través de la guía del manillar (7-1).
- Afloje la tuerca delantera de la pieza de ajuste (7-2).
- Enganche la pieza de ajuste en el soporte y vuelva a apretar la tuerca.
- Ajuste esta pieza aproximadamente en el medio debajo de la carcasa.

Cable Bowden de la barra segadora (8)

- El cable Bowden de la barra segadora se encuentra en el lado izquierdo de la carcasa en el sentido de la marcha.

2. Gire hacia atrás las dos tuercas de la parte superior de la pieza de ajuste del cable Bowden hasta el tope. Para ello, desenrosque la tuerca delantera de la pieza de ajuste y extraigala del soporte (8-1).
3. Introduzca el cable Bowden a través de la guía de la consola del manillar (8-2).
4. Inserte el enganche curvado en la palanca manual roja.
5. Vuelva a enganchar el cable Bowden en la parte inferior de la carcasa (8-3). Coloque la pieza de ajuste aproximadamente en el medio.



Para más información sobre la correcta colocación de los cables Bowden del accionamiento y de la barra segadora, consulte "Reajuste de cables Bowden" en el manual de instrucciones del aparato.

MONTAJE DE LOS PATINES EN LA BARRA SEGADORA

De fábrica viene montado un patín en la barra segadora.

Monte el otro patín en la barra de la forma correspondiente.

MONTAJE DE LA BARRA SEGADORA EN LOS PORTACUCHILLAS (9)



¡ADVERTENCIA!

Coloque el listón protector en la barra segadora con guantes de protección.



Engrase ligeramente el dispositivo de arrastre antes del montaje.

Coloque la barra segadora en los puntos de atornillado del portacuchillas. El dispositivo de arrastre debe estar en el centro del portacuchillas (para esto gire la rueda de la correa trapezoidal).

Levante la barra en el portacuchillas de modo que el dispositivo de arrastre se pueda introducir en la guía.

Baje de nuevo el aparato e inserte el tornillo de sujeción en el dispositivo de arrastre.

Atornille la barra segadora al portacuchillas.

(9-1)	Tornillo hexagonal	M8 x 20	(4x)
(9-2)	Tuerca	M8 autofrenable	(4x)

MONTAJE DE LA CUBIERTA DE PROTECCIÓN EN EL PORTACUCHILLAS (10)

Coloque la cubierta de protección (10-1) en el portacuchillas (10-2).

Extienda el cable Bowden (10-3) por debajo de la cubierta de protección.

Baje de nuevo el aparato e inserte el tornillo de sujeción en el dispositivo de arrastre.

Atornille la barra segadora al portacuchillas.

Extienda el cable Bowden (10-3) por debajo de la cubierta de protección y atorníllela.

(10-3)	Tornillo hexagonal	M8 x 25	(1x)
	Arandela	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(1x)
	Arandela de nailon	M8	(1x)

MONTAJE DE LA CUBIERTA DE PROTECCIÓN EN EL DISPOSITIVO DE ARRASTRE (11)

Coloque la cubierta de protección (11-1) en el dispositivo de arrastre (11-2).

Atornille la chapa protectora (11-2).

Baje de nuevo el aparato e inserte el tornillo de sujeción en el dispositivo de arrastre.

(11-3)	Tornillo hexagonal	M8 x 25	(2x)
	Arandela	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(2x)
	Casquillo de fijación de la cubierta de protección		(2x)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto	Tipo	Número de serie
Motosegadora	BM 660 / 870III / 875III / 5001RII	G1101105
Fabricante	Directivas UE	Normas armonizadas
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 89359 Kötz (Alemania)	2006/42/CE 2004/108/CE 2002/88/CE	DIN EN 12733: 2010
Apoderado	Nivel de potencia acústica	
Anton Eberle AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 89359 Kötz (Alemania)	medido / garantizado: BM 660 97 / 99 dB(A) BM 870III 95 / 97 dB(A) BM 875III 95 / 97 dB(A) BM 5001RII 102 / 104 dB(A)	Kötz, 03/05/2012  Antonio De Filippo; Managing Director

MONTAGGIO



AVVISO!

Inserire olio motore e benzina solo dopo aver completato il montaggio!

Prima di iniziare il montaggio sfilare il connettore della candela!

MONTAGGIO CONSOLE STEGOLE SULLA SCOCCA (1)

Console stegole (1-1)

Inserire la console stegole sulla scocca e avvitare.

(1-2)	Vite esagonale	M8 x 16	(2 pz.)
(1-3)	Vite esagonale	M8 x 25	(2 pz.)
	Rondella	Ø 8 x 0 24 x 4	(2 pz.)

MONTAGGIO STEGOLE SULLA CONSOLE (2)

Stegola (2, -1)

Svitare le viti di fissaggio per la stegola in corrispondenza della console.

(2-2)	Vite a testa tonda	M8 x 40	(2 pz.)
(2-3)	Rondella	Ø 8.5 x Ø 24 x 4	(2 pz.)
	Dado	M8 auto-bloccante	(2 pz.)

Avvitare le stegole alla console.

MONTAGGIO PORTALAMA (3)

Portalama (3-1)

Bussola di alloggiamento portalama sulla scocca (3-2).

Ingrassare leggermente la bussola di alloggiamento e inserire il portalama.

Infilare completamente il portalama e inserire la cinghia trapezoidale nel relativa puleggia (3-3).



AVVISO!

La cinghia trapezoidale deve scorrere all'interno dei perni di arresto.

MONTAGGIO MOLLE DI RITORNO (4)

- Aprire la leva di serraggio (4-1).
- Agganciare le molle di ritorno (4-2) su entrambi i lati dell'apparecchio (4-3).
- Tendere le molle di ritorno, chiudere la leva di serraggio.

MONTAGGIO TIRANTI BOWDEN (5)

- Tirante Bowden trasmissione (5-1)
- Tirante Bowden barra falciante (5-2)
- Tirante Bowden regolazione accelerazione (5-3)

Tirante Bowden regolazione accelerazione

(6)

- Portare la leva di accelerazione sulla stegola destra in posizione << START >>.
- Spingere la leva del regolatore (6-1) del carburatore completamente verso sinistra (= posizione di avviamento).
- Agganciare le estremità ad angolo del filo metallico del tirante Bowden alla leva del regolatore.
- Inserire il tubo del tirante Bowden nel morsetto (6-2) al di sotto della vite del morsetto.
- Tirare leggermente indietro il tubo del tirante Bowden fino a che si avverte una certa resistenza.
- Serrare saldamente il tubo del tirante Bowden in questa posizione.



AVVISO!

Durante il montaggio non piegare il tirante Bowden.

Tirante Bowden trasmissione (7)

Il tirante Bowden della trasmissione si trova a destra della scocca visto nel senso di marcia.

- Far passare il tirante Bowden attraverso la guida sulla stegola (7-1).
- Svitare il dado anteriore sulla parte di regolazione (7-2) .
- Agganciare la parte di regolazione al supporto e riavvitare il dado.
- Regolare la parte di regolazione sotto la scocca, grossomodo in centro.

Tirante Bowden motofalciatrice (8)

- Il tirante Bowden per la motofalciatrice si trova a sinistra della scocca visto nel senso di marcia.

2. Ruotare completamente all'indietro entrambi i dadi in corrispondenza dell'elemento di regolazione del tirante Bowden. Per far questo svitare il dado anteriore sull'elemento di regolazione e sfilarlo dal supporto (8-1).
3. Far passare il tirante Bowden attraverso la guida in corrispondenza della console della stegola (8-2).
4. Inserire i ganci curvi sulla leva manuale rossa.
5. Riagganciare il tirante Bowden sotto alla scocca (8-3). Impostare l'elemento di regolazione circa al centro.



Per la corretta impostazione dei tiranti Bowden per la trasmissione e per la barra falciante vedere sotto: "Regolazione dei tiranti Bowden" nel manuale d'uso dell'apparecchio.

MONTAGGIO PATTINI SULLA BARRA FALCIANTE

Un pattino viene già montato sulla barra falciante in fabbrica.

Montare il secondo pattino sulla barra falciante in modo analogo.

MONTAGGIO BARRA FALCIANTE SU PORTALAMA (9)



AVVISO!

Appicare la barra protettiva sulla barra falciante e indossare guanti antinfortunistici!



Ingrassare leggermente il conduttore prima dell'installazione.

Portare la barra falciante sul portalama nella posizione di avvitamento - collocare il conduttore sul portalama in posizione centrale (per svolgere questa operazione ruotare la puleggia della cinghia trapezoidale).

Sollevare la motofalciatrice per il portalama, in modo da poter inserire il conduttore nella guida.

Riabbassare l'apparecchio e inserire il perno filetato nel conduttore.

Avvitare la barra falciante con il portalama.

(9-1)	Vite esagonale	M8 x 20	(4 pz.)
(9-2)	Dado	M8 autobloccante	(4 pz.)

MONTAGGIO CARTER PROTETTIVO SUI PORTALAMA (10)

Appicare il carter protettivo (10-1) sul portalama (10-2).

Collocare il tirante Bowden (10-3) sotto al carter protettivo.

Riabbassare l'apparecchio e inserire il perno filetato nel conduttore.

Avvitare la barra falciante con il portalama.

Collocare il tirante Bowden (10-3) sotto al carter protettivo e avvitare saldamente il carter.

(10-3)	Vite esagonale	M8 x 25	(1 pz.)
	Rondella	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(1 pz.)
	Rondella di Nylon	M8	(1 pz.)

MONTAGGIO CARTER PROTETTIVO SU CONDUTTORE (11)

Appicare il carter protettivo (11-1) sul conduttore (11-2).

Avvitare la (11-2) lamiera protettiva.

Riabbassare l'apparecchio e inserire il perno filetato nel conduttore.

(11-3)	Vite esagonale	M8 x 25	(2 pz.)
	Rondella	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(2 pz.)
	Bussola di fissaggio carter protettivo		(2 pz.)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

A questo mezzo dichiariamo che questo prodotto, nella versione da noi messa in circolazione, soddisfa i requisiti delle direttive UE armonizzate, delle norme di sicurezza UE e degli standard specifici di prodotto.

Prodotto	Tipo	Numero seriale
Motofalciatrici	BM 660 / 870III / 875III / 5001RII	G1101105
Costruttore	Direttive UE	Norme armonizzate
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	2006/42/EG 2004/108/EG 2002/88/EG	DIN EN 12733: 2010
Procuratore	Rumorosità	
Sig. Anton Eberle AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	misurata / garantita BM 660 97 / 99 dB(A) BM 870III 95 / 97 dB(A) BM 875III 95 / 97 dB(A) BM 5001RII 102 / 104 dB(A)	Kötz, 03.05.2012  Antonio De Filippo; Managing Director

MONTAŽA



OPOZORILO!

Motorno olje in bencin napolnite šele po popolnoma izvedeni montaži!

Pred začetkom montaže izvlecite vtič vžigalne svečke!

MONTAŽA KONZOLE ROČAJA NA OHIŠJU (1)

Konzola ročaja (1-1)

Postavite konzolo ročaja na ohišje in pritrdite z vjaki.

(1-2)	Vijak s 6-robo glavo	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Vijak s 6-robo glavo	M8 x 25	(2x)
	Podložka	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

MONTAŽA VODILNIH ROČAJEV NA KONZOLO ROČAJA (2)

Vodilni ročaj (2-1)

Odvijte pritrdirilne vijke za vodilni ročaj na konzoli ročaja.

(2-2)	Ploščati okrogli vijak	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Podložka	Ø 8.5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Matica	M8 samovarovalna	(2x)

Privijte vodilne ročaje na konzolo ročaja.

MONTAŽA NOSILCA NOŽEV (3)

Nosilec nožev (3-1)

Sprejemna puša za nosilec nožev na ohišju (3-2).

Sprejemno pušo zlahka namažite in vstavite nosilec nožev:

Vtisnite nosilec nožev do konca in klinasti jermen položite v jermenico (3-3).



OPOZORILO!

Klinasti jermen se mora premikati znotraj držalnih sornikov.

MONTAŽA POV RATNIH VZMETI (4)

- Odprite vpenjalni vzvod (4-1).
- Obesite povratne vzmeti (4-2) na obe strani na napravi (4-3).
- Vpnite povratne vzmeti, zaprite vpenjalni vzvod.

MONTAŽA BOVDENSKIH VLEKOV (5)

- Bovdenski vlek voznega pogona (5-1)
- Bovdenski vlek kosiilnega grebena (5-2)
- Bovdenski vlek za nastavitev plina (5-3)

Bovdenski vlek za nastavitev plina (6)

- Nastavite vzvod za plin na desnem vodilnem ročaju na položaj << START >>.
- Potisnite vzvod regulatorja (6-1) na uplinjaču do konca na levo (= začetni položaj).
- Upognjeni konec žice bovdenskega vleka obesite na vzvod regulatorja.
- Ovoj bovdenskega vleka vložite v spono (6-2) pod vpenjalnim vijakom.
- Ovoj bovdenskega vleka ročno neznatno povlecite nazaj, dokler ne občutite upor.
- Ovoj bovdenskega vleka zagozdite v tem položaju.



OPOZORILO!

Bovdenskega vleka med montažo ne upogibajte.

Bovdenski vlek voznega pogona (7)

Bovdenski vlek voznega pogona se nahaja na ohišju **desno** gledano v smeri vožnje.

- Vtaknite bovdenski vlek skozi vodilo na ročaju (7-1).
- Odvijte sprednjo matico na nastavitenem delu (7-2).
- Obesite nastaviteni del v držaj in ponovno privijte matico.
- Nastaviteni del nastavite središčno spodaj na ohišju.

Bovdenski vlek kosiilnega grebena (8)

- Bovdenski vlek za kosiilni greben se nahaja na ohišju levo gledano v smeri vožnje.
- Do konca odvijte obe matice na sprednjem nastavitenem delu bovdenskega vleka. V ta namen odvijte sprednjo matico na nastavitem delu in jo snemite na držaju (8-1).
- Vtaknite bovdenski vlek skozi vodilo na konzoli ročaja (8-2).

4. Vtaknite upognjeni kavelj na rdečem ročnem vzvodu.
5. Bovdenski vlek ponovno obesite spodaj na ohišje (8-3). Nastaviti del namestite nekoli na sredini.



Pravilno nastavitev bovdenskih vlekov za vozni pogon in kosični greben glejte pod: »Nastavitev bovdenskih vlekov« v navodilih za uporabo naprave.

MONTAŽA DRSNIKOV NA KOSILNEM GREBENU

En drsnik je v tovarni že montiran na kosični greben.

Drugi drsnik montirajte ustrezno na kosični greben.

MONTAŽA KOSILNEGA GREBENA NA NOSILCE NOŽEV (9)



OPOZORILO!

Nataknite zaščitno letev na kosični greben in nosite zaščitne rokavice!



Pred vgradnjo neznatno namažite sojemalnik.

Privedite kosični greben na nosilcu nožev v položaj za privitje - sojemalnik na nosilcu nožev nastavite v sredino (v ta namen obrnite zobnik klinastega jermenja).

Dvignite gredno kosičnico na nosilcu nožev, tako da se sojemalniklahko vloži v vodilo.

Napravo ponovno spustite in vstavite navojni zatič v sojemalnik.

Privijte kosični greben z nosilcem nožev.

(9-1)	Vijak s 6-robo glavo	M8 x 20	(4x)
-------	----------------------	---------	------

(9-2)	Matica	M8 samovaro-valna	(4x)
-------	--------	-------------------	------

MONTAŽA ZAŠČITNEGA POKROVA NA NOSILCE NOŽEV (10)

Postavite zaščitni pokrov (10-1) na nosilec nožev (10-2).

Položite bovdenski vlek (10-3) pod zaščitni pokrov.

Napravo ponovno spustite in vstavite navojni zatič v sojemalnik.

Privijte kosični greben z nosilcem nožev.

Položite bovdenski vlek (10-3) pod zaščitni pokrov in privijte zaščitni pokrov.

(10-3)	Vijak s 6-robo glavo	M8 x 25	(1x)
	Podložka	Ø 9 x Ø 24 x 2	(1x)
	Najlonska podložka	M8	(1x)

MONTAŽA ZAŠČITNEGA POKROVA NA SOJEMALNIK (11)

Postavite zaščitni pokrov (11-1) na sojemalnik (11-2).

Privijte zaščitno pločevino (11-2).

Napravo ponovno spustite in vstavite navojni zatič v sojemalnik.

(11-3)	Vijak s 6-robo glavo	M8 x 25	(2x)
	Podložka	Ø 9 x Ø 24 x 2	(2x)
	Puša za pritrditev zaščitnega pokrova		(2x)

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

S to izjavo potrjujemo, da izdelek, ki ga dajemo v promet, ustreza zahtevam usklajenih direktiv EU, varnostnih standardov EU in specifičnih standardov, ki veljajo za ta izdelek.

Izdelek	Tip	Serijska številka
Gredna kosilnica	BM 660 / 870III / 875III / 5001RII	G1101105
Proizvajalec	Direktive EU	Usklajeni standardi
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	2006/42/ES 2004/108/ES 2002/88/ES	DIN EN 12733: 2010
Pooblaščeni zastopnik	Raven moči zvoka	
Anton Eberle AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	izmerjeno/zajamčeno: BM 660 97 / 99 dB(A) BM 870III 95 / 97 dB(A) BM 875III 95 / 97 dB(A) BM 5001RII 102 / 104 dB(A)	Kötz, 3.5.2012  Antonio De Filippo, generalni direktor

MONTÁŽ



VAROVÁNÍ!

Motorový olej a benzín doplňujte až po úplném provedení montáže!

Před začátkem montáže vytáhněte konektor zapalovací svíčky!

MONTÁŽ KONZOLE DRŽADLA NA KRYT (1)

Konzole držadla (1-1)

Nasádte konzoli držadla na kryt a sešroubujte.

(1-2)	Šestihranný šroub	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Šestihranný šroub	M8 x 25	(2x)
	Podložka	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

MONTÁŽ VODICÍHO DRŽADLA NA KONZOLI DRŽADLA (2)

Vodicí držadlo (2-1)

Vyšroubujte upevňovací šrouby pro vodicí držadlo z konzole držadla.

(2-2)	Šroub s plochou kulovou hlavou	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Podložka	Ø 8.5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Matici	M8 samo-jisticí	(2x)

Našroubujte vodicí držadlo na konzoli držadla.

MONTÁŽ NOSIČE NOŽE (3)

Nosič nože (3-1)

Upevňovací pouzdro pro nosič nože na krytu (3-2).

Upevňovací pouzdro lehce namažte tukem a nasádte nosič nože.

Nosič nože úplně zasuňte a vložte klínový řemen do klínových řemenic (3-3).



VAROVÁNÍ!

Klínový řemen musí běžet uvnitř závěsných svorníků.

MONTÁŽ VRATNÝCH PRUŽIN (4)

- Otevřete upínací páku (4-1).
- Zavěste vratné pružiny (4-2) na obě strany přístroje (4-3).
- Napněte vratné pružiny, zavřete upínací páku.

MONTÁŽ BOVDENŮ (5)

- Bovden jízdního pohonu (5-1)
- Bovden žací lišty (5-2)
- Bovden nastavení plynu (5-3)

Bovden nastavení plynu (6)

- Páku plynu na pravém vodicím držadle dejte do polohy <> START >>.
- Regulační páku (6-1) na karburátoru posuňte úplně doleva (= startovní poloha).
- Odvinutý konec drátu bovdenu zavěste na regulační páku.
- Vložte obal bovdenu (6-2) pod upínací šroub.
- Obal bovdenu rukou lehce zatáhněte zpět, až je citelný odpor.
- V této poloze je obal bovdenu upnutý.



VAROVÁNÍ!

Při montáži bovdenu nezlomte.

Bovden jízdního pohonu (7)

Bovden jízdního pohonu je vidět na krytu **vpravo** ve směru jízdy.

- Bovden prostrčte vedením na držadle (7-1).
- Odšroubujte přední matici nastavovací části (7-2).
- Nastavovací část zavěste do držáku a matici opět našroubujte.
- Nastavovací část dole na krytu nastavte trochu doprostřed.

Bovden žací lišty (8)

- Bovden žací lišty je vidět na krytu vlevo ve směru jízdy.
- Obě matice na horní nastavovací části bovdenu úplně vyšroubujte. Přední matici na nastavovací části odšroubujte a vyměte z držáku (8-1).
- Bovden prostrčte vedením na konzoli držadla (8-2).
- Zasuňte zahnutý hák do červené ruční páky.
- Bovden opět zavěste dolů na kryt (8-3). Nastavovací část nastavte trochu doprostřed.



Správné nastavení bovdenu pro jízdní pohon a pro žací lištu viz: „Nastavení bovdenu“ v návodu k obsluze přístroje.

MONTÁŽ LIŽIN NA ŽACÍ LIŠTU

Na žací liště je z výroby již namontována jedna ližina.

Druhou ližinu namontujte na žací lištu analogicky.

MONTÁŽ ŽACÍ LIŠTY NA NOSIČE NOŽŮ (9)



VAROVÁNÍ!

Nasadte ochrannou lištu na žací lištu a nosete ochranné rukavice!



Unašeč před montáží lehce potřete tukem.

Žací lištu dejte na nosiči nožů do polohy pro našroubování - unašeč na nosiči nožů dejte do prostřed (otoče k tomu kolem klínového řemenu). Lištovou sekačku nazdvihněte na nosiči nožů, aby bylo možné vložit unašeč do vedení.

Přístroj opět spusťte a vložte závitový kolík do unašeče.

Sešroubujte žací lištu s nosičem nožů.

(9-1)	Šestihranný šroub	M8 x 20	(4x)
(9-2)	Matici	M8 samojisticí	(4x)

MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU NA NOSIČE NOŽŮ (10)

Nasadte ochranný kryt (10-1) na nosič nožů (10-2).

Bovden (10-3) vložte pod ochranný kryt.

Přístroj opět spusťte a vložte závitový kolík do unašeče.

Sešroubujte žací lištu s nosičem nožů.

Bovden (10-3) vložte pod ochranný kryt a přišroubujte ochranný kryt.

(10-3)	Šestihranný šroub	M8 x 25	(1x)
	Podložka	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(1x)
	Nylonová podložka	M8	(1x)

MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU NA UNAŠEČ (11)

Nasadte ochranný kryt (11-1) na unašeč (11-2).

Sešroubujte ochranný plech (11-2).

Přístroj opět spusťte a vložte závitový kolík do unašeče.

(11-3)	Šestihranný šroub	M8 x 25	(2x)
	Podložka	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(2x)
	Objímka upevnění ochranného krytu		(2x)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

Tímto prohlašujeme, že tento výrobek, který byl námi uvedený do oběhu, odpovídá provedení podle požadavků harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a produktových standardů.

Výrobek
Lišťové sekačky

Typ
BM 660 / 870III / 875III /
5001RII

Sériové číslo
G1101105

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Směrnice EU
2006/42/ES
2004/108/ES
2002/88/ES

Harmonizované normy
DIN EN 12733: 2010

Odpovědný zástupce
pan Anton Eberle
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Hladina akustického tlaku
naměřená / garantovaná
BM 660 97 / 99 dB(A)
BM 870III 95 / 97 dB(A)
BM 875III 95 / 97 dB(A)
BM 5001RII 102 / 104
dB(A)

Kötz dne 3.5.2012


Antonio De Filippo, výkonný ředitel

MONTÁŽ



VAROVANIE!

Motorový olej a benzín naplňte až po kompletnej vykonanej montáži!

Pred začiatkom montáže vytiahnite zástrčku zapalovacej sviečky!

MONTÁŽ STÍPIKOVEJ KONZOLY NA TELESO PRÍSTROJA (1)

Stípková konzola (1-1)

Stípkovú konzolu nasadte na teleso prístroja a zoskrutkujte.

(1-2)	Šesthranná skrutka	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Šesthranná skrutka	M8 x 25	(2x)
	Podložka	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

MONTÁŽ VODIACEJ TYČE NA STÍPIKOVÚ KONZOLU (2)

Vodiaca tyč (2-1)

Upevňovacie skrutky pre vodiacu lištu vyskrutkujte zo stípkovej konzoly

(2-2)	Skrutka s plochou guľatou hlavou	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Podložka	Ø 8.5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Matica	M8 sa- mosvorná	(2x)

Vodiaci tyč priskrutkujte na stípkovú konzolu.

MONTÁŽ NOSNÍKA NOŽA (3)

Nosník noža (3-1)

Puzdro na uchytenie nosníka noža na teleso prístroja (3-2).

Puzdro na uchytenie mierne namažte a vložte nosník noža.

Nosník noža vsuňte celkom dnu a vložte klinový remeň do remenice (3-3).



VAROVANIE!

Klinový remeň sa musí pohybovať v medziach pridržiavacích svorníkov.

MONTÁŽ VRATNÝCH PRUŽÍN (4)

- Otvorte napínaciu páku (4-1).
- Vratné pružiny (4-2) na obidvoch stranách prístroja (4-3) zaveste.
- Vratné pružiny napnite, napínaciu páku zavorte.

MONTÁŽ LANOVODOV (5)

- Lanovod pohonu (5-1)
- Lanovod kosiacej lišty (5-2)
- Lanovod regulácie plynu (5-3)

Lanovod regulácie plynu (6)

- Plynovú páku na pravej vodiacej tyči nastavte do polohy <> ŠTART >>.
- Regulačnú páku (6-1) na karburátore posuňte celkom doľava (= štartovacia poloha).
- Zalomený koniec drôtu lanovodu zaveste na regulačnú páku.
- Puzdro lanovodu vložte do svorky (6-2) pod sťahovacou skrutkou.
- Puzdro lanovodu rukou mierne potiahnite späť, kým nebude citelný odpor.
- V tejto polohe puzdro lanovodu pevne zovrite.



VAROVANIE!

Lanovod počas montáže nezalamujte.

Lanovod pohonu (7)

Lanovod pohonu je na teleso prístroja **vpravo** z pohľadu smeru jazdy.

- Lanovod prestrčte cez vedenie na tyči (7-1).
- Prednú maticu na prestavovacej časti (7-2) odskrutkujte.
- Prestavovaciu časť zaveste na držiak a maticu opäť naskrutkujte.
- Prestavovaciu časť nastavte na teleso prístroja asi do stredu.

Lanovod kosiacej lišty (8)

- Lanovod kosiacej lišty je na teleso prístroja **vľavo** z pohľadu smeru jazdy.
- Obidve matice na prestavovacej časti lanovodu úplne vyskrutkujte. Prednú maticu na prestavovacej časti pritom odskrutkujte a vyperte z držiaka (8-1).
- Lanovod prestrčte cez vedenie stípkovej konzoly (8-2).
- Ohnutý háčik na červenej ručnej páke zasuňte.

5. Lanovod dolu na telese prístroja opäť zaveste (8-3). Prestavovací diel vyrovnejte asi do stredu.



Správne nastavenie lanovodov pre poohon a kosiacu lištu pozri v časti: „Nastavenie lanovodov“ v návode na obsluhu prístroja.

MONTÁŽ KLZNÝCH LYŽÍN NA KOSIACU LIŠTU

Jedna klzna lyžina je na kosiacej lište namontovaná z výroby.

Druhú klznu lyžinu namontujte na kosiacu lištu analogicky.

MONTÁŽ KOSIACEJ LIŠTY NA NOSNÍK NOŽA (9)



VAROVANIE!

Ochrannú lištu nasadte na kosiacu lištu a noste ochranné rukavice!



Unášač pred montážou jemne namažte.

Kosiacu lištu uveďte na nosníku noža do polohy na priskrutkovanie - unášač na nosníku noža nastavte na stred (na kolese klinového remeňa).

Lištovú kosačku nadvhhnite na nosník noža, aby sa dal unášač vložiť do vedenia.

Prístroj opäť spusťte a závitový kolík vložte do unášača.

Kosiacu lištu zoskrutkujte s nosníkom noža.

(9-1)	Šesthranná skrutka	M8 x 20	(4x)
-------	--------------------	---------	------

(9-2)	Matica	M8 samosvorná	(4x)
-------	--------	---------------	------

MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU NA NOSNÍK NOŽA (10)

Ochranný kryt (10-1) nasadte na nosník noža (10-2).

Lanovod (10-3) položte pod ochranný kryt.

Prístroj opäť spusťte a závitový kolík vložte do unášača.

Kosiacu lištu zoskrutkujte s nosníkom noža.

Lanovod (10-3) položte pod ochranný kryt a ochranný kryt pevne zoskrutkujte.

(10-3)	Šesthranná skrutka	M8 x 25	(1x)
	Podložka	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(1x)
	Nylonová podložka	M8	(1x)

MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU NA UNÁŠAČ (11)

Ochranný kryt (11-1) nasadte na unášač (11-2).

Ochranný plech (11-2) zoskrutkujte.

Prístroj opäť spusťte a závitový kolík vložte do unášača.

(11-3)	Šesthranná skrutka	M8 x 25	(2x)
	Podložka	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(2x)
	Puzdro upevnenia ochranného krytu		(2x)

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok vo vyhotovení, v akom bol nami uvedený do obehu, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných štandardov EÚ a štandardov špecifických pre výrobok.

Produkt	Typ	Sériové číslo
Lišťová kosačka	BM 660 / 870III / 875III / 5001RII	G1101105
Výrobca	Smernice EÚ	Harmonizované normy
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	2006/42/ES 2004/108/ES 2002/88/ES	DIN EN 12733: 2010
Zodpovedný zástupca	Hladina hluku	
pán Anton Eberle AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	nameraná/garantovaná: BM 660 97 / 99 dB(A) BM 870III 95 / 97 dB(A) BM 875III 95 / 97 dB(A) BM 5001RII 102 / 104 dB(A)	Kötz, 3. 5. 2012  Antonio De Filippo; Managing Director

MONTERING



ADVARSEL!

Fyld først motorolie og benzin på, når monteringen er helt afsluttet!
Træk hætten til tændrøret af før montering!

MONTERING AF STANGKONSOLLEN PÅ HUSET (1)

Stangkonsol (1-1)

Sæt stangkonsollen på huset, og skru den godt fast.

1-2	Sekskantskrue	M8 x 16	(2x)
1-3	Sekskantskrue	M8 x 25	(2x)
	Skive	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

MONTERING AF STYRESTÆNGERNE PÅ STANGKONSOL (2)

Styrestang (2-1)

Skru fastgørelsesskruerne til styrestængerne ud af stangkonsollen.

2-2	Fladrundskrue	M8 x 40	(2x)
2-3	Skive	Ø 8.5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Møtrik	M8 selv- sikrende	(2x)

Skru styrestængerne på stangkonsollen.

MONTERING AF KNIVHOLDEREN (3)

Knivholder (3-1)

Bøsnings på huset til opfangning af knivholderen (3-2).

Smør et tyndt lag fedt på opfangningsbøsningen, og sæt knivholderen i.

Skub knivholderen helt ind, og læg kileremmen om kileremksiverne (3-3).



ADVARSEL!

Kileremmen skal løbe inden for holdebolten.

MONTERING AF TILBAGETRÆKSFJEDRENE (4)

- Åbn spændearmen (4-1).
- Hægt tilbagetræksfjedrene (4-2) i på begge sider af maskinen (4-3).
- Stram tilbagetræksfjedrene, luk spændearmen.

MONTERING AF BOWDENKABLERNE (5)

- Bowdenkabel til køredrevet (5-1)
- Bowdenkabel til klippebjælke (5-2)
- Bowdenkabel til gasindstilling (5-3)

Bowdenkabel til gasindstilling (6)

- Indstil gashåndtaget på højre styrestang på position << START >>.
- Skub reguleringshåndtaget (6-1) på karburatoren helt til venstre (= startposition).
- Sæt den vinklede ende af bowdenkablet på reguleringshåndtaget.
- Læg kapslingen til bowdenkablet ind i klemmen (6-2) under klemsskruen.
- Træk kapslingen på bowdenkablet let tilbage med hånden, indtil der mærkes modstand.
- Klem kapslingen til bowdenkablet godt fast i denne position.



ADVARSEL!

Pas på ikke at knække bowdenkablet under monteringen.

Bowdenkabel køredrev (7)

Køredrevets bowdenkabel findes på **højre** side af huset set i kørselsretningen.

- Stik bowdenkablet gennem føringen på stanget (7-1).
- Skru den forreste møtrik på indstillingsdelen (7-2) af.
- Hægt indstillingsdelen på holderen, og skru møtrikken på igen.
- Anbring indstillingsdelen forneden på huset omrent i midten.

Bowdenkabel til klippebjælke (8)

- Klippebjælkens bowdenkabel findes på venstre side af huset set i kørselsretningen.
- Skru begge møtrikker på den øverste indstillingsdel af bowdenkablet helt tilbage. Skru forreste møtrik på indstillingsdelen helt ud, og tag den af holderen (8-1).

3. Stik bowdenkablet gennem føringen på stangkonsollen (8-2).
4. Sæt den bøjede krog på det røde håndtag.
5. Hægt bowdenkablet i forneden på huset igen (8-3). Anbring indstillingsdelen omrent i midten.



Se, hvordan bowdenkablerne til køredrevet og til klippebjælken indstilles korrekt: „Efterjustering af bowdenkabler“ i maskinens betjeningsvejledning.

MONTERING AF GLIDESKINNERNE PÅ KLIPPEBJÆLKERNE

Der er allerede monteret en glideskinne på klippebjælken på fabrikken.

Monter den anden glideskinne tilsvarende på klippebjælkerne.

MONTERING AF KLIPPEBJÆLKERNE PÅ KNIVHOLDERE (9)



ADVARSEL!

Sæt beskyttelseslisten på klippebjælken
- husk beskyttelseshandsker!



Smør et tyndt lag fedt på medbringeren før indbygning.

Sæt klippebjælken på knivholderen, så den er klar til at blive skruet på - anbring medbringeren midt på knivholderen (drej kileremshjulet for at indstille).

Løft bjælkeklipperen i knivholderen, så medbringeren kan lægges i føringen.

Sænk bjælkeklipperen igen, og sæt gevindtappen i medbringeren.

Skru klippebjælken godt fast på knivholderen.

9-1	Sekskantskrue	M8 x 20	(4x)
-----	---------------	---------	------

9-2	Møtrik	M8 selvsikrende	(4x)
-----	--------	-----------------	------

MONTERING AF BESKYTTELSESASFDAEKNINGEN PÅ KNIVHOLDERE (10)

Sæt beskyttelsesafdekningen (10-1) på knivholderen (10-2).

Læg bowdenkablet (10-3) ind under beskyttelse-safdekningen.

Sænk bjælkeklipperen igen, og sæt gevindtappen i medbringeren.

Skru klippebjælken godt fast på knivholderen.

Læg bowdenkablet (10-3) ind under beskyttelse-safdekningen, og skru beskyttelsesafdekningen fast.

10-3	Sekskantskrue	M8 x 25	(1x)
	Skive	Ø 9 x Ø 24 x 2	(1x)
	Nylon-spændskive	M8	(1x)

MONTERING AF BESKYTTELSESASFDAEKNINGEN PÅ MEDBRINGER (11)

Sæt beskyttelsesafdekningen (11-1) på medbringeren (11-2).

Skru beskyttelsespladen (11-2) på.

Sænk bjælkeklipperen igen, og sæt gevindtappen i medbringeren.

11-3	Sekskantskrue	M8 x 25	(2x)
	Skive	Ø 9 x Ø 24 x 2	(2x)
	Bønsning til fastgørelse af beskyttelse-safdekning		(2x)

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Herved erklærer vi, at dette markedsførte produkt opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarden og den produktspecifikke standard.

Produkt	Type	Serienummer
Bjælkeklipper	BM 660 / 870III / 875III / 5001RII	G1101105
Producent	EU-direktiver	Harmoniserede standarder
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	2006/42/EU 2004/108/EU 2002/88/EU	DIN EN 12733: 2010
Befuldmaægtiget	Lydtrykniveau	
Hr. Anton Eberle AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	målt/garanteret BM 660 97 / 99 dB(A) BM 870III 95 / 97 dB(A) BM 875III 95 / 97 dB(A) BM 5001RII 102 / 104 dB(A)	Kötz, 03-05-2012
		
		Antonio De Filippo; Managing Director

MONTERING



VARNING!

Fyll på motorolja och bensin först när slätterbaliken är fullständigt monterad!
Dra ur tändstiftskontakten innan monteringen påbörjas!

MONTERING AV STÅNGKONSOL PÅ HUSET (1)

Stångkonsol (1-1)

Sätt stångkonsolen på huset och skruva fast den.

(1-2)	Sexkantsskruv	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Sexkantsskruv	M8 x 25	(2x)
	Bricka	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

MONTERING AV HANDTAG PÅ STÅNGKONSOL (2)

Handtag (2-1)

Skruta ur fästskruvarna för handtagen på stångkonsolen.

(2-2)	Platt rund skruv	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Bricka	Ø 8,5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Mutter	M8 själv-låsande	(2x)

Skruta fast handtagen på stångkonsolen.

MONTERING AV KNIVHÄLLARE (3)

Knivhällare (3-1)

Fästuttag för knivhällaren på huset (3-2).

Smörj fästuttaget lätt och sätt i knivhällaren.

Skjut in knivhällaren helt och håll och lägg kilemmen i remskivorna (3-3).



VARNING!

Kilremmen måste ligga innanför fästbulten.

MONTERING AV RETURFJÄDRAR (4)

- Öppna spännskapan (4-1).
- Häng i returfjädrarna (4-2) på båda sidorna på maskinen (4-3).
- Spän returfjädrarna, stäng spännskapan.

MONTERING AV BOWDENKABLAR (5)

- Bowdenkabel drivenhet (5-1)
- Bowdenkabel klippbalk (5-2)
- Bowdenkabel gasreglering (5-3)

Bowdenkabel för gasreglering (6)

- Ställ gasreglaget på det högra handtaget i läget <> START >>.
- Skjut reglaget (6-1) på förgasaren längst åt vänster (= startläget).
- Häng i bowdenkabelns vinklade ände i reglaget.
- Lägg i bowdenkabelns hölje i klämman (6-2) nedanför klämskruven.
- Dra tillbaka bowdenkabelns hölje något för hand tills du känner ett motstånd.
- Kläm fast bowdenkabelns hölje i detta läge.



VARNING!

Vik inte bowdenkabeln under monteringen.

Bowdenkabel drivenhet (7)

Bowdenkabeln för drivenheten sitter till **höger** på huset i färdriktningen.

- Stick bowdenkabeln i genomföringen på handtaget (7-1).
- Skruta av den främre muttern på justerdelen (7-2).
- Häng i justerdelen i hållaren och skruva på muttern igen.
- Ställ in justerdelen nere på huset ungefär i mitten.

Bowdenkabel för klippbalk (8)

- Bowdenkabeln för klippbalken sitter på huset till vänster i körriktningen.
- Skruta tillbaka båda muttrarna på bowdenkabelns övre justerdel helt och hållt. Skruva av den främre muttern på justerdelen och ta bort den från hållaren (8-1).
- Stick bowdenkabeln i genomföringen på stångkonsolen (8-2).
- Stick in kroken i den röda handspaken.
- Häng i bowdenkabeln nedtill på huset igen (8-3). Ställ in justerdelen ungefär i mitten.



För korrekt inställning av bowdenkablarna för drivenheten och klippbalken se: "Justering av bowdenkablar" i bruksanvisningen till slätterbaliken.

MONTERING AV GLIDMEDAR PÅ KLIPPBALKEN

En av glidmedarna är redan monterad från fabrik. Montera den andra glidmeden på samma sätt på klippbalken.

MONTERING AV KLIPPBALK PÅ KNIVHÄLLARNA (9)



VARNING!

Sätt skyddslisterna på klippbalkarna. Bär skyddshandskar!



Smörj in medbringaren lätt före monteringen.

Placera klippbalken i fastskruvningsposition på knivhällaren. Ställ medbringaren mitt på knivhällaren (vrid samtidigt på remskivan).

Lyft klippbalken i knivhällaren så att medbringaren kan placeras i styrningen.

Sänk ned slätterbalken och sätt i gängstiftet i medbringaren.

Skruta fast klippbalken i knivhällaren.

(9-1)	Sexkants-skruv	M8 x 20	(4x)
(9-2)	Mutter	M8 självläsandé	(4x)

MONTERING AV SKYDDSPLÄTEN PÅ KNIVHÄLLAREN (10)

Sätt skyddsplåten (10-1) på knivhällaren (10-2).

Lägg bowdenkabeln (10-3) under skyddsplåten. Sänk ned slätterbalken och sätt i gängstiftet i medbringaren.

Skruta fast klippbalken i knivhällaren.

Lägg bowdenkabeln (10-3) under skyddsplåten och skruva fast skyddsplåten.

(10-3)	Sexkantsskruv	M8 x 25	(1x)
	Bricka	Ø 9 x Ø 24 x 2	(1x)
	Bricka i nylon	M8	(1x)

MONTERING AV SKYDDSPLÄTEN PÅ MEDBRINGAREN (11)

Sätt skyddsplåten (11-1) på medbringaren (11-2).

Skruta fast skyddsplåten (11-2).

Sänk ned slätterbalken och sätt i gängstiftet i medbringaren.

(11-3)	Sexkantsskruv	M8 x 25	(2x)
	Bricka	Ø 9 x Ø 24 x 2	(2x)
	Uttag för fastsättning av skyddsplåt		(2x)

EG-FÖRSÄKRA OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar vi att den här produkten, i det utförande vi levererar den, uppfyller kraven i de harmoniseringe EU-direktiven, EU-säkerhetsstandarderna och de produkt-specifika standarderna.

Produkt	Typ	Serienummer
Slåtterbalkar	BM 660 / 870III / 875III / 5001RII	G1101105
Tillverkare	EU-direktiv	Harmoniserande standarder
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	2006/42/EG 2004/108/EG 2002/88/EG	DIN EN 12733: 2010
Auktoriserad representerant	Ljudeffektnivå	
Anton Eberle AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	uppmätt/garanterad: BM 660 97 / 99 dB(A) BM 870III 95 / 97 dB(A) BM 875III 95 / 97 dB(A) BM 5001RII 102 / 104 dB(A)	Kötz, 2012-05-03  Antonio De Filippo; VD

MONTERING



ADVARSEL!

Ikke fyll motorolje og bensin før monteringen er fullført!

Trekk ut tennpluggen før du starter monteringen!

MONTERING AV STYREKONSOLLEN

PA HUSET (1)

Styrekonsole (1-1)

Sett styrekonsoll på huset og skru fast.

(1-2)	Sekskantskrue	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Sekskantskrue	M8 x 25	(2x)
	Skive	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

MONTERING AV STYRE PÅ STYREKONSOLL (2)

Styre (2-1)

Skru ut festeskruer for styret på styrekonsollen.

(2-2)	Flatrundskrue	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Skive	Ø 8.5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Mutter	M8 selvslående	(2x)

Skru styre til styrekonsollen.

MONTERING KNIVFESTE (3)

Knivfeste (3-1)

Festekontakt for knivfeste på huset (3-2).

Fett festekontakten lett og sett inn knivfeste.

Skyv knivfeste helt inn og legg kilereim inn i kilerimskiven (3-3).



ADVARSEL!

Kilereimen må gå nedenfor festeboltene.

MONTERING RETURFJÆR (4)

- Åpne strammespak (4-1).
- Heng returfjær (4-2) på begge sider i apparatet (4-3).
- Stram returfjær, lukk strammespak.

MONTERING VAIERTREKK (5)

- Vaiertrekk kjøredrev (5-1)
- Vaiertrekk plenklippebjelke (5-2)
- Vaiertrekk gassjustering (5-3)

Vaiertrekk gassjustering (6)

- Sett gasspaken på høyre styre i stillingen << START >>.
- Skyv reguleringsspak (6-1) på forgasseren helt til venstre (= startposisjon).
- Heng fast den vinklede trådenden til vaiertrekket i reguleringsspaken.
- Legg vaiertrekkhylsen inn i klemmen (6-2) nedenfor klemmeskruen.
- Trekk vaiertrekkhylsen lett tilbake for hånd til du føler motstand.
- Klem fast vaiertrekkhylsen i denne posisjonen.



ADVARSEL!

Ikke bøy vaiertrekket under montering.

Vaiertrekk kjøredrev (7)

Vaiertrekket til kjøredrevet er til **høyre** sett i kjøreretningen.

- Stikk vaiertrekket gjennomføringen på styret (7-1).
- Skru av fremre mutter på justeringsdelen (7-2).
- Heng justeringsdelen inn i holderen og skru på mutteren igjen.
- Still inn justeringsdelen nede på huset omtrent i midten.

Vaiertrekk plenklippebjelke (8)

- Vaiertrekket til plenklippebjelken er til venstre sett i kjøreretningen.
- Drei begge mutter på øvre justeringsdel av vaiertrekket helt tilbake. Skru til det av fremre mutter på justeringsdelen og ta ut av holderen (8-1).
- Stikk vaiertrekket gjennomføringen på styrekonsollen (8-2).
- Stikk den bøyde kroken i den røde håndspaken.
- Heng vaiertrekket inn nede på huset igjen (8-3). Still inn justeringsdelen omtrent i midten.



Korrekt innstilling av vaiertrekkene for kjøredrevet og for plenklippebjelken se under: "Etterjuster vaiertrek" i bruksanvisningen til apparatet.

MONTERING AV GLIDEMEIENE PÅ PLENKLIPPEBJELKEN SLÅMASKIN

En glidemeie er allerede montert på plenklippebjelken fra fabrikken.

Monter den andre glidemeien tilsvarende på plenklippebjelken.

MONTERING AV PLENKLIPPEBJELKEN PÅ KNIVFESTENE (9)



ADVARSEL!

Sett beskyttelseslist på plenklippebjelken og bruk vernehansker!



Smør medbringerne før litt før montering.

Sett plenklippebjelke på knivfestene i skruposisjon - sett medbringeren på knivfestet i midten (drei kilereimhjulet til dette).

Løft plenklippebjelken på knivfestet slik at medbringeren kan bli lagt inn i føringen.

Senk apparatet igjen og sett gjengstiften inn i medbringeren.

Skru fast plenklippebjelken til knivfestet.

(9-1)	Sekskantskrue	M8 x 20	(4x)
(9-2)	Mutter	M8 selvlåsende	(4x)

MONTERING AV BESKYTTELSESDEKSEL PÅ KNIVFESTE (10)

Sett beskyttelsesdeksel (10-1) på knivfestet (10-2).

Legg vaiertrekk (10-3) under beskyttelsesdekslet. Senk apparatet igjen og sett gjengstiften inn i medbringeren.

Skru fast plenklippebjelken til knivfestet.

Legg vaiertrekk (10-3) under beskyttelsesdekslet og skru fast beskyttelsesdekslet.

(10-3)	Sekskantskrue	M8 x 25	(1x)
	Skive	Ø 9 x Ø 24 x 2	(1x)
	Nylon-mellomleggs-skive	M8	(1x)

MONTERING AV BESKYTTELSESDEKSEL PÅ MEDBRINGER (11)

Sett beskyttelsesdeksel (11-1) på medbringeren (11-2).

Skru fast beskyttelsesplate (11-2).

Senk apparatet igjen og sett gjengstiften inn i medbringeren.

(11-3)	Sekskantskrue	M8 x 25	(2x)
	Skive	Ø 9 x Ø 24 x 2	(2x)
	Kontakt feste beskyttelsesdeksel		(2x)

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Vi erklærer herved at dette produktet, i den versjonen vi har markedsført det, oppfyller kravene i de harmoniserte EU-direktivene, i EU-sikkerhetsstandardene og i de produktspesifikke standardene.

Produkt
Slåmaskin

Type
BM 660 / 870III / 875III /
5001RII

Serienummer
G1101105

Produsent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

EU-direktiver
2006/42/EF
2004/108/EF
2002/88/EF

Harmoniserte standarder
DIN EN 12733: 2010

Autorisert representant
Hr. Anton Eberle
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Lydeffektnivå
målt/garantert:
BM 660 97 / 99 dB(A)
BM 870III 95 / 97 dB(A)
BM 875III 95 / 97 dB(A)
BM 5001RII 102 / 104
dB(A)

Kötz, 03.05.2012



Antonio De Filippo; Managing Director

ASENNUS**VAROITUS!**

Täytä moottoriöljy ja bensiini vasta, kun asennus on tehty loppuun!
Vedä sytytystulpan pistoke irti ennen asennuksen aloittamista!

AISAKONSOLIN ASENNUS RUNKOON (1)

Aisakonsoli (1, -1)

Aseta aisakonsoli runkoon ja kiinnitä ruuveilla.

(1-2)	Kuusiokantaruuvi	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Kuusiokantaruuvi	M8 x 25	(2x)
	Aluslevy	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

AISAKONSOLIN ASENNUS RUNKOON (2)

Ohjausaisa (2, -1)

Kierrä ohjausaisan kiinnitysruuvit irti aisakonsonlista.

(2-2)	Kohokantaruuvi	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Aluslevy	Ø 8.5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Mutteri	M8 itsel-kittuva	(2x)

Kiinnitä ohjausaisat ruuveilla aisakonsoliin.

TERÄNKANNATTIMEN ASENNUS (3)

Teränkannatin (3, -1)

Rungossa teränkannatinta varten oleva kiinnitysholkkia (3-2).

Rasvaa kiinnitysholkkia kevyesti ja aseta teränkannatin paikalleen.

Työnnä teränkannatin kokonaan sisälle ja aseta kiihahihna kiihahihnapyrääseen (3-3).

**VAROITUS!**

Kiihahihnan on kuljetettava lukitustapin sisäpuolella.

PALAUTUSJOUSIEN ASENNUS (4)

- Avaa kiristysvipu (4-1).
- Ripusta palautusjouset (4-2) laitteen kummallekin sivulle (4-3).
- Kiristä palautusjouset, sulje kiristysvipu.

KÄYTTÖVAIJERIEN ASENNUS (5)

- Käyttövaijeri, ajokäyttö (5-1)
- Käyttövaijeri, niittopalkki (5-2)
- Käyttövaijeri, kaasunsäätö (5-3)

Käyttövaijeri, kaasunsäätö (6)

- Aseta kaasuvipu oikeassa ohjausaisassa asentoon <> START <>.
- Työnnä säätövipu (6-1) kaasuttimessa aivan vasemmalle (= käynnistysasento).
- Ripusta vaijerin taivutettu pää säädinvipuun.
- Aseta vaijerin suojuksia liittimeen (6-2) kiinnitysruuvin alapuolelle.
- Vedä vaijerin suojusta hieman käsin, kunnes tunnet vastusta.
- Kiinnitä vaijerin suojuksia tähän asemaan.

**VAROITUS!**

Älä taita vaijeria asennuksen aikana,

Käyttövaijeri, ajokoneisto (7)Ajokoneiston käyttövaijeri sijaitsee rungon **oikealla** puolella ajosuuntaan katsottuna.

- Pistä vaijeri aisassa olevan läpiviennin lävitse (7-1).
- Kierrä säätösosassa oleva etummainen mutteri (7-2) irti.
- Ripusta säätösosa pidikkeeseen ja kierrä mutteri takaisin kiinni.
- Aseta säätösosa rungon alaosassa suunnilleen keskipuolella.

Käyttövaijeri, niittopalkki (8)

- Niittopalkin käyttövaijeri sijaitsee rungon vasemmalla puolella ajosuuntaan katsottuna.
- Kierrä vaijerin ylemmässä säätösosassa olevat kaksi mutteria täysin auki. Kierrä säätösosassa oleva etummainen mutteri irti ja ota pois pidikkeestä (8-1).
- Pistä vaijeri aisakonsolissa olevan läpiviennin lävitse (8-2).
- Pistä taivutettu koukku punaiseen käsivipuun.
- Ripusta vaijeri takaisin kotelon alaosaan (8-3). Aseta säätösosa suunnilleen keskelle.



Ajokoneiston ja niittopalkin käyttövaijien oikea asetus, katsa: "Käyttövaijeren säättäminen" laitteen käyttöohjeessa.

JALASTEN ASENTAMINEN NIITTOPALKKIIN

Nitetpalkki on jo asennettu tehtaalla valmiiksi yksi jalas.

Asenna toinen jalas samalla tavalla niittopalkkiin.

NIITTOPALKIN ASENTAMINEN TERÄNKANNATTIMIIN (9)



VAROITUS!

Aseta suojalista niittopalkkiin ja käytä suojakäsinetää!



Rasvaa väänityötä kevyesti ennen asentamista.

Aseta niittopalkki teränkannattimeen kiinnitysasemaan - aseta väänityö teränkannattimen keskipohjaan (kierrä sitä varten kihahihnpäyriä).

Nosta niittoleikkuria teränkannattimesta, jotta väänityö saadaa laitettua ohjaimeen.

Laske laite takaisin alas ja aseta kierretappi väänityön.

Kiinnitä niittopalkki ja teränkannatin ruuveilla.

(9-1)	Kuusikantaruuvi	M8 x 20	(4x)
-------	-----------------	---------	------

(9-2)	Mutteri	M8 itselukittuva	(4x)
-------	---------	------------------	------

SUOJUKSEN ASENTAMINEN TERÄNKANNATTIMEEN (10)

Aseta suojuus (10-1) teränkannattimeen (10-2).

Laita käyttövaijeli (10-3) suojuksen alle.

Laske laite takaisin alas ja aseta kierretappi väänityön.

Kiinnitä niittopalkki ja teränkannatin ruuveilla.

Laita käyttövaijeli (10-3) suojuksen alle ja kiinnitä suojuus ruuveilla.

(10-3)	Kuusikantaruuvi	M8 x 25	(1x)
	Aluslevy	Ø 9 x Ø 24 x 2	(1x)
	Nailonaluslevy	M8	(1x)

SUOJUKSEN ASENTAMINEN VÄÄNTÖÖN (11)

Aseta suojuus (11-1) väänityöön (11-2).

Kiinnitä suoja levy (11-2) ruuveilla.

Laske laite takaisin alas ja aseta kierretappi väänityön.

(11-3)	Kuusikantaruuvi	M8 x 25	(2x)
	Aluslevy	Ø 9 x Ø 24 x 2	(2x)
	Holkki, suojuksen kiinnitys		(2x)

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme, että mainittu tuote vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan yhdenmukaistettuja EU-direktivejä, EU-turvallisuus- ja terveysvaatimuksia ja tuotekohtaisia vaatimuksia.

Tuote	Tyyppi	Sarjanumero
Niittoleikkuri	BM 660 / 870III / 875III / 5001RII	G1101105
Valmistaja	EU-direktiivit	Yhdenmukaistetut standardit
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	2006/42/EY 2004/108/EY 2002/88/EY	DIN EN 12733: 2010
Edustaja	Äänitehotaso	
Hr. Anton Eberle AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	mitattu/taattu: BM 660 97 / 99 dB(A) BM 870III 95 / 97 dB(A) BM 875III 95 / 97 dB(A) BM 5001RII 102 / 104 dB(A)	Kötz, 3.5.2012  Antonio De Filippo; Managing Director

MONTAŻ



OSTRZEŻENIE!

Wlać olej silnikowy i benzynę dopiero po przeprowadzeniu całkowitego montażu! Przed montażem wyciągnąć końcówkę przewodu świecy zapłonowej!

MONTAŻ WSPORNIKA DŹWIGARA NA KORPUSIE (1)

Wspornik dźwigara (1-1)

Nałożyć wspornik dźwigara na korpus i przykręcić.

(1-2)	Śruba sześciokątna	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Śruba sześciokątna	M8 x 25	(2x)
	Podkładka	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

MONTAŻ DŹWIGARA PROWADZĄCEGO NA WSPORNIKU (2)

Dźwigar prowadzący (2-1)

Wykręcić śruby mocujące dźwigar prowadzący na wsporniku.

(2-2)	Śruba z ląbem grzybkowym	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Podkładka	Ø 8,5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Nakrętka	M8 sa- mozamy- kająca	(2x)

Przykręcić dźwigary prowadzące do wspornika.

MONTAŻ UCHWYTU NOŽA (3)

Uchwyt noża (3-1)

Tuleja ustalająca do uchwytu noża na korpusie (3-2).

Lekko natłuścić tuleję ustalającą i nałożyć uchwyt noża.

Całkiem wsunąć uchwyt noża, a pas klinowy umieścić w kole pasowym rowkowym (3-3).



OSTRZEŻENIE!

Pas klinowy musi przebiegać w obrębie trzpieni mocujących.

MONTAŻ SPREŻYNY ODWODZĄcej (4)

- Otworzyć dźwignię naciągu (4-1).
- Zawiesić sprężyny odwodzące (4-2) po obu stronach urządzenia (4-3).
- Naciągnąć sprężyny, zamknąć dźwignię naciągu.

MONTAŻ CIĘGŁA BOWDENA (5)

- Cięgło Bowdена – przekładnia (5-1)
- Cięgło Bowdena – bijak (5-2)
- Cięgło Bowdena – przestawianie gazu (5-3)

Cięgło Bowdena – przestawianie gazu (6)

- Ustać dźwignię gazu na prawym dźwigarze prowadzącym na pozycji <>START<>.
- Dźwignię regulatora (6-1) na gaźniku przesunąć w lewo (= pozycja startowa).
- Odgięte końcówki drutów cięgła Bowdena zawiesić na dźwigni regulatora.
- Osłonę cięgła Bowdena umieścić w zaciskaczu (6-2) pod śrubą zaciskową.
- Lekko pociągnąć cięgło Bowdena, aż będzie wyczuwalny opór.
- Zaciśnąć cięgło Bowdena w tej pozycji.



OSTRZEŻENIE!

Nie uszkodzić cięgła Bowdena podczas montażu.

Cięgło Bowdena – napęd (7)

Cięgło Bowdena dla napędu jest widoczne na korpusie **po prawej stronie** w kierunku jazdy.

- Poprowadzić cięgło Bowdena przez prowadnicę na dźwigarze (7-1).
- Odkręcić przednią nakrętkę na elemencie przestawnym (7-2).
- Element przestawny zawiesić w uchwycie i ponownie przykręcić nakrętkę.
- Element przestawny ustawić na dole korpusu w jego środkowej części.

Cięgło Bowdena dla bijakowej kosiarki do trawy (8)

- Cięgło Bowdena dla bijakowej kosiarki do trawy jest widoczne na korpusie po lewej stronie w kierunku jazdy.

- Odkręcić obie nakrętki w górnym elemencie przestawnym cięgła Bowdena. Odkręcić przednią nakrętkę w elemencie przestawnym i wyciągnąć go za uchwyt (8-1).

3. Poprowadzić cięgła Bowdena przez prowadzenie na wsporniku (8-2).
4. Umieścić zakrzywiony hak przy czerwonej dźwigni ręcznej.
5. Cięgła Bowdena ponownie zawiesić w dolnej części korpusu (8-3). Ustawić element przestawny na środku.



Właściwe ustawienie cięgła Bowdena dla przekładni oraz bijaka kosiarki – patrz poniżej: „Ustawianie cięgła Bowdena” w instrukcji obsługi urządzenia.

MONTAŻ PŁOZ NA BIJAKACH KOSIARKI DO TRAWY

Płoga jest fabrycznie zamontowana na bijaku kosiarki.

Odpowiednio zamontować drugą płogę.

MONTAŻ BIJAKA DO UCHWYTÓW NOŻY (9)



OSTRZEŻENIE!

Nalożyć listwę ochronną na bijak i nosić rękawice ochronne!



Przed montażem lekko natłucić zabierak.

Bijak ustawić na uchwycie noża w pozycji gotowej do przykręcenia – zabierak umieścić na środku uchwytu noża (dodatkowo przykręcić koło pasowe rowkowe).

Bijakową kosiarkę do trawy unieść przy uchwycie noża, aby umożliwić umieszczenie zabieraka w prowadnicy.

Opuścić urządzenie na dół i umieścić wkręt bez łączki w zabieraku.

Przykręcić bijak razem z uchwytem noża.

(9-1)	Šruba sześciokątna	M8 x 20	(4x)
(9-2)	Nakrętka	M8 samozamykająca	(4x)

MONTAŻ POKRYWY OCHRONNEJ NA UCHWYCIE NOŻA (10)

Nalożyć pokrywę ochronną (10-1) na uchwyt noża (10-2).

Umieścić cięgła Bowdena (10-3) pod pokrywą ochronną.

Opuścić urządzenie na dół i umieścić wkręt bez łączki w zabieraku.

Przykręcić bijak razem z uchwytem noża.

Umieścić cięgła Bowdena (10-3) pod pokrywą ochronną i przykręcić ją.

(10-3)	Šruba sześciokątna	M8 x 25	(1x)
	Podkładka	Ø 9 x Ø 24 x 2	(1x)
	Podkładka nylo-nowa	M8	(1x)

MONTAŻ POKRYWY OCHRONNEJ NA ZABIERAKU (11)

Nalożyć pokrywę ochronną (11-1) na zabierak (11-2).

Przykręcić blaszaną osłonę (11-2).

Opuścić urządzenie na dół i umieścić wkręt bez łączki w zabieraku.

(11-3)	Šruba sześciokątna	M8 x 25	(2x)
	Podkładka	Ø 9 x Ø 24 x 2	(2x)
	Tuleja mocująca pokrywę ochronną		(2x)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejszym oświadczamy, że produkt we wprowadzonej przez nas do obrotu wersji odpowiada wymaganiom zharmonizowanych dyrektyw UE, standardom bezpieczeństwa UE oraz specyficzny standar dom obowiązującym dla danego produktu.

Produkt	Typ	Numer seryjny
Bijakowe kosiarki do trawy	BM 660/870III/875III/5001RII	G1101105
Producent	Dyrektywy UE	Normy zharmonizowane
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	2006/42/WE 2004/108/WE 2002/88/WE	DIN EN 12733: 2010
Pełnomocnik	Poziom mocy akustycznej	
Anton Eberle AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	zmierzony/gwarantowany BM 660 97/99 dB(A) BM 870III 95/97 dB(A) BM 875III 95/97 dB(A) BM 5001RII 102/104 dB(A)	Kötz, 3.05.2012  Antonio De Filippo; dyrektor zarządzający

МОНТАЖ



ОСТОРОЖНО!

Заливайте моторное масло и бензин только после полного монтажа!
Перед началом монтажа отсоедините штекер от свечи зажигания!

МОНТАЖ ВЕДУЩЕЙ КОНСОЛИ НА КОРПУС (1)

Ведущая консоль (1-1)

Установите ведущую консоль на корпус и прикрутите ее.

(1-2)	Болт с шестигранной головкой	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Болт с шестигранной головкой	M8 x 25	(2x)
	Шайба	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

МОНТАЖ РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ НА ВЕДУЩУЮ КОНСОЛЬ (2)

Ручка управления (2-1)

Выкрутите крепежные болты для ручек управления на ведущей консоли.

(2-2)	Болт с полуопорной головкой	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Шайба	Ø 8,5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Гайка	M8, самоконтрящаяся	(2x)

Прикрутите ручки управления управления к ведущей консоли.

МОНТАЖ НОЖЕДЕРЖАТЕЛЯ (3)

Ножодержатель (3-1)

Приемная втулка для ножедержателя на корпусе (3-2).

Слегка смажьте приемную втулку и вставьте ножедержатель.

Полностью вставьте ножедержатель и наденьте клиновой ремень на шкивы (3-3).



ОСТОРОЖНО!

Клиновой ремень должен ходить в пределах опорного болта.

МОНТАЖ ВОЗВРАТНЫХ ПРУЖИН (4)

- Откройте натяжной рычаг (4-1).
- Подцепите возвратные пружины (4-2) с двух сторон устройства (4-3).
- Натяните возвратные пружины, закройте натяжной рычаг.

МОНТАЖ БОУДЕНОВСКИХ ТРОСОВ (5)

- Бууденовский трос ходового привода (5-1)
- Бууденовский трос рабочей балки (5-2)
- Бууденовский трос регулировки газа (5-3)

Боуденовский трос регулировки газа (6)

- Установите рычаг газа на правой ручке управления в позицию << START >>.
- Полностью передвиньте регулирующий рычаг (6-1) на карбюраторе влево (= позиция пуска).
- Подцепите загнутый конец провода боуденовского троса к регулирующему рычагу.
- Вложите оболочку боуденовского троса в зажим (6-2) под зажимным болтом.
- Рукой слегка натяните назад оболочку боуденовского троса до появления сопротивления.
- Зажмите оболочку боуденовского троса в этом положении.



ОСТОРОЖНО!

Во время монтажа не перегибайте боуденовский трос.

Боуденовский трос ходового привода (7)

Боуденовский трос ходового привода находится на корпусе **справа** по направлению движения.

- Проденьте боуденовский трос через направляющую на ручке (7-1).
- Открутите переднюю гайку на регулировочной детали (7-2).
- Подцепите регулировочную деталь к держателю и снова накрутите гайку.
- Установите регулировочную деталь снизу корпуса примерно посередине.

Боуденовский трос рабочей балки (8)

- Боуденовский трос рабочей балки находится на корпусе слева по направлению движения.
- Полностью выверните назад обе гайки на верхней регулировочной детали. Для этого открутите переднюю гайку на регулировочной детали и извлеките ее из держателя (8-1).
- Проденьте боуденовский трос через направляющую на ручке (8-2).
- Вставьте изогнутый крюк в красный рычаг.
- Снова подцепите боуденовский трос снизу к корпусу (8-3). Установите регулировочную деталь примерно посередине.



Правильную регулировку боуденовских тросов для ходового привода и рабочей балки см. в разделе «Регулировка боуденовских тросов» в руководстве по эксплуатации устройства.

МОНТАЖ ЛЫЖ НА РАБОЧУЮ БАЛКУ БАЛОЧНОЙ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Одна лыжа установлена на рабочую балку на заводе-изготовителе.

Соответствующим образом установите на рабочую балку вторую лыжу.

МОНТАЖ РАБОЧЕЙ БАЛКИ НА НОЖЕДЕРЖАТЕЛИ БАЛОЧНОЙ ГАЗОНОКОСИЛКИ (9)



ОСТОРОЖНО!

Всегда надевайте на рабочую балку защитную планку и носите защитные перчатки!



Перед установкой слегка смажьте захват.

Приведите рабочую балку на ножедержателе в монтажное положение — установите захват примерно по центру ножедержателя (для этого покрутите клиноременный шкив).

Поднимите балочную газонокосилку за ножедержатель, чтобы можно было вставить захват в направляющую.

Снова опустите устройство и вставьте в захват резьбовую шпильку.

Прикрутите рабочую балку к ножедержателю.

(9-1)	Болт с шестигранной головкой	M8 x 20	(4x)
(9-2)	Гайка	M8, самоконтрящаяся	(4x)

МОНТАЖ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА НОЖЕДЕРЖАТЕЛЬ (10)

Наденьте защитный кожух (10-1) на ножедержатель (10-2).

Подложите боуденовский трос (10-3) под защитный кожух.

Снова опустите устройство и вставьте в захват резьбовую шпильку.

Прикрутите рабочую балку к ножедержателю.

Подложите боуденовский трос (10-3) под защитный кожух и затяните последний.

(10-3)	Болт с шестигранной головкой	M8 x 25	(1x)
	Шайба	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(1x)
	Нейлоновая подкладная шайба	M8	(1x)

МОНТАЖ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ЗАХВАТ (11)

Наденьте защитный кожух (11-1) на захват (11-2).

Прикрутите защитную пластину (11-2).

Снова опустите устройство и вставьте в захват резьбовую шпильку.

(11-3)	Болт с шестигранной головкой	M8 x 25	(2x)
	Шайба	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(2x)
	Втулка крепления защитного кожуха		(2x)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕС

Настоящим заявляем, что данный продукт в представленной нами модификации соответствует требованиям гармонизированных директив ЕС, стандартов безопасности ЕС и специальных стандартов, распространяющихся на данный продукт.

Продукт	Тип	Серийный номер
Балочная газонокосилка	BM	G1101105
	660/870III/875III/5001RII	
Изготовитель	Директивы ЕС	Гармонизированные стандарты
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	2006/42/EC 2004/108/EC 2002/88/EC	DIN EN 12733: 2010
Уполномоченный	Уровень звуковой мощности	
Г-н Антон Эберле (Anton Eberle) AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	замеренный/ гарантированный: BM 660 97/99 дБ(А) BM 870III 95/97 дБ(А) BM 875III 95/97 дБ(А) BM 5001RII 102/104 дБ(А)	Кёцц, 03.05.2012  Антонио Де Филиппо (Antonio De Filippo); управляющий директор

ÖSSZESZERELÉS

FIGYELMEZTETÉS!

 A motorolajat és a benzint csak az összeszerelés befejezése után töltse be! Az összeszerelés megkezdése előtt húzza le a gyűjtőgyertya pipáját!

TARTÓKONZOL FELSZERELÉSE A HÁZRA (1)

Tartókonzol (1-1)

A tartókonzolt helyezze fel a házra és csavarozza össze.

(1-2)	Hatlapfejű csavar	M8 x 16	(2x)
(1-3)	Hatlapfejű csavar	M8 x 25	(2x)
	Alátét	Ø 8 x 0 24 x 4	(2x)

A VEZETŐMARKOLAT FELSZERELÉSE A TARTÓKONZOLRA (2)

Tartókonzol (2-1)

A vezetőmarkolat rögzítőcsavarját a tartókonzolnál csavarja ki.

(2-2)	Félgömbfejű csavar	M8 x 40	(2x)
(2-3)	Alátét	Ø 8,5 x Ø 24 x 4	(2x)
	Anya	M8 ön-záró	(2x)

A vezetőmarkolatot csavarja fel a tartókonzolra

KÉSTARTÓ FELSZERELÉSE (3)

Késtartó (3-1)

Felfogótok a késtartóhoz a házon (3-2).

A felfogótokat enyhén zsírozza be, és helyezze be a zsírtartót.

Tolja be teljesen a késtartót, és helyezze az éjszíjat a szírtárcsára (3-3).

FIGYELMEZTETÉS!

 Az ékszíjnak a rögzítő csapszegeken belül kell mozognia.

A VISSZAHÚZÓ RUGÓ FELSZERELÉSE

(4)

- Nyissa ki a szorítókart (4-1).
- A visszahúzó rugókat (4-2) a készülék minden oldalán (4-3) akassza be.
- A visszahúzó rugókat feszítse meg, a szorítókart zárja le.

A BOWDEN-HUZALOK (5) FELSZERELÉSE

- A menethajtómű bowden-huzala (5-1)
- A nyírógerenda bowden-huzala (5-2)
- A gázbeállítás bowden-huzala (5-3)

A gázbeállítás bowden-huzala (6)

- Állítsa a jobb vezetőmarkolaton található gázkart <> START >> pozícióba.
- Tolja a porlasztón található szabályozókart (6-1) teljesen balra (= startpozícióba).
- Akassza be a bowden-huzal behajtott végét a szabályozókarba.
- Helyezze vissza a bowden-huzal burkolatát a kapocsba (6-2) a szorítócsavar alatt.
- Enyhén húzza visszafelé kézzel a bowden-huzal burkolatát, amíg ellenállást nem érez.
- Ebben a pozícióban csíptesse be a bowden-huzal burkolatát.



FIGYELMEZTETÉS!

Az összeszerelés során ne törje meg a bowden-huzalt.

A hajtómű bowden-huzala (7)

A hajtómű bowden-huzala a menetirány szerinti jobb oldalon jön ki a házból.

- A bowden-huzalt dugja át a markolat vezetőjén (7-1).
- Csavarozza le az (7-2) beállító előlső anyáját.
- Akassza be a beállítót a tartóba, és csavarozza vissza az anyát.
- Állítsa nagyjából középre a beállítót a ház alsó részén.

A nyírógerenda bowden-huzala (8)

- A nyírógerenda bowden-huzala a menetirány szerinti jobb oldalon jön ki a házból.
- A bowden-huzal felső beállítójának minden oldalán teljesen csavarja vissza. Az előlső anyát ehhez csavarja le és a tartónál vegye ki (8-1).

3. Húzza át a bowden-huzalt a tartókonzol vezetőjén (8-2).
4. Dugja be a hajlított kampót a piros szabályozókarba.
5. A bowden-huzalt alul a házon újna akassza be (8-3). Állítsa nagyjából középre a beállítót.



A bowden-huzalok helyes beállítását a hajtóműhöz és a nyírógerendához lásd: „Bowden-huzalok utánaállítása” alatt a készülék Kezelési utasításában.

A CSÚSZÓTALP FELSZERELÉSE A NYÍRÓGERENDÁJA

Egy csúszótalpat már gyárilag felszereltek a nyírógerendára.

A második csúszótalpat megfelelően szerelje fel a nyírógerendára.

NYÍRÓGERENDA FELSZERELÉSE A KÉSTARTÓKRA (9)



FIGYELMEZTETÉS!

Helyezze fel a védőszegélyt a nyírógerendára, és viseljen védőkesztyűt!



Beépítés előtt enyhén zsírozza be a továbbítót.

Hozza a késtartón lévő nyírógerendát csavarozási pozícióba – a késtartón lévő továbbítót állítsa középre (ehhez forgassa az ékszíjtárcsát).

Emelje fel a késtartón lévő nyírógerendát, hogy a továbbítót be tudja helyezni a vezetőbe.

Ismét engedje le a készüléket, és helyezze be a menetes csapot a továbbítóba.

Csavarozza egymáshoz a nyírógerendát és a késtartót.

(9-1)	Hatlapfejű csavar	M8 x 20	(4x)
(9-2)	Anya	M8 önzáró	(4x)

A KÉSTARTÓ VÉDŐBORÍTÁSÁNAK FELSZERELÉSE(10)

A védőborítást (10-1) helyezze fel a késtartóra (10-2).

A bowden-huzalt(10-3) helyezze a védőborítás alá.

Ismét engedje le a készüléket, és helyezze be a menetes csapot a továbbítóba.

Csavarozza egymáshoz a nyírógerendát és a késtartót.

A bowden-huzalt(10-3) helyezze a védőborítás alá, és a védőborítást csavarral rögzítse.

(10-3)	Hatlapfejű csavar	M8 x 25	(1x)
	Alátét	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(1x)
	Nejlon alátétyűrű	M8	(1x)

A VÉDŐBORÍTÁS FELSZERELÉSE A TOVÁBBÍTÓRA (11)

A védőborítást (11-1) helyezze fel a továbbítóra(11-2).

A védőlemez (11-2) csavarozza össze.

Ismét engedje le a készüléket, és helyezze be a menetes csapot a továbbítóba.

(11-3)	Hatlapfejű csavar	M8 x 25	(2x)
	Alátét	$\varnothing 9 \times \varnothing 24 \times 2$	(2x)
	Tok rögzítés védőborítás		(2x)


EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A jelen nyilatkozattal tanúsítjuk, hogy a jelen termék általunk forgalmazott változata megfelel a harmonizált EU-irányelvek, valamint az EU biztonsági szabványok és termékspecifikus szabványok rendelkezéseinek.

Termék	Típus	Sorozatszám
Homlokgerendás fúnyíró	BM 660 / 870III / 875III / 5001RII	G1101105
Gyártó	EU-irányelvezek	Harmonizált szabványok
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	2006/42/EK 2004/108/EK 2002/88/EK	DIN EN 12733: 2010
Meghatalmazott	Hangteljesítményszint	
Anton Eberle AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz	mérve / garantálva BM 660 97 / 99 dB(A) BM 870III 95 / 97 dB(A) BM 875III 95 / 97 dB(A) BM 5001RII 102 / 104 dB(A)	Kötz, 2012. 05. 03.  Antonio De Filippo; ügyvezető igazgató

BM 5001R II

Art.Nr. 112870



BM 5001R II

Art.Nr. 112870

Pos.	Art.Nr.
1	412550
2	41255102
3	405106
4	700150
5	412552
6	412553
7	412598
8	405080
9	405082
10	P109 322020113
11	P109 322020102
12	701568
13	700121
14	405134
15	412599
16	412555
17	412556
18	412557
19	407142
20	412559
21	412465
22	412560
23	401473
24	701910


Pos.	Art.Nr.
25	401474
26	41256102
28	700756
29	412562
30	P109 322020205
31	409093
32	412563
33	412564
34	412565
35	401484
36	700203
37	412566
38	412567
39	412568
40	700151
41	405103
42	401491
43	401483
44	401476
45	409353
46	401495
47	401494
48	700963
49	412569

Pos.	Art.Nr.
50	412570
51	412571
52	412572
53	412573
54	412602
55	P109 322020200
56	412601
57	412600

a	b	c	d	e	f
—	—	—	—	—	—

BM 5001R II

Art.Nr. 112870




BM 5001R II

Art.Nr. 112870


Pos.	Art.Nr.
1	409059
2	700150
3	701321
4	700390
5	409293
6	412585
7	700129
8	700092
9	412586
10	412587
11	700151
12	701956
13	412588
14	402964
15	412610
16	412589
17	405103
18	409049
19	P109 322005178
20	P109 322005900
21	407036
22	401408
23	405115
24	700551
25	P109 801040060
26	405139
27	401406
28	401420
29	405107
30	412591

Pos.	Art.Nr.
31	700121
32	412592
33	412593
34	412594
35	409048
36	401402
37	402938
38	700138
39	702774
40	703452
41	402969
42	405124
43	41261102
44	409315
45	412596
46	401404
47	P109 322005182
48	401401
49	401414
50	700139
51	407395
52	700203
53	407396
54	702742
55	405106
56	700123
57	402936
58	409329
59	412612
60	402902
61	701457
62	412613
63	700109
64	701626




BM 5001R II

Art.Nr. 112870




Pos.	Art.Nr.
1	412577
2	407390
3	405162
4	412579
5	412580
6	705077
7	407393
8	700276
9	405125
10	405128
11	405126
12	P109 322010400
13	405161
14	700138
15	700121
16	411764
17	402920
18	405109
19	412581
20	41260302
21	412583
22	405106
23	405107
24	41260402
25 (rechts)	41260340
25 (links)	41260340
26	411469
27	410805
28	P109 322010199
29	412605
30	412606
31	412607

a	b	c	d	e	f	—
---	---	---	---	---	---	---

BM 5001 R II Powerline

BM 660 III
BM 870 III
BM 875 III

Art.Nr. 112885
 Art.Nr. 112871
 Art.Nr. 112872




BM 660 III
 Art.Nr. 112885
 BM 870 III
 Art.Nr. 112871
 BM 875 III
 Art.Nr. 112872

Pos.	Art.Nr.	Pos.	Art.Nr.
1	412550	25	401474
2	41255102	26	41256102
3	405106	28	700756
4	700150	29	412562
5	412552	30	P109 322020205
6	412553	31	409093
7	412558	32	412553
8	405080	33	412564
9	405082	34	412565
10	P109 322020113	35	401484
11	P109 322020102	36	700203
12	701568	37	412566
13	700121	38	412567
14	700559	39	412568
15	412559	40	700151
16	412555	41	405103
17	412556	42	401491
18	412557	43	401483
19	407142	44	401476
20	412559	45	409353
21	412465	46	401495
22	412560	47	401494
23	401473	48	700963
24	701910	49	412569

a	b	c	d	e	f
---	---	---	---	---	---

BM 660 III
BM 870 III
BM 875 III

Art.Nr. 112885
Art.Nr. 112871
Art.Nr. 112872




BM 660 III
BM 870 III
BM 875 III


Art.Nr. 112885
Art.Nr. 112871
Art.Nr. 112872

Pos.	Art.Nr.
1	411149
2	700150
3	701321
4	700390
5	409293
6	412585
7	700129
8	700092
9	412586
10	412587
11	700151
12	701956
13	412588
14	402964
15	412610
16	412589
17	405103
18	409049
19	P109 322005178
20	P109 322005900
21	407036
22	401408
23	405115
24	700551
25	P109 801040060
26	405139
27	401406
28	401420
29	405107
30	412591

Pos.	Art.Nr.
31	700121
32	412592
33	412593
34	412594
35	409048
36	401402
37	402938
38	700138
39	702774
40	703452
41	402969
42	405124
43	41259540
44	409315
45	412596
46	401404
47	P109 322005182
48	401401
49	401414
50	700139
51	407395
52	700203
53	407396
54	702742
55	405106
56	700123
57	402936
58	409329



BM 660 III Art.Nr. 112885
 BM 870 III Art.Nr. 112871
 BM 875 III Art.Nr. 112872



Pos.	Art.Nr.
1	412577
2	407390
3	405162
4	412579
5	412580
6	705077
7	407393
8	700276
9	405125
10	405128
11	405126
12	P109 3220/0400
13	405161
14	700138
15	700121
16	411764
17	402920
18	405109
19	412581
20	41258240
21	412583
22	405106
23	405107
24	41258440
25 (rechts)	40516340
25 (links)	40516440
26	411459
27	410805
28	P109 3220/0197

a	b	c	d	e	f
—	—	—	—	—	—

Country	Company	Telephone	Fax
A	AL-KO Kober Ges.m.b.H.	(+43) 3578/2515227	(+43) 3578/251538
AUS	AL-KO International PTY. LTD	(+61) 3/9767-3700	(+61) 3/9767-3799
B / L	Eurogarden NV	(+32) 16/805427	(+32) 16/805425
BG	Valerii S&M Group SJ	(+359) 2 942 34 02	(+359) 2 942 34 10
CH	AL-KO Kober AG	(+41) 56/4183150	(+41) 56/4183160
CZ	AL-KO Kober Spol.s.r.o.	(+420) 382/210381	(+420) 382/212782
D	AL-KO Geräte GmbH	(+49) 8221/203-0	(+49) 8221/203-138
DK	AL-KO Ginge A/S	(+45) 98821000	(+45) 98825454
EST/LT/LV	AL-KO Kober SIA	(+371) 67409330	(+371) 67807018
F	AL-KO S.A.S.	(+33) 3/85-763540	(+33) 3/85-763588
GB	Rochford Garden Machinery Ltd.	(+44) 1963/828050	(+44) 1963/828052
H	AL-KO KFT	(+36) 29/537050	(+36) 29/537051
HR	Brun.ko.-prom d.o.o.	(+385) 1 3096 567	(+385) 1 3096 567
I	AL-KO Kober GmbH / SRL	(+39) 039/9329311	(+39) 039/9329390
IN	AGRO-COMMERCIAL	(+91) 3322874206	(+91) 3322874139
IQ	Gulistan Com	(+946) 750 450 80 64	
IRL	Cyril Johnston & Co. Ltd.	(+44) 2890813121	(+44) 2890914220
LY	ASHOFAN FOR AGRICULT. ACC.	(+218) 512660209	(+218) 512660209
MA	BADRA Sarl	(+212) 022447128	(+212) 022447130
MK	Techno Geneks	(+389) 2 2551801	(+389) 2 2520175
N	AL-KO GINGE A/S	(+47) 64 86 2550	(+47) 64 86 2554
NL	O.DE LEEUW GROENTECHNIEK	(+31) 38/444 6160	(+31) 38/444 6358
PL	AL-KO Kober z.o.o.	(+48) 61/816 1925	(+48) 61/816 1980
RO	OMNITECH Technology SRL	(+4) 021 326 36 72	(+4) 021 326 36 79
RUS	ООО AL-KO Kober	(+7) 499/168 87 18	(+7) 499/96600-00
RUS	AL-KO St. Petersburg GmbH	(+7) 812/4 46 10 75	(+7) 812/4 46 10 75
S	AL-KO Ginge Svenska AB	(+46) (0) 3157 3580	(+46) (0) 3157 5620
SK	AL-KO Kober Slovakia Spol.s.r.o.	(+421) 2/4599 4112	(+421) 2/4564 8117
SLO	DARKO OPARA S.P.	(+386) 17225858	(+386) 17225851
SRB	Agromarket doo	(+381) 34/30800	(+381) 34/30816
TR	ZIMAS A.S.	(+90) 232 4580586	(+90) 232 4572697
UA	TOV AL-KO Kober	(+380) 44/4923396	(+380) 44/4923397