

210mm

EAC CE

			MVA	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6
1-фазы 220V	кВт	п.с.	А/кВт	10	20	30	40	50	60
4STM4-6	0,37	0,5	Hасop(a)	42	41	40	39	38	33
4STM4-10	0,75	1		70	69	67	65	61	55
4STM4-14	1,1	1,5		98	96	94	91	85	77

Использовать оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления.

Оглавление

1. Описание прибора 4

2. Общие сведения 4

1. Описание прибора	4
2. Общие сведения	4
3. Технические характеристики	5
4. Указания по технике безопасности	8
5. Транспортировка и хранение	9
6. Монтаж	9
7. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание	11
8. Возможные неисправности и их устранение	12
9. Гарантийный талон	13
10. Условием гарантийного обслуживания	14

45MS-287	6.0	4	228	229	232	237	244	254	263	269	280	282	284
45MS-329	3.0	4	280	288	284	248	233	220	207	190	169	139	921

13

Дата обращения	Причина обращения, проведенные работы	Дата возврата	Печать и подпись сервис центра

1

мониторинг реле давления	отключения реле давления
Поврежден кабель или вилка	Проверьте целостность проводов

12



- неэффективность указанного метода по ряду причин:
 - опасность для здоровья и жизни людей, вследствие воздействия электромагнитных или механических факторов;

14

19

2020