140mm

210mm

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

PUMPMAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ СЕРИЙ GRS,TRS,UPS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

EAC

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку.
Перед началом эксплуатации данного устройства пожалуйста внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для последующего обращения. Просьба убедиться, что в гарантийном талоне (стр. 15-16) присутствует штамп магазина, подпись продавца, дата продажи и модель насоса. При покупке покупателю следует проверить насос на наличие дефектов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Описание прибора.....3
2. Общие сведения.....4
3. Технические характеристики.....5
4. Указания по технике безопасности.....8
5. Транспортировка и хранение.....9
6. Монтаж.....10
7. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.....12
8. Возможные неисправности и их устранение.....14
9. Гарантийный талон.....15
10. Условия гарантийного обслуживания.....17

1.1. Расшифровка условного обозначения модели насоса:
GRS25/4
GRS - Серия
25 – Условное проходное сечение, мм
4 – Максимальный напор, м

1.2. Составные элементы устройства:
1. Корпус с резьбовым соединением
2. Электронная коробка с переключателем скоростей
3. Тройка ротора
4. Винт

1.3. Комплект поставки:
2. Насос в сборе
3. 2 плоских уплотнения
4. Резьбовые соединения
5. Инструкция по эксплуатации

GRS25(32) GRS32/8 GRS-F,GRS-M,GRS F-M

TRS25(32) GRS-25/5/6 UPS15-BPA/A-MOTOR

2. Общие сведения

2.1 Область применения
Циркуляционные насосы предназначены для быстрой циркуляции теплоносителя в системах отопления, кондиционирования, охлаждения и в трубопроводах горячего и холодного водоснабжения.
Типы систем отопления, для которых предназначены циркуляционные насосы серий TRS и GRS:
1. Радиаторное отопление
a. Однотрубные системы
b. Двухтрубные системы
c. Коллекторные системы
2. Теплые полы
Насосы предназначены для перекачивания воссоединяющихся жидкостей. Циркуляционные насосы PUMPMAN серий GRS и TRS являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом мокрый ротор(ного) типа. Привод-по-соса электрический.
Уровень шума при работе насоса очень низкий, предусмотрена функция выбора нужной скорости работы из трех доступных (для моделей GRS25/32 и TRS25/32), насос потребляет мало электроэнергии при работе.
Бытовое оборудование. Насосы GPS предназначены для установки в системах отопления, кондиционирования, вентиляции и системах отопления.

2.2 Рабочий диапазон, среда
В качестве теплоносителя может использоваться дистиллированная вода или теплоносители на основе этилен, или пропиленгликоля концентрацией не более 50%.

! Длинная вода или продолжительный теплоноситель необходимо приводит к замедлению хода, перегреву насоса и преждевременному износу.

! Наличие сред на всасывающем патрубке означает, что необходимо промыть систему для предотвращения повреждения теплообменника котла, регулировочной арматуры и насоса.
Температура окружающей среды: от +5°C до +40 °C
Влажность окружающего воздуха, не более: 80%
Максимальное рабочее давление: 10 бар (Максимальное давление для моделей GRS25/4 и GRS25/6 составляет 6 бар (часть 2) Бар для насосной части из пластика и до 15 бар из чугуна)
Давление во всасывающем патрубке: не менее 1,08 Бар.
Данное оборудование соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Минимальное входное давление (выше атмосферного давления) на всасывающем патрубке насоса, необходимое для предотвращения из вытеснения газов (при температуре среды 110 °C) - 1,1 Бар.

Минимальная геометрическая высота для систем с открытым расширительным резервуаром 300 мм. При этом впускной патрубок насоса должен располагаться вблизи нейтральной точки, а температура воды не должна превышать 80 °C.

3. Технические характеристики
Мотор с мокрым ротором и самосмазывающимися вкладышами

✖ Подшипники насоса смазываются водой, поэтому его не допускается включать без воды.

Питание: ~ 230В / 50Гц (допустимое отклонение напряжения: 6%)
Класс изоляции: F (+155°C)
Степень защиты: IP54
Материал корпуса насоса: чугун/алюминий
Материал крыльчатки: Стеклонаполненный полипропилен
Материал вала: керамика



Рабочая кривая насосов GRS 32/4, GRS 32/6, GRS 32/8, GRS 32/12 -PN, PN 10/6, TRS 32/4



Рабочая кривая насосов GRS 25/4, GRS 25/6, GRS 25/8, TRS 25/4, TRS 25/6

Рабочая кривая насосов GRS25/32-7 (6), GRS25/32-8 (7), GRS 40/12-PF, GRS 50/12-PF, TRS 32/6-7(8), GRS 50/12-PF



UPS15-BPA/A-MOTOR

Размеры



Модель	G	a	b	c	d	e	f
TRS 25/4	1 ¼"	180	82,5	109	120	130	80
TRS 25/6	1 ¼"	180	82,5	109	120	130	80
TRS 25/8	1 ¼"	180	82,5	109	120	130	80
TRS 32/4	2"	180	82,5	109	120	130	80
TRS 32/6	2"	180	82,5	109	120	130	80
GPS 32/8	1 ¼"	180	82,5	109	120	130	80
GPS 25/4	1 ¼"	130	80	109	120	130	80
GPS 25/6	1 ¼"	130	80	109	120	130	80
GPS 25/8	1 ¼"	130	80	109	120	130	80
GPS 32/4	2"	180	80	109	120	130	80
GPS 32/6	2"	180	80	109	120	130	80
GPS 32/8	2"	180	119	166	120	130	130
GPS 32/12	2"	180	119	166	120	130	130
GPS 32/12-F	1 ¼"	250	135	227	93,5	194	132
GPS 32/12F-BS	DN32	250	135	227	93,5	194	132
GPS 40/12F	DN40	250	179	300	209	259	192
GPS 40/10F-BS	DN40	250	179	300	209	259	192
GPS 40/12F-M	DN40	250	179	300	209	259	192
GPS 40/12F-M	DN40	250	181	261	196	227	140
GPS 50/12F	DN50	250	180	310	218	243	192
GPS 50/12F-BS	DN50	250	180	310	218	243	192
GPS 50/10F-BS	DN50	280	167	305	202	228,5	172
GPS 65/12F	DN65	360	218	330	205	292	192

Таблицы размеров циркуляционных насосов GRS, TRS

Модель	Мощность, Вт	Напор, м(H)	Расход, л/мин(Q)	Монтажная длина, мм	Вес нетто,кг
GRS25/4 (T)(F)	45/60/80	4	30/40/50	180	2,90
GRS25/6 (T)(F)	45/60/80	6	30/40/50	180	3,00
GRS25/8	45/70/105	8	20/25/40	180	3,03
GRS25/4	45/60/80	4	30/40/50	180	3,28
GRS25/6	45/60/100	6	30/40/50	180	3,31
GRS25/8	45/70/105	8	20/25/40	180	3,33
GRS40/8F-M	150	10	30	250	25,2
GRS50/12F	1100	12	375	280	25,9
GRS65/12F-M	1100	12	375	280	26,5
GRS40/12F-M	650	14	166	280	26,5
GRS40/14F-M	650	14	166	220	27,9
GRS40/12F-M	700	10	170	250	22,5
GRS50/12F	1100	12	375	280	25,3
GRS50/12F-M	1100	12	375	280	25,3
GRS 50/6-N	45/60/80	6	30/40/50	180	2,98
TRS25/4	45/60/80	4	30/40/50	180	2,90
TRS25/6	45/60/100	6	30/40/50	180	2,93
TRS25/8	45/70/105	8	20/25/40	180	3,03
TRS25/4	45/60/80	4	25/35/42	180	2,90
TRS25/6	45/60/100	6	25/35/42	180	2,97
UPS 15-BPA/A-MOTOR	70/90/140	6/5,5	84/96/120	7	1,55

*Все технические параметры данных изделий номинальны в идеальных заводских условиях

4. Указания по технике безопасности

4.1. Общие сведения технике безопасности
Это руководство по монтажу и эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при установке, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены установщиком, соответствующим персоналом или потребителем. Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в разделе «Указания по технике безопасности», но и специальные указания, приведенные в других разделах.

4.2. Обозначение символов, применяемых в данной инструкции

! Указания по технике безопасности, содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации, невыполнение которых может повлечь опасные для жизни и здоровья людей последствия.

✖ Указания, невыполнение которых может вызвать повреждение прибора и нарушить его нормальное функционирование.

4.3. Квалификация и обучение обслуживающего персонала
Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию.

4.4. Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности
Необоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой как опасные последствия для здоровья и жизни человека, так и нанести вред окружающей среде и оборудованию. Несоблюдение данных указаний по технике безопасности может также сделать недействительными любые требования по возмещению ущерба и гарантийному ремонту оборудования.
В частности, несоблюдение требований техники безопасности может, например, вызвать:
• отказ важнейших функций оборудования.
• неэффективность указанных методов по уходу и техническому обслуживанию.
• опасность для здоровья и жизни людей, вследствие воздействия электрических или механических факторов.
При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном руководстве по эксплуатации и монтажу указания по технике безопасности, существующие предписания по технике безопасности, а также возможными предписаниями выполняемых работ, эксплуатации оборудования и техники безопасности, действующие у потребителя.

4.5. Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала
• Не допускается на работающем оборудовании устанавливать предохранители, блокирующие и предохранительные устройства для защиты персонала от подвижных частей оборудования.
• Работы по техническому обслуживанию, осмотру и монтажу работ по техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу квалифицированным специалистам, допущенным к выполнению этих работ и к достаточной мере ознакомленным с ними в ходе подробного изучения руководства по эксплуатации и монтажу.
• Все работы должны проводиться обязательно при неработающем оборудовании. Должен обязательно соблюдаться порядок действий отключения оборудования, описанный в инструкции по эксплуатации и монтажу.
• Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства. Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо выполнить указания, приведенные в разделе «Эксплуатация и техническое обслуживание».
4.6. Самовольное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей
Переоборудование или модификации устройств допускается выполнять только по договоренности с изготовителем. Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к использованию фирмой изготовителем комплектующие призваны обеспечить надежность эксплуатации. Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ оборудования и/или несет ответственность за возникшие в результате этого последствия.
4.7. Недопустимые режимы эксплуатации
Эксплуатационная надежность поставленного оборудования гарантируется только в случае применения их в соответствии с функциональным назначением. Предельно допустимые значения, указанные в технических характеристиках, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.

5. Транспортировка и хранение
Хранить оборудование необходимо в сухом месте, при температуре от -5°C до 40 °C. При хранении необходимо защитить его от возможного механического удара, падения и т.п.(и внешнего (сырость, замерзание и т.п.) воздействия.

✖ Запрещается эксплуатация насосного оборудования, после нахождения его при температуре ниже -10°C, в течении 30 мин. На период продолжительного простоя, если риск замерзания не исключен, слейте воду, отвинтив сливные(вводной трубопровод).

6. Монтаж
Установка должна быть произведена в соответствии со СНиПом 2.04.01.-85, под навесом и легко доступном месте, защищенном от риска замерзания.

✖ Монтаж насоса может выполняться только квалифицированными персоналом. Запрещается устанавливать насос в местах, подвержены воздействие атрогосимых сред, вещесть физико-химическими.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо наполнить насос и трубопровод подлежащей жидкостью.
1. Открыть задвижки на входе и выходе насоса и полностью заполните жидкостью весь круговой трубопровод.
2. Удалите воздух из верхней точки трубопровода.
3. Удалите воздух из насоса ослабив заглушку, но не отвинчивая ее до конца (рис. 1).

При теплоносящих насоса мы рекомендуем не изолировать корпус насоса и электронный блок.

1. Насос должен быть установлен в легко доступном месте. Монтаж осуществляется непосредственно на горизонтальной или вертикальной трубопровод. На обратной трубопровод после точки отбора воды. (рис. 2)

рис. 1 рис. 2 рис. 3

2. Расположение мотора должно быть строго как на рисунке. (рис. 3)
3. Стрелка на корпусе насоса указывает правильное направление вращения мотора. (рис. 4)

рис. 4

Установите обратный клапан на выходе, задвижки на входе и выходе, чтобы без проблем демонтировать насос в случае необходимости.
При необходимости можно изменить расположение мотора, а значит и клеммной коробки.
Отсоедините 4 винта(шлица. отвертка крестовая) мотор, и поворачивайте мотора в нужном вам направлении.

Установка UPS должна производиться квалифицированными специалистом, согласно требованиям по безопасности и указаниям по монтажу котельного оборудования"

6.1. Подключение к электросети
Необходимо проследить, чтобы указанные на шильдике электрические данные соответствовали имеющемуся электроснабжению.

! Электроподключение должно производиться квалифицированным специалистом и в соответствии с местными действующими правилами. Кабель электропитания не должен касаться насоса и трубопровода. Убедитесь, что он защищён от влаги. Перед каждым открытием клеммной коробки убедитесь в том, что данные, указанные питание должно быть обязательно отключено на всех полюсах.

! Насос должен быть подключён к сети через выключатель, минимальное расстояние между контактами которого составляет не менее 3мм. Штепсельное соединение должно содержать предохранительное устройство. Подключайте насос только к однофазной переменной сети и эксплуатировать незаземленный насос, а также использовать для заземления нулевой провод питания.

7. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание

✖ Эксплуатация насоса без воды категорически запрещен. Рекомендуется установить защиту от сухого хода.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо наполнить насос и трубопровод подлежащей жидкостью.
1. Открыть задвижки на входе выходе насоса и полностью заполните жидкостью весь круговой трубопровод.
2. Удалите воздух из верхней точки трубопровода.
3. Удалите воздух из насоса ослабив заглушку, но не отвинчивая ее до конца (рис. 5)

рис. 5 рис. 6

! При вывинчивании заглушки из отверстия может выйти очень горячая рабочая жидкость подавленным. Надо следить за тем, чтобы вытекающая жидкость не причинила вреда людям, особенно надо избегать опасности ошпаривания. (рис. 6)

4. После того, как вода стечет, а пузырьки воздуха исчезнут, заверните заглушку.
5. Подайте напряжение на мотор, чтобы запустить насос.
6. Изменяя скорость вращения мотора при помощи переключателя скоростей на клеммной коробке, отрегулируйте напор насоса.

! Соблюдайте осторожность при контакте с насосом. Температура воды в рабочем состоянии может достигать 120°C.

7.1. Техническое обслуживание
Встроенная эксплуатация насоса специальных работ по техническому обслуживанию, которые не требуются, кроме контроля самозвучания.
• При продолжительном простое периодически проворачивайте вал, во избежание его блокировки: отвинтите заглушку на задней стенке насоса, с помощью плоской отвертки проверните вал мотора, затем завинтите заглушку. (рис. 5)

рис. 7

• Замена конденсатора
Для замены конденсатора, снимите зажим, отсоединяющий проводка конденсатора (рис. 7/8), питающий их и имеющих провода нового конденсатора. Характеристики указаны выше(стр.4), подключите заново, чтобы их зафиксировать.

✖ На период продолжительного простоя, если есть риск замерзания, слейте воду, отвинтив сливные(вводной трубопровод). Не забудьте заполнить насос водой перед очередным включением.

При замене цепочек питание подключение проводов к клеммам следует производить согласно схемы ниже.

Условные обозначения:
L – фаза
N – нулевой провод
⏚ – заземление

Схема подключения кабеля питания к клеммам насоса (тип GRS)

Схема подключения кабеля питания к клеммам насоса (тип TRS)

8. Возможные неисправности и их устранение

Прежде чем осмотреть насос, не забудьте отключить электропитание.

Неисправность	Причины	Устранение
Насос не включается	Нет напор на подается электричество	Проверить подключение мотора и клемм предохранителей
	Блокировка вала по-сле продолжительного простоя	Свободнопрут вал (см. Тех. обслуживание)
	Неисправен конденсатор	Заменить конденсатор (см. Тех. обслужива-ние)
	Неисправен тепло-вой предохранитель мотора	Дайте остыть, мотор должен автоматически включиться
Насос включается, но не качает	Отсутствие давления в системе	Удостоверьтесь, что запорные краны открыты
		Удостоверьтесь, что насос настроен на при вильную скорость
		Удостоверьтесь, что насос настроен на при вильную скорость
Шум в системе	Слишком высокая скорость	Выбрать нужную скорость вращения двигателя
	Слишком низкое давление на входе в систему	Изменить давление в допустимые пределы (появление шума в течение первых двух суток считается нормальным)
	Воздух в системе или насосе	Удалить воздух

9. Гарантийный талон
На насосное оборудование PUMPMAN.
Настоящий талон дает право на гарантийный ремонт оборудования при соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в руководстве по эксплуатации приобретенного оборудования.

Отметка о продаже (заполняется продавцом):

Наименование изделия _____

Модель _____

Серийный номер _____X_____

Название торгующей организации _____

_____

Подпись продавца _____

Дата продажи _____

Дата производства указана в серийном номере изделия.
Первые две цифры год, следующие месяц и день производства.

Печать торгующей организации

С правилами установки эксплуатации ознакомлен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Инструкцию получил.

Подпись покупателя _____

Убедительно просим Вас внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При вводе в эксплуатацию оборудования представителем специализированной монтажной организации должна быть сделана соответствующая отметка в гарантийном талоне.

10. Условия гарантийного обслуживания
Требования потребителя, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Срок действия гарантии составляет 36 месяцев для серии GRS и 12 месяцев для серии TRS со дня продажи. Для подтверждения покупки оборудования в случае гарантийного ремонта или при предъявлении иных предусмотренных законом требований необходимо иметь полностью и правильно заполненный гарантийный талон, содержащий информацию, позволяющую подтверждающего покупку. Неисправленное оборудование детали оборудования в течение гарантийного периода ремонтируются бесплатно или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности замены или ремонта остается за службой сервиса. Замененное оборудование деталей переходит в собственность службы сервиса.
Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, вышедшее из строя вследствие следующих причин и условий:
• Неправильного электрического подключения, подключения, механического подключений.
• Использования оборудования не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
• Запуска насосного оборудования без воды или иной предусмотренной инструкцией по эксплуатации, перекачиваемой жидкости.
• Перегрузки насосного оборудования в условиях несоответствующих допустимых.
• Использования насосного оборудования при перекачивании жидкостей, температура которой превышает допустимое значение.
• Использования насосного оборудования при давлении превышающем допустимое значение.
• Транспортировка, внешних механических воздействий.
• Отсутствия или неправильного питания соответствующим Государственным техническим стандартам и нормам.
• Затопления, пожара и иных причин, находящихся вне контроля производителя и продавца.
• дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование.
• Ремонта, а также изменения конструкции изделия лицом, не являющимся уполномоченным представителем организации сервиса.
Ремонт, проводимый вне рамок гарантии, оплачивается отдельно.
Сведения о гарантийных ремонтах заносятся в соответствующий раздел.

ВНИМАНИЕ!

Продавец и сервисная организация не несут ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящийся у покупателя, в результате неисправностей или дефектов, возникших в гарантийный период. Срок исполнения гарантийного ремонта или обмена оборудования определяется при приемке.
Диагностика оборудования (в случае необоснованности претензий к его неработоспособности и отсутствии конструктивных неисправностей) является платной услугой и оплачивается клиентом. После истечения гарантийного срока авторизированный сервисный центр готов предложить услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования в соответствии с действующим прейскурантом цен. Поставка оборудования в сервисный центр осуществляется покупателем.

Производитель: Zhejiang Taifu Pump Co., Ltd / Чжэцзян Тайфу Памп Ко., Лтд.
Адрес: Southeast Industrial Zone, Songmen Town, Wenling City, Zhejiang Province, China / Юго-восточная промышленная зона, Сунмень, г. Вэньлин, провинция Чжэцзян, Китай.
Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории таможенного союза: ООО «ПАМПМЕН-РУС».
Адрес: 191025, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 24, оф.207
Email:info@pumpman.ru Тел:+7 (812) 648-56-07
Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления.

Отметка о гарантийном обслуживании:

Дата обращения	Причина обращения, проведенные работы	Дата возврата	Печать и подпись сервис центра

Отметка об установке (заполняется при запуске оборудования)

Название монтажной организации_____

Дата установки_____

Ф.И.О. мастера_____

Печать монтажной организации

Настоящим подтверждаю, что оборудование введено в эксплуатацию, работает исправно, с правилами техники безопасности и эксплуатации ознакомлен.

Подпись владельца_____

PUMPMAN

2020