140mm

210mm

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

PUMPMAN

ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ / НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИЙ QB, JET, TGP, ATQB, ATJET, ATSGJ,SGJ

EAC

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку!

Перед началом эксплуатации данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для последующего обращения. Просьба убедиться, что в оригинальном пакете присутствует штамп магазина, подпись продавца, дата продажи и модель насоса. При покупке, покупателю следует проверить насос на наличие дефектов.

Оглавление

1.Описание прибор.....2
2.Общие сведения.....3
3.Технические характеристики.....4
4.Указания по технике безопасности.....5
5.Транспортировка и хранение.....6
6.Монтаж.....6
7.Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.....9
8.Возможные неисправности и их устранения.....11
9.Гарантийный талон.....12
10.Условия гарантийного обслуживания.....13

1.Описание прибора

ATJET, ATSGJ Напорная станция с гидроаккумулятором и реле давления на базе центробежного насоса для бытового холодного водоснабжения и повышения давления в системах холодного водоснабжения: полива и перекачивания чистых вод из скважин и колодцев.

JET, SGJ, TCP Центробежный поверхностный самовсасывающий насос для бытового холодного водоснабжения и повышения давления в системах холодного водоснабжения, полива и перекачивания чистых вод из скважин и колодцев.

QB Поверхностный центробежный вихревой самовсасывающий малошумный одноступенчатый насос QB с радиальным потоком, предназначенный для подачи чистой воды и других жидкостей со сходными физическими или химическими свойствами. Может использоваться для подъёма из скважин и колодцев, полива, повышения давления воды в системах водоснабжения.

ATQB, TGP Насосная станция с реле давления и гидроаккумулятором, на основе насоса поверхностного самовсасывающего вихревого центробежного насоса QB для холодной воды

Данное оборудование соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



рис.1

Состоит из:
1.Напорный патрубок
2.Контрольный манометр
3.Клеммная коробка
4.Всасывающий патрубок
5.Реле давления
6.Мембранный напорный бак 24 л 6 Бар 50л, у насосных станций модификации А
7.Воздушный клапан Бака
8.Соединительный шланг

2.Общие сведения

2.1 Область применения

Основные функции напорных станций (ATQB, AT.JET, TGP):
1.Бытовое водоснабжение
2)Повышение давления воды в системе бытового водоснабжения

Основные функции поверхностных насосов (QB, JET,TCP):
1) Перекачивание чистых, незагрязненных вод без твердых или длинноволокнистых включений, из скважин, колодцев и других источников водоснабжения.
2) Использование в станциях автоматического водоснабжения в качестве узла, создающего давление воды.

Рабочая среда: Чистая, незагрязненная вода без твердых или длинноволокнистых включений. Максимальное содержание песка в воде не должно превышать 50 г/м³ (10 г/м³ для насосов QB). Размер частиц в воде не должен превышать 0,1 мм. Более высокая концентрация песка сокращает срок службы насоса и повышает опасность его блокировки.
Допускается перекачивание только для перемещения воды, перемешанной иных жидкостей строго запрещено.

Рабочий диапазон:
Температура перемешиваемой среды: мин. +5°С, макс. +35° С
Температура окружающей среды: мин. +5°С, макс. +40°С
Макс. число включений в час: 20

3.Технические характеристики

1* насосных станций серии AT.JET и ATQB. TGP мотор оснащен тепловой защитой от перегрева с автоматическим включением после охлаждения мотора. Для защиты питания необходимо подключить предохранитель на 6 А

На охлаждение мотора может потребоваться от 25 до 30 мин.

Модель	Мощность, кВт	Питание, В/Гц	Макс. Потребление (А)	Макс. высота подъема (м)	Макс. глубина всасывания, м	Диаметр напорного отверстия, дюйм	Вес нетто, кг
ATQB60	0.37	1~220/50	35	30	8	1"X1"	11.85
ATJET55	0.37	1~220/50	55	29	9	1"X1"	16.8
ATJET80	0.6	1~220/50	54	45	9	1"X1"	17.15
ATJET100(L)	0.75	1~220/50	59	40	9	1"X1"	17.65
ATJET150(L)	1.1	1~220/50	80	55	9	1.5"X1"	24
ATQB200	0.6	1~220/50	45	30	8	1"X1"	16.85
ATQB300	0.8	1~220/50	55	46	9	1"X1"	19.6
TGP1300S	0.37	1~220/50	35	35	8	1"X1"	9.8/9.0
QB50	0.22	1~220/50	25	20	8	1"X1"	6.1
QB60	0.37	1~220/50	35	30	8	1"X1"	9.45
QB70	0.55	1~220/50	45	48	8	1"X1"	9
QB80(A)	0.75	1~ 990/50	45	55	8	1"X1"	9.4
QB90	0.9	1~220/50	42	75	8	1"X1"	11
JET80	0.37	1~220/50	45	35	8	1"X1"	10.7
JET80	0.6	1~220/50	45	45	9	1"X1"	11.5
JET.55	0.75	1~220/50	55	40	9	1"X1"	12
JET100	1.1	1~220/50	65	55	9	1.5"X1"	26.7
JET200	1.5	1~220/50	100	56.5	9	1.5"X1"	27.75
TGJ600	0.6	1~220/50	45	89	8	1"X1"	10.7
SGJ800	0.8	1~220/50	55	86	8	1"X1"	10.7
TCP130	0.37	1~220/50	35	20	8	1"X1"	8.5
TCP150	0.75	1~220/50	100	30	8	1"X1"	14
TCP170	1.1	1~220/50	100	38	8	1"X1"	14

3.1. Описание принципов работы насосных станций серий AT.JET ATQB, TGP.

Работающий насос подает воду в мембранный напорный бак, как только давление в баке достигает установленного максимального значения, насос выключается. После открытия крана вокруг давит на мембрану, в результате чего вода поступает в трубопровод. После того как вода вытечет и в баке установится минимальное давление, насос включится, чтобы вновь заполнить бак и обеспечить непрерывную подачу воды. Запас воды в баке, позволяет снизить непродолжительное время трубопровод водой, не включая при этом насос.

4.Указания по технике безопасности

4.1. Общие сведения о технике безопасности

Это руководство по монтажу и эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены установщиком, а также соответствующим персоналом или потребителем. Руководство должно постоянно находиться на месте эксплуатации оборудования. Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в разделе «Указания по технике безопасности», но и специальные указания, приведенные в других разделах.

4.2 Обозначение символов, применяемых в данной инструкции.

Указания по технике безопасности, содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации, невыполнение которых может повлечь опасные для жизни и здоровья людей последствия.

Указания, невыполнение которых может вызвать повреждение прибора и нарушить его нормальное функционирование.

4.3. Квалификация и обучение обслуживающего персонала

Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию.

4.4. Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой как опасные последствия для здоровья и жизни человека, так и создать опасность для окружающей среды и оборудования. Несоблюдение указаний по технике безопасности может также сделать недействительным любые требования по возмещению ущерба и гарантийному ремонту оборудования.
В частности, несоблюдение требований техники безопасности может, например, вызвать:
1.отказ важнейших функций оборудования;
2.недействительность указанных методов по уходу и техническому обслуживанию;
3.опасность для здоровья и жизни людей, вследствие воздействия электрических или механических факторов.
При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном руководстве по эксплуатации и монтажу указания по технике безопасности, существующие предписания по технике безопасности, а также всевозможные предписания по выполнению работ, эксплуатации оборудования и технике безопасности, действующие у потребителя.

4.5. Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала

• Если соприкасаться на работающем оборудовании блокирующее и пр. устройства для защиты персонала от подвижных частей оборудования.
• Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу квалифицированным специалистам, допущенным к выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленным с ними и ходе подробного изучения руководства по эксплуатации и монтажу.
• Все работы должны проводиться обязательно при неработающем оборудовании. Должен обязательно соблюдаться порядок действий отключения оборудования, описанный в инструкции по эксплуатации и монтажу.
• Сразу же по окончании работ должны быть очевно установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства. Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо соблюсти указания, приведенные в разделе «Эксплуатация и техническое обслуживание».

4.6. Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей

Переоборудование или модернизацию устройств разрешается выполнять только по договоренности с изготовителем. Фирменные запасные узлы и детали, а также дополнения к использованию фирмой изготовителем комплектующие принадлежности обеспечивать надежность эксплуатации.
Применение узлов и деталей других производителей может оказать этим изготовителям часто ответственность за возникшие в результате этого последствия.

4.7. Недопустимые режимы эксплуатации

Эксплуатационная надежность поставленного оборудования гарантируется только в случае применения его в соответствии с функциональным назначением. Предельно допустимые значения, указанные в технических характеристиках, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.

5.Транспортировка и хранение

Хранить оборудование необходимо в сухом месте, при температуре от +5°С до +40 °С. При хранении необходимо защитить его от

6. Монтаж

Установка должна быть смонтирована и присоединена в соответствии со СНиПом 2.04.01-, 85, под навесом в легко доступном месте, защищенном от риска замерзания. Двигатель насоса не должен быть закрыт, так как требуется достаточный приток воздуха к вентилятору двигателя.
Монтаж производится непосредственно на горизонтальную и ровную поверхность пола или фундаментную плиту при помощи анкерных болтов, предварительно пропущенных напрягающий материал (пробку или арматурную решетку), чтобы снизить уровень шума во время работы насосной установки.

Для всасывающего магистралей нужно выбирать диаметр всасывающего трубопровода на один типоразмер трубы больше, чем диаметр всасывающего патрубка насоса.

Якорные станции ATQB, AT.JET ВНИМАНИЕ!

Высота места монтажа относительно уровня воды, а так же температура перекачиваемой жидкости изменяют рабочие характеристики установки. Потери напора могут составлять до 4 метров водяного столба.

Использование насосной станции в режиме всасывания при забора воды из колодца или резервуара.

Работа в режиме всасывания:

1.Обратный клапан с сетчатым фильтром
2.Задвижка на входе
3.Задвижка на выходе
4.Врезка/тип трубопровода
5.Верхний уровень воды
6.Нижний уровень воды
7.Всасывающий трубопровод
8.Напорный трубопровод



Максимальная высота всасывания 9 м

К установке подходит моноблочный трубопровод (7) с внешней резьбой диаметром 1» и напорный трубопровод (8) диаметром 1». Для предотвращения протечки, а также возможного воздуха, в местах соединения, резьбу обмотать тефлоновой или ФУМ-лентой. На нижний конец трубы необходимо установить обратный клапан с сетчатым фильтром (1). В обязательном порядке для возможности грязеобезвреживания работ установите задвижки (2 и 3) на всасывающей и напорный трубопроводу.
При использовании жесткого трубопровода, для исключения риска давления на насос, используйте проколотое (4) Высота всасывания не должна превышать 9м.

Использование насосной станции для повышения давления

Работа в режиме повышения давления:

1.Задвижка на выходе
2.Задвижка на входе
3.Обратный клапан
4.Врезной/тип трубопровода
5.Фильтрующая сетка
6.Накопительный резервуар
7.Городская сеть водоснабжения
8.Напорный патрубок
НС, Высота подбора



Повышение давления в сети городского водоснабжения возможно лишь при условии, что суммарное давление в системе не будет превышать 4 Бар.
К установке водоудержателя всасывающий трубопровод (7) с внешней резьбой диаметром 1" и напорный трубопровод (8) диаметром 1". Для предотвращения протечки, а также, резьбу обмотать тефлоновой или ФУМ-лентой.
На всасывающем трубопроводе необходимо установить обратный клапан (3) и фильтрующую сетку (5). В обязательном порядке для возможности грязеобезвреживания работ установите задвижки (1 и 2) на всасывающей и напорный трубопроводу. При использовании жесткого трубопровода, для исключения риска давления на насос, используйте проколтель (4)

Поверхностные насосы серий QB, JET, TGP.

Правильная установка:
A – вертикальное сечение
B – горизонтальный уклон
C – правильное погружение
D – широкие колодцы
E – диаметр всасывающей трубы больше или равен диаметру всасывающего патрубка
F – уровень уровней подъема. Зависит от типа насоса и от установки. (*)
G – трубопровод не опирается на насос, в имеет независимые опоры.
H – Высота всасывания (в зависимости от модели) (*) - Разница уровней всасывания определяется температурой жидкости, высотой над уровнем моря, потерями соосопровода и НПШ, необходимым для насоса. Разница уровней всасывания составляет 4 -7 м (в зависимости от модели).



Неправильная установка

1 - узкий колодец, большие потери напора
2 - недостаточное погружение, засасывание воздуха
3 - отрицательный уклон, воздушная камера.
4 - диаметр трубы меньше диаметра всасывающего патрубка, большие потери сопротивления

6.1. Подключение к электросети

Необходимо проследить, чтобы указанные на шильдике электрические данные соответствовали имеющемуся электроснабжению.

Электроподключение должно производится квалифицированным электриком и в соответствии с действующими правилами. Перед каждым вскрытием клеммной коробки насоса и реле давления, напряжение питания должно быть обязательно отключено на всех полюсах.

В случае, если установка или насос не комплектуется сетевой вилкой, или снейвен кабелем для подключения к сети без вилки, вилка должна быть подсоединена в соответствии с данными приведен, и кабель должен быть подсоединен к выключателю, максимальное расстояние между контактами которого составляет не менее 3 мм.

Во время работы температура двигателя может достигать 70°С

7.Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание

7.1 Ввод в эксплуатацию

При забора воды из природной системы водоснабжения или из накопительного резервуара напонение производится следующим образом:

1)Отвинтите напорный трубопровод (6)
2)Откройте на максимум задвижку всасывающего трубопровода (2).
3)Налейте воду как из отверстия для налива потяни воду и лупырем воздуха полностью исчезнут, подсоедините напорный трубопровод.
Для наполнения может потребоваться 3-4 минуты

рис.1

7.2 Настройка реле давления (серии ATQB, AT.JET, TGP)

Примечание: реле давления настраивается на заводе, однако возможно изменить установленные на нем значения.

Для настройки, реле должно находится под давлением.

Прежде чем настраивать реле, решите, какое давление включения/выключения. В ин необходимо.

Рекомендуемые настройки давления:
Включение-2,2 Бар.
Выключение-3,2 Бар.

Давление выключения не должно превышать максимального рабочего давления насоса с учетом потерь на падение и не допускается трубопровода. Изменение установленных данных реле давления требует также изменения начального давления в мембранном баке.

Настройка:
1.Отключить насос от электросети
2.Закройте задвижку напорного трубопровода.
3.Снимите крышку реле давления.
4.Замените по направлению (+) гайку (A) до упора.
5.Отвинтите по направлению (-) и снимите гайку (B).
6.Включите электропитание насос включится.
7.Откройте задвижку напорного трубопровода до получения максимального значения давления включения (контролируйте по манометру), затем закройте задвижку.
8.Медленно отвинтите гайку (B) по направлению (-) до значения давления выключения.
9.Замените гайку (B), на обращая внимания на изложенный шаг.
10.Включите электропитание насос включится.
11. Откройте задвижку напорного трубопровода до получения максимального значения давление выключения (контролируйте по манометру).
12.Медленно отвинтите гайку (B) по направлению (-) до отключение насоса: вы установили давление выключения.
13.Если установленные значения несколько отклонялся от желаемых, отрегулируйте их действуя выше указанным образом.
14.Закройте крышку реле давления.
Настройка реле давления окончена.



7.3.Техническое обслуживание

Ширеннодшипники мотора снижены на весь срок службы. Во время эксплуатации никакого специального технического обслуживания турцкого уплотнения не требуется.
Насос следует промыть чистой водой и опорожнить, чтобы удалить возможные загрязнения из установки.
Чтобы гарантировать надежную работу, а также чтобы не превышать максимально допустимого количества включений, рекомендуется регулярно, например раз в год, проверять начальное давление в мембранном баке и работу реле давления.

На период длительного простоя, если есть вероятность замерзания, слейте воду, отвинтив всасывающий трубопровод и спивной клапан на корпусе насоса.

Не забудьте заполнить насос водой перед очередным включением.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления.

8.Возможные неисправности и их устранение

Прежде чем осмотреть насос, не забудьте отключить электропитание.

Неисправность	Причины	Устранение
Насос не включается	Нет питания мотора	Проверить подключение к электросети и наличие напряжения. Устранение на клеммах эл. двигателя
Насос не работает, но издает гул	Засоренное колесо в связи с продолжительным простоем	Вставьте отвертку в центральное отверстие вентилятора эл. двигателя и проверните его по часовой стрелке
	насос завис	Диагностировать насос и
	Засорен трубопровод или всасывающий фильтр	Прочистить фильтр или трубопровод
насос не подает воду	Попадание воздуха	Проверить герметичность
	Недостаточное напряжение электросети	Проверить наличие проводов на кабель. Измерить напряжение во условиях мотора
Неравномерная подача воды	На соблюдена высота всасы мания (HS)	Проверить высоту всасы мания (HS)
	Диаметр всасывающего трубопровода меньше диаметра всасывающего патрубка	Заменить на трубопровод большего диаметра
	Частично закрыли трубопровод, или всасывающий фильтр	Прочистить фильтр или трубопровод
Насос остановился	Сработала встроенная защита	Насос включится вновь после охлаждения эл. двигателя
Эл.двигатель перегрелся	Недостаточное напряжение электросети	Проверить наличие проводов на кабель. Измерить напряжение во условиях мотора, оно должно отклонятся не больше чем на 5% от номинального значений
	Засорен трубопровод или всасывающий фильтр	Прочистить фильтр или трубопровод
Утечка воды на области подшипника	Износились торцевые уплотнения	Заменить

9.Гарантийный талон

На насосное оборудование PUMPMAN

Настоящий талон дает право на гарантийный ремонт оборудования при соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в руководстве по эксплуатации приобретенного оборудования.
Отметка о продаже (заполняется продавцом):
Наименование изделия _____
Модель _____
Серийный номер _____ X _____
Название торгующей организации _____
Подпись продавца _____

Дата продажи _____

Дата производства указана в серийном номере изделия. Первые две цифры год, следующие месяц и день производства.

Печать торгующей организации

С правилами установки эксплуатации ознакомлен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Инструкцию получил(а).
Подпись покупателя _____
Убедительно просим Вас внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При вводе в эксплуатацию оборудования представителем специализированной монтажной организации должна быть сделана соответствующая отметка в гарантийном талоне.

Отметка об условиях (заполняется при запуске оборудования):
Название монтажной организации _____
Дата установки _____
Ф.И.О. мастера _____

Печать монтажной организации

Настоящим подтверждаю, что оборудование введено в эксплуатацию, работает исправно, с правилами техники безопасности и эксплуатации ознакомлен:
Подпись владельца _____

10.Условия гарантийного обслуживания

Требования потребителя, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Срок действия гарантии на насос составляет 12 месяцев со дня продажи, и 60 месяцев на электродвигатель. Для подтверждения покупки оборудования в случае гарантийного ремонта или при предъявлении иных предусмотренных законом требований необходимо иметь полностью и правильно заполненный гарантийный талон, кассовый финансового документа, подтверждающего покупку. Неисправленное оборудование (детали оборудования) в течение гарантийного периода ремонтируется бесплатно или заменяется новым. Решение вопроса о целесообразности замены или ремонта остается за службой сервиса. Замененное оборудование (детали) переходит в собственность службы сервиса.
Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее повреждения или вышедшее из строя в результате:

- Нетрадиционного электрического, гидравлического, механического подключения.
- Использование оборудования не по назначение или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Запуска насосного оборудования без воды или иной предусмотренной инструкцией по эксплуатации, перекачиваемой жидкости.
- Использование насосного оборудования в условиях несоответствующих допустимого.
- Использование насосного оборудования при перекачивании жидкости, температура которой превышает допустимое значение.
- Использование насосного оборудования при давлении превышающем допустимое значение.
- Транспортировки, внешних механических воздействий.
- Некачественное электрического питания соответствующим Государственным техническим стандартам и нормам.
- Залипания, поводов и иных причин, находящихся вне контроля производителя и продавца.
- Дефектов систем, к которыми эксплуатировалось оборудование.
- Ремонта, а также изменения конструкции изделия лицом, не являющимся уполномоченным представителем организации сервиса.

Ремонт, проведенный вне рамок гарантии, оплачивается отдельно.
Сведения о гарантийных ремонтах заносятся в соответствующий раздел.

ВНИМАНИЕ

Продавец и сервисная организация не несут ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящимся у покупателя, в результате неисправностей или дефектов, возникших в гарантийный период. Если осуществление гарантийного ремонта или обмена оборудования середителся при приемке.
Диагностика оборудования (в случае необоснованности претензий с его неработоспособности и отсутствии конструктивных неисправностей) является платной услугой и оплачивается клиентом. После истечения гарантийного срока авторизованный сервисный центр готов предложить Вам свои услуги по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с действующим прейскурантом цен. Поставка оборудования в сервисный центр осуществляется покупателем.

Производитель: Zhejiang Taifu Pump Co., Ltd Чжэцзян Тайфу Памп Ко., Лтд
Адрес: Southeast Industrial Zone, Songmen Town, Wenling City, Zhejiang Province, China. / Юго-восточная промзона, город Вэньлин, провинция Чжэцзян, Китай.
Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории таможенного союза:ООО «ПАМПМЭН РУС»
Адрес: 191028, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.24, оф.257
Email: info@pumpman.ru Тел.: +7 (812) 648-58-57
Якорные изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления.

Отметки о гарантийном обслуживании:

Дата обращения	Причина обращения, проведённые работы	Дата возврата	Печать и подпись сервис центр

PUMPMAN

2020