142mm

210mm

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

Насос погружной скважинный серий

STM, TMS, SKM, TSSM, SM

Паспорт изделия

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку.

Перед началом эксплуатации данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для последующего обращения. Просьба убедиться, что в гарантийном талоне [стр. 17] присутствуют штамп магазина, подпись продавца, дата продажи и модель насоса. При покупке, покупателю следует проверить насос на наличие дефектов.

Оглавление

1. Описание прибора 4
2. Общие сведения 4
3. Технические характеристики 5
4. Указания по технике безопасности 8
5. Транспортировка и хранение 9
6. Монтаж 9
7. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание 11
8. Возможные неисправности и их устранение 12
9. Гарантийный талон 13
10. Условия гарантийного обслуживания 14

1.Описание прибора

Комплект поставки:

- Насос в сборе (пусковащитное устройство смонтировано на шнуре питания)
- Инструкция по эксплуатации

2.Общие сведения

Скважинные центробежные погружные насосы PUMPMAN серий STM, TMS, SKM, TSSM и SM предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой холодной воды из скважин, трубных колодцев, водоёмов для водоснабжения зданий, ирригации.



STM SM

Рис. 1

Данное оборудование соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Рабочие жидкости: Чистая малосолевая неокрашенная жидкость (Ph 6,5 - 8,5), без твердых или длинноволокнистых включений. Максимальное содержание песка в воде не должно превышать 50 г/м3 для насосов серии TMS и STM, для серии SKM - 200 г/м3, 250г/м3 для серий SM и TSSM.

Более высокая концентрация песка сокращает срок службы насоса и повышает опасность его блокирования. Если насос предполагается использовать для подачи жидкости, плотность которой отличается от плотности воды, то в этом случае, вследствие изменения гидравлической мощности, необходимо обратить внимание на требуемую мощность электродвигателя привода.

3.Технические характеристики

Диаметр насоса - 1TSM(S.S - 2", 1TSM(V)0.8 и 3STM - 3", остальные

Максимальная глубина погружения – 80 метров

Допустимая температура перекачиваемой жидкости: 5 °C – 45 °C

Сеть питания: 220В / 50Гц

Частота вращения двигателя: 2900 об/мин

Встроенная защита от перегрева.

Защита по превышению тока в пусковащитном устройстве.

Обмотка двигателя 100% медь.

Двигатель заполнен пищевым маслом.

Модель	Мощность кВт	Диаметр выходного отверстия, дюйм	Длина кабеля, м	Макс. Напор(H), м	Макс. Напор(H), м Поток (Q),м^3
4TMS5.1-39/5	0,37	1 1/4"	20	39	5,1
4TMS5.1-48/6	0,6	1 1/4"	20	48	5,1
4TMS5.1-52/7	0,75	1 1/4"	10	52	5,1
3STM3-10(N)	0,25	1"	1,8-20(N)	42	3
3STM3-14(N)(NS)	0,37	1"	20-36(N) 1,5(NS)	60	3
3STM3-20 (N)(NS)	0,55	1"	20 -44(N) 1,5(NS)	66	3
3STM3-27	0,75	1"	20	115	3
3STM3-37	1,1	1"	20	155	3
3STM4-20	0,75	1"	20	82	4,3
3STM4-28	1,1	1"	20	115	4,3
4STM4-7	0,25	1 1/4"	30	49	3,3
4STM7-5	0,37	1 1/4"	40	65	3,3
4STM7-10	0,55	1 1/4"	60	94	3,3
4STM7-15	0,75	1 1/4"	60	140	3,3
4STM6-8	0,37	1 1/4"	1,5	44	6
4STM4-10 (V)	0,75	1 1/4"	1,5(30)	73	6
4STM4-14 (V)	1,1	1 1/4"	1,5(40)	102	6
4STM6-8	0,75	1 1/4"	1,5	56	8,4
4STM6-11	1,1	1 1/2"	1,5	80	8,4
TSSM1.2-59-0.37	0,37	3/4"	10	75	1,8
TSSM1.5-59-0.55	0,5	1"	10	100	1,8
TSSM0.9-90-0.2	0,_2	1/2"	20	53	1,1
TSSM0.6-58-0.37	0,37	1"	10	96	1,1
TSSM2.100-0.75	0,75	1"	10	130	1,8
4SKM-100	0,75	1"	20	55	2,4
4SM2-8F	0,37	1 1/4"	20	48	3,6
4SM2-10F	0,55	1 1/4"	30	60	3,6
4SM2-13F	0,75	1 1/4"	30	76	4
4SM2-17F	1,1	1 1/4"	40	101	4
4SM2-21F	1,5	1 1/4"	40	128	4
4SM3-4F	0,37	1 1/4"	20	36	4
4SM3-8F	0,55	1 1/4"	30	57	4
4SM3-12F	0,75	1 1/4"	30	76	4
4SM5-4	0,37	1 1/2"	20	26	6,5
4SM5-6	0,55	1 1/2"	30	39	6,5
4SM5-8	0,75	1 1/2"	30	53	6,5

Модель	Мощность	производительность									
	кВт	П.с.	М^ч	0	1	2	3	4	4,5	5	5,5
1-фаза 220V	0,37	0,5	Л/мин	0	17	34	50	67	75	83	
4TMS5.1-39/5	0,37	0,5	Напор(м)	39	35	31	27	19	15	10	
4TMS5.1-48/6	0,55	0,75		48	43	40	34	27	22	12	
4TMS5.1-52/7	0,75	1		52	50	47	40	33	25	15	

Модель	Мощность	производительность								
	кВт	П.с.	М^ч	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8
1-фаза 220V	0,37	0,5	Л/мин	6,6	13,3	20	26,6	33,3	40	46,6
3STM3-10	0,25	0,33		40	37	32	29	22	18	7
3STM3-14	0,37	0,5		56	50	45	38	30	23	10
3STM3-20	0,55	0,75		78	70	65	55	50	40	24
3STM3-27	0,75	1	Напор(м)	106	95	82	68	53	38	18
3STM3-37	1,1	1,5		145	129	110	91	71	56	23
3STM4-20	0,75	1		80	77	74	70	67	65	53
3STM4-28	1,1	1,5		115	111	107	105	92	84	74

Модель	Мощность	производительность										
	кВт	П.с.	М^ч	0	0,5	0,6	0,8	1,0	1,5	1,6	2,0	2,4
1-фаза 220V	кВт	П.с.	Л/мин	0	5	10	15	20	25	30	40	45
4STM2-7	0,25	0,33		49	46	44	41	37	30	24	11	
4STM2-8	0,37	0,5		63	62	62	61	59	54	50	43	40
4STM2-10	0,55	0,75	Напор(м)	84	83	82	81	79	75	70	65	59
4STM2-15	0,75	1		106	104	103	101	98	94	88	82	74

Модель	Мощность	производительность							
	кВт	П.с.	М^ч	0	0,5	1	1,5	2	2,5
1-фаза 220V	кВт	П.с.	Л/мин	0	8,3	16,6	25	33,3	46
4SKM-100	0,75	1,0	Напор(м)	55	49	37	17	10	4

Модель	Мощность	производительность						
	кВт	П.с.	М^ч	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4
1-фаза 220V	кВт	П.с.	Л/мин	6,6	13,3	20	26,6	33,3	40
TSSM0.9-59-0.37	0,37	0,5		60	50	38			
TSSM0.9-90-0.2	0,2	0,27		45	18	2,9			
TSSM1.2-90-0.37	0,37	0,5	Напор(м)	73	62	0	2		
TSSM1.8-90-0.55	0,55	0,75		87	72	43	21		
TSSM2-100-0.75	0,75	1,0		125	113	98	70	43	12

Модель	Мощность	производительность							
	кВт	П.с.	М^ч	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
1-фаза 220V	кВт	П.с.	Л/мин	10	20	30	40	50	60
4STM4-6	0,37	0,5		42	41	40	38	36	33
4STM4-10	0,75	1	Напор(м)	70	69	67	65	61	55
4STM4-14	1,1	1,5		98	96	94	91	85	77

Модель	Мощность	производительность										
	кВт	П.с.	М^ч	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
4SM2-8F	0,37	0,5		48	47	43	40	37	33	30	27	20
4SM2-10F	0,55	0,75		60	59	55	50	48	42	38	32	28
4SM2-13F	0,75	1		76	76	70	64	60	55	48	42	37
4SM2-17F	1,1	1,5		101	96	91	84	78	72	65	56	45
4SM2-21F	1,5	2		128	124	114	105	96	88	77	66	58
4SM2-25F	2,2	3		153	142	130	124	110	102	96	85	77
4SM2-28F	2,2	3		188	184	155	142	128	117	100	92	81
4SM3-32F	3,0	4		199	188	174	160	143	131	122	104	90
4SM3-36F	3,0	4		216	213	197	183	165	154	137	118	103
4SM3-39F	3,0	4		234	228	211	193	180	163	149	128	110
4SM3-42F	4,0	5,5		252	245	225	216	195	177	160	135	118
4SM3-46F	4,0	5,5		274	269	251	230	214	193	177	150	131
4SM3-50F	5,5	7		305	299	279	251	230	210	189	160	140
4SM3-6F	0,37	0,5		36	36	34	32	30	28	24	22	21
4SM3-9F	0,55	0,75		57	55	53	51	45	43	41	36	32
4SM5-12F	0,75	1		76	73	70	66	63	60	57	52	44
4SM5-15F	1,1	1,5		94	91	86	85	81	78	73	65	57
4SM5-18F	1,1	1,5		113	110	108	103	98	90	86	77	69
4SM5-26F	1,5	2		132	130	128	126	120	114	105	96	83
4SM5-23F	2,2	3		163	160	158	155	148	138	130	118	103
4SM5-25F	2,2	3		193	184	183	181	177	165	153	140	123
4SM5-28F	3,0	4		228	224	222	217	204	194	183	168	148
4SM5-32F	3,0	4		260	258	254	248	233	220	207	190	166

Модель	Мощность	производительность										
	кВт	П.с.	М^ч	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
4SM5-5F	0,37	0,5		36	35	27	23	22	21	20	19	18
4SM5-6F	0,55	0,75		38	36	34	33	34	31	30	28	28
4SM5-8F	0,75	1		53	51	49	45	44	42	40	38	36
4SM5-12F	1,1	1,5		80	77	71	68	64	62	61	58	55
4SM5-17F	1,5	2		110	101	97	90	84	81	77	70	64
4SM5-21F	2,2	3	Напор (м)	136	134	119	105	103	101	99	96	92
4SM5-25F	2,2	3		163	150	142	137	122	110	115	107	102
4SM5-29F	3,0	4		186	176	164	156	146	140	130	120	116
4SM5-31F	3,0	4		202	170	170	170	167	159	150	143	136
4SM5-38F	4,0	5,5		247	130	220	220	211	197	190	178	170
4SM5-43F	4,0	5,5		276	266	259	251	241	230	221	208	197

Модель	Мощность	производительность									
	кВт	П.с.	М^ч	0	1	2	3	4	5	6	7
4SM8-5F	0,75	1		29	28	26	24	23	21	19	17
4SM8-7F	1,1	1,5		40	41	40	38	36	32	30	27
4SM8-10F	1,5	2		62	58	54	52	45	43	41	39
4SM8-12F	2,2	3		75	71	66	61	58	51	48	45
4SM8-15F	2,2	3	Напор (м)	94	88	85	76	71	68	62	58
4SM8-19F	3,0	4		112	109	98	90	83	78	73	68
4SM8-21F	4,0	5,5		130	121	113	106	98	94	86	80
4SM8-25F	4,0	5,5		156	148	137	128	120	112	107	98
4SM8-30F	5,5	7,5		187	178	166	156	147	139	133	124

*Все технические параметры данных изделий измерены в идеальных заводских условиях.

Примеры монтажа скважинного насоса



Рис. 2

1. Манометр
2. Обратный клапан
3. Запорный клапан
4. Оголовок
5. Кабель
6. Хомут
7. Трос
8. Труба
9. Насос
10. Песок
11. ПЗУ
12. УЗО

5.Транспортировка и хранение

Хранить оборудование необходимо в сухом месте, при температуре от -5°С до 40 °С. При хранении необходимо защитить его от возможного механического (удары, падение и т.п.) и внешнего (радиация, замерзание и т.п.) воздействия.

Запрещается эксплуатация насосного оборудования, после нахождения его при температурах ниже -10°С, в течение 30 мин. На период продолжительного простоя, если риск замерзания не исключен, слейте воду, отмотав всасывающий трубопровод.

6.Монтаж

Установка должна быть произведена в соответствии со СНиПом 2.04.01-85, под навесом в легко доступном месте, вращением от ручки запрещена.

Монтаж насоса может выполняться только квалифицированным персоналом. Запрещается устанавливать насос в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, влаги, физических воздействий.

- Перед установкой внимательно осмотрите насос, проверьте кабельную вилку. Убедитесь, что повреждений нет и сопротивление изоляции больше 2 Ом.
- Электрическое должен быть оборудован устройством защиты от перегрева и нагрузкой по току (пусковащитное устройство, ПЗУ). Насос должен быть заземлен (желто-зеленый провод). Схема подключения ПЗУ находится под крышкой ПЗУ.
- Запустите насос (не более чем на 5 в мин), чтобы проверить правильность работы двигателя. Если свет загорается и не тух непрерывно, необходимо перезапустить насос.
- Плотно закрепите шланг, затем прикрепите (обязательно за две проушины стальной трос, выдерживающий гитизкратную массу насоса с водой.
- Не перегибайте кабель, НЕ используйте его в качестве веревки.
- Опустите насос под воду, проследив, чтобы кабель не натягивался, и закрепите трос за перекладину или другую удерживающую устройство.
- Электрическое должен находиться на глубине менее 30 м, во избежание попадания в насос грязи и травы. Не допускайте сухого хода.
- Не допускайте, чтобы вода, животные прикасались к воде во время работы электроприбора.
- Если электрическое расположено вдали от источника питания, используйте кабель с большим сечением, чтобы обеспечить достаточное напряжение.
- Если электрическое периодически останавливается, необходимо отключить питание и устранить неполадки.
- Нельзя использовать насос вне диапазона рабочих параметров.
- Электродвигатель должен быть сухим / наполнен от воды.
- НЕ прикасаться к насосу, если он подключен к источнику питания.

7.Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание

Эксплуатация насоса без воды категорически запрещена. Рекомендуется установить защиту от сухого хода.

Гарантированное время работы насоса без воды - 5 минут.

Гарантированное время работы насоса без воды - 5 минут.

Гарантированное время работы насоса без воды - 5 минут