

ЦИФРОВОЙ ШУМОМЕР UT351/352

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики

Дисплей	ЖК дисплей с аналоговой гистограммой, 53 × 41 мм
Диапазон звука	30~80 дБ 50~100 дБ 60~110 дБ 80~130 дБ
Погрешность измерения звука	±1,5 дБ
Диапазон частоты	от 31,5 Гц до 8000 Гц
Питание	4 батареи, 1,5 В ААА
Габариты, мм	273 × 70 × 39(вес 330гр)

Информация о безопасном использовании прибора

Данный прибор удовлетворяет требованиям по защите и имеет двойную изоляцию. Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с данной инструкцией, в противном случае возможна поломка прибора или поражение пользователя электрическим током. Для предупреждения подобных нежелательных случаев необходимо соблюдать следующие правила:

- Перед включением прибора необходимо осмотреть его корпус и удостовериться в отсутствии его повреждений и в целостности гнезд для подключения щупов.
- Осмотрите щупы на предмет повреждения их изоляции или наличия оголенных частей. Если это обнаружилось, замените щупы.
- Не подавайте на входы прибора превышающие допустимые напряжения и токи.
- Не изменяйте режим работы прибора без отсоединения щупов от объекта измерения. Правильно выбирайте режим измерения.
- Соблюдайте повышенные меры безопасности при работе с постоянным напряжением выше 60В и переменным – выше 30В.
- Не эксплуатируйте и не храните прибор при высокой влажности, температуре, а также во взрывоопасной атмосфере и при сильных магнитных полях.
- Перед проведением измерения тока, емкости, сопротивления, проводимости, прозвоном соединений или тестом диодов отключите питание от объекта измерения и дождитесь разряда конденсаторов при их наличии.
- При появлении на дисплее значка разряда батареи  как можно быстрее замените ее на свежую. При разряженной батарее прибор может показывать неправильные значения измеряемых величин. Также периодически проверяйте состояние батареи, т.к. возможна утечка электролита, что может привести к коррозии и выходу прибора из строя. Если прибор длительное время не эксплуатируется, рекомендуется вынуть из него батареи питания.
- Перед проведением сервисного обслуживания прибора, связанного с открытием его корпуса, выключите его питание и отсоедините все кабели и щупы.
- Для очистки корпуса прибора рекомендуется использовать мягкую ткань и моющие средства мягкого действия. Не допускается использовать абразивные вещества и растворители.

- ЖК дисплей с аналоговой гистограммой и подсветкой
- Спектральное взвешивание А и С
- Временное взвешивание: быстр. 125мс / медл. 1с
- Функция Мин./Макс. измерений
- Функция "Data Hold" (удержание данных)
- Возможность записи данных (до 65 измерений)
- Индикатор неправильной установки диапазона "UNDER" или "OVER"
- Спящий режим
- Индикатор низкого заряда батареи

