

ECOCENTER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Водный диспенсер с компрессорным охлаждением

Модель: А-Т110Р



Благодарим Вас за покупку водного диспенсера Ecoscenter.
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации изделия.

Содержание

ПАМЯТКА.....	3
1. Описание диспенсера.....	4
1.1. Состав комплекта.....	4
1.2. Технические характеристики.....	4
1.3. Устройство диспенсера.....	5
2. Указания по монтажу и вводу в эксплуатацию.....	6
2.1. Подготовка диспенсера к включению.....	6
3. Подключение диспенсера.....	7
4. Установка настроек.....	8
4.1. Нагрев воды.....	8
4.2. Охлаждение воды.....	8
4.3. Установка текущего времени.....	9
4.4. Включение/выключение.....	9
5. Уход и санобработка диспенсера.....	10
Очистку наружных поверхностей необходимо проводить регулярно (в зависимости от условий использования).....	10
6. Подготовка диспенсера к длительному перерыву в работе или транспортировке.....	11
7. Возможные неисправности и способы их устранения.....	12
8. Условия гарантийного обслуживания.....	13
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	14

ПАМЯТКА

Настоящая инструкция распространяется на водный диспенсер ECOCENTER A-T110P и содержит всю информацию, необходимую для его эксплуатации.

Водный диспенсер предназначен для нагрева, охлаждения и раздачи бутилированной питьевой воды.

При оформлении покупки обязательно требуйте у торгующей организации заполнения гарантийного талона на изделие!

Правильно заполненный гарантийный талон содержит: наименование модели диспенсера, серийный номер, наименование продавца, дату продажи, подпись продавца, подпись покупателя, печать торгующей организации.

Принимая диспенсер в момент покупки, обязательно проверьте:

- отсутствие повреждений в элементах упаковки и общий товарный вид диспенсера;
- комплектность диспенсера;
- соответствие заводского номера* диспенсера номеру, указанному в гарантийном талоне.

*заводской номер изделия указан на этикетке, размещенной на задней панели изделия.

Если дефекты будут обнаружены после завершения сделки купли-продажи диспенсера, Вы не сможете предъявить претензии по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям производителю или продавцу.

Эксплуатация диспенсера должна производиться в соответствии с правилами, изложенными в настоящей инструкции.

Ремонт диспенсера должны производить специалисты организаций, уполномоченных производителем на проведение подобного вида работ.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в рисунки, функциональные решения и технические параметры изделия без оповещения покупателя.

1. Описание диспенсера

1.1. Состав комплекта

Наименование	Количество
Диспенсер	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка изготовителя	1 шт.

1.2. Технические характеристики

Наименование параметра	ед.изм.	Величина или параметр
Напряжение/частота	V/Гц	220/50
Максимальная потребляемая мощность	Вт	585
Шумовой уровень ниже	Дб	80
Нагревательная система		
Расчетная мощность	Вт	500
Температурный режим	°С	35-92
Производительность горячей воды	л/ч	5
Охладительная система		
Расчетная мощность	Вт	85
Температурный режим	°С	6-10
Производительность холодной воды	лл	2
Хладагент		R134a
Размеры/вес		
Вес нетто	кг.	10,05
Вес брутто	кг.	11,15
Габаритные размеры диспенсера	мм	310x315x530
Габаритные размеры упаковки	мм	350x360x560
Срок службы	лет	5
Дополнительно		
Объем шкафчика	лл	-----
Объем холодильной камеры	лл	-----
Температурный режим холод.камеры	°С	-----

2. Указания по монтажу и вводу в эксплуатацию

- Данный диспенсер следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных в настоящей инструкции.
- Диспенсером можно пользоваться только в случае, если он сам и его сетевой шнур не имеют повреждений.
- Пользование прибором допускается только во внутренних помещениях при комнатной температуре (не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и не выше $+35^{\circ}\text{C}$).
- Не допускается пользование прибором лицами (включая детей) с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, в которых пользование диспенсером производится под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
- Подключайте диспенсер к исправной бытовой электросети с заземлением. Не рекомендуется использование удлинителей и переходников.
- Во избежание замыкания электропроводки не следует самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур.
- В случае возникновения неисправности сразу же извлеките сетевой шнур из розетки. Выключайте диспенсер для воды, если надолго оставляете его без присмотра.

2.1. Подготовка диспенсера к включению

- Диспенсер следует устанавливать на ровной, прочной поверхности, расстояние между стеной и диспенсером должно быть не менее 10 см.
- Не устанавливайте диспенсер вблизи нагревательных и отопительных приборов и в зоне воздействия прямых солнечных лучей.
- После хранения диспенсера в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети необходимо оставить диспенсер на 2-3 часа при комнатной температуре в распакованном виде.
- Если диспенсер с компрессорным охлаждением перевозился не в строго вертикальном положении необходимо оставить не подключенный диспенсер в вертикальном положении на срок не менее 24 часов.
- Используйте только чистую бутилированную воду в 19-ти литровых бутылках. Рекомендуется использовать бутылки из поликарбоната.



Никогда не заполняйте диспенсер водой сомнительного качества и водой из под крана. Это может привести к образованию накипи на нагревательном элементе и может служить отказом в гарантийном обслуживании диспенсера.

3. Подключение диспенсера



Внимание!

Не подключайте диспенсер к электросети до загрузки бутылки с водой!!!

- Устанавливайте бутылку чистыми руками.
- Убедитесь, что бутылеприемник кулера чистый.
- Возьмите бутылку с питьевой водой и снимите с горлышка защитный пленочный колпачок и гигиеническую этикетку.
- Переверните бутылку горлышком вниз и установите на гнездо для бутылки (схема в п. 1.3 № 1).
- После установки, в бутылку должны начать поступать пузырьки воздуха. Если пузырьки воздуха поступают, значит, бутылка установлена правильно.
- При первом включении диспенсера проверьте заполнение бака горячей воды. Для этого, после прекращения выхода воздушных пузырьков в баллон, убедитесь, что вода из краника горячей воды течет непрерывной струей. Только после этого можно включить систему нагрева и охлаждения.

Если система нагрева будет включена, когда резервуар горячей воды еще не заполнился водой полностью, сгорит нагревательный элемент. Данная неисправность, как следствие неправильного подключения, служит отказом в гарантийном ремонте диспенсера.

- Далее подключите диспенсер к электросети и переведите выключатель электропитания в положение «ON» (схема в п. 1.3 № 7).
- Нажмите кнопку **ON/OFF** – на дисплее появится текущее значение температуры горячей и холодной воды. Настройте нагрев и охлаждение воды согласно инструкции в разделе 4. (4.1 и 4.2).
- После первичного включения диспенсера вода охладится до максимальной температуры примерно за 40-50 минут, нагреется до оптимальной температуры примерно за 10-15 минут.
- Температура нагрева и охлаждения воды поддерживается в автоматическом режиме в пределах указанного Вами температурного режима.

4. Установка настроек

4.1. Нагрев воды

Для включения функции нагрева нажмите кнопку **“Hot”**. На дисплее начнет двигаться шкала индикации нагрева. Когда температура достигнет установленного уровня, шкала перестанет двигаться. *Диапазон температуры нагрева 35°C - 92°C.*

Для того, чтобы изменить температуру нагрева воды нажмите кнопку **«SET»** - значение температуры горячей воды на дисплее начнет мигать. Далее нажатием кнопок **UP ▲** или **DOWN ▼** установите желаемую температуру. Нажмите кнопку **«SET»** повторно для сохранения настроек.

Чтобы отключить нагрев нажмите кнопку **“Hot”** - шкала индикации горячей воды на дисплее не погаснет.

4.2. Охлаждение воды

Для включения функции охлаждения необходимо нажать кнопку **“Cold”**. На дисплее начнет двигаться шкала индикации охлаждения. Когда температура достигнет установленного уровня, шкала перестанет двигаться. *Диапазон температуры охлаждения 6°C - 15°C.*

Для того, чтобы изменить температуру холодной воды нажмите кнопку **«SET»** дважды. На дисплее начнет мигать значение температуры холодной воды. Далее нажатием кнопок **UP ▲** или **DOWN ▼** установите нужную температуру. Нажмите кнопку **«SET»** повторно для сохранения настроек.

Чтобы отключить охлаждение нажмите кнопку **“Cold”** - шкала индикации холодной воды на дисплее погаснет.

4.3. Установка текущего времени

На дисплее установлены часы с 12-часовым форматом исчисления времени **AM** «до полудня»: с 00:00 до 12:00 и **PM** «после полудня»: с 12:00 до 00:00.

Для установки часов нажмите на кнопку **SET** 3 раза пока не начнет мигать значение часов, далее кнопками **UP ▲** или **DOWN ▼** задайте текущее значение часов. Нажмите кнопку **SET** еще раз, начнет мигать значение минут, далее кнопками **UP ▲** или **DOWN ▼** задайте текущее значение минут. Нажмите кнопку **«SET»**, чтобы зафиксировать установленное время.

4.4. Включение/выключение

Для отключения диспенсера нажмите кнопку **ON/OFF** - экран дисплея погаснет. Установленные настройки сохраняются.

5. Уход и санобработка диспенсера

Водный диспенсер относится к группе товаров, нуждающихся в регулярном техническом обслуживании (ТО), включающем в себя профилактическую чистку изделия и проверку работоспособности его основных функций.

Профилактическая чистка включает в себя очистку и промывку всех внутренних резервуаров, трубок и кранов от загрязнений, минеральных отложений, органического налета, мытье корпуса и съемных деталей.

Рекомендуемый срок проведения ТО при постоянной эксплуатации диспенсера не реже, чем один раз в шесть месяцев.

Очистку наружных поверхностей необходимо проводить регулярно (в зависимости от условий использования).

При уходе за корпусом диспенсера используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем активных растворителей (бензин, ацетон, хлор) и абразивных частиц.

Если вы используете минеральную воду, то необходимо регулярно проводить чистку диспенсера от накипи.



Игнорирование рекомендации по регулярной профилактической чистке изделия относится к понятию «небрежное обращение с изделием» и может служить основанием для отказа в гарантийном обслуживании!

Профилактическая чистка диспенсера требует понимания принципов его работы!

Если Вы не уверены, что сможете провести ТО самостоятельно, не повредив внутренние детали диспенсера, обратитесь в сервисную организацию, уполномоченную производителем для проведения подобного вида работ (услуга платная)!

6. Подготовка диспенсера к длительному перерыву в работе или транспортировке

Для подготовки диспенсера к длительному хранению или транспортировке необходимо:

- Нажать на панели управления кнопку **ON/OFF** (дисплей погаснет), затем переключить выключатель электропитания (схема в п. 1.3 № 7) в положение OFF. Отключить диспенсер от сети питания;
- Снять бутыль;
- Подождать пока вода в баке горячей воды остынет, после чего слить воду сначала из кранов горячей и холодной воды, а затем через штуцер слива (схема в п. 1.3 № 10).
- Просушить диспенсер в течение 24 часов.

Диспенсеры транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортировки грузов и согласно транспортной маркировке, указанной на упаковке изделия.

Горизонтально перевозить диспенсер ЗАПРЕЩЕНО, максимальный наклон 45 градусов. При транспортировке диспенсеров НЕ допускаются резкие встряхивания аппарата!

7. Возможные неисправности и способы их устранения

Неполадка	Возможная причина	Как можно устранить
Диспенсер не работает	Неисправна розетка, в которую включен диспенсер Плохой контакт вилки с розеткой.	Убедитесь в исправности розетки. Убедитесь в наличии питания в сети. Проверьте контакт вилки с розеткой.
Вода плохо нагревается	Выключатель нагрева в положении «OFF» Слишком интенсивное использование диспенсера, вследствие чего вода не успевает нагреваться После включения диспенсера прошло мало времени	Установите выключатель нагрева в положение «ON» Не пользуйтесь диспенсером около 15 минут Не пользуйтесь диспенсером около 15-20 минут
Вода плохо охлаждается	Диспенсер расположен вблизи отопительных или нагревательных приборов Слишком интенсивное использование диспенсера, вследствие чего вода не успевает охлаждаться После включения диспенсера прошло мало времени	Переставьте диспенсер на достаточное расстояние от отопительных или нагревательных приборов Не пользуйтесь диспенсером около 15 минут Не пользуйтесь диспенсером около 30 минут
Диспенсер работает с повышенным уровнем шума	Диспенсер находится в неустойчивом положении	Установите диспенсер ровно
Вода подается из краника слабой струей	Вода в бутылки закончилась Неправильно установлена бутылка Сломан крана подачи воды	Поставьте полную бутылку. Переустановите бутылку заново Обратитесь в сервисный центр
Протечка воды	В отверстии для слива воды отсутствует колпачок Микротрещина бутылки	Закрутите колпачок на отверстие для слива воды, расположенное на задней панели диспенсера Попробуйте заменить бутылку

Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр компании.

8. Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантийного обслуживания диспенсера 24 месяца со дня продажи.

В случае возникновения неисправности в течение обозначенного срока потребитель имеет право получить бесплатный ремонт оборудования.

Для получения услуги гарантийного ремонта необходимо обратиться в сервисный центр производителя или в организацию, уполномоченную производителем на проведение гарантийного ремонта данного оборудования.

Гарантия распространяется только на производственные и конструктивные дефекты.

Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случае:

- нарушения правил монтажа и ввода в эксплуатацию изделия;
- нарушения правил эксплуатации и ухода за изделием; небрежного обращения с диспенсером;
- нарушения правил подготовки к длительному хранению и транспортировке;
- обнаружения в оборудовании посторонних предметов и жидкостей;
- обнаружения следов воздействия посторонних предметов или агрессивных сред;
- повреждений, возникших под действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
- обнаружения в оборудовании механических повреждений, появившихся в результате неправильной транспортировки;
- обнаружения факта вскрытия оборудования (нарушения пломбировки, целостности этикетки гарантийных изделий) без отметки организации, уполномоченной к проведению регулярного ТО или ремонта оборудования;
- неквалифицированного ремонта и другого вмешательства, повлекшего изменения конструкции изделия;
- отсутствия штампа торгующей организации в гарантийном талоне или наличие исправлений в нем;
- неисправностей, вызванных использованием ненадлежащих расходных материалов (некачественная вода) и чистящих средств, а также неисправностей вызванных несоблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На данное оборудование устанавливается гарантийный срок 24 месяца со дня продажи.

МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ПРОДАВЕЦ

ДАТА ПРОДАЖИ

Подпись продавца (с расшифровкой) _____ / _____



С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а)
Подпись покупателя (с расшифровкой) _____ / _____