

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ REDVERG  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
МОДЕЛЬ: RD-EHR2C**



**ВНИМАНИЕ!** Во избежание перегрева запрещено накрывать устройство.  
**ОСТОРОЖНО!** Некоторые части изделия могут сильно нагреться и стать причиной ожогов. Особое внимание должно уделяться ситуациям, когда рядом находятся дети или физически уязвимые люди.

## 1. Введение

**1.1** В зависимости от типа силового кабеля тепловая пушка может использоваться только в хозяйственных помещениях, складских помещениях или производственных цехах, на строительных площадках или в теплицах. Термовыключатель с самовозвратом отключает устройство при перегреве в целях обеспечения безопасности.

**1.2** При первом включении пушки можно заметить незначительный выброс дыма. Это нормальное явление, через некоторое время дым исчезнет. Нагревательный элемент керамический и нагревается быстрее.

## 2. Технические характеристики

| Модель                           | RD-EHR2C                |
|----------------------------------|-------------------------|
| Параметры сети                   | 220-240 В/50Гц          |
| Макс. Потребляемая мощность      | 2000 Вт                 |
| Сила тока                        | 7 А                     |
| Требуемый плавкий предохранитель | 10 А                    |
| Переключатель установки мощности | 1000/2000 Вт            |
| Поток воздуха                    | 120 куб.м/ч             |
| Термотат                         | Регулируемый: 5-40 град |
| Размер нагревателя (мм)          | 165*130*190             |
| ВЕС НЕТТО (КГ)                   | 1,7                     |

Корпус из листовой стали покрыт огнеупорной краской.  
Поставляется в комплекте со шнуром и штепсельной вилкой.

### 3. Описание панели управления



#### 3.1 Переключатель режимов нагрева.

Верхний регулятор:

ВКЛ/ВЫКЛ - 1000 Вт

Нижний регулятор:

ВКЛ/ВЫКЛ - 2000 Вт

#### 3.2 Контрольная лампа источника питания.

### 4. Особые правила техники безопасности

4.1 Перед использованием проверить маркировку на сетевом шнуре. В зависимости от типа кабеля устройство может использоваться в различных условиях окружающей среды.

| Тип     | Использование разрешено                                                                              | Использование запрещено               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| H07RN-F | в хозяйственных, складских помещениях, производственных цехах, на строительных площадках, в теплицах |                                       |
| H05RN-F | в хозяйственных, складских помещениях, производственных цехах, в теплицах                            | на строительных площадках             |
| H05RR-F | в хозяйственных, складских помещениях, производственных цехах                                        | На строительных площадках, в теплицах |

4.2 При использовании электрического прибора необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, в частности, нижеперечисленные:

4.2.1 Тепловая пушка не предназначена для использования вне помещений в сырую погоду, в ваннах комнатах, в условиях повышенной влажности.

4.2.2 Следует помнить, что тепловая пушка может очень сильно нагреваться, поэтому она должна находиться на безопасном расстоянии от воспламеняющихся объектов, таких как мебель, шторы и т.д.

- 4.2.3** Не накрывать тепловую пушку.
- 4.2.4** Не подключать пушку к двухпозиционному таймеру или другому оборудованию, которое может автоматически включить прибор.
- 4.2.5** Не размещать тепловую пушку в помещениях, где используются или хранятся воспламеняющиеся жидкости или газы.
- 4.2.6** Если используется удлинитель, он должен быть максимально коротким и всегда быть полностью развернут.
- 4.2.7** Не включать другие устройства в одну сетевую розетку с пушкой.
- 4.2.8** Не использовать пушку в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- 4.2.9** В случае повреждения сетевого кабеля, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом, имеющим соответствующую квалификацию во избежание несчастного случая.
- 4.2.10** Следить, чтобы тепловая пушка всегда находилась под присмотром; не позволять детям и животным приближаться к ней;
- 4.2.11** Не устанавливать устройство на движущихся транспортных средствах или на объектах, которые могут опрокинуться.
- 4.2.12** Если устройство не используется в течение долгого времени, необходимо отключить его от сети. Не оставлять пушку на продолжительное время в ходе работы. Вынимать вилку из розетки следует держа её за нее, ни в коем случае не тянуть за шнур.
- 4.2.13** Размещать пушку вдали от штор и мест, где воздухозаборное отверстие может закупориться.
- 4.2.14** Во избежание опасности поражения электрическим током или утечки тока запрещено прикасаться к устройству влажными руками или при попадании воды на силовую кабель.
- 4.2.15** Не утилизировать электрические приборы как несортированные бытовые отходы, следует сдавать их в специальные пункты сбора. Получить в местных органах управления информацию, касающуюся доступных систем сбора отходов. Если электрические приборы выбрасываются на полигоны для захоронения отходов или мусорные свалки, опасные вещества могут проникнуть в подземные воды и попасть в пищевую цепь, причинить вред здоровью и общему самочувствию людей.
- 4.2.16** Данное устройство не предназначено для использования людьми (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицам, не имеющим опыта и необходимых знаний, без контроля или инструктажа по безопасному использованию устройства, проведенного лицом, несущим ответственность за их безопасность.
- 4.2.17** Дети должны находиться под присмотром, запрещается играть с устройством.

## 5. Инструкции по применению

**5.1** Установить тепловую пушку в вертикальном положении на устойчивую поверхность на безопасном расстоянии от источников влаги и воспламеняющихся объектов.

**5.2** Включить пушку в розетку.

**5.3** Включить пушку с помощью верхней клавиши выключателя режима нагрева, устройство начнет работу. Если необходимо работа на полной мощности, включить нижнюю клавишу выключателя режима нагрева.

**5.4** Перед тем, как выключить пушку, сначала выключить нижнюю клавишу режима нагрева, затем верхний. Если нижний выключатель не включен, верхний выключатель может быть выключен сразу.

**5.5** Вынуть вилку из розетки и дать устройству охладиться в течение двух минут, затем убрать пушку на хранение.

## 6. Чистка и техническое обслуживание

**6.1** Перед чисткой устройства отключить его от сети и подождать, пока оно охладится. Корпус легко загрязняется, необходимо часто протирать его мягкой губкой. Загрязненные детали протереть губкой, смоченной в воде <50°C с мягким моющим средством, затем вытереть насухо чистой тканью. Не допускать попадания воды внутрь устройства. Во избежание повреждений корпуса не наливать воду на устройство, не использовать растворители, например, бензин и т.п. для очистки устройства.

**6.2** Протереть кабель и штепсельную вилку, высушить, затем упаковать в пластиковый пакет.

**6.3** Прежде чем убрать устройство на хранение, необходимо сначала охладить его и высушить. Затем положить устройство в пластиковый пакет, поместить в коробку и хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## 7. Выявление неисправностей:

Значительная часть проблем общего характера может быть легко разрешима пользователем, что позволяет обойтись без финансовых затрат на вызов технического специалиста. С помощью предлагаемых ниже рекомендаций можно попытаться решить некоторые проблемы самостоятельно, прежде чем обратиться в сервисный центр.

| Неисправность                                                                        | Возможная причина                           | Устранение                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тепловая пушка не работает даже при включенной в сеть вилке и включенном термостате. | Вилка отходит от розетки, плохое соединение | Вынуть вилку, проверить соединение вилки с розеткой. Затем снова включить вилку в розетку. |
|                                                                                      | Нет мощности в сетевой розетке              | Включить вилку в работающую розетку.                                                       |

|                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нагревательный элемент накаляется                     | Входящее напряжение слишком высокое или слишком низкое | Использовать источник питания, соответствующий требованиям на паспортной табличке                                                                                                                                                                            |
|                                                       | Перекрыта решетка воздухозаборного отверстия           | Размещать пушку вдали от таких объектов как шторы, пластиковые пакеты, бумага и прочих объектов, которые могут закрыть воздухозаборное отверстие                                                                                                             |
| Устройство не нагревается, работает только вентилятор | Переключатель не был установлен на нагрев              | Установить переключатель на нагрев                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | Сработал термостат                                     | Повернуть ручку термостата и послушать, издает ли он звуки. Если нет щелчка, но термостат не поврежден, тепловая пушка автоматически включится, когда устройство охладится.                                                                                  |
|                                                       | Сработал выключатель с самовозвратом.                  | Выключить устройство и проверить, не заблокированы ли впускное и выпускное отверстия.<br><b>Вынуть вилку из розетки и подождать не менее 10 минут</b> , чтобы система защиты вернулась к первоначальным настройкам, затем попытаться заново запустить пушку. |
| Аномальный шум                                        | Устройство установлено не вертикально                  | Установить пушку на ровную поверхность                                                                                                                                                                                                                       |

## Утилизация



### Защита окружающей среды

Отходы электрического производства не подлежат утилизации с хозяйственно-бытовыми отходами. Они могут быть переработаны для повторного использования доступными способами. Необходимо получить информацию о способах утилизации в местных органах управления.

## **8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**Гарантийный срок на изделие - 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи**

Дефекты материалов и сборки, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно, после проведения уполномоченным сервисным центром технической диагностики изделия и получения соответствующего заключения.

### **Гарантийные обязательства не распространяются:**

- на оборудование, подвергавшееся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской;
- на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа и расходные материалы (топливные и воздушные фильтры, форсунки, свечи, электроды, питающие кабели, сальники);
- на изделия с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также если данные на инструмент не соответствуют данным в гарантийном акте;
- на оборудование, эксплуатирующееся в запыленных помещениях и в помещениях с повышенной влажности.
- на профилактическое обслуживание нагревателей, например, чистку, смазку, регулировку.

### **Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:**

- несоблюдения пользователем предписаний инструкций по эксплуатации изделия;
- механического повреждения, вызванного внешним воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- стихийного бедствия;
- неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагревание, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети указанных на изделии;
- использование принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных заводом изготовителем;
- наличия внутри изделия посторонних предметов, насекомых, материалов и отходов производства.

**Изделие сдаётся на гарантийный ремонт В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, ОЧИЩЕННОЕ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ!**

**Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.**

В связи с тем, что приобретаемое Покупателем изделие является сложным изделием, для решения вопросов по гарантийной ответственности Покупатель первоначально обращается только в сервисные центры уполномоченного дилера:

**Нижний Новгород**

**Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 300**

**Телефон: +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68**

**Казань**

**Адрес: Казань, Сибирский тракт, 34/12**

**Телефон: +7 (843) 526-74-84, 526-74-85**

- В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма Продавец оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст.483 ГК РФ)

- Запрещается нарушение заводских регулировок. Регулировку должны производить только в сервисном центре.

- Ответственность по настоящей гарантии ответственности за товар могут быть переданы Покупателем другим лицам при условии, что лицо, принявшее на себя права по гарантийной ответственности за товар, одновременно принимает на себя и все обязательства, принятые подписавшим настоящий договор Покупателем.

Требуйте от организации, продавшей изделие, правильного и полного заполнения всех граф настоящего документа.

Талон, заполненный неправильно, является недействительным.

Поля, отмеченные в гарантийном талоне \* (в т.ч. на обороте), обязательны к заполнению!

При не полностью заполненном талоне, покупатель теряет право на бесплатный ремонт.

На протяжении всего гарантийного срока сохраняйте комплектность набора и заводскую упаковку инструмент