

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гирлянда электрическая



Уважаемый покупатель! Благодарим за приобретение продукции Luazon lighting. Обращаем ваше внимание, что мы постоянно модернизируем изделия и оставляем за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации товара. Декоративное освещение TM Luazon lighting предназначено для внутреннего оформления помещений и уличного дизайна. Гирлянда изготавливается в соответствии со всеми требованиями и нормами, которые предъявляются к электробезопасности приборов, имеет сертификаты ЕАС, ТР ТС. Светодиодные гирлянды рассчитаны на 30 000 часов работы, ламповые – на 8 000 часов работы, однако неправильное использование может сократить срок службы изделия или даже полностью вывести его из строя. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности и правила эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. После транспортировки при минусовой температуре не включайте гирлянду сразу, дайте ей отогреться при комнатной температуре не менее 60 минут.
2. Монтаж гирлянд необходимо проводить при температуре не ниже -5 °С, гирлянд с каучуковым проводом – не ниже -15 °С.
3. Не подвергайте гирлянду механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
4. Не допускайте детей к подключению гирлянд и к игре с ними.
5. Не помещайте гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
6. Не соединяйте гирлянды между собой, если они для этого не предназначены. Для соединения существуют изделия, имеющие универсальную монтажную систему.
7. Не оставляйте гирлянду в рабочем состоянии без присмотра на длительное время, особенно ночью.
8. Избегайте прямого контакта изделия с водой. Категорически запрещено располагать гирлянду в воде.
9. Не пытайтесь домашние и уличные гирлянды, поскольку технические свойства первого варианта украшений не позволяют им безопасно функционировать в условиях мороза, влажности и других погодных условий.
10. Не используйте самодельные комплектующие (удлинитель, разветвители и шнуры питания), так как они могут привести к поражению электрическим током и выходу из строя гирлянды.
11. Старайтесь подключать гирлянду через сетевой фильтр, чтобы избежать скачков напряжения, которые могут вывести ее из строя. Это особенно важно для местностей с нестабильным напряжением сети.
12. Допустима чистка гирлянд сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
13. Перед установкой обязательно проверьте работоспособность гирлянды. Производитель не несет ответственности за монтаж / демонтаж непроверенной гирлянды.
14. Все работы по монтажу гирлянды производите, отключив ее от сети.
15. Эксплуатация гирлянды с поврежденным корпусом или изоляцией запрещена.
16. При длительной работе гирлянды допускается нагревание светодиодов или ламп накаливания.
17. Не разбирайте и не ремонтируйте гирлянду самостоятельно. При неисправности гирлянды обращайтесь в специализированный сервисный центр.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Аккуратно достаньте гирлянду из упаковки и расправьте.
2. Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
3. Проверьте работоспособность гирлянды.
4. Если гирлянда уличная, воспользуйтесь необходимым крепежом, а также фабричными удлинителями, разветвителями, трансформаторами или шнурами питания (в зависимости от типа изделия) для монтажа гирлянды и ее работы.
5. Если гирлянда работает от сети, подключите ее к розетке.
6. Если гирлянда работает от батареек, вставьте их в корпус блока питания и переместите переключатель в положение ON. Для выключения опустите выключатель в положение OFF.
7. Если гирлянда работает от USB, вставьте шнур в разъем питания.
8. Если гирлянда оснащена коннекторами УМС (универсальной монтажной системой), используйте их для соединения однотипных гирлянд. Убедитесь, что соединители коннектора совмещены в соответствии с направляющими и закручены по резьбе до упора.
9. Если гирлянда оснащена контроллером, с помощью кнопки на нем выберите и установите нужный режим. Доступно 8 режимов работы:
 1. комбинированный;
 2. волны;
 3. последовательный;
 4. медленное мерцание;
 5. вспышки;
 6. медленное затухание;
 7. мерцающие вспышки;
 8. постоянное свечение.
10. В случае обнаружения неисправности выключите гирлянду и обратитесь в сервисный центр.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Рекомендуется хранить гирлянду в оригинальной упаковке в сухом теплом вентилируемом помещении с относительной влажностью от 20 % до 80 % и температурой от +10 °С до +35 °С в таком положении, чтобы исключить возможность повреждения провода, светодиодов или ламп.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия: 12 месяцев.
Гарантийный ремонт / обмен товара осуществляется только при наличии кассового чека и гарантийного талона. Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, которые вызваны неправильной установкой изделия или уходом за ним.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

*действителен при заполнении

Наименование, модель	
Серийный номер	
Представитель ОТК	
Наименование и штамп торговой организации	
Дата продажи	
Продавец	
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, а внешнему виду, комплектации и упаковке претензий не имею.	
Подпись покупателя	