


Гирлянда «Нить» с насадками



Уважаемый покупатель! Благодарим за приобретение продукции Luazon lighting и просим внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией перед использованием гирлянды. Изделие изготавливается в соответствии со всеми требованиями и нормами электробезопасности и имеет сертификат качества. Обращаем ваше внимание, что мы постоянно модернизируем изделия и оставляем за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации товара.

Характеристики изделия

Тип	«Нить» с насадками
Серия	DECOR
Тип источника света	Светодиоды
Степень защиты	IP20 (только для использования в помещении)
Длина	3 м
Кол-во светодиодов	20
Цвет свечения	Характеристики указаны на упаковке
Цвет провода	
Форма насадки	
Кол-во режимов	2
Источник питания	Батарейки AA
Напряжение	DC 4.5 В

Назначение и область применения

Гирлянда «Нить» представляет собой провод, по всей длине которого на равном расстоянии друг от друга располагаются светодиоды с насадками. Такой тип гирлянды чаще всего используют для декорирования елок, окон, витрин, элементов интерьера, контуров мебели и прочего.

Питание от батареек делает гирлянду полностью автономной и мобильной, что позволяет использовать ее в любом месте без подключения к электросети. Такие гирлянды имеют яркое, насыщенное свечение, потребляя при этом меньшее количество электроэнергии, чем изделия, работающие от электросети.

Монтаж и подключение

1. Аккуратно достаньте изделие из упаковки и расправьте по длине. Во время транспортировки и хранения допустимо скручивание проводов гирлянды. Чтобы избежать уменьшения длины, перед монтажом необходимо раскрутить провода.
2. Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
3. Перед установкой обязательно проверьте работоспособность гирлянды. Производитель не несет ответственности за монтаж / демонтаж непроверенной гирлянды.
4. Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи хомутов, крючков или других изолированных материалов.
5. Установите батарейки в блок питания.
6. Чтобы включить / выключить гирлянду и выбрать режим работы, переведите переключатель питания в соответствующее положение.

Режимы работы	
ON	Постоянное свечение
FLASH	Мигание
OFF	Выключено

Требования безопасности и техническое обслуживание

- После транспортировки при минусовой температуре не включайте гирлянду сразу, дайте ей отогреться при комнатной температуре не менее 60 минут.
- Не включайте гирлянду в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенной гирлянды.
- Все работы по монтажу гирлянды необходимо производить, отключив ее от электросети.
- Не подвергайте гирлянду механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте гирлянду так, чтобы она не создавала преград и не мешала передвижению людей и технических средств.
- Использование гирлянды на морозе существенно сокращает срок службы батареек и ускоряет необходимость их замены.
- Не рекомендуется использовать гирлянды с напряжением более 36 В на живых деревьях.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Гирлянды со степенью защиты IP20 предназначены только для внутреннего использования. Их технические свойства не позволяют им безопасно функционировать при наличии осадков, в условиях слишком низкой или высокой температуры или влажности воздуха и других погодных явлений.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Не допускайте контакта домашних животных с изделием.

Внимание! При длительной работе гирлянды допустимо незначительное нагревание светодиодов. Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимися материалами и предметами, которые могут оплавиться.

Транспортировка и хранение

- Транспортировка и хранение осуществляются по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +50 °С и естественной влажности воздуха не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Гарантийные обязательства

- Замене подлежат неработающие изделия при условии отсутствия видимых физических повреждений.
- Замена осуществляется при сохранении и предъявлении оригинальной упаковки товара и чека контрольно-кассовой машины или иного документа, подтверждающего покупку.
- Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- Вмешательство в конструкцию изделия или самостоятельный ремонт снимают все гарантийные обязательства с производителя.

- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации, попадания внутрь корпуса посторонних предметов, действия посторонних лиц или обстоятельств непреодолимой силы: чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и т. д.

Сохраняйте упаковку и документ, подтверждающий покупку изделия.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.