

Руководство пользователя

RET2001

Цифровой комнатный терморегулятор



1 Описание ЖК-экрана

Символ	Описание функции
88:88	Номер параметра
	Температура внутри помещения
88.8 °C	Отображение температуры
↓ SET	Установка температуры
	Отопление включено

Символ	Описание функции
	Активна защита от замерзания
	Режим «В отъезде»
	Состояние связи (только RET2001RF)
	Индикатор низкого заряда батареи (только RET2001B и RET2001RF)



2 Кнопки

Символ	Описание функции
	Вкл/выкл питания
M	Изменение режима/выбор параметра
< >	Настройка температуры/значения параметра

3 Вкл/выкл питания

Включение и выключение (выставление в режим ожидания) терморегулятора осуществляется нажатием кнопки .

4 Настройка температуры

- В любой момент нажатием кнопки «<» или «>» значение температуры можно изменить. На экране отображается надпись **SET (НАСТР.)**.
- При отпускании кнопки «<» или «>» на экран возвращается отображение текущей температуры.
- Шаг настройки составляет 0,5 °C.

5 Выбор режима «В отъезде»

- Нажмите кнопку «M», чтобы активировать режим «В отъезде», на экране отображается символ .
- Температуру режима «В отъезде» можно установить в параметре P07.
- Чтобы отключить режим «В отъезде», нажмите кнопку «M».

6 Температура защиты от замерзания и перезагрузка/сброс

- Вы можете выключить термостат (включить режим ожидания), нажимая поочередно . В выключенном режиме (режиме ожидания) термостат настроен на режим Защиты от замерзания и включится только если температура упадет ниже температуры замерзания (5 °C по умолчанию).
- Появится значок защиты от замерзания и текущая температура.
- В этот момент, если кнопка  будет нажата в течение 10 секунд, то термостат будет перезагружен/сброшен.

7 Настройка параметров регулирования

- Для активации режима настройки параметров нажмите кнопку «М» и удерживайте ее в течение 6 секунд. Нажмите кнопку «М» для выбора параметра и установите значение параметра при помощи «<» или «>». Произведите настройку всех необходимых параметров.
- Для выхода нажмите верхнюю часть кольца настройки или подождите 20 секунд, когда выход произойдет автоматически.

Цифры указывают установленное значение, как показано ниже.

№	Названия параметров	Диапазон уставок	Значение по умолчанию
P02	Режим регулирования температуры	01: вкл/выкл компенсации нагрузки 02: вкл/выкл стандартного режима	01
P04	Верхняя предельная температура	От нижнего предельного значения (P05) до 35 °C	35 °C
P05	Нижняя предельная температура	От 5 °C до верхнего предельного значения (P04)	5 °C
P06	Температура защиты от замерзания	От 5 до 15 °C	5 °C
P07	Температура режима «В отъезде»	От нижнего предельного значения (P05) до верхнего предельного значения (P04)	18 °C
P10	Сопряжение устройств связи (только RET2001RF)	00: режим сопряжения устройств связи выключен 01: режим сопряжения устройств связи включен	00

8 Сообщения об ошибках

E1	Неисправность датчика
EE	Неисправность EEPROM
Lo	Измеренная температура ниже 0 °C
Hi	Измеренная температура выше 50 °C
E3	Сопряжение устройств связи не выполнено
E4	Радиосигнал потерян



Центральный офис • ООО «Данфосс»
Heating Segment • danfoss.ru • +7 (495) 792 57 57 • E-mail: he@danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс» и все логотипы «Данфосс» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.