

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ручной гидравлический насос WDK-84301/87103.

Зав. № _____
Модель _____
Дата продажи _____
Срок гарантии 1 год
Наименование _____
и адрес торговой организации _____
М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru
(812) 325-30-10
8-800-250-30-80

WIEDERKRAFT®



РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС WDK-84301/87103

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Видеркрафт РУС»

8-800-250-30-80

www.wiederkraft.ru

Внимание! прочтите данную инструкцию. ознакомьтесь с требованиями по безопасности.

- 1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- 2. Эксплуатация данного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
- 3. Невыполнение данных требований может привести к неисправности оборудования, травмам и отказу производителя от гарантийных обязательств.

Назначение:

Ручной гидравлический насос предназначен для поддержания необходимого давления и автономной работы с гидравлическим оборудованием: прессами, гидроцилиндрами, траверсами и прочими гидравлическими системами. Малый вес и компактные размеры позволяют использовать его в небольших помещениях, труднодоступных местах, а так же в ситуациях, когда подключение насоса к источнику питания невозможно. Встроенный предохранительный клапан защищает систему от перегрузок. Универсальное быстроразъемное гидравлическое соединение обеспечивает подключение насоса к различным видам оборудования.

Эксплуатация:

- 1. Соедините шланг и насос, подключите шланг к гидравлической системе. Убедитесь в надежности соединений, прежде чем начать работу насосом.
- 2. Откройте клапан для выпуска воздуха, нажав на его рукоятку.
- 3. Плотнo закройте клапан опускания , поворачивая его рукоятку по часовой стрелке.
- 4. Нажимайте на рукоятку насоса, чтобы создать давление.
- 5. По завершении работы МЕДЛЕННО и ОСТОРОЖНО поверните рукоятку клапана опускания против часовой стрелки (не более чем на один оборот) для сброса давления, пока шток не опустится в желаемое положение.

Обратите внимание:

- 1. Не превышайте номинальное тяговое усилие.
- 2. При использовании удлинительных трубок и/или насадок номинальное тяговое усилие всегда уменьшается на 50% на каждую подсоединенную трубку или насадку.
- 3. Когда шланг отсоединен, всегда используйте пылезащитный колпачок для обеспечения чистоты гидравлической системы.
- 4. НЕ роняйте тяжелые предметы на шланг и НЕ перекручивайте его. Поддерживайте чистоту шланга, во избежание повреждения шланга и его разъемов.
- 5. Берегите оборудование от тепла или огня, т. к. это может послужить причиной повреждения или ослабления уплотнителей.
- 6. НЕ подвергайте оборудование воздействию осадков или других неблагоприятных погодных явлений.
- 7. Данное оборудование должно регулярно обслуживаться квалифицированным персоналом. Содержите данное оборудование в чистоте для его эффективной и безопасной работы.
- 8. Если оборудование требует ремонта, и/или какие-либо его детали требуют замены, обратитесь за квалифицированной технической помощью; используйте только оригинальные запасные части.

Техническое обслуживание:

- 1. Когда оборудование не используется, храните его в сухом месте с полностью опущенными поршнем насоса.
- 2. Периодически проверяйте шток цилиндра и поршень насоса на предмет ржавчины или коррозии. Протирайте подверженные коррозии места чистой салфеткой, смоченной в масле.
- Внимание!** Никогда не используйте на этих поверхностях шлифовальную бумагу или другие абразивные материалы.
- 3. Слой легкого смазочного масла поможет защитить подвижные детали, оси и петли от ржавчины и обеспечит свободное движение узлов насоса. Периодически смазывайте подвижные детали, оси и петли легким смазочным маслом по мере необходимости.

Технические характеристики:		
Модель	WDK-84301	WDK-87103
Объем резервуара	0,6 л	0,6 л
Макс. давление	63 мПа	63 мПа
Вес	7,5 кг	7,5 кг
Наличие манометра	Есть	Нет