



Проверка заряда аккумулятора:

- Вытяните шнур питания из бокового отделения компрессора, размотайте его и присоедините штекер шнура к автомобильному прикуривателю 12 В.
- Нажмите кнопку «Тест» для перехода прибора в режим «Проверка заряда аккумулятора» («Battery Test»).
- После нажатия на кнопку «Тест» на дисплее отобразится текущее значение напряжения аккумулятора:



«LOW» - низкое слишком низкое электрическое напряжение АКБ, аккумулятор подлежит проверке, обслуживанию или замене.
 «MID» - среднее удовлетворительное напряжение аккумулятора.
 «FULL» - полное высокое напряжение аккумуляторной батареи, АКБ полностью заряжен.

ВНИМАНИЕ! Не включайте двигатель автомобиля при проверке заряда АКБ. Напряжение аккумулятора может различаться в зависимости от типа автомобиля. Если вы не уверены в показаниях прибора, проконсультируйтесь у изготовителя транспортного средства.

Проверка электрогенератора:

- Вытяните шнур питания из бокового отделения компрессора, размотайте его и присоедините штекер шнура к автомобильному прикуривателю 12 В.
- Нажмите кнопку «Тест» для перехода прибора в режим «Проверка электрогенератора» («Alternator Test»). При этом на дисплее отобразится выходное напряжение электрогенератора.

3. Включите двигатель и дайте ему поработать в течении 1 минуты, поддерживая 2000 об/мин. В течении данной минуты будет зафиксировано наивысшее значение напряжения электрогенератора:

«LOW» - низкое напряжение электрогенератора слишком низкое, требуется проверка прибора.
 «CHARGE» - заряд напряжение электрогенератора соответствует требованиям.

«OVER» - избыточное напряжение электрогенератора слишком высокое, требуется проверка прибора.

ВНИМАНИЕ! При работе прибора в режиме проверки электрогенератора двигатель автомобиля должен быть включен. Напряжение электрогенератора может различаться в зависимости от типа автомобиля. Если вы не уверены в показаниях прибора, проконсультируйтесь у изготовителя транспортного средства.



Функция фонарика:

Фонарик обладает двумя режимами работы:

- Мигающий (в случае аварийной ситуации)
- Свечение ровным светом

Устранение неполадок

Компрессор не включается:

- Гнездо прикуривателя может быть грязным и иметь посторонние предметы (мусор), может иметь налёт. Для достижения максимального контакта, почистите гнездо мелкой наждачной бумагой.
- Используйте непроводящий материал, не делайте этого руками или металлическими предметами.
- Проверьте силу тока, должно быть минимум 10А.

Компрессор работает, но не накачивает:

- Патрон шланга или переходник присоединен не плотно.
- Проверьте герметичность шланга.
- Проверьте герметичность шин.

Компрессор работает очень медленно:

- Компрессор перегрелся из-за слишком долгой работы. Выключите его и дайте остыть в течение 15 минут.
- Слишком слабое напряжение.

Частое срабатывание системы защиты от перегрева:

- Плохая вентиляция места работы компрессора или высокая температура окружающей среды.
- Переместите компрессор в хорошо проветриваемое помещение, где более низкая температура окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ: данный компрессор KE 300TL оснащен функцией памяти. Он запоминает уровень давления, запрограммированный во время последнего использования, и применяет его при последующем включении в качестве значения по умолчанию.



Автомобильный компрессор

HEAVY DUTY AIR COMPRESSOR

Руководство по эксплуатации

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и всегда следуйте приведенным указаниям.

ОСТОРОЖНО! Во избежание удара электрическим током:

- Не разбирать устройство на части. Не ремонтировать самостоятельно и не изменять модификацию. Для ремонта и обслуживания обращайтесь в специализированные сервисные центры.
- Не ставить устройство на неустойчивую опорную поверхность во избежание падения.
- Беречь от влаги и попадания другой жидкости.
- Не оставлять устройство без внимания во время эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастного случая:

- Не позволяйте детям работать с компрессором. Не оставляйте компрессор без внимания, если по близости находятся дети.
- При продолжительной работе компрессор сильно нагревается. Не следует прикасаться к компрессору во время и непосредственно после использования за исключением кнопки вкл./выкл.
- Не включайте устройство вблизи огня, во взрывоопасных атмосферах, а также в местах распыления аэрозолей.
- Этот компрессор рассчитан на периодическую работу. Нагрузка в течении долгого времени приведет к перегреву и порче устройства. Если компрессор стал работать медленнее или металлические части сильно нагрелись, выключите компрессор и дайте ему остыть в течение 15 минут, прежде чем возобновить работу.
- Используйте компрессор только в хорошо проветриваемых помещениях.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

- Подключайте компрессор только к сети с постоянным током напряжения 12 Вольт.
- Компрессору необходимо охлаждение в течение 15 минут между двумя 30 минутными сеансами работы.
- Компрессор оборудован системой защиты от перегрева. Система автоматически отключит устройство от питания, в случае если температура компрессора поднимется выше максимально допустимого уровня.
- Если устройство самопроизвольно выключилось, не пытайтесь сразу возобновить его работу. Дайте компрессору остыть в течение 15 минут, после чего можете продолжать использование. Система защиты автоматически возобновит работу устройства, когда его температура опустится до допустимого уровня.
- После использования, прежде чем убрать компрессор дайте ему некоторое время остыть.
- Компрессор не требует дополнительной смазки, так как оснащен системой, обеспечивающей постоянную смазку двигателя.
- При использовании компрессора рекомендуется оставлять двигатель автомобиля включенным.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Установите компрессор на ровное сухое место так, чтобы исключить его падение во время работы.

AVS TURBO Автомобильный компрессор



Руководство по эксплуатации

www.avs-auto.ru

ВНИМАНИЕ!

Во избежание перегрева шланга следите за тем, чтобы он находился в расправленном состоянии.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Накачивание шин:

- Присоедините патрон шланга к золотнику шины.
- Подключите компрессор к гнезду прикуривателя.
- Нажмите кнопку «М» что бы выбрать единицу измерения давления.
- С помощью кнопок «+» и «-» установите необходимый уровень давления в шинах. Нажмите кнопку «Вкл»
- При достижении заданного уровня давления компрессор KE 300TL выключится автоматически. Или нажмите кнопку «Выкл» что бы остановить работу компрессора принудительно.
- Отсоедините клапан от шины. Выньте штекер шнура питания.

Примечание: при установке уровня давления на отметке «0», компрессор остановится автоматически только при достижении максимально давления в 7 Атм (кг/см²)

Измерение давления:

- При накачивании воздуха компрессором происходит постоянное измерение давления с помощью встроенного манометра.
- Манометр компрессора имеет гравировку на две шкалы: ATM = кг/см² и PSI = фунт/кв.дюйм.
- Обратите внимание, что в процессе накачивания воздуха абсолютно точный отчет показаний невозможен по причине большой скорости его подачи. Для получения точных показаний на время остановите работу компрессора.

Дополнительные возможности:

В комплектации компрессора предусмотрен набор переходников для накачивания надувных лодок, велосипедных шин, спортивных мячей, матрацев, а также детских игрушек и других надувных изделий (в зависимости от комплектации конкретной модели).

Меры безопасности:

- Накачивайте шины до уровня, рекомендованного производителем.
- Не используйте компрессор не по назначению.

Ремонт и техническое обслуживание:

- Компрессор оснащен системой, обеспечивающей постоянную смазку двигателя. Детали компрессора в дополнительной смазке не нуждаются.
- Все ремонтные работы должны осуществляться специализированными сервисными центрами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	KS 350L	KS 450L	KS 900	KA 580	KE 350EL	KE 300TL
Напряжение:	12 Вольт					
Максимальный ток потребления:	14 Ампер	14 Ампер	30 Ампер	14 Ампер	14 Ампер	15 Ампер
Мощность:	150 Ватт	200 Ватт	350 Ватт	150 Ватт	150 Ватт	140 Ватт
Максимальное давление (атмосфер):	10	10	10	10	10	7
Производительность:	35 л/мин	45 л/мин	90 л/мин	40 л/мин	35 л/мин	30 л/мин
Рабочая температура:	-35°C +80°C					
Масса:	1,5кг	2,5кг	4,5кг	1,9кг	2кг	1,63кг

Модель:	KS 750D	KS 600	KE 400EL	KS 200P	KE 450L
Напряжение:	12 Вольт				
Максимальный ток потребления:	25 Ампер	23 Ампера	14 Ампер	14 Ампер	14 Ампер
Мощность:	300 Ватт	250 Ватт	160 Ватт	100 Ватт	200 Ватт
Максимальное давление (атмосфер):	10	10	10	7	10
Производительность:	75 л/мин	60 л/мин	40 л/мин	20 л/мин	45 л/мин
Рабочая температура:	-35°C +80°C				
Масса:	3,2кг	2,25кг	2,45кг	0,87кг	3,5кг