

«Klesto» Паспорт изделия

НАЗНАЧЕНИЕ

Сейфы, шкафы предназначены для хранения документов и материальных ценностей, а также для предотвращения несанкционированного доступа к ним.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сейф рекомендуется хранить в помещении с температурой от 1 до 40 градусов Цельсия и относительной влажностью не более 60%. Не допускайте ударов двери с выдвинутыми ригелями по корпусу сейфа в момент закрытия двери, ударов по ключу, механических воздействий острыми предметами на клавиатуру кодовой панели.

ЗАМКИ

Сейф может быть укомплектован ключевым, электронным или кодовым механическим замком. Пользуйтесь инструкцией прилагаемой к сейфу.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ если:

Повреждения и/или неисправности обусловлены действиями третьих лиц при попытках несанкционированного доступа.

Неисправность вследствие попытки самостоятельного ремонта.

Если утеряны ключи от сейфа или забыта кодовая комбинация от сейфа.

Если повреждения вызваны неправильной эксплуатацией сейфа (влажность более 60%, использование за пределами нормы температур, коррозии, окисления, попадания внутрь замка сейфа посторонних предметов).

Гарантия на изделия 1 год с момента продажи

Рекомендуем закреплять сейф к полу или к стене через монтажные отверстия.

Тел. сервисной службы: 8 (495) 989-25-03

Наименование:

Сейф -1 шт.

Паспорт -1 шт.

Ключ механического замка - 2 шт.

Ключ аварийного открывания электронного замка -2 шт.

Ключ замка трейзера (при наличии трейзера) - 2 шт.

Комплект батареек - 4 шт (для электронного замка).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель сейфа _____

Завод. номер _____

Дата продажи _____

Наименование продавца _____

Печать _____

Подпись _____

Модель	Габарит ВНЕШ ВхШхГ (мм)	Габарит ВНУТР ВхШхГ (мм)	Внешний объем (м3)	вес (кг.)	полка/трейзер
Сейф мебельный Klesto 17K	170x230x170	167x227x130	0,007776	3,50	
Сейф мебельный Klesto 20K	200x300x200	197x297x160	0,013671	4,50	
Сейф мебельный Klesto 25K	250x350x250	247x347x210	0,024336	7,50	1
Сейф мебельный Klesto 30TK	300x380x300	297x377x260	0,037479	12,00	трейзер
Сейф мебельный Klesto 17E	170x260x230	167x257x190	0,0010166	4,00	
Сейф мебельный Klesto 20E	200x300x200	197x297x160	0,013671	4,50	
Сейф мебельный Klesto 22E	110x300x200	60x297x197	0,007812	4,50	
Сейф мебельный Klesto 22K	110x300x200	60x297x197	0,007812	4,50	
Сейф мебельный Klesto 25E	250x350x250	247x347x210	0,024336	7,50	1
Сейф мебельный Klesto 30E	300x380x300	297x377x260	0,037479	12,00	1
Сейф мебельный Klesto 56E	560x380x360	380x377x320	0,082251	21,00	трейзер+полка

Инструкция к сейфу KLESTO с электронным замком

Снимите заглушку с логотипом и откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания.

Вставьте батарейки в отсек, расположенный на задней двери сейфа (см. рисунок пункт 1).

Замок издаст звуковой сигнал об активации питания.

Заводской код для первого открывания **8-8-8-8-8-8**

Нажмите **V**, затем введите **8-8-8-8-8-8** и поверните ручку по часовой стрелке. Проверьте работу кодового замка с открытой дверью.

Установка кода пользователя

Нажмите красную кнопку на внутренней стороне двери сейфа (см. рисунок пункт 2).

Последует звуковой сигнал. Нажмите **V**, затем введите новый код из 6 цифр . Вы увидите надпись **in**. Код записан.

Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

Закройте дверь и поверните ручку против часовой стрелки.

Установка дополнительного кода пользователя (второго кода пользователя)

По умолчанию в сейфе установлен дополнительный заводской код пользователя **0-0-0-0-0-0** . Нажмите **V**, введите новый код из 6 цифр и нажмите красную кнопку на

внутренней стороне двери сейфа (см. рисунок пункт 2). Вы увидите надпись **in**. Код записан.

Если вы не хотите, чтобы на дисплее отображались цифры при вводе кодовой комбинации, нажмите **V-V-V**, далее набирайте ваш установленный код. Вместо цифр на дисплее будут отображаться квадратные символы.

ВАЖНО

Если вы хотите использовать ТОЛЬКО ОДИН код пользователя для открывания замка, запишите ваш единственный код ДВУМЯ методами подряд указанными выше.

Если вы первоначально запишите код только одним из двух способов, второй код останется заводским без изменений.

Замена батареек

Если батарейки разрядились, откройте крышку (заглушку) расположенную на задней стенке двери и замените их на новые. Используйте качественные алкалиновые батарейки.

Установка сейфа

Рекомендуем закреплять сейф к полу или к стене через монтажные отверстия.

