

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАИМЕНОВАНИЕ: **ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР**
МОДЕЛИ:

BSV 500 BSV 600 BSV 750
BSV-D 500 BSV-D 600 BSV-D 750

МАРКА: **BVN**

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: **Указана на этикетке**
оборудования

Произведено в Турции

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вентиляторы осевые серии BSV, BSV-D предназначены для использования в ресторанах, в кафе, на фабриках, складах, красильнях, торговых центрах, больших залах и т.д.

Класс защиты: IP00

Обозначения:

BSV – напольное исполнение

BSV-D – настенное исполнение

Модель	Напряжение V	Мощность W	Скорость об/мин	Производительность м3/ч
BSV 500	230	120	1400	7000
BSV 600	230	150	1400	11000
BSV 750	230	350	1400	17400
BSV-D 500	230	120	1400	7000
BSV-D 600	230	150	1400	11000
BSV-D 750	230	350	1400	17400

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Данные вентиляторы содержат вращающиеся части и электрические соединения, поэтому при сборке, обслуживании и эксплуатации следует внимательно относиться к технике безопасности.
- Электрические подключения и сборка должны выполняться уполномоченными специалистами.
- Электрические соединения вентилятора не должны быть повреждены при просверливании или демонтаже стены, или потолка.
- Изделие должно иметь собственный воздуховод.
- При транспортировке, обслуживании и эксплуатации необходимо использовать перчатки для защиты от порезов.
- Ни при каких обстоятельствах нельзя дотрагиваться до работающего вентилятора.**
- Через определенные интервалы времени необходимо надлежащим образом чистить изделие, иначе оно может быть повреждено.**
- Не допускайте к вентилятору детей и не позволяйте не уполномоченным на то людям использовать его.
- Не эксплуатируйте вентилятор при вероятности попадания на него воды и в условиях влажности.
- Запрещается использовать вентилятор при содержании в воздухе взрывоопасных, едких газов, паров масла, пыли и при наличии каких-либо частиц и примесей.
- Не используйте изделие при температуре выше 40 °C

4. СБОРКА/МОНТАЖ

Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед началом сборки убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены. Сборка изделия должна осуществляться только уполномоченными специалистами.

Не подключайте прибор к электросети, предварительно полностью не собрав его!

- Установите стойку на основание и закрепите винтами (в комплекте). Снимите со стойки зажим, наденьте декоративную накладку и опустите её на основание.
 - Выдвиньте штангу на желаемую длину, установите зажим на место и затяните его. Установите электродвигатель и блок управления на штангу и закрепите винтом.
 - Отвинтите фиксирующие гайки: лопастей — по часовой стрелке, а задней решетки — против часовой стрелки, и снимите их с вала вентилятора.
 - Наденьте заднюю решетку на вал вентилятора. Накрутите на вал гайку задней решетки и затяните ее. Установите лопасти на вал так, чтобы они достали до фиксатора. Чтобы зафиксировать их, затяните фиксирующую гайку лопастей против часовой стрелки.
 - Совместите переднюю и заднюю решетки так, чтобы логотип, расположенный в центре передней решетки, располагался горизонтально и скрепите их по окружности фиксаторами/обручем. Зафиксируйте угол наклона вентилятора винтом.
- Вентилятор готов к работе.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При использовании изделия:

- Перед подключением электрических кабелей необходимо обязательно отключить питание. Убедитесь, что электрические подключения изделия выполнены правильно и безопасно.
- Убедитесь, что оборудование безопасности подключено правильно.
- Выполните заземления надлежащим образом.
- Убедитесь, что кабель и распределительная коробка правильно закрыты, и не допускайте протечки воды.
- Направление выхода воздуха должно соответствовать указанному на наклейке на корпусе. На пути потока воздуха не должно быть никаких препятствий.
- Лопасты должны вращаться в правильном направлении.
- Во время работы изделия не должно быть никакой вибрации, внутреннего трения или звуков ударов из-за вращения вентилятора или работы всасывающего вентилятора.
- Питание, ток и частота должны соответствовать указанным на этикетке изделия.
- При включении какого-либо предупреждающего устройства по электричеству необходимо немедленно отключить питание. Перед включением изделия необходимо снова тщательно проконтролировать весь процесс установки.
- При возникновении проблем проконсультируйтесь у уполномоченного специалиста.
- Изделие ни при каких обстоятельствах не должно подвергаться воздействию влажности, дождя, воды, в том числе под давлением.
- Требуется предотвратить вибрации, попадание на/в изделие пыли, абразивных материалов, химических веществ, сажи, жира и прочих веществ при использовании изделия.
- Запрещается снимать с рабочего колеса вентилятора балансировочные детали

6. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Слишком сильный шум	Дисбаланс ротора	Заменить ротор
Устройство не работает	Поврежден мотор	Заменить мотор
	Конденсатор не работает	Заменить конденсатор
	Неправильное соединение регулировки скорости	Проверить установку (сборку)
Устройство вращается медленно	Неправильное подключение	Проверить электрическое подключение

В случае возникновения неисправности после начала постоянного использования изделия необходимо определить ее тип. Для устранения неисправности необходимо обратиться в сервисную службу. **Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно.**

7.ЧИСТКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Чтобы защитить Ваше изделие от повреждения:

Изделие было упаковано в соответствии с нормальными условиями транспортировки. Во избежание возможного повреждения оно должно всегда находиться в оригинальной упаковке.

- Изделие следует держать в его собственной упаковке и избегать вибраций, пыли, абразивных материалов и химических веществ до того, как оно будет доставлено к месту сборки. Не принимайте изделия, находящиеся не в своей оригинальной упаковке, или которые были открыты до момента доставки к Вам.
- Изделия должны быть закреплены в транспортном средстве таким образом, чтобы оставаться неподвижными в случае падения или переворота.
- При перевозке тяжелых изделий следует использовать соответствующие подъемники для защиты их самих и перевозящих их людей.
- Необходимо принять все меры для предотвращения повреждений вследствие неожиданных и неосторожных подъемов, и опусканий.
- Изделия должны перевозиться с осторожностью одно за другим. Их нельзя бросать или неосторожно передавать из рук в руки.

После того, как изделие вынуто из упаковки:

- Доставленное изделие должно быть проверено.
- Изделие должно быть проверено на предмет повреждений при транспортировке. Если какая-либо часть была утеряна или повреждена, необходимо немедленно сообщить об этом перевозчику или нашей компании устно или письменно.
- Не ставьте изделие на соединительную коробку и кабели. Избегайте способов транспортировки, при которых могут быть повреждены лопасти или защитная решетка.

Периодическая чистка и обслуживание изделия:

- Перед чисткой или обслуживанием, даже если изделие выключено, обязательно убедитесь, что питание отключено.
- Все электрооборудование должно регулярно контролироваться, контакты должны быть проверены, а поврежденные или изношенные кабели и оборудование должны быть заменены.
- Периодическое обслуживание должно выполняться по меньшей мере один раз в шесть месяцев или чаще в зависимости от частоты использования изделия. Обслуживание и чистка изделия должны выполняться квалифицированным персоналом.
- Регулярно проверяйте изделие. Для предотвращения скопления грязи на лопастях, моторе и решетке выполняйте обслуживание в соответствии с условиями эксплуатации изделия. В противном случае срок службы изделия может существенно сократиться, или может произойти серьезное повреждение.
- При чистке изделия обращайте внимание на сохранение баланса лопастей и турбины.
- Болты, которые могут быть ослаблены при обслуживании, необходимо проверить.
- Непригодные части должны быть немедленно заменены.
- Для чистки изделия не должны использоваться огнеопасные или взрывоопасные чистящие агенты; чистка должна выполняться с помощью влажной ветоши.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. VE TİC. LTD. STİ.
АДРЕС: Ömerli Mah. Hadımköy - İstanbul cad No 147, Arnavutköy - İstanbul / Turkey
Тел: +90 850 532 69 75

ИМПОРТЕР: ООО "Бахчиван Электрикал Мотор Энд Фанс"

АДРЕС: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 42/11, офис 65

ТЕЛ: 8 (800) 333-70-27

Сайт: www.bahcivan.ru

E-mail: info@bahcivan.ru

9. ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 1 (один) год с даты приобретения изделия у Импортера, но не более 30 месяцев со дня пересечения Государственной границы РФ.

Используйте изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Расходы по техническому обслуживанию оборудования (включая замену расходных материалов и расходных запчастей) несет Покупатель оборудования и не компенсируются.

Гарантия, предоставляемая заводом BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. VE TİC. LTD., не распространяется на повреждения, возникшие вследствие эксплуатации изделия в условиях, отличных от нормальных условий эксплуатации.

Гарантия не предоставляется при повреждениях и неисправностях, возникших при погрузке, выгрузке или транспортировке Товара; при повреждениях и неисправностях, возникших вследствие неправильного монтажа и эксплуатации, высокого или низкого напряжения, неправильного электрического подключения и использования Товара при напряжении питания, отличном от указанного на его этикетке; при повреждениях и неисправностях, возникших вследствие пожара, землетрясения, удара молнии и т.п.; при повреждениях и неисправностях, возникших при монтаже, подключении, наладке и эксплуатации элементов, и компонентов, не рекомендованных производителем; при повреждениях и неисправностях, возникших из-за отсутствия обслуживания и чистки Товара или их недостаточности; при повреждениях и неисправностях, возникших при использовании Товара с наличием в воздухе взрывоопасных, едких газов, паров масла, пыли и при наличии каких-либо частиц и примесей; при хранении и эксплуатации Товара в условиях влажности; при повреждениях и неисправностях, возникших вследствие эксплуатации Товара в неподходящих для эксплуатации условиях и условиях, не соответствующих указанным в инструкции по эксплуатации; при переделках или изменениях конструкции Товара, при ремонте, модификации или установлено иное вмешательство третьих лиц; при эксплуатационном износе деталей; при наличии ржавчины, при наличии внешних повреждений Товара (вмятины, трещины и прочие повреждения, нанесённые извне).

Расходы вследствие вышеуказанных повреждений несет Покупатель.

Сборка и транспортировка изделия не входят в его цену.

Поскольку счет-фактура (УПД) используется для разрешения спорных вопросов по поводу гарантийного срока, покупателю следует хранить оригинал и копию счета-фактуры (УПД). Гарантия также не предоставляется если оригинальный серийный номер на изделии удален или изменен.

Гарантия не предусматривает ответственность за потерянное время, причиненное неудобство, потерю мобильности или какой-либо иной ущерб, причиненный пользователю (или другим лицам) в результате дефекта, на который распространяется гарантийное обязательство, либо ущерба, являющегося следствием этого дефекта.