



Передовые технологии в газовой сфере



Регулятор RECA 694 (6914900125) для сжиженного углеводородного газа



Изготовитель: «CAVAGNA GROUP», Юр./факт. адрес: Via Statale 11/13, 25010 Ponte San Marco di Calcinato (BS), ITALY, tel.: +39 030 9663 111, fax: +39 030 996 90 14, e-mail: info@cavagnagroup.com

Импортер / Официальный представитель на территории БЕЛАРУСИ, РОССИИ, КАЗАХСТАНА: ООО «ФАРГАЗ РУС», Россия, 214032, г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 22, офис 10, тел./ф. +79605807000, e-mail: trade@fargaz.com, www.fargaz.com



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1) Инструкция по использованию и монтажу

- Регулятор 694 предназначен для бытового использования в оборудовании, работающем при давлении и мощности, указанной в пункте 6 «Технические характеристики».

- Регулятор 694 устанавливается на газовые баллоны, оснащенные вентилем с ручным закрытием и наружной резьбой на выходе, размером W21,8x1/14" L.H.

- Газовый баллон должен всегда использоваться в вертикальном положении.

- Если регулятор 694 используется на открытом воздухе, он должен быть защищен от дождя.

- Никогда не используйте огонь при поиске утечки газа: используйте мыльный раствор.

- Если возникают трудности, прекратите подачу газа и обратитесь к специалистам.

2) Подключение регулятора перед использованием

Перед подключением регулятора 694 к вентилю газового баллона, подключите его к оборудованию, которое будет использоваться.

Подключение регулятора 694 с выходным штуцером: присоедините шланг к выходному штуцеру регулятора (для облегчения присоединения предварительно смочите штуцер водой). Соединение должно быть зафиксировано с помощью зажимного хомута .

3) Подключение к газовому баллону

Убедитесь в том, что:

- все краны на оборудовании, которое будет использоваться закрыты.

- соединительный шланг на оборудовании правильно установлен.

После проверки наличия резиновой прокладки присоедините регулятор к резьбе баллонного вентиля гайкой , повернув её в направлении против часовой стрелки.

Хорошо затяните гайку, чтобы обеспечить надежность и герметичность соединения, которое может быть проверено с помощью мыльного раствора.

4) Функционирование системы

После того, как регулятор 694 был правильно установлен на баллонный вентиль, подача газа может быть включена путем поворота маховика вентиля против часовой стрелки.

Поверните маховик вентиля по часовой стрелке, чтобы отключить подачу газа.

5) Замена газового баллона

Убедитесь в том, что:

- все краны на оборудовании, которое использовалось, в закрытом положении.

- вентиль на газовом баллоне закрыт.

Демонтируйте регулятор 694, открутив гайку .

6) Технические характеристики:

-максимальная пропускная способность: 1 кг/час.

- входное давление 0.3-16 бар.

- давление на выходе 29 мбар.

- присоединительная резьба W21,8x1/14"LH, внутренняя

Срок службы: 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года.

Товар сертифицирован.

Отметка о продаже

Продавец: _____

Дата: _____

Подпись: _____

М.П.