



Сетевая рыбочистка FISH`ка
MESSER LK-859D



Инструкция по эксплуатации



Поздравляем!

Дорогой друг! Вы купили замечательное высокотехнологичное изделие, без которого уже давно ни один повар или рыбак не обходится!

Использование данного изделия, безусловно, принесет Вам большое удовольствие и значительно облегчит процесс приготовления вкуснейших блюд из рыбы!

Теперь у Вас есть чем чистить рыбу, а мы желаем Вам рыбацкого счастья и удачи!
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ!!!



УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1	Рыбчистка	
2	Рычаг включения	вкл/выкл при нажатии
3	Нож-гребенка	
4	Сетевой блок питания	
5	Шестигранный ключ	
6	Адаптер для подключения к аккумулятору	

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЫБЧИСТКИ, ПОЖАЛУЙСТА ОЗНАКОМТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!

Ручная сетевая рыбчистка **FISH`ka MESSER LK-859D** предназначена для удаления чешуи с рыбы. Особенно рекомендуется для чистки такой хищной рыбы, как судак, окунь, щука, а так же для чистки крупной рыбы карповых пород – карась, карп, сазан и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики	LK-859D
Мощность (Вт)	98
Рабочее напряжение (В)	12
Количество оборотов (об/мин)	6000
Блок питания 220В	+
Адаптер для подключения к аккумулятору 12В	+
Вес (кг)	0,53
Вес в упаковке (кг)	1

ОСОБЕННОСТИ:

Рыбочистка MESSER LK-859D рассчитана на работу от сети 12 В. постоянного тока. Для работы от сети 220-230 В. рыбочистка укомплектована сетевым блоком питания. Предусмотрена возможность подключения рыбочистки к аккумуляторной батарее. Суммарная длина электрического кабеля рыбочистки и адаптера позволяет работать ею на расстоянии 3,5м. от сетевой розетки.

Включается и работает рыбочистка нажатием и удержанием рычага включения. После использования рыбочистки, ее можно промывать погружая рабочий нож в воду.

На рыбочистке установлен нож из пищевой нержавеющей стали.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Пожалуйста, перед первым использованием рыбочистки убедитесь, что электропровода не имеют повреждений.
2. Мытье рыбочистки водой горячее 60 градусов С запрещена!
3. При чистке рыбы следите чтоб вода (брызги) не попадали наразъемы.
4. Во избежание серьезных травм и увечий запрещается касаться вращающегося ножа во время работы рыбочистки. Скорость вращения ножа составляет 6000 об/мин.
5. Запрещается использование рыбочистки детьми без присмотра родителей!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийный срок на рыбочистку составляет 6 месяцев со дня покупки. Гарантийный срок на аккумулятор – 6 месяцев
2. Пожалуйста, внимательно прочитайте меры предосторожности перед использованием устройства.
3. Гарантия на изделие не распространяется, если поломка связана с ненадлежащим использованием.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «АБСГРУПП»

111024, г. Москва, Андроновское шоссе, дом 26, корп.4.

Тел. (495)230-03-27; (495)230-03-28

WWW.MESSER.SU

www.messer.su