



ГВ6-Р

ГОРЕЛКА КРОВЕЛЬНАЯ

x2 СОПЛА

БЕЗОПАСНОСТЬ ◀
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

УЛУЧШЕННЫЙ ◀
ТЕПЛООБМЕН

УДАРОПРочНАЯ ◀
РУКОЯТКА

ВЫСОКАЯ ◀
НАДЕЖНОСТЬ



7800 гр/ч



110 кВт



2 сопла
ø60 мм



1900 °C



рычаг/вентиль

узнай больше по ссылке





ГВ6-Р

ГОРЕЛКА КРОВЕЛЬНАЯ

x2 СОПЛА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Горелка кровельная газовоздушная пропановая предназначена для смешивания горючего газа (пропан-бутановая смесь) с атмосферным воздухом и сжигания в атмосфере. Горелка оборудована регулирующим вентилем и рычагом. Применяется для кровельных работ, сушки и нагрева панелей и форм, кирпичной кладки, сжигания травы, дорожных работ. Основные параметры горелки соответствуют требованиям ГОСТ 29091-91 «Горелки ручные газовоздушные инжекторные».

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Горелка состоит из рукоятки, вентиля для регулирования расхода газа и прекращения его подачи, клапана – рычага, переключающего дежурное пламя на рабочее и ниппеля для крепления рукава подачи горючего газа (присоединительная резьба М16х1,5ЛН). Горючий газ поступает через ниппель к вентилю горючего газа, затем к клапану, далее через инжектор в сопла, где происходит его смешивание с инжектируемым из атмосферы воздухом. Полученная газовоздушная смесь сжигается при её поджиге в процессе работы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации горелки необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. К работе с горелкой допускаются лица не моложе 18 лет, рабочий должен иметь спецодежду из плотной ткани. Для защиты глаз от воздействия света пламени необходимо пользоваться защитными очками.

Запрещается:

- работать от лежащего или наклоненного баллона, подключаться к баллону без редуктора, подогревать баллон открытым пламенем или встраивать его с целью увеличения отбора газа, оставлять горелку без присмотра с открытым вентилем и зажжённым пламенем;
- пользоваться горелкой при нарушении механической прочности и герметичности узлов, соединений и рукавов;
- работать без спецодежды, средств защиты глаз и органов слуха;
- работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочем месте.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Перед началом работы осмотреть горелку и убедиться в ее исправности, проверить герметичность всех соединений горелки и всех соединений до вентиля баллона. Установить рабочее давление газа в соответствии с технической характеристикой. Поджиг горелки производится в следующем порядке: открыть вентиль горючего газа на 1/2 оборота, зажечь дежурное пламя; нажатием рычага перейти на рабочее пламя, отрегулировать вентилем необходимую мощность пламени. После окончания работы необходимо погасить пламя, перекрыв вентиль, закрыть вентиль баллона и после этого стравить остатки газа в атмосферу приоткрыв вентиль и нажав на рычаг. При любой неисправности немедленно прекратить работу, закрыть вентиль и газовый кран баллона. Запрещается производить любые ремонтные работы, а также подтягивание гаек, если система находится под давлением. Горелку содержать в чистоте. Дозирующее отверстие в сопле прочищать с помощью сверла ø0,9–1,0 мм.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Хранить в помещении при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 70%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации горелки –12 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем условий эксплуатации и хранения. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует надежной работы горелки при использовании ее не по назначению и на режимах, не соответствующих рекомендуемым.

Горючий газ:	пропан-бутан
Мощность:	110 кВт
Расход газа:	7800 гр/ч
Угол изгиба горелки:	150 град.
Температура пламени:	1000–1900 °C
Управление подачей газа:	вентиль, рычаг
Количество / Диаметры сопел:	2 шт. / 60 мм
Раб. давление горючего газа, МПа/кгс/см²:	0,1–0,2 (1,0–2,0)

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ FOWELD В КНР

Дата изготовления \ Шығарылған күні:

Условия хранения по ГОСТ 15150-89.

4438



4 612744 725567

Final sticker

date of manufacture