

5. Восстановление заводских настроек. Прежде всего, необходимо очистить пароль и отпечаток пальца, чтобы привести сейф к исходным настройкам. Нужно нажать кнопку RESET (более 5 секунд) и отпустить ее через два коротких и один длинный звук, также индикатор "OK" будет мигать секунду после того, как система будет очищена. Так система переходит в спящий режим.

6. Функция сигнализации и блокировки. Если вы вводите неправильный пароль 5 раз подряд, индикатор "ERR" будет гореть в течение 8 секунд, система будет заблокирована на 60 секунд, при этом сигнал тревоги будет издаваться в течение 30 секунд. Система не будет реагировать ни на какие действия в течение периода блокировки. Вам нужно выключить питание и перезапустить его или подождать 60 секунд, а затем система вернется в нормальное состояние. Во время системного сигнала тревоги пользователи могут ввести правильный пароль, чтобы отменить сигнал тревоги, выключить питание и перезапустить его или подождать 30 секунд, чтобы вернуть систему в нормальное состояние.

7. (1) Сейф поддерживает фиктивный пароль до 20 цифр. Например: правильный пароль - 23456, пользователи могут ввести 96354112345625468432. (2) Пожалуйста, проверьте свой пароль или отпечаток пальца перед закрытием ящика, если вы изменили свой пароль или зарегистрировали новый отпечаток пальца.

7. Примечания

- ◆ После использования запасного ключа вам нужно повернуть ключ в обратном направлении, чтобы вытащить его.
- ◆ Напоминание: пожалуйста, убедитесь, что вы отключили кабель питания и запасной ключ после использования перед открыванием сейфа, чтобы избежать случайного повреждения.
- ◆ Нажатие любой кнопки для активации системы приведет к включению сейфа. Система войдет в режим энергосбережения и выключит экран при отсутствии операций в течение 10 секунд.
- ◆ Пожалуйста, закрывайте сейф аккуратно, не закрывайте с применением усилий, чтобы избежать повреждения сейфа.

9. Постпродажное обслуживание

Гарантийный срок - 1 год с даты покупки.
Обратите внимание, гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и физическими повреждениями конструкции.
При возникновении вопросов обращайтесь по месту покупки.

8. Аксессуары

- ✓ Скоба (опционально)
- ✓ Набор винтов
- ✓ USB-шнур
- ✓ Запасной ключ
- ✓ Батарейки

Электронный цифровой сейф



