

## СПЕЦИФИКАЦИИ

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ К САМОКАТУ LARSEN MINI

## LARSEN MINI

самокат 3 в 1

Нескладная конструкция

Материал сиденья: 100% полипропилен

Материал деки: 100% полипропилен

Материал стойки: алюминий

Материал ручек: TPR (термопластичная резина)

Тормоз: ножной

Материал колес: полиуретан со светодиодами

Размер колёс: передние 100 x 40 мм

задние 80 x 24 мм

Жесткость колес: 82A

Подшипник: ABEC 5

Максимальная нагрузка: 20 кг на сиденье, 50 кг на деку

Высота рулевой стойки: регулируемая, 78,5 - 94 см

Размеры деки: 30,5 x 14 см

Масса в собранном виде: 4,55 кг

Для детей от 3 до 10 лет весом до 50 кг



## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

**Внимание!**

Рекомендуется использовать защитное снаряжение. Перед поездкой убедитесь, что ребенок надел шлем, наколенники и налокотники. Также, ребенок должен надеть удобную обувь по размеру с резиновой подошвой.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке самоката.

Сборка самоката должна производиться только взрослым человеком. Либо сборка самоката должна быть проверена взрослым человеком.

Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка. Запрещается кататься со склонов и заезжать на склон. Тормоз на самокате не рассчитан на торможение при качении с горы. Запрещается передвигаться на этой модели на скорости более 10 км/ч.

Использование самоката детьми разрешается только под присмотром взрослого человека.

Перед использованием проверьте насколько сильно затянуты все болты и гайки.

## СБОРКА САМОКАТА

Перед началом сборки рекомендуется проверить наличие всех комплектующих частей самоката. Для этого распакуйте коробку, выньте все комплектующие и разложите на ровной поверхности. Для того, чтобы привести самокат в состояние велоколяски, вставьте короткую стойку с сиденьем в отверстие на деке самоката (см. рис. 1). Затем, вставьте Т-образную стойку в отверстие на сиденье до характерного щелчка (см. рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

Для того, чтобы перевести самокат из состояния велоколяски в положение беговела, необходимо отсоединить Т-образную ручку, нажав на специальный фиксатор на Т-образной стойке (рис. 3-4) и закрыть отверстие специальной резиновой заглушкой.



Рис. 3



Рис. 4

Для того, чтобы перевести беговел в состояние самоката необходимо вытащить короткую стойку с сиденьем из отверстия на деке, нажав на кнопку фиксатора на короткой стойке. Затем, нужно вставить Т-образную стойку в отверстие на деке до характерного щелчка (см. рис. 5-6).



Рис. 5



Рис. 6

Для того, чтобы установить необходимую высоту руля, нужно ослабить зажим рулевой стойки самоката, отвернув его против часовой стрелки, потянуть за руль вверх/нажать на него (если необходимо опустить) и завернуть зажим обратно по часовой стрелке (см. рис. 7). Не забывайте нажимать пружинный фиксатор на стойке, чтобы освободить ход стойки (рис. 8).



Рис. 7



Рис. 8

## **ХРАНЕНИЕ И УХОД**

Рекомендуется смазывать подшипники и крепления самоката.

Хранить самокат рекомендуется в сухом проветриваемом помещении.

