

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции «ТЕРМОЛЮКС» и доверие к нашей компании!

1.Назначение

- Медный паяльный стержень предназначен для замены изношенного стержня в паяльнике электрическом.
- Для паяльников электрических «ТЕРМОЛЮКС» диаметры медных паяльных стержней приведены в таблице.

Паяльник электрический «ТЕРМОЛЮКС»										
ЭПСН-25Вт	ЭПСН-01-М-40Вт	---	ЭПСН-03-40Вт	ЭПСН-01-40Вт	ЭПСН-03-65Вт	ЭПСН-01-65Вт	ЭПСН-03-80Вт	ЭПСН-03-80Вт	ЭПСН-03-100Вт	ЭПСН-03-100Вт
Ø3,5мм	Ø3,5мм	Ø4,0мм	Ø4,5мм	Ø5,0мм	Ø5,5мм	Ø6,0мм	Ø7,6мм	Ø7,6мм (гнутый)	Ø7,6мм	Ø7,6мм (гнутый)

- Медные паяльные стержни «ТЕРМОЛЮКС» могут использоваться для любых аналогичных типов паяльников электрических.

2. Комплектация

- Медный паяльный стержень, шт - 1
- Руководство по эксплуатации, шт - 1
- Упаковочная коробка, шт -1

3. Характеристики и параметры

Обозначение	Диаметры, мм							
	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,6	7,6
Материал	Медь М1 ГОСТ 859-2014							
Общая длина, мм	85	86	86	86	86	86	93	92
Форма паяльного жала	---	Прямой шлиц						
Форма медного паяльного стержня	Прямой							Гнутый под углом 150°
Масса, кг	0,0076	0,0097	0,0123	0,0151	0,0183	0,0217	0,0377	0,0377

4.Правила и условия безопасной эксплуатации.

- Во избежание выхода из строя паяльника электрического при замене медного паяльного стержня необходимо устанавливать его в корпус на глубину, рекомендуемую заводом изготовителем паяльника электрического. Медный паяльный стержень должен перекрывать максимальную площадь нагревательного элемента.

5. Правила и условия монтажа

- Вынуть из корпуса паяльника электрического изношенный медный паяльный стержень, открутив винт, который его держит. Вставить медный паяльный стержень в корпус на необходимую глубину и закрутить винт до упора.
- Через 8÷15 минут после включения паяльника электрического необходимо облудить жало паяльного стержня, предварительно зачистив его.

6.Правила и условия хранения и транспортирования.

- Медный паяльный стержень необходимо хранить в сухом отапливаемом помещении.
- Транспортирование медных паяльных стержней в упаковке завода-изготовителя осуществляется всеми видами закрытого транспорта.

7.Правила и условия реализации и утилизации.

- Изготовитель не возмещает ущерб потребителю, если изделие выйдет из строя по его вине (небрежное отношение, хранение или нарушение требований настоящего руководства по эксплуатации)
- Утилизацию медных паяльных стержней проводить в порядке, установленном Законодательством государств-членов Таможенного союза

8. Изготовитель: ООО «ТЕРМОЛЮКС П.К.А.», Украина, г. Донецк, ул. Ревякина 33В, sales@termolux.dn.ua; termolux-dn.ru

Импортер в РФ: ООО «ПерМакКон Лтд», Россия, Ростовская область, г. Ростов-на Дону, пер. Энергетиков, дом 7, помещение 21, salespmk@gmail.com

Претензии принимает импортер.

